# **D-Link DXS-3600** シリーズ

**Layer3 10Giga Stackable Managed Switch** 

# コマンドラインインタフェース (CLI) マニュアル



## 安全にお使いいただくために

### 安全上のご注意

必ずお守りください

本製品を安全にお使いいただくために、以下の項目をよくお読みになり必ずお守りください。

⚠警告

この表示を無視し、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になるおそれがあります。

⚠注意

この表示を無視し、まちがった使いかたをすると、傷害または物損損害が発生するおそれがあります。

記号の意味

 $\bigcirc$  してはいけない「**禁止**」内容です。  $\bigcirc$  必ず実行していただく「**指示**」の内容です。

分解・改造をしない

機器が故障したり、異物が混入すると、やけどや火災の原因と 分解禁止なります。

与えたり、圧力をかけたりしない

故障の原因につながります。

発煙、焦げ臭い匂いの発生などの異常状態のまま

使用しない 感電、火災の原因になります。

使用を止めて、ケーブル/コード類を抜いて、煙が出なくなって から販売店に修理をご依頼してください。

ぬれた手でさわらない

⇒ ぬれ手禁止 感電のおそれがあります。

水をかけたり、ぬらしたりしない

・ 水ぬれ禁止 内部に水が入ると、火災、感電、または故障のおそれがあります。

油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場所、振動の激しい

ところでは使わない 火災、感電、または故障のおそれがあります。

内部に金属物や燃えやすいものを入れない

火災、感電、または故障のおそれがあります。 禁 止

表示以外の電圧で使用しない

火災、感電、または故障のおそれがあります。

たこ足配線禁止

たこ足配線などで定格を超えると火災、感電、または故障の 原因となります。

設置、移動のときは電源プラグを抜く

火災、感電、または故障のおそれがあります。

雷鳴が聞こえたら、ケーブル/コード類にはさわらない

感電のおそれがあります。

ケーブル/コード類や端子を破損させない

無理なねじり、引っ張り、加工、重いものの下敷きなどは、 ケーブル / コードや端子の破損の原因となり、火災、感電、 または故障につながります。

正しい電源ケーブル、コンセントを使用する

火災、感電、または故障の原因となります。

乳幼児の手の届く場所では使わない やけど、ケガ、または感電の原因になります。

次のような場所では保管、使用をしない

- ・直射日光のあたる場所
  - ・高温になる場所
  - · 動作環境範囲外

光源をのぞかない

光ファイバケーブルの断面、コネクタ、および製品のコネクタを のぞきますと強力な光源により目を損傷するおそれがあります。

静電気注意

コネクタやプラグの金属端子に触れたり、帯電したものを 近づけますと故障の原因となります。

コードを持って抜かない

コードを無理に曲げたり、引っ張りますと、コードや機器の 破損の原因となります。

振動が発生する場所では使用しない 接触不良や動作不良の原因となります。

付属品の使用は取扱説明書にしたがう

付属品は取扱説明書にしたがい、他の製品には使用しないで ください。機器の破損の原因になります。

#### 電波障害自主規制について

本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス A 情報技術装置です。

- この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。
- この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。

本書は、製品を正しくお使いいただくための取扱説明書です。必要な場合には、いつでもご覧いただけますよう大切に保管してください。 また、必ず本書、設置マニュアル、ユーザマニュアルおよび同梱されている製品保証書をよくお読みいただき、内容をご理解いただいた上で、記載 事項にしたがってご使用ください。

- 本書および同梱されている製品保証書の記載内容に逸脱した使用の結果発生した、いかなる障害や損害において、弊社は一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。
- 本書および同梱されている製品保証書は大切に保管してください。
- 弊社製品を日本国外でで使用の際のトラブルはサポート対象外になります。

なお、本製品の最新情報やファームウェアなどを弊社ホームページにてご提供させていただく場合がありますので、ご使用の前にご確認ください。 また、テクニカルサポートご提供のためにはユーザ登録が必要となります。

http://www.dlink-jp.com/

いかに	2
: じめに	2
本マニュアルの対象者	
表記規則について コマンドの説明	
コマンドモード	
ASIC CLI(基本的な CLI)コマンド	2
help	
prompt	
banner login	
exit	
end	
02.1X コマンド	3
dot1x default	
dot1x port-control	3
dot1x pae authenticator	3
dot1x control-direction	3
dot1x timeout	3
dot1x max-req	3
dot1x reauthentication	3
dot1x re-authenticate	3
dot1x initialize	
dot1x system-auth-control	5
dot1x system-max-user	
dot1x port-max-user	
dot1x system-fwd-pdu	
dot1x port-fwd-pdu	
show dot1x	
CL(アクセスコントロールリスト)コマンド	4
ip access-list standard	
permit   deny (IP 標準アクセスリスト)	
ip access-list extended	
permit   deny (IP 拡張アクセスリスト)	
ipv6 access-list	
permit   deny (ipv6 アクセスリスト)	
mac access-list	
permit   deny (MAC アクセスリスト)	
expert access-list	
permit   deny (エキスパートアクセスリスト)	
ip access-list resequence	
list-remark text	
show access-lists	
ip access-group	
ipv6 traffic-filter	
mac access-group	
expert access-group	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
show access-group	
show access-groupshow ip access-group	4
show access-group	

vlan access-map	
match ip / mac address	
action	
vlan filter	
show vlan access-mapshow vlan filter	
Idress Resolution Protocol (ARP) コマンド	69
arp	
arp timeout	
clear arp cache	
show arp	
show arp counter	
show arp timeout	
show ip arp	
ternate Store and Forward (ASF) コマンド	
enable asf	
no asf	
show asf	
AA コマンド	
aaa	
aaa authentication login	
aaa authentication enable	
login authentication	
aaa authorization exec	
aaa authorization console	
authorization exec	
aaa accounting exec	
accounting exec	
ip http authentication aaa	
aaa local authentication attempts	
aaa local authentication lockout-time	
aaa authentication network	
aaa authorization network	86
aaa accounting network	
aaa group server	88
server	88
show aaa	
show aaa server groupshow aaa server group	89
show aaa authenticationshow aaa authentication	
show aaa authorization	9 <sup>.</sup>
show aaa accounting	
show aaa applicationshow aaa application	
ip vrf forwarding	
SP コマンド	95
address-family ipv4	99
address-family vpnv4	100
aggregate-address	100
bgp router-id	10
bgp aggregate-next-hop-check	102
bgp always-compare-med	102

bgp bestpath as-path ignore	
bgp bestpath compare-confed-aspath	
bgp bestpath compare-routerid	
bgp bestpath med confed	
bgp bestpath med missing-as-worst	
bgp client-to-client reflection	
bgp cluster-id	
bgp confederation identifier	
bgp confederation peers	
bgp dampening	
bgp default ipv4-unicast	
bgp default local-preference	
bgp deterministic-med	
bgp enforce-first-as	
bgp fast-external-fallover	
clear ip bgp	
clear ip bgp vrf	
clear ip bgp vpnv4	
clear ip bgp dampening	
clear ip bgp dampening vrf	
clear ip bgp external	
clear ip bgp flap-statistics	
clear ip bgp flap-statistics vrf	
clear ip bgp peer-group	
exit-address-family	
ip as-path access-list	
ip community-list	
ip extcommunity-list	
neighbor activate	
neighbor advertisement-interval	
neighbor allowas-in	
neighbor as-override	
neighbor capability orf prefix-list	
neighbor default-originate	
neighbor description	
neighbor ebgp-multihop	
neighbor filter-list	
neighbor maximum-prefix	
neighbor next-hop-self	
neighbor password	
neighbor peer-group (グループメンバの追加)	
neighbor peer-group (グループの作成)	
neighbor prefix-list	
neighbor remote-as	
neighbor remove-private-as	
neighbor route-map	
neighbor route-reflector-client	
neighbor route-renector-client	
neighbor send-community (VPNv4)	
-	
neighbor soft roson fauration inhound	
neighbor soft-reconfiguration inbound	
neighbor soo	
neighbor timersneighbor unsuppress-map	

neighbor update-sourceneighbor weight	
network (BGP)	
redistribute	
route-preference	
router bgp	
show ip as-path access-list	
show ip bgp	
show ip bgp all	
show ip bgp rd	
show ip bgp vrf	
show ip bgp aggregate	
show ip bgp cidr-only	
show ip bgp community	
show ip bgp community-list	
show ip bgp confederation	
show ip bgp dampening dampened-paths	
show ip bgp dampening parameters	
show ip bgp dampening flap-statistics	
show ip bgp filter-listshow in bgp filter-list	
show ip bgp inconsistent-as	
show ip bgp neighbors	
show ip bgp network	
show ip bgp redistribute	
show ip bgp reflection	
show ip bgp route-map	
show ip bgp parameters	
show ip bgp peer-group	
show ip bgp quote-regexp	
show ip bgp summaryshow ip bgp summary	
show ip community-list	
show ip extcommunity-list	
synchronization	
timers bgp	
debug ip bgpdebug ip bgp	
debug ip bgp fsm-event	
debug ip bgp packet	
debug ip bgp route-mapdebug ip bgp route-map	
debug ip bgp prefix-list	
debug ip bgp show globaldebug ip bgp show global	
debug ip bgp show neighborsdebug ip bgp show neighbors	
debug ip bgp show peer-groupdebug ip bgp show peer-group	
debug ip bgp show networkdebug ip bgp show network	
debug ip bgp show aggregatedebug ip bgp show aggregate	
debug ip bgp show dampdebug ip bgp show damp	
debug ip bgp show interfacedebug ip bgp show interface	
debug ip bgp show timerdebug ip bgp show timer	
debug ip bgp show redistributiondebug ip bgp show redistribution	
debug ip bgp show as-path-access-list	
debug ip bgp show community-listdebug ip bgp show community-list	
222g .p 2gp 31011 commonty 113t	

Compound Authentication(コンパウンド認証)コマンド	
network-access guest-vlan	
show network-access guest-vlan	
network-access authentication-mode	
show network-access auth-configure	20
Configuration(システムファイル管理)コマンド	20
show running-config	
show bootup-config	20
execute flash:	20
configure replace	
boot config flash	
copy running-config	
copy bootup-config	
copy	21
Counter(カウンタ)コマンド	21
clear counters	21
show interfaces counters	
show utilization	21
CPU コマンド	21
show cpu	21
Debug(デバッグ)コマンド	21
debug enable	21
error-reboot enable	22
copy error-log	22
copy debug buffer	22
debug output	22
show error-log	22
clear error-log	22
show error-reboot	
clear debug buffer	
show debug buffer	22
show debug status	
show tech-support	
copy tech-support	
debug show module_version	
DHCP Relay(DHCP リレー)コマンド	22
service dhcp	22
ip helper-address	
ip dhcp relay information option82	
ip dhcp relay option60	
ip dhcp relay option60 identifier	
ip dhcp relay option60 default	
show ip dhcp relay option60	
ip dhep relay option61	
ip dhcp relay option61 identifier	
ip dhcp relay option61 default	
show ip dhcp relay option61	7-

HCP Server(DHCP サーバ)コマンド	23
bootfile	
clear ip dhcp binding	23
clear ip dhcp conflict	
default-router	23
dns-server	23
domain-name	23
hardware-addresshardware-address	23
host	24
ip dhcp excluded-address	24
ip dhcp ping packet	24
ip dhcp ping timeout	24
ip dhcp pool	24
lease	24
netbios-name-server	24
netbios-node-type	24
network	24
next-server	24
service dhcp	24
show ip dhcp excluded-address	24
show ip dhcp binding	24
show ip dhcp conflict	24
show ip dhcp pool	24
show ip dhcp server	
vrf	
/MRP コマンド	
	25
ip dvmrp	
ip dvmrp metric	
show ip dvmrp interface	
show ip dvmrp neighbor	
show ip dvmrp route	25
Link ライセンス管理システムコマンド	25
install dlms activation_code	25
show dlms license	
NS(ドメインネームシステム)コマンド	25
ip domain-lookup	25
ip name-server	25
ip host	25
clear host	26
show hosts	26
ip dns server	26
oS 攻撃防止コマンド	26
defensed. for a constant of the constant	
show defense	26
S コマンド	26
ets willing	26
ets recommend	
show ets interface	
310W ets interiace	20

e System(ファイルシステム設定)コマンド	26
dir	269
ls	270
cp	270
cd	27 <sup>-</sup>
rename	27 <sup>-</sup>
mkdir	272
rmdir	277
rm	273
del	273
makefs	274
pwd	274
DB コマンド	27
mac address-table aging-time	275
clear mac address-table	276
mac address-table static	277
mac-address-table filtering	
mac-address-table notification	
snmp trap mac-notification	
show mac-address-table aging-time	
show mac-address-table notification	280
show mac-address-table	28
/RP コマンド	28
clear gvrp statistics interface	
gvrp (グローバル)	28²
gvrp (インタフェース)	28²
gvrp advertise (インタフェース)	28
gvrp dynamic-vlan-creation	285
gvrp forbidden	286
gvrp timer	286
show gvrp	287
show gvrp statistics	288
MP コマンド	28
clear ip igmp group	289
ip igmp static-group	290
ip igmp last-member-query-interval	290
ip igmp query-interval	29 <sup>2</sup>
ip igmp query-max-response-time	29 <sup>2</sup>
ip igmp robustness-variable	292
ip igmp version	292
ip igmp check-subscriber-source-network	293
show ip igmp interface	29
show ip igmp group	295
MP Snooping コマンド	29
ip igmp snooping	298
ip igmp snooping fast-leave	299
ip igmp snooping mrouter	300
ip igmp snooping dyn-mr-aging-time	30
ip igmp snooping querier	30
ip igmp snooping static-group	302
ip igmp snooping max-response-time	303

ip igmp snooping version	304
clear ip igmp snooping statistics	305
show ip igmp snooping	305
show ip igmp snooping querier	307
show ip igmp snooping group	
show ip igmp snooping static-group	
show ip igmp snooping mrouter	
show ip igmp snooping forwarding-table	
show ip igmp snooping statistics	
nterface(インタフェース)コマンド	
interface out-band	314
interface loopback	
shutdown	
show interface out-band	
show interface loopback	
P アクセスリストコマンド	
ip standard access-list	
deny	
permit	
show ip standard access-list	
·	
P アドレスコマンド ip address	
·	
ip address dhcp	
ip directed-broadcast	
ip default-gateway	
show ip interface	
P プレフィックスリストコマンド	
ip prefix-list	
ip prefix-list description	
clear ip prefix-list counter	325
show ip prefix-list	
マルチキャストコマンド	326
ip mroute	326
ip multicast-routing	327
show ip mroute	328
show ip rpf	330
show ip multicast interface	331
show ip multicast-routing	
INE(ライン)コマンド	333
line	
exec-timeoutspeedspeed	

ACP コマンド	336
aggregateport load-balance	336
lacp port-priority	337
lacp system-priority	337
lacp timeout	338
port-group	338
port-group mode	339
show aggregateport	339
show lacp summary	340
LDP コマンド	342
lldp run	343
lldp forward	343
lldp message-tx-interval	344
lldp message-tx-hold-multiplier	344
lldp tx-delay	345
lldp reinit-delay	346
lldp notification-interval	346
lldp notification	347
lldp management-address	347
lldp transmit	348
lldp receive	349
lldp tlv-select	349
lldp dot1-tlv-select	350
lldp dot3-tlv-select	352
show lldp	353
show IIdp management-address	353
show IIdp interface	354
show IIdp local interface	355
show IIdp remote interface	357
show IIdp statistic	358
show IIdp statistic interface	359
LDP-DCBX コマンド	360
lldp-dcbx run	360
lldp-dcbx tlv-select	361
show IIdp-dcbx interface	362
show IIdp-dcbx local interface	362
show lldp-dcbx remote interface	364
LDP-MED コマンド	366
lldp-med fast-start-repeat-count	366
lldp-med notification-topo-change	367
lldp-med tlv-select	367
show Ildp-med	
show Ildp-med interface	
show IIdp-med local	
show IIdp-med remote	370
lemory(メモリ)コマンド	371
show memory	371
Mirror(ミラー)コマンド	372
monitor session	
no monitor session all	
show monitor session	374

multicast filtering-modeshow multicast filtering-mode	
•	
<u>5 設定コマンド</u> mpls ip (グローバルコンフィグモード)	
snmp-server enable traps mpls lsp	
mpls ip (インタフェースコンフィグモード)	
• •	
mpls static ftn	
mpls static l2vc-ftn	
mpls static ilm	
mpls label protocol ldp(グローバルコンフィグ)	
snmp-server enable traps mpls ldp	
mpls label protocol ldp (インタフェースコンフィグ)	
mpls ldp hello-holdtime	
mpls ldp hello-interval	
mpls ldp targeted-hello-accept	
mpls ldp targeted-peer	
targeted-hello	
ldp router-id	
transport-address	
backoff maximum	
keepalive-holdtime	
label-retention-mode	
lsp-control-mode	
mpls ldp distribution-mode	
loop-detection	
max-hop-count	
max-path-vector	
explicit-null	
md5 authentication	
neighbor password	
show mpls	3
show mpls interface	
show mpls forwarding-table	3
show mpls ldp parameter	
show mpls ldp interface	
show mpls ldp targeted-peer	
show mpls ldp discovery	
show mpls ldp neighbor	3
show mpls ldp session	
show mpls ldp bindings	
show mpls ldp statisticshow mpls ldp statistic	
show mpls ldp neighbor password	
ping lsp	4
traceroute lsp	
lsp trigger	
show lsp trigger	
mpls qos policy	
trust-exp	
class-map	4
match	4
show mpls qos	4

pingping	
traceroute	41
SPFv2 コマンド	41
area	41
area default-cost	41
area nssa	41
area range	41
area stub	41
area virtual-link	41
clear ip ospf process	41
default-information originate	42
default-metric	
route-preference ospf	
distribute-list in	42
ip ospf authentication	
ip ospf authentication-key	
ip ospf cost	
ip ospf dead-interval	
ip ospf hello-interval	
ip ospf message-digest-key	
ip ospf priority	
network area	
passive-interface	
redistribute	
router ospf	
router-idshow ip ospf	
show ip ospf area	
·	
show ip ospf databaseshow ip ospf interface	
show ip ospf neighbor	
show ip ospf virtual-links	
show ip ospf virtual-neighbor	
debug ip ospfdebug ip ospf	
debug ip ospf neighbordebug ip ospf neighbor	
debug ip ospf interface	
debug ip ospf lsa-originating	
debug ip ospf Isa-flooding	
debug ip ospf packet-receiving	
debug ip ospf packet-transmitting	
debug ip ospf spfdebug ip ospf spf	
debug ip ospf timer	
debug ip ospf virtual-link	44
debug ip ospf route	44
debug ip ospf redistribution	44
debug ip ospf show counter	44
debug ip ospf clear counter	44
debug ip ospf show database	
debug ip ospf show request-list	
debug ip ospf show redistribution	
debug ip ospf show summary-listdebug ip ospf log	

assword Recovery(パスワードリカバリ)コマンド	45
clear	
reload	
password-recover	
show password-recover	
・ eripheral(周辺機器)コマンド	
show system-infoshow system-info	
show device-status	
logging-server enable device	
	45
ort(ボート)コマンド interface	
medium-type	
speed	
shutdown	
description	
duplex	
flowcontrol	
mtu	
snmp trap link-status	
show interface	
show module-info	
port_mode	46
ort Security(ポートセキュリティ)コマンド	46
switchport port-security	46
switchport port-security aging	46
switchport port-security mac-address	470
clear port-security	47
show port-security	47-
FC(優先度ベースフロー制御)コマンド	47
clear priority-flow-control counters	470
priority-flow-control willing	
show interface priority-flow-control	
rotocol Independent(プロトコル非依存)コマンド	
clear ip route	
·	
route-preference default	
route-preference static	
ip mtu	
ip ecmp load-balance	
ip route	
show ip route-preferenceshow ip route-preference	
show ip ecmp load-balance	
show ip route	
M コマンド	48
ip pim	49
ip pim query-interval	49
ip pim join-prune-interval	
ip pim dr-priority	49
ip pim register-suppression	49
ip pim rp-address	49
ip pim rp-candidate	49/

ip pim spt	-threshold	496
	register-kat	
	-candidate	
	-register-checksum	
	1	
	im dense-mode interface	
	im neighbor	
	im sparse-mode bsr-router	
	im sparse-mode interface	
	im sparse-mode rp mapping	
	im sparse-mode rp-hash	
• •	im	
٠.	JIII 33111	
oS コマンド		507
-		
mls qos co	)S	510
mls qos m	ap dscp-cos	510
mls qos so	heduler	511
mls qos tr	ust	512
police sr-t	cm	513
police tr-t	cm cir	514
police rate	2	515
policy-ma	p	516
priority-q	ueue cos-map	517
queue ba	ndwidth	518
· ·		
service-po	licy	519
·	,	
	s-map	
	gos interface	
	qos mapsqos maps	
	gos queueinggos	
	qos rate-limitqos rate-limit	
	qos scheduler	
	cy-map	
	ue bandwidth	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	e bandwidth	
•	n++\>\°	537
	counters	
	ransmit-priority	
•	• •	
	(ノンカフェーフコンフィゲ)	
	(インタフェースコンフィグ)	
	Cnpv	
	cnpv interface	
-	cp	
show qcn	cpid	537

ADIUS 設定コマンド	53
radius-server host	53
radius-server key	53
radius-server retransmit	53
radius-server timeout	54
show radius statistics	54
show radius-server configuration	54
MON 設定コマンド	54
rmon collection stats	
rmon collection history	
rmon alarm	
rmon event	
show rmon statistics	
show rmon history	
show rmon alarm	
show rmon event	
P コマンド	
route-preference	
distribute-list in (RIP)	
ip rip authentication mode	
ip rip authentication text-password	
ip rip receive enable	
ip rip receive version	
ip rip send enable	55
ip rip send version	55
ip rip v2-broadcast	55
network	55
redistribute (RIP)	55
router rip	55
show ip rip	56
show ip rip interface	56
timers basic	56
version	56
address-family ipv4 vrf(RIP)	
exit-address-family	
oute Map(ルートマップ)コマンド	
route-map	
match as-path	
match community	
match extcommunity	
match interface	
match ip address	
match ip next-hop	
match ip route-source	
match metric	
match route-type	
set as-path prepend	
set community	
set dampening	
set ip next-hop	
set local-preference	57

<u> </u>		
set	metric-type	578
set	origin	578
	weight	
sho	w route-map	580
SSH コマ	ンド	581
ip s	sh time-out	581
-	sh authentication-retries	
•	sh port	
	sh server enable	
•	w ip ssh server	
	w ip ssh sessions	
SNMP 管理	里コマンド	585
	np-server	586
	enable service snmp-agent	
	np-server name	
	np-server contact	
	np-server location	
	np-server view	
	np-server group	
	np-server user	
	np-server community	
	np-server enable traps	
	np-server host	
	w snmp community	
	w snmp user	
	w snmp group	
	w snmp view	
	w snmp host	
SNTP と時	· 対コマンド	597
	p enable	
	p server	
	o interval	
	w sntp	
	ck set	
_	ck timezone	
	ck summer-time	
	w clock	
STPコマン	ンド	603
	nning-tree(グローバルコンフィグ)	604
spa	nning-tree reset	604
•	nning-tree (タイム)	
•	nning-tree tx-hold-count	
•	nning-tree max-hops	
-	nning-tree mode	
-	nning-tree mst configure	
	ance	
	ne	
	ision_level	
	nning-tree mst	
•	nning-tree mst priority	
	ar spanning-tree detected-protocols	
	nning-tree (インタフェースコンフィグ)	

spanning-tree hello-time	612
spanning-tree externalcost	612
spanning-tree portfast	613
spanning-tree autoedge	613
spanning-tree guard root	614
spanning-tree link-type	614
spanning-tree tc-guard	615
show spanning-tree	616
show spanning-tree interface	617
show spanning-tree mst	619
torm Control(ストームコントロール)コマンド	620
storm-control	620
storm-control action	621
storm-control interval	621
show storm-control	622
witch Management(スイッチ管理)コマンド	624
login (コンソール)	
logout	
username	
login local	626
password	
login(ライン)	627
enable	627
disable	628
enable password	628
service password-encryption	629
show privilege	629
privilege	630
yslog コマンド	631
logging on	631
logging serverlogging server	632
logging console	632
logging trap	633
logging source	
logging facilitylogging facility	634
logging count	
clear logging	636
show logging	636
show logging count	637
logging buffered	637
save log	638
ACACS+ 設定コマンド	639
tacacs-server host	639
tacacs-server key	640
tacacs-server timeout	640
show tacacs statistics	
show tacacs-server configuration	642
elnet コマンド	64:
ip telnet server enable	643
telnet	643
show ip telnet server	644

「ime Range(タイムレンジ)コマンド	64
time-range	64
periodic	64
show time-range	64
raffic Segmentation(トラフィックセグメンテーション)コマンド	64
switchport protected unidirectional	64
show protected-ports	64
Jpgrade/Maintenance(アップグレード / メンテナンス)コマンド	64
copy	64
boot system	65
show bootupshow bootup	65
/LAN コマンド	65
vlan	
name	
switchport mode	
switchport access vlan	
switchport trunk allowed vlan	
switchport hybrid allowed vlan	
switchport native vlan	
acceptable-frame	
ingress-checking	
mac-base (vlan)	
subnet-base (vlan)	
show vlan	66
protocol-vlan profile	66
protocol-vlan profile(インタフェース)	66
show protocol-vlan	66
/PLS コマンド	66
vpls	66
vpls-id	66
service-type	
mtu	66
peer	66
peer backup	67
xconnect vpls	67
show vpls	67
show mac-address-table vpls	67
clear mac-address-table vpls	67
show mpls l2transport vc	67
PWS コマンド	67
xconnect	67
show mpls I2transport vc	68
xconnect backup	68
RRP コマンド	68
vrrp authentication	68
vrrp critical-ip	68
vrrp ip	68
vrrp preempt	68
vrrp priority	68
vrrp timers advertise	8

show vrrp	
debug vrrp	693
debug vrrp errors	693
debug vrrp events	694
debug vrrp packets	694
debug vrrp state	695
debug vrrp log	695
LAN マッピングコマンド	690
vlan mapping profile	696
vlan mapping rule	
show vlan mapping profile	698
switchport vlan mapping profile	699
LAN トンネルコマンド	700
switchport mode dot1q-tunnel	700
frame-tag tpid	701
switchport vlan mapping	702
inner-priority-trust	703
insert-dot1q-tag	704
vlan mapping miss drop	704
show dot1q-tunnel	705
show frame-tag tpid	705
show vlan mapping	706
RF-Lite コマンド	703
address-family ipv4 vrf	707
exit-address-family	708
import map	709
ip vrf	709
ip vrf forwarding	710
maximum routes	710
rd	711
route-target	711
show ip vrf	712
RED 設定コマンド	71:
clear random-detect drop-counter	713
random-detect	714
random-detect exponential-weight	714
random-detect profile	715
show queueing random-detect	716
show random-detect drop-counter	717
show random-detect profile	717
録 A パスワードリカバリ手順	71
録 B ログエントリ	71!

### はじめに

DXS-3600 シリーズの CLI マニュアルは、本スイッチのインストールおよび操作方法を例題と共に記述しています。

### 本マニュアルの対象者

本マニュアルは、本製品の管理についての情報を記載しています。また、ネットワーク管理の概念や用語に十分な知識を持っているネットワーク管理者を対象としています。

### 表記規則について

本項では、本マニュアル中での表記方法について説明します。

注意 注意では、特長や技術についての詳細情報を記述します。

警告 警告では、設定の組み合わせ、イベントや手順によりネットワークの接続状態やセキュリティなどに悪影響を及ぼす恐れのある事項について説明します。

表1に、本マニュアル中での字体、・記号についての表記規則を表します。

### 表 1 字体・記号の表記規則

字体・記号	解説	例
۲	メニュータイトル、ページ名、ボタン名。	「Submit」ボタンをクリックして設定を確定してください。
青字	参照先。	" ご使用になる前に" (13 ページ) をご参照ください。
courier フォント	CLI 出力文字、ファイル名。	(switch-prompt)#
[]	任意の固定パラメータ。	[value]
{}	{}内の選択肢から1つ選択して入力するパラメータ。	{choice1   choice2}
(垂直線)	相互排他的なパラメータ。	choice1   choice2
[{ }]	任意のパラメータで、指定する場合はどちらかを選択します。	[{choice1   choice2}]

### コマンドの説明

多くのテンプレートフィールドを使用することで、このリファレンスガイドの各コマンドに関係する情報を紹介しています。各フィールドは以下の通りです。

項目	説明
説明	コマンドの機能性について説明する簡単な定義です。
構文	コマンドを入力して、実行する時に使用する正確な形式です。形式の規定は上記の表を参照してください。
パラメータ	各列は、コマンドと共に発行できるオプションまたは必要な引数について説明しています。
初期設定	コマンドがスイッチのコンフィグレーション値または管理ステートを設定する時の初期値(コマンドは未発行)を示しています。
コマンドモード	コマンドを発行できるモードを示します。モードには、ユーザ EXEC、特権 EXEC、グローバルコンフィグまたは特定のコンフィグモードがあります。これらのモードについては、続く <u>「コマンドモード」(23 ページ)</u> セクションにて説明します。
説明および注意事項	必要な場合、コマンドの詳しい説明や様々な使用のシナリオについて記載されています。
例題	コマンドの実行例が記載されています。

### コマンドモード

コマンドラインインタフェース (CLI) には利用可能ないくつかのコマンドモードがあります。ユーザが利用できるコマンドセットは、ユーザが現在いるモードとそれらの特権レベルの両方に依存します。それぞれの場合において、システムプロンプトで疑問符 (?) を入力することにより、特定のコマンドモードで利用できる全コマンドを参照することができます。

コマンドラインインタフェースには、以下の5つの特権レベルがあります。

特権レベル	説明
ベーシックユーザ	特権レベル 1。
	このユーザアカウントレベルは、ユーザアカウントの中で最も低い優先度を持っています。このタイプのユーザアカウン
	トレベルは基本的なシステムチェック用のものです。
アドバンスドユーザ	特権レベル 3。
	このユーザアカウントレベルは、端末制御設定を行うことができます。このユーザアカウントではセキュリティに関連し
	ない限定的な情報のみ表示します。
パワーユーザ	特権レベル 8。
	このユーザアカウントレベルはオペレータレベルと管理者レベルコマンド以外の設定コマンドを含む、オペレータユーザ
	より少ないコマンドを実行することができます。
オペレータユーザ	特権レベル 12。
	このユーザアカウントレベルは、ユーザアカウントと SNMP アカウント設定などのセキュリティ関連情報を除いて、シス
	テムコンフィグレーションの変更またはモニタを必要とするユーザにシステムコンフィグレーション権を認可するために
	使用されます。
管理者	特権レベル 15。
	この管理者ユーザアカウントレベルは、すべてのシステム情報をモニタして、このコンフィグレーションガイドで表現さ
	れたシステム構成設定のいずれも変更することができます。

コマンドラインインタフェースには、多くのコマンドモードがあります。基本コマンドモードには次の3つがあります。

- ユーザ EXEC モード
- 特権 EXEC モード
- グローバルコンフィグモード

グローバルコンフィグモードでは他のすべてのサブコンフィグモードにアクセスできます。

ユーザがスイッチにログインする場合、ユーザの特権レベルは、ユーザが最初のログイン後に入るコマンドモードを決定します。ユーザはユーザ EXEC モード、または特権 EXEC モードのどちらかにログインします。ベーシックユーザレベルのユーザは、ユーザ EXEC モードでスイッチにログインします。アドバンスドユーザ、パワーユーザおよび管理者レベルアカウントのユーザは特権 EXEC モードでスイッチにログインします。そのため、ユーザ EXEC モードはベーシックユーザレベルで操作できます。そして、特権 EXEC モードはアドバンスドユーザ、パワーユーザ、オペレータまたは管理者レベルで操作できます。ユーザは特権 EXEC モードからグローバルコンフィグモードに入ることができるだけです。アドバンスドユーザ、パワーユーザ、オペレータまたは管理者レベルユーザアカウントを持つユーザはグローバルコンフィグモードにアクセスできます。サブコンフィグモードでは、最も高いセキュアな管理者レベル特権を持つユーザだけが、それらのサブセットにアクセスできます。

以下の表は利用可能なコマンドモードを簡単に示しています。ここでは、基本的なコマンドモードとそのサブコンフィグモードを例にあげて説明しています。その他のサブコンフィグモードとそのサブコンフィグモードに関する詳しい情報について、それぞれの機能に関連する章を参照してください。

利用可能なコマンドモードと特権レベルは以下の通りです。

コマンドモードと特権レベル	目的
ユーザ EXEC モード /	ユーザアカウントの最も低い優先度があります。基本システム設定のチェックだけを提供します。
ベーシックユーザレベル	
特権 EXEC モード /	端末制御設定を行うことができます。このユーザアカウントはセキュリティに関連しない限定的な情報のみ表
アドバンスドユーザレベル	示します。
特権 EXEC モード /	オペレータレベルと管理者レベルコマンド以外の設定コマンドを含む、オペレータより少ないコマンドを実行
パワーユーザレベル	することができます。
特権 EXEC モード /	ローカルおよびグローバル端末両方の設定変更、特定のシステム管理タスクのモニタリングと実行を行います。
オペレータレベル	このレベルで実行されるシステム管理タスクには、ユーザアカウント、SNMP アカウント設定などのセキュリ
	ティ関連情報を除いて、システムコンフィグレーションのクリアが含まれます。
特権 EXEC モード /	管理者レベルのユーザがセキュリティ関連の設定のモニタおよびクリアができることを除いて、パワーユーザ
管理者レベル	レベルにおける特権 EXEC モードと同じです。
グローバルコンフィグモード/	グローバル設定を適用するために、オペレータレベルと管理者レベルコマンド以外の設定コマンドを含みます。
パワーユーザレベル	

コマンドモードと特権レベル	目的
グローバルコンフィグモード / オペレータレベル	セキュリティ関連の設定を除いて、スイッチ全体にグローバル設定を適用します。スイッチ全体にグローバル 設定を適用することに加えて、ユーザはグローバルコンフィグモードから他のサブコンフィグモードにアクセ スできます。
グローバルコンフィグモード / 管理者レベル	スイッチ全体にグローバル設定を適用します。さらに、ユーザはグローバルコンフィグモードから他のサブコンフィグモードにアクセスできます。
インタフェースコンフィグモード / 管理者レベル	インタフェース関連の設定を適用します。
VLAN インタフェースコンフィグ モード	VLAN インタフェース関連の設定を適用します。
VLAN コンフィグモード	VLAN に設定を適用します。
IP アクセスリストコンフィグモード	IP アクセスリストのフィルタリング基準を指定します。

#### ベーシックユーザレベルにおけるユーザ EXEC モード

本コマンドモードは主に基本システム設定をチェックするために設計されています。ベーシックユーザとしてログインして、本コマンドモードに入ることができます。

#### アドバンスドユーザレベルにおけるユーザ EXEC モード

本コマンドモードは主に基本のシステム設定のチェックに設計されており、ローカル端末セッション設定の変更と基本ネットワークの接続性の確認を行うことができます。本コマンドモードには、セキュリティに関連する情報を表示できないという 1 つの制限があります。アドバンスドユーザとしてログインして、本コマンドモードに入ることができます。

#### パワーユーザレベルにおける特権 EXEC モード

本レベルで特権 EXEC モードにログインしたユーザは、オペレータレベルと管理者レベルコマンド以外の設定コマンドを含む、オペレータより少ないコマンドを実行することができます。パワーユーザで特権 EXEC モードに入る方式は、「8」の特権レベルを持つユーザアカウントでスイッチにログインすることです。

#### 特権 EXEC モード / オペレータレベル

本レベルの特権 EXEC モードにあるスイッチにログインするユーザは、ローカルおよびグローバル端末設定を変更、モニタ、およびコンフィグレーション設定をクリアするようなシステム管理タスクを実行できます。(ユーザアカウント、SNMP アカウントなどのセキュリティ関連情報を除く)オペレータユーザで特権 EXEC モードに入る方式は、「12」の特権レベルを持つユーザアカウントでスイッチにログインすることです。

#### 管理者レベルにおける特権 EXEC モード

本コマンドモードでログインするユーザは、すべてのシステム情報をモニタして、このコンフィグレーションガイドで言及されたどのシステムコンフィグレーション設定も変更できます。管理者レベルで特権 EXEC モードに入る方式は、「15」の特権レベルを持つユーザアカウントでスイッチにログインすることです。

#### グローバルコンフィグモード

グローバルコンフィグモードの第一の目的は、スイッチ全体にグローバル設定を適用することです。アドバンスドユーザ、パワーユーザ、オペレータまたは管理者レベルユーザアカウントでグローバルコンフィグモードにアクセスできます。しかし、セキュリティに関連する設定はアドバンスドユーザ、パワーユーザ、またはオペレータユーザアカウントではアクセスできません。スイッチ全体にグローバル設定を適用することに加えて、ユーザはサブコンフィグモードにもアクセスできます。グローバルコンフィグモードにアクセスするためには、対応するアカウントレベルでログインするか、特権 EXEC モードで「configure terminal」コマンドを使用する必要があります。

以下の例題では、現在、ユーザは特権 EXEC モードの管理者としてログインしており、次に「configure terminal」コマンドを使用して、グローバルコンフィグモードに移行します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#

「exit」コマンドは、グローバルコンフィグモードを終了し、特権 EXEC モードに戻ります。

DXS-3600-32S(config)#exit

DXS-3600-32S#

このマニュアル内の各章でコマンドに関連するサブコンフィグモードに入る手順を確認できます。 コマンドモードは、個別の機能を設定するのに使用されます。

#### インタフェースコンフィグモード

インタフェースコンフィグモードは、インタフェース(範囲)にパラメータを設定するのに使用されます。インタフェースは、物理ポート、 VLAN、または他の仮想インタフェースとすることができます。そのため、インタフェースコンフィグモードは、さらにインタフェースのタイ プに従って識別されます。各タイプのインタフェース用のコマンドプロンプトの表示は少し違っています。

#### VLAN インタフェースコンフィグモード

VLAN インタフェースコンフィグモードは、利用可能なインタフェースモードの 1 つであり、VLAN インタフェースのパラメータを設定するのに使用されます。

VLAN インタフェースコンフィグモードにアクセスするには、グローバルコンフィグモードで以下のコマンドを使用します。

DXS-3600-32S(config)#interface vlan 1

DXS-3600-32S(config-if)#

### BASIC CLI(基本的な CLI)コマンド

コマンド	構文	コマンドモード
help	help	EXEC モード、特権モード、すべてのコンフィグモード
prompt	prompt string	グローバルコンフィグモード
	no prompt	
banner login	<b>banner login</b> c message c	グローバルコンフィグモード
	no banner login	
exit	exit	EXEC モード、特権モード、すべてのコンフィグモード
end	end	EXEC モード、特権モード、すべてのコンフィグモード

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

#### help

#### 説明

すべてのコマンドモードでヘルプシステムを使用して簡単な説明を表示します。

#### 構文

help

#### パラメータ

なし

#### 初期設定

なし

#### コマンドモード

EXEC、特権またはすべてのコンフィグモード

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:1

#### 説明および注意事項

本コマンドは各コマンドについて簡単な説明を提供します。表示する際のルールは以下の通りです。

- 特定のコマンドモードで使用可能なすべてのコマンドを示すには、コマンドプロンプトで「?」を入力します。
- 特定の文字列で始まるコマンドのリストを取得するには、「?」に続いてすぐに省略したコマンドを入力します。キーワードと「?」の間にスペースを入れることはできません。入力した省略名で始まるキーワードまたは引数だけを表示するため、このヘルプの形式はワードヘルプと呼ばれます。
- コマンドに関連するキーワードと引数を表示するには、コマンド行でキーワードまたは引数に代わって疑問符 (?) を入力します。既に入力されたコマンド、キーワードまたは引数に基づいて適用されるキーワードまたは引数を表示するため、ヘルプのこの形式はコマンドシンタックスヘルプと呼ばれます。

部分的なコマンド名を完成するために、省略したコマンド名の入力に続いて、<Tab> キーを入力します。例題:「show access <Tab>」コマンド引数に「?」を入力するには、Ctrl+V を押し、その直後に文字「?」を入力します。

#### 使用例

ヘルプシステムの簡単な説明を表示します。

DXS-3600-32S>help

Help may be requested at any point in a command by entering a question mark '?'. If nothing matches, the help list will be empty and you must backup until entering a '?' shows the available options.

Two styles of help are provided:

- Full help is available when you are ready to enter a command argument (e.g. 'ip ?') and describes each possible argument.
- Partial help is provided when an abbreviated argument is entered and you want to know what arguments match the input (e.g. 'ip a?'.)

#### Note:

- 1. For completing a partial command name could enter the abbreviated command name immediately followed by a <Tab> key.
- 2. If wants to enter the character '?' in the command argument, please press ctrl+v immediately followed by the character '?'.

DXS-3600-32S>

「help」を使用して、「re」という文字で始まるすべての特権モードコマンドを表示します。「?」の前に入力した文字列は、ユーザがコマンドの入力を続けられるように、次のコマンドラインに再出力されます。

DXS-3600-32S#re?

reboot rename

DXS-3600-32S#re

コマンドシンタックス「help」を使用して、部分的にできた「ip access-list standard」コマンドの次の引数を表示します。「?」の前に入力した文字列は、ユーザがコマンドの入力を続けられるように、次のコマンドラインに再出力されます。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#ip access-list standard ?

WORD Access-list name(the first character must be a letter)

<1-1999> Standard IP access-list number

 ${\tt DXS-3600-32S}\,({\tt config})\,{\tt \#ip\ access-list\ standard}$ 

#### prompt

#### 説明

CLIコマンドプロンプトをカスタマイズします。「no」形式を使用すると、デフォルトプロンプトに戻ります。

#### 構文

prompt string

no prompt

#### パラメータ

パラメータ	説明
string	CLI プロンプトとして画面に表示する文字列を入力します。

#### 初期設定

DXS-3600-32S

#### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:3

#### 説明および注意事項

デフォルトプロンプトの文字列はシステム名です。プロンプトを初期値に復元するには、グローバルコンフィグモードで「no prompt」を使用します。

#### 使用例

CLI で使用されるプロンプトの文字列を「Router」という単語に変更します。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#prompt Router

Router(config)#

#### banner login

#### 説明

ユーザ名とパスワードのログインプロンプトの前に表示されるバナーをカスタマイズします。「no」形式を使用すると、カスタマイズしたログインバナーを無効にします。

#### 構文

banner login c message c

no banner login

#### パラメータ

パラメータ	説明
С	ログインバナーメッセージの区切りを指定します。例:ハッシュサイン(#)
	区切り文字はログインバナーメッセージには許可されません。
message	ユーザ名とパスワードのログインプロンプトの前に表示するログインバナーの内容を入力します。

#### 初期設定

システムに定義されたスイッチタイプなどを表示します。

#### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:3

#### 説明および注意事項

「banner login」コマンドの後に1つ以上のスペースと区切り文字を指定します。2つ目の区切り文字でメッセージを終了するように、1行以上の文字を入力します。例えば、区切り文字であるハッシュサイン (#) を使用する場合、区切り文字を入力後に「Enter」キーを押します。次にログインバナーコンテンツを入力することができます。再度、区切り文字を入力し、その後「Enter」を押して入力を完了します。

ログインバナーコンテンツを初期値に復元するには、グローバルコンフィグモードで「no banner login」を使用します。

注意 終了の区切り文字の後にタイプされた文字は無効です。これらの文字はシステムによって破棄されます。区切り文字をログインバナーのテキストには使用できません。

#### 使用例

ログインバナーを設定します。ハッシュサイン (#) を区切り文字として使用します。開始の区切り文字、バナーコンテンツ、終了の区切り文字を最初の「Enter」キーを押す前に入力します。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#banner login #Enter Command Line Interface#
DXS-3600-32S(config)#end
DXS-3600-32S#logout
Enter Command Line Interface

User Access Verification

Username:

ログインバナーを設定します。ハッシュサイン(#)を区切り文字として使用します。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#banner login #
LINE c banner-text c, where 'c' is a delimiting character
Enter Command Line Interface
#
DXS-3600-32S(config)#end
DXS-3600-32S#logout

Enter Command Line Interface

DXS-3600-32S>

#### exit

#### 説明

CLI モード階層の各コンフィグモードから次に高いモードに戻るために使用します。どのコンフィグモードでも本コマンドを使用します。現在のモードが CLI モード階層で最も高いモード (EXEC モード、特権モード) であれば、本コマンドを使用して、スイッチからログオフすることによってアクティブな端末セッションを閉じます。

#### 構文

exit

### パラメータ

なし

### 初期設定

なし

#### コマンドモード

EXEC モード、特権モード、すべてのコンフィグモード

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:1

#### 説明および注意事項

アクティブなセッションを終了(モードプロセスの終了およびデバイスからのログオフ)するために、最も高いモード(EXECモード、特権モード)で本コマンドを使用します。現在のセッションがコンソールであれば、アカウントはログアウトし、動作している別のセッションがあれば、クローズされます。

どのグローバルコンフィグモードで本コマンドを使用しても、CLIモード階層で次に高いモードに移行します。例えば、グローバルコンフィグモードで本コマンドを使用すると「特権モード」に戻ります。

#### 使用例

ラインコンフィグモードからグローバルコンフィグモードに戻り、グローバルコンフィグモードから特権モードに戻ります。

DXS-3600-32S(config) #exit
DXS-3600-32S(config) #exit
DXS-3600-32S#

特権モードで「exit」コマンドを使用して現在のアカウントをログアウトします。

DXS-3600-32S#exit

Switch con0 is now available

Press any key to login...

289 2013-02-26 10:31:06 INFO(6) Logout through Console (Username: admin)

DXS-3600-32S TenGigabit Ethernet Switch

Command Line Interface
Firmware: Build 1.30.R045

Copyright(C) 2012 D-Link Corporation. All rights reserved.

User Access Verification

Username:

Telnet セッションの特権モードで「exit」コマンドを使用して、このモードを終了し、アクティブセッションをクローズします。

DXS-3600-32S#exit

#### end

#### 説明

CLIモード階層で現在のコンフィグモードからでも最も高いモードに戻ります。どのコンフィグモードでも「end」コマンドを使用します。

#### 構文

end

#### パラメータ

なし

### 初期設定

なし

### コマンドモード

EXEC モード、特権モード、すべてのコンフィグモード

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:1

#### 説明および注意事項

現在位置するコンフィグモードまたはコンフィグのサブモードが何であっても、CLIモード階層の最も高いモードに戻ります。

**注意** このグローバルコマンドは、現在位置するモードが CLI モードで最も高いモード (EXEC モード、特権モード) でなければ、どこのモードでも使用できます。最も高いモードでこのコマンドを実行しても効果がありません。現在位置するモードがどんなコンフィグモードでも、本コマンドを実行すると特権モードに戻ります。

#### 使用例

ラインコンフィグモードで「end」コマンドを使用して、特権モードに戻ります。

DXS-3600-32S(config-line)#end

DXS-3600-32S#

特権モードおよび EXEC モードで「end」コマンドを使用します。

DXS-3600-32S#end

DXS-3600-32S#disable

DXS-3600-32S>end

DXS-3600-32S>

### 802.1X コマンド

コマンド	構文	コマンドモード
dot1x default	dot1x default	インタフェースコンフィグモード
dot1x port-control	dot1x port-control {auto   force-authorized   force-unauthorized}	インタフェースコンフィグモード
	no dot1x port-control	
dot1x pae authenticator	dot1x pae authenticator	インタフェースコンフィグモード
	no dot1x pae	
dot1x control-direction	dot1x control-direction {both   in}	インタフェースコンフィグモード
	no dot1x control-direction	
dot1x timeout	dot1x timeout {quiet-period <sec 0-65535="">   reauth-period <sec 1-65535="">   server-</sec></sec>	インタフェースコンフィグモード
	timeout <sec 1-65535="">   supp-timeout <sec 1-65535="">   tx-period <sec 1-65535="">}</sec></sec></sec>	
dot1x max-req	dot1x max-req <int 1-10=""></int>	インタフェースコンフィグモード
	no dot1x max-req	
dot1x reauthentication	dot1x reauthentication	インタフェースコンフィグモード
	no dot1x reauthentication	
dot1x re-authenticate	dot1x re-authenticate {interface <interface-id>   mac-address <mac-address>}</mac-address></interface-id>	グローバルコンフィグモード
dot1x initialize	dot1x initialize {interface <interface-id>   mac-address H.H.H}</interface-id>	グローバルコンフィグモード
dot1x system-auth-control	dot1x system-auth-control	グローバルコンフィグモード
	no dot1x system-auth-control	
dot1x system-max-user	dot1x system-max-user <int 1-4096=""></int>	グローバルコンフィグモード
	no dot1x system-max-user	
dot1x port-max-user	dot1x port-max-user <int 1-4096=""></int>	インタフェースコンフィグモード
	no dot1x port-max-user	
dot1x system-fwd-pdu	dot1x system-fwd-pdu	グローバルコンフィグモード
	no dot1x system-fwd-pdu	
dot1x port-fwd-pdu	dot1x port-fwd-pdu	インタフェースコンフィグモード
	no dot1x port-fwd-pdu	
show dot1x	show dot1x [[interface INTERFACE-ID] {auth-configuration   auth-state   statistics	特権 EXEC モード
	diagnostics   session-statistics}]	

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

#### dot1x default

#### 説明

指定ポートの IEEE 802.1X パラメータを初期値にリセットします。

### 構文

dot1x default

### パラメータ

なし

#### 初期設定

初期値は以下の通りです。

- ポートコントロールモード auto
- ポート PAE タイプ なし
- ポート制御方向 both
- 認証失敗時の待機期間 60(秒)
- 認証成功時の再認証間隔 3600(秒)
- RADIUS からの応答を待つ時間 30 (秒)
- サプリカントからの応答を待つ時間 30(秒)
- オーセンティケータからサプリ間への転送間隔 30(秒)
- 認証リクエストの最大回数-2回
- ポートの再認証状態 無効

#### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

#### 説明および注意事項

指定ポートの IEEE 802.1X パラメータを初期値にリセットします。

#### 使用例

ポート 1 における IEEE 802.1X パラメータをリセットします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1

DXS-3600-32S(config-if)#dot1x default

DXS-3600-32S(config-if)#

### dot1x port-control

#### 説明

手動で特定ポートの許可状態を制御します。「no」形式を使用すると、特定ポートの許可状態を初期値(auto)にリセットします。

#### 構文

# dot1x port-control {auto | force-authorized | force-unauthorized} no dot1x port-control

#### パラメータ

パラメータ	説明	
auto	IEEE 802.1X 認証を有効にします。認証の結果に従って、特定ポートの状態(authorized または unauthorized)を決定	
	します。	
force-authorized	認証交換せずに、ポートを「authorized」(許可) 状態に変更します。	
force-unauthorized	すべての認証の試みを無視して「unauthorized」状態にポートを強制的に変更することで指定ポートへのアクセスをす	
	べて拒否します。	

#### 初期設定

auto

#### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

### 説明および注意事項

「dot1x pae authenticator」コマンドを使用してポートを IEEE 802.1X PAE オーセンティケータとして設定しないと、指定ポートでは本コマンドの設定は動作しません。

#### 使用例

ポート1へのすべてのアクセスを拒否します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1

DXS-3600-32S(config-if) #dot1x port-control force-unauthorized

DXS-3600-32S(config-if)#

#### dot1x pae authenticator

#### 説明

IEEE 802.1X ポートアクセスエンティティ (PAE) オーセンティケータとして特定ポートを設定します。 「no」形式を使用すると、ポートにおける 802.1X 認証を無効にします。

#### 構文

dot1x pae authenticator no dot1x pae

#### パラメータ

なし。

#### 初期設定

802.1 X はポートで無効です。

#### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

#### 説明および注意事項

「dot1x system-auth-control」コマンドを使用して、スイッチにおける IEEE 802.1X 認証もグローバルに有効にする必要があります。

#### 使用例

IEEE 802.1X PAE オーセンティケータとしてポート 1 を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1

DXS-3600-32S(config-if) #dot1x pae authenticator

DXS-3600-32S(config-if)#

#### dot1x control-direction

#### 説明

制御ポートのトラフィックの方向を「in」(単方向)または「both」(双方向)に設定します。「no」形式を使用すると、ポートの制御方向を初期設定にリセットします。

#### 構文

dot1x control-direction {both | in}
no dot1x control-direction

#### パラメータ

パラメータ	説明	
both	両方向の制御を有効にします。ポートが「authorized」(認可)状態にないと、IEEE 802.1X が有効なポートを通じて内向き	
	および外向きトラフィックの両方をブロックします。	
in	単方向の制御を有効にします。ポートが「authorized」(認可)状態にないと、IEEE 802.1X が有効なポートを通じて内向き	
	トラフィックをブロックします。	

#### 初期設定

both

#### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

#### 説明および注意事項

「dot1x pae authenticator」コマンドを使用して、ポートを IEEE 802.1X PAE オーセンティケータとして設定しないと、指定ポートにおけるこのコマンドの設定は動作しません。

認証後にポートが「force-unauthorized」(強制未認可)または「un-authorized」(未認可)状態となると、トラフィックはこのコマンドに基づいて制御されます。

ポートが「force-authorized」(強制認可)状態であるか、または認証後に「authorized」(認可)状態になる場合、トラフィックは両方向に許可されます。

#### 使用例

イーサネットポート1を経由するトラフィックの方向を単方向に設定します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1

DXS-3600-32S(config-if)#dot1x control-direction in

DXS-3600-32S(config-if)#
```

#### dot1x timeout

#### 説明

IEEE 802.1X タイマを設定します。

#### 構文

dot1x timeout {quiet-period <sec 0-65535> | reauth-period <sec 1-65535> | server-timeout <sec 1-65535> | supp-timeout <sec 1-65535> | tx-period <sec 1-65535>}

#### パラメータ

パラメータ	説明
quiet-period <sec 065535=""></sec>	スイッチが認証失敗の後に quiet (アイドル) 状態である時間 (0-65535 秒)。
reauth-period <sec 165535=""></sec>	再認証の実行間隔 (1-65535 秒)。
server-timeout <sec 165535=""></sec>	サーバのタイムアウト前に認証サーバからのリクエストをスイッチが待つ時間 (1-65535 秒)。
supp-timeout <sec 165535=""></sec>	サプリカントのタイムアウト前にサプリカントからの応答をスイッチが待つ時間(1-65535 秒)。
tx-period <sec 1-65535=""></sec>	リクエストを再送する前にスイッチがクライアントから EAP-request/Identity フレームへの応答を待つ時間
	(1-65535 秒)。

#### 初期設定

- quiet-period (認証失敗時のアイドル時間):60(秒)
- reauth-period (認証成功時の再認証間隔): 初期値は3600(秒)
- server-timeout (RADIUS からの応答を待つタイムアウト): 30 (秒)
- supp-timeout (サプリカントからの応答を待つタイムアウト):30(秒)
- tx-period (オーセンティケータからサプリカントまでの伝送間隔):30(秒)

#### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

#### 説明および注意事項

「dot1x re-authentication」インタフェースコンフィグコマンドを使用した再認証を有効にした場合のみ「dot1x timeout reauth-period」コマンドを使用できます。

#### 使用例

イーサネットポート 1 における「quiet-period」、「reauth-period」、「server-timeout」、「supp-timeout」、および「tx-period」を、それぞれ 20、1000、15、15 および 10 (秒) とします。

```
DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1

DXS-3600-32S(config-if)#dot1x timeout quiet-period 20

DXS-3600-32S(config-if)#dot1x timeout reauth-period 1000

DXS-3600-32S(config-if)#dot1x timeout server-timeout 15

DXS-3600-32S(config-if)#dot1x timeout supp-timeout 15

DXS-3600-32S(config-if)#dot1x timeout tx-period 10

DXS-3600-32S(config-if)#
```

#### dot1x max-req

### 説明

認証処理を再開する前に、バックエンド認証ステートマシンがサプリカントに Extensible Authentication Protocol (EAP) リクエストフレームを再送する最大回数を設定します。「no」形式を使用すると、最大回数を初期設定にリセットします。

#### 構文

dot1x max-req <int 1-10> no dot1x max-req

#### パラメータ

パラメータ	説明
max-req <int 1-10=""></int>	認証プロセスを再開する前に、スイッチがクライアントに EAP リクエストフレームを送信する回数 (1-10)。

#### 初期設定

2

#### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

#### 説明および注意事項

認証処理を再開する前に、バックエンド認証ステートマシンがサプリカントに EAP リクエストフレームを再送する最大回数を設定します。

#### 使用例

ポート1における再送回数の最大値を3に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1

DXS-3600-32S(config-if)#dot1x max-req 3

DXS-3600-32S(config-if)#

#### dot1x reauthentication

### 説明

定期的な再認証を有効にします。「no」形式を使用すると、定期的な再認証を無効にします。

## 構文

dot1x reauthentication

no dot1x reauthentication

#### パラメータ

なし

### 初期設定

無効

#### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

#### 説明および注意事項

「dot1x timeout reauth-period」コマンドを使用して、再認証回数を設定します。

#### 使用例

イーサネットポート 1 の定期的な再認証を有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1

DXS-3600-32S(config-if)#dot1x reauthentication

DXS-3600-32S(config-if)#

#### dot1x re-authenticate

#### 説明

特定ポートまたは特定 MAC アドレスを再認証します。

#### 構文

dot1x re-authenticate {interface <interface-id> | mac-address <mac-address>}

#### パラメータ

パラメータ	説明
interface <interface-id></interface-id>	(オプション)再認証するポートを指定します。本コマンドは、物理ポートインタフェースだけに有効です。
mac-address < mac-address >	(オプション)再認証する MAC アドレスを指定します。認証モードが「host-based」(ホストベース)モードで
	ある場合のみ本オプションを使用できます。

#### 初期設定

なし

#### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

#### 説明および注意事項

「port-based」モードでパラメータ「interface <interface-id>」を使用し、特定ポートを再認証します。

「host-based」モードでパラメータ「mac-address <mac-address>」を使用し、特定の MAC アドレスを再認証します。

#### 使用例

イーサネットポート1を再認証します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#dot1x re-authenticate interface tenGigabitEthernet 1/0/1

DXS-3600-32S(config)#

#### dot1x initialize

#### 説明

特定ポートまたは特定 MAC アドレスにおける「authenticator」ステートマシンを初期化します。

#### 構文

dot1x initialize {interface <interface-id> | mac-address H.H.H}

#### パラメータ

パラメータ	説明
interface <interface-id></interface-id>	(オプション)「authenticator」ステートマシンを初期化するポートを指定します。有効なインタフェースは物理ポー
	トです。
mac-address H.H.H	(オプション)「authenticator」ステートマシンを初期化する MAC アドレスを指定します。 認証モードが「host-based」
	(ホストベース) である場合にだけ、本機能を使用できます。

#### 初期設定

なし

#### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

#### 説明および注意事項

「port-based」モードでパラメータ「interface <interface-id>」を使用し、特定のポートを初期化します。

「host-based」モードでパラメータ「mac-address <mac-address>」を使用し、特定の MAC アドレスを初期化します。

#### 使用例

イーサネットポート 1 における「authenticator」ステートマシンを初期化します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#dot1x initialize interface tenGigabitEthernet 1/0/1

DXS-3600-32S(config)#

# dot1x system-auth-control

### 説明

スイッチにおける 802.1X 認証をグローバルに有効にします。「no」形式を使用すると、802.1X 機能をグローバルに無効にします。

#### 構文

dot1x system-auth-control no dot1x system-auth-control

#### パラメータ

なし

### 初期設定

無効

#### コマンドモード

グローバルコンフィグモード (config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

#### 説明および注意事項

802.1X 認証をグローバルに有効にします。

### 使用例

スイッチにおける 802.1X 認証をグローバルに有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#dot1x system-auth-control

DXS-3600-32S(config)#

# dot1x system-max-user

#### 説明

802.1X 認証を通じて学習可能な最大ユーザ数を指定します。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

#### 構文

dot1x system-max-user <int 1-4096> no dot1x system-max-user

#### パラメータ

- :	•		
	パラメータ	説明	
	<int 1-4096=""></int>	ユーザの最大数を指定します。	

# 初期設定

4096

#### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

# 説明および注意事項

802.1X 認証を通じて学習可能な最大ユーザ数をグローバルに制限します。また、グローバルな制限に加えて、「dot1x port-max-user」コマンドにてポートごとに最大ユーザ数を制限することもできます。

# 使用例

802.1X 認証を通じて学習可能な最大ユーザ数を指定します。許可するユーザの最大数は 128 です。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #dot1x system-max-user 128

DXS-3600-32S(config)#

### dot1x port-max-user

#### 説明

指定ポートに 802.1X 認証を通じて学習可能な最大ユーザ数を指定します。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

#### 構文

dot1x port-max-user <int 1-4096> no dot1x port-max-user

### パラメータ

パラメータ	説明
<int 1-4096=""></int>	ポートにユーザの最大数を指定します。

### 初期設定

16

### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

#### 説明および注意事項

802.1X 認証を通じて学習可能な最大ユーザ数をインタフェースにおいて制限します。また、「dot1x system-max-user」コマンドで最大ユーザ数をグローバルに制限することもできます。

#### 使用例

ポート 1 で許可されるユーザの最大数を設定します。許可するユーザの最大数は 32 です。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1

DXS-3600-32S(config-if)#dot1x port-max-user 32

DXS-3600-32S(config-if)#

### dot1x system-fwd-pdu

# 説明

EAPOL PDU の転送をグローバルに制御します。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

### 構文

dot1x system-fwd-pdu no dot1x system-fwd-pdu

### パラメータ

なし

### 初期設定

802.1X が無効の場合、802.1X BPDU を転送しません。

#### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

# 説明および注意事項

802.1X 機能をグローバルまたはポートに無効とした場合に、EAPOL PDU をグローバルおよびポートに対して送信するように 802.1X を設定すると、同じ VLAN 内で (グローバルまたはそのポートに対して) 802.1X forward PDU が有効で 802.1X が無効であるポートに、ポートで受信した EAPOL パケットをフラッドします。初期値では 802.1 X は PDU EAPOL を送信できません。

#### 使用例

スイッチにおける EAPOL PDU の転送をグローバルに有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#dot1x system-fwd-pdu

DXS-3600-32S(config)#

## dot1x port-fwd-pdu

#### 説明

特定ポートへの EAPOL PDU の転送を制御します。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

#### 構文

dot1x port-fwd-pdu no dot1x port-fwd-pdu

### パラメータ

なし

### 初期設定

すべてのポートに PDU EAPOL を送信しません。

#### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

### 説明および注意事項

ポートごとに EAPOL PDU の転送を制御します。802.1X 機能をグローバルまたはポートに無効とした場合に、EAPOL PDU をグローバルおよびポートに対して送信するように802.1X を設定すると、同じ VLAN 内で(グローバルまたはそのポートに対して)802.1X forward PDU が有効で802.1X が無効であるポートに、ポートで受信したEAPOLパケットをフラッドします。初期値では802.1 X はすべてのポートにPDU EAPOLを送信しません。

#### 使用例

スイッチのポート 1 における EAPOL PDU の転送を有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#dot1x system-fwd-pdu

DXS-3600-32S(config)#

### show dot1x

#### 説明

構文

IEEE 802.1X のグローバル設定、インタフェース設定、認証状態、統計情報、診断、およびセッション統計情報を表示します。

#### show

 $show\ dot 1x\ [[interface\ |\ NTERFACE-ID]\ \{auth-configuration\ |\ auth-state\ |\ statistics\ |\ diagnostics\ |\ session-statistics\}]$ 

## パラメータ

パラメータ	説明	
interface	(オプション)認証状態、コンフィグレーション、統計情報、診断、またはセッション統計情報を表示するポートを指	
INTERFACE-ID	定します。	
auth-configuration	IEEE 802.1X インタフェース設定を表示します。	
auth-state	IEEE 802.1X 認証状態を表示します。	
statistics	tistics オーセンティケータ統計情報に関する IEEE 802.1X 情報を表示します。	
diagnostics	オーセンティケータ診断に関する IEEE 802.1X 情報を表示します。	
session-statistics	オーセンティケータセッション統計情報に関する IEEE 802.1X 情報を表示します。	

#### 初期設定

なし

### コマンドモード

特権 EXEC モード

# コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

IEEE 802.1X のグローバル設定、インタフェース設定、認証状態、統計情報、診断、およびセッション統計情報を表示します。パラメータを指定しないと、すべてのインタフェースについて情報を表示します。

### 使用例

802.1X のグローバルな設定を表示します。

DXS-3600-32S#show dot1x

802.1X : Disabled Forward EAPOL PDU : Disabled Max User : 4096

### インタフェース TenGigabitEthernet1/0/1 の 802.1X 設定を表示します。

DXS-3600-32S#show dot1x interface tenGigabitEthernet 1/0/1 auth-configuration : TenGigabitEthernet1/0/1 Interface Capability : None AdminCrlDir : Both OperCrlDir : Both Port Control : Auto QuietPeriod : 60 sec TxPeriod : 30 sec SuppTimeout : 30 sec ServerTimeout : 30 sec : 2 times MaxReq ReAuthPeriod : 3600 sec ReAuthenticate : Disabled Forward EAPOL PDU On Port : Disabled Max User On Port : 16 DXS-3600-32S#

### 802.1X 認証状態を表示します。

DXS-3600-32S#show dot1x auth-state

Status: A - Authorized; U - Unauthorized; (P): Port-Based 802.1X; Pri:Priority
Interface MAC Address Auth PAE State Backend State Status VID Pri
VID

TenGigabitEthernet1/0/1 00-00-00-00-01 10 Authenticated Idle A 4004 3
TenGigabitEthernet1/0/1 00-00-00-00-02 10 Authenticated Idle A 1234 TenGigabitEthernet1/0/1 00-00-00-00-04 30 Authenticating Response U - TenGigabitEthernet1/0/2 - (P) - Authenticating Request U - TenGigabitEthernet1/0/3 - (P) - Connecting Idle U - TenGigabitEthernet1/0/14 - (P) - Held Fail U - Total Authenticating Hosts :2
Total Authenticated Hosts :2

DXS-3600-32S#

### インタフェース TenGigabitEthernet 1/0/1 の 802.1X 統計情報を表示します。

DXS-3600-32S#show dot1x interface tenGigabitEthernet 1/0/1 statistics MAC Address : 00-00-00-00-02 Interface : TenGigabitEthernet1/0/1 EAPOLFramesRx 0 EAPOLFramesTx 6 EAPOLStartFramesRx 0 EAPOLReqIdFramesTx EAPOLLogoffFramesRx 0 EAPOLReqFramesTx EAPOLRespIdFramesRx EAPOLRespFramesRx InvalidEAPOLFramesRx Ω EapLengthErrorFramesRx 0 LastEAPOLFrameVersion LastEAPOLFrameSource 00-00-00-00-00-03 DXS-3600-32S#

### インタフェース TenGigabitEthernet 1/0/1 の 802.1X 診断情報を表示します。

DXS-3600-32S#show dot1x interface tenGigabitEthernet 1/0/1 diagnostics MAC Address : 00-00-00-00-02 Interface : TenGigabitEthernet1/0/1 EntersConnecting EapLogoffsWhileConnecting 0 EntersAuthenticating Ω SuccessWhileAuthenticating TimeoutsWhileAuthenticating FailWhileAuthenticating ReauthsWhileAuthenticating EapStartsWhileAuthenticating EapLogoffWhileAuthenticating 0  ${\tt ReauthsWhileAuthenticated}$ EapStartsWhileAuthenticated EapLogoffWhileAuthenticated BackendResponses 0 BackendAccessChallenges BackendOtherRequestsToSupplicant BackendNonNakResponsesFromSupplicant 0 BackendAuthSuccesses BackendAuthFails 0 DXS-3600-32S#

### 使用例

インタフェース TenGigabitEthernet 1/0/1 の 802.1X セッション統計情報を表示します。

DXS-3600-32S#show dot1x interface tenGigabitEthernet 1/0/1 session-statistics MAC Address : 00-00-00-00-02 Interface : TenGigabitEthernet1/0/1 SessionOctetsRx SessionOctetsTx 0 SessionFramesRx 0 SessionFramesTx SessionId ether1\_1-1 SessionAuthenticMethod Remote Authentication Server SessionTime SessionTerminateCause NotTerminatedYet SessionUserName user\_test DXS-3600-32S#

# **ACL**(アクセスコントロールリスト)コマンド

コマンド	構文	コマンドモード
ip access-list standard	ip access-list standard {[id   name]}	グローバルコンフィグモード
	no ip access-list standard {id   name}	
permit   deny (IP 標準アクセスリスト)	[sn] {permit   deny} {source source-wildcard   host source   any}	標準 IP アクセスリストコンフィグ モード
ip access-list extended	ip access-list extended {[id   name]}	グローバルコンフィグモード
	no ip access-list extended {id   name}	
<b>permit   deny</b> (IP 拡張アクセスリスト)	拡張 IP ACL:  [sn] {permit   deny} protocol {source source-wildcard   host source   any} {destination destination-wildcard   host destination   any} [precedence precedence] [tos tos] [fragments] [time-range time-range-name]	
	特定の重要プロトコルの拡張 IP ACL  [sn] {permit   deny} tcp {source source-wildcard   host source   any} [operator port] {destination destination-wildcard   host destination   any} [operator port] [tcp-flag] [precedence precedence] [tos tos] [fragments] [time-range time-range-name]	
	[sn] {permit   deny} udp {source source-wildcard   host source   any} [operator port] {destination destination-wildcard   host destination   any} [operator port] [precedence precedence] [tos tos] [fragments] [time-range time-range-name]	
	[sn] {permit   deny} icmp {source source-wildcard   host source   any} {destination destination-wildcard   host destination   any} [{icmp-type [icmp-code]   icmp-message}] [precedence precedence] [tos tos] [fragments] [time-range time-range-name]	
	<b>no</b> sn	
ipv6 access-list	ipv6 access-list {name} no ipv6 access-list {name}	グローバルコンフィグモード
permit   deny (IPv6 アクセスリスト)	拡張 IPv6 ACL:  [sn] {permit   deny} protocol {source-ipv6-prefix/prefix-length   host source-ipv6-address   any} {destination-ipv6-prefix/prefix-length   host destination-ipv6-address   any} [dscp dscp] [flow-label flow-label] [fragments] [time-range time-range-name]	IPv6 アクセスリスト拡張コンフィ グモード
	特定の重要プロトコルの拡張 IPv6 ACL:  [sn] {permit   deny} tcp {source-ipv6-prefix/prefix-length   host source-ipv6-address   any} [operator port] {destination-ipv6-prefix/prefix-length   host destination-ipv6-address   any} [operator port] [tcp-flag] [dscp dscp] [flow-label flow-label] [fragments] [time-range time-range-name]	
	[sn] {permit   deny} udp {source-ipv6-prefix/prefix-length   host source-ipv6-address   any} [operator port] {destination-ipv6-prefix/prefix-length   host destination-ipv6-address   any} [operator port] [dscp dscp] [flow-label flow-label] [fragments] [time-range time-range-name]	
	[sn] {permit   deny} icmp {source-ipv6-prefix/prefix-length   host source-ipv6-address   any} {destination-ipv6-prefix/prefix-length   host destination-ipv6-address   any} [{icmp-type [icmp-code]   icmp-message}] [dscp dscp] [flow-label flow-label] [fragments] [time-range time-range-name]	
mac access-list	mac access-list extended {[id   name]}	グローバルコンフィグモード
	no mac access-list extended {id   name}	
permit   deny (MAC アドレスリスト)	[sn] {permit   deny} {source-mac-address mask   host source-mac-address   any} {destination-mac-address mask   host destination-mac-address   any} [ethernet-type] [cos out [inner in]]	
	<b>no</b> sn	
expert access-list	expert access-list extended {[id   name]}	グローバルコンフィグモード
	no expert access-list extended (id   name)	

コマンド	構文	コマンドモード
permit   deny (拡張エキスパートアクセス リスト)	拡張エキスパート ACL:  [sn] {permit   deny} [ethernet-type] [[cos out [inner in]]   [vlan out [inner in]]] {source source-wildcard   host source   any} {source-mac-address mask   host source-mac-address   any} {destination destination-wildcard   host destination   any} {destination-mac-address mask   host destination-mac-address   any} [time-range time-range-name]	MAC アクセスリスト拡張コン フィグモード
	[sn] {permit   deny} protocol [vlan out [inner in]] {source source-wildcard   host source   any} {source-mac-address mask   host source-mac-address   any} {destination destination-wildcard   host destination   any} {destination-mac-address mask   host destination-mac-address   any} [precedence precedence] [tos tos] [fragments] [time-range time-range-name]	
	特定の重要プロトコルの拡張エキスパート ACL:  [sn] {permit   deny} tcp [vlan out [inner in]] {source source-wildcard   host source   any} {source-mac-address mask   host source-mac-address   any} [operator port]] {destination destination-wildcard   host destination   any} {destination-mac-address mask   host destination-mac-address   any} [operator port] [precedence precedence] [tos tos] [fragments] [time-range time-range-name] [tcp-flag]	
	[sn] {permit   deny} udp [vlan out [inner in]] {source source-wildcard   host source   any} {source-mac-address mask   host source-mac-address   any} [operator port] {destination destination-wildcard   host destination   any} {destination-mac-address mask   host destination-mac-address   any} [operator port] [precedence precedence] [tos tos] [fragments] [time-range time-range-name]	
	[sn] {permit   deny} icmp [vlan out [inner in]] {source source-wildcard   host source   any} {source-mac-address mask   host source-mac-address   any} {destination destination-wildcard   host destination   any} {destination-mac-address mask   host destination-mac-address   any} [icmp-type] [[icmp-type [icmp-code]]   [icmp-message]] [precedence precedence] [tos tos] [fragments] [time-range time-range-name] no sn	
ip access-list resequence	ip access-list resequence {id   name} start-sn inc-sn no ip access-list resequence {id   name}	グローバルコンフィグモード
list-remark text	list-remark text no list-remark	グローバルコンフィグモード
show access-lists	show access-list [id   name]	EXEC =- F
ip access-group	ip access-group {id   name} {in   out}	インタフェースコンフィグモード
,	no ip access-group {id   name} {in   out}	
ipv6 traffic-filter	ipv6 traffic-filter name {in   out}	   インタフェースコンフィグモード
pvo traine inter	·	
mas assess group	no ipv6 traffic-filter name {in   out} mac access-group {id   name} {in   out}	インタフェースコンフィグモード
mac access-group	no mac access-group {id   name} {in   out}	
expert access-group	expert access-group {id   name} {in   out}	インタフェースコンフィグモード
expert decess group	no expert access-group {id   name} {in   out}	
show access-group	show access-group [interface interface]	EXEC E-F
show ip access-group	show ip access-group [interface interface]	EXEC E-F
show ipv6 access-group	show ipv6 traffic-filter [interface interface]	EXEC ±-F
show mac access-group	show mac access-group [interface interface]	EXEC T-F
show expert access-group	show expert access-group [interface interface]	EXEC E-F
vlan access-map	vlan access-map map_name [map_sn]	グローバルコンフィグモード
	no vlan access-map map_name [map_sn]	
match ip / mac address	match ip address {acl_name   acl_id}+8	アクセスマップコンフィグモード
	no match ip address {acl_name   acl_id}+8	
	match mac address {acl_name   acl_id}+8	
	no match mac address {acl_name   acl_id}+8	
	· - · · - ·	

コマンド	構文	コマンドモード
action	action forward	アクセスマップコンフィグモード
	no action forward	
	action drop	
	no action drop	
	action redirect {port_id}	
	no action redirect {port_id}	
vlan filter	vlan filter map_name vlan-list vlan_id	グローバルコンフィグモード
	no vlan filter map_name vlan-list vlan_id	
show vlan access-map	show vlan access-map [map_name]	EXEC モード
show vlan filter	show vlan filter [{access_map map_name   vlan vlan_id}]	EXEC T-F

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

本章では、以下の2つの省略名を使用します。

- ACL Access Control List
- ACE Access Control Entry

## ip access-list standard

### 説明

標準 IP ACL の作成、または編集を行います。本コマンドは標準 IP アクセスリストコンフィグモードに移行します。「no」形式を使用して、標準 IP アクセスリストを削除します。

### 構文

ip access-list standard {[id | name]}
no ip access-list standard {id | name}

#### パラメータ

- :	<u> </u>		
	パラメータ	説明	
	id	標準 IP ACL の ID (1-1999) を入力します。	
	name	適用する標準 IP アクセスリスト名 (32 文字以内) を指定します。	

### 初期設定

なし。

# コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:12

### 説明および注意事項

標準 IP ACL は IPv4 パケットのみフィルタします。名前は(MAC、IP、IPv6、または Expert を含む)すべてのアクセスリストで固有である必要があります。また、名前の先頭は英文字である必要があります。

名前を割り当てて ACL を作成する場合、ID は自動的に割り当てられます。ID の割り当てルールは、最大 ID 1999 から開始し、新しい ACL ごとに 1 ずつ減少させていきます。

ID を割り当てて ACL を作成する場合、名前は自動的に割り当てられます。名前の割り当てルールは「std-ip」+「-」+ ID です。この名前が既存の ACL 名と重複すると、次のルールに基づいて変更されます。: 「std-ip」 + 「-」 + ID + 「alt」

### 使用例

標準 ACL を作成します。

DXS-3600-32S(config)#ip access-list standard Std-ip

DXS-3600-32S(config-std-nacl)#end

DXS-3600-32S#show access-list

Standard IP access list 1998 Std-ip

# permit | deny (IP 標準アクセスリスト)

### 説明

「permit」(許可)エントリまたは「deny」(拒否)エントリを追加します。「no」形式を使用すると、エントリを削除します。

#### 構文

[sn] {permit | deny} {source source-wildcard | host source | any}

no sn

# パラメータ

パラメータ	説明
sn	(オプション) 使用する ACE シーケンス番号 (1-65535) を指定します。
source source-wildcard	送信元 IP ネットワークアドレスを指定します。 マスクは拒否および許可すべきものを指定するのに IP ACL 内の IP アドレスと共に使用されます。マスクはインタフェースで IP アドレスを設定するために、255 で始まり、左側に大きい値を持ちます。 例 例えば、マスク「255.255.255.224」を持った IP アドレス「209.165.202.129」の場合、IP ACL でのマスクは逆になり、「0.0.0.255」となります。これは、インバースマスクまたはワイルドカードマスクとも呼ばれます。マスク値をバイナリ (0 と 1) に分解する場合、その結果は、どのアドレスビットがトラフィックの処理に考慮されるかを決定します。 AO は、アドレスビットを「完全一致」とすることを示しています。マスクの AO は考慮されません。
host source	特定の送信元 IP アドレスを指定します。
any	すべての送信元 IP アドレスを意味します。

### 初期設定

なし

### コマンドモード

標準 IP アクセスリストコンフィグモード

(config)

+(config-ip-ext-acl)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:12

#### 説明および注意事項

ユーザがシーケンス番号を手動で割り当てないと、自動的に割り当てられます。シーケンス番号の割り当ては 10 から開始し、新しいエントリでとに 10 ずつ増加させていきます。IP ACL の開始シーケンス番号とシーケンスを手動で追加することができます。

## 使用例

標準 IP ACL「Std-ip」を作成し、送信元ネットワーク 10.20.0.0/16 に対するパケットを許可します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#ip access-list standard Std-ip

DXS-3600-32S(config-std-nacl) #permit 10.20.0.0 0.0.255.255

DXS-3600-32S(config-std-nacl)#end

DXS-3600-32S#show access-list

Standard IP access list 1998 Std-ip 10 permit 10.20.0.0 0.0.255.255

### ip access-list extended

# 説明

拡張 IP ACL の作成、または編集を行います。本コマンドは拡張 IP アクセスリストコンフィグモードに移行します。「no」形式を使用すると、 拡張 IP アクセスリストを削除します。

#### 構文

ip access-list extended {[id | name]}
no ip access-list extended {id | name}

#### パラメータ

パラメータ	説明
id	拡張 IP ACL の ID (2000-3999) を指定します。
name	適用する拡張 IP アクセスリスト名 (32 文字以内) を指定します。

### 初期設定

すべてのトラフィックを拒否します。(暗黙のルール)

### コマンドモード

グローバルコンフィグモード (config)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:12

### 説明および注意事項

拡張 IP ACL は IPv4 パケットのみフィルタします。名前は(MAC、IP、IPv6、または Expert を含む)すべてのアクセスリストで固有である必要があります。また、名前の先頭は文字である必要があります。

名前を割り当てて ACL を作成する場合、ID は自動的に割り当てられます。ID 割り当てルールは、最大 ID 3999 から開始し、新しい ACL ごとに 1 ずつ減少させていきます。

ID を割り当てて ACL を作成する場合、名前は自動的に割り当てられます。名前の割り当てルールは「ext-ip」+「-」+ID です。この名前が既存の ACL 名と重複すると、次のルールに基づいて変更されます:「ext-ip」+「-」+ID+「alt」。

#### 使用例

拡張 ACL を作成します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#ip access-list extended Ext-ip

 ${\tt DXS-3600-32S}\,({\tt config-ext-nacl})\,\#{\tt end}$ 

DXS-3600-32S#show access-list

Standard IP access list 1998 Std-ip 10 permit 10.20.0.0 0.0.255.255

Extended IP access list 3999 Ext-ip

# permit | deny (IP 拡張アクセスリスト)

#### 説明

「permit」(許可)または「deny」(拒否) エントリを追加します。「no」形式を使用すると、指定エントリを削除します。

### 構文

#### 拡張 IP ACL:

[sn] {permit | deny} protocol {source source-wildcard | host source | any} {destination destination-wildcard | host destination | any} [precedence precedence] [tos tos] [fragments] [time-range time-range-name]

# 特定の重要プロトコルの拡張 IP ACL

[sn] {permit | deny} tcp {source source-wildcard | host source | any} [operator port] {destination destination-wildcard | host destination | any} [operator port] [tcp-flag] [precedence precedence] [tos tos] [fragments] [time-range time-range-name]

[sn] {permit | deny} udp {source source-wildcard | host source | any} [operator port] {destination destination-wildcard | host destination | any} [operator port] [precedence precedence] [tos tos] [fragments] [time-range time-range-name]

[sn] {permit | deny} icmp {source source-wildcard | host source | any} {destination destination-wildcard | host destination | any} [{icmp-type [icmp-code] | icmp-message}] [precedence precedence] [tos tos] [fragments] [time-range time-range-name]

#### **no** sn

### パラメータ

パラメータ	説明
sn	(オプション) 使用する ACE シーケンス番号 (1-65535) を指定します。
protocol	次の IP プロトコルの名前または番号を指定します。:「eigrp」、「esp」、「gre」、「igmp」、「ip」、「ipinip」、「ospf」、「pcp」、「pim」、「tcp」、「udp」、「icmp」 または IP プロトコル番号を表す 0-255 の整数。 Internet プロトコルに照合するためには次の追加パラメータを指定します。:「tcp」、「udp」、および「icmp」。 「ip」はすべての IP プロトコルを意味します。
source	送信元 IP ネットワークアドレスを指定します。
source-wildcard	送信元サブネットマスクを指定します。
host source	特定の送信元 IP アドレスを指定します。
any	すべての送信元または送信先 IP アドレスを意味します。
destination	送信先 IP を指定します。
destination-wildcard	送信先サブネットマスクを指定します。
host destination	送信先 IP アドレスを指定します。
operator	(オプション)設定可能な演算子には次のものがあります。: 「eq」(等しい)、「gt」(より大きい)、「lt」(未満)、「neq」(等しくない)、および「range」(範囲内)。範囲には 2 つのポート番号が必要です。一方、他の演算子は 1 つのポート番号だけ必要です。
port	<ul> <li>レイヤ 4 ポート番号を 10 進数 (0-65535) で示すか、レイヤ 4 ポート名を指定します。</li> <li>使用する TCP ポート:「bgp」、「chargen」、「daytime」、「discard」、「domain」、「echo」、「rexec」、「finger」、「ftp」、「ftp-data」、「gopher」、「hostname」、「ident」、「irc」、「klogin」、「kshell」、「login」、「lpd」、「nntp」、「snpp」、「pop2」、「pop3」、「smtp」、「sunrpc」、「shell」、「tacacs」、「telnet」、「time」、「uucp」、「whois」、「http」</li> <li>使用する UDP ポート:「biff」、「bootpc」、「bootps」、「discard」、「irc」、「domain」、「echo」、「isakmp」、「mobile-ip」、「nameserver」、「netbios-dgm」、「netbios-ns」、「netbios-ss」、「nat-t」、「ntp」、「snpp」、「rip」、「snmp」、「snmptrap」、「sunrpc」、「syslog」、「tacacs」、「talk」、「tftp」、「time」、「who」、「xdmcp」</li> </ul>
precedence precedence	(オプション)番号 0-7 または名称で指定された優先度レベルによってパケットをフィルタします。: routine (0)、priority (1)、immediate (2)、flash (3)、flashoverride (4)、critical (5)、internet (6)、network (7)
tos tos	(オプション) 番号 0-15 または名称で指定されたサービスレベルのタイプによってパケットをフィルタします。: normal (0)、min-monetary-cost(1)、max-reliability (2)、maxthroughput (4)、min-delay (8)
fragments	(オプション) パケットフラグメントフィルタリングを指定します。
time-range time-range-name	(オプション)アクティベーション間隔を表すアクセスリストを使用して割り当てられる time-period プロファイル名を指定します。
tcp-flag	(オプション)TCP フラグフィールドを指定します。使用可能な TCP ヘッダビットは以下の通りです。: ack (acknowledge)、fin (finish)、psh (push)、rst (reset)、syn (synchronize)、または urg (urgent)
icmp-type	(オプション) ICMP メッセージのタイプ (0-255) を指定します。
icmp-code	(オプション) ICMP メッセージコード (0-255) を指定します。

パラメータ	説明
icmp-message	(オプション) ICMPメッセージタイプ名またはコード名を指定します。使用可能なコード名は以下の通りです。: 「administratively-prohibited」、「alternate-address」、「conversion-error」、「host-prohibited」、「net-prohibited」、「echo」、「echo-reply」、「pointer-indicates-error」、「host-isolated」、「host-precedence-violation」、「host-redirect」、「host-tos-redirect」、「host-tos-unreachable」、「host-unknown」、「host-unreachable」、「information-reply」、「information-request」、「mask-reply」、「mask-request」、「mobile-redirect」、「net-redirect」、「net-tos-redirect」、「net-tos-unreachable」、「net-unreachable」、「net-unknown」、「bad-length」、「option-missing」、「packet-fragment」、「parameter-problem」、「port-unreachable」、「precedence-cutoff」、「protocol-unreachable」、「reassembly-timeout」、「redirect-message」、「router-advertisement」、「router-solicitation」、「source-quench」、「source-route-failed」、「time-exceeded」、「timestamp-reply」、「timestamp-request」、「traceroute」、「ttl-expired」、「unreachable」

#### 初期設定

なし

### コマンドモード

IP 拡張アクセスリストコンフィグモード

(config)

+(config-ip-ext-acl)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:12

### 説明および注意事項

ユーザが手動で割り当てないと、シーケンス番号は自動的に割り当てられます。シーケンス番号割り当ては 10 から開始し、新しいエントリごとに 10 ずつ増加させていきます。IP ACL の開始シーケンス番号とシーケンスを手動で追加できます。

### 使用例

拡張 IP ACLを使用する方法を示しています。IP アドレス「192.168.4.12」を持つホストからの Telnet アクセスを拒否し、「192.168.1.0」のネットワークへの他のアクセスは許可します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#ip access-list extended Ext-ip

DXS-3600-32S(config-ext-nacl)#deny tcp host 192.168.4.12 192.168.1.0 0.0.255.255 eq telnet

DXS-3600-32S(config-ext-nacl) #permit ip any any

DXS-3600-32S(config-ext-nacl)#end

DXS-3600-32S#show access-list

Extended IP access list 3999 Ext-ip

10 deny tcp host 192.168.4.12 192.168.1.0 0.0.255.255 eq telnet

20 permit ip any any

# ipv6 access-list

### 説明

IPv6 ACL の作成、または編集を行います。本コマンドは IPv6 アクセスリストコンフィグモードに移行します。 「no」形式を使用すると、IPv6 アクセスリストを削除します。

#### 構文

ipv6 access-list {name}
no ipv6 access-list {name}

### パラメータ

パラメータ	説明
name	設定する IP アクセスリスト名 (32 文字以内) を指定します。

### 初期設定

なし。

### コマンドモード

グローバルコンフィグモード (config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:12

# 説明および注意事項

拡張 IPv6 ACL は IPv6 パケットのみフィルタします。名前は(MAC、IP、IPv6、または Expert を含む)すべてのアクセスリストで固有である必要があります。また、名前の先頭は英文字である必要があります。

#### 使用例

IPv6 アクセスリストを作成します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#ipv6 access-list ext\_ipv6

DXS-3600-32S(config-ipv6-nacl)#end

DXS-3600-32S#show access-list

Extended IP access list 3999 Ext-ip

10 deny tcp host 192.168.4.12 192.168.1.0 0.0.255.255 eq telnet

20 permit ip any any

Extended IPv6 access list ext\_ipv6

# permit | deny (ipv6 アクセスリスト)

#### 説明

「permit」(許可) または「deny」(拒否) エントリを追加します。「no」形式を使用すると、エントリを削除します。

### 構文

#### 拡張 IPv6 ACL:

[sn] {permit | deny} protocol {source-ipv6-prefix/prefix-length | host source-ipv6-address | any} {destination-ipv6-prefix/prefix-length | host destination-ipv6-address | any} [dscp dscp] [flow-label] [fragments] [time-range time-range-name]

#### 特定の重要プロトコルの拡張 IPv6 ACL:

[sn] {permit | deny} tcp {source-ipv6-prefix/prefix-length | host source-ipv6-address | any} [operator port] {destination-ipv6-prefix/prefix-length | host destination-ipv6-address | any} [operator port] [tcp-flag] [dscp dscp] [flow-label] [fragments] [time-range time-range-name]

[sn] {permit | deny} udp {source-ipv6-prefix/prefix-length | host source-ipv6-address | any} [operator port] {destination-ipv6-prefix/prefix-length | host destination-ipv6-address | any} [operator port] [dscp dscp] [flow-label] [fragments] [time-range time-range-name]

[sn] {permit | deny} icmp {source-ipv6-prefix/prefix-length | host source-ipv6-address | any} {destination-ipv6-prefix/prefix-length | host destination-ipv6-address | any} [timp-type [icmp-code] | icmp-message}] [dscp dscp] [flow-label] [fragments] [time-range time-range range]

#### no sn

### パラメータ

パラメータ	説明
sn	(オプション) 使用する ACE シーケンス番号 (1-65535) を指定します。
protocol	次の IPv6 プロトコルの名前または番号を指定します。:「esp」、「ipv6」、「pcp」、「sctp」、「tcp」、「udp」、「icmp」また
	は IP プロトコル番号を表す 0-255 の整数。
	追加指定のパラメータは「cp」、「udp」、および「icmp」に使用されます。「ipv6」はすべての IPv6 プロトコルを意
	味します。
source-ipv6-prefix	送信元 IPv6 ネットワークアドレスまたはネットワークタイプを指定します。
destination-ipv6-prefix	送信先 IPv6 ネットワークアドレスまたはネットワークタイプを指定します。
prefix-length	プレフィックスマスク長を指定します。
source-ipv6-address	送信元 IPv6 アドレスを指定します。
destination-ipv6-address	送信先 IPv6 アドレスを指定します。
any	すべての送信元または送信先 IPv6 アドレスを意味します。
operator	(オプション) 設定可能な演算子には次のものがあります。:
	「eq」(等しい)、「gt」(より大きい)、「lt」(未満)、「neq」(等しくない)、および「range」(範囲内)。範囲には2つ
	のポート番号が必要です。一方、他の演算子は1つのポート番号だけ必要です。
port	レイヤ 4 ポート番号 (10 進数 0-65535) またはレイヤ 4 ポート名を指定します。
	・ 使用する TCP ポート名 : 「bgp」、「chargen」、「daytime」、「discard」、「domain」、「echo」、「rexec」、「finger」、「ftp」、
	<pre>「ftp-data」、「gopher」、「hostname」、「ident」、「irc」、「klogin」、「kshell」、「login」、「lpd」、「nntp」、「snpp」、「pop2」、 「pop3」、「smtp」、「sunrpc」、「shell」、「tacacs」、「telnet」、「time」、「uucp」、「whois」、「http」</pre>
	・ 使用する UDP ポート名 : 「biff」、「bootpc」、「bootps」、「discard」、「irc」、「domain」、「echo」、「isakmp」、「mobile-
	ip」、「nameserver」、「netbios-dgm」、「netbios-ns」、「netbios-ss」、「nat-t」、「ntp」、「snpp」、「rip」、「snmp」、
	「snmptrap」、「sunrpc」、「syslog」、「tacacs」、「talk」、「tftp」、「time」、「who」、「xdmcp」
<b>dscp</b> dscp	(オプション)各 IPv6 パケットヘッダの「Traffic Class」フィールドのトラフィッククラス値に対する DSCP
	(differentiated services code point)を入力します。許容範囲は 0-255 です。
fragments	(オプション) パケットフラグメントフィルタリングを指定します。
time-range	(オプション)アクティベーション間隔を表すアクセスリストを使用して割り当てられる time-period プロファイル
time-range-name	名を指定します。
tcp-flag	(オプション) TCP フラグフィールドを指定します。使用できる特定の TCP ヘッダビットは、「ack」(acknowledge)、
	「fin」(finish)、「psh」(push)、「rst」(reset)、「syn」(synchronize)、または「urg」(urgent) です。
icmp-type	(オプション) ICMP メッセージのタイプ (0-255) を指定します。
icmp-code	(オプション) ICMP メッセージコード (0-255) を指定します。
icmp-message	(オプション) ICMP メッセージタイプ名またはコード名を指定します。使用可能な名称は以下の通りです。:
	Flower of the strength         Feeho-reply   Feeho-request   F
	limit」、「multicast-listener-query」、「multicast-listener-done」、「multicast-listener-report」、「nd-na」、「nd-ns」、
	<pre>「next-header」、「no-admin」、「no-route」、「packet-too-big」、「parameter-option」、「parameter-problem」、「port- unreachable」、「reassembly-timeout」、「redirect」、「renum-command」、「renum-result」、「renum-seq-number」</pre>
	router-advertisement J., router-renumbering J., router-solicitation J., rtime-exceeded J., runreachable J
flow-label flow-label	(オプション) フローラベル (0-1048575) を指定します。
	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

#### 初期設定

なし

### コマンドモード

IPv6 アクセスリスト拡張コンフィグモード

(config)

+(config-ip-ext-acl)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:12

# 説明および注意事項

ユーザが手動でシーケンス番号を割り当てないと、自動的に割り当てられます。シーケンス番号割り当ては 10 から開始し、新しいエントリごとに 10 ずつ増加させていきます。

### 使用例

拡張 IPv6 ACL を使用します。IPv6 アドレス「19:18:43::12」を持つホストからの FTP アクセスを拒否し、「120:16:10::/48」のネットワークへの他のアクセスは許可します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#ip access-list extended ext\_ipv6

DXS-3600-32S(config-ext-nacl)#deny tcp host 19:18:43::12 120:16:10::/48 eq ftp

DXS-3600-32S(config-ext-nacl) #permit any any

DXS-3600-32S(config-ext-nacl)#end

DXS-3600-32S#show access-list

Extended IPv6 access list ext ipv6

10 deny tcp host 19:18:43::12 120:16:10::/48 eq ftp

20 permit any any

DXS-3600-32S#

### mac access-list

#### 説明

拡張 MAC ACL の作成、または編集を行います。本コマンドは拡張 MAC アクセスリストコンフィグモードに移行します。「no」形式を使用すると、拡張 MAC アクセスリストを削除します。

#### 構文

mac access-list extended {[id | name]}
no mac access-list extended {id | name}

#### パラメータ

パラメータ	説明
id	拡張 MAC ACL の ID (6000-7999) を指定します。
name	設定する拡張 MAC ACL 名 (32 文字以内) を指定します。

# 初期設定

なし。

#### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:12

### 説明および注意事項

拡張 MAC ACL は Non-IP パケットのみフィルタします。名前は(MAC、IP、IPv6、または Expert を含む)すべてのアクセスリストで固有である 必要があります。また、名前の先頭は英文字である必要があります。

名前を割り当てて ACL を作成する場合、ID は自動的に割り当てられます。ID 割り当てルールは、最大 ID 7999 から開始し、新しい ACL ごとに 1 ずつ減少させていきます。

ID を割り当てて ACL を作成する場合、名前は自動的に割り当てられます。名前の割り当てルールは「ext-mac」+「-」+ID です。この名前が既存の ACL 名と重複すると、次のルールに基づいて変更されます: 「ext-mac」+「-」+ID+「alt」。

### 使用例

拡張 MAC ACL を作成します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#mac access-list extended 6001
DXS-3600-32S(config-mac-nacl)#end
DXS-3600-32S#show access-list

Extended IP access list 3999 Ext-ip
10 deny tcp host 192.168.4.12 192.168.1.0 0.0.255.255 eq telnet
20 permit ip any any
Extended IPv6 access list ext_ipv6
10 deny tcp host 19:18:43::12 120:16:10::/48 eq ftp
20 permit any any
Extended MAC access list 6001 ext-mac-6001

DXS-3600-32S#
```

# permit | deny (MAC アクセスリスト)

### 説明

「permit」(許可)または「deny」(拒否)エントリを追加します。「no」形式を使用すると、エントリを削除します。

### 構文

[sn] {permit | deny} {source-mac-address mask | host source-mac-address | any} {destination-mac-address mask | host destination-mac-address | any} [ethernet-type] [cos out [inner in]]

**no** sn

### パラメータ

パラメータ	説明
sn	(オプション) 使用する ACE シーケンス番号 (1-65535) を指定します。
source-mac-address	送信元の MAC アドレスを指定します。
destination-mac-address	送信先の MAC アドレスを指定します。
mask	MAC アドレスマスクを指定します。
any	すべての送信元または送信先 MAC アドレスを意味します。
ethernet-type	(オプション)イーサネットタイプを 1 組の 16 進数とマスク(0x0 - 0xFFFF)で指定するか、イーサネットタイプ名を指定します。使用可能な名前は、「arp」、「aarp」、「appletalk」、「decnet-iv」、「etype-6000」、「etype-8042」、「lat」、「lavcsca」、「mop-console」、「mop-dump」、「vines-echo」、「vines-ip」、「xns-idp」です。
cos out	out 優先度値 (0-7) を指定します。
inner in	(オプション) inner 優先度値 (0-7) を指定します。

### 初期設定

なし。

### コマンドモード

MAC アクセスリスト拡張コンフィグモード

(config)

+(config-mac-ext-acl)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:12

# 説明および注意事項

ユーザが手動で割り当てないと、シーケンス番号は自動的に割り当てられます。シーケンス番号割り当ては 10 から開始し、新しいエントリごとに 10 ずつ増加させていきます。

#### 使用例

拡張 MAC ACLの使用方法を示します。MACアドレス「0013.0049.8272」を持つホストを拒否し、タイプ「any」のイーサネットフレームを送信します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#mac access-list extended 6001

DXS-3600-32S(config-mac-nacl)#25 deny host 0013.0049.8272 any aarp cos 3

DXS-3600-32S(config-mac-nacl)#end

DXS-3600-32S#show access-list

Extended IP access list 3999 Ext-ip

10 deny tcp host 192.168.4.12 192.168.1.0 0.0.255.255 eq telnet
20 permit ip any any

Extended IPv6 access list ext_ipv6

10 deny tcp host 19:18:43::12 120:16:10::/48 eq ftp
20 permit any any

Extended MAC access list 6001 ext-mac-6001
25 deny host 00-13-00-49-82-72 any aarp
26 deny host 00-13-00-49-82-72 any aarp cos 3

DXS-3600-32S#
```

### expert access-list

#### 説明

拡張 エキスパート ACL の作成、または編集を行います。本コマンドは拡張エキスパートアクセスリストコンフィグモードに移行します。「no」形式を使用すると、拡張エキスパートアクセスリストを削除します。

#### 構文

expert access-list extended {[id | name]}
no expert access-list extended {id | name}

#### パラメータ

パラメータ	説明
id	拡張エキスパート ACL の ID (8000-9999) を指定します。
name	拡張エキスパート ACL 名 (32 文字以内) を指定します。

### 初期設定

なし。

#### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:12

#### 説明および注意事項

名前は(MAC、IP、IPv6、または Expert を含む)すべてのアクセスリストで固有である必要があります。また、名前の先頭は英文字である必要があります。

名前を割り当てて ACL を作成する場合、ID は自動的に割り当てられます。ID 割り当てルールは、最大 ID 9999 から開始し、新しい ACL ごとに 1 ずつ減少させていきます。

ID を割り当てて ACL を作成する場合、名前は自動的に割り当てられます。名前の割り当てルールは「ext-expert」+「-」+ID です。この名前が 既存の ACL 名と重複すると、次のルールに基づいて変更されます:「ext-expert」+「-」+ID+「alt」

### 使用例

拡張エキスパー ACL を作成します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#expert access-list extended exp_acl
DXS-3600-32S(config-exp-nacl)#end
DXS-3600-32S#show access-list

Extended IPv6 access list 3999 ext_ipv6
    10 deny tcp host 19:18:43::12 120:16:10::/48 eq ftp
    20 permit any any
Extended MAC access list 6001 ext-mac-6001
    25 deny host 00-13-00-49-82-72 any aarp
    26 deny host 00-13-00-49-82-72 any aarp cos 3
Extended EXPERT access list 9999 exp_acl
```

# permit | deny (エキスパートアクセスリスト)

#### 説明

「permit」(許可) または「deny」(拒否) エントリを追加します。「no」形式を使用すると、エントリを削除します。

#### 構文

#### 拡張エキスパート ACL:

[sn] {permit | deny} [ethernet-type] [[cos out [inner in]] | [vlan out [inner in]]] {source source-wildcard | host source | any} {source-mac-address mask | host source-mac-address | any} {destination destination-wildcard | host destination | any} {destination-mac-address mask | host destination-mac-address | any} [time-range time-range-name]

[sn] {permit | deny} protocol [vlan out [inner in]] {source source-wildcard | host source | any} {source-mac-address mask | host source-mac-address | any} {destination destination-wildcard | host destination | any} {destination-mac-address mask | host destination-mac-address | any} [precedence precedence] [tos tos] [fragments] [time-range time-range-name]

### 特定の重要プロトコルの拡張エキスパート ACL:

[sn] {permit | deny} tcp [vlan out [inner in]] {source-wildcard | host source | any} {source-mac-address mask | host source-mac-address | any} [operator port]] {destination destination-wildcard | host destination | any} {destination-mac-address mask | host destination-mac-address | any} [operator port] [precedence precedence] [tos tos] [fragments] [time-range time-range-name] [tcp-flag]

[sn] {permit | deny} udp [vlan out [inner in]] {source source-wildcard | host source | any} {source-mac-address mask | host source-mac-address | any} [operator port] {destination destination-wildcard | host destination | any} {destination-mac-address mask | host destination-mac-address | any} [operator port] [precedence precedence] [tos tos] [fragments] [time-range time-range-name]

[sn] {permit | deny} icmp [vlan out [inner in]] {source source-wildcard | host source | any} {source-mac-address mask | host source-mac-address | any} {destination destination-wildcard | host destination | any} {destination-mac-address mask | host destination-mac-address | any} [icmp-type] [icmp-type [icmp-code]] | [icmp-message]] [precedence precedence] [tos tos] [fragments] [time-range time-range-name]

#### **no** sn

### パラメータ

パラメータ	説明
sn	(オプション) 使用する ACE シーケンス番号 (1-65535) を指定します。
source	送信元 IP ネットワークアドレスを指定します。
source-wildcard	送信元サブネットマスクを指定します。
host source	特定の送信元 IP アドレスを指定します。
any	すべての送信元または送信先 MAC アドレスを意味します。
destination	送信先 IP を指定します。
destination-wildcard	ワイルドカードビットを送信先に適用します。
host destination	送信先のIPアドレスを指定します。
source-mac-address	送信元の MAC アドレスを指定します。
destination-mac-address	送信先のサブネットマスクを指定します。
mask	MAC アドレスマスクを指定します。
vlan out	(オプション) 使用する outer VID (1-4094) を指定します。
vlan inner in	(オプション) 使用する inner VID (1-4094) を指定します。
cos out	(オプション) out 優先度値 (0-7) を指定します。
cos inner in	(オプション) inner 優先度値 (0-7) を指定します。
ethernet-type	(オプション)イーサネットタイプを 1 組の 16 進数とマスク(0x0-0xFFFF)で指定するか、イーサネットタイプ名を指定します。 使用可能な名前は「arp」、「aarp」、「appletalk」、「decnet-iv」、「etype-6000」、「etype-8042」、「lat」、「lavc-sca」、「mop-console」、「mop-dump」、「vines-echo」、「vines-ip」、「xns-idp」です。
protocol	次のIPプロトコルの名前または番号を指定します。使用できる名前は「eigrp」、「esp」、「gre」、「igmp」、「ip」、「ipinip」、「ospf」、「pcp」、「pim」、「tcp」、「udp」、「icmp」、またはIPプロトコル番号(0-255の整数)です。本フィールドはすべてのインターネットプロトコルを照合するのに使用されます。「tcp」、「udp」、および「icmp」の追加指定のパラメータがあります。「ip」はすべてのIPプロトコルを意味します。
operator	(オプション)使用する演算子を指定します。設定可能な演算子には次のものがあります。: 「eq」(等しい)、「gt」(より大きい)、「lt」(未満)、「neq」(等しくない)、および「range」(範囲内)。範囲には2つのポート番号が必要です。一方、他の演算子は1つのポート番号だけ必要です。

パラメータ	説明
port	<ul> <li>レイヤ4ポート番号(0-65535の10進数)またはレイヤ4ポート名を指定します。</li> <li>使用するTCPポート名:「bgp」、「chargen」、「daytime」、「discard」、「domain」、「echo」、「rexec」、「finger」、「ftp」、「ftp-data」、「gopher」、「hostname」、「ident」、「irc」、「klogin」、「kshell」、「login」、「lpd」、「nntp」、「snpp」、「pop2」、「pop3」、「smtp」、「sunrpc」、「shell」、「tacacs」、「telnet」、「time」、「uucp」、「whois」、「http」</li> <li>使用するUDPPポート名:「biff」、「bootpc」、「bootps」、「discard」、「irc」、「domain」、「echo」、「isakmp」、「mobile-ip」、「nameserver」、「netbios-dgm」、「netbios-ns」、「netbios-ss」、「nat-t」、「ntp」、「snpp」、「snmp」、「snmptrap」、「sunrpc」、「syslog」、「tacacs」、「talk」、「tftp」、「time」、「who」、「xdmcp」</li> </ul>
precedence precedence	(オプション) パケットを優先度レベルによりフィルタすることができます。0-7 までの数値または名前で指定します。使用できる名前は、routine (0)、priority (1)、immediate (2)、flash (3)、flash-override (4)、critical (5)、internet (6)、network (7) です。
tos tos	(オプション)サービスレベルのタイプによりパケットをフィルタすることができます。0-15 までの数値または 名前で指定します。使用できる名前は、normal (0)、max-reliability (2)、max-throughput (4)、min-delay (8)、min- monetary-cost (1) です。
fragments	(オプション) パケットフラグメントフィルタリングを指定します。
time-range time-range-name	(オプション)アクティベーション間隔を表すアクセスリストを使用して割り当てられる time-period プロファイル 名を指定します。
tcp-flag	(オプション)TCP フラグフィールドを指定します。指定可能な TCP ヘッダビットは、「ack」(acknowledge)、「fin」(finish)、「psh」(push)、「rst」(reset)、「syn」(synchronize)、または「urg」(urgent)です。
icmp-type	(オプション) ICMP メッセージのタイプ (0-255) を指定します。
icmp-code	(オプション) ICMP メッセージコード (0-255) を指定します。
icmp-message	(オプション) ICMP メッセージタイプ名またはコード名を指定します。使用可能な名称は以下の通りです。: 「administratively-prohibited」、「alternate-address」、「conversion-error」、「host-prohibited」、「net-prohibited」、「echo」、「echo-reply」、「pointer-indicates-error」、「host-isolated」、「host-precedence-violation」、「host-redirect」、「host-tos-redirect」、「host-tos-unreachable」、「host-unknown」、「host-unreachable」、「information-reply」、「information-reply」、「mask-reply」、「mask-request」、「mobile-redirect」、「net-redirect」、「net-tos-redirect」、「net-tos-unreachable」、「net-unreachable」、「net-unknown」、「bad-length」、「option-missing」、「packet-fragment」、「parameter-problem」、「port-unreachable」、「precedence-cutoff」、「protocol-unreachable」、「reassembly-timeout」、「redirect-message」、「router-advertisement」、「router-solicitation」、「source-quench」、「source-route-failed」、「time-exceeded」、「timestamp-reply」、「timestamp-request」、「traceroute」、「ttl-expired」、「unreachable」

## 初期設定

なし

#### コマンドモード

MAC アクセスリスト拡張コンフィグモード

(config)

+(config-mac-ext-acl)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:12

### 説明および注意事項

ユーザが手動でシーケンス番号を割り当てないと、自動的に割り当てられます。自動のシーケンス番号割り当ては 10 から開始し、新しいエントリごとに 10 ずつ増加させていきます。

### 使用例

拡張 MAC ACL を使用する方法を示します。送信元 IP アドレス「192.168.4.12」と送信元 MAC アドレス「00-13-00-49-82-72」を持つすべての TCP パケットを拒否します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#expert access-list extended exp\_acl

DXS-3600-32S(config-exp-nacl) #deny tcp host 192.168.4.12 host 0013.0049.8272 any any

DXS-3600-32S(config-exp-nacl)#end

DXS-3600-32S#show access-list

Extended EXPERT access list 9998 exp-acl

10 deny tcp host 192.168.4.12 host 00-13-00-49-82-72 any any

Extended EXPERT access list 9999 exp\_acl

# ip access-list resequence

# 説明

シーケンスステップを再割り当てして、ACL エントリのシーケンス番号を開始します。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

#### 構文

ip access-list resequence {id | name} start-sn inc-sn
no ip access-list resequence {id | name}

### パラメータ

パラメータ	説明
id	IP ACL の ID (1-3999) を指定します。
name	設定する IP ACL 名 (32 文字以内) を指定します。
start-sn	開始シーケンス番号を指定します。
inc-sn	シーケンスステップ値を指定します。

#### 初期設定

開始シーケンスは 10 でシーケンスの増分は 10 です。

### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:12

### 説明および注意事項

自動で新しい ACE を作成する場合、ACL 内のエントリのシーケンス番号は自動的に生成されます。グローバルコンフィグモードで本コマンドを使用して、開始シーケンス番号および ACL シーケンスのインクリメント値を編集できます。また、自動生成された ID ACE に対する指示を変更して、それらに適用します。

#### 使用例

ACL エントリをリシーケンスします。

DXS-3600-32S#show access-lists

Standard IP access list 1999 Std-acl

10 permit 10.20.0.0 0.0.255.255

20 deny any

DXS-3600-32S#configure terminal

 ${\tt DXS-3600-32S(config)\#ip\ access-list\ resequence\ Std-acl\ 20\ 40}$ 

DXS-3600-32S(config)#end

DXS-3600-32S#show access-lists

Standard IP access list 1999 Std-acl

20 permit 10.20.0.0 0.0.255.255

60 deny any

### list-remark text

### 説明

指定した ACL にリマーク (補足説明) を追加します。「no」形式を使用すると、リマークを削除します。

#### 構文

list-remark text

no list-remark

# パラメータ

パラメータ	説明
text	リマーク情報 (256 文字以内) を指定します。

# 初期設定

なし

#### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:12

# 説明および注意事項

なし

#### 使用例

ACL にリマークを追加します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#ip access-list extended ip-ext-acl

DXS-3600-32S(config-ext-nacl)#list-remark this acl is to filter the host 192.168.4.12

DXS-3600-32S(config-ext-nacl)#end

DXS-3600-32S#show access-list

Extended IP access list 3998 ip-exp-acl
10 deny tcp host 192.168.4.12 any

this acl is to filter the host 192.168.4.12

DXS-3600-32S#

# show access-lists

# 説明

すべての ACL または特定の ACL を表示します。

# 構文

show access-list [id | name]

#### パラメータ

•	
パラメータ	説明
id	ACL の ID を指定します。
name	表示する IP ACL 名 (32 文字以内) を指定します。

# 初期設定

無効

### コマンドモード

 $\mathsf{EXEC} \; \exists - \, \mathbb{F}$ 

# コマンドデフォルトレベル

レベル:1

### 説明および注意事項

指定 ACL を表示します。ID または名前を指定しないと、すべての ACL が表示されます。

### 使用例

ACL を表示します。

```
DXS-3600-32S#show access-list 6001
Extended MAC access list 6001 ext-mac-6001
   25 deny host 00-13-00-49-82-72 any aarp
   26 deny host 00-13-00-49-82-72 any aarp cos 3
DXS-3600-32S#
DXS-3600-32S#show access-list
Standard IP access list 1997 Std-acl
   20 permit 1.20.0.0 0.0.255.255
    60 deny any
Standard IP access list 1998 Std-ip
   10 permit 10.20.0.0 0.0.255.255
Standard IP access list 1999 pim-rp-group
   10 permit 234.5.6.0 0.0.0.255
    20 permit 239.0.10.0 0.0.0.255
   30 permit 239.0.20.0 0.0.0.255
Extended IP access list 3994 ip-ext-acl
   10 deny tcp host 192.168.4.12 any
Extended IP access list 3998 ip-exp-acl
 this acl is to filter the host 192.168.4.12
Extended IP access list 3999 Ext-ip
   10 deny tcp host 192.168.4.12 192.168.1.0 0.0.255.255 eq telnet
    20 permit ip any any
Extended IPv6 access list ext_ipv6
   10 deny tcp host 19:18:43::12 120:16:10::/48 eq ftp
   20 permit any any
Extended MAC access list 6001 ext-mac-6001
   25 deny host 00-13-00-49-82-72 any aarp
   26 deny host 00-13-00-49-82-72 any aarp cos 3
Extended EXPERT access list 9998 exp-acl
   10 deny tcp host 192.168.4.12 host 00-13-00-49-82-72 any any
Extended EXPERT access list 9999 exp_acl
DXS-3600-32S#
```

# ip access-group

# 説明

インタフェースに特定の ACL を適用します。「no」形式を使用して、適用をキャンセルします。

#### 構文

ip access-group {id | name} {in | out}
no ip access-group {id | name} {in | out}

# パラメータ

パラメータ	説明
id	IP ACL の ID (1-3999) を指定します。
name	設定する IP ACL 名 (32 文字以内) を指定します。
in	インタフェースの内向きパケットをフィルタします。
out	インタフェースの外向きパケットをフィルタします。

### 初期設定

なし

### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:12

#### 説明および注意事項

イングレス物理ポートまたはイーグレス物理ポートには 1 つの IP ACL のみ割り当てることができます。

サポートしない基準ステートメントがあると、ACL のインタフェースへの適用、またはバインディングに失敗します。エラーメッセージ「Do not support fields:…」とすべての ACL タイプの未サポート基準ステートメントが表示されます。

#### 使用例

IP ACL をインタフェースに適用します。入力パケットをフィルタするために ACL「ip-ext-acl」属性を tenGigabitEthernet 1/0/5 インタフェース に適用します。

DXS-3600-32S#configure terminal

 ${\tt DXS-3600-32S\,(config)\,\#interface\,\,tenGigabitEthernet\,\,1/0/5}$ 

DXS-3600-32S(config-if)#ip access-group ip-ext-acl in

DXS-3600-32S(config-if)#end

DXS-3600-32S#show access-group interface tenGigabitEthernet 1/0/5

Interface TenGigabitEthernet 1/0/5:

ip access-group ip-ext-acl in

DXS-3600-32S#

# ipv6 traffic-filter

### 説明

インタフェースに特定の IPv6 ACL を適用します。「no」形式を使用して、適用をキャンセルします。

# 構文

ipv6 traffic-filter name {in | out}
no ipv6 traffic-filter name {in | out}

### パラメータ

パラメータ	説明
name	設定する IPv6 ACL 名 (32 文字以内) を指定します。
in	インタフェースの内向きパケットをフィルタします。
out	インタフェースの外向きパケットをフィルタします。

### 初期設定

なし。

### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:12

### 説明および注意事項

イングレス物理ポートまたはイーグレス物理ポートには 1 つの IPv6 ACL のみ割り当てることができます。

サポートしない基準ステートメントがあると、ACL のインタフェースへの適用、またはバインディングに失敗します。エラーメッセージ「Do not support fields:…」およびすべての ACL タイプの未サポート基準ステートメントが表示されます。

#### 使用例

IPv6 ACL をインタフェースに適用します。入力パケットをフィルタするために ACL「ext\_ipv6」属性を tenGigabitEthernet 1/0/4 インタフェースに適用します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/4

DXS-3600-32S(config-if)#ipv6 traffic-filter ext_ipv6 in

DXS-3600-32S(config-if)#end

DXS-3600-32S#show access-group interface tenGigabitEthernet 1/0/4

Interface TenGigabitEthernet 1/0/4:

ipv6 traffic-filter ext_ipv6 in

DXS-3600-32S#
```

### mac access-group

### 説明

インタフェースに指定 MAC ACL を適用します。「no」形式を使用して、適用をキャンセルします。

#### 構文

mac access-group {id | name} {in | out}
no mac access-group {id | name} {in | out}

#### パラメータ

パラメータ	説明
id	MAC ACL の ID (6000-7999) を指定します。
name	設定する MAC ACL 名 (32 文字以内) を指定します。
in	インタフェースの内向きパケットをフィルタします。
out	インタフェースの外向きパケットをフィルタします。

#### 初期設定

なし

### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:12

# 説明および注意事項

イングレス物理ポートまたはイーグレス物理ポートには1つのMACACLのみ割り当てることができます。

サポートしない基準ステートメントがあると、ACL のインタフェースへの適用、またはバインディングに失敗します。エラーメッセージ「Do not support fields:…」およびすべての ACL タイプの未サポート基準ステートメントが表示されます。

# 使用例

MAC ACL をインタフェースに適用します。内向きパケットをフィルタするために ACL「ext\_mac」属性を tenGigabitEthernet 1/0/3 インタフェースに適用します。

```
DXS-3600-32S(config) #interface range tenGigabitEthernet 1/0/1-1/0/3

DXS-3600-32S(config-if-range) #mac access-group ext-mac-6001 in

DXS-3600-32S(config) #exit

DXS-3600-32S(config) #end

DXS-3600-32S#show access-group interface tenGigabitEthernet 1/0/1-1/0/3

Interface TenGigabitEthernet 1/0/1:

mac access-group ext-mac-6001 in

Interface TenGigabitEthernet 1/0/2:

mac access-group ext-mac-6001 in

Interface TenGigabitEthernet 1/0/3:

mac access-group ext-mac-6001 in

DXS-3600-32S#
```

### expert access-group

# 説明

インタフェースに特定のエキスパート ACL を適用します。「no」形式を使用して、適用をキャンセルします。

#### 構文

expert access-group {id | name} {in | out}
no expert access-group {id | name} {in | out}

### パラメータ

パラメータ	説明
id	ACL の ID (8000-9999) を指定します。
name	設定するエキスパート ACL 名 (32 文字以内) を指定します。
in	インタフェースの内向きパケットをフィルタします。
out	インタフェースの外向きパケットをフィルタします。

### 初期設定

なし。

### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:12

### 説明および注意事項

イングレス物理ポートまたはイーグレス物理ポートには1つのエキスパート ACL のみ割り当てることができます。

サポートしない基準ステートメントがあると、ACL のインタフェースへの適用、またはバインディングに失敗します。エラーメッセージ「Do not support fields:…」およびすべての ACL タイプの未サポート基準ステートメントが表示されます。

「show access-group」コマンドを使用して、設定を確認します。

### 使用例

エキスパート ACL をインタフェースに適用します。入力パケットをフィルタするために ACL「exp\_acl」属性を tenGigabitEthernet 1/0/2 インタフェースに適用します。

DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/2

DXS-3600-32S(config-if)#expert access-group exp acl in

DXS-3600-32S(config-if)#end

DXS-3600-32S#show access-group interface tenGigabitEthernet 1/0/2

Interface TenGigabitEthernet 1/0/2:

mac access-group ext-mac-6001 in

expert access-group exp\_acl in

# show access-group

#### 説明

インタフェースの ACL 設定を表示します。

#### 構文

show access-group [interface interface]

#### パラメータ

パラメータ	説明
interface interface	インタフェース ID を指定します。

#### 初期設定

なし

### コマンドモード

EXEC ₹-ド

# コマンドデフォルトレベル

レベル:1

### 説明および注意事項

インタフェースに適用された ACL を表示します。インタフェースを指定しないと、全インタフェースに適用された ACL を表示します。

#### 使用例

インタフェースに適用された ACL を表示します。

```
DXS-3600-32S#show access-group

Interface TenGigabitEthernet 1/0/1:
   mac access-group ext-mac-6001 in
Interface TenGigabitEthernet 1/0/2:
   mac access-group ext-mac-6001 in
   expert access-group exp_acl in
Interface TenGigabitEthernet 1/0/3:
   mac access-group ext-mac-6001 in
Interface TenGigabitEthernet 1/0/4:
   ipv6 traffic-filter ext_ipv6 in

DXS-3600-32S#
```

### show ip access-group

### 説明

インタフェースの IP ACL 設定を表示します。

#### 構文

show ip access-group [interface interface]

#### パラメータ

パラメータ	説明
interface interface	(オプション)表示するインタフェースを指定します。指定しないと、すべてのインタフェースを表示します。

### 初期設定

なし

# コマンドモード

 $EXEC \pm - F$ 

### コマンドデフォルトレベル

レベル:1

### 説明および注意事項

インタフェースに適用された IP ACL を表示します。インタフェースを指定しないと、全インタフェースに適用された IP ACL を表示します。

#### 使用例

インタフェースに適用された IP ACL を表示します。

```
DXS-3600-32S#show ip access-group

Interface tenGigabitEthernet 1/0/11:
   ip access-group 11 in
   ip access-group std-ip-1 out

DXS-3600-32S#
```

# show ipv6 access-group

### 説明

インタフェースの IPv6 ACL 設定を表示します。

#### 構文

show ipv6 traffic-filter [interface interface]

#### パラメータ

パラメータ	説明
interface interface	インタフェース ID を指定します。

### 初期設定

なし

#### コマンドモード

 $EXEC \pm - F$ 

### コマンドデフォルトレベル

レベル:1

### 説明および注意事項

インタフェースに適用された IPv6 ACL を表示します。インタフェースを指定しないと、全インタフェースに適用された IPv6 ACL を表示します。

#### 使用例

インタフェースに適用された IPv6 ACL を表示します。

```
DXS-3600-32S#show ipv6 traffic-filter

Interface tenGigabitEthernet 1/0/2:
  ipv6 access-group ipv6-11 in
  ipv6 access-group ipv6-1 out

DXS-3600-32S#
```

### show mac access-group

## 説明

インタフェースの MAC ACL 設定を表示します。

# 構文

show mac access-group [interface interface]

# パラメータ

パラメータ	説明
interface interface	インタフェース ID を指定します。

#### 初期設定

なし

### コマンドモード

 $\mathsf{EXEC} \; \exists - \vdash \vdash$ 

# コマンドデフォルトレベル

レベル:1

#### 説明および注意事項

インタフェースに適用された MAC ACL を表示します。インタフェースを指定しないと、全インタフェースに適用された MAC ACL を表示します。

### 使用例

インタフェースに適用された MAC ACL を表示します。

```
DXS-3600-32S#show mac access-group

Interface TenGigabitEthernet 1/0/1:
   mac access-group ext-mac-6001 in
Interface TenGigabitEthernet 1/0/2:
   mac access-group ext-mac-6001 in
Interface TenGigabitEthernet 1/0/3:
   mac access-group ext-mac-6001 in

DXS-3600-32S#
```

# show expert access-group

#### 説明

インタフェースのエキスパート ACL 設定を表示します。

#### 構文

show expert access-group [interface interface]

### パラメータ

パラメータ	説明
interface interface	インタフェース ID を指定します。

#### 初期設定

なし

### コマンドモード

EXEC ₹-ド

### コマンドデフォルトレベル

レベル:1

### 説明および注意事項

インタフェースに適用されたエキスパート ACL を表示します。インタフェースを指定しないと、全インタフェースに適用されたエキスパート ACL を表示します。

#### 使用例

インタフェースに適用されたエキスパート ACL を表示します。

DXS-3600-32S#show expert access-group

Interface TenGigabitEthernet 1/0/2:
 expert access-group exp acl in

DXS-3600-32S#

### vlan access-map

#### 説明

サブマップを作成します。本コマンドはアクセスマップコンフィグモードに移行します。「no」形式を指定すると、サブマップを削除します。

#### 構文

vlan access-map map\_name [map\_sn]
no vlan access-map map\_name [map\_sn]

### パラメータ

パラメータ	説明
map_name	設定するホストマップ名 (32 文字以内) を指定します。
map_sn	サブマップのシリアル番号を指定します。

# 初期設定

なし

#### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:12

# 説明および注意事項

シーケンス番号は、ユーザが手動で割り当てないと、自動的に割り当てられます。シーケンス番号割り当ては 10 から開始し、新しいエントリでとに 10 ずつ増加させていきます。

### 使用例

VLAN アクセスマップ作成します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#vlan access-map vlan-map 20

DXS-3600-32S(config-access-map)#

# match ip / mac address

### 説明

IP ACL または MAC ACL に指定のサブマップを関連付けます。「no」形式を使用すると、設定を削除します。

#### 構文

match ip address {acl\_name | acl\_id}+8 no match ip address {acl\_name | acl\_id}+8 match mac address {acl\_name | acl\_id}+8 no match mac address {acl\_name | acl\_id}+8

### パラメータ

パラメータ	説明
acl_name	設定する ACL 名 (32 文字以内) を指定します。
acl_id	ACL のシリアル番号を指定します。
+8	入力パラメータを8回まで連続して指定することができます。

### 初期設定

なし

#### コマンドモード

アクセスマップコンフィグモード (config)

+(config-access-map)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:12

### 説明および注意事項

- 1 つのサブマップを IP ACL または MAC ACL にだけ関連付けすることができます。
- IP ACL と MAC ACL の両方に 1 つのサブマップを関連付けることはできません。
- 1 つのサブマップを最大8つの ACL に関連付けることができます。
- 1 つのサブマップを存在しない ACL に関連付けることはできません。
- 1つのサブマップを NULL ACL である ACL と関連付けることはできません。

「show time-range」コマンドを使用して、設定を確認します。

# 使用例

サブマップ内のコンテンツと照合する設定を行います。

```
DXS-3600-32S(config)#vlan access-map vlan-map 20
DXS-3600-32S(config-access-map) #match ip address 10 20 sp1 30 sp2
DXS-3600-32S(config-access-map) #end
DXS-3600-32S#show vlan access-map
VLAN access-map vlan-map 20
  match ip address: 10,20,sp1,30,sp2
  action: forward
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config) #vlan access-map vlan-map 30
DXS-3600-32S(config-access-map) #match mac address 6710 6720 ext mac 7760
DXS-3600-32S(config-access-map) #end
DXS-3600-32S#show vlan access-map
VLAN access-map vlan-map 20
  match ip address: 10,20,sp1,30,sp2
  action: forward
VLAN access-map vlan-map 30
  match mac address: 6710,6720,ext_mac,7760
  action: forward
DXS-3600-32S#
```

### action

# 説明

VACL モードでの転送、破棄、サブマップのリダイレクト動作を設定します。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

#### 構文

action forward no action forward action drop no action drop action redirect {port\_id} no action redirect {port\_id}

#### パラメータ

	パラメータ	説明
ſ	port_id	使用するリダイレクションポートを指定します。

### 初期設定

forward (転送)

### コマンドモード

アクセスマップコンフィグモード (config) + (config-access-map)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:12

# 説明および注意事項

1つのサブマップには1つの動作だけを設定します。サブマップの動作はすべての関連する ACL に適用されます。

#### 使用例

サブマップに動作属性を設定します。

```
DXS-3600-32S#show vlan access-map
VLAN access-map vlan-map 20
         match ip access list: Std-acl, 3994
          action forward
DXS-3600-32S#show vlan access-map
VLAN access-map vlan-map 20
        match ip access list: Std-acl, 3994
          action forward
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#vlan access-map vlan-map 20
{\tt DXS-3600-32S} \, ({\tt config-access-map}) \, \# {\tt action} \  \, {\tt redirect} \  \, {\tt tenGigabitEthernet} \  \, 1/0/5 \, \, {\tt tenGigabitEthernet} \, \, 1/0/5 \, \, {
DXS-3600-32S(config-access-map) #end
DXS-3600-32S#show vlan access-map
VLAN access-map vlan-map 20
         match ip access list: Std-acl, 3994
          action redirect tenGigabitEthernet 1/0/5
DXS-3600-32S#
```

### vlan filter

#### 説明

VLAN にホストマップを適用します。「no」形式を使用すると、VLAN からホストマップを削除します。

#### 構文

vlan filter map\_name vlan-list vlan\_id
no vlan filter map\_name vlan-list vlan\_id

#### パラメータ

パラメータ	説明
map_name	ホスト名を指定します。
vlan_id	使用する VLAN ID を指定します。

### 初期設定

なし

### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:12

### 説明および注意事項

1 つの VLAN アクセスマップを複数の VLAN に適用することができます。1 つの VLAN には 1 つの VLAN アクセスマップのみバインドすることができます。

#### 使用例

ホストマップ「vlan-map」を VLAN5 に適用します。

```
DXS-3600-32S(config)#vlan filter vlan-map vlan-list 5
DXS-3600-32S(config)#end
DXS-3600-32S#show vlan filter

VLAN Map vlan-map
Configured on VLANs: 5

DXS-3600-32S#
```

### show vlan access-map

#### 説明

インタフェースの VLAN アクセスマップ設定を表示します。

# 構文

show vlan access-map [map\_name]

## パラメータ

パラメータ	説明
map_name	設定したホストマップ名 (32 文字以内) を指定します。

### 初期設定

なし

### コマンドモード

EXEC モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:1

#### 説明および注意事項

なし

### 使用例

VLAN アクセスマップを表示します。

```
DXS-3600-32S#show vlan access-map

VLAN access-map vlan-map 10

match ip access list: 110,220,stp_ip1,30,stp_ip2,
action: forward

VLAN access-map vlan-map 20

match mac access list: 6710,6720,ext_mac,7760,
action: redirect tenGigabitEthernet 1/0/5

DXS-3600-32S#
```

# show vlan filter

### 説明

インタフェースの VLAN フィルタ設定を表示します。

### 構文

show vlan filter [{access\_map map\_name | vlan vlan\_id}]

# パラメータ

パラメータ	説明
access_map map_name	表示する定義済みホストマップ名 (32 文字以内) を指定します。
<b>vlan</b> vlan_id	表示する定義済み VLAN ID を指定します。

### 初期設定

なし

# コマンドモード

 $\mathsf{EXEC} \; \mathord{\mp} \mathord{-} \, \mathord{\models}$ 

### コマンドデフォルトレベル

レベル:1

### 説明および注意事項

なし

### 使用例

VLAN フィルタを表示します。

DXS-3600-32S#show vlan filter

VLAN Map vlan-map

Configured on VLANs: 5

# Address Resolution Protocol (ARP) コマンド

コマンド	構文	コマンドモード
arp	arp [vrf <string 1-12="">] ip-address mac-address</string>	グローバルコンフィグモード
	no arp [vrf <string 1-12="">] ip-address</string>	
arp timeout	arp timeout minutes	グローバルコンフィグモード
	no arp timeout	
clear arp-cache	clear arp-cache [vrf <string 1-12="">] [ip-address] [interface interface-name]</string>	特権 EXEC モード
show arp	show arp [vrf <string 1-12="">] [ip-address [net-mask]   mac-address   {static   complete}]</string>	特権モード
show arp counter	show arp counter [vrf <string 1-12="">]</string>	特権モード
show arp timeout	show arp timeout	特権モード
show ip arp	show ip arp [vrf <string 1-12="">]</string>	特権モード

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

### arp

### 説明

ARP キャッシュテーブルにマップする永久的な IP アドレスと MAC アドレスを追加します。 「no」形式を使用すると、IP-MAC アドレスマッピングを削除します。

#### 構文

arp [vrf <string 1-12>] ip-address mac-address
no arp [vrf <string 1-12>] ip-address

#### パラメータ

パラメータ	説明
vrf	IP がおかれる VRF を指定します。VRF 名を指定しないと、グローバルなインスタンスを使用します。
ip-address	MAC アドレスに対応する IP アドレスを入力します。
mac-address	MAC アドレスを指定します。

# 初期設定

ARP キャッシュテーブルにはスタティック ARP エントリはありません。

## コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

### 説明および注意事項

システムにスタティックな ARP マッピングエントリを追加します。ダイナミックな ARP エントリが既に存在していると、それをスタティックな ARP エントリと交換します。

新しいエントリが古いものと異なる MAC アドレスを含んでいると、新しいエントリは古いものを書き換えます。

「no」コマンドを使用すると、スタティックおよびダイナミックエントリを削除しますが、ローカルなエントリは削除しません。

「show ip arp」または「show arp」コマンドを使用して、設定を確認します。

#### 使用例

ARP キャッシュテーブルにスタティックな ARP エントリを追加します。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#arp 33.1.1.33 0050.BA00.0736

DXS-3600-32S(config)#

ARP キャッシュテーブルから IP アドレス「33.1.1.33」を持つスタティック ARP エントリを削除します。

DXS-3600-32S(config) #no arp 33.1.1.33

DXS-3600-32S(config)#

# arp timeout

### 説明

ARP キャッシュ内のダイナミック ARP のマッピングレコードにタイムアウトを設定します。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

#### 構文

arp timeout minutes

no arp timeout

### パラメータ

パラメータ	説明
minutes	タイムアウト値 (0-65535 分) を指定します。

### 初期設定

20 (分)

#### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

### 説明および注意事項

ARP タイムアウト設定はダイナミックに学習される IP アドレスと MAC アドレスマッピングにのみ適用されます。タイムアウトが短いほど、ARP キャッシュに保存されているマッピングテーブルは正確になりますが、より多くのネットワーク帯域幅が ARP によって占有されます。一般的に、特別な要求がない場合、ARP タイムアウトをあまり短く設定する必要ありません。

「show arp timeout」コマンドを使用して、設定を確認します。

### 使用例

ダイナミックな ARP マッピングレコードのタイムアウトを 120 分に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #arp timeout 120

DXS-3600-32S(config)#

ダイナミックな ARP マッピングレコードのタイムアウトを初期値 (20分) に戻します。

DXS-3600-32S(config) #no arp timeout

DXS-3600-32S(config)#

# clear arp cache

#### 説明

ARP キャッシュテーブルから 1 つまたはすべてのダイナミック ARP エントリを削除します。

#### 構文

clear arp-cache [vrf <string 1-12>] [ip-address] [interface interface-name]

### パラメータ

パラメータ	説明
vrf	IP がおかれる VRF を指定します。VRF 名を指定しないと、グローバルなインスタンスを使用します。
ip-address	(オプション)ARP エントリの IP アドレスを指定します。
interface interface-name	(オプション) ダイナミック ARP エントリを学習したインタフェースを指定します。

### 初期設定

なし

### コマンドモード

特権 EXEC モード

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

#### 説明および注意事項

ダイナミックな ARP エントリをクリアします。

「show ip arp」コマンドを使用して、ARP キャッシュテーブルの現在の状態を表示します。

#### 使用例

すべてのダイナミック ARP エントリを削除します。

DXS-3600-32S#clear arp-cache

DXS-3600-32S#

IP アドレス「1.1.1.1」を持つダイナミック ARP エントリを削除します。

DXS-3600-32S#clear arp-cache 1.1.1.1

DXS-3600-32S#

IP インタフェース「vlan1」からダイナミック ARP エントリを削除します。

DXS-3600-32S#clear arp-cache interface vlan1

DXS-3600-32S#

### show arp

### 説明

Address Resolution Protocol (ARP) キャッシュテーブルを表示します。

#### 構文

show arp [vrf <string 1-12>] [ip-address [net-mask] | mac-address | {static | complete}]

## パラメータ

パラメータ	説明
vrf	IP がおかれる VRF を指定します。VRF 名を指定しないと、グローバルなインスタンスを使用します。
ip-address	(オプション) 指定 IP アドレスの ARP エントリを表示します。
net-mask	(オプション) マスク内に含まれるのネットワークセグメントの ARP エントリを表示します。
mac-address	(オプション) 指定 MAC アドレスの ARP エントリを表示します。
static	(オプション) すべてのスタティック ARP エントリを表示します。
complete	(オプション) すべての解決済みダイナミック ARP エントリを表示します。

#### 初期設定

オプションを指定しないと、ARP キャッシュテーブル内のすべてのエントリを表示します。

# コマンドモード

特権モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:3

### 説明および注意事項

ARP キャッシュテーブルを表示します。「static」と「complete」は相互に排他的です。

### 使用例

ARP キャッシュテーブル内のすべてのエントリを表示します。

```
DXS-3600-32S#show arp
ARP timeout is 120 minutes.
Interface
         IP Address
                     MAC Address
FF-FF-FF-FF-FF Local/Broadcast
          10.0.0.0
          10.90.90.90
System
                      00-12-21-12-21-11 Local
         10.1.1.5
                      00-12-21-12-21-18 Static
System
System
         10.1.1.8
                      00-12-21-12-21-48 Static
         10.1.1.9
                     00-05-5D-A5-32-3F Dynamic
System
         10.255.255.255 FF-FF-FF-FF-FF Local/Broadcast
System
Total Entries: 6
DXS-3600-32S#
```

### IP アドレス「10.1.1.9」を含む ARP キャッシュテーブルを表示します。

# ネットマスク「10.1.0.0/255.255.0.0」 を含む ARP キャッシュテーブルを表示します。

### ネットマスク「10.1.0.0/255.255.0.0」のスタティックタイプを含む ARP キャッシュテーブルを表示します。

MAC アドレス「00:05:5D:A5:32:3F」を含む ARP キャッシュテーブルを表示します。

「static」(スタティック) タイプを含む ARP キャッシュテーブルを表示します。

すべての「completed」(解決済み) エントリを含む ARP キャッシュテーブルを表示します。

### show arp counter

# 説明

ARP キャッシュテーブルの ARP エントリ数を表示します。

### 構文

show arp counter [vrf <string 1-12>]

### パラメータ

パラメータ	説明
vrf	IP がおかれる VRF を指定します。VRF 名を指定しないと、グローバルなインスタンスを使用します

# 初期設定

なし

## コマンドモード

特権モード

# コマンドデフォルトレベル

レベル:3

### 説明および注意事項

ARP キャッシュテーブルの ARP エントリ数を表示します。

### 使用例

ARP キャッシュテーブルの ARP エントリ数を表示します。

DXS-3600-32S#show arp counter

Total ARP Entry Counter: 5

DXS-3600-32S#

# show arp timeout

### 説明

ダイナミック ARP エントリのエージングタイムを表示します。

#### 構文

show arp timeout

# パラメータ

なし

### 初期設定

なし

# コマンドモード

特権モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:3

# 説明および注意事項

スイッチにおけるダイナミック ARP エントリのエージングタイムを表示します。

#### 使用例

スイッチにおけるダイナミック ARP エントリのエージングタイムを表示します。

DXS-3600-32S#show arp timeout

ARP timeout is 20 minutes.

DXS-3600-32S#

# show ip arp

### 説明

Address Resolution Protocol (ARP) キャッシュテーブルを表示します。

### 構文

show ip arp [vrf <string 1-12>]

# パラメータ

パラメータ	説明
vrf	IP がおかれる VRF を指定します。VRF 名を指定しないと、グローバルなインスタンスを使用します。

# 初期設定

なし

# コマンドモード

特権モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:3

### 説明および注意事項

Address Resolution Protocol (ARP) キャッシュテーブルを表示します。

# 使用例

Address Resolution Protocol (ARP) キャッシュテーブルを表示します。

DXS-3600-32S#show ip arp

ARP timeout is 20 minutes.

System 10.255.255.255 FF-FF-FF-FF Local/Broadcast

Total Entries: 3

DXS-3600-32S#

# Alternate Store and Forward (ASF) コマンド

コマンド	構文	コマンドモード
enable asf	enable asf	グローバルコンフィグモード
no asf	no asf	VLAN インタフェースコンフィグモード
show asf	show asf	特権モード

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

### enable asf

# 説明

ASF 機能を有効にします。

#### 構文

enable asf

パラメータ

なし

### 初期設定

ASF 機能は無効です。

# コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

ASF モードを有効にします。

### 使用例

ASF モードを有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#enable asf

DXS-3600-32S(config)#

### no asf

# 説明

ASF 機能を無効にします。

### 構文

no asf

パラメータ

なし

# 初期設定

ASF 機能は無効です。

# コマンドモード

VLAN インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

ASF モードを無効にします。

# 使用例

ASF モードを無効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#no asf

DXS-3600-32S(config)#

# show asf

# 説明

現在の ASF モードを表示します。

### 構文

show asf

# パラメータ

なし

# 初期設定

なし

# コマンドモード

特権モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:1

# 説明および注意事項

ASF 機能の現在の設定を表示します。

### 使用例

ASF 機能の現在の設定を表示します。

DXS-3600-32S#show asf

Alternate Store and Forward: Disabled

DXS-3600-32S#

# AAA コマンド

コマンド	構文	コマンドモード
aaa	aaa	グローバルコンフィグモード
	no aaa	
aaa authentication login	aaa authentication login {default   list-name} method1 [method2]	グローバルコンフィグモード
	no aaa authentication login {default   list-name}	
aaa authentication enable	aaa authentication enable default method1 [method2]	グローバルコンフィグモード
	no aaa authentication enable default	
login authentication	login authentication {default   list-name}	ラインコンフィグモード
	no login authentication	
aaa authorization exec	aaa authorization exec {default   list-name} method1 [method2]	グローバルコンフィグモード
	no aaa authorization exec {default   list-name}	
aaa authorization console	aaa authorization console	グローバルコンフィグモード
	no aaa authorization console	
authorization exec	authorization exec {default   list-name}	グローバルコンフィグモード
	no authorization exec	
aaa accounting exec	aaa accounting exec {default   list-name} start-stop method1 [method2]	グローバルコンフィグモード
	no aaa accounting exec {default   list-name}	
accounting exec	accounting exec {default   list-name}	ラインコンフィグモード
	no accounting exec	
ip http authentication aaa	<pre>ip http authentication aaa {exec-authorization {default   list-name}   login- authentication {default   list-name}}</pre>	グローバルコンフィグモード
	no ip http authentication aaa {exec-authorization   login-authentication}	
aaa local authentication attempts	aaa local authentication attempts max-attempts	グローバルコンフィグモード
	no aaa local authentication attempts	
aaa local authentication lockout-	aaa local authentication lockout-time lockout-time	グローバルコンフィグモード
time	no aaa local authentication lockout-time	
aaa authentication network	aaa authentication network default method1 [method2]	グローバルコンフィグモード
	no aaa authentication network default	
aaa authorization network	aaa authorization network default method1 [method2]	グローバルコンフィグモード
	no aaa authorization network default	
aaa accounting network	aaa accounting network default start-stop method1 [method2]	グローバルコンフィグモード
	no aaa accounting network default	
aaa group server	aaa group server {radius   tacacs+} name	グローバルコンフィグモード
	no aaa group server {radius   tacacs+} name	
server	server ip-addr	サーバグループコンフィグ
	no server ip-addr	モード
show aaa	show aaa	特権 EXEC モード
show aaa server group	show aaa server group	特権 EXEC モード
show aaa authentication	show aaa authentication {login   enable   network}	特権 EXEC モード
show aaa authorization	show aaa authorization {exec   network}	特権 EXEC モード
show aaa accounting	show aaa accounting {exec   network}	特権 EXEC モード
show aaa application	show aaa application [{line   http   network}]	特権 EXEC モード サーバグループコンフィグ
ip vrf forwarding	ip vrf forwarding vrf-name	サーハクルーフコンフィク   モード
	no ip vrf forwarding	<u> </u>

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

#### aaa

### 説明

Authentication (認証)、Authorization (認可) および Accounting (アカウンティング)(AAA)セキュリティサービスを有効にします。「no」形式を使用すると、本機能を無効にします。

### 構文

aaa

no aaa

## パラメータ

なし

# 初期設定

無効

### コマンドモード

グローバルコンフィグモード (config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

AAA を有効にします。AAA を有効にしないと、AAA コマンドのいずれも設定できません。

### 使用例

AAA セキュリティサービスを有効にします。

DXS-3600-32S(config) #aaa
DXS-3600-32S(config) #

295 2013-02-27 10:33:52 INFO(6) Authentication Policy is enabled (Module: AAA)

DXS-3600-32S(config)#

# aaa authentication login

### 説明

AAA ログイン認証を有効にして、ログイン認証方式リストを設定します。「no」形式を使用すると、認証方式リストを削除するために使用されます。

# 構文

aaa authentication login {default | list-name} method1 [method2...]
no aaa authentication login {default | list-name}

# パラメータ

パラメータ	説明	
default	本パラメータを使用すると、以下の定義済み認証方式リストは、ログイン認証用のデフォルト方式として使用されます。	
list-name	ユーザ認証方式リスト名。ユーザ定義認証方式リストを作成した後、特定のターミナル接続へのログイン認証方式リストを 適用するためのログイン認証コマンドを使うことができます。	
method	構文	
	{local   none   group {radius   tacacs+   group_name}}	
	以下の最大4つの方式をサポートしています。:	
	・ local - 認証にローカルユーザ名データベースを使用します。	
	• none - 認証なし。	
	• group - radius または tacacs+、あるいはグループ名が続きます。	
	- 「group radius」はすべての RADIUS サーバグループを使用することを意味します。	
	- 「group tacacs+」はすべての TACACS+ サーバグループを使用することを意味します。	
	- 「group group_name」は「aaa group server」グローバルコンフィグコマンドを経由で指定した定義済みグループです。	

# 初期設定

なし。ログイン認証方式リストを設定しないと、コンソールにおけるログインは認証チェックなしで完了します。

### コマンドモード

グローバルコンフィグモード (config)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

AAA ログイン認証サービスがデバイスで有効であると、ユーザはログイン認証に AAA を使用する必要があります。本コマンドを使用して、ログイン認証に対するデフォルトまたはオプション方式を設定します。現在の方式が動作しない場合にだけ、認証のために次の方式を使用することができます。

ログイン認証を必要とする端末回線に設定済みのログイン認証方式を適用する必要があります。そうでない場合、設定されたログイン認証方式は無効です。

### 使用例

「list-1」という名称の AAA ログイン認証方式リストを定義します。認証方式リストでは、最初に RADIUS セキュリティサーバが認証に使用されます。RADIUS セキュリティサーバが応答しないと、ローカルユーザデータベースが認証に使用されます。ログイン認証方式リストの作成後に、「login authentication」ラインコンフィグコマンドを使用して、コンソール、SSH、または他の端末に本方式リストを適用します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #aaa authentication login list-1 group radius local

DXS-3600-32S(config)#

### aaa authentication enable

#### 説明

AAA 認証を有効にしたり、有効な認証方式リストを設定します。「no」形式を使用すると、ユーザ認証方式リストを削除します。

#### 構文

aaa authentication enable default method1 [method2...] no aaa authentication enable default

### パラメータ

パラメータ	説明	
default	本パラメータを使用すると、以下の定義済み認証方式リストは、Enable 認証用のデフォルト方式として使用されます。	
method	構文	
	{enable   none   group {radius   tacacs+   group_name}}	
	以下の最大4つの方式をサポートしています。:	
	・ enable - 認証に enable パスワードを使用します。	
	• none - 認証なし。	
	・ group - radius または tacacs+、あるいはグループ名が続きます。	
	- 「group radius」はすべての RADIUS サーバグループを使用することを意味します。	
	- 「group tacacs+」はすべての TACACS+ サーバグループを使用することを意味します。	
	- 「group group_name」は「aaa group server」グローバルコンフィグコマンドを経由で指定した定義済みグループ	
	です。	

### 初期設定

なし。

コンソールでは、存在する場合に enable パスワードを使用します。パスワードが全く設定されていないと、プロセスはそのまま成功します。

### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

AAA Enable 認証サービスがデバイスで有効であると、ユーザは認証に AAA を使う必要があります。本コマンドを使用して、認証を有効にするデフォルトまたはオプション方式を設定するために「aaa authentication enable」を使う必要があります。現在の方式が動作しない場合にだけ、認証機能の有効化は認証方式リストの有効化を設定した後、自動的に反映されます。

## 使用例

AAA Enable 認証方式リストを定義します。認証方式リストでは、最初に RADIUS セキュリティサーバが認証に使用されます。RADIUS セキュリティサーバが応答しないと、ローカルユーザデータベースが認証に使用されます。

認証方式を定義後、AAA セキュリティサービスは特権パスワードを有効にすることでユーザに認証を適用します。

 ${\tt DXS-3600-32S}\,({\tt config})\,{\tt \#aaa}$ 

DXS-3600-32S(config) #aaa authentication enable default group radius

DXS-3600-32S(config)#

# login authentication

### 説明

指定端末回線にログイン認証方式リストを適用します。「no」形式を使用すると、ログイン認証方式リストを削除します。

#### 構文

**login authentication {default |** list-name**} no login authentication** 

# パラメータ

パラメータ	説明
default	デフォルトログイン認証方式リストを端末回線に適用します。
list-name	定義済みのログイン認証方式リストを端末回線に適用します。

### 初期設定

「aaa authentication login」コマンドを使用した初期設定を使用します。

# コマンドモード

ラインコンフィグモード

(config)

+(config-line)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

# 説明および注意事項

デフォルトログイン認証方式リストが設定されると、すべての端末に自動的に適用されます。デフォルトではない認証方式リストを端末に適用すると、それがデフォルトと入れ替わります。未定義の方式リストを適用しようとすると、定義されるまでこの回線におけるログイン認証で有効でないことを示す警告メッセージを表示します。

### 使用例

「list-1」という名称の AAA ログイン認証方式リストを定義します。認証方式リストでは、最初にローカルユーザデータベースが認証に使用されます。その後、コンソールにこの方式リストを適用します。ログイン方式リスト「list-1」をコンソールに適用した後に、コンソールからのユーザログインは AAA セキュリティサーバにより認証となります。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #aaa authentication login list-1 local

DXS-3600-32S(config)#line console

DXS-3600-32S(config-line) #login authentication list-1

DXS-3600-32S(config-line)#

# aaa authorization exec

### 説明

NAS CLI にログインしたユーザの認可と、認可レベルの割り当てを行います。「no」形式を使用すると、本機能を無効にします。

# 構文

aaa authorization exec {default | list-name} method1 [method2...]
no aaa authorization exec {default | list-name}

# パラメータ

パラメータ	説明	
default	このパラメータを使用すると、定義された方式リストが EXEC 認可のデフォルト方式として使われます。	
list-name	ユーザ認可方式リスト名。ユーザ定義認可方式リストが作成された後、「authorization exec」ラインコンフィグコマンドを使用して、指定するターミナルラインに認可方式リストを適用することができます。	
method	構文 {local   none   group {radius   tacacs+   group_name}} 以下の最大 4 つの方式をサポートしています。:  · local - 認可にローカルユーザ名データベースを使用します。  · none - 認可を実行しません。  · group - radius または tacacs+、あるいはグループ名が続きます。  - 「group radius」はすべての RADIUS サーバグループを使用することを意味します。  - 「group tacacs+」はすべての TACACS+ サーバグループを使用することを意味します。  - 「group group_name」は「aaa group server」グローバルコンフィグコマンドを経由で指定した定義済みグループです。	

# 初期設定

無効

### コマンドモード

グローバルコンフィグモード (config)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

NAS CLI にログインしたユーザの認可および CLI 権限レベル (0-15) の割り当てをサポートしています。「aaa exec」認可機能はログイン認証機能 が有効である状態で動作します。「aaa exec」認可を有効にすることに失敗すると CLI に入ることはできません。ターミナルラインに EXEC 認可方式を適用する必要があります。そうしない場合、設定した方式は無効になります。

### 使用例

EXEC 認可を行うために RADIUS サーバを使用する方法を示しています。認可方式リスト「list-1」を作成した後、「authorization exec」ラインコンフィグコマンドを使って、コンソール、SSH または他のターミナルに対し、この方式リストを適用することができます。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #aaa authorization exec list-1 group radius

DXS-3600-32S(config)#

### aaa authorization console

#### 説明

コンソールにログインしたユーザの認可機能を有効化します。「no」形式を使用すると、本機能を無効にします。

### 構文

aaa authorization console no aaa authorization console

# パラメータ

なし

# 初期設定

無効

### コマンドモード

グローバルコンフィグモード (config)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

コンソールからログインしたユーザと他のターミナルからログインしたユーザの識別をサポートします。コンソールからログインしたユーザを認可するかどうかを設定します。コマンド認可機能がコンソールにおいて無効になっている場合、認可方式リストはコンソールラインに対する適用は行われません。

# 使用例

AAA 認可コンソール機能を有効にします。「authorization exec」ラインコンフィグコマンド経由でコマンドラインに適用される認可方式リストが有効となります。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #aaa authorization console

DXS-3600-32S(config)#

### authorization exec

#### 説明

NAS CLI にログインしたユーザを認可し、権限レベルを割り当てます。「no」形式を使用すると、本機能を無効にします。

#### 構文

authorization exec {default | list-name}
no authorization exec

# パラメータ

パラメータ	説明	
default	EXEC 認可のデフォルト方式を指定します。	
list-name	EXEC 認可の定義方式リストを指定します。	

### 初期設定

無効

# コマンドモード

ラインコンフィグモード

(config)

+(config-line)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

デフォルト EXEC 認可方式リストが設定されると、自動的にすべての端末に対して適用されます。デフォルトでないコマンド認可方式リストが設定されると、それがデフォルト方式リストの代わりにラインに適用されます。未定義の方式リストを適用しようとすると、認可方式リストが定義されるまでこのラインでの EXEC 認可が無効であるという警告メッセージが表示されます。

## 使用例

RADIUS サーバを使用する「list-1」という名前の EXEC 認可方式リストをを設定します。セキュリティサーバが応答しないと、認可を実行しません。設定後に、「authorization」コマンドをコンソールに適用します。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#aaa authentication login login-1 group tacacs+ local
DXS-3600-32S(config)#aaa authorization exec list-1 group radius none
DXS-3600-32S(config)#aaa authorization console
DXS-3600-32S(config)#line console
DXS-3600-32S(config-line)#authorization exec list-1
DXS-3600-32S(config-line)#login authentication login-1
DXS-3600-32S(config-line)#exit
DXS-3600-32S(config)#

# aaa accounting exec

# 説明

管理者アクティビティをカウントするためにアカウンティングを使います。「no」形式を使用すると、本機能を無効にします。

### 構文

aaa accounting exec {default | list-name} start-stop method1 [method2...]
no aaa accounting exec {default | list-name}

# パラメータ

パラメータ	説明	
default	本パラメータを使うと、定義済み方式リストを EXEC アカウンティングのデフォルト方式として利用します。	
list-name	EXEC アカウンティング方式リストの名前。ユーザ定義されたアカウンティング方式リストが作成された後、「accounting exec」ラインコンフィグコマンドを使って、指定したターミナルラインに対しアカウンティング方式リストを適用することができます。	
method	構文 {none   group {radius   group_name}} 以下の最大 4 つの方式をサポートしています。:  • none - アカウンティングを実行しません。  • group - radius またはグループ名が続きます。  - 「group radius」はすべての RADIUS サーバグループを使用することを意味します。  - 「group group_name」は「aaa group server」グローバルコンフィグコマンド経由で作成した定義済みのグループです。	

### 初期設定

無効

### コマンドモード

グローバルコンフィグモード (config)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:15

#### 説明および注意事項

ログイン認証を有効にした後に、EXEC アカウンティング機能を有効にします。アカウンティング機能の有効後に、ユーザが NAS CLI にログインすると、アカウント開始情報をセキュリティサーバに送信し、ユーザがログアウトすると、アカウント停止情報をセキュリティサーバに送信します。ユーザがログインした際にアカウント開始情報をセキュリティサーバに送信しないと、ユーザのログアウト時に、アカウント停止情報をセキュリティサーバに送信しません。EXEC アカウンティング方式の設定は、アカウンティングコマンドを必要とする端末回線に適用される必要があり、されない場合は無効になります。

### 使用例

RADIUS を使用して、管理ユーザのアクティビティのアカウンティングを実行し、アクセスの始めと終わりにアカウンティングメッセージを送信します。アカウンティング認証方式リスト「list-1」が作成された後に、「accounting exec」ラインコンフィグコマンドを使用して、コンソール、SSH、または他の端末に本方式リストを適用します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #aaa accounting exec list-1 start-stop group radius

DXS-3600-32S(config)#

# accounting exec

#### 説明

ラインコンフィグモードで指定した端末回線に EXEC アカウンティング方式リストを適用します。「no」形式を使用すると、本機能を無効にします。

#### 構文

accounting exec {default | list-name} no accounting exec

# パラメータ

パラメータ	説明
default	EXEC アカウンティングのデフォルト方式を指定します。
list-name	定義済みの EXEC アカウンティング方式リストを指定します。

### 初期設定

無効

# コマンドモード

ラインコンフィグモード

(config)

+(config-line)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

デフォルト EXEC アカウンティング方式リストが設定されると、自動的にすべての端末に適用されます。デフォルトでない EXEC アカウンティング方式リストが設定されると、デフォルト方式リストの代わりに適用されます。未定義の方式リストを適用しようとすると EXEC アカウンティングコマンド方式リストが定義されるまでこのラインは有効でないという警告メッセージが表示されます。

### 使用例

RADIUS サーバを使用した「list-1」という名前の EXEC アカウンティング方式リストを設定する方法を示しています。セキュリティサーバが応答しない場合、アカウンティングは動作しません。設定した後、EXEC アカウンティングをコンソールに適用します。コンソールにログイン方式リスト「list-1」を適用した後、コンソールからユーザがログインして、NAS の CLI にログインした場合、アカウンティング開始情報をセキュリティサーバに送信します。また、ユーザがログアウトした場合、アカウント停止情報をセキュリティサーバに送信します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #aaa accounting exec list-1 start-stop group radius

DXS-3600-32S(config)#line console

DXS-3600-32S(config-line) #accounting exec list-1

DXS-3600-32S(config-line)#

# ip http authentication aaa

### 説明

HTTP サーバユーザに AAA 認証方式を指定します。「no」形式を使用すると、設定した認証方式を無効にします。

#### 構文

ip http authentication aaa {exec-authorization {default | list-name} | login-authentication {default | list-name}} no ip http authentication aaa {exec-authorization | login-authentication}

### パラメータ

パラメータ	説明
exec-authorization	EXEC 認可の方式リストを設定します。
login-authentication	ログイン認証のための方式リストを設定します。
default	デフォルト方式リストを設定します。
list-name	方式リスト名を指定します。

### 初期設定

なし

## コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

クライアントが HTTP サーバに接続する際に、ログインに使用される AAA 認証方式を指定します。ローカル、RADIUS、および TACACS+方式 については、「aaa authentication login」コマンドを使用して指定する必要があります。

# 使用例

HTTP サーバユーザの認証に使われる AAA に設定される方式を指定する方法を示しています。AAA ログイン方式は「ローカル」ユーザ名 / パスワード認証方式として設定されています。この例は、HTTP セッションのログイン認証や EXEC 認可に使われるローカルユーザ名データベースを指定しています。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #aaa authentication login list-1 local

DXS-3600-32S(config) #aaa authorization exec list-1 local

DXS-3600-32S(config) #ip http authentication aaa login-authentication list-1

DXS-3600-32S(config)#ip http authentication aaa exec-authorization list-1

DXS-3600-32S(config)#

### aaa local authentication attempts

### 説明

ログインを試みる回数を設定します。

### 構文

aaa local authentication attempts max-attempts

no aaa local authentication attempts

### パラメータ

パラメータ	説明
max-attempts	ログインを試みる回数 (1-255) を指定します。

# 初期設定

3

### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

# 説明および注意事項

ログイン試行回数を設定します。

# 使用例

ログイン試行回数を「6」に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #aaa local authentication attempts 6

DXS-3600-32S(config)#

### aaa local authentication lockout-time

### 説明

ログインユーザが制限回数より多くログインを試みた場合のロックアウト時間を設定します。

#### 構文

aaa local authentication lockout-time lockout-time no aaa local authentication lockout-time

### パラメータ

パラメータ	説明
lockout-time	ロックアウト時間 (1-255 秒) を設定します。

# 初期設定

60(秒)

# コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

ログインユーザが制限回数より多くログインを試みた場合のロックアウト時間を設定します。

### 使用例

ロックアウト時間に5(秒)を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #aaa local authentication lockout-time 5

DXS-3600-32S(config)#

# aaa authentication network

### 説明

AAA ネットワークアクセス認証を有効にして、ネットワークアクセスユーザ認証方式リストを設定します。 「no」形式を使用すると、ネットワークアクセス認証方式リストを削除します。

# 構文

aaa authentication network default method1 [method2...]

no aaa authentication network default

### パラメータ

パラメータ	説明
default	本パラメータを使用すると、以下の定義済みネットワークアクセス認証方式リストは、ユーザ認証用のデフォルト方式と
	して使用されます。
method	構文
	{local   none   group radius   group_name}
	以下の最大 4 つの方式をサポートしています。:
	・ local - 認証にローカルユーザ名データベースを指定します。
	・ none - 認証を迂回させるために指定します。
	• group - RADIUS またはグループ名が後に続くように指定します。
	- 「group radius」はすべての RADIUS サーバグループを使用することを意味します。
	- 「group group_name」は「aaa group server radius」グローバルコンフィグコマンドを使用して作成した既存の RADIUS グループを使用することを意味します。

# 初期設定

なし

# コマンドモード

グローバルコンフィグモード (config)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:15

# 説明および注意事項

AAA ネットワークセキュリティサービス(802.1X など)がデバイスで有効であると、ユーザはネットワークアクセスユーザ認証のネゴシェーションに AAA を使用するものとします。「aaa authentication network」コマンドを使用して、ネットワークアクセスユーザ認証のためにデフォルトまたはオプションの方式リストを設定します。現在の方式が動作しない場合にだけ、認証のために次の方式を使用することができます。

### 使用例

ネットワークアクセスセキュリティサービスのために AAA 認証方式リストを定義します。認証方式リストで、最初に RADIUS セキュリティサーバが認証に使用され、RADIUS セキュリティサーバが応答しないと、ローカルユーザデータベースが認証に使用されるように指定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #aaa authentication network default group radius local

DXS-3600-32S(config)#

### aaa authorization network

### 説明

ネットワークにアクセスするユーザからの (802.1X などのプロトコルを含む) サービス要求を認可します。「no」形式を使用すると、本機能を無効にします。

# 構文

aaa authorization network default method1 [method2...] no aaa authorization network default

### パラメータ

パラメータ	説明
default	本パラメータを使用すると、定義済み方式リストがネットワーク認可のデフォルト方式として利用されます。
method	構文
	{local   none   group radius   group_name}
	以下の最大4つの方式をサポートしています。:
	・ local - 認可にローカルユーザ名データベースを指定します。
	・ none - 認可を実行しません。
	• group - RADIUS またはグループ名が後に続くように指定します。
	- 「group radius」はすべての RADIUS サーバグループを使用することを意味します。
	- 「group group_name」は「aaa group server radius」グローバルコンフィグコマンドを使用して作成した既存の
	RADIUS グループを使用することを意味します。

### 初期設定

無効

# コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:15

# 説明および注意事項

802.1X などのネットワークに関連する全サービス要求への許可をサポートしています。認可が設定されると、すべての認証済みユーザまたはインタフェースが自動的に認可されます。3 つの異なる許可方式を指定できます。アクセスユーザが認証された方式が認可方式リスト内で指定されると、認可アトリビュートが適用されます。そうでない場合にはこれらのアトリビュートは無視されます。

認証された方式	認可設定方式	認可アトリビュートの可否
group radius	group radius	Yes
group radius	local / none	No
local	group radius / none	No
local	local	No
none	group radius / local / none	No

RADIUS サーバは一連のアトリビュートを返すことにより認証済みユーザを認可します。そのため、RADIUS 認可は RADIUS 認証をベースとしています。ユーザが RADIUS 認証をパスした場合にだけ、RADIUS 認可が動作します。

### 使用例

ネットワークサービスを認可するのに RADIUS サーバを使用します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #aaa authorization network default group radius

DXS-3600-32S(config)#

# aaa accounting network

### 説明

アカウントユーザに対してネットワークアクセス料金をカウントします。「no」形式を使用すると、本機能を無効にします。

### 構文

aaa accounting network default start-stop method1 [method2...] no aaa accounting network default

# パラメータ

パラメータ	説明
network	dot1x などを含むネットワーク関連サービスの要求に対してアカウンティングを実行します。
start-stop	アクセスの開始時刻と終了時刻の両方でアカウンティングメッセージを送信します。開始アカウンティングメッセージによりアカウンティングの有効化に成功したかどうかに関係なく、ユーザはネットワークにアクセスできます。
method	構文 {none   group {radius   group_name}} 以下の最大 4 つの方式をサポートしています。:  • none - 認可を実行しません。  • group - RADIUS またはグループ名が後に続くように指定します。  - 「group radius」はアカウンティングにすべての RADIUS サーバグループを使用することを意味します。  - 「group group_name」は「aaa group server radius」グローバルコンフィグコマンドを使用して作成した既存のRADIUS グループを使用することを意味します。

# 初期設定

無効

# コマンドモード

グローバルコンフィグモード (config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

記録した属性をセキュリティサーバに送信することによって、ユーザのアクティビティのアカウンティングを実行します。キーワード「start-stop」を使用して、ユーザアカウンティングオプションを設定します。

# 使用例

RADIUS を使用して、管理ユーザからネットワークサービス要求のアカウンティングを実行し、アクセスの始めと終わりにアカウンティングメッセージを送信します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #aaa accounting network default start-stop group radius

DXS-3600-32S(config)#

# aaa group server

#### 説明

AAA サーバグループを設定します。「no」形式を使用すると、サーバグループを削除します。

#### 構文

aaa group server {radius | tacacs+} name
no aaa group server {radius | tacacs+} name

### パラメータ

パラメータ	説明
name	サーバグループ名を入力します。キーワード「radius」および「tacacs+」を使用することはできません。

### 初期設定

なし

### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:15

# 説明および注意事項

AAA サーバグループを設定します。現在、RADIUS および TACACS+ サーバグループをサポートしています。

### 使用例

「group-1」という名の AAA サーバグループを設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #aaa group server radius group-1

DXS-3600-32S(config-sg-radius)#

### server

### 説明

AAA サーバグループにサーバを追加します。「no」形式を使用すると、サーバを削除します。

# 構文

**server** ip-addr

no server ip-addr

# パラメータ

パラメータ	説明
ip-addr	サーバの IP アドレスを入力します。「radius-server host」または「tacacs-server host」グローバルコンフィグコマンドを
	使用してホストを作成することができます。

### 初期設定

設定されているサーバはありません。

# コマンドモード

サーバグループコンフィグモード

(config)

+(config-sg-radius)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

# 説明および注意事項

指定サーバグループにサーバを追加します。ポートを指定しないと初期値を使用します。

# 使用例

サーバグループ「group-1」にサーバの IP アドレスを追加します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#aaa group server radius group-1

DXS-3600-32S(config-sg-radius)#server 192.168.4.12

Warning: Server 192.168.4.12 is not defended

DXS-3600-32S(config-sg-radius)#

### show aaa

# 説明

AAA セキュリティサービスのグローバル設定を表示します。

### 構文

show aaa

# パラメータ

なし

### 初期設定

なし

# コマンドモード

特権 EXEC モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

# 説明および注意事項

AAA セキュリティサービスのグローバル設定を表示します。

### 使用例

AAA セキュリティサービスのグローバル設定を表示します。

DXS-3600-32S#show aaa

AAA State: Enabled

Console Authorization State: Disabled

Authentication Attempts: 3

Authentication Lockout-Time: 60 second(s)

DXS-3600-32S#

### 表示フィールドの説明

() 1 10 1 00 min.)	
フィールド	説明
AAA State	AAA セキュリティサービスのグローバル状態。
Console Authorization State	コンソールにログインしたユーザのコンソール認可状態。
Authentication Attempts	ログインを試みる回数。
Authentication Lockout-Time	ログインユーザが制限回数より多くログインを試みた場合のロックアウト時間。

# show aaa server group

# 説明

AAA サーバグループの設定を表示します。

# 構文

show aaa server group

# パラメータ

なし

# 初期設定

なし

### コマンドモード

特権 EXEC モード

# コマンドデフォルトレベル

レベル:15

# 説明および注意事項

AAA サーバグループの設定を表示します。

# 使用例

AAA サーバグループの設定を表示します。

# 表示フィールドの説明

フィールド	説明
Group Name	AAA サーバグループ名。
Туре	サーバグループのタイプ (RADIUS または TACACS+)。
IP Address	RADIUS サーバの IP アドレス。

# show aaa authentication

# 説明

AAA 認証方式リストを表示します。

## 構文

show aaa authentication {login | enable | network}

### パラメータ

パラメータ	説明
login	ログイン認証方式リストを表示します。
enable	Enable 認証方式リストを表示します。
network	ネットワーク認証方式リストを表示します

# 初期設定

なし

# コマンドモード

特権 EXEC モード

# コマンドデフォルトレベル

レベル:15

# 説明および注意事項

AAA ログイン認証方式リストを表示します。

# 使用例

AAA ログイン認証方式リストを表示します。

DXS-3600-32S#sho	ow aaa aut	nentication login
Method List	Priority	Method Name
default	1	RADIUS
	2	Authen_R
	3	Local
auth_test	1	RADIUS
	2	Authen_R
	3	Local
DXS-3600-32S#		

# 表示フィールドの説明

フィールド	説明
Method List	認証方式リスト名。
Priority	認証方式の優先度。
Method Name	認証方式名。

# show aaa authorization

# 説明

AAA 認可方式リストを表示します。

# 構文

show aaa authorization {exec | network}

# パラメータ

パラメータ	説明
exec	EXEC 許可方式リストを表示します。
network	ネットワーク認可方式リストを表示します。

# 初期設定

なし

# コマンドモード

特権 EXEC モード

# コマンドデフォルトレベル

レベル:15

# 説明および注意事項

AAA ログイン認可方式リストを表示します。

# 使用例

AAA ログイン認可方式リストを表示します。

Method List	Priority	Method Name
default	1	RADIUS
	2	Author_R
	3	Local
author	1	RADIUS
	2	Author_R
	3	Local

# 表示フィールドの説明

フィールド	説明
Method List	認可方式リスト名。
Priority	認可方式の優先度。
Method Name	認可方式名。
Authentication Lockout-Time	ログインユーザが制限回数より多くログインを試みた場合のロックアウト時間。

# show aaa accounting

### 説明

AAA アカウンティング方式リストを表示します。

### 構文

show aaa accounting {exec | network}

### パラメータ

パラメータ	説明
exec	EXEC アカウンティング 方式リストを表示します。
network	ネットワークアカウンティング 方式リストを表示します。

### 初期設定

なし

# コマンドモード

特権 EXEC モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

# 説明および注意事項

AAA EXEC アカウンティング方式リストを表示します。

### 使用例

AAA EXEC アカウンティング方式リストを表示します。

DXS-3600-32S#show aaa accounting exec

Method List Priority Method Name

default 1 RADIUS
acct\_ssh 1 Acct\_R

DXS-3600-32S#

# 表示フィールドの説明

フィールド	説明
Method List	アカウンティング方式リスト名。
Priority	アカウンティング方式の優先度。
Method Name	アカウンティング方式名。

# show aaa application

# 説明

AAA 適用情報を表示します。

### 構文

show aaa application [{line | http | network}]

## パラメータ

パラメータ	説明
line	ラインに対する適用情報を表示します。
http	HTTP に対する適用情報を表示します。
network	ネットワークアクセスに対する適用情報表示します。

パラメータを指定しないと、すべての適用情報を表示します。

# 初期設定

なし

# コマンドモード

特権 EXEC モード

# コマンドデフォルトレベル

レベル:15

## 説明および注意事項

AAA 適用情報を表示します。

### 使用例

AAA のラインに対する適用情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show aaa application line
Console:
 Login Method List: default
  Enable Method List: default
  Authorization Method List: default
  Accounting Method List: default
Telnet:
 Login Method List: login_list_1
  Enable Method List: default
  Authorization Method List: author_list_1
  Accounting Method List:
SSH:
 Login Method List: login_list_2
 Enable Method List: default
  Authorization Method List: default
  Accounting Method List: acct_list_1
DXS-3600-32S#
```

### すべてに対する適用情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show aaa application
Console:
 Login Method List: default
  Enable Method List: default
  Authorization Method List: default
  Accounting Method List: default
Telnet:
 Login Method List: login_list_1
  Enable Method List: default
  Authorization Method List: author_list_1
  Accounting Method List:
SSH:
 Login Method List: login list 2
 Enable Method List: default
  Authorization Method List:
  Accounting Method List: acct_list_1
  Login Method List: login_list_1
  Authorization Method List: author_list_1
Network-Access:
 Authentication Method List: default
  Authorization Method List: default
  Accounting Method List: default
DXS-3600-32S#
```

# 表示フィールドの説明

フィールド	説明
Login Method List	EXEC ログイン用ログイン認証方式リスト
Enable Method List	EXEC 特権を有効化するための Enable 認証方式リスト。
Authentication Method List	ネットワークアクセスユーザ認証用の認証方式リスト。
Authorization Method List	EXEC またはネットワークアクセスユーザ用の認可方式リスト。
Accounting Method List	EXEC またはネットワークアクセスユーザ用のアカウンティング方式リスト。

# ip vrf forwarding

### 説明

認証、認可、および アカウンティング (AAA) RADIUS または TACACS+ サーバグループの Virtual Private Network (VPN) ルーティングと転送 (VRF) の参照を設定します。サーバグループコンフィグモードで本コマンドを使用します。

「no」形式を使用すると、サーバグループがグローバルな(初期値の)ルーティングテーブルを使用するように設定します。

### 構文

ip vrf forwarding vrf-name no ip vrf forwarding

### パラメータ

パラメータ	説明
vrf-name	VRF に割り当てる名前を指定します。

### 初期設定

設定されたサーバはありません。

### コマンドモード

サーバグループコンフィグモード (config)

+(config-sg-radius)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

#### 説明および注意事項

AAA RADIUS または TACACS+ サーバグループに VRF を指定します。本コマンドをダイアルアクセスユーザに有効にすると、異なるルーティングドメインで AAA サーバを利用できます。

### 使用例

異なる VRF サーバグループの RADIUS サーバを参照するように VRF ユーザを設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#aaa group server radius sg\_global
DXS-3600-32S(config-sg-radius)#radius-server host 172.16.10.254 timeout 5 retransmit 3
DXS-3600-32S(config-sg-radius)#exit
DXS-3600-32S(config)#
DXS-3600-32S(config)#aaa group server radius sg\_water
DXS-3600-32S(config-sg-radius)#radius-server host 10.10.0.1 timeout 5 retransmit 3 key water
DXS-3600-32S(config-sg-radius)#ip vrf forwarding water
DXS-3600-32S(config-sg-radius)#exit
DXS-3600-32S(config-sg-radius)#exit
DXS-3600-32S(config)#

# BGP コマンド

コマンド	構文	コマンドモード
address-family ipv4	address-family ipv4 [{unicast   vrf VRF-NAME}]	ルータコンフィグモード
	no address-family ipv4 [{unicast   vrf VRF-NAME}]	
address-family vpnv4	address-family vpnv4	ルータコンフィグモード
	no address-family vpnv4	
aggregate-address	aggregate-address NETWORK-ADDRESS [summary-only] [as-set]	  ルータコンフィグモード
	no aggregate-address NETWORK-ADDRESS	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
bgp router-id	bgp router-id IP-ADDRESS	ルータコンフィグモード
bgp router-ia		
han annoneta nast han abadi	no bgp router-id	ルータコンフィグモード
bgp aggregate-next-nop-cneck	bgp aggregate-next-hop-check	
	no bgp aggregate-next-hop-check	
bgp always-compare-med	bgp always-compare-med	ルータコンフィグモード
	no bgp always-compare-med	
bgp bestpath as-path ignore	bgp bestpath as-path ignore	ルータコンフィグモード
	no bgp bestpath as-path ignore	
bgp bestpath compare-confed-	bgp bestpath compare-confed-aspath	ルータコンフィグモード
aspath	no bgp bestpath compare-confed-aspath	
bgp bestpath compare-routerid	bgp bestpath compare-routerid	ルータコンフィグモード
	no bgp bestpath compare-routerid	
bgp bestpath med confed	bgp bestpath med confed	  ルータコンフィグモード
agp acoopaiica coca	no bgp bestpath med confed	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
bgp bestpath med missing-as-		ルータコンフィグモード
worst		
	no bgp bestpath med missing-as-worst	ルータコンフィグモード
bgp client-to-client reflection	bgp client-to-client reflection	<i>ルー</i> ダコノノイグモート 
	no bgp client-to-client reflection	
bgp cluster-id	bgp cluster-id CLUSTER-ID	ルータコンフィグモード
	no bgp cluster-id	
bgp confederation identifier	bgp confederation identifier AS-NUMBER	ルータコンフィグモード
	no bgp confederation identifier	
bgp confederation peers	bgp confederation peers ASPATH-LIST	ルータコンフィグモード
	no bgp confederation peers ASPATH-LIST	
bgp dampening	bgp dampening [[HALF-LIFE REUSE SUPPRESS MAX-SUPPRESS-TIME UN-REACHABILTY-	ルータコンフィグモード
	HALF-TIME]   [route-map MAP-NAME]]	
	no bgp dampening [route-map]	
bgp default ipv4-unicast	bgp default ipv4-unicast	ルータコンフィグモード
	no bgp default ipv4-unicast	
bgp default local-preference	bgp default local-preference NUMBER	ルータコンフィグモード
	no bgp default local-preference	
bgp deterministic-med	bgp deterministic-med	ルータコンフィグモード
- 3p - 4010	no bgp deterministic-med	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
bgp enforce-first-as		ルータコンフィグモード
bgp emorce-mst-as	bgp enforce-first-as	
1. 6 16"	no bgp enforce-first-as	
bgp fast-external-fallover	bgp fast-external-fallover	ルートマップコンフィグモード
	no bgp fast-external-fallover	
clear ip bgp	clear ip bgp {all   AS-NUMBER   IP-ADDRESS} [soft [{in [prefix-filter]   out}]]	ルータコンフィグモード
clear ip bgp vrf	clear ip bgp vrf VRF-NAME {all   IP-ADDRESS   AS-NUMBER} [soft [{in [prefix-filter]   out}]]	
clear ip bgp vpnv4	clear ip bgp vpnv4 unicast {all   IP-ADDRESS} [soft [{in [prefix-filter]   out}]]	特権モード
clear ip bgp dampening	clear ip bgp dampening [{NETWORK-ADDRESS   IP-ADDRESS}]	特権モード
clear ip bgp dampening vrf	clear ip bgp dampening vrf VRF-NAME [{NETWORK-ADDRESS   IP-ADDRESS}]	特権モード
clear ip bgp external	clear ip bgp external [soft [{in [prefix-filter]   out}]]	特権モード

コマンド	構文	コマンドモード
clear ip bgp flap-statistics	clear ip bgp flap-statistics [{IP-ADDRESS   NETWORK-ADDRESS}]	
clear ip bgp flap-statistics vrf	clear ip bgp flap-statistics vrf VRF-NAME [{IP-ADDRESS   NETWORK-ADDRESS}]	特権モード
clear ip bgp peer-group	clear ip bgp peer-group [{vrf VRF-NAME   vpnv4}] PEER-GROUP-NAME [soft [{in	
cical ip bgp peer group	[prefix-filter]   out}]]	INTEC I
exit-address-family	exit-address-family	アドレスファミリコンフィグモード ルータコンフィグモード
ip as-path access-list	ip as-path access-list ACCESS-LIST-NAME [{permit   deny} REGEXP]	グローバルコンフィグモード
	no ip as-path access-list ACCESS-LIST-NAME [{permit   deny} REGEXP]	
ip community-list	標準コミュニティリスト:	グローバルコンフィグモード
,	ip community-list standard COMMUNITY-LIST-NAME [{permit   deny} COMMUNITY]	
	no ip community-list standard COMMUNITY-LIST-NAME [{permit   deny} COMMUNITY]	
	  拡張コミュニティリスト:	
	ip community-list expanded COMMUNITY-LIST-NAME [{permit   deny} REGEXP]	
	no ip community-list expanded COMMUNITY-LIST-NAME [{permit   deny} REGEXP]	
ip extcommunity-list	標準 IP 拡張コミュニティリスト: ip extcommunity-list standard EXTCOMMUNITY-LIST-NAME [{permit   deny} EXTCOMMUNITY]	グローバルコンフィグモード
	no ip extcommunity-list standard EXTCOMMUNITY-LIST-NAME [{permit   deny} EXTCOMMUNITY]	
	拡張 IP 拡張コミュニティリスト: ip extcommunity-list expanded EXTCOMMUNITY-LIST-NAME [{permit   deny} REGEXP]	
	no ip extcommunity-list expanded EXTCOMMUNITY-LIST-NAME [{permit   deny} REGEXP]	
neighbor activate	neighbor {IP-ADDRESS   PEER-GROUP-NAME} activate	アドレスファミリコンフィグモード
	no neighbor {IP-ADDRESS   PEER-GROUP-NAME} activate	
neighbor advertisement-interval	neighbor {IP-ADDRESS   PEER-GROUP-NAME} advertisement-interval SECONDS	アドレスファミリコンフィグモード
	no neighbor {IP-ADDRESS   PEER-GROUP-NAME} advertisement-interval	ルータコンフィグモード
neighbor allowas-in	neighbor {IP-ADDRESS   PEER-GROUP-NAME} allowas-in [NUMBER]	アドレスファミリコンフィグモード
	no neighbor {IP-ADDRESS   PEER-GROUP-NAME} allowas-in	ルータコンフィグモード
neighbor as-override	neighbor {IP-ADDRESS   PEER-GROUP-NAME} as-override	アドレスファミリコンフィグモード
	no neighbor {IP-ADDRESS   PEER-GROUP-NAME} as-override	
neighbor capability orf prefix-list	neighbor {IP-ADDRESS   PEER-GROUP-NAME} capability orf prefix-list {receive   send   both}	アドレスファミリコンフィグモード ルータコンフィグモード
	no neighbor {IP-ADDRESS   PEER-GROUP-NAME} capability orf prefix-list {receive   send   both}	
neighbor default-originate	neighbor {IP-ADDRESS   PEER-GROUP-NAME} default-originate [route-map MAP-NAME]	アドレスファミリコンフィグモード ルータコンフィグモード
	no neighbor {IP-ADDRESS   PEER-GROUP-NAME} default-originate	
neighbor description	neighbor {IP-ADDRESS   PEER-GROUP-NAME} description DESC	アドレスファミリコンフィグモード
	no neighbor {IP-ADDRESS   PEER-GROUP-NAME} description	ルータコンフィグモード
neighbor ebgp-multihop	neighbor {IP-ADDRESS   PEER-GROUP-NAME} ebgp-multihop [NUMBER]	アドレスファミリコンフィグモード
	no neighbor {IP-ADDRESS   PEER-GROUP-NAME} ebgp-multihop	ルータコンフィグモード
neighbor filter-list	neighbor {IP-ADDRESS   PEER-GROUP-NAME} filter-list ACCESS-LIST-NAME {in   out}	アドレスファミリコンフィグモード
	no neighbor {IP-ADDRESS   PEER-GROUP-NAME} filter-list {in   out}	ルータコンフィグモード
neighbor maximum-prefix	neighbor {IP-ADDRESS   PEER-GROUP-NAME} maximum-prefix MAXIMUM [THRESHOLD] [warning-only]	アドレスファミリコンフィグモード ルータコンフィグモード
	no neighbor {IP-ADDRESS   PEER-GROUP-NAME} maximum-prefix	
neighbor next-hop-self	neighbor {IP-ADDRESS   PEER-GROUP-NAME} next-hop-self	アドレスファミリコンフィグモード
	no neighbor {IP-ADDRESS   PEER-GROUP-NAME} next-hop-self	ルータコンフィグモード
neighbor password	neighbor {IP-ADDRESS   PEER-GROUP-NAME} password PASSWORD	アドレスファミリコンフィグモード
	no neighbor {IP-ADDRESS   PEER-GROUP-NAME} password	ルータコンフィグモード
	Ino heighbor (ir-address)   reek-akdur-ivalvie) password	

コマンド	構文	コマンドモード
neighbor peer-group	meighbor IP-ADDRESS peer-group PEER-GROUP-NAME	アドレスファミリコンフィグモード
(グループメンバの追加)		ルータコンフィグモード
	no neighbor IP-ADDRESS peer-group PEER-GROUP-NAME	
neighbor peer-group (グループの作成)	neighbor PEER-GROUP-NAME peer-group	アドレスファミリコンフィグモードルータコンフィグモード
	no neighbor PEER-GROUP-NAME peer-group	
neighbor prefix-list	neighbor {IP-ADDRESS   PEER-GROUP-NAME} prefix-list PREFIX-LIST-NAME {in   out}	アドレスファミリコンフィグモードルータコンフィグモード
	no neighbor {IP-ADDRESS   PEER-GROUP-NAME} prefix-list {in   out}	
neighbor remote-as	neighbor {IP-ADDRESS   PEER-GROUP-NAME} remote-as AS-NUMBER	アドレスファミリコンフィグモードルータコンフィグモード
	no neighbor {IP-ADDRESS   PEER-GROUP-NAME} remote-as	
neighbor remove-private-as	neighbor {IP-ADDRESS   PEER-GROUP-NAME} remove-private-as	アドレスファミリコンフィグモードルータコンフィグモード
	no neighbor {IP-ADDRESS   PEER-GROUP-NAME} remove-private-as	
neighbor route-map	neighbor {IP-ADDRESS   PEER-GROUP-NAME} route-map MAP-NAME {in   out}	アドレスファミリコンフィグモード
	no neighbor {IP-ADDRESS   PEER-GROUP-NAME} route-map {in   out}	ルータコンフィグモード
neighbor route-reflector-client	neighbor {IP-ADDRESS   PEER-GROUP-NAME} route-reflector-client	アドレスファミリコンフィグモード
	no neighbor {IP-ADDRESS   PEER-GROUP-NAME} route-reflector-client	ルータコンフィグモード
neighbor send-community	neighbor {IP-ADDRESS   PEER-GROUP-NAME} send-community [standard]	アドレスファミリコンフィグモード
	no neighbor {IP-ADDRESS   PEER-GROUP-NAME} send-community [standard]	ルータコンフィグモード
neighbor send-community	neighbor {IP-ADDRESS   PEER-GROUP-NAME} send-community [{both   standard	
(VPNv4)	extended}]	ルータコンフィグモード
	no neighbor {IP-ADDRESS   PEER-GROUP-NAME} send-community [{both	
neighbor shutdown	standard   extended}] neighbor {IP-ADDRESS   PEER-GROUP-NAME} shutdown	ルータコンフィグモード
neignbor snataown		
noighbor soft reconfiguration	no neighbor (IP-ADDRESS   PEER-GROUP-NAME) shutdown	アドレスファミリコンフィグモード
neighbor soft-reconfiguration inbound		/
	no neighbor {IP-ADDRESS   PEER-GROUP-NAME} soft-reconfiguration inbound	
neighbor soo	neighbor {IP-ADDRESS   PEER-GROUP-NAME} soo SOO-VALUE	アドレスファミリコンフィグモードルータコンフィグモード
	no neighbor {IP-ADDRESS   PEER-GROUP-NAME} soo	
neighbor timers	neighbor {IP-ADDRESS   PEER-GROUP-NAME} timers KEEP-ALIVE HOLD-TIME	アドレスファミリコンフィグモードルータコンフィグモード
	no neighbor {IP-ADDRESS   PEER-GROUP-NAME} timers	
neighbor unsuppress-map	neighbor {IP-ADDRESS   PEER-GROUP-NAME} unsuppress-map MAP-NAME	アドレスファミリコンフィグモードルータコンフィグモード
	no neighbor {IP-ADDRESS   PEER-GROUP-NAME} unsuppress-map	
neighbor update-source	neighbor {IP-ADDRESS   PEER-GROUP-NAME} update-source INTERFACE-TYPE INTERFACE-NUMBER	アドレスファミリコンフィグモードルータコンフィグモード
neighbor weight	no neighbor {IP-ADDRESS   PEER-GROUP-NAME} update-source neighbor {IP-ADDRESS   PEER-GROUP-NAME} weight NUMBER	アドレスファミリコンフィグモード
neighbor weight		ハータコンフィグモード
	no neighbor {IP-ADDRESS   PEER-GROUP-NAME} weight	アドレスファミリコンフィグモード
network (BGP)	network NETWORK-ADDRESS [route-map MAP-NAME]	/
	no network NETWORK-ADDRESS [route-map]	
redistribute	redistribute {local   static   rip   ospf {all   internal   external   type_1   type_2   inter+e1   inter+e2}} [metric NUMBER   route-map MAP-NAME]	アドレスファミリコンフィグモードルータコンフィグモード
	no redistribute {local   static   rip   ospf} [metric   route-map]	
route-preference	route-preference (ibgp   ebgp) value	アドレスファミリコンフィグモード
Toute professioned	no route-preference	ルータコンフィグモード
router bgp	router bgp AS-NUMBER	グローバルコンフィグモード
	no router bgp AS-NUMBER	
show ip as-path access-list	show ip as-path access-list [ACCESS-LIST-NAME]	<u>┃</u>   特権モード
show ip bgp	show ip bgp [{ P-ADDRESS   NETWORK-ADDRESS [longer-prefixes]}]	特権モード
show ip bgp all	show ip bgp all [{IP-ADDRESS   NETWORK-ADDRESS [longer-prefixes]   label}]	特権モード
show ip bgp rd	show ip bgp rd ASN:NN [{IP-ADDRESS   NETWORK-ADDRESS [longer-prefixes]   label}]	
show ip bgp vrf	show ip bgp vrf VRF-NAME [{IP-ADDRESS   NETWORK-ADDRESS [longer-prefixes]   label}]	
show ip bgp aggregate	show ip bgp aggregate [vrf VRF-NAME] [NETWORK-ADDRESS]	特権モード
show ip bgp cidr-only	show ip bgp cidr-only [{all   rd ASN:NN   vrf VRF-NAME}]	特権モード

コマンド	構文	コマンドモード
show ip bgp community	show ip bgp community [{all   rd ASN:NN   vrf VRF-NAME}] COMMUNITY [exact-match]	特権モード
show ip bgp community-list	show ip bgp community-list [{all   rd ASN:NN   vrf VRF-NAME}] COMMUNITY-LIST-NAME [exact-match]	特権モード
show ip bgp confederation	show ip bgp confederation	特権モード
show ip bgp dampening dampened-paths	show ip bgp dampening dampened-paths [vrf VRF-NAME]	特権モード
show ip bgp dampening parameters	show ip bgp dampening parameters [vrf VRF-NAME]	特権モード
show ip bgp dampening flap- statistics	show ip bgp dampening flap-statistics [vrf VRF-NAME]	特権モード
show ip bgp filter-list	show ip bgp filter-list [{all   rd ASN:NN   vrf VRF-NAME}] ACCESS-LIST-NAME	特権モード
show ip bgp inconsistent-as	show ip bgp inconsistent-as [{all   rd ASN:NN   vrf VRF-NAME}]	特権モード
show ip bgp neighbors	show ip bgp neighbors [{[vrf VRF-NAME] [IP-ADDRESS [{advertised-routes   received prefix-filter   received-routes   routes   statistics}]]   all}]	特権モード
show ip bgp network	show ip bgp network [vrf VRF-NAME] [NETWORK-ADDRESS]	特権モード
show ip bgp redistribute	show ip bgp redistribute [vrf VRF-NAME]	特権モード
show ip bgp reflection	show ip bgp reflection	特権モード
show ip bgp route-map	show ip bgp route-map [{all   rd ASN:NN   vrf VRF-NAME}] MAP-NAME	特権モード
show ip bgp parameters	show ip bgp parameters	特権モード
show ip bgp peer-group	show ip bgp peer-group [{[vrf VRF-NAME] [PEER-GROUP-NAME]   all}]	特権モード
show ip bgp quote-regexp	show ip bgp quote-regexp [{all   rd ASN:NN   vrf VRF-NAME}] REGEXP	特権モード
show ip bgp summary	show ip bgp summary [{vrf VRF-NAME   vpnv4}]	特権モード
show ip community-list	show ip community-list [COMMUNITY-LIST-NAME]	特権モード
show ip extcommunity-list	show ip extcommunity-list [EXTCOMMUNITY-LIST-NAME]	特権モード
synchronization	synchronization no synchronization	ルータコンフィグモード
timers bgp	timers bgp KEEP-ALIVE HOLD-TIME	ルータコンフィグモード
	no timers bgp	4415 - 10
debug ip bgp	debug ip bgp no debug ip bgp	特権モード
debug ip bgp fsm-event	debug ip bgp fsm-event no debug ip bgp fsm-event	特権モード
debug ip bgp packet	debug ip bgp packet {receive   send}	特権モード
	no debug ip bgp packet {receive   send}	14-15-12
debug ip bgp route-map	debug ip bgp route-map no debug ip bgp route-map	特権モード
debug ip bgp prefix-list	debug ip bgp prefix-list no debug ip bgp prefix-list	特権モード
debug ip bgp show global	debug ip bgp show global [{vrf VRF-NAME   vpnv4}]	   特権モード
debug ip bgp show neighbors	debug ip bgp show neighbors [{vrf VRF-NAME   vpnv4}]	特権モード
debug ip bgp show peer-group	debug ip bgp show peer-group [{vrf VRF-NAME   vpnv4}]	特権モード
debug ip bgp show network	debug ip bgp show network [vrf VRF-NAME]	特権モード
debug ip bgp show aggregate	debug ip bgp show aggregate [vrf VRF-NAME]	特権モード
debug ip bgp show damp	debug ip bgp show damp [vrf VRF-NAME]	特権モード
debug ip bgp show interface	debug ip bgp show interface	特権モード
debug ip bgp show timer	debug ip bgp show timer	<u>  「                                   </u>
	debug ip bgp show redistribution [vrf VRF-NAME]	特権モード
debug ip bgp show as-path-	debug ip bgp show as-path-access-list	特権モード
access-list		
debug ip bgp show community-list	debug ip bgp show as-path-access-list	特権モード

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

# address-family ipv4

### 説明

IPv4 アドレスファミリモードに移行するのに使用します。「no」形式を使用すると、アドレスファミリの設定を削除します。

#### 構文

address-family ipv4 [{unicast | vrf VRF-NAME}] no address-family ipv4 [{unicast | vrf VRF-NAME}]

### パラメータ

パラメータ	説明
unicast	IPv4 ユニキャストアドレスファミリコンフィグモードに移行します。
vrf VRF-NAME	IPv4 VRF アドレスファミリコンフィグモードに移行する VRF インスタンス名を指定します。

### 初期設定

なし

### コマンドモード

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

# 説明および注意事項

本コマンドは IPv4 アドレスファミリモードに移行するのに使用されます。異なるアドレスファミリモードでは異なる設定パラメータを設定できます。 IPv4 VRF アドレスファミリモードは、各 VRF インスタンスに関連する BGP インスタンスを設定するのに使用されます。パラメータを指定しないと、IPv4 ユニキャストアドレスファミリモードに移行します。 IPv4 VRF アドレスファミリでは eBGP ピアのみサポートしていることにご注意ください。

アドレスファミリコンフィグモードを終了するには、「exit-address-family」コマンドを使用します。

### 使用例

IPv4 ユニキャストアドレスファミリに移行して、ピアセッションをアクティベートします。

DXS-3600-325#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#router bgp 10
DXS-3600-32S(config-router)#address-family ipv4 unicast
DXS-3600-32S(config-router-af)#neighbor 5.5.5.5 activate
DXS-3600-32S(config-router-af)#exit-address-family
DXS-3600-32S(config-router)#

# VRF アドレスファミリに移行して、BGP ピアを作成します。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#router bgp 10
DXS-3600-32S(config-router)#address-family ipv4 vrf VPN-A
DXS-3600-32S(config-router-af)#neighbor 5.5.5.5 remote-as 20
DXS-3600-32S(config-router-af)#exit-address-family
DXS-3600-32S(config-router)#

# address-family vpnv4

#### 説明

IPv4 VPN アドレスファミリモードに移行するのに使用します。「no」形式を使用すると、VPNv4 アドレスファミリの設定を削除します。

#### 構文

address-family vpnv4 no address-family vpnv4

### パラメータ

なし

### 初期設定

なし

#### コマンドモード

ルータコンフィグモード (config)

+(config-router)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

# 説明および注意事項

IPv4 VPN アドレスファミリモードに移行するのに使用します。本モードでアクティベートする BGP ピアは、VPN IPv4 ルーティング情報を交換するのに使用されます。本アドレスファミリでは現在 iBGP ピアのみサポートしていることにご注意ください。

本アドレスファミリコンフィグモードを終了するには、「exit-address-family」コマンドを使用します。

### 使用例

VPNv4 アドレスファミリに移行して、BGP ピアをアクティベートします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #router bgp 120

DXS-3600-32S(config-router) #address-family vpnv4

DXS-3600-32S(config-router-af)#neighbor 10.2.2.5 activate

DXS-3600-32S(config-router-af)#neighbor 10.2.2.5 send-community extended

DXS-3600-32S(config-router-af)#exit-address-family

DXS-3600-32S(config-router)#

# aggregate-address

# 説明

BGP 集約経路を設定します。「no」形式を使用すると、エントリを削除します。

# 構文

**aggregate-address** NETWORK-ADDRESS [summary-only] [as-set] **no aggregate-address** NETWORK-ADDRESS

# パラメータ

パラメータ	説明
NETWORK-ADDRESS	BGP が集約するネットワークアドレスとサブネットワークマスクを指定します。
	例: NETWORK-ADDRESS の形式は「10.9.18.2/8」とします。
summary-only	(オプション) 特定ルートのすべてを更新からフィルタします。
as-set	(オプション) AS の経路情報を生成します。

### 初期設定

無効

# コマンドモード

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

集約はルーティングテーブルのサイズを最小にするために使用されます。また、数個の異なるルートの特性をまとめて 1 つのルートを通知します。より特定した BGP ルートが特定の範囲で利用可能である場合、本コマンドは BGP ルーティングテーブルに集約経路を作成します。「summary-only」パラメータを使用すると、プレフィックスだけを通知して、すべての Neighbor に対して特定ルートを制限します。

集約された複数経路に含まれていても、「as-set」パラメータを使用して AS 番号を示すだけで、パス情報のサイズを減少させます。情報の集約が不完全なパス情報をもたらす場合に「as-set」パラメータは役に立ちます。

「show ip bgp aggregate」コマンドを使用して、設定を確認します。

#### 使用例

ネットワーク「172.0.0.0」を伝播し、特定ルート「172.10.0.0」を抑制します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #router bgp 65534

DXS-3600-32S(config-router) #aggregate-address 172.0.0.0/8 summary-only

DXS-3600-32S(config-router)#

# bgp router-id

#### 説明

ローカルな Border Gateway Protocol (BGP) ルーティング処理のために固定ルータ ID を設定します。
「no」形式を使用すると、動作中の設定ファイルから固定ルータ ID を削除し、ルータ ID 選択の初期値を復元します。

### 構文

bgp router-id IP-ADDRESS no bgp router-id

#### パラメータ

パラメータ	説明
IP-ADDRESS	IPv4 アドレス形式のルータ ID を BGP が動作するローカルルータの識別子に指定します。

#### 初期設定

本コマンドを無効にすると、ローカルルータ ID は以下のルールで選択されます。

- ループバックインタフェースが設定されると、ルータ ID はループバックの IP アドレスに設定されます。
- 複数のループバックインタフェースが設定されると、最も高い IP アドレスを持つループバックが使用されます。
- ループバックインタフェースが設定されないと、ルータ ID は物理インタフェースで最も高い IP アドレスに設定されます。

# コマンドモード

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

ローカルな BGP ルーティングのために固定ルータ ID を設定します。下位への物理リンクがないため、ループバックインタフェースは識別子として固定インタフェースより効果的であり、ループバックインタフェースのアドレスは物理インタフェース上の IP アドレスより推奨されます。

ネットワーク内で固有のルータ ID を指定する必要があります。本コマンドはすべてのアクティブな BGP のピアリングセッションをリセットします。物理インタフェースのリンクは何らかの理由でアップ / ダウン / 削除するため、ループバックインタフェースを設定することをお勧めします。

「show ip bgp parameters」コマンドを使用して、設定を確認します。

# 使用例

ルータ ID を「192.168.1.1」に変更します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#router bgp 65100

DXS-3600-32S(config-router) #bgp router-id 192.168.1.1

DXS-3600-32S(config-router)#

# bgp aggregate-next-hop-check

# 説明

BGP 集約経路のネクストホップのチェックを有効にします。BGP aggregate-next-hop-check が有効化されると、同じネクストホップ属性を持ったルートだけが集約されます。「no」形式を使用すると、BGP 集約ネクストホップチェックを無効にします。

### 構文

bgp aggregate-next-hop-check no bgp aggregate-next-hop-check

#### パラメータ

なし

# 初期設定

無効

### コマンドモード

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

BGP集約経路のネクストホップのチェックを有効にするために使われます。BGP aggregate-next-hop-checkが有効である場合、同じネクストホップ属性を持ったルートだけが集約されます。本コマンドの「no」形式を使用する場合、BGP 集約ネクストホップチェックを無効にします。

「show ip bgp parameters」コマンドを使用して、設定を確認します。

### 使用例

BGP集約ネクストホップチェックを有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #router bgp 65534

DXS-3600-32S(config-router) #bgp aggregate-next-hop-check

DXS-3600-32S(config-router)#

# bgp always-compare-med

# 説明

異なる AS 内の Neighbor から受信したパスに対する MED (Multi Exit Discriminator) の比較を有効にします。 「no」形式を使用すると、比較を禁止します。

# 構文

bgp always-compare-med no bgp always-compare-med

# パラメータ

なし

# 初期設定

無効

### コマンドモード

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (EIモードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

RFC 1771 で規定されている MED はオプションの non-transitive 属性で、4 オクテットの負でない整数です。この属性の値は、隣接している AS に対する複数の出口を識別する BGP ベストパス選択に使用されます。

MED は、多くの代替パスから最適なパスを選択する場合に考慮されるパラメータの1つです。低い MED を持つパスが、高い MED を持つパス より選択されます。ベストパス選択処理では、MED の比較は同じ AS からのパスにのみ行われます。本コマンドでは、パスを受信する AS にかかわらず、すべてのパス間の MED 比較を実行することによって、この動作を変更するために使用されます。

「bgp deterministic-med」コマンドは、同じ AS 内に受信した全パス間で MED 値を比較を実施するために設定されます。

「show ip bgp parameters」コマンドを使用して、設定を確認します。

#### 使用例

パスを受信した AS にかかわらず、代替パスの MED 比較を行います。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#router bgp 65534
DXS-3600-32S(config-router)#bgp always-compare-med

DXS-3600-32S(config-router)#

# bgp bestpath as-path ignore

### 説明

ベストパス選択の要素として AS パスを使用しない(AS パス長を比較しない)ように設定します。「no」形式を使用すると、ルート選択中、AS パスを使用するように初期動作を復元して、BGP を設定します。

### 構文

bgp bestpath as-path ignore no bgp bestpath as-path ignore

### パラメータ

なし

#### 初期設定

AS パスはベストパス選択で考慮されます。

#### コマンドモード

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (EI モードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

以下は、ベストパス選択処理に使用されるルールです。

- 1. ルートに関連しているネクストホップが到達不能である場合、ルートは破棄されます。
- 2. 次に大きい重み付けを持つルートが選択されます。
- 3. 重み付けで決定できない場合、最も大きい LOCAL\_PRE がより適切なルートを決定するのに使用されます。
- 4. 適切なルートをまだ決定できない場合、最短の AS\_PATH リストを持つルートが優先されます。
- 5. 適切なルートをまだ決定できない場合、最も低い生成元タイプを持つルートが優先されます。
- 6. 適切なルートをまだ決定できない場合、最も低い MED を持つルートが優先されます。
- **7.** 適切なルートをまだ決定できない場合、eBGP が iBGP パスより優先されます。
- 8. 通常、BGP ネクストホップに対して最も低い IGP メトリックを持つパスを優先させます。
- 9. マルチパスが BGP マルチパスに対するルーティングテーブルにインストールを必要とするかどうか判断します。
- 10. 両方のパスが外部にある場合、通常、最初に受信したパス (最も古いもの) を優先します。
- 11. 通常、最も低いルータ ID を持つ BGP ルータから受信したルートを優先します。
- 12. 発信元またはルータ ID がマルチパスで同じ場合、最小のクラスタリスト長を持つパスを優先します。
- 13. 通常、最も低い Neighbor アドレスから受信したルートを優先します。

パス選択処理をカスタマイズするためには、「bgp bestpath as-path ignore」、「bgp bestpath compare-router-id」または「bgp default local-preference」コマンドを使用します。

「show ip bgp parameters」コマンドを使用して、設定を確認します。

# 使用例

AS 65534 のベストパスとして AS パスを無視するように設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #router bgp 65534

DXS-3600-32S(config-router) #bgp bestpath as-path ignore

DXS-3600-32S(config-router)#

# bgp bestpath compare-confed-aspath

#### 説明

受信したルートのコンフェデレーション AS パス長を比較するために BGP ルーティングプロセスを設定します。 「no」形式を使用すると、BGP ルーティングプロセスを初期値に復元します。

#### 構文

bgp bestpath compare-confed-aspath no bgp bestpath compare-confed-aspath

### パラメータ

なし

# 初期設定

無効

### コマンドモード

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

# 説明および注意事項

有効にすると、BGP プロセスは受信ルートのコンフェデレーション AS におけるパス長を比較します。コンフェデレーション AS のパス長が短いほど、よいルートとなります。

「show ip bgp parameters」コマンドを使用して、設定を確認します。

### 使用例

コンフェデレーション AS 番号を含む AS パスを比較するために BGP プロセスを有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #router bgp 65534

DXS-3600-32S(config-router) #bgp bestpath compare-confed-aspath

DXS-3600-32S(config-router)#

### bgp bestpath compare-routerid

# 説明

同じ eBGP パスのルータ ID を比較します。「no」形式を使用すると、本機能を無効にします。

### 構文

bgp bestpath compare-routerid no bgp bestpath compare-routerid

### パラメータ

なし

### 初期設定

BGP は eBGP ピアから同じ eBGP パスを持つルートを受信すると、ベストパスとして受信した最初のルートを選択します。

# コマンドモード

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (EIモードだけのコマンド)

# 説明および注意事項

ピアから受信した類似のルートを比較する場合、BGP ルータはルートのルータ ID を使用しません。初期値では、最初に受信したルートを選択します。選択処理でルータ ID を使用するために本コマンドを使用します。同様のルートは比較され、最も低いルータ ID を持つルートが選択されます。ループバックアドレスに優先度を付与している場合、ルータ ID はルータで最も高い IP アドレスとなります。ルータ ID は「bgp router-id」コマンドを使用して、手動で設定されます。

「show ip bgp parameters」コマンドを使用して、設定を確認します。

# 使用例

AS 65534 において同一の eBGP パスのルータ ID を比較します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #router bgp 65534

DXS-3600-32S(config-router) #bgp bestpath compare-routerid

DXS-3600-32S(config-router)#

# bgp bestpath med confed

# 説明

コンフェデレーションピアから学習したパス間の MED(Multi Exit Discriminator)を比較するために BGP ルーティングプロセスを設定します。「no」形式を使用すると、コンフェデレーションピアから受信したパス間の MED 比較を無効にします。

#### 構文

bgp bestpath med confed no bgp bestpath med confed

## パラメータ

なし

# 初期設定

無効

### コマンドモード

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

有効にすると、BGP プロセスは、連携するピアから受信する MED を比較します。パスに外部 AS を持つルートでは比較を行いません。

「show ip bgp parameters」コマンドを使用して、設定を確認します。

### 使用例

コンフェデレーションピアから学習したパスの MED 値を比較するために BGP ルーティングプロセスを設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #router bgp 65534

DXS-3600-32S(config-router) #bgp bestpath med confed

DXS-3600-32S(config-router)#

# bgp bestpath med missing-as-worst

### 説明

Multi Exit Discriminator (MED) 属性を持たないルートに「infinity」(無限)の値を割り当てるように BGP ルーティングプロセスを設定します。 MED 値を持たないパスの優先度を最も低位とします。

「no」形式を使用すると、ルータを初期値の動作(MED 属性を持たない場合に 0 を割り当てる)に復元し、このパスをベストパスとして選択するようにします。

### 構文

bgp bestpath med missing-as-worst no bgp bestpath med missing-as-worst

# パラメータ

なし

# 初期設定

無効

### コマンドモード

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

# 説明および注意事項

有効にすると、BGP プロセスは MED 属性が欠けているルートに「infinity」(無限)の値を割り当てます。無効にすると、BGP プロセスは、MED 属性が欠けているルートに本ルートがベストパスとして選択されるように 0 の値を割り当てます。

「show ip bgp parameters」コマンドを使用して、設定を確認します。

### 使用例

MED 属性が欠けているルートに「infinity」(無限)の値を割り当て、このパスが最も低い優先度を持つように BGP ルータプロセスを有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #router bgp 100

DXS-3600-32S(config-router) #bgp bestpath med missing-as-worst

DXS-3600-32S(config-router)#

# bgp client-to-client reflection

#### 説明

ローカル BGP ルータをルートリフレクタとして有効にします。「no」形式を使用すると、クライアント間のルートリフレクションを無効にします。

#### 構文

bgp client-to-client reflection no bgp client-to-client reflection

# パラメータ

なし

### 初期設定

有効

#### コマンドモード

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (EIモードだけのコマンド)

# 説明および注意事項

初期値では、ルータリフレクタのクライアントを完全にメッシュ化する必要はなく、クライアントからのルートを他のクライアントにリフレクトします。しかし、クライアントを完全にメッシュ化すると、ルートリフレクションの必要はなくなります。この場合、「no」形式を使用して、クライアント間のリフレクトを無効にします。

「show ip bgp reflection」コマンドを使用して、設定を確認します。

### 使用例

ローカルルータのルートリフレクタ機能を有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #router bgp 100

DXS-3600-32S(config-router) #bgp client-to-client reflection

DXS-3600-32S(config-router)#

# bgp cluster-id

# 説明

ルートリフレクタのクラスタ ID を設定します。「no」形式を使用すると、クラスタ ID を削除します。

### 構文

bgp cluster-id CLUSTER-ID no bgp cluster-id

### パラメータ

パラメータ	説明
CLUSTER-ID	IPv4 アドレス形式でルータリフレクタにクラスタ ID を指定します。

# 初期設定

ローカルルータの ID

### コマンドモード

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (EIモードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

単一のルートリフレクタがクラスタ内に配置され、ルートリフレクタのクラスタ ID が「0.0.0.0」である場合、クラスタはルートリフレクタのルータ ID によって識別されます。そうでない場合、クラスタのクラスタ ID によって識別されます。本コマンドは、クラスタ ID をルートリフレクタに割り当てるのに使用されます。複数のルートリフレクタは、冗長度を増強して、シングルポイントのエラーを回避するためにクラスタ内に配置されます。複数のルートリフレクタをクラスタ内に設定する場合には、同じクラスタ ID で設定する必要があります。

これにより、クラスタ内のすべてのルートリフレクタが同じクラスタのピアにおける更新を認識することができるため、BGP ルーティングテーブルに保存すべき更新数が減少します。

本コマンドはクライアントではなく、リフレクタにだけ必要です。

「show ip bgp reflection」コマンドを使用して、設定を確認します。

### 使用例

ローカルルータはクラスタに配布するルートリフレクタの 1 つです。クラスタを特定するために、クラスタ ID を使用して設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#router bgp 100
DXS-3600-32S(config-router)#neighbor 172.18.0.16 route-reflector-client
DXS-3600-32S(config-router)#bgp cluster-id 10.0.0.2
DXS-3600-32S(config-router)#

# bgp confederation identifier

### 説明

BGP コンフェデレーションの識別子を指定します。「no」形式を使用すると、コンフェデレーションの識別子を削除します。

### 構文

bgp confederation identifier AS-NUMBER no bgp confederation identifier

### パラメータ

パラメータ	説明
AS-NUMBER	BGP コンフェデレーションを指定するのに使用する AS 番号 (1-4294967295) を指定します。AS TRANS 値は 23456 です

# 初期設定

なし

### コマンドモード

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

# 説明および注意事項

コンフェデレーションは、規模の大きい単一の AS を複数のサブ AS に分割することによって内部の BGP (iBGP) メッシュを減少させるのに使用されます。外部のピアはまるでそれがただ一つの AS であるかのようにコンフェデレーションと情報をやりとりします。

各サブ AS は自身の中で完全にメッシュ化され、コンフェデレーション内の他のサブ AS に接続します。ネクストホップ、MED(Multi Exit Discriminator)、およびローカル優先度情報はコンフェデレーションを通じて保存され、すべての AS のためにただ一つの IGP(Interior Gateway Protocol)を保持することができます。

「show ip bgp confederation」コマンドを使用して、設定を確認します。

### 使用例

AS 番号が 20 であるコンフェデレーションを作成します。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#router bgp 100

DXS-3600-32S(config-router) #bgp confederation identifier 20

DXS-3600-32S(config-router)#

# bgp confederation peers

### 説明

BGP コンフェデレーションピアを追加します。「no」形式を使用すると、コンフェデレーションピアを削除します。

### 構文

**bgp confederation peers** ASPATH-LIST **no bgp confederation peers** ASPATH-LIST

# パラメータ

パラメータ	説明	
ASPATH-LIST	コンフェデレーションに所属する BGP ピアに AS 番号を指定します。1 つまたは(「,」(カンマ)で区切ることによって) 複	
	数の AS 番号(1-4294967295)を指定します。AS TRANS の場合、「23456」とする必要があります。	

# 初期設定

なし

### コマンドモード

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (EIモードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

コンフェデレーション内で複数の隣接している AS を設定するのに使用されます。本コマンドに指定される AS は内部的にはコンフェデレーションに対して可視状態です。各 AS は、自身の中で完全にメッシュ化されるか、またはルートリフレクタを設定します。

定義済みの AS 番号のすべて、または一部を削除するためには、「no」形式を使用します。

「show ip bgp confederation」コマンドを使用して、設定を確認します。

### 使用例

識別子 10 を使用して AS 21、22、23、24、および 25 を単一のコンフェデレーションに所属するように設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #router bgp 100

DXS-3600-32S(config-router) #bgp confederation identifier 10

DXS-3600-32S(config-router) #bgp confederation peers 21,22,23,24,25

DXS-3600-32S(config-router)#

# 定義済みの AS 番号の一部を削除します。

DXS-3600-32S#configure terminal

 ${\tt DXS-3600-32S(config)\#router~bgp~100}$ 

DXS-3600-32S(config-router)#no bgp confederation peers 21,22

DXS-3600-32S(config-router)#

## bgp dampening

### 説明

BGP ルートダンプニングの有効化、または BGP ルートダンプニングパラメータを編集します。 「no」形式を使用すると、BGP ダンプニングを無効にします。

#### 構文

bgp dampening [[HALF-LIFE REUSE SUPPRESS MAX-SUPPRESS-TIME UN-REACHABILTY-HALF-TIME] | [route-map MAP-NAME]] no bgp dampening [route-map]

#### パラメータ

パラメータ	説明
HALF-LIFE	到達可能ルートのペナルティを半分に減らす時間 (分) を指定します。
REUSE	フラッピングルートのペナルティがこの値以下になると、再び通知されます。
SUPPRESS	ペナルティがこの制限を超過すると、ルートは通知されなくなります。
MAX-SUPPRESS-TIME	ルートが通知されない最大時間(分)を入力します。
UN-REACHABILITY-HALF-LIFE	未到達可能ルートのペナルティを半分に減らす時間(分)を指定します。
MAP-NAME	ダンプニングが動作するコンフィグレーション用のルートマップ名(16 文字以内)を指定します。

## 初期設定

初期値では BGP ダンプニングは無効です。

オプションパラメータを設定せずに本コマンドを有効にすると、以下の値が使用されます。:

- HALF-LIFE: 15 分
- REUSE: 750
- SUPPRESS: 2000
- MAX-SUPPRESS-TIME: 60 分
- Un-reachability-HALF-LIFE: 15 分

### コマンドモード

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (EIモードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

このコマンドは、ルートのダンプニングを排除して、フラッピングルートによりネットワークが不安定になることを回避することを目的としています。

これを実行する方法は以下の通りです。

ルートが(上位から下位へ)フラップする場合、ペナルティ値 1000 をフレームに追加します。ペナルティ値が通知されなくなる値よりも小さいため、BGP は通常動作します。それは Neighbor に withdraw メッセージ(更新メッセージ)を送信します。時間が経過するのに従って、ルートのペナルティは減少します。

ここで、7.5 (分) 経過したとすると、ルートのペナルティは、1000-500\*7.5/15=750 となります。別のフラップが発生すると(ルートの下位から上位への変化)、ルートのペナルティは 1750 になります。これは、通知されなくなる値よりも大きく、ルートはダンプニングされます。BGP はこの状態変更に対する更新メッセージを送信しません。

ルートのペナルティが減少して、REUSEの値「800」より小さくなると、ルートはダンプニングされず、再び更新メッセージが送信されます。

最後に、「MAX-SUPPRESS-TIME」(最大抑制時間)は、ルートが通知されない最長時間です。そのため、プレフィックスがダンプニングされる回数にかかわらず、ルートが受ける可能性のある最大ペナルティを決定します。以下は計算式です。:

Maximum-penalty=REUSE-value\*2MAX-SUPPRESS-TIME/HALF-LIFE

注意

ダンプニング機能が有効になり、複数のダンプニングルートがあると、ダンプニングルートは、ダンプニング機能を無効にした直後にノーマル状態になるようにリリースされます。

「show ip bgp dampening parameters」コマンドを使用して、設定を確認します。

### 使用例

BGP ダンプニングを有効にし、REUSE 値に 100、SUPPRESS 値に 6000、MAX-SUPPRESS-TIME 値に 120 分、Un-reachability-HALF-LIFE 値に 20分を設定します。

 ${\tt DXS-3600-32S\#configure\ terminal}$ 

DXS-3600-32S(config) #router bgp 100

DXS-3600-32S(config-router) #bgp dampening 20 100 6000 120 20

DXS-3600-32S(config-router)#

「mymap1」という名のルートマップによりフィルタされるプレフィックスに BGP ダンプニングを適用します。

```
DXS-3600-32S(config)#ip prefix-list pp1 permit 100.2.0.0/16

DXS-3600-32S(config)#route-map mymap1

DXS-3600-32S(config-route-map)#match ip address prefix-list pp1

DXS-3600-32S(config-route-map)#exit

DXS-3600-32S(config)#router bgp 100

DXS-3600-32S(config-router)#bgp dampening route-map mymap1

DXS-3600-32S(config-router)#
```

## bgp default ipv4-unicast

## 説明

BGP ピアセッション確立のためにデフォルトアドレスファミリとして IPv4 ユニキャストアドレスファミリを有効にします。 「no」形式を使用すると、BGP ピアセッション確立のためのデフォルト IPv4 ユニキャストアドレスファミリを無効にします。

## 構文

bgp default ipv4-unicast no bgp default ipv4-unicast

### パラメータ

なし

## 初期設定

なし

### コマンドモード

ルータコンフィグモード (config)

+(config-router)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

BGP ピア接続の自動的な確立と IPv4 ユニキャストアドレスファミリプレフィックスの交換を有効にします。「no」形式を使用すると、Neighborのアクティブなアドレスファミリの設定コマンドは、プレフィックスの交換が発生する前に各 IPv4 アドレスファミリのセッションで実行されます。このコマンドの「no」形式は、多くの場合 VPN IPv4 ルートを交換する際に PE ルータで実行されます。

「show ip bgp parameters」コマンドを使用して、設定を確認します。

## 使用例

BGP ピアセッション確立のためにデフォルト IPv4 ユニキャストを無効にします。

```
DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#router bgp 10

DXS-3600-32S(config-router)#no bgp default ipv4-unicast

DXS-3600-32S(config-router)#exit

DXS-3600-32S(config)#
```

## bgp default local-preference

## 説明

ローカル優先度値の初期値を変更します。「no」形式を使用すると、ローカル優先度値を初期値に復元します。

#### 構文

bgp default local-preference NUMBER no bgp default local-preference

### パラメータ

パラメータ	説明
NUMBER	ローカル優先度の範囲 (0-4294967295) を指定します。

## 初期設定

無効。BGP はローカル優先度値の初期値を 100 に設定します。

## コマンドモード

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

ローカル優先度属性は、BGP ベストパス選択処理中に、優先度値をルートに適用するのに使用される任意の属性です。この属性は、iBGP ピア間でのみ交換され、ローカルなポリシーを決定するのに使用されます。最も高いローカル優先度を持つルートが優先ルートになります。

「show ip bgp parameters」コマンドを使用して、設定を確認します。

### 使用例

AS 65534 で、ローカル優先度の初期値を 200 に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #router bgp 65534

DXS-3600-32S(config-router) #bgp default local-preference 200

DXS-3600-32S(config-router)#

## bgp deterministic-med

## 説明

ベストルート選択処理に同じ AS に受信したすべてのパス間の Multi Exit Discriminator (MED) 値を使用します。「no」形式を使用すると、パス比較に BGP が MED 属性を使用することを禁止します。

# 構文

bgp deterministic-med no bgp deterministic-med

## パラメータ

なし

## 初期設定

無効

### コマンドモード

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

異なる AS 内の Neighbor から受信したパスにおける MED(Multi Exit Discriminator)の比較を有効にします。本コマンドを設定した後に、同じ AS の異なる Neighbor から受信した同一のプレフィックスの全パスはグループ化され、MED 値の昇順にソートされます。「received-only」(受信のみ)パスは、無視されてグループ化またはソートされません。

次に、ベストパス選択アルゴリズムは、既存のルールを使用することで最適なパスを選択します。比較は、はじめに Neighbor の AS ベース、次にグローバルベースで行われます。本コマンドの入力後、直ちにパスのグループ化とソートが行われます。正しい結果のためには、ローカルな AS 内の全ルータで本コマンドを有効(または無効)にする必要があります。

本コマンドは、同じ AS 内に受信した全パス間の MED 値について比較を実施するために設定されます。

「show ip bgp parameters」コマンドを使用して、設定を確認します。

#### 使用例

AS 65534 に対する MED 値の比較を有効にします。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config) #router bgp 65534

DXS-3600-32S(config-router) #bgp deterministic-med

DXS-3600-32S(config-router) #
```

## bgp enforce-first-as

### 説明

外部 Neighbor から受信した更新内の AS-PATH 属性の先頭に該当ピアの所属 AS が設定されていない場合、その更新を必ず拒否するように設定します。「no」形式を使用すると、本機能を無効にします。

## 構文

bgp enforce-first-as no bgp enforce-first-as

## パラメータ

なし

## 初期設定

無効

#### コマンドモード

ルータコンフィグモード (config)

+(config-router)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (EIモードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

外部 Neighbor から受信した更新内の AS-PATH 属性の先頭に該当ピアの所属 AS が設定されていない場合、その更新を必ず拒否するように設定します。本機能を有効にすると、未許可のシステムからのトラフィックを許可しないため、BGP ネットワークのセキュリティの 1 つに追加されます。

「show ip bgp parameters」コマンドを使用して、設定を確認します。

## 使用例

BGP ネットワークのセキュリティを AS 65534 に対して有効にします。eBGP ピアから受信するすべての更新は、AS-PATH 属性における先頭の AS 番号が送信ピアのローカルな AS 番号であることを確認するために検証されます。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#router bgp 65534
DXS-3600-32S(config-router)#bgp enforce-first-as
DXS-3600-32S(config-router)#
```

## bgp fast-external-fallover

## 説明

外部の BGP ピアとの通信に使用されているリンクがダウンした場合に、この BGP ピアセッションを直ちにリセットするように Border Gateway Protocol (BGP) ルーティングプロセスを設定します。「no」形式を使用すると、「BGP fast external fallover」 オプションを無効にします。

## 構文

bgp fast-external-fallover no bgp fast-external-fallover

## パラメータ

なし

# 初期設定

有効

## コマンドモード

ルートマップコンフィグモード

(config)

+(config-route-map)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

# 説明および注意事項

外部ピアに直接接続する BGP ピアの「fast external fallover」を有効または無効にします。リンクがダウンすると、セッションを直ちにリセットし、直接接続するピアリングセッションだけをサポートします。「BGP fast external fallover」を無効にすると、BGP ルーティングプロセスは「default hold timer」の期限(3 つのキープアライブ)が終了するまで待機し、ピアリングセッションをリセットします。

「show ip bgp parameters」コマンドを使用して、設定を確認します。

#### 使用例

BGP fast external fallover 機能を無効にします。本セッションを確立するリンクがフラップしても接続をリセットしません。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #router bgp 65534

DXS-3600-32S(config-router) #no bgp fast-external-fallover

DXS-3600-32S(config-router)#

## clear ip bgp

### 説明

ハードまたはソフト再構成を使用して Border Gateway Protocol (BGP) をリセットします。

### 構文

clear ip bgp {all | AS-NUMBER | IP-ADDRESS} [soft [{in [prefix-filter] | out}]]

## パラメータ

パラメータ	説明
all	(オプション) VRF アドレスファミリにおけるセッションを除き、すべてのセッションをリセットします。
AS-NUMBER	指定した AS に所属する BGP ピアとのセッションをリセットします。1-65535 の範囲にある 2 バイトの数値です。1-4294967295 の範囲にある 4 バイトの数値です。
IP-ADDRESS	指定した BGP Neighbor をリセットします。この引数は IPv4 アドレスです。
in	(オプション) 内向き再構成を開始します。「in」も「out」も指定しないと、内向きと外向きの両セッションがリセットされます。
prefix-filter	(オプション)既存の外向きルートフィルタ(ORF)プレフィックスリストをクリアして、ORF プレフィックスリストを 更新する新しいルートに対してリフレッシュまたはソフト再構成を始動します。
out	(オプション) 内向きまたは外向きの再構成を開始します。「in」も「out」も指定しないと、内向きと外向きの両セッションがリセットされます。
soft	(オプション) ソフトリセットを開始します。セッションを切断しません。

## 初期設定

なし

## コマンドモード

特権モード

## コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

BGP Neighbor セッションのハードリセットまたはソフトの再構成を開始します。

ハードリセットが内向きセッションに適用されると、内向きセッションはダウンし、ローカルな内向きルーティングテーブルとリモートの外向 きルーティングテーブルはクリアされます。

ソフトリセットが内向きセッションに適用されると、セッションは切断されませんが、内向きのルーティングテーブルはクリアされ、再構築される必要があります。

ソフト再構成を内向きで有効にすると、保存されたルート更新情報に基づいてルーティングテーブルを再構築できます。ソフト再構成を内向きで無効にすると、ローカルルータは、ルートのリフレッシュを問い合わせるためにルートリフレッシュ要求を Neighbor に送信します。

内向きセッションが「prefix-filter」オプションでソフトリセットされ、「capability\_orf\_prefix\_list」が送信方向で有効であると、ローカル BGP は「ルーティングテーブルのクリア」を送信し、プレフィックスフィルタに対するリモート Neighbor を通知します。これは、変更をプレフィックスフィルタに適用する場合に、必ずプレフィックスフィルタの Neighbor を通知する方法です。

## 使用例

Neighbor「10.100.0.1」との内向きセッションに対してソフト再構成を開始します。外向きセッションには影響はありません。

DXS-3600-32S#clear ip bgp 10.100.0.1 soft in DXS-3600-32S#

ルートリフレッシュ機能を BGP Neighbor ルータで有効にします。ピア「172.16.10.2」から既存の ORF(outbound route filter) プレフィックスリストをクリアします。ORF プレフィックスリストを更新する新しいルートリフレッシュが起動します。

DXS-3600-32S#clear ip bgp 172.16.10.2 soft in prefix-filter DXS-3600-32S#

AS 番号 35700 にあるすべてのルータとのセッションに対してハードリセットを開始します。

DXS-3600-32S#clear ip bgp 35700

DXS-3600-32S#

## clear ip bgp vrf

## 説明

IPv4 VRF アドレスファミリセッションに対するハードまたはソフトリセットを使用して BGP 接続をリセットします。

### 構文

clear ip bgp vrf VRF-NAME {all | IP-ADDRESS | AS-NUMBER} [soft [{in [prefix-filter] | out}]]

## パラメータ

パラメータ	説明
vrf VRF-NAME	VRF 名を指定します。
all	IPv4 VRF アドレスファミリにおけるすべての BGP セッションをリセットします。
IP-ADDRESS	VRF アドレスファミリの IP アドレスを持つ BGP Neighbor のみリセットします。
AS-NUMBER	VRF アドレスファミリの AS 番号を持つ BGP Neighbor のみリセットします。
soft	(オプション) ソフトリセットを行います。セッションは切断しません。
in	(オプション) 内向きリセットをします。「in」も「out」も指定しないと、内向きと外向きの両セッションがリセットされます。
prefix-filter	(オプション)既存の ORF プレフィックスリストをクリアして、ORF プレフィックスリストを更新する新しいルートでリフレッシュまたはソフトの再構成を始動します。
out	(オプション) 外向きリセットを指定します。「in」も「out」も指定しないと、内向きと外向きの両セッションがリセットされます。

## 初期設定

なし

### コマンドモード

特権モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (EIモードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

BGP Neighbor セッションのハードまたはソフトリセットを開始します。

ハードリセットが内向きセッションに適用されると、内向きセッションはダウンし、ローカルな内向きルーティングテーブルとリモートの外向 きルーティングテーブルはクリアされます。

ソフトリセットが内向きセッションに適用されると、セッションは切断されませんが、内向きのルーティングテーブルはクリアされ、再構築される必要があります。

ソフトの再構成を内向きで有効にすると、保存されたルート更新情報に基づいてルーティングテーブルを再構築できます。ソフト再構成を内向きで無効にすると、ローカルルータは、ルートのリフレッシュを問い合わせるためにルートリフレッシュ要求を Neighbor に送信します。

内向きセッションがプレフィックスフィルタオプションを使用してソフトリセットされ、「capability\_orf\_prefix\_list」が送信方向で有効であると、 ローカル BGP は、「ルーティングテーブルのクリア」を送信し、プレフィックスフィルタに対するリモート Neighbor を通知します。

本コマンドは VRF アドレスファミリにおけるセッションにのみ有効です。

## 使用例

VRFのビュー内に定義済みのすべての Neighbor に対する内向きセッションにソフトリセットを行います。外向きセッションは影響を受けません。

DXS-3600-32S#clear ip bgp vrf VPN-A all soft in

DXS-3600-32S#

## clear ip bgp vpnv4

## 説明

IPv4 VPN アドレスファミリセッションに対するソフトリセットを使用して BGP 接続をリセットします。

#### 構文

clear ip bgp vpnv4 unicast {all | IP-ADDRESS} [soft [{in [prefix-filter] | out}]]

### パラメータ

パラメータ	説明
all	VPN アドレスファミリにおけるすべての BGP セッションをリセットします。
IP-ADDRESS	指定した IP アドレスを持つ BGP Neighbor のみリセットします。
soft	ソフトリセットを行います。セッションは切断しません。
in	(オプション) 内向きリセットをします。「in」も「out」も指定しないと、内向きと外向きの両セッションがリセットされます。
prefix-filter	(オプション)既存の ORF プレフィックスリストをクリアして、ORF プレフィックスリストを更新する新しいルートに対して
	リフレッシュまたはソフトの再構成を始動します。
out	(オプション)外向きリセットを指定します。「in」も「out」も指定しないと、内向きと外向きの両セッションがリセットさ
	れます。

### 初期設定

なし

## コマンドモード

特権モード

## コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (EI モードだけのコマンド)

#### 説明および注意事項

VPNv4 アドレスファミリの BGP Neighbor セッションのソフトリセットのみ開始します。

ソフトリセットが内向きセッションに適用されると、セッションは再構築されませんが、内向きのルーティングテーブルはクリアされ、再構築 される必要があります。

ソフトの再構成を内向きで有効にすると、保存されたルート更新情報に基づいてルーティングテーブルを再構築できます。ソフトの再構成を内向きで無効にすると、ローカルルータは、ルートのリフレッシュを問い合わせるためにルートリフレッシュ要求を Neighbor に送信します。

内向きセッションがプレフィックスフィルタオプションを使用してソフトリセットされ、「capability\_orf\_prefix\_list」が送信方向で有効であると、ローカル BGP は、「ルーティングテーブルのクリア」を送信し、プレフィックスフィルタに対するリモート Neighbor を通知します。

## 使用例

VRF アドレスファミリ外に定義済みの全 Neighbor に対する内向きセッションにソフト再構成を行います。 外向きセッションは影響を受けません。

DXS-3600-32S#clear ip bgp vpnv4 unicast all soft in DXS-3600-32S#

## clear ip bgp dampening

### 説明

IPv4 ユニキャストアドレスファミリの BGP ルートダンプニング情報をクリアし、抑制ルートを復元します。

## 構文

clear ip bgp dampening [{NETWORK-ADDRESS | IP-ADDRESS}]

## パラメータ

パラメータ	説明
NETWORK-ADDRESS	(オプション) ダンプニング情報をクリアするネットワークまたは Neighbor の IPv4 アドレスを指定します。
IP-ADDRESS	(オプション) IPv4 アドレスを指定します。

## 初期設定

無効

## コマンドモード

特権モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

IPv4 ユニキャストアドレスファミリ用に保存したルートダンプニング情報をクリアします。キーワードも引数も入力しないと、IPv4 ユニキャストアドレスファミリの全体のルーティングテーブルに対してルートダンプニング情報をクリアします。

## 使用例

ネットワーク「192.168.10.0/24」からルートダンプニング情報をクリアし、抑制ルートを復元します。

DXS-3600-32S#clear ip bgp dampening 192.168.10.0/24 DXS-3600-32S#

## clear ip bgp dampening vrf

#### 説明

VRF インスタンスの BGP ルートダンプニング情報をクリアし、抑制ルートを復元します。

#### 構文

clear ip bgp dampening vrf VRF-NAME [{NETWORK-ADDRESS | IP-ADDRESS}]

## パラメータ

パラメータ	説明
vrf VRF-NAME	(オプション) VRF 名 (12 文字以内) を指定します。
NETWORK-ADDRESS	(オプション) ネットワークアドレスに一致するルートのダンプニング情報のみクリアします。
IP-ADDRESS	(オプション) IP アドレスに一致するルートのダンプニング情報のみクリアします。

## 初期設定

無設定

## コマンドモード

特権モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

指定した VRF 用に保存したルートダンプニング情報をクリアします。キーワードを指定しないと、VRF インスタンスにおける全ルートに関するダンプニング情報をクリアします。

### 使用例

ネットワーク「192.168.10.0/24」からルートダンプニング情報をクリアし、VRF「VPN-A」における抑制ルートを復元します。

DXS-3600-32S#clear ip bgp dampening vrf VPN-A 192.168.10.0/24

DXS-3600-32S#

## clear ip bgp external

## 説明

ハードまたはソフト再構成を使用して Border Gateway Protocol (BGP) ピアリングをリセットします。

## 構文

clear ip bgp external [soft [{in [prefix-filter] | out}]]

## パラメータ

<u> </u>	
パラメータ	説明
in	(オプション) 内向き再構成を開始します。「in」も「out」も指定しないと、内向きと外向きの両セッションがリセット
	されます。
prefix-filter	(オプション)既存の外向きルートフィルタ(ORF)プレフィックスリストをクリアして、ORF プレフィックスリストを更
	新する新しいルートに対してリフレッシュまたはソフト再構成を開始します。
out	(オプション)内向きまたは外向きの再構成を開始します。「in」も「out」も指定しないと、内向きと外向きの両セッショ
	ンがリセットされます。
soft	(オプション) ソフトリセットを開始します。セッションを切断しません。

## 初期設定

なし

## コマンドモード

特権モード

## コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

eBGP Neighbor セッションのハードリセットまたはソフト再構成を開始します。

ハードリセットが内向きセッションに適用されると、内向きセッションはダウンし、ローカルな内向きルーティングテーブルとリモートの外向 きルーティングテーブルはクリアされます。

ソフトリセットが内向きセッションに適用されると、セッションは切断されませんが、内向きのルーティングテーブルはクリアされ、再構築される必要があります。

ソフトの再構成を内向きで有効にすると、保存されたルート更新情報に基づいてルーティングテーブルを再構築できます。ソフトの再構成を内向きで無効にすると、ローカルルータは、ルートのリフレッシュを問い合わせるためにルートリフレッシュ要求を Neighbor に送信します。

内向きセッションがプレフィックスフィルタオプションでソフトリセットされ、「capability\_orf\_prefix\_list」が送信方向で有効であると、ローカル BGP は「ルーティングテーブルのクリア」を送信し、プレフィックスフィルタに対するリモート Neighbor を通知します。

これは、プレフィックスフィルタに変更をする時には、必ずプレフィックスフィルタの Neighbor を通知する方法です。

### 使用例

すべての内向き eBGP ピアリングセッションのためにソフト再構成を設定します。

DXS-3600-32S#clear ip bgp external soft in DXS-3600-32S#

プレフィックスフィルタを Neighbor に送信し、Neighbor は新しいプレフィックスフィルタに基づいて BGP ルートを再度通知します。送信方向における prefix-list の Neighbor 機能を設定する必要があり、ピアに対する内向きのローカルフィルタリストを設定する必要があります。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#router bgp 100
DXS-3600-32S(config-router)#neighbor 172.16.10.1 remote-as 200
DXS-3600-32S(config-router)#neighbor 172.16.10.1 capability orf prefix-list send
DXS-3600-32S(config-router)#neighbor 172.16.10.1 filter-list myacl in
DXS-3600-32S(config-router)#end
DXS-3600-32S#clear ip bgp external soft in prefix-filter
DXS-3600-32S#

# clear ip bgp flap-statistics

#### 説明

BGP ルートダンプニングフラップ統計情報をクリアします。

#### 構文

clear ip bgp flap-statistics [{IP-ADDRESS | NETWORK-ADDRESS}]

### パラメータ

パラメータ	説明
IP-ADDRESS	ダンプニングフラップ統計情報をクリアする IPv4 アドレスを指定します。
NETWORK-ADDRESS	ダンプニングフラップ統計情報をクリアする IPv4 ネットワークを指定します。

### 初期設定

無設定

## コマンドモード

特権モード

## コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

BGP ダンプニングが有効なルータが受信したルートに蓄積されたペナルティをクリアします。引数もキーワードも指定しないと、フラップ統計情報はすべてのルートに対してクリアされます。

### 使用例

ネットワーク「192.168.1.0/24」のルートダンプニングフラップ統計情報をクリアします。

DXS-3600-32S#clear ip bgp flap-statistics 192.168.1.0/24 DXS-3600-32S#

## clear ip bgp flap-statistics vrf

#### 説明

BGP ルートダンプニングフラップ統計情報をクリアします。

### 構文

clear ip bgp flap-statistics vrf VRF-NAME [{IP-ADDRESS | NETWORK-ADDRESS}]

#### パラメータ

パラメータ	説明
vrf VRF-NAME	VRF 名を指定します。
IP-ADDRESS	(オプション) IP アドレスに一致するルートのダンプニングフラップ統計情報のみクリアします。
NETWORK-ADDRESS	(オプション) ネットワークアドレスに一致するルートのダンプニングフラップ統計情報のみクリアします。

パラメータを指定しないと、すべてのルートのダンプニングフラップ統計情報をクリアします。

## 初期設定

なし

### コマンドモード

特権モード

## コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

IPv4 VRF アドレスファミリセッションにおいて BGP ダンプニングが有効であるルータが受信したルートに蓄積されたペナルティをクリアします。キーワードを指定しないと、IPv4 VRF アドレスにおける全ルートのフラップ統計情報をクリアします。

### 使用例

IPv4 VRF アドレスファミリにおけるネットワーク「192.168.1.0/24」のルートダンプニングフラップ統計情報をクリアします。

DXS-3600-32S#clear ip bgp flap-statistics vrf VPN-A 192.168.1.0/24 DXS-3600-32S#

## clear ip bgp peer-group

## 説明

BGP ピアグループにおける全メンバに対して、ハードまたはソフト再構成を使用して Border Gateway Protocol (BGP) をリセットします。

## 構文

clear ip bgp peer-group [{vrf VRF-NAME | vpnv4}] PEER-GROUP-NAME [soft [{in [prefix-filter] | out}]]

## パラメータ

パラメータ	説明
vrf VRF-NAME	(オプション)VRF 名を指定します。VRF-NAME の長さは 12 文字です。
vpnv4	(オプション) VPNv4 アドレスファミリのセッションをリセットします。
PEER-GROUP-NAME	ピアグループ名 (16 文字以内) を指定します。
soft	(オプション) ソフトリセットを開始します。本機能はセッションを切断しません。「soft」キーワードを指定しないと、ピアグループ内のメンバにおける全セッションをリセットします。
in	(オプション) 内向きのルーティング情報に対してソフトリセットを開始します。
prefix-filter	(オプション)既存の外向きルートフィルタ(ORF)プレフィックスリストをクリアして、ORF プレフィックスリストを更新する新しいルートに対してリフレッシュまたはソフト再構成を開始します。
out	(オプション) 外向きのルーティング情報に対してソフトリセットを開始します。

## 初期設定

なし

## コマンドモード

特権モード

## コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

接続に対してハードリセットまたはソフトリセットを行います。ハードリセットは、指定したピアグループの全メンバのセッションをダウンして再構築し、ローカルなルーティングテーブルをクリアして再構築します。

ソフトリセットはローカルなルーティングテーブルをクリアして、再構築するだけです。ソフトリセットに対して、「neighbor soft-reconfiguration inbound」を設定していると、ルーティングテーブルは定義済みのルート更新情報に基づいて再構成されます。また、設定していないと、ルートを問い合わせるために Neighbor にルートリフレッシュメッセージを送信します。

内向きセッションが「prefix-filter」オプションを使用してソフトリセットされ、「capability\_orf\_prefix\_list」が送信方向で有効であると、ローカル BGP は「ルーティングテーブルのクリア」を送信し、プレフィックスフィルタに対するリモート Neighbor を通知します。

「clear ip bgp peer-group PEER-GROUP-NAME」コマンドを「soft」パラメータなしで使用すると、BGP 接続はダウンし、その結果以下のログメッセージが生成されます。

[BGP(2):] BGP connection is normally closed (Peer:<ipaddress>)

<ipaddress> はピアのアドレスです。

しばらくして、接続は再構築され、以下のログメッセージが生成されます。

[BGP(1):] BGP connection is successfully established Peer:<ipaddress>

<ipaddress> はピアのアドレスです。

これは、変更をプレフィックスフィルタにする時に、必ずプレフィックスフィルタの Neighbor を通知する方法です。

#### 使用例

「INTERNAL」という名前の BGP ピアグループの全メンバをリセットします。

DXS-3600-32S#clear ip bgp peer-group INTERNAL DXS-3600-32S#

ピアグループ「INTERNAL」のメンバとの内向きおよび外向きの両セッションに対してソフト再構成を開始します。

DXS-3600-32S#clear ip bgp peer-group INTERNAL soft DXS-3600-32S#

「soft」パラメータを「in」または「out」のいずれかと共に使用すると、ソフト再構成は内向きまたは外向きセッションにのみ行われます。送信方向への「prefix-list」の Neighbor ケイパビリティが設定され、ピアグループ用の内向きのローカルフィルタリストが変更されるものとします。ピアグループ内のすべての Neighbor を通知するためには、「soft in prefix-filter」パラメータを使用して本コマンドを使用します。

DXS-3600-32S#clear ip bgp peer-group INTERNAL soft in prefix-filter DXS-3600-32S#

## exit-address-family

#### 説明

アドレスファミリコンフィグモードを終了し、ルータコンフィグモードに移行します。

## 構文

exit-address-family

## パラメータ

なし

## 初期設定

なし

## コマンドモード

アドレスファミリコンフィグモード (IPv4 ユニキャスト、VPNv4、および VRF)

(config)

- +(config-router)
- +(config-router-af)

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

なし

## 使用例

VPNv4アドレスファミリコンフィグモードを終了し、ルータコンフィグモードに移行します。

DXS-3600-32S(config-router) #address-family vpnv4

DXS-3600-32S(config-router-af) #neighbor 172.18.1.1 activate

DXS-3600-32S(config-router-af)#exit-address-family

DXS-3600-32S(config-router)#

## ip as-path access-list

## 説明

BGP Autonomous System (AS) パスアクセスリストの定義、または AS パスアクセスリストエントリを既存の AS パスアクセスリストに追加します。「no」形式を使用すると、アクセスリストまたは AS アクセスリストのエントリを削除します。

### 構文

ip as-path access-list ACCESS-LIST-NAME [{permit | deny} REGEXP] no ip as-path access-list ACCESS-LIST-NAME [{permit | deny} REGEXP]

### パラメータ

パラメータ	説明
ACCESS-LIST-NAME	アクセスリスト名 (16 文字以内) を指定します。
permit	条件に一致するアクセスを許可します。
deny	条件に一致するアクセスを拒否します。
REGEXP	BGP AS パスに一致する正規表現 (80 文字以内) を指定します。

## 初期設定

なし

## コマンドモード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

AS パスアクセスリストを設定します。BGP ピアセッションで交換された内向き、外向き、または両方のルートに AS パスアクセスリストを適用することができます。正規表現がルートの AS パスを示す特定の文字列に一致すると、「permit」または「deny」条件を適用します。複数のエントリをリスト名に適用できます。

「show ip as-path access-list」コマンドを使用して、設定を確認します。

## 使用例

AS 番号 65535 を持つルートだけを拒否するために「mylist」という名の AS パスアクセスリストを定義します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #ip as-path access-list mylist deny ^65535\$

DXS-3600-32S(config)#

定義済みの AS パスアクセスリストのエントリを削除します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #no ip as-path access-list mylist deny ^65535\$

DXS-3600-32S(config)#

その後、「mylist」という名の AS パスアクセスリストにはエントリはありませんが、存在しています。以下はエントリの有無にかかわらず、AS パスアクセスリストを削除する方法を示しています。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #no ip as-path access-list mylist

DXS-3600-32S(config)#

## ip community-list

### 説明

コミュニティリストの作成、または定義済みのコミュニティリストにコミュニティリストエントリを追加します。 「no」形式を使用すると、コミュニティリストの削除またはコミュニティリストのエントリを1つ削除します。

#### 構文

#### 標準コミュニティリスト:

ip community-list standard COMMUNITY-LIST-NAME [{permit | deny} COMMUNITY] no ip community-list standard COMMUNITY-LIST-NAME [{permit | deny} COMMUNITY]

## 拡張コミュニティリスト:

ip community-list expanded COMMUNITY-LIST-NAME [{permit | deny} REGEXP] no ip community-list expanded COMMUNITY-LIST-NAME [{permit | deny} REGEXP]

### パラメータ

パラメータ	説明
COMMUNITY-LIST-NAME	コミュニティリスト名 (16 文字以内) を指定します。空白を許可しない一般的な文字列です。
permit	コミュニティを許可します。
deny	コミュニティを拒否します。
COMMUNITY	コミュニティ値(32 ビットの整数)を指定します。これは、AA:NN により示されるユーザ指定の番号で、AA(AS 番号)が単語の上部で、NN(ユーザ指定のコミュニティ番号)が単語の下部です。また、それは以下の予約済みコミュニティの 1 つである可能性があります。:  ・ internet - すべてのピア(内部と外部)にルートが通知されるように指定します。 ・ local-AS - 外部の BGP ピアにルートが通知されないように指定します。 ・ no-advertise - 他の BGP ピアにルートが通知されないように指定します。 ・ no-export - AS 境界の外にルートが通知されないように指定します。
REGEXP	入力文字列に照合するパターンを指定するのに使用される正規表現を設定します。拡張コミュニティリストを使用する場合にだけ正規表現(80文字以内)を使用できます。

### 初期設定

BGP コミュニティ交換は初期値では無効です。「neighbor send-community」コマンドを使用して各 Neighbor ベースで有効にされます。

初期値では、他のコミュニティ値が本コマンドまたは「set community」コマンドで設定されるまで、すべてのルートまたはプレフィックスに「internet」コミュニティを適用します。

### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

## コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

コミュニティリストを使用して、BGP コミュニティ属性を指定します。コミュニティ属性は、ポリシールーティングを実行するために使用されます。これは、オプションの遷移属性であり、異なる AS を通じたローカルポリシーの転送を容易にします。これに 32 ビットのコミュニティ値を含めます。標準コミュニティリストと拡張コミュニティリストのすべての名前が同じである必要はありません。

本コマンドを何回も適用できます。BGP ピア間で交換された BGP コミュニティ属性は、「neighbor send-community」コマンドで制御されます。「permit」ルールがコミュニティリストに存在すると、リストのどのルールにも一致しないコミュニティを持つルートは拒否されます。ルールがない場合、またはコミュニティリストに「deny」ルールだけが設定されている場合、すべてのルートが拒否されます。

「show ip community-list」コマンドを使用して、設定を確認します。

## 使用例

「mycom」という標準のコミュニティリストをエントリと共に定義します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#ip community-list standard mycom deny no-export 20:30

DXS-3600-32S(config)#

定義済みのコミュニティリストのエントリを削除します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #no ip community-list standard mycom deny no-export 20:30

DXS-3600-32S(config)#

その後、コミュニティリスト「mycom」にはエントリはありませんが、存在しています。以下は、エントリの有無にかかわらず、コミュニティアクセスリストを削除します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#no ip community-list standard mycom

DXS-3600-32S(config)#

「myexpcom」という拡張コミュニティリストをエントリと共に作成します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#ip community-list expanded myexpcom permit 20[0-9]

DXS-3600-32S(config)#

## ip extcommunity-list

#### 説明

VPN ルートフィルタリング用に拡張コミュニティリストの作成、または作成した拡張コミュニティリストに拡張コミュニティリストエントリを追加します。「no」形式を使用すると、拡張コミュニティリストの削除またはエントリを 1 つ削除します。

## 構文

## 標準 IP 拡張コミュニティリスト:

ip extcommunity-list standard EXTCOMMUNITY-LIST-NAME [{permit | deny} EXTCOMMUNITY] no ip extcommunity-list standard EXTCOMMUNITY-LIST-NAME [{permit | deny} EXTCOMMUNITY]

#### 拡張 IP 拡張コミュニティリスト:

ip extcommunity-list expanded EXTCOMMUNITY-LIST-NAME [{permit | deny} REGEXP] no ip extcommunity-list expanded EXTCOMMUNITY-LIST-NAME [{permit | deny} REGEXP]

### パラメータ

パラメータ	説明
EXTCOMMUNITY-LISTNAME	拡張コミュニティリスト名(16 文字以内)を指定します。空白を許可しない一般的な文字列です。
permit	(オプション) 拡張コミュニティを許可します。
deny	(オプション) 拡張コミュニティを拒否します。
EXTCOMMUNITY	(オプション) rt VALUE または soo VALUE のセットから構成されます。1 つのエントリに対して合計 12 個の VALUE を受け付けることができます。rt VALUE または soo VALUE には以下の 2 つのタイプがあります。:  ・ IP アドレス: 番号 - 「IP アドレス」はユーザに割り当てられるグローバル IP アドレスとする必要があり、「番号」はユーザが管理する番号付け空間から割り当てられます。番号は 1-65535 とします。  ・ AS 番号: 番号 - 「AS 番号」はユーザに割り当てられるパブリック AS 番号 (2 バイトの AS 番号の両方が動作する) とする必要があり、「番号」はユーザが管理する番号付け空間から割り当てられます。2 バイトの AS 番号には 1-4294967295 を、4 バイトの AS 番号には 1-65535 が有効です。
REGEXP	(オプション)入力文字列に照合するパターンを指定するのに使用される正規表現(80文字以内)を設定します。 拡張コミュニティリストを使用する場合にだけ正規表現を使用できます。

## 初期設定

BGP 拡張コミュニティ交換は初期値では無効です。「neighbor send-community」コマンドを使用して各 Neighbor ベースで有効にされます。

## コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

拡張コミュニティ属性は、ポリシールーティングを実行するために使用されます。これは、オプションの遷移属性であり、異なる AS を通じたローカルポリシーの転送を容易にします。 標準の extcommunity リストと拡張の extcommunity リストの名前すべてが同じである必要はありません。

本コマンドを何回も適用できます。BGP ピア間で交換された BGP 拡張コミュニティ属性は、「neighbor send-community」コマンドで制御されます。

「permit」ルールが拡張コミュニティリストに存在すると、リストのどのルールにも一致しない拡張コミュニティを持つルートは拒否されます。 ルールがない場合、または拡張コミュニティリストに「deny」ルールだけが設定されている場合、すべてのルートは拒否されます。

「show ip extcommunity-list」コマンドを使用して、設定を確認します。

## 使用例

「myecom」という名の標準の拡張コミュニティリストをエントリと共に定義します。

DXS-3600-32S(config)#ip extcommunity-list standard myecom permit rt 1:1 soo 1.1.1.1:1 DXS-3600-32S(config)#

定義済みの拡張コミュニティリストのエントリを削除します。その後、コミュニティリスト「myecom」にはエントリはありませんが、存在しています。

DXS-3600-32S(config) #no ip extcommunity-list standard myecom permit rt 1:1 soo 1.1.1.1:1 DXS-3600-32S(config) #

エントリの有無にかかわらず、拡張コミュニティリストを削除します。

DXS-3600-32S(config)#no ip extcommunity-list standard myecom DXS-3600-32S(config)#

「myexpcom」という Expanded 拡張コミュニティリストをエントリと共に作成します。

DXS-3600-32S(config)#ip extcommunity-list expanded myexpcom permit \_20[0-9]
DXS-3600-32S(config)#

## neighbor activate

#### 説明

Border Gateway Protocol (BGP) Neighbor との情報交換を有効にします。「no」形式を使用すると、BGP Neighbor との情報交換を無効にします。

## 構文

neighbor {IP-ADDRESS | PEER-GROUP-NAME} activate no neighbor {IP-ADDRESS | PEER-GROUP-NAME} activate

### パラメータ

パラメータ	説明
IP-ADDRESS	BGP ピアの IP アドレスを指定します。
PEER-GROUP-NAME	Border Gateway Protocol (BGP) ピアグループ名 (16 文字以内) を指定します。

## 初期設定

BGP Neighbor とのアドレス交換は IPv4 ユニキャストアドレスファミリに対して有効であり、デフォルト IPv4 ユニキャストが有効であると、 VPNv4 アドレスファミリには無効になります。

#### コマンドモード

アドレスファミリコンフィグモード (IPv4 ユニキャスト、VPNv4、および VRF)

(config)

- +(config-router)
- +(config-router-af)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

「PEER-GROUP-NAME」引数を使用して BGP ピアグループを指定する場合、ピアグループの全メンバが、本コマンドで設定した特性を引き継ぎます。アクティブなピアグループを無効にすることはできません。

本コマンドの「no」形式を使用すると、BGP Neighbor とのアドレス交換は、IPv4 アドレスファミリに対して無効となり、接続はダウンして、以下のメッセージが生成されます。

[BGP(2):] BGP connection is normally closed (Peer:<ipaddress>)

<ipaddress> はピアのアドレスです。

「show ip bgp neighbors」または「show ip bgp peer-group」コマンドを使用して、設定を確認します。

### 使用例

Neighbor「10.4.4.4」とのアドレス交換を無効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #router bgp 100

 ${\tt DXS-3600-32S(config-router)\,\#neighbor\,\,10.4.4.4\,\,remote-as\,\,65101}$ 

DXS-3600-32S(config-router) #no neighbor 10.4.4.4 activate

DXS-3600-32S(config-router)#

## neighbor advertisement-interval

#### 説明

Border Gateway Protocol (BGP) ルーティング更新の最小送信間隔を設定します。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

#### 構文

 $\label{lem:neighbor} $$ IP-ADDRESS \mid PEER-GROUP-NAME$ advertisement-interval SECONDS no neighbor {IP-ADDRESS \mid PEER-GROUP-NAME} advertisement-interval $$ PEER-GROUP-NAME$ advertisement-interval $$ 

### パラメータ

パラメータ	説明
IP-ADDRESS	BGP ピアの IP アドレスを指定します。
PEER-GROUP-NAME	Border Gateway Protocol (BGP) ピアグループ名(16 文字以内)を指定します。
	UPDATE メッセージの送信間隔 (0-600 秒) を指定します。0 に設定すると、UPDATE または WITHDRAWN メッセージは直ちに送信されます。

### 初期設定

外部ピアに対して30秒、内部ピアに対して5秒。

#### コマンドモード

アドレスファミリコンフィグモード (VRF)

(config)

- +(config-router)
- +(config-router-af)

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

「PEER-GROUP-NAME」引数を使用して BGP ピアグループを指定する場合、ピアグループの全メンバが本コマンドで設定した特性を引き継ぎます。

「show ip bgp neighbors」または「show ip bgp peer-group」コマンドを使用して、設定を確認します。

### 使用例

BGP ルーティング更新の最小送信間隔を 15 秒に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #router bgp 100

DXS-3600-32S(config-router) #neighbor 10.4.4.4 remote-as 65101

DXS-3600-32S(config-router) #neighbor 10.4.4.4 advertisement-interval 15

DXS-3600-32S(config-router)#

## neighbor allowas-in

## 説明

受信した BGP 更新パケットに自身の AS が現れることをルータに許可します。「no」形式を使用すると、重複する AS 番号を無効にします。

## 構文

neighbor {IP-ADDRESS | PEER-GROUP-NAME} allowas-in [NUMBER] no neighbor {IP-ADDRESS | PEER-GROUP-NAME} allowas-in

## パラメータ

パラメータ	説明
IP-ADDRESS	BGP ピアの IP アドレスを指定します。
PEER-GROUP-NAME	Border Gateway Protocol (BGP) ピアグループ名 (16 文字以内) を指定します。
NUMBER	(オプション)更新パケットの AS パス属性に自身の AS が現れるのを許可するローカル AS の最大数(1-10)を指定し
	ます。これを指定しないと、初期値の3倍が使用されます。

### 初期設定

無効

## コマンドモード

アドレスファミリコンフィグモード (IPv4 ユニキャスト、VPNv4、および VRF)

(config)

- +(config-router)
- +(config-router-af)

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

BGP ルータは受信した BGP 更新パケットに対して AS パスのループチェックを行います。BGP ルータ自身の AS が AS パスリストに現れると、ループとして識別され、パケットは破棄されます。「allowas-in」 設定を有効にすると、AS パスリストにおける BGP ルータ自身の AS を許可します。

「show ip bgp neighbors」または「show ip bgp peer-group」コマンドを使用して、設定を確認します。

### 使用例

Neighbor 「100.16.5.4」から受信した更新パケットにローカルルータ自身の AS が現れるのを許可する倍数に 5 を設定します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config) #router bgp 100
DXS-3600-32S(config-router) #neighbor 100.16.5.4 remote-as 65101
DXS-3600-32S(config-router) #neighbor 100.16.5.4 allowas-in 5
DXS-3600-32S(config-router) #
```

NUMBERパラメータを使用せず、「allowas-in」値を3に設定します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#router bgp 100
DXS-3600-32S(config-router)#neighbor 100.16.5.4 remote-as 65101
DXS-3600-32S(config-router)#neighbor 100.16.5.4 allowas-in
DXS-3600-32S(config-router)#
```

## neighbor as-override

#### 説明

サイトの AS 番号を PE ルータのプロバイダ AS 番号で上書きすることを有効にします。「no」形式を使用すると、本機能を無効にします。

#### 構文

neighbor {IP-ADDRESS | PEER-GROUP-NAME} as-override no neighbor {IP-ADDRESS | PEER-GROUP-NAME} as-override

#### パラメータ

パラメータ	説明
IP-ADDRESS	ピアの IP アドレスを指定します。
PEER-GROUP-NAME	ピアグループ名を指定します。

## 初期設定

無効

### コマンドモード

アドレスファミリコンフィグモード (VRF)

(config)

- +(config-router)
- +(config-router-af)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

VPN 内のルータ間でルーティングループが発生することを防止するために使用されます。

最も典型的なのは 2 つの CE エンドが同じ AS 番号を持っている状態で VPN に存在する場合です。通常、BGP プロトコルは BGP インスタンス自身の AS として AS パス属性に同じ AS 番号を持つルート情報を受信しないため、これらの 2 つの CE ルータは一方からの情報を受信することができません。上記コマンドが PE ルータで設定された後に、CE が一方からルート情報を受信できるように、CE の AS 番号を PE 自身の AS 番号に上書きさせることができます。eBGP ピアに本機能を設定します。

「show ip bgp neighbors」または「show ip bgp peer-group」コマンドを使用して、設定を確認します。

## 使用例

AS が VRF vpn1 の BGP ピア「3.3.3.3」のフラグを上書きすることを許可します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#router bgp 10
DXS-3600-32S(config-router)#address-family ipv4 vrf vpn1
DXS-3600-32S(config-router-af)#neighbor 3.3.3.3 remote-as 20
DXS-3600-32S(config-router-af)#neighbor 3.3.3.3 as-override
```

## neighbor capability orf prefix-list

### 説明

外向きルートフィルタ(ORF)ケイパビリティをピアまたはピアグループに通知します。「no」形式を使用すると、ORF ケイパビリティの通知を無効にします。

#### 構文

neighbor {IP-ADDRESS | PEER-GROUP-NAME} capability orf prefix-list {receive | send | both} no neighbor {IP-ADDRESS | PEER-GROUP-NAME} capability orf prefix-list {receive | send | both}

#### パラメータ

パラメータ	説明
IP-ADDRESS	BGP ピアの IP アドレスを指定します。
PEER-GROUP-NAME	Border Gateway Protocol (BGP) ピアグループ名(16 文字以内)を指定します。
receive	受信モードにおける ORF 機能を有効にします。
send	送信モードにおける ORF 機能を有効にします。
both	送受信モードにおける ORF 機能を有効にします。

## 初期設定

無効

## コマンドモード

アドレスファミリコンフィグモード (IPv4 ユニキャスト、VPNv4、および VRF)

(config)

- +(config-router)
- +(config-router-af)

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

BGP 外向きルートフィルタ(ORF)ケイパビリティにより、1 つの BGP ルータが設定した内向きプレフィックスリストフィルタをリモート BGP ルータにインストールできます。これは、リモートピアから要求されないルーティングの更新量を減少させるのに使用されます。

本コマンドを使用すると、BGP 接続はダウンするため、以下のログメッセージが生成されます。

[BGP(2):] BGP connection is normally closed (Peer:<ipaddress>)

<ipaddress> はピアのアドレスです。

しばらくして、接続は再構築され、以下のログメッセージが生成されます。

[BGP(1):] BGP connection is successfully established Peer:<ipaddress>

<ipaddress> はピアのアドレスです。

「show ip bgp neighbors」または「show ip bgp peer-group」コマンドを使用して、設定を確認します。

## 使用例

ORF を通知するようにルータを設定します。2 つのルータ、R1(10.90.90.90)とR2(10.1.1.1)があると仮定します。R2 には、2 つの BGP ルート、「172.18.1.0/24」および「172.19.1.0/24」があります。R1 は「172.18.0.0/16」のみ受信を希望しており、ORF を通じてR2 にその希望を通知できます。ルータR1 では、最初に「myorf」という名のプレフィックスリストを設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#ip prefix-list myorf permit 172.18.0.0/16 le 32

DXS-3600-32S(config)#

次に、R2 にルーティングポリシーを設定して、R2 に ORF を通知します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #router bgp 100

DXS-3600-32S(config-router) #neighbor 10.1.1.1 remote-as 1

DXS-3600-32S(config-router) #neighbor 10.1.1.1 prefix-list myorf in

DXS-3600-32S(config-router) #neighbor 10.1.1.1 capability orf prefix-list send

DXS-3600-32S(config-router)#

## ルータ R2 では、受信方向の ORF 機能を R1 に通知します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #router bgp 101

DXS-3600-32S(config-router) #neighbor 10.90.90.90 remote-as 10

 ${\tt DXS-3600-32S} \ ({\tt config-router}) \ \# \\ {\tt neighbor} \ 10.90.90.90 \ {\tt capability} \ {\tt orf} \ {\tt prefix-list} \ {\tt receive} \\ {\tt orf} \ {\tt orf} \ {\tt prefix-list} \ {\tt receive} \\ {\tt orf} \ {\tt orf} \$ 

DXS-3600-32S(config-router)#

## neighbor default-originate

### 説明

BGP スピーカ (ローカルルータ) が Neighbor にデフォルトルート「0.0.0.0/0」を送信するように設定します。 「no」形式を使用すると、デフォルトルートを送信しないように設定します。

#### 構文

neighbor {IP-ADDRESS | PEER-GROUP-NAME} default-originate [route-map MAP-NAME] no neighbor {IP-ADDRESS | PEER-GROUP-NAME} default-originate

#### パラメータ

パラメータ	説明
IP-ADDRESS	BGP ピアの IP アドレスを指定します。
PEER-GROUP-NAME	Border Gateway Protocol (BGP) ピアグループ名(16 文字以内)を指定します。
	(オプション) ルートマップ名 (16 バイト以内) を指定します。ルートマップによりルート「0.0.0.0」を条件付きで挿入することができます。

## 初期設定

無効

### コマンドモード

アドレスファミリコンフィグモード (IPv4 ユニキャスト、VPNv4、および VRF)

(config)

- +(config-router)
- +(config-router-af)

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

BGP スピー カ(ローカルルータ)は指定した Neighbor にデフォルトルートとして使用するようにデフォルトルート「0.0.0.0/0」を送信することができます。ルートマップが指定された場合、ルートマップが一致する IP アドレスステートメントを含んでいると、デフォルトルートが挿入されます。

「show ip bgp neighbors」または「show ip bgp peer-group」コマンドを使用して、設定を確認します。

### 使用例

無条件に Neighbor 「172.16.2.3」 に対して BGP デフォルトルートを通知します。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#router bgp 10
DXS-3600-32S(config-router)#neighbor 172.16.2.3 remote-as 20
DXS-3600-32S(config-router)#neighbor 172.16.2.3 default-originate
DXS-3600-32S(config-router)#

Neighbor「172.16.22.32」にBGP デフォルトルートを通知して、重み付けを2000 に設定します。また、「mymap」というルートマップ名を作成して、エントリを設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#route-map mymap permit 1
DXS-3600-32S(config-route-map)#set weight 2000
DXS-3600-32S(config-route-map)#

デフォルトのオリジネートフィルタとして、BGP Neighbor が「mymap」というルートマップを使用すように設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#router bgp 1
DXS-3600-32S(config-router)#neighbor 172.16.22.32 remote-as 2
DXS-3600-32S(config-router)#neighbor 172.16.22.32 default-originate route-map mymap
DXS-3600-32S(config-router)#

## neighbor description

### 説明

Neighbor またはピアグループに説明文を関連付けます。「no」形式を使用すると、設定を削除します。

#### 構文

**neighbor** {IP-ADDRESS | PEER-GROUP-NAME} **description** DESC **no neighbor** {IP-ADDRESS | PEER-GROUP-NAME} **description** 

#### パラメータ

パラメータ	説明
IP-ADDRESS	BGP ピアの IP アドレスを指定します。
PEER-GROUP-NAME	Border Gateway Protocol (BGP) ピアグループ名 (16 文字以内) を指定します。
DESC	Neighbor の説明 (80 文字以内) を指定します。構文は空白を許可する一般的な文字列です。

### 初期設定

説明文はありません。

## コマンドモード

アドレスファミリコンフィグモード (VRF)

(config)

- +(config-router)
- +(config-router-af)

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

BGP ピアグループが「PEER-GROUP-NAME」引数を使用して指定される場合、ピアグループの全メンバが、本コマンドで設定した特性(説明)を引き継ぎます。

「show ip bgp neighbors」または「show ip bgp peer-group」コマンドを使用して、設定を確認します。

### 使用例

Neighbor 「172.16.10.10」 に説明文を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #router bgp 65100

DXS-3600-32S(config-router)#neighbor 172.16.10.10 remote-as 65101

DXS-3600-32S(config-router)#neighbor 172.16.10.10 description ABC in Japan

DXS-3600-32S(config-router)#

## neighbor ebgp-multihop

## 説明

直接接続していない外部ピアまたはピアグループに BGP 接続の TTL 値を設定します。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

## 構文

neighbor {IP-ADDRESS | PEER-GROUP-NAME} ebgp-multihop [NUMBER] no neighbor {IP-ADDRESS | PEER-GROUP-NAME} ebgp-multihop

## パラメータ

パラメータ	説明
IP-ADDRESS	BGP ピアの IP アドレスを指定します。
PEER-GROUP-NAME	Border Gateway Protocol (BGP) ピアグループ名 (16 文字以内) を指定します。
NUMBER	(オプション) TTL 値 (1-255) を指定します。指定しないと値は 255 です。

## 初期設定

EBGP Neighbor のホップ値は1です。

## コマンドモード

アドレスファミリコンフィグモード (VRF)

(config)

- +(config-router)
- +(config-router-af)

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

BGP ピアグループが「PEER-GROUP-NAME」引数を使用して指定される場合、ピアグループの全メンバが、本コマンドで設定した特性を引き継ぎます。

「show ip bgp neighbors」または「show ip bgp peer-group」コマンドを使用して、設定を確認します。

### 使用例

直接接続していないネットワークにある Neighbor 「172.16.10.10」に接続するために「ebgp-multihop」値を設定します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#router bgp 100
DXS-3600-32S(config-router)#neighbor 172.16.10.10 remote-as 65101
DXS-3600-32S(config-router)#neighbor 172.16.10.10 ebgp-multihop 5
DXS-3600-32S(config-router)#
```

「NUMBER」パラメータを使用せず、「ebgp-multihop」値に 255 を設定します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#router bgp 100
DXS-3600-32S(config-router)#neighbor 172.16.10.10 remote-as 65101
DXS-3600-32S(config-router)#neighbor 172.16.10.10 ebgp-multihop
DXS-3600-32S(config-router)#
```

## neighbor filter-list

#### 説明

BGP フィルタを設定します。「no」形式を使用すると、本機能を無効にします。

#### 構文

neighbor {IP-ADDRESS | PEER-GROUP-NAME} filter-list ACCESS-LIST-NAME {in | out} no neighbor {IP-ADDRESS | PEER-GROUP-NAME} filter-list {in | out}

## パラメータ

パラメータ	説明
IP-ADDRESS	BGP ピアの IP アドレスを指定します。
PEER-GROUP-NAME	Border Gateway Protocol (BGP) ピアグループ名 (16 文字以内) を指定します。
ACCESS-LIST-NAME	AS パスアクセスリスト名を指定します。「ip as-path access-list」 コマンドを使用して、このアクセスリストを定義します。
in	Neighbor からの内向き通知に適用されるフィルタリストを指定します。
out	Neighbor への外向き通知に適用されるフィルタリストを指定します。

## 初期設定

無効

## コマンドモード

アドレスファミリコンフィグモード (IPv4 ユニキャスト、VPNv4、および VRF)

(config)

- +(config-router)
- +(config-router-af)

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (EIモードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

BGP AS パスに基づいて更新時のアクセスリストフィルタを指定します。各フィルタは正規表現に基づく AS パスアクセスリストです。

フィルタエントリがないと、すべてを許可します。フィルタリストがあってもフィルタエントリがないと、すべてを拒否することを意味します。

各 Neighbor は内向きおよび外向きアクセスリストをそれぞれ 1 つずつだけ持つことができます。

「show ip bgp neighbors」または「show ip bgp peer-group」コマンドを使用して、設定を確認します。

## 使用例

BGP Neighbor 「172.16.1.1」が隣接する AS 123 を通過するどんなパスに関する通知も送信しないように設定します。はじめに、「myacl」という名の「ip as-path access-list」を作成します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#ip as-path access-list myacl deny _123_
DXS-3600-32S(config)#ip as-path access-list myacl deny ^123$
DXS-3600-32S(config)#ip as-path access-list myacl permit .*
DXS-3600-32S(config)#
```

その後、Neighbor「172.16.1.1」にルーティングポリシーを設定します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#router bgp 65100

DXS-3600-32S(config-router)#neighbor 192.168.6.6 remote-as 123

DXS-3600-32S(config-router)#neighbor 172.16.1.1 remote-as 65200

DXS-3600-32S(config-router)#neighbor 172.16.1.1 filter-list myacl out

DXS-3600-32S(config-router)#
```

## neighbor maximum-prefix

### 説明

Neighbor から受信できるプレフィックス数を制御するのに使用されます。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

### 構文

neighbor {IP-ADDRESS | PEER-GROUP-NAME} maximum-prefix MAXIMUM [THRESHOLD] [warning-only] no neighbor {IP-ADDRESS | PEER-GROUP-NAME} maximum-prefix

### パラメータ

パラメータ	説明
IP-ADDRESS	BGP ピアの IP アドレスを指定します。
PEER-GROUP-NAME	Border Gateway Protocol (BGP) ピアグループ名 (16 文字以内) を指定します。
MAXIMUM	指定した Neighbor から許可されるプレフィックスの最大数を指定します。設定可能なプレフィックス数はルータで利用可能なシステムリソースによってのみ制限されます。
THRESHOLD	(オプション) ルータが警告メッセージの生成を開始する最大プレフィックス制限 (1-100%) を指定する整数。初期値は 75 です。
warning-only	(オプション) ピアリングセッションを終了する代わりに最大のプレフィックス制限を超過する際にルータがログメッセージを生成することを許可します。

## 初期設定

- プレフィックスの最大数の初期値は 16000 です。
- プレフィックスの最大数が超過すると、ピアリングセッションは無効にされます。
- THRESHOLD: 75%

## コマンドモード

アドレスファミリコンフィグモード (IPv4 ユニキャスト、VPNv4、および VRF)

(config)

- +(config-router)
- +(config-router-af)

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

受信したプレフィックス数が定義した最大数を超過すると、BGP は(初期値で)ピアリングセッションを無効にします。「clear ip bgp」コマンドを使用してセッションを再確立できます。「warning-only」キーワードを設定すると、BGP はログメッセージだけを送信して、送信側とのピアを継続します。

「show ip bgp neighbors」または「show ip bgp peer-group」コマンドを使用して、設定を確認します。

### 使用例

Neighbor 「192.168.1.1」から受信する最大プレフィックス「maximum-prefix」を 10000 に設定します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config) #router bgp 65100

DXS-3600-32S(config-router) #neighbor 192.168.1.1 remote-as 30000

DXS-3600-32S(config-router) #neighbor 192.168.1.1 maximum-prefix 10000

DXS-3600-32S(config-router)#
```

最大プレフィックスを 10000 に設定し、「maximum-prefix」制限を超過した場合に、セッションを終了する代わりにログメッセージを生成するようにローカルルータを設定します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#router bgp 65100

DXS-3600-32S(config-router)#neighbor 192.168.1.1 remote-as 30000

DXS-3600-32S(config-router)#neighbor 192.168.1.1 maximum-prefix 10000 warning-only

DXS-3600-32S(config-router)#
```

## neighbor next-hop-self

#### 説明

ルータを BGP-speaking ピアまたはピアグループのネクストホップとして設定します。「no」形式を使用すると、本機能を無効にします。

#### 構文

neighbor {IP-ADDRESS | PEER-GROUP-NAME} next-hop-self no neighbor {IP-ADDRESS | PEER-GROUP-NAME} next-hop-self

#### パラメータ

パラメータ	説明
IP-ADDRESS	BGP ピアの IP アドレスを指定します。
PEER-GROUP-NAME	Border Gateway Protocol (BGP) ピアグループ名 (16 文字以内) を指定します。

## 初期設定

無効

## コマンドモード

アドレスファミリコンフィグモード (IPv4 ユニキャスト、VPNv4、および VRF)

(config)

- +(config-router)
- +(config-router-af)

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

本コマンドは、BGP Neighbor が同じ IP サブネットにあるどんな Neighbor にも直接アクセスしない (フレームリレーや X.25 のような) メッシュ 構造ではないネットワークに役立ちます。

Neighbor がピアグループに所属する場合、ピアグループからの next-hop-self 属性のみ設定することができます。

「show ip bgp neighbors」または「show ip bgp peer-group」コマンドを使用して、設定を確認します。

### 使用例

ルータをネクストホップとして通知するために、「10.108.1.1」へのすべての更新を実行する方法を示しています。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config) #router bgp 65100

DXS-3600-32S(config-router) #neighbor 10.108.1.1 remote-as 30000

DXS-3600-32S(config-router) #neighbor 10.108.1.1 next-hop-self

DXS-3600-32S(config-router) #
```

## neighbor password

### 説明

Message Digest 5 (MD5) 認証を有効とし、2 つの BGP ピア間の TCP 接続に使用するパスワードを設定します。 「no」形式を使用すると、本機能を無効にします。

### 構文

neighbor {IP-ADDRESS | PEER-GROUP-NAME} password PASSWORD no neighbor {IP-ADDRESS | PEER-GROUP-NAME} password

#### パラメータ

パラメータ	説明
IP-ADDRESS	BGP ピアの IP アドレスを指定します。
PEER-GROUP-NAME	Border Gateway Protocol (BGP) ピアグループ名 (16 文字以内) を指定します。
	最大 25 文字のパスワード(大文字小文字区別あり)を指定します。BGP Neighbor 間の TCP 関係が確立する場合のMD5 認証パスワードを設定します。

### 初期設定

無効

### コマンドモード

アドレスファミリコンフィグモード (VRF)

(config)

- +(config-router)
- +(config-router-af)

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (EIモードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

BGP Neighbor または BGP ピアグループのパスワード(25 文字以内)を設定します。パスワード設定により、ピア間の TCP 接続は MD5 認証を使用して再開します。同じパスワードをピアには設定する必要があります。設定しないと、TCP 接続に失敗します。パスワードには特殊文字('~!@#\$%^&\*()-\_=+\}][[ " :;/><,...?' など)を使用できます。

本コマンドを使用すると、BGP 接続を解除するため、以下のログメッセージが生成されます。

[BGP(2):] BGP connection is normally closed (Peer:<ipaddress>)

<ipaddress> はピアのアドレスです。

その後、BGP スピーカの両方に同じパスワードが設定されると接続は再構築され、以下のログメッセージが生成されます。

[BGP(1):] BGP connection is successfully established Peer:<ipaddress>

<ipaddress> はピアのアドレスです。

「show ip bgp neighbors」または「show ip bgp peer-group」コマンドを使用して、設定を確認します。

## 使用例

BGP Neighbor「10.2.2.2」のパスワードに「abc」を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #router bgp 40000

DXS-3600-32S(config-router)#neighbor 10.2.2.2 remote-as 30000

DXS-3600-32S(config-router) #neighbor 10.2.2.2 password abc

DXS-3600-32S(config-router)#

## neighbor peer-group (グループメンバの追加)

## 説明

ピアグループに Neighbor を追加します。「no」形式を使用すると、ピアグループから Neighbor を削除します。

### 構文

neighbor IP-ADDRESS peer-group PEER-GROUP-NAME no neighbor IP-ADDRESS peer-group PEER-GROUP-NAME

## パラメータ

パラメータ	説明
IP-ADDRESS	BGP ピアの IP アドレスを指定します。
PEER-GROUP-NAME	Border Gateway Protocol (BGP) ピアグループ名 (16 文字以内) を指定します。

### 初期設定

なし

## コマンドモード

アドレスファミリコンフィグモード (IPv4 ユニキャスト、VPNv4、および VRF)

(config)

- +(config-router)
- +(config-router-af)

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

指定した IP アドレスの Neighbor はピアグループのすべての設定を引き継ぎます。ピアグループのメンバはすべて内部 (iBGP メンバ) または外 部 (eBGP メンバ) である必要があります。BGP ピアグループのすべてのメンバが外部であると、メンバは異なる AS 番号を持つことができます。

ピアグループには以下の2つの種類があります。

- リモート AS が未設定

ピアに追加する前に「remote-as」パラメータを使用してメンバを作成する必要があります。Neighbor をピアグループに追加した後に、ピ アグループのリモート AS を設定しても、リモート AS への影響はありません。

- ピアグループにリモート AS 番号が設定済み

リモート AS なしでピアグループに Neighbor を追加することができます。この場合、自動的にピアグループのリモート AS を引き継ぎ、ピ アグループのリモート AS が変更されるとリモート AS は変更されます。

BGP ピアがピアグループに所属する場合、ピアグループから以下の属性またはアクションが設定されます。:

- capability-of-prefix-list
- next-hop-self
- route-reflector-client
- send-community
- soft-reconfiguration-inbound
- remove-private-as
- allowas-in
- holdtime
- keepalive
- unSUPPRESS-map
- filter-list for out direction
- route-map for out direction
- prefix-list for out direction
- as-override
- soo

一方、属性またはアクションのいくつかについてはピアグループとメンバの両方から設定できます。それらがメンバから設定されると、設定は ピアグループから行われた設定を上書きします。

個々のピアから設定できる属性は以下の通りです。:

- description
- filter-list for in direction
- route-map for in direction
- prefix-list for in direction
- ebgp-multihop
- shutdown
- activate
- weight.
- default-originate
- update-source

上記属性に対してピアグループの属性を設定すると、自動的にピアグループ内の個々のピアの設定にも作用します。

本コマンドを使用する前に BGP Neighbor が既に確立されている状態であると、BGP 接続は解除されるため、以下のログメッセージが生成されます。 [BGP(2):] BGP connection is normally closed (Peer:<ipaddress>)

<ipaddress> はピアのアドレスです。

しばらくして、接続は再構築され、以下のログメッセージが生成されます。

[BGP(1):] BGP connection is successfully established Peer:<ipaddress>

<ipaddress> はピアのアドレスです。

ピアグループからピアを削除する際、ピアが「remote-as」パラメータを使用して作成されていると無効になります。

「show ip bgp peer-group」コマンドを使用して、設定を確認します。

## 使用例

ピアグループ「G1」に既存のピア「172.16.1.1」を追加します。

```
DXS-3600-325#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#router bgp 40000
DXS-3600-32S(config-router)#neighbor G1 peer-group
DXS-3600-32S(config-router)#neighbor 172.16.1.1 remote-as 30000
DXS-3600-32S(config-router)#neighbor 172.16.1.1 peer-group G1
DXS-3600-32S(config-router)#
```

ピアグループ「G2」に新しいピア「172.16.1.2」を追加します。この場合、はじめにピアグループには「remote-as」を設定する必要があります。

```
DXS-3600-325#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#router bgp 40000
DXS-3600-32S(config-router)#neighbor G2 peer-group
DXS-3600-32S(config-router)#neighbor G2 remote-as 30000
DXS-3600-32S(config-router)#neighbor 172.16.1.2 peer-group G2
DXS-3600-32S(config-router)#
```

## neighbor peer-group (グループの作成)

## 説明

ピアグループを作成します。「no」形式を使用すると、ピアグループを削除します。

## 構文

neighbor PEER-GROUP-NAME peer-group no neighbor PEER-GROUP-NAME peer-group

## パラメータ

パラメータ	説明
PEER-GROUP-NAME	Border Gateway Protocol (BGP) ピアグループ名 (16 文字以内) を指定します。

## 初期設定

なし

## コマンドモード

アドレスファミリコンフィグモード (IPv4 ユニキャスト、VPNv4、および VRF)

(config)

- +(config-router)
- +(config-router-af)

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

設定を簡素化するために、本コマンドを使用して Neighbor を集めます。「neighbor PEER-GROUP-NAME remote-as AS-NUMBE」コマンドを使用して、リモート AS を指定する必要があります。

「show ip bgp peer-group」コマンドを使用して、設定を確認します。

## 使用例

「MAIN-GROUP」という名前のピアグループを作成します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#router bgp 40000
DXS-3600-32S(config-router)#neighbor MAIN-GROUP peer-group
DXS-3600-32S(config-router)#
```

## neighbor prefix-list

## 説明

プレフィックスリストに基づいて、指定ピアまたはピアグループにルーティングポリシーを設定します。「no」形式を使用すると、プレフィックスリストを削除します。

#### 構文

neighbor {IP-ADDRESS | PEER-GROUP-NAME} prefix-list PREFIX-LIST-NAME {in | out} no neighbor {IP-ADDRESS | PEER-GROUP-NAME} prefix-list {in | out}

### パラメータ

パラメータ	説明
IP-ADDRESS	BGP ピアの IP アドレスを指定します
PEER-GROUP-NAME	Border Gateway Protocol (BGP) ピアグループ名 (16 文字以内) を指定します。
PREFIX-LIST-NAME	プレフィックスリスト名 (16 バイト以内) を指定します。
in	Neighbor からの内向き通知に適用されるフィルタリストを指定します。
out	Neighbor への外向き通知に適用されるフィルタリストを指定します。

#### 初期設定

すべての外部および通知済みアドレスプレフィックスを BGP Neighbor に配布します。

### コマンドモード

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

アドレスファミリコンフィグモード (IPv4 ユニキャスト、VPNv4、および VRF)

(config)

- +(config-router)
- +(config-router-af)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

プレフィックスリストに基づいて BGP Neighbor またはピアグループに関連する設定を行います。プレフィックスリストが存在しないか、またはプレフィックスリストはあるが、定義したフィルタエントリがないと、すべてを許可します。

「show ip bgp neighbors」または「show ip bgp peer-group」コマンドを使用して、設定を確認します。

## 使用例

「myprefix」という名のプレフィックスリストを内向きの通知に適用するように BGP Neighbor「172.18.1.1」を設定します。はじめに、「myprefix」という名の「ip prefix-list」を作成します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#ip prefix-list myprefix permit 172.20.0.0/16 le 32

DXS-3600-32S(config)#

## その後、Neighbor「172.18.1.1」にルーティングポリシーを設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #router bgp 40000

DXS-3600-32S(config-router)#neighbor 172.18.1.1 remote-as 65200

DXS-3600-32S(config-router) #neighbor 172.18.1.1 prefix-list myprefix in

DXS-3600-32S(config-router)#

## neighbor remote-as

### 説明

リモート AS を持つ BGP Neighbor を作成するか、またはピアグループのリモート AS を設定します。 「no」形式を使用すると、Neighbor またはピアグループを削除します。

### 構文

**neighbor** {IP-ADDRESS | PEER-GROUP-NAME} **remote-as** AS-NUMBER **no neighbor** {IP-ADDRESS | PEER-GROUP-NAME} **remote-as** 

### パラメータ

パラメータ	説明
IP-ADDRESS	BGP ピアの IP アドレスを指定します。
PEER-GROUP-NAME	Border Gateway Protocol (BGP) ピアグループ名 (16 文字以内) を指定します。
AS-NUMBER	Neighbor が所属する AS の番号を指定します。1-65535 の範囲にある 2 バイトの数値です。1-4294967295 の範囲にある 4 バイトの数値です。

### 初期設定

BGP Neighbor ピアはありません。

## コマンドモード

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

アドレスファミリコンフィグモード (VRF)

(config)

- +(config-router)
- +(config-router-af)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

BGP ピアグループを指定すると、ピアグループの全メンバが、本コマンドで設定した特性を引き継ぎます。「PEER-GROUP-NAME」パラメータと 共に本コマンドの「no」形式を使用すると、指定 AS 番号を持たずに生成されたメンバすべてが削除されます。

「show ip bgp neighbors」または「show ip bgp peer-group」コマンドを使用して、設定を確認します。

## 使用例

リモート AS 10 を持つ Neighbor「10.10.10.2」を作成します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #router bgp 40000

DXS-3600-32S(config-router)#neighbor 10.10.10.2 remote-as 10

DXS-3600-32S(config-router)#

## neighbor remove-private-as

## 説明

指定 Neighbor または指定ピアグループのメンバに送信された更新内の AS パス属性からプライベートな AS 番号を削除します。「no」形式を使用すると、本機能を無効にします。

## 構文

neighbor {IP-ADDRESS | PEER-GROUP-NAME} remove-private-as no neighbor {IP-ADDRESS | PEER-GROUP-NAME} remove-private-as

## パラメータ

パラメータ	説明
IP-ADDRESS	BGP ピアの IP アドレスを指定します。
PEER-GROUP-NAME	Border Gateway Protocol (BGP) ピアグループ名 (16 文字以内) を指定します。

## 初期設定

無効

## コマンドモード

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

アドレスファミリコンフィグモード (IPv4 ユニキャストおよび VRF)

(config

- +(config-router)
- +(config-router-af)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

external BGP (eBGP) Neighbor にだけ有効です。外部 Neighbor に更新を送信する場合、AS パスに AS 番号が含まれると、ソフトウェアは以下の条件を除いて、プライベートな AS 番号を破棄します。:

- AS パスがプライベートおよびパブリックな AS 番号を含むと、ソフトウェアはこれを設定エラーであると見なし、プライベートな AS 番号を削除しません。
- AS パスが eBGP Neighbor の AS 番号を含んでいると、プライベートな AS 番号を削除しません。
- 本コマンドがコンフェデレーションと共に使用されると、プライベートな AS 番号が AS パスのコンフェデレーション部分に含まれてい限り、 削除されずに動作します。プライベート AS 番号は 64512-65535 です。

「show ip bgp neighbors」または「show ip bgp peer-group」コマンドを使用して、設定を確認します。

### 使用例

「172.16.1.1」に送信された更新からプライベートな AS 番号を削除します。AS100を通じて「10.10.10.10」が通知した更新の AS パス属性には「10」のみ含まれます。(AS20 が参照する場合)

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config) #router bgp 10
DXS-3600-32S(config-router) #neighbor 10.10.10.10 remote-as 65530
DXS-3600-32S(config-router) #neighbor 172.16.1.1 remote-as 20
DXS-3600-32S(config-router) #neighbor 172.16.1.1 remove-private-as
DXS-3600-32S(config-router) #
```

## neighbor route-map

### 説明

内向きまたは外向きルートにルートマップを適用します。「no」形式を使用すると、ルートマップを削除します。

#### 構文

neighbor {IP-ADDRESS | PEER-GROUP-NAME} route-map MAP-NAME {in | out} no neighbor {IP-ADDRESS | PEER-GROUP-NAME} route-map {in | out}

## パラメータ

パラメータ	説明
IP-ADDRESS	BGP ピアの IP アドレスを指定します。
PEER-GROUP-NAME	Border Gateway Protocol (BGP) ピアグループ名 (16 文字以内) を指定します。
MAP-NAME	ルートマップ名 (16 文字以内) を指定します。
in	内向きルートにルートマップを適用します。
out	外向きルートにルートマップを適用します。

## 初期設定

なし

### コマンドモード

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

アドレスファミリコンフィグモード (IPv4 ユニキャスト、VPNv4、および VRF)

(config)

- +(config-router)
- +(config-router-af)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

BGP Neighbor またはピアグループにルートマップに関連する設定を行います。

ルートマップは BGP Neighbor に関連付けて設定されますが、ルートマップが存在しないと、すべてを拒否します。ルートマップが存在していても定義したフィルタエントリがないと、すべてを許可します。

「show ip bap neighbors」または「show ip bap peer-group」コマンドを使用して、設定を確認します。

## 使用例

「internal-map」という名称のルートマップを「172.16.1.1」への BGP の外向き更新に適用します。: はじめに、「internal-map」というルートマップを作成します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#route-map internal-map
DXS-3600-32S(config-route-map)#set local-preference 100
DXS-3600-32S(config-route-map)#
```

その後、Neighbor「172.16.1.1」にルーティングポリシーを設定します。

```
DXS-3600-325#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#router bgp 10
DXS-3600-32S(config-router)#neighbor 172.16.1.1 remote-as 10
DXS-3600-32S(config-router)#neighbor 172.16.1.1 route-map internal-map out
DXS-3600-32S(config-router)#
```

## neighbor route-reflector-client

#### 説明

ルートリフレクタとしてローカル BGP を設定して、クライアントとして Neighbor またはピアグループを指定します。「no」形式を使用すると、クライアントを削除します。

#### 構文

neighbor {IP-ADDRESS | PEER-GROUP-NAME} route-reflector-client no neighbor {IP-ADDRESS | PEER-GROUP-NAME} route-reflector-client

### パラメータ

パラメータ	説明
IP-ADDRESS	BGP ピアの IP アドレスを指定します。
PEER-GROUP-NAME	Border Gateway Protocol (BGP) ピアグループ名 (16 文字以内) を指定します。

## 初期設定

ルートリフレクタクライアントの設定はありません。

## コマンドモード

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

アドレスファミリコンフィグモード (IPv4 ユニキャストおよび VRF)

(config)

- +(config-router)
- +(config-router-af)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

「bgp client-to-client reflection」コマンドにより、ルートリフレクタクライアントが定義されて、ルータのリフレクションが有効であると、BGP ルータはルートリフレクタとして機能します。リフレクタとそのクライアントはクラスタを形成します。クラスタ内では、すべてのメンバがリフレクタと共に iBGP 接続します。そして、逆もまた同様です。クラスタの代表であるリフレクタでは、「neighbor remote-as」コマンドによって iBGP 接続が確立され、対応する Neighbor は本コマンドを使用してクライアントとして指定される必要があります。クライアントでは、「neighbor remote-as」コマンドをよって iBGP 接続が確立します。

ルータがリフレクションモードである場合、ルータはリフレクション方法でクライアント Neighbor と、残りの Neighbor とは通常の方法で情報を交換します。ルータが リフレクションモードでない場合、ルータはすべての Neighbor とはリフレクションモードでない方法で情報を交換します。1 つの AS は複数のクラスタを持つことができ、クラスタは冗長度の目的のために1つ以上のリフレクタを持つことができます。

「show ip bgp reflection」コマンドを使用して、設定を確認します。

## 使用例

ルートリフレクタクライアントとして Neighbor を追加します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#router bgp 5
DXS-3600-32S(config-router)#neighbor 10.10.10.2 remote-as 5
DXS-3600-32S(config-router)#neighbor 10.10.10.2 route-reflector-client
DXS-3600-32S(config-router)#
```

## neighbor send-community

### 説明

BGP Neighbor またはピアグループのすべてのメンバにコミュニティ属性を送信するように指定します。 「no」形式を使用すると、エントリを削除します。

### 構文

neighbor {IP-ADDRESS | PEER-GROUP-NAME} send-community [standard] no neighbor {IP-ADDRESS | PEER-GROUP-NAME} send-community [standard]

### パラメータ

パラメータ	説明
IP-ADDRESS	BGP ピアの IP アドレスを指定します。
PEER-GROUP-NAME	Border Gateway Protocol (BGP) ピアグループ名 (16 文字以内) を指定します。
standard	(オプション) 標準コミュニティだけが送信されます。

## 初期設定

なし

### コマンドモード

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

アドレスファミリコンフィグモード (IPv4 ユニキャストおよび VRF)

(config)

- +(config-router)
- +(config-router-af)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

「PEER-GROUP-NAME」引数を使用して BGP ピアグループを指定する場合、ピアグループの全メンバが、本コマンドで設定した特性を引き継ぎます。

パラメータを指定しないと、標準コミュニティのみ送信されます。

「show ip bgp neighbors」または「show ip bgp peer-group」コマンドを使用して、設定を確認します。

## 使用例

「standard」と共に「send-community」を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#router bgp 65100
DXS-3600-32S(config-router)#neighbor 10.4.4.4 remote-as 65200
DXS-3600-32S(config-router)#neighbor 10.4.4.4 send-community standard

DXS-3600-32S(config-router)#

## neighbor send-community (VPNv4)

## 説明

BGP Neighbor またはピアグループのすべてのメンバにコミュニティ属性を送信するかどうか指定します。 「no」形式を使用すると、エントリを削除します。

### 構文

neighbor {IP-ADDRESS | PEER-GROUP-NAME} send-community [{both | standard | extended}] no neighbor {IP-ADDRESS | PEER-GROUP-NAME} send-community [{both | standard | extended}]

## パラメータ

パラメータ	説明
IP-ADDRESS	BGP ピアの IP アドレスを指定します。
PEER-GROUP-NAME	BGP ピアグループ名 (16 文字以内) を指定します。
both	(オプション) 標準および拡張コミュニティの両方を送信するように指定します。
standard	(オプション) 標準コミュニティだけが送信されます。
extended	(オプション) 拡張コミュニティだけが送信されます。

## 初期設定

なし

## コマンドモード

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

アドレスファミリコンフィグモード (VPNv4)

(config)

- +(config-router)
- +(config-router-af)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (EIモードだけのコマンド)

#### 説明および注意事項

BGP ピアグループが「PEER-GROUP-NAME」引数を使用して指定される場合、ピアグループの全メンバが、本コマンドで設定した特性を引き継ぎます。パラメータを指定しないと、標準コミュニティのみ送信されます。

「show ip bgp neighbors」または「show ip bgp peer-group」コマンドを使用して、設定を確認します。

#### 使用例

VPNv4 アドレスファミリコンフィグモードで「extended」と共に「send-community」を設定します。

DXS-3600-32S(config) #router bgp 65100

DXS-3600-32S(config-router) #neighbor 10.4.4.4 remote-as 65200

DXS-3600-32S(config-router) #address-family vpnv4

DXS-3600-32S(config-router-af)#neighbor 10.4.4.4 send-community extended

DXS-3600-32S(config-router-af)#

## neighbor shutdown

### 説明

Neighbor またはピアグループを無効にします。「no」形式を使用すると、Neighbor またはピアグループを再度有効にします。

#### 構文

neighbor {IP-ADDRESS | PEER-GROUP-NAME} shutdown no neighbor {IP-ADDRESS | PEER-GROUP-NAME} shutdown

## パラメータ

• • •	
パラメータ	説明
IP-ADDRESS	BGP ピアの IP アドレスを指定します。
PEER-GROUP-NAME	Border Gateway Protocol (BGP) ピアグループ名 (16 文字以内) を指定します。

## 初期設定

ピアまたはピアグループをシャットダウンしません。

## コマンドモード

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

特定の Neighbor またはピアグループにおけるすべてのアクティブセッションを終了します。本コマンドの実行後、Neighbor またはピアグループに関連付けられたすべてのルーティング情報はクリアされますが、設定情報は残ります。ピアグループの場合は、多くのピアリングセッションが直ちに終了します。

「show ip bgp neighbors」または「show ip bgp peer-group」コマンドを使用して、設定を確認します。

### 使用例

Neighbor 「172.16.10.10」 におけるすべてのアクティブセッションを無効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #router bgp 65100

DXS-3600-32S(config-router) #neighbor 172.16.10.10 shutdown

DXS-3600-32S(config-router)#

## neighbor soft-reconfiguration inbound

### 説明

特定の Neighbor またはピアグループから受信したルート更新を保存します。「no」形式を使用すると、受信した更新を保存しません。

## 構文

neighbor {IP-ADDRESS | PEER-GROUP-NAME} soft-reconfiguration inbound no neighbor {IP-ADDRESS | PEER-GROUP-NAME} soft-reconfiguration inbound

## パラメータ

パラメータ	説明
IP-ADDRESS	BGP ピアの IP アドレスを指定します。
PEER-GROUP-NAME	Border Gateway Protocol (BGP) ピアグループ名 (16 文字以内) を指定します。

### 初期設定

無効

## コマンドモード

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

アドレスファミリコンフィグモード (IPv4 ユニキャストおよび VRF)

(config)

- +(config-router)
- +(config-router-af)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

設定が有効になると、指定 Neighbor またはピアグループから受信したルート更新を保存します。この場合、内向きセッションのソフトリセット後に保存ルート更新に基づいてルーティングテーブルが再構築されます。そうでないと、BGP ピアの双方がソフトルートリフレッシュ機能をサポートする必要があります。これは、ピアが TCP セッションを確立する場合に送信される OPEN メッセージに通知されます。また、ルーティングテーブルを再構築するためには、ローカルルータはルータ情報を問い合わせるよう Neighbor に ROUTE REFRESH メッセージを送信する必要があります。

「show ip bgp neighbors」または「show ip bgp peer-group」コマンドを使用して、設定を確認します。

## 使用例

Neighbor「172.16.10.1」に対して内向きのソフト再設定を有効にします。この Neighbor から受信したすべての更新は、内向きポリシーであっても変更されずに保存されます。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #router bgp 65100

DXS-3600-32S(config-router) #neighbor 172.16.10.1 remote-as 65200

DXS-3600-32S(config-router) #neighbor 172.16.10.1 soft-reconfiguration inbound

DXS-3600-32S(config-router)#

## neighbor soo

## 説明

ピアまたはピアグループの Site of Origin (SoO) 値を設定します。「no」形式を使用すると、SoO 値を削除します。

## 構文

**neighbor** {IP-ADDRESS | PEER-GROUP-NAME} **soo** SOO-VALUE **no neighbor** {IP-ADDRESS | PEER-GROUP-NAME} **soo** 

## パラメータ

パラメータ	説明
IP-ADDRESS	ピアのIPアドレスを指定します。
PEER-GROUP-NAME	ピアグループ名を指定します。
SOO-VALUE	SoO 属性をルート生成元拡張コミュニティとしてコード化します。この属性には以下の2つのタイプがあります。:  ・ IP アドレス: 番号 - 「IP アドレス」はユーザに割り当てられるグローバル IP アドレスとする必要があり、「番号」はユーザが管理する番号付け空間から割り当てられます。番号は1-65535とします。  ・ AS 番号: 番号 - 「AS 番号」はユーザに割り当てられるパブリック AS 番号(2 バイトの AS 番号と4 バイトの AS 番号の両方が動作する)とする必要があり、「番号」はユーザが管理する番号付け空間から割り当てられます。2 バイト AS 番号には1-4294967295を、4 バイトの AS 番号には1-65535 が有効です。

## 初期設定

設定された SoO 属性はありません。

## コマンドモード

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

アドレスファミリコンフィグモード (VRF)

(config)

- +(config-router)
- +(config-router-af)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (EIモードだけのコマンド)

#### 説明および注意事項

BGP ピアまたはピアグループに SoO 値を設定します。SoO の拡張コミュニティは、ソースサイトにプレフィックスの再通知を戻さないようサイトが生成したルートを特定するのに使用される BGP の拡張コミュニティ属性です。SoO 拡張コミュニティがサイトをユニークに識別することで、ルータはルートを学習します。ルーティングループ防止のために、BGP はルートに関連付けられた SoO 値を使用します。

「show ip bgp neighbors」または「show ip bgp peer-group」コマンドを使用して、設定を確認します。

### 使用例

VRF「vpn1」の BGP ピア「3.3.3.3」の SoO 値を設定します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#router bgp 10
DXS-3600-32S(config-router)#address-family ipv4 vrf vpn1
DXS-3600-32S(config-router-af)#neighbor 3.3.3.3 remote-as 20
DXS-3600-32S(config-router-af)#neighbor 3.3.3.3 soo 10:100
DXS-3600-32S(config-router-af)#exit-address-family
```

## neighbor timers

#### 説明

特定の BGP ピアまたはピアグループにタイマを設定します。「no」形式を使用すると、グローバル設定の初期値に復元します。

## 構文

**neighbor** {IP-ADDRESS | PEER-GROUP-NAME} **timers** KEEP-ALIVE HOLD-TIME **no neighbor** {IP-ADDRESS | PEER-GROUP-NAME} **timers** 

## パラメータ

パラメータ	説明
IP-ADDRESS	BGP ピアの IP アドレスを指定します。
PEER-GROUP-NAME	Border Gateway Protocol (BGP) ピアグループ名(16 文字以内)を指定します。
KEEP-ALIVE	ソフトウェアがピアに KEEPALIVE メッセージを送信する間隔 (0-65535 秒) を指定します。
HOLD-TIME	ソフトウェアがピアがデッド状態であると判断する、キープアライブメッセージを最後に受信してから経過した時間 (0-65535 秒) を指定します。

## 初期設定

- KEEP-ALIVE:60(秒) - HOLD-TIME:180(秒)

## コマンドモード

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

アドレスファミリコンフィグモード (VRF)

(config)

- +(config-router)
- +(config-router-af)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

「KEEP-ALIVE」はキープアライブメッセージがピアに送信される間隔を指定します。キープアライブメッセージを「HOLD-TIME」値を超えても受信しないと、システムはピアを「Dead」として判断します。

「HOLD-TIME」値が0に設定されると、無期限となります。「KEEP-ALIVE」値を0に設定すると、キープアライブメッセージは送信されません。

「HOLD-TIME」 値を「KEEP-ALIVE」 タイマの 3 倍とすることをお勧めします。

特定のNeighborまたはピアグループに設定したタイマは、「timers bgp」コマンドによりすべてのBGP Neighborに設定したタイマを上書きします。

「show ip bgp neighbors」または「show ip bgp peer-group」コマンドを使用して、設定を確認します。

## 使用例

Neighbor「172.16.10.10」に対して「KEEP-ALIVE」タイマに 120 秒、「HOLD-TIME」タイマに 360 秒を設定します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#router bgp 10
DXS-3600-32S(config-router)#neighbor 172.16.10.10 remote-as 65300
DXS-3600-32S(config-router)#neighbor 172.16.10.10 timers 120 360
DXS-3600-32S(config-router)#
```

## neighbor unsuppress-map

### 説明

「aggregate-address」コマンドで抑制されたルートを選択的に通知します。「no」形式を使用すると、ルートマップを削除します。

## 構文

**neighbor** {IP-ADDRESS | PEER-GROUP-NAME} **unsuppress-map** MAP-NAME **no neighbor** {IP-ADDRESS | PEER-GROUP-NAME} **unsuppress-map** 

## パラメータ

パラメータ	説明
IP-ADDRESS	BGP ピアの IP アドレスを指定します。
PEER-GROUP-NAME	Border Gateway Protocol (BGP) ピアグループ名 (16 文字以内) を指定します。
MAP-NAME	ルートマップ名 (16 文字以内) を指定します。

# 初期設定

抑制されたルートはありません。

### コマンドモード

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

アドレスファミリコンフィグモード (IPv4 ユニキャスト、VPNv4、および VRF)

(config)

- +(config-router)
- +(config-router-af)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

本コマンドでルートマップが適用される場合、「permit」ルールに一致するルートは抑制されなくなります。

ルートマップは BGP Neighbor に関連付けして設定されますが、ルートマップが存在しないと、すべてを拒否します。ルートマップは存在していても定義したフィルタエントリがないと、すべてを許可します。

「show ip bgp neighbors」または「show ip bgp peer-group」コマンドを使用して、設定を確認します。

## 使用例

Neighbor「172.16.10.10」に対して、ルートマップ「internal-map」により指定されたルートを抑制しないように設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#router bgp 100
DXS-3600-32S(config-router)#neighbor 172.16.10.10 unSUPPRESS-map internal-map
DXS-3600-32S(config-router)#

## neighbor update-source

#### 説明

BGP セッションが TCP 接続にどんな操作インタフェースも使用できるようにします。 「no」形式を使用すると、インタフェースの割り当てを最も近いインタフェースに戻します。

### 構文

**neighbor** {IP-ADDRESS | PEER-GROUP-NAME} **update-source** INTERFACE-TYPE INTERFACE-NUMBER **no neighbor** {IP-ADDRESS | PEER-GROUP-NAME} **update-source** 

### パラメータ

パラメータ	説明
IP-ADDRESS	BGP ピアの IP アドレスを指定します。
PEER-GROUP-NAME	Border Gateway Protocol (BGP) ピアグループ名 (16 文字以内) を指定します。
INTERFACE-TYPE	インタフェースのタイプを指定します。サポートするタイプには VLAN インタフェースとループバックインタフェースがあります。
INTERFACE-NUMBER	インタフェース番号を指定します。インタフェース番号の範囲は、ループバックインタフェースでは 1-8、VLAN インタフェースでは 1-4094 です。

## 初期設定

無効

## コマンドモード

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

アドレスファミリコンフィグモード (VRF)

(config)

- +(config-router)
- +(config-router-af)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

ルータに指定インタフェースを関連付けます。本コマンドの設定に成功した後に、BGP Neighbor のセッションは再構築されます。

「show ip bgp neighbors」または「show ip bgp peer-group」コマンドを使用して、設定を確認します。

## 使用例

Neighbor 「172.16.10.10」の update-source インタフェースを VLAN インタフェース 3 に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #router bgp 100

DXS-3600-32S(config-router) #neighbor 172.16.10.10 update-source vlan 3

DXS-3600-32S(config-router)#

## neighbor weight

## 説明

指定 Neighbor に重み付けを割り当てます。「no」形式を使用すると、重み付けの割り当てを削除します。

### 構文

neighbor {IP-ADDRESS | PEER-GROUP-NAME} weight NUMBER no neighbor {IP-ADDRESS | PEER-GROUP-NAME} weight

## パラメータ

パラメータ	説明
IP-ADDRESS	BGP ピアの IP アドレスを指定します。
PEER-GROUP-NAME	Border Gateway Protocol (BGP) ピアグループ名 (16 文字以内) を指定します。
NUMBER	割り当てる重み付け (0-65535) を指定します。

## 初期設定

別のBGPピアから学習したルートは初期値で0の重み付けを持っており、ローカルルータから始まるルートは初期値で32768の重み付けを持っています。

## コマンドモード

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

アドレスファミリコンフィグモード (VRF)

(config)

- +(config-router)
- +(config-router-af)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

#### 説明および注意事項

本コマンドで指定された重み付けは、指定 Neighbor が学習するルートに関連付ける重み付けを決定します。

「show ip bgp neighbors」または「show ip bgp peer-group」コマンドを使用して、設定を確認します。

#### 使用例

Neighbor「10.4.4.4」の重み付けに 10000 を設定します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#router bgp 100
DXS-3600-32S(config-router)#neighbor 10.4.4.4 remote-as 65200
DXS-3600-32S(config-router)#neighbor 10.4.4.4 weight 10000
DXS-3600-32S(config-router)#
```

### network (BGP)

#### 説明

Border Gateway Protocol (BGP) が通知するネットワークを指定します。「no」形式を使用すると、ルーティングテーブルからエントリを削除します。

#### 構文

**network** NETWORK-ADDRESS [**route-map** MAP-NAME] **no network** NETWORK-ADDRESS [**route-map**]

### パラメータ

_	•	
	パラメータ	説明
	NETWORK-ADDRESS	BGP が通知するネットワークアドレスとサブネットワークマスクを指定します。例えば、NETWORK-ADDRESS の形
		式は「10.9.18.2/8」とします。
		(オプション)設定されるルートマップ名を指定します。ルートマップは、ネットワークの通知をフィルタするため
		に検証される必要があります。指定しない場合、すべてのネットワークを通知します。

## 初期設定

なし

### コマンドモード

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

アドレスファミリコンフィグモード (IPv4 ユニキャストおよび VRF)

(config)

- +(config-router)
- +(config-router-af)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

ダイナミックルーティングおよびスタティックルートの送信元から BGP ネットワークを学習します。

本コマンドを使用して、AS にネットワークをローカルとして指定し、BGP ルーティングテーブルに追加します。本コマンドは、外部プロトコルに対して通知するネットワークを制御し、内部プロトコルに対して更新を送信する場所を決定します。

同期状態が有効である場合にルータがこのエントリのルート情報を持つと、BGP はネットワークエントリを通知します。

特権モードで「show ip bgp network」コマンドを使用して、設定を確認します。

### 使用例

ネットワーク「10.108.0.0」を BGP 更新に含むように設定します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#router bgp 100
DXS-3600-32S(config-router)#network 10.108.0.0/16
DXS-3600-32S(config-router)#
```

ネットワーク「133.10.25.0/24」を BGP 更新に含むように設定し、route-map 「mymap1」 を使用して、ルートの重み付けに 2000 を設定します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#route-map mymap1 permit 1
DXS-3600-32S(config-route-map)#set weight 2000
DXS-3600-32S(config-route-map)#exit
DXS-3600-32S(config)#router bgp 100
DXS-3600-32S(config-router)#network 133.10.25.0/24 route-map mymap1
DXS-3600-32S(config-router)#
```

## redistribute

#### 説明

他のルーティングプロトコルからのルーティング情報を BGP に再配布します。「no」形式を使用すると、本機能を無効にします。

#### 構文

redistribute {local | static | rip | ospf {all | internal | external | type\_1 | type\_2 | inter+e1 | inter+e2}} [metric NUMBER | route-map MAP-NAME] no redistribute {local | static | rip | ospf} [metric | route-map]

### パラメータ

パラメータ	説明
local	BGP にローカルルートを再配布します。
static	BGP にスタティックルートを再配布します。
rip	BGP に RIP ルートを再配布します。
ospf	BGPにOSPFルートを再配布します。 ・ all - OSPF AS-internal と OSPF AS-external の両方のルートを BGP に再配布します。 ・ internal - OSPF AS-internal ルートだけを再配布します。 ・ external - type-1 と type-2 ルートを含む OSPF AS-external ルートだけを再配布します。 ・ type_1 - OSPF AS-external type-1 ルートだけを再配布します。 ・ type_2 - OSPF AS-external type-2 ルートだけを再配布します。 ・ inter+e1 - OSPF AS-external type-1 と OSPF AS-internal ルートだけを再配布します。 ・ inter+e2 - OSPF AS-external type-2 と OSPF AS-internal ルートだけを再配布します。
NUMBER	(オプション) 再配布ルートの BGP メトリック値を指定します。ここで使用するメトリック値 (0-4294967295) を入力します。
MAP-NAME	(オプション) 特定のルート再配布の有無を決定する基準として使用されるルートマップの名称 (16 文字以内) を指定します。

### 初期設定

無効

#### コマンドモード

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

アドレスファミリコンフィグモード (IPv4 ユニキャストおよび VRF)

(config)

- +(config-router)
- +(config-router-af)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

スイッチが複数のルーティングプロトコルをサポートする場合、これらのプロトコル間の調整が重要な仕事となります。BGP に他のルーティングプロトコルからのプレフィックスを再配布します。

「show ip bgp parameters」コマンドを使用して、設定を確認します。

## 使用例

RIP ルートを BGP に再配布して、オプションパラメータを使用してルートを修正します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #router bgp 100

DXS-3600-32S(config-router) #redistribute rip metric 2000 route-map my-may

DXS-3600-32S(config-router)#

## route-preference

# 説明

BGP ルート優先度を設定します。「no」形式を使用すると、BGP ルート優先度値を初期設定に復元します。

#### 構文

route-preference {ibgp | ebgp} value
no route-preference

## パラメータ

パラメータ	説明
value	BGP ルートの優先度 (1-999) を指定します。

### 初期設定

- EBGP のデフォルトルート優先度:7
- IBGP:130

#### コマンドモード

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

アドレスファミリコンフィグモード (VRF)

(config)

- +(config-router)
- +(config-router-af)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (EIモードだけのコマンド)

#### 説明および注意事項

本コマンドは BGP ルートにルート優先度を設定します。BGP ルートには 2 つのタイプ(iBGP と eBGP)があります。2 つ以上のルートプロトコルが同一のルートを学習すると、IP ルートテーブルに追加するルートを決定するためにルート優先度を使用します。ルート優先度が小さいほど、優先度の高いルートとなります。

特権モードで「show ip route-preference」コマンドを使用して、設定を確認します。

### 使用例

AS 200 に iBGP ルート優先度を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #router bgp 200

DXS-3600-32S(config-router) #route-preference ibgp 15

 ${\tt DXS-3600-32S}\,({\tt config-router})\,\#$ 

## router bgp

### 説明

BGP ルーティングプロセスを有効(設定)にします。「no」形式を使用すると、BGP ルーティングプロセスを削除します。

#### 構文

router bgp AS-NUMBER no router bgp AS-NUMBER

#### パラメータ

パラメータ	説明
AS-NUMBER	ルータを他の BGP ルータに対して特定する AS 番号を指定します。1-65535 の範囲にある 2 バイトの数値です。
	1-4294967295 の範囲にある 4 バイトの数値です。

## 初期設定

有効な BGP ルーティングプロセスはありません。

#### コマンドモード

グローバルコンフィグモード (config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (EI モードだけのコマンド)

#### 説明および注意事項

BGP ルーティングプロセスと AS の両方を特定する固有の番号(1-64511)は、直接インターネットに接続する各パブリックの AS に割り当てられます。プライベート AS 番号の範囲は 64512-65534 で、65535 は特別な使用のために予約されています。

AS 番号は 2 バイトとして RFC 1771 と RFC 4271 で定義されていますが、多くの AS 番号をサポートするために AS 番号を 4 バイトに拡張できます。 [RFC4893] 4 バイトの AS 番号をサポートするために、AS 番号の範囲は 1-4294967295 です。

プライベート AS 番号を内部のルーティングドメインに使用できますが、インターネットの外に送信されるトラフィックのために変換する必要があります。プライベート AS 番号を外部ネットワークに通知するために BGP を設定するべきではありません。

本コマンドを使用して、指定したルーティングプロセスに対してルータコンフィグモードに移行します。

### 使用例

AS 200 に BGP プロセスを設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#router bgp 200
DXS-3600-32S(config-router)#

### show ip as-path access-list

#### 説明

定義済みの AS パスアクセスリストを表示します。

#### 構文

show ip as-path access-list [ACCESS-LIST-NAME]

#### パラメータ

パラメータ	説明
ACCESS-LIST-NAME	(オプション)表示するアクセスリスト(16 文字以内)を指定します。

### 初期設定

なし

### コマンドモード

特権モード

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:3 (EIモードだけのコマンド)

#### 説明および注意事項

引数またはキーワードなしで使用できます。引数を指定しないと、本コマンドはすべての AS パスアクセスリストを表示します。オプションとして「ACCESS-LIST-NAME」を指定できます。これを使用すると、本コマンドの出力をフィルタして、名前で AS パスアクセスリスト確認できます。

#### 使用例

IP AS パスアクセスリストの内容を表示します。

```
DXS-3600-32S#show ip as-path access-list

BGP AS Path Access List: myacl
deny __123_
deny ^123$
permit .*

Total Filter Entries: 3

BGP AS Path Access List: myal
permit .*

Total Filter Entries: 1

BGP AS Path Access List: mylist

Total Filter Entries: 0

Total AS Path Access List Number: 3

DXS-3600-32S#
```

### 表示フィールドの説明

フィールド	説明
BGP AS Path Access List	BGP AS パスアクセスリスト名を表示します。
permit	AS-PATH 属性が指定した正規表現に一致すると、パケットは許可されます。
deny	AS-PATH 属性が指定した正規表現に一致すると、パケットは拒否されます。
Total Filter Entries	AS パスアクセスリストの詳細な合計エントリ数を示します。
Total AS Path Access List Number	AS パスアクセスリストの総数を示します。

## show ip bgp

#### 説明

Border Gateway Protocol (BGP) ルーティングテーブルのエントリを表示します。

#### 構文

show ip bgp [{IP-ADDRESS | NETWORK-ADDRESS [longer-prefixes]}]

#### パラメータ

パラメータ	説明
	(オプション)IP アドレスを入力して、BGP ルーティングテーブルで特定のホストまたはネットワークのみ表示するように出力をフィルタします。
NETWORK-ADDRESS	(オプション) ネットワークアドレスとサブネットワークマスクを指定します。例:120.25.0.0/16
longer-prefixes	(オプション) 指定ルートを表示します。

## 初期設定

なし

#### コマンドモード

特権モード

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:3(EIモードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

本コマンドは、BGP ルーティングテーブルの内容を表示します。1 つの bgp ルートの AS パス情報フィールドに 160 文字以上送信されると、本コマンドは合計の情報を表示します。「show ip bgp NETWORK-ADDRESS」コマンドではこのルートの特に AS パスの情報をすべて表示します。

### 使用例

BGP ルーティングテーブルを表示します。

```
DXS-3600-32S#show ip bgp
 BGP Local Router ID is 192.168.1.1
 Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
IP Address/Netmask
                      Gateway
                                      Metric
                                                  LocPrf Weight Path
   172.0.0.0/8
                                                             32768 i
                      0.0.0.0
                                       4294967294
   172.25.254.252/32 0.0.0.0
                                                  200
                                                             32768 i
DXS-3600-32S#
```

## ネットワークアドレスが「172.18.0.0/16」であり、「longer-prefixes」を持つ BGP ルーティングを表示します。

```
DXS-3600-32S#show ip bgp 172.0.0.0/8 longer-prefixes
BGP Local Router ID is 192.168.1.1
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
                                     Metric LocPrf Weight Path
IP Address/Netmask
                      Gateway
                      0.0.0.0
*>
   172.0.0.0/8
                                      4294967294
                                                             32768 i
   172.25.254.252/32 0.0.0.0
                                      0
                                         200
                                                            32768 i
S>
DXS-3600-32S#
```

本コマンドを使用して、1 つのルートの AS パスフィールドが 160 文字以上である場合、AS パスフィールドの 160 文字のみ表示します。

```
DXS-3600-32S#show ip bgp
BGP Local Router ID is 10.90.90.10
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
IP Address/Netmask
                        Gateway
                                       Metric
                                                   LocPrf Weight Path
*> 66.1.1.0/16
                     65.1.1.2
                                       1
                                                32768 (400)100 200 300 500 501 502
503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526
527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 53 1000 i
*> 63.1.5.0/16
                       65.1.1.2
                                       1
                                                 32768 (400)100 200 300 500 501 502
503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526
527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 53 1000 i
                                                 32768 (400)100 200 300 500 501 502
*> 72.18.3.0/16
                       65.1.1.2
503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526
527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 53 1000 i
DXS-3600-32S#
```

これらのルートのいくつかを表示する場合、「show ip bgp NETWORK-ADDRESS」コマンドを使用して、これらのルートの合計を取得します。

```
DXS-3600-32S#show ip bgp 66.1.1.0/24

BGP routing table entry for 66.1.1.0/24

Paths:(1 available, best #1, table: Default_IP_Routing_Table.)

Advertised to non peer-group peer: 76.1.1.10

Advertised to peer-groups:group1,group2

As path is: (400) 100 200 300 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516

517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 53 1000 600 601

602 603 604 605 606 607 609 750 751 752 757 758 759 780 1005 1007 2000 2008 1010 2010 953 959

Next hop is:65.1.1.2 (metric 1) from 65.1.1.102 (177.221.0.3)

Origin IGP, Imetric 1, localpref 4294967295, weight 30000, confed-external, best

DXS-3600-32S#
```

フィールド	説明
BGP Local Router ID	これはローカル BGP ルータのルータ ID です。
Status codes	各行の始めに表示されるテーブルエントリのステータス。以下に示す 1 つ以上の値です。:  • s - テーブルエントリは抑制されています。  • d - テーブルエントリはダンプニングされています。
	<ul> <li>h - テーブルエントリはダンプニングされ、Neighbor が取り消しました。</li> <li>* - テーブルエントリは有効です。</li> <li>&gt; - テーブルエントリはそのネットワークの使用に最適なエントリです。</li> <li>i - テーブルエントリは内部の BGP (iBGP) セッション経由で学習されました。</li> </ul>
Origin codes	各行の終わりに表示されるテーブルエントリの生成元。以下の値の 1 つです。:  • i - エントリは Interior Gateway Protocol (IGP) から生成され、ネットワークルータコンフィグコマンドで通知されました。  • e - エントリは Exterior Gateway Protocol (EGP) から生成されました。  • ? - パスの生成元が明確ではありません。通常、これは IGP から BGP に再配布されるルータです。
IP Address/Netmask	エントリのマスク長を持つ IP プレフィックス。
Gateway	パケットを送信先ネットワークに送信する場合に使用される次のルータの IP アドレス。「0.0.0.0」エントリは、ルータが このネットワークに対していくつかの non-BGP ルートを持っていることを示します。
Metric	表示される場合、これは内部 AS のメトリック値です。本フィールドはあまり使用されません。
LocPrf	「set local-preference route-map」コンフィグコマンドで設定されたローカル優先度値。初期値は 100 です。
Weight	AS がフィルタするように設定するルートの重み付け。
Path	送信先ネットワークへの AS パス。

## show ip bgp all

#### 説明

IPv4 VPN アドレスファミリの BGP ルーティングテーブル内のエントリおよび VRF に関連するルーティング情報を表示します。

#### 構文

show ip bgp all [{IP-ADDRESS | NETWORK-ADDRESS [longer-prefixes] | label}]

#### パラメータ

パラメータ	説明
IP-ADDRESS	(オプション)IP アドレスを入力して、BGP ルーティングテーブルで特定のホストまたはネットワークだけを表示する
	ように出力をフィルタします。
NETWORK-ADDRESS	(オプション) ネットワークアドレスに一致するルートを表示します。
longer-prefixes	(オプション) 指定ルートを表示します。
label	(オプション)MPLS から割り当てられるルートの BGP プライベートラベルを表示します。

#### 初期設定

なし

## コマンドモード

特権モード

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:3 (EIモードだけのコマンド)

#### 説明および注意事項

IPv4 VPN アドレスファミリのルート情報と VRF すべてのルートを表示します。

### 使用例

IPv4 VPN アドレスファミリにおける BGP ルーティングテーブルを表示します。

```
DXS-3600-32S#show ip bgp all
 BGP Local Router ID is 30.1.1.2
 Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal
 Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
IP Address/Netmask
                       Gateway
                                       Metric
                                                   LocPrf
                                                           Weight Path
Route Distinguisher: 1:1 (default for vrf VPN-A)
*>i 88.1.1.0/24 30.1.1.5 0
Route Distinguisher: 1:1 (VPN route(s))
*>i 88.1.1.0/24 30.1.1.5 0
                                            100
                                                                10
                                                                       i
Route Distinguisher: 2:2 (default for vrf VPN-B)
*>i 77.1.1.0/24 30.1.1.5 0
                                           100
                                                        0
                                                                11
                                                                       i
Route Distinguisher: 2:2 (VPN route(s))
*>i 77.1.1.0/24 30.1.1.
                                           100
                                                        0
                                                                       i
                                                                11
DXS-3600-32S#
```

## ルートすべての BGP プライベートラベルを表示します。

```
DXS-3600-32S#show ip bgp all label
  BGP Local Router ID is 30.1.1.2
  Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal
  Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
                                         In Label/Out Label
   Network
                          From
Route Distinguisher: 1:1 (default for VRF VPN-A)
*> 11.0.0.0/16
                       Self Peer
                                          1000/no
*> 11.0.1.0/24
                       Self Peer
                                          1000/no
                                          no/1000
*> 88.1.1.0/24
                       30.1.1.5
Route Distinguisher: 1:1 (VPN route(s))
*> 88.1.1.0/24
                        30.1.1.5
                                          no/1000
DXS-3600-32S#
```

## ルート「56.1.0.0/16」をさらに特定したルートを表示します。

DXS-3600-32S#show ip bgp all 56.1.0.0/16 longer-prefixes BGP Local Router ID is 11.11.11.11 Status codes: s suppressed, d damped, h history, \* valid, > best, i - internal Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete IP Address/Netmask Metric LocPrf Weight Path Gateway Route Distinguisher: 1:100 (default for VRF 100) \*> 56.1.0.0/16 50.1.1.10 10 i \*i 33.33.33.33 20 i **\***> 56.1.1.0/24 50.1.1.10 0 0 10 i 33.33.33.33 0 \*i 100 0 20 i **\***> 56.1.2.0/24 50.1.1.10 0 0 10 i 33.33.33.0 100 \*i 20 i 0 50.1.1.10 **\***> 56.1.3.0/24 0 0 10 i 100 \*i 33.33.33.33 0 0 20 i Route Distinguisher: 1:100 (VPN route(s)) 100 20 i 0 \*>i 56.1.0.0/16 33.33.33.33 0 0 20 i 33.33.33 \*>i 56.1.1.0/24 100 0 33.33.33.33 0 33.33.33.33 0 \*>i 56.1.3.0/24 100 0 20 i 100 0 20 i Route Distinguisher: 1:106 (default for VRF 106) \*> 56.1.1.0/24 0.0.0.0 32768 ? DXS-3600-32S#

フィールド	説明
BGP Local Router ID	ローカル BGP ルータのルータ ID。
Status codes	各行の始めに表示されるテーブルエントリのステータス。以下に示す 1 つ以上の値です。
	• s-テーブルエントリは抑制されています。
	・ d - テーブルエントリはダンプニングされています。
	・ h - テーブルエントリはダンプニングされ、Neighbor が取り消しました。
	・*- テーブルエントリは有効です。
	・ > - テーブルエントリはそのネットワークの使用に最適なエントリです。
	・ i - テーブルエントリは内部の BGP (iBGP) セッション経由で学習されました。
Origin コード	各行の終わりに表示されるテーブルエントリの生成元。以下の値の1つです。:
	• i - エントリは、Interior Gateway Protocol(IGP)から生成され、ネットワークルータコンフィグコマンド
	で通知されました。
	・ e - エントリは Exterior Gateway Protocol (EGP) から生成されました。
10 4 1 1 4 1 1	• ?-パスの生成元が明確ではありません。通常、これは、IGP から BGP に再配布されるルータです。
IP Address/Netmask	エントリのマスク長を持つ IP プレフィックス。
Gateway	パケットを送信先ネットワークに送信する場合に使用される次のルータの IP アドレス。「0.0.0.0」エントリは、
	ルータがこのネットワークに対していくつかの non-BGP ルートを持っていることを示します。
Metric	表示される場合、これは内部 AS のメトリック値です。本フィールドは頻繁には使用されません。
LocPrf	「set local-preference route-map」コンフィグコマンドで設定されたローカル優先度値。初期値は 100 です。
Weight	AS がフィルタするように設定するルートの重み付け。
Route Distinguisher	以下のルートの Route Distinguisher (ルート識別子) を表示します。
default for vrf	Route Distinguisher がデフォルトである VRF を指定します。
VPN route(s)	続くルートを PE から学習することを示します。
Path	送信先ネットワークへの AS パス。
From	このプレフィックスの生成元。
In label	他の PE から開始する他のルートに割り当てるラベル。
Out label	他の PE Neighbor を取得するラベル。
Self Peer	ルートはローカルから開始することを示します。
no	この方向のラベルを持たないことを示します。

## show ip bgp rd

#### 説明

指定した Route Distinguisher を持つ IPv4 VPN アドレスファミリの BGP ルーティングテーブル内のエントリを表示します。

#### 構文

show ip bgp rd ASN:NN [{IP-ADDRESS | NETWORK-ADDRESS [longer-prefixes] | label}]

#### パラメータ

パラメータ	説明
ASN:NN	Route Distinguisher を指定します。
IP-ADDRESS	(オプション)IP アドレスを入力して、BGP ルーティングテーブルで特定のホストまたはネットワークだけを表示するように出力をフィルタします。
NETWORK-ADDRESS	(オプション) ネットワークアドレスに一致するルートを表示します。
longer-prefixes	(オプション) 指定ルートを表示します。
label	(オプション)MPLS から割り当てられるルートの BGP プライベートラベルを表示します。

### 初期設定

- KEEP-ALIVE:60 (秒) - HOLD-TIME:180 (秒)

#### コマンドモード

特権モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:3(EIモードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

Route Distinguisher に基づいて VPNv4 アドレスファミリと VRF アドレスファミリにおける BGP ルート情報を表示します。

### 使用例

Route Distinguisher に基づいて VRF アドレスファミリにおける BGP ルーティングテーブルを表示します。

```
DXS-3600-32S#show ip bgp rd 1:1
 BGP Local Router ID is 30.1.1.2
 Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal
 Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
IP Address/Netmask
                         Gateway
                                                      LocPrf
                                                                Weight Path
Route Distinguisher: 1:1 (default for vrf VPN-A)
                                                       100
*>i 88.1.1.0/24
                         30.1.1.5
                                         0
                                                                0
                                                                        10 i
DXS-3600-32S#
```

### 指定した RD の BGP プライベートラベルを表示します。

```
DXS-3600-32S#show ip bgp rd 1:1 label
 BGP Local Router ID is 11.11.11.11
 Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal
 Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
  Network
                                     In Label/Out Label
                       From
Route Distinguisher: 1:1 (default for VRF my)
                      100.1.1.2
*> 88.1.2.0/24
                                     no/1000
*> 88.1.5.0/24
                       100.1.1.2
                                     no/1000
*> 89.1.1.0/24
                       10.1.1.3
                                      no/16
*> 89.1.2.0/24
                      10.1.1.3
                                     no/17
*> 99.1.1.0/24
                      Self Peer
                                      1000/no
Route Distinguisher: 1:1 (VPN route(s))
*> 89.1.1.0/24
                      10.1.1.3
                                     no/16
*> 89.1.2.0/24
                      10.1.1.3
                                     no/17
DXS-3600-32S#
```

## ルート「56.1.0.0/16」を RD 1:100 でより特定したルートを表示します。

DXS-3600-32S#show ip bgp rd 1:100 56.1.0.0/16 longer-prefixes BGP Local Router ID is 11.11.11.11 Status codes: s suppressed, d damped, h history, \* valid, > best, i - internal Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete IP Address/Netmask Gateway Metric LocPrf Weight Path Route Distinguisher: 1:100 (default for VRF 100) **\***> 56.1.0.0/16 50.1.1.10 10 i 100 \*i 33.33.33.33 0 0 20 i 0 10 i \*> 56.1.1.0/24 50.1.1.10 0 100 0 33.33.33.33 20 i \*i 0 0 **\***> 56.1.2.0/24 50.1.1.10 10 i 0 33.33.33.33 0 100 \*i 0 20 i 50.1.1.10 0 33.33.33.33 0 50.1.1.10 0 10 i **\***> 56.1.3.0/24 100 \*i 0 20 i Route Distinguisher: 1:100 (VPN route(s)) 20 i \*>i 56.1.0.0/16 33.33.33 0 100 0 20 i \*>i 56.1.1.0/24 33.33.33.33 0 100 0 \*>i 56.1.2.0/24 100 20 i 33.33.33.33 0 0 \*>i 56.1.3.0/24 33.33.33.33 0 100 20 i 0 DXS-3600-32S#

フィールド	説明
BGP Local Router ID	ローカル BGP ルータのルータ ID。
Status codes  Origin codes	<ul> <li>各行の始めに表示されるテーブルエントリのステータス。以下に示す 1 つ以上の値です。:</li> <li>s - テーブルエントリは抑制されています。</li> <li>d - テーブルエントリはダンプニングされています。</li> <li>h - テーブルエントリはダンプニングされ、Neighbor が取り消しました。</li> <li>* - テーブルエントリは有効です。</li> <li>&gt; - テーブルエントリはそのネットワークの使用に最適なエントリです。</li> <li>i - テーブルエントリは内部の BGP (iBGP) セッション経由で学習されました</li> </ul> 各行の終わりに表示されるテーブルエントリの生成元。以下の値の 1 つです。:
ongineodes	<ul> <li>i - エントリは、Interior Gateway Protocol (IGP) から生成され、ネットワークルータコンフィグコマンドで通知されました。</li> <li>e - エントリは Exterior Gateway Protocol (EGP) から生成されました。</li> <li>? - パスの生成元が明確ではありません。通常、これは、IGP から BGP に再配布されるルータです。</li> </ul>
IP Address/Netmask	エントリのマスク長を持つ IP プレフィックス。
Gateway	パケットを送信先ネットワークに送信する場合に使用される次のルータの IP アドレス。「0.0.0.0」エントリは、ルータがこのネットワークに対していくつかの non-BGP ルートを持っていることを示します。
Metric	表示される場合、これは内部 AS のメトリック値です。本フィールドは頻繁には使用されません。
LocPrf	「set local-preference route-map」コンフィグコマンドで設定されたローカル優先度値。初期値は 100 です。
Weight	AS がフィルタするように設定するルートの重み付け。
Route Distinguisher	以下のルートの Route Distinguisher (ルート識別子) を表示します。
default for vrf	Route Distinguisher がデフォルトである VRF。
VPN route(s)	続くルートを PE から学習することを示します。
Path	送信先ネットワークへの AS パス。
From	このプレフィックスの生成元。
In label	他の PE から開始する他のルートに割り当てるラベル。
Out label	他の PE Neighbor を取得するラベル。
Self Peer	ルートはローカルから開始することを示します。
no	この方向のラベルを持たないことを示します。

## show ip bgp vrf

#### 説明

VRF アドレスファミリの BGP ルーティングテーブル内のエントリを表示します。

#### 構文

show ip bgp vrf VRF-NAME [{IP-ADDRESS | NETWORK-ADDRESS [longer-prefixes] | label}]

#### パラメータ

パラメータ	説明
vrf VRF-NAME	(オプション) VRF 名を指定します。
IP-ADDRESS	(オプション)IP アドレスを入力して、BGP ルーティングテーブルで特定のホストまたはネットワークのみ表示するように出力をフィルタします。
NETWORK-ADDRESS	(オプション) ネットワークアドレスに一致するルートを表示します。
longer-prefixes	(オプション) 指定ルートを表示します。
label	(オプション) MPLS から割り当てられるルートの BGP プライベートラベルを表示します。

## 初期設定

なし

## コマンドモード

特権モード

## コマンドデフォルトレベル

レベル:3(EIモードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

VRF アドレスファミリの BGP ルーティング情報を表示します。

#### 使用例

IPv4 VRF アドレスファミリにおける BGP ルーティングテーブルを表示します。

### 指定した VRF のルートの BGP プライベートラベルを表示します。

```
DXS-3600-32S#show ip bgp vrf VPN-B label
 BGP Local Router ID is 11.11.11.11
 Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
  Network
                     From
                                    In Label/Out Label
Route Distinguisher: 1:1 (default for VRF VPN-B)
*> 11.0.0.0/16
                     Self Peer 1000/no
*> 89.1.1.0/24
                     10.1.1.3
                                   no/16
*> 99.1.1.0/24
                     Self Peer
                                    1000/no
DXS-3600-32S#
```

## ルート「56.1.0.0/16」を VRF 100 により特定したルートを表示します。

DXS-3600-32S#show ip bgp vrf 100 56.1.0.0/16 longer-prefixes BGP Local Router ID is 11.11.11.11 Status codes: s suppressed, d damped, h history, \* valid, > best, i - internal Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete IP Address/Netmask Metric LocPrf Weight Path Gateway Route Distinguisher: 1:100 (default for VRF 100) 50.1.1.10 0 **\***> 56.1.0.0/16 0 10 i \*i 33.33.33.33 0 100 0 20 i \*> 56.1.1.0/24 0 10 i 20 i \*i 0 50.1.1.10 10 i **\***> 56.1.2.0/24 0 0 20 i \*i 50.1.1.10 0 33.33.33.33 0 100 \*> 56.1.3.0/24 50.1.1.10 10 i 0 \*i 0 20 i DXS-3600-32S#

フィールド	説明
BGP Local Router ID	ローカル BGP ルータのルータ ID。
Status codes	各行の始めに表示されるテーブルエントリのステータス。以下に示す 1 つ以上の値です。:
	• s-テーブルエントリは抑制されています。
	・ d - テーブルエントリはダンプニングされています。
	・ h - テーブルエントリはダンプニングされ、Neighbor が取り消しました。
	・ * - テーブルエントリは有効です。
	・ > - テーブルエントリはそのネットワークの使用に最適なエントリです。
	・ i - テーブルエントリは内部の BGP (iBGP) セッション経由で学習されました。
Origin codes	各行の終わりに表示されるテーブルエントリの生成元。以下の値の1つです。:
	• i - エントリは、Interior Gateway Protocol (IGP) から生成され、ネットワークルータコンフィグコマンド
	で通知されました。
	・ e - エントリは Exterior Gateway Protocol (EGP) から生成されました。
	・ ? - パスの生成元が明確ではありません。通常、これは、IGP から BGP に再配布されるルータです。
IP Address/Netmask	エントリのマスク長を持つ IP プレフィックス。
Gateway	パケットを送信先ネットワークに送信する場合に使用される次のルータの IP アドレス。「0.0.0.0」エントリは、
	ルータがこのネットワークに対していくつかの non-BGP ルートを持っていることを示します。
Metric	表示される場合、これは内部 AS のメトリック値です。本フィールドは頻繁には使用されません。
LocPrf	「set local-preference route-map」コンフィグコマンドで設定されたローカル優先度値。初期値は 100 です。
Weight	AS がフィルタするように設定するルートの重み付け。
Path	送信先ネットワークへの AS パス。
Route Distinguisher	以下のルートの Route Distinguisher (ルート識別子) を表示します。
From	このプレフィックスの生成元。
In label	他の PE から開始する他のルートに割り当てるラベル。
Out label	他の PE Neighbor を取得するラベル。
Self Peer	ルートはローカルから開始することを示します。
no	この方向のラベルを持たないことを示します。
default for vrf	Route Distinguisher がデフォルトである VRF。
VPN route(s)	続くルートを PE から学習することを示します。

## show ip bgp aggregate

#### 説明

Border Gateway Protocol (BGP) データベースにおける集約経路を表示します。

## 構文

show ip bgp aggregate [vrf VRF-NAME] [NETWORK-ADDRESS]

### パラメータ

パラメータ	説明
vrf VRF-NAME	(オプション)VRF 名を指定します。VRF-NAME の長さは 12 文字です。
NETWORK-ADDRESS	(オプション) ネットワークアドレスとサブネットワークマスクを指定します。例: 120.25.0.0/16

## 初期設定

なし

## コマンドモード

特権モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:3 (EIモードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

本コマンドは定義済みの集約経路を表示します。

#### 使用例

特権モードで「show ip bgp aggregate」コマンドを実行した場合の出力を示しています。

DXS-3600-32S#show ip bgp aggregate Network Address Options 100.0.0.0/8 200.0.0.0/10 summary-only Total Aggregate Address Number: 2 DXS-3600-32S#show ip bgp aggregate vrf VPN-A Network Address VRF-Name Options 5.5.5.0/24 VPN-A 100.0.0.0/8 VPN-A summary-only Total Aggregate Address Number: 2 DXS-3600-32S#

フィールド	説明
Network Address	エントリのマスク長を持つ IP プレフィックス。
VRF-Name	集約ルートの VRF 名。
Options	「as-set」または「summary-only」。
Total Aggregate Address Number	集約アドレスの総数。

## show ip bgp cidr-only

#### 説明

クラスレスドメイン間ルーティング (CIDR) を使用したルートを表示します。

#### 構文

show ip bgp cidr-only [{all | rd ASN:NN | vrf VRF-NAME}]

#### パラメータ

パラメータ	説明
all	(オプション) すべての VPN と VRF ルートを表示します。
rd ASN:NN	(オプション)特定の Route Distinguisher を持つルートを表示します。 ASN: NN は、IP アドレス : 番号または AS 番号 : 番号とすることができます。
vrf VRF-NAME	(オプション) VRF 名を指定します。VRF-NAME の長さは 12 文字です。

## 初期設定

なし

## コマンドモード

特権モード

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:3(EIモードだけのコマンド)

#### 説明および注意事項

クラスレスドメイン間ルーティング (CIDR) を使用した BGP ルートを表示します。

#### 使用例

特権モードで「show ip bgp cidr-only」コマンドを実行した場合の出力を示しています。

DXS-3600-32S#show ip bgp cidr-only BGP Local Router ID is 192.168.1.1 Status codes: s suppressed, d damped, h history, \* valid, > best, i - internal Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete LocPrf Weight Path IP Address/Netmask Gateway Metric 32768 i 172.0.0.0/8 0.0.0.0 4294967294 32768 i 172.25.254.252/32 0.0.0.0 200 DXS-3600-32S#

VRF100 における CIDR ルートを表示します。

DXS-3600-32S#show ip bgp cidr-only vrf 100 BGP Local Router ID is 11.11.11.11 Status codes: s suppressed, d damped, h history, \* valid, > best, i - internal Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete IP Address/Netmask LocPrf Weight Path Gateway Metric Route Distinguisher: 1:100 (default for VRF 100) **\***> 50.1.1.0/24 0.0.0.0 0 32768 ? **\***> 56.1.0.0/16 50.1.1.10 0 10 i \*i 33.33.33.33 0 100 0 20 í **\***> 56.1.1.0/24 50.1.1.10 Ω 0 10 0 i \*i 33.33.33.33 Ω 100 20 i \*> 56.1.2.0/24 0 10 50.1.1.10 0 \*i 33.33.33.33 0 20 i 0 100 \*> 56.1.3.0/24 50.1.1.10 0 0 10 i \*i 33.33.33.33 100 0 20 DXS-3600-32S#

## 表示フィールドの説明

フィールド	説明
BGP Local Router ID	ローカル BGP ルータのルータ ID。
Status codes	各行の始めに表示されるテーブルエントリのステータス。以下に示す 1 つ以上の値です。:
	• s - テーブルエントリは抑制されています。
	・ d - テーブルエントリはダンプニングされています。
	・ h - テーブルエントリはダンプニングされ、Neighbor が取り消しました。
	・ * - テーブルエントリは有効です。
	・ > - テーブルエントリはそのネットワークの使用に最適なエントリです。
	・ i - テーブルエントリは内部の BGP (iBGP) セッション経由で学習されました。
Origin codes	各行の終わりに表示されるテーブルエントリの生成元。以下の値の1つです。:
	・ i - エントリは、Interior Gateway Protocol(IGP)から生成され、ネットワークルータコンフィグコマンドで通知
	されました。
	・ e - エントリは Exterior Gateway Protocol (EGP) から生成されました。
	・ ? - パスの生成元が明確ではありません。通常、これは、IGP から BGP に再配布されるルータです。
IP Address/Netmask	エントリのマスク長を持つ IP プレフィックス。
Gateway	パケットを送信先ネットワークに送信する場合に使用される次のルータの IP アドレス。「0.0.0.0」エントリは、ルー
	タがこのネットワークに対していくつかの non-BGP ルートを持っていることを示します。
Metric	表示される場合、これは内部 AS のメトリック値です。本フィールドは頻繁には使用されません。
LocPrf	「set local-preference route-map」コンフィグコマンドで設定されたローカル優先度値。初期値は 100 です。
Weight	AS がフィルタするように設定するルートの重み付け。
Path	送信先ネットワークへの AS パス。

# show ip bgp community

## 説明

コミュニティに一致するルートを表示します。

## 構文

show ip bgp community [{all | rd ASN:NN | vrf VRF-NAME}] COMMUNITY [exact-match]

## パラメータ

パラメータ	説明
all	(オプション)すべての VPN と VRF ルートを表示します。
rd ASN:NN	(オプション)特定の Route Distinguisher を持つルートを表示します。 ASN:NN は、IP アドレス : 番号または AS 番号 : 番号とすることができます。
vrf VRF-NAME	(オプション)VRF 名を指定します。VRF-NAME の長さは 12 文字です。
COMMUNITY	<as-number>: <udn-number> の形式で、または、次の事前に定義した値: internet、no-export、local-as、no-advertise でコミュニティを指定します。コミュニティストリングは、「,」(カンマ)で区切ることによって複数のコミュニティで形成されます。例えば 200:1024、300:1025、400:1026です。</udn-number></as-number>
exact-match	(オプション) 指定すると、コミュニティは正確に一致する必要があります。 指定しないと、以下の通りとなります。: 1. internet がコミュニティリストに含まれていると、すべてのルートが一致します。 2. そうでないと、コミュニティは、一致するためにはルートのコミュニティのサブセットである必要があります。

## 初期設定

なし

## コマンドモード

特権モード

## コマンドデフォルトレベル

レベル:3 (EIモードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

本コマンドを使用して、指定したコミュニティに一致するルートを表示します。「exact-match」パラメータを使用して本コマンドを実行すると、コミュニティ属性が正確に一致するルートだけを表示します。

### 使用例

特権モードで「show ip bgp community」コマンドを実行した場合の出力を示しています。

```
DXS-3600-32S#show ip bgp community local-as
BGP Local Router ID is 10.90.90.90
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
                                     Metric
                                                 LocPrf
                                                           Weight Path
IP Address/Netmask
                      Gateway
*>10.10.10.0/24
                      172.16.10.1 0
172.16.10.1 0
                                                  300 10 i
*>10.10.20.0/24
*>10.20.10.0/24
                                                  300
                                                          10
                                                                  i
                       172.16.10.1 0
                                                   300
                                                           10
                                                                  i
DXS-3600-32S#
```

## VRF 100 のコミュニティ「50:2」を持つルートを表示します。

```
DXS-3600-32S#show ip bgp community vrf 100 50:2
BGP Local Router ID is 11.11.11.11
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
                                     Metric LocPrf Weight Path
IP Address/Netmask
                     Gateway
Route Distinguisher: 1:100 (default for VRF 100)
                                                           10
*> 56.1.1.0/24
                       50.1.1.10 0
                                                   0
                                                                  i
                       50.1.1.10
*> 56.1.2.0/24
                                      0
                                                   0
                                                           10
                                                                  i
                      50.1.1.10
                                     0
*> 56.1.3.0/24
                                                  0
                                                           10
                                                                  i
DXS-3600-32S#
```

フィールド	説明
BGP Local Router ID	ローカル BGP ルータのルータ ID。
Status codes	各行の始めに表示されるテーブルエントリのステータス。以下に示す 1 つ以上の値です。:
	• s-テーブルエントリは抑制されています。
	・ d - テーブルエントリはダンプニングされています。
	・ h - テーブルエントリはダンプニングされ、Neighbor が取り消しました。
	・ * - テーブルエントリは有効です。
	・ > - テーブルエントリはそのネットワークの使用に最適なエントリです。
	・ i - テーブルエントリは内部の BGP (iBGP) セッション経由で学習されました。
Origin codes	各行の終わりに表示されるテーブルエントリの生成元。以下の値の1つです。:
	・ i - エントリは、Interior Gateway Protocol(IGP)から生成され、ネットワークルータコンフィグコマンドで通知さ
	れました。
	・ e - エントリは Exterior Gateway Protocol (EGP) から生成されました。
	・ ? - パスの生成元が明確ではありません。通常、これは、IGP から BGP に再配布されるルータです。
IP Address/Netmask	エントリのマスク長を持つ IP プレフィックス。
Gateway	パケットを送信先ネットワークに送信する場合に使用される次のルータの IP アドレス。「0.0.0.0」エントリは、ルータ
	がこのネットワークに対していくつかの non-BGP ルートを持っていることを示します。
Metric	表示される場合、これは内部 AS のメトリック値です。本フィールドは頻繁には使用されません。
LocPrf	「set local-preference route-map」コンフィグコマンドで設定されたローカル優先度値。初期値は 100 です。
Weight	AS がフィルタするように設定するルートの重み付け。
Path	送信先ネットワークへの AS パス。

## show ip bgp community-list

#### 説明

Border Gateway Protocol (BGP) が許可したルートを表示します。

#### 構文

show ip bgp community-list [{all | rd ASN:NN | vrf VRF-NAME}] COMMUNITY-LIST-NAME [exact-match]

#### パラメータ

パラメータ	説明
all	(オプション) すべての VPN と VRF ルートを表示します。
rd ASN:NN	(オプション)特定のRoute Distinguisherを持つルートを表示します。ASN:NNは、IPアドレス:番号またはAS番号: 番号とすることができます。
vrf VRF-NAME	(オプション) VRF 名 (12 文字以内) を指定します。
COMMUNITY-LIST-NAME	コミュニティリスト名 (16 文字以内) を指定します。
exact-match	(オプション) 完全に一致するルートだけを表示します。

## 初期設定

なし

## コマンドモード

特権モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:3(EIモードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

本コマンドは、使用時に引数を指定する必要があります。「exact-match」キーワードはオプションです。

#### 使用例

本コマンドの出力例です。

```
DXS-3600-32S#show ip bgp community-list MarketingComm
BGP Local Router ID is 10.90.90.90
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
IP Address/Netmask
                        Gateway
                                         Metric
                                                      LocPrf
                                                               Weight Path
* i10.3.0.0/16
                        10.0.22.1
                                        0
                                                       100
                                                                      1800 1239 ?
* i10.6.0.0/16
                        10.0.22.1
                                                       100
                                                                       1800 690 ?
* i10.7.0.0/16
                         10.0.22.1
                                         0
                                                       100
                                                                       1800 701 ?
DXS-3600-32S#
```

## VRF100 でコミュニティリスト「mycom」に一致するルートを表示します。

```
DXS-3600-32S#show ip bgp community-list vrf 100 mycom
BGP Local Router ID is 11.11.11.11
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
IP Address/Netmask
                                                        LocPrf Weight Path
                         Gateway
                                         Metric
Route Distinguisher: 1:100 (default for VRF 100)
*> 56.1.1.0/24
                                                                         i
                         50.1.1.10
                                          0
                                                        0
                                                                 10
*> 56.1.2.0/24
                         50.1.1.10
                                          0
                                                        0
                                                                 10
                                                                         i
*> 56.1.3.0/24
                         50.1.1.10
                                          0
                                                        0
                                                                 10
                                                                         i
DXS-3600-32S#
```

フィールド	説明
BGP Local Router ID	ローカル BGP ルータのルータ ID。
Status codes	各行の始めに表示されるテーブルエントリのステータス。以下に示す 1 つ以上の値です。:  • s - テーブルエントリは抑制されています。  • d - テーブルエントリはダンプニングされています。  • h - テーブルエントリはダンプニングされ、Neighbor が取り消しました。  • * - テーブルエントリは有効です。  • > - テーブルエントリはそのネットワークの使用に最適なエントリです。  • i - テーブルエントリは内部の BGP (iBGP) セッション経由で学習されました。

フィールド	説明
Origin codes	各行の終わりに表示されるテーブルエントリの生成元。以下の値の1つです。:
	・ i - エントリは、Interior Gateway Protocol(IGP)から生成され、ネットワークルータコンフィグコマンドで通知さ
	れました。
	・ e - エントリは Exterior Gateway Protocol (EGP) から生成されました。
	・ ? - パスの生成元が明確ではありません。通常、これは、IGP から BGP に再配布されるルータです。
IP Address/Netmask	エントリのマスク長を持つ IP プレフィックス。
Gateway	パケットを送信先ネットワークに送信する場合に使用される次のルータの IP アドレス。「0.0.0.0」エントリは、ルータ
	がこのネットワークに対していくつかの non-BGP ルートを持っていることを示します。
Metric	表示される場合、これは内部 AS のメトリック値です。本フィールドは頻繁には使用されません。
LocPrf	「set local-preference route-map」コンフィグコマンドで設定されたローカル優先度値。初期値は 100 です。
Weight	AS がフィルタするように設定するルートの重み付け。
Path	送信先ネットワークへの AS パス。

## show ip bgp confederation

#### 説明

BGP のコンフェデレーション設定を表示します。

## 構文

show ip bgp confederation

パラメータ

なし

## 初期設定

なし

## コマンドモード

特権モード

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:3 (EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

定義済みのコンフェデレーションの詳細を表示します。

# 使用例

定義済みのコンフェデレーションの詳細を表示します。

DXS-3600-32S#show ip bgp confederation BGP AS Number : 65050 Confederation Identifier : 10 : 23, 34, 25 Confederation Peer Neighbor List: Remote AS Number IP Address -----10.4.4.4 65101 172.16.10.1 200 172.25.254.251 65050 172.25.254.253 65050 172.25.254.254 65050 DXS-3600-32S#

フィールド	説明
BGP AS Number	ローカル BGP の AS 番号を示します。
Confederation Identifier	ローカル BGP ルータのコンフェデレーション ID を示します。
Confederation Peer	同じコンフェデレーションのサブ AS 番号を示します。
Neighbor List	ローカル BGP ルータのすべての Neighbor を示します。
IP Address	Neighbor の IP アドレスを示します。
Remote AS Number	Neighbor の AS 番号。

## show ip bgp dampening dampened-paths

#### 説明

BGP がダンプニングしたルートを表示します。

#### 構文

show ip bgp dampening dampened-paths [vrf VRF-NAME]

#### パラメータ

パラメータ	説明
vrf VRF-NAME	(オプション) VRF 名を指定します。VRF-NAME の長さは 12 文字です。

### 初期設定

なし

## コマンドモード

特権モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:3 (EIモードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

BGP ルーティングテーブルのダンプニングされたエントリを表示します。

#### 使用例

ダンプニングされたルートを表示します。

```
DXS-3600-32S#show ip bgp dampening dampened-paths
BGP Local Router ID is 172.29.232.182
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i -internal
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
   Network
                      From
                                              Reuse
                                                         Path
*d 10.0.0.0/8
                      172.16.232.177
                                              00:18:4
                                                         100 ?
*d 10.2.0.0/16
                      172.16.232.177
                                              00:28:5
                                                         100 ?
DXS-3600-32S#
```

### VRF 名を使用して、ダンプニングされたルートを表示します。

```
DXS-3600-32S#show ip bgp dampening dampened-paths vrf VPA-A
 BGP Local Router ID is 172.29.232.182
 Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i -internal
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
   Network
                       From
                                                         Path
                                              Reuse
*d 10.0.0.0/8
                       172.16.232.177
                                              00:18:4
                                                         100 ?
*d 10.2.0.0/16
                       172.16.232.177
                                              00:28:5
                                                         100 ?
DXS-3600-32S#
```

フィールトの説明	
フィールド	説明
BGP Local Router ID	ローカル BGP ルータのルータ ID。
Status codes	各行の始めに表示されるテーブルエントリのステータス。以下に示す 1 つ以上の値です。:  • s - テーブルエントリは抑制されています。  • d - テーブルエントリはダンプニングされています。  • h - テーブルエントリはダンプニングされ、Neighbor が取り消しました。  • * - テーブルエントリは有効です。  • > - テーブルエントリはそのネットワークの使用に最適なエントリです。  • i - テーブルエントリは内部の BGP (iBGP) セッション経由で学習されました。
Origin codes	各行の終わりに表示されるテーブルエントリの生成元。以下の値の 1 つです。:  • i - エントリは、Interior Gateway Protocol (IGP) から生成され、ネットワークルータコンフィグコマンドで通知されました。  • e - エントリは Exterior Gateway Protocol (EGP) から生成されました。  • ? - パスの生成元が明確ではありません。通常、これは、IGP から BGP に再配布されるルータです。
Network	エントリのマスク長を持つ IP プレフィックス。
From	BGP におけるピアのルータ ID。
Reuse	BGP がこのルートを再使用する前に期限が切れるべき時間。
Path	送信先ネットワークへの AS パス。

## show ip bgp dampening parameters

#### 説明

BGP ダンプニング設定を表示します。

#### 構文

show ip bgp dampening parameters [vrf VRF-NAME]

### パラメータ

パラメータ	説明
vrf VRF-NAME	(オプション) VRF 名を指定します。VRF-NAME の長さは 12 文字です。

### 初期設定

なし

### コマンドモード

特権モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:3 (EIモードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

BGP のダンプニングパラメータを表示します。

#### 使用例

ダンプニング設定情報を表示します。

DXS-3600-32S#show ip bgp dampening parameters

BGP Dampening Parameter for IPv4 Unicast

BGP Dampening State : Enabled

BGP Dampening Route Map : mymap1
Half-life Time : 15 mins
Reuse Value : 750
Suppress Value : 2000
MAX Suppress Time : 60 mins
Unreachable route's Half-life : 15 mins

DXS-3600-32S#

## VRF 名を使用して、ダンプニング設定情報を表示します。

DXS-3600-32S#show ip bgp dampening parameters vrf VPN-A : VPN-A BGP Dampening for vrf \_\_\_\_\_ : Disabled BGP Dampening State BGP Dampening Route Map Half-life Time : 15 mins Reuse Value : 750 Suppress Value : 2000 MAX Suppress Time : 60 mins Unreachable route's Half-life : 15 mins DXS-3600-32S#

フィールド	説明
BGP Dampening State	BGP ダンプニング機能の状態。
BGP Dampening Route Map	ダンプニングを設定するルートマップ。
Half-Life Time	到達可能ルートのペナルティを半分に減らす時間 (分)。初期値は 15 (分) です。
Reuse Value	フラッピングルートのペナルティがこの値以下になると、再び通知されます。初期値は 750 です。
Suppress Value	ペナルティがこの制限を超過すると、ルートは通知されなくなります。初期値は 2000 です。
Max Suppress Time	ルートが通知されない最大時間(分)。初期値は45(分)です。
Unreachable Route's Half-Life	未到達可能ルートのペナルティを半分に減らす時間(分)。初期値は 15 (分) です。

## show ip bgp dampening flap-statistics

## 説明

BGP フラップ統計情報を表示します。

#### 構文

show ip bgp dampening flap-statistics [vrf VRF-NAME]

#### パラメータ

パラメータ	説明
vrf VRF-NAME	(オプション) VRF 名 (12 文字以内) を指定します。

## 初期設定

なし

### コマンドモード

特権モード

## コマンドデフォルトレベル

レベル:3(EIモードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

BGP ルーティングテーブルのフラップエントリを表示します。

### 使用例

BGP ルーティングテーブルにおけるフラップエントリを表示します。

```
DXS-3600-32S#show ip bgp dampening flap-statistics
 BGP Local Router ID is 10.90.90.10
 Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i -internal
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
Network
                        From
                                          Flaps
                                                    Duration
                                                                Reuse
                                                                           Path
                                                    00:13:31
*d 10.0.0.0/8
                        172.29.232.177
                                                                          100i
                                         4
                                                               00:18:10
*d 10.2.0.0/16
                        172.29.232.177
                                          4
                                                    00:02:45
                                                               00:28:20
                                                                          100i
DXS-3600-32S#
```

## VRF 名を使用して、BGP ルーティングテーブルにおけるフラップエントリを表示します。

```
DXS-3600-32S#show ip bgp dampening flap-statistics vrf VPN-A
 BGP Local Router ID is 10.90.90.10
 Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i -internal
 Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
Network
                        From
                                           Flaps
                                                    Duration
                                                                Reuse
                                                                           Path
*d 10.0.0.0/8
                        172.29.232.177
                                                                           100i
                                          4
                                                    00:13:31
                                                                00:18:10
*d 10.2.0.0/16
                        172.29.232.177
                                                    00:02:45
                                                              00:28:20
                                                                           100i
DXS-3600-32S#
```

フィールトの説明	
フィールド	説明
BGP Local Router ID	ローカル BGP ルータのルータ ID。
Status codes	各行の始めに表示されるテーブルエントリのステータス。以下に示す 1 つ以上の値です。:  • s - テーブルエントリは抑制されています。  • d - テーブルエントリはダンプニングされています。  • h - テーブルエントリはダンプニングされ、Neighbor が取り消しました。  • * - テーブルエントリは有効です。  • > - テーブルエントリはそのネットワークの使用に最適なエントリです。  • i - テーブルエントリは内部の BGP (iBGP) セッション経由で学習されました。
Origin codes	各行の終わりに表示されるテーブルエントリの生成元。以下の値の 1 つです。:  • i - エントリは、Interior Gateway Protocol (IGP) から生成され、ネットワークルータコンフィグコマンドで通知されました。  • e - エントリは Exterior Gateway Protocol (EGP) から生成されました。  • ? - パスの生成元が明確ではありません。通常、これは、IGP から BGP に再配布されるルータです。
Network	ダンプニングされたエントリのマスク長を持つ IP プレフィックス。
From	本ルートを通知したピアの IP アドレス。
Reuse	ルートが利用可能にされる時間。形式は HH:MM:SS です。
Path	ダンプニングされているルートの AS パス。
Flaps	ルートがフラップした回数。
Duration	ルータが最初のフラップを検知した後に経過した時間。形式は HH:MM:SS です。

## show ip bgp filter-list

#### 説明

指定したフィルタリストに一致しているルートを表示します。

#### 構文

show ip bgp filter-list [{all | rd ASN:NN | vrf VRF-NAME}] ACCESS-LIST-NAME

#### パラメータ

パラメータ	説明
all	(オプション) すべての VPN と VRF ルートを表示します。
rd ASN:NN	(オプション)特定の Route Distinguisher を持つルートを表示します。 ASN:NN は、IP アドレス : 番号または AS 番号 : 番号とすることができます。
vrf VRF-NAME	(オプション) VRF 名を指定します。VRF-NAME の長さは 12 文字です。
ACCESS-LIST-NAME	AS パスアクセスリスト名とそのアクセスリストに一致するルート (16 文字以内) だけを表示します。

#### 初期設定

なし

#### コマンドモード

特権モード

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:3(EIモードだけのコマンド)

#### 説明および注意事項

指定したフィルタリストに一致するルートを表示します。

### 使用例

フィルタリスト「ACL\_HQ」に一致する BGP ルートを表示します。

DXS-3600-32S#show ip bgp filter-list as-ACL HQ BGP Local Router ID is 10.90.90.90 Status codes: s suppressed, d damped, h history, \* valid, > best, i - internal Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete IP Address/Netmask LocPrf Weight Path Gateway Metric \* 172.16.0.0/24 172.16.72.30 0 109 108 ? \* 172.16.1.0/24 172.16.72.30 0 109 108 ? \* 172.16.11.0/24 172.16.72.30 0 109 108 ? 172.16.72.30 0 109 ? \* 172.16.14.0/24 108 0 ? \* 172.16.15.0/24 109 172.16.72.30 108 \* 172.16.16.0/24 172.16.72.30 0 109 108 DXS-3600-32S#

## VRF100 でフィルタリスト「aspaht1」に一致するルートを表示します。

DXS-3600-32S#show ip bgp filter-list vrf 100 aspath1 BGP Local Router ID is 11.11.11.11 Status codes: s suppressed, d damped, h history, \* valid, > best, i - internal Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete IP Address/Netmask LocPrf Weight Path Gateway Metric Route Distinguisher: 1:100 (default for VRF 100) \* i 56.1.0.0/16 33.33.33.33 0 100 0 20 i \* i 56.1.1.0/24 33.33.33.33 100 0 20 i 0 \* i 56.1.2.0/24 33.33.33.33 0 100 0 20 i \* i 56.1.3.0/24 33.33.33.33 0 100 0 20 i DXS-3600-32S#

### 表示フィールドの説明

フィールド	説明
BGP Local Router ID	ローカル BGP ルータのルータ ID。
Status codes	各行の始めに表示されるテーブルエントリのステータス。以下に示す 1 つ以上の値です。:
	・ s - テーブルエントリは抑制されています。
	・ d - テーブルエントリはダンプニングされています。
	・ h - テーブルエントリはダンプニングされ、Neighbor が取り消しました。
	・ * - テーブルエントリは有効です。
	・ > - テーブルエントリはそのネットワークの使用に最適なエントリです。
	・ i - テーブルエントリは内部の BGP (iBGP) セッション経由で学習されました。
Origin codes	各行の終わりに表示されるテーブルエントリの生成元。以下の値の 1 つです。:
	・ i - エントリは、Interior Gateway Protocol (IGP) から生成され、ネットワークルータコンフィグコマンドで通知され
	ました。
	・ e - エントリは Exterior Gateway Protocol (EGP) から生成されました。
	・ ? - パスの生成元が明確ではありません。通常、これは、IGP から BGP に再配布されるルータです。
IP Address/Netmask	エントリのマスク長を持つ IP プレフィックス。
Gateway	パケットを送信先ネットワークに送信する場合に使用される次のルータの IP アドレス。「0.0.0.0.」エントリは、ルータ
	がこのネットワークに対していくつかの non-BGP ルートを持っていることを示します。
Metric	表示される場合、これは内部 AS のメトリック値です。本フィールドは頻繁には使用されません。
LocPrf	「set local-preference route-map」コンフィグコマンドで設定されたローカル優先度値。初期値は 100 です。
Weight	AS がフィルタするように設定するルートの重み付け。
Path	送信先ネットワークへの AS パス。

# show ip bgp inconsistent-as

#### 説明

同じプレフィックスと異なる AS パス生成元を持つルートを表示します。

### 構文

show ip bgp inconsistent-as [{all | rd ASN:NN | vrf VRF-NAME}]

## パラメータ

パラメータ	説明
all	(オプション) すべての VPN と VRF ルートを表示します。
rd ASN:NN	(オプション)指定の Route Distinguisher を持つルートを表示します。 ASN:NN は、IP アドレス : 番号または AS 番号 : 番号とすることができます。
vrf VRF-NAME	(オプション) VRF 名を指定します。VRF-NAME の長さは 12 文字です。

### 初期設定

なし

## コマンドモード

特権モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:3 (EIモードだけのコマンド)

#### 説明および注意事項

宛先プレフィックスが同一で異なる通知元 AS を持つルートを表示します。

### 使用例

特権モードで「show ip bgp inconsistent-as」コマンドを実行した場合の出力を示しています。

DXS-3600-32S#show ip bgp inconsistent-as BGP Local Router ID is 10.90.90.10 Status codes: s suppressed, d damped, h history, \* valid, > best, i - internal Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete IP Address/Netmask Weight Path Gateway Metric LocPrf \* 40.58.0.0/16 103.1.10.1 200 i 20.1.1.1 0 100 \* 40.59.0.0/16 103.1.10.1 0 0 200 i 20.1.1.1 0 100 0 103.1.10.1 200 i \* 40.60.0.0/16 0 0 \*>i 20.1.1.1 0 100 0 i DXS-3600-32S#

## VRF100 で異なる生成元 AS 番号を持つルートを表示します。

DXS-3600-32S#show ip bgp inconsistent-as vrf 100 BGP Local Router ID is 11.11.11.11 Status codes: s suppressed, d damped, h history, \* valid, > best, i - internal Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete IP Address/Netmask Gateway Metric LocPrf Weight Path Route Distinguisher: 1:100 (default for VRF 100) \*> 56.1.0.0/16 50.1.1.10 0 0 10 i 0 \*i 33.33.33.33 100 0 20 i 50.1.1.10 \*> 56.1.1.0/24 0 10 i 0 33.33.33.33 0 100 0 20 i \*i 50.1.1.10 0 10 i **\***> 56.1.2.0/ 0 33.33.33.33 0 100 50.1.1.10 0 0 20 i \*i 10 i 50.1.1.10 0 33.33.33.33 0 100 \*> 56.1.3.0/24 0 0 20 i DXS-3600-32S#

フィールド	説明
BGP Local Router ID	ローカル BGP ルータのルータ ID。
Status codes	各行の始めに表示されるテーブルエントリのステータス。以下に示す 1 つ以上の値です。:
	・ s - テーブルエントリは抑制されています。
	・ d - テーブルエントリはダンプニングされています。
	・ h - テーブルエントリはダンプニングされ、Neighbor が取り消しました。
	・ * - テーブルエントリは有効です。
	・ > - テーブルエントリはそのネットワークの使用に最適なエントリです。
	• i-テーブルエントリは内部の BGP (iBGP) セッション経由で学習されました。
Origin codes	各行の終わりに表示されるテーブルエントリの生成元。以下の値の 1 つです。:
	・ i - エントリは、Interior Gateway Protocol (IGP) から生成され、ネットワークルータコンフィグコマンドで通知され
	ました。
	・ e - エントリは Exterior Gateway Protocol (EGP) から生成されました。
	・ ? - パスの生成元が明確ではありません。通常、これは、IGP から BGP に再配布されるルータです。
IP Address/Netmask	エントリのマスク長を持つ IP プレフィックス。
Gateway	パケットを送信先ネットワークに送信する場合に使用される次のルータの IP アドレス。「0.0.0.0」エントリは、ルータ
	がこのネットワークに対していくつかの non-BGP ルートを持っていることを示します。
Metric	表示される場合、これは内部 AS のメトリック値です。本フィールドは頻繁には使用されません。
LocPrf	「set local-preference route-map」コンフィグコマンドで設定されたローカル優先度値。初期値は 100 です。
Weight	AS がフィルタするように設定するルートの重み付け。
Path	送信先ネットワークへの AS パス。

## show ip bgp neighbors

#### 説明

BGP Neighbor の情報を表示します。

#### 構文

 $show\ ip\ bgp\ neighbors\ [\{[vrf\ VRF-NAME]\ [IP-ADDRESS\ [\{advertised-routes\ |\ received\ prefix-filter\ |\ received-routes\ |\ routes\ |\ statistics\}]]\ |\ all\}]$ 

#### パラメータ

パラメータ	説明
vrf VRF-NAME	(オプション)VRF 名を指定します。VRF-NAME の長さは 12 文字です。
IP-ADDRESS	(オプション)Neighborの IP アドレスを指定します。本引数を省略すると、すべての Neighbor を表示します。
advertised-routes	(オプション) BGP Neighbor に通知されるルートを表示します。
received prefix-filter	(オプション) 特定の Neighbor から受信したプレフィックスリストを表示します。
received-routes	(オプション)Neighborから受信したルートを表示します。Neighborから受信したすべてのルートを表示するためには、 はじめに BGP ソフト再構成を設定します。
routes	(オプション)Neighbor から学習し、受け付けたすべてのルートを表示します。
statistics	(オプション) BGP スピーカの統計情報を表示します。
all	(オプション) すべての BGP Neighbor に関する情報を表示します。

#### 初期設定

なし

#### コマンドモード

特権モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:3 (EIモードだけのコマンド)

#### 説明および注意事項

Neighbor の情報を表示します。情報には Neighbor に設定されたダイナミックパラメータ、Neighbor から(に)送受信したルータ、Neighbor から受信した ORF フィルタ、および Neighbor に関する統計情報があります。

### 使用例

すべての Neighbor を表示します。

```
DXS-3600-32S#show ip bgp neighbors
BGP neighbor: 10.4.4.4 (External Peer)
Session State
                           : Enabled
Remote AS
Remote Router ID
                           : 0.0.0.0
BGP State
                           : Active
Keepalive Interval
                           : 180 Seconds
                           : 60 Seconds
Advertisement Interval
                           : 15 Seconds
EBGP Multihop
                           : 1000
Weight
Address Family IPv4 Unicast
IPv4 Unicast
                          : None
Next Hop Self
                          : Disabled
Remove Private As
                          : Disabled
AllowAS In
                          : Enabled (Num: 3)
Soft Reconfiguration Inbound : Disabled
               : None
Send Community
Default Originate
                          : Disabled
Outbound Route Filter (ORF) type (64) Prefix list:
      Send Mode : Disabled
      Receive Mode : Disabled
                       : 16000
Prefix Max Count
Prefix Warning Threshold
                          : 75
Prefix Warning Only
BGP neighbor: 172.16.10.1 (External Peer)
_____
Session State
                           : Enabled
Remote AS
                           : 200
Remote Router ID
                           : 0.0.0.0
BGP State
                           : Active
Hold Time
                           : 180 Seconds
```

Keepalive Interval : 60 Seconds Advertisement Interval : 30 Seconds

EBGP Multihop : 1 Weight : 0

Address Family IPv4 Unicast

IPv4 Unicast : None
Next Hop Self : Disabled
Remove Private As : Disabled
AllowAS In : Disabled
Soft Reconfiguration Inbound : Disabled
Send Community : None
Default Originate : Disabled
Incoming Update Filter List : myacl

Outbound Route Filter (ORF) type (64) Prefix list:

Send Mode : Enabled
Receive Mode : Disabled
Prefix Max Count : 16000
Prefix Warning Threshold : 75
Prefix Warning Only : Disabled

BGP neighbor: 172.25.254.251 (Internal Peer)

Session State : Enabled Remote AS : 65050 Remote Router ID : 0.0.0.0 BGP State : Active Hold Time : 180 Seconds Hold Time
Keepalive Interval
Advertisement Interval : 60 Seconds : 5 Seconds EBGP Multihop : 255 Weight : 0

Update Source : loopback 1

CTRL+C ESC q Quit SPACE n Next Page ENTER Next Entry a All

フィールド	説明
BGP neighbor	BGP Neighbor の IP アドレスを示します。
Internal Peer	Neighbor が内部にあることを示します。
External Peer	Neighbor が外部にあることを示します。
Session State	Neighbor がシャットダウンしているかどうかを示します。
Remote AS	Neighbor の AS 番号を示します。
Remote Router ID	ローカル BGP ルータのルータ ID を示します。
BGP State	Neighborの Finite State Machine (FSM)。値には Idle、Connect、Active、Opensent、Openconfirm および Established があります。
UP for	Established 状態が継続した時間を示します。本フィールドは Established 状態の場合に表示するだけです。
Hold Time	Neighbor で連続した KEEPALIVE、および / または、UPDATE メッセージの受信中に経過する最大時間(秒)を示します。
Keepalive Interval	Neighbor で KEEPALIVE メッセージの送信間隔 (秒) を示します。
Advertisement Interval	Border Gateway Protocol (BGP) ルーティング更新における最小の送信間隔を示します。
EBGP Multihop	Neighbor に送信される BGP パケットの TTL を示します。
Weight	Neighbor から学習されたルートに関連する重み付けを示します。
Update Source	Neighbor との TCP 接続に使用されるインタフェースを示します。
Loopback	更新ソースインタフェースがループバックインタフェースであることを番号に続いて示します。
VLAN	更新ソースインタフェースが VLAN インタフェースであることを VLAN ID に続いて示します。
Next Hop Self	ローカル BGP が Neighbor のネクストホップとしてルータを有効としているか否かを示します。
Description	Neighbor について説明するために設定した説明文を示します。
Password	Neighbor との TCP 接続のために設定したパスワードを示します。
Peer Group	Neighbor が所属するピアグループを示します。
Address Family IPv4 Unicast	以下の設定が IPv4 ユニキャストアドレスファミリ専用であることを示します。
IPv4 Unicast	ローカル BGP が IPv4 ユニキャストアドレスファミリにおける Border Gateway Protocol (BGP) Neighbor との情報交換を有効としているか否かを示します。

フィールド	説明
None (IPv4 Unicast)	ローカル BGP が IPv4 ユニキャスト情報を Neighbor と交換しないことを示します。
Advertised (IPv4 Unicast)	ローカル BGP が IPv4 ユニキャスト情報を Neighbor に通知することを示します。
Received (IPv4 Unicast)	ローカル BGP が Neighbor からの IPv4 ユニキャスト情報を受信することを示します。
Address Family VPNv4 Unicast	以下の設定が VPNv4 ユニキャストアドレスファミリ専用であることを示します。
VPNv4 Unicast	ローカル BGP が VPNv4 ユニキャストアドレスファミリにおける Border Gateway Protocol (BGP) Neighbor と
	の情報交換を有効としているか否かを示します。
None (VPNv4 Unicast)	ローカル BGP が VPNv4 ユニキャスト情報を Neighbor と交換しないことを示します。
Advertised (VPNv4 Unicast)	ローカル BGP が VPNv4 ユニキャスト情報を Neighbor に通知することを示します。
Received (VPNv4 Unicast)	ローカル BGP が Neighbor からの VPNv4 ユニキャスト情報を受信することを示します。
AS Override	ローカル BGP がピアから受信したルート内の自身の AS 番号でピアの AS 番号を上書きするか否かを示します。
Site-of-Origin	Neighbor に設定した Site-of-Origin 値を示します。
Next Hop Self	ローカル BGP が Neighbor のネクストホップとしてルータを有効としているか否かを示します。
Remove Private As	Neighbor に送信された更新内の AS パス属性からプライベートの AS を削除する設定が有効であるか否かを示
	します。
entries (ORF)	プレフィックスリストのエントリ数を示します。
Seq (ORF)	エントリのシーケンス番号を示します。
permit (ORF)	後ろの IP プレフィックスに一致するルートが Neighbor に通知されることを示します。
deny (ORF)	後ろの IP プレフィックスに一致するルートが Neighbor に通知されないことを示します。
le (ORF)	Less than or equal(以下)マスク長を示します。
ge (ORF)	Greater than or equal(以上)マスク長を示します。
Prefix Max Count	ローカル BGP が受け付けるプレフィックスの最大数を示します。
Prefix Warning Threshold	ローカル BGP が警告メッセージをログに出力し始める最大プレフィックスの割合 (%) を示します。
Prefix Warning Only	BGP ルートの合計が最大プレフィックスに到達した後に、ローカル BGP が Neighbor のセッションを終了す
	るか否かを示します。
Total neighbor number	ローカル BGP ルータの Neighbor の総数を示します。

Neighbor「172.16.232.178」だけに通知されたルートを表示します。

DXS-3600-32S#show ip bgp neighbors 172.16.232.178 advertised-routes

BGP Local Router ID is 10.90.90.90

Status codes: s suppressed, d damped, h history, \* valid, > best, i - internal Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

IP Address/Netmask	Gateway	Metric	LocPrf	Weight	Path
*>i 10.0.0.0/24 *> 10.20.2.0/24	172.16.232.179 172.1.1.2	0 0	100 32768	0	? i
DXS-3600-32S#					

フィールトの説明	
フィールド	説明
BGP Local Router ID	ローカル BGP ルータのルータ ID。
Status codes	各行の始めに表示されるテーブルエントリのステータス。以下に示す 1 つ以上の値です。:
	・ s - テーブルエントリは抑制されています。
	・ d - テーブルエントリはダンプニングされています。
	・ h - テーブルエントリはダンプニングされ、Neighbor が取り消しました。
	・ * - テーブルエントリは有効です。
	・ > - テーブルエントリはそのネットワークの使用に最適なエントリです。
	・ i - テーブルエントリは内部の BGP (iBGP) セッション経由で学習されました。
Origin codes	各行の終わりに表示されるテーブルエントリの生成元。以下の値の 1 つです。:
	• i - エントリは、Interior Gateway Protocol (IGP) から生成され、ネットワークルータコンフィグコマンドで通知され
	ました。
	・ e - エントリは Exterior Gateway Protocol (EGP) から生成されました。
	・ ? - パスの生成元が明確ではありません。通常、これは、IGP から BGP に再配布されるルータです。
IP Address/Netmask	エントリのマスク長を持つ IP プレフィックス。
Gateway	パケットを送信先ネットワークに送信する場合に使用される次のルータの IP アドレス。「0.0.0.0」エントリは、ルータ
	がこのネットワークに対していくつかの non-BGP ルートを持っていることを示します。

フィールド	説明
Metric	表示される場合、これは内部 AS のメトリック値です。本フィールドは頻繁には使用されません。
LocPrf	「set local-preference route-map」コンフィグコマンドで設定されたローカル優先度値。初期値は 100 です。
Weight	AS がフィルタするように設定するルートの重み付け。
Path	送信先ネットワークへの AS パス。

ORF が Neighbor 「10.1.1.1」から受信した IP prefix-filter を表示します。

```
DXS-3600-32S#show ip bgp neighbors 10.1.1.1 received prefix-filter

ip prefix-list 10.1.1.1.1.1: 2 entries
  seq 5 permit 8.8.8.0/24 le 32
  seq 10 permit 9.9.9.0/24 le 32

DXS-3600-32S#
```

#### 表示フィールドの説明

フィールド	説明
IP prefix-list	Neighbor から受信した IP プレフィックスリスト名。名前は IP アドレスによって構成されます。Address Family Identifier (AFI) と Subsequent Address Family Identifier (SAFI) を「.」(ドット)で区切った 10 進数です。
entries	プレフィックスリストのエントリ数。
seq	エントリのシーケンス番号。
permit	続く IP プレフィックスに一致するルートが Neighbor に通知されることを示します。
deny	続く IP プレフィックスに一致するルートが Neighbor に通知されないことを示します。
le	Less than or equal(以下)。マスク長を示します。
ge	Greater than or equal(以上)。マスク長を示します。

Neighbor 「10.1.1.2」から受信したすべての Unprocessed ルートを表示します。これらのルートは、Neighbor 「10.1.1.2」に関連している Adj-RIB-In に含まれます。

```
DXS-3600-32S#show ip bgp neighbors 10.1.1.2 received-routes
BGP Local Router ID is 10.90.90.90
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
                                    Metric
IP Address/Netmask
                       Gateway
                                                 LocPrf Weight Path
                                                       10
                      10.1.1.2 0
10.1.1.2 0
*>172.18.0.0/24
                                                 0
                                                                i
*>172.18.1.0/24
                                                                i
                                                  0
                                                         10
*>172.18.2.0/24
                       10.1.1.2
                                     0
                                                           10
                                                                  i
DXS-3600-32S#
```

#### \_\_\_\_\_\_ 表示フィールドの説明

フィールドの説明	
フィールド	説明
BGP Local Router ID	ローカル BGP ルータのルータ ID。
Status codes	各行の始めに表示されるテーブルエントリのステータス。以下に示す 1 つ以上の値です。:  • s - テーブルエントリは抑制されています。  • d - テーブルエントリはダンプニングされています。  • h - テーブルエントリはダンプニングされ、Neighbor が取り消しました。  • * - テーブルエントリは有効です。
	<ul><li>・ &gt; - テーブルエントリはそのネットワークの使用に最適なエントリです。</li><li>・ i - テーブルエントリは内部の BGP (iBGP) セッション経由で学習されました。</li></ul>
Origin codes	各行の終わりに表示されるテーブルエントリの生成元。以下の値の 1 つです。:  • i - エントリは、Interior Gateway Protocol (IGP) から生成され、ネットワークルータコンフィグコマンドで通知されました。  • e - エントリは Exterior Gateway Protocol (EGP) から生成されました。  • ? - パスの生成元が明確ではありません。通常、これは、IGP から BGP に再配布されるルータです。
IP Address/Netmask	エントリのマスク長を持つ IP プレフィックス。
Gateway	パケットを送信先ネットワークに送信する場合に使用される次のルータの IP アドレス。「0.0.0.0.」エントリは、ルータがこのネットワークに対していくつかの non-BGP ルートを持っていることを示します。
Metric	表示される場合、これは内部 AS のメトリック値です。本フィールドは頻繁には使用されません。

フィールド	説明
LocPrf	「set local-preference route-map」コンフィグコマンドで設定されたローカル優先度値。初期値は 100 です。
Weight	AS がフィルタするように設定するルートの重み付け。
Path	送信先ネットワークへの AS パス。

Neighbor「10.1.1.2」から学習し、受け付けたすべてのルートを表示します。これらのルートは Loc-RIB に含まれます。この例は上の例に基づいており、IP プレフィックス「172.18.1.0/24」を許可するローカルポリシーを設定します。

DXS-3600-32S#show ip bgp neighbors 10.1.1.2 route

BGP Local Router ID is 10.90.90.90

Status codes: s suppressed, d damped, h history, \* valid, > best, i - internal

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

DXS-3600-32S#

フィールド	説明
BGP Local Router ID	ローカル BGP ルータのルータ ID。
Status codes	各行の始めに表示されるテーブルエントリのステータス。以下に示す 1 つ以上の値です。:
	・ s - テーブルエントリは抑制されています。
	・ d - テーブルエントリはダンプニングされています。
	・ h - テーブルエントリはダンプニングされ、Neighbor が取り消しました。
	・ * - テーブルエントリは有効です。
	・ > - テーブルエントリはそのネットワークの使用に最適なエントリです。
	・ i - テーブルエントリは内部の BGP (iBGP) セッション経由で学習されました。
Origin codes	各行の終わりに表示されるテーブルエントリの生成元。以下の値の 1 つです。:
	・ i - エントリは、Interior Gateway Protocol (IGP) から生成され、ネットワークルータコンフィグコマンドで通知され
	ました。
	・ e - エントリは Exterior Gateway Protocol (EGP) から生成されました。
	・ ? - パスの生成元が明確ではありません。通常、これは、IGP から BGP に再配布されるルータです。
IP Address/Netmask	エントリのマスク長を持つ IP プレフィックス。
Gateway	パケットを送信先ネットワークに送信する場合に使用される次のルータの IP アドレス。「0.0.0.0」エントリは、ルータ
	がこのネットワークに対していくつかの non-BGP ルートを持っていることを示します。
Metric	表示される場合、これは内部 AS のメトリック値です。本フィールドは頻繁には使用されません。
LocPrf	「set local-preference route-map」コンフィグコマンドで設定されたローカル優先度値。初期値は 100 です。
Weight	AS がフィルタするように設定するルートの重み付け。
Path	送信先ネットワークへの AS パス。

## 「10.1.1.2」と「10.10.0.2」間の統計情報を表示します。

DXS-3600-32S#show ip bgp neighbors 10.4.4.4 statistics BGP neighbor: 10.4.4.4 (External Peer) -----Accepted Prefixes : 3
Last read : 00:00:47 Send Statistics Opens Notifications : 0 Updates Keepalives Route Refresh : 0 Total : 28 Receive Statistics Opens Notifications : 0 Updates Updates Keepalives : 0 Route Refresh : 27 Total Connections Established : 1 Connections Dropped : 0 Local Host : 10.10.0.2 Local Port : 1024 Remote Host : 10.1.1.2 Remote Port : 179 Due Time for Next Start Timer : 5 seconds Due Time for Next Connect Timer : 0 seconds DXS-3600-32S#

フィールド	説明
BGP neighbor	BGP NeighborのIPアドレス。
Internal Peer	Neighbor が内部にあることを示します。
External Peer	Neighbor が外部にあることを示します。
Accepted Prefixes	ローカル BGP が受け付けたルート数。これらのルートは Loc-RIB に含まれます。
Last read	この Neighbor から BGP が最後にメッセージを受信した時間。形式は HH:MM:SS です。
Send Statistics	外向きパケットに関する統計情報。
Opens (send)	Neighbor に送信された OPEN パケット数。
Notifications (send)	Neighbor に送信された NOTIFICATIONS パケット数。
Updates (send)	Neighbor に送信された UPDATES パケット数。
Keepalives (send)	Neighbor に送信された KEEPALIVES パケット数。
Route Refresh (send)	Neighbor に送信された ROUTEREFRESH パケット数。
Total (send)	Neighbor に送信された総パケット数。
Receive Statistics	内向きパケットに関する統計情報。
Opens (receive)	Neighbor から受信した OPEN パケット数。
Notifications (receive)	Neighbor から受信した NOTIFICATIONS パケット数。
Updates (receive)	Neighbor から受信した UPDATES パケット数。
Keepalives (receive)	Neighbor から受信した KEEPALIVES パケット数。
Route Refresh (receive)	Neighbor から受信した ROUTEREFRESH パケット数。
Total (receive)	Neighbor から受信した総パケット数。
Connections Established	ローカル BGP が Neighbor と TCP 接続を確立した回数。
Connections Dropped	TCP 接続が破棄された回数。
Local Host	ローカル BGP の IP アドレス。
Local Port	ローカル BGP の TCP ポート。

フィールド	説明
Remote Host	NeighborのIPアドレス。
Remote Port	NeighborのTCPポート。
Due Time for Next Start Timer	次回 BGP ピアの自動再始動タイマの値 (秒)。
Due Time for Next Connect Timer	ピアセッションの確立に失敗した場合に、次に BGP ピアが再接続するタイマの値 (秒)。

# show ip bgp network

### 説明

Border Gateway Protocol (BGP) ネットワークコマンドで作成したネットワークを表示します。

## 構文

show ip bgp network [vrf VRF-NAME] [NETWORK-ADDRESS]

## パラメータ

パラメータ	説明
vrf VRF-NAME	(オプション) VRF 名を指定します。VRF-NAME の長さは 12 文字です。
NETWORK-ADDRESS	IP ネットワークアドレスを指定します。これを指定しないと、すべての IP アドレスを表示します。

## 初期設定

なし

## コマンドモード

特権モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:3 (EI モードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

BGP が通知するネットワークを表示します。

### 使用例

特権モードで「show ip bgp network」コマンドを実行した場合の出力を示しています。

DXS-3600-32S#show ip	bgp network	
Jetwork Address	Route Map	
10.108.0.0/16	-	
133.10.25.0/24	mymap1	
72.25.201.0/24	-	
72.25.202.0/24	-	
72.25.203.0/24	-	
72.25.204.0/24	-	
72.25.211.0/24	-	
72.25.212.0/24	-	
72.25.213.0/24	-	
72.25.214.0/24	-	
72.25.252.0/24	-	
72.25.253.0/24	-	
72.25.254.252/32	-	
Cotal Network Number	13	

フィールド	説明
Network Address	「network < network-address>」コマンドで作成した BGP プレフィックス。
Route Map	適用するこのネットワークのルートマップ。
Total Network Number	BGP ネットワーク数。

## show ip bgp redistribute

#### 説明

BGP のルート再配布設定を表示します。

#### 構文

show ip bgp redistribute [vrf VRF-NAME]

### パラメータ

パラメータ	説明
vrf VRF-NAME	(オプション) VRF 名を指定して、IPv4 VRF アドレスファミリにおけるルート再配布設定を表示します。

### 初期設定

なし

### コマンドモード

特権モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:3 (EIモードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

BGP に関するルート再配布設定を確認します。

#### 使用例

BGP の再配布設定を表示します。

### IP VRF アドレスファミリの BGP の再配布設定を表示します。

フィールド	説明
Route Redistribution Settings	BGP と他のプロトコル間の再配布に関する情報。
Source Protocol	再配布操作の送信元プロトコル。
Destination Protocol	再配布操作の宛先プロトコル。通常 BGP です。
Туре	BGP に再配布するルートの部分を示します。
Metric	再配布ルートの BGP メトリック値を示します。
RouteMapName	特定のルートを再配布するかどうか決定する基準として使用されるルートマップ名。
Total Entries	BGP とそのプロトコル自身の間で再配布操作を行うプロトコル数。
VRF	再配布が VRF 内で行われる場合、VRF 名を示します。

## show ip bgp reflection

#### 説明

BGP のルートリフレクション設定を表示します。

#### 構文

show ip bgp reflection

### パラメータ

なし

#### 初期設定

なし

## コマンドモード

特権モード

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:3(EIモードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

ルートリフレクションに関してローカル BGP に設定済みのものを表示します。

### 使用例

BGP のルートリフレクション設定を表示します。

### 表示フィールドの説明

12 1 10 1 42 10/0/73	
フィールド	説明
Client to Client Reflection State	ルートクライアント間のリフレクションの状態を示します。
Cluster ID	ルートリフレクタのクラスタ ID を示します。
Route Reflector Client	下に IP アドレスを示すピアグループクライアントリストと個々のクライアントリストを含むローカルな
	ルートリフレクタのクライアントを示します。
peer group	カンマで区切って括弧内のピアグループメンバと共にピアグループ名を示します。

## show ip bgp route-map

### 説明

Border Gateway Protocol (BGP) のルートマップに一致するネットワークを表示します。

#### 構文

show ip bgp route-map [{all | rd ASN:NN | vrf VRF-NAME}] MAP-NAME

## パラメータ

パラメータ	説明
all	(オプション) すべての VPN と VRF ルートを表示します。
rd ASN:NN	(オプション)指定の Route Distinguisher を持つルートを表示します。 ASN:NN は、IP アドレス : 番号または AS 番号 : 番号とすることができます。
vrf VRF-NAME	(オプション) VRF 名を指定します。VRF-NAME の長さは 12 文字です。
MAP-NAME	ルートマップ名 (16 文字以内) を指定します。

### 初期設定

なし

## コマンドモード

特権モード

## コマンドデフォルトレベル

レベル:3 (EIモードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

指定のルートマップに従ってネットワークを表示します。

### 使用例

特権モードで本コマンドを実行した場合の出力を示しています。

VRF100 でルートマップ「map1」に一致するルートを表示します。

```
DXS-3600-32S#show ip bgp route-map vrf 100 map1
BGP Local Router ID is 11.11.11.11
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
IP Address/Netmask Gateway
                                   Metric LocPrf Weight Path
Route Distinguisher: 1:100 (default for VRF 100)
*> 56.1.1.0/24
                      50.1.1.10 0
                                                         10
*> 56.1.2.0/24
                      50.1.1.10
                                   0
                                                0
                                                        10
                                                                i
                                                        10
*> 56.1.3.0/24
                     50.1.1.10
                                   0
                                                0
                                                                i
DXS-3600-32S#
```

フィールド	説明
BGP Local Router ID	ローカル BGP ルータのルータ ID。
Status codes	各行の始めに表示されるテーブルエントリのステータス。以下に示す 1 つ以上の値です。:
	・ s - テーブルエントリは抑制されています。
	・ d - テーブルエントリはダンプニングされています。
	・ h - テーブルエントリはダンプニングされ、Neighbor が取り消しました。
	・ * - テーブルエントリは有効です。
	・ > - テーブルエントリはそのネットワークの使用に最適なエントリです。
	・ i - テーブルエントリは内部の BGP (iBGP) セッション経由で学習されました。
Origin codes	各行の終わりに表示されるテーブルエントリの生成元。以下の値の 1 つです。:
	・ i - エントリは、Interior Gateway Protocol (IGP) から生成され、ネットワークルータコンフィグコマンドで通知され
	ました。
	・ e - エントリは Exterior Gateway Protocol (EGP) から生成されました。
	・ ? - パスの生成元が明確ではありません。通常、これは、IGP から BGP に再配布されるルータです。
IP Address/Netmask	エントリのマスク長を持つ IP プレフィックス。
Gateway	パケットを送信先ネットワークに送信する場合に使用される次のルータの IP アドレス。「0.0.0.0」エントリは、ルータ
	がこのネットワークに対していくつかの non-BGP ルートを持っていることを示します。
Metric	表示される場合、これは内部 AS のメトリック値です。本フィールドは頻繁には使用されません。
LocPrf	「set local-preference route-map」コンフィグコマンドで設定されたローカル優先度値。初期値は 100 です。
Weight	AS がフィルタするように設定するルートの重み付け。
Path	送信先ネットワークへの AS パス。

## show ip bgp parameters

#### 説明

Border Gateway Protocol (BGP) のパラメータを表示します。

#### 構文

## show ip bgp parameters

### パラメータ

なし

#### 初期設定

なし

## コマンドモード

特権モード

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:3 (EIモードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

BGP のパラメータを表示します。

### 使用例

特権モードで本コマンドを実行した場合の出力を示しています。

(18)

DXS-3600-32S#show ip bgp parameters

BGP Global State : Enabled

Version : 4
BGP Router Identifier : 19

BGP Router Identifier : 192.168.1.1
Synchronization : Disabled
Enforce First AS : Disabled
Local AS Number : 65050
Hold Time : 180 Seconds

Keepalive Interval : 60 Seconds Always Compare MED : Enabled Deterministics MED : Enabled Med Confed : Enabled Default Local Preference : 200 AS Path Ignore : Enabled Compare Router ID : Enabled MED Missing as Worst : Enabled : Enabled Compare Confederation Path Fast External Fallover : Disabled Aggregate Next Hop Check : Enabled Default IPv4 Unicast : Enabled

DXS-3600-32S#

フィールド	説明
BGP Global State	BGP のグローバルな状態。本バージョンでは、BGP は常に有効です。
Version	BGP プロトコルバージョン。
BGP Router Identifier	BGP プロセスのルータ ID。
Synchronization	BGP 同期状態。
Enforce First AS	外部 Neighbor から受信する更新のうち受信した更新内の AS_PATH の先頭に Neighbor の自律システム(AS)を持たない更新を拒否するかどうか。
Local AS Number	ローカルな AS 番号。
Hold Time	保持時間。Keepalive メッセージが Hold Time を超えて受信されると、システムはピアを Dead として判断します。
Keepalive Interval	Keepalive BGP がピアに Keepalive メッセージを送信する頻度。
Always Compare MED	異なる AS 内の Neighbor からの受信したパスに対する MED の比較の状態 (有効または無効) を示します。
Deterministics MED	同じ AS 内の Neighbor からの受信したパスに対する MED の決定的な比較状態 (有効または無効) を示します。
Med Confed	BGP プロセスが連携するピアから受信する MED の有無。
Default Local Preference	ローカル優先度値の初期値。
AS Path Ignore	BGP プロセスは経路選定プロセスで AS パスを無視するかどうか。
Compare Router ID	BGPプロセスは経路選定プロセスでルータIDを含めるかどうか。同様のルートは比較され、最も低いルータIDを持つルートが選択されます。
MED Missing as Worst	BGP プロセスは MED 属性が欠けているルートに infinity (無限) の値を割り当てるかどうか。

フィールド	説明
Compare Confederation Path	BGPプロセスは、受信するルートのコンフェデレーションASのパス長を比較するかどうか。コンフェデレーショ
	ン AS のパス長が短いほど、よいルートとなります。
Fast External Fallover	Border Gateway Protocol (BGP) ルーティングプロセスは、これらのピアに到達するのに使用されているリンク
	がダウンすると、外部の BGP ピアセッションを直ちにリセットするかどうか。
Aggregate Next Hop Check	ネクストホップチェックが有効かどうか。BGP 集約ネクストホップチェックが有効な場合に同じネクストホッ
	プ属性を持つルートだけが集約されます。

## show ip bgp peer-group

### 説明

BGP ピアグループ情報を表示します。

### 構文

show ip bgp peer-group [{[vrf VRF-NAME] [PEER-GROUP-NAME] | all}]

#### パラメータ

パラメータ	説明
vrf VRF-NAME	(オプション) VRF 名を指定します。VRF-NAME の長さは 12 文字です。
PEER-GROUP-NAME	Border Gateway Protocol (BGP) ピアグループ名(16 文字以内)を指定します。
all	(オプション) すべての BGP ピアグループに関する情報を表示します。

## 初期設定

なし

#### コマンドモード

特権モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:3(EIモードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

BGP ピアグループのコンテンツを表示します。

#### 使用例

ピアグループ「mygroup」に関する情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show ip bgp peer-group G1
BGP Peer Group :G1
______
Description
Session State
                        : Enabled
Remote AS
                        : Not Set
Advertisement Interval
                       : 30 seconds
Keepalive Interval
                       : 60 seconds
Holdtime Interval
                       : 180 seconds
EBGP Multihop
                        : 1
Weight
                         : 0
Address Family IPv4 Unicast
                      : Disabled
Route Reflector Client
                        : None
Send Community
Remove Private As
                       : Disabled
Next Hop Self
                       : Disabled
AllowAS In
                        : Disabled
Soft Reconfiguration Inbound : Disabled
Default Originate
                        : Disabled
Outbound Route Filter (ORF) type (64) Prefix list:
      Send Mode : Disabled
      Receive Mode
                    : Disabled
Prefix Max Count
                       : 16000
Prefix Warning Threshold
                       : 75
Prefix Warning Only
                        : Disabled
DXS-3600-32S#
```

フィールド	説明			
BGP Peer Group	ピアグループ名。			
Description	ピアグループについて説明するために設定した説明文を示します。			
Session State	ピアグループがシャットダウンしているかどうかを示します。			
Remote AS	ピアグループのリモート AS 番号。			
Not Set (remote AS)	このピアグループがどの AS 番号も割り当てないことを示します。			
Advertisement Interval	Border Gateway Protocol (BGP) ルーティング更新における最小の送信間隔を示します。			
Keepalive Interval	このピアグループのメンバへの KEEPALIVE メッセージ送信間隔 (秒) を示します。			
Hold Time	このピアグループのメンバへの連続した KEEPALIVE および / または UPDATE メッセージ最大受信間隔(秒)を示します。			
EBGP Multihop	このピアグループのメンバに送信される BGP パケットの TTL を示します。			
Weight	このピアグループのメンバから学習したルートに関連する重み付けを示します。			
Update Source	Neighbor との TCP 接続に使用されるインタフェースを示します。			
loopback	更新ソースインタフェースがループバックインタフェースであることを番号に続いて示します。			
vlan	更新ソースインタフェースが VLAN インタフェースであることを VLAN ID に続いて示します。			
Password	このピアグループのメンバとの TCP 接続用に設定したパスワードを示します。			
Address Family IPv4 Unicast	以下の設定が IPv4 ユニキャストアドレスファミリ専用であることを示します。			
Address Family VPNv4 Unicast	以下の設定が VPNv4 ユニキャストアドレスファミリ専用であることを示します。			
Members	ピアグループのメンバ。カンマによって区切られます。			
AS Override	ローカル BGP がピアグループのメンバから受信したルート内の自身の AS 番号でピアの AS 番号を上書きす			
AS Override	るか否かを示します。			
Site-of-Origin	ピアグループのメンバに設定した Site-of-Origin 値を示します。			
Next Hop Self	ローカル BGP がこのピアグループのメンバのネクストホップとしてルータを有効としているか否かを示し			
Next Hop Sell	ます。			
Route Reflector Client	このピアグループがローカル BGP のルートリフレクタクライアントであるか否かを示します。			
Send Community	ローカル BGP がコミュニティ属性をこのグループに送信するか否かを示します。			
Standard (send community)	ローカル BGP は標準コミュニティ属性を Neighbor に送信します。			
Extended (send community)	ローカル BGP は拡張コミュニティ属性を Neighbor に送信します。			
None (send community)	ローカル BGP はどのコミュニティ属性も Neighbor に送信しません。			
Remove Private As	このピアグループのメンバに送信された更新内の AS パス属性からプライベートの AS を削除する設定が有			
nemove i iivate 713	対であるか否かを示します。			
AllowAS In	ローカル BGP がこのピアグループのメンバから受信した BGP 更新パケットに自身の AS 番号が現れることを許可するか否かを示します。			
Num (AllowAS in)	ローカル BGP がこのピアグループのメンバから受信した BGP 更新パケットに自身の AS 番号が現れることを許可する回数を示します。 AllowAS In が有効である時のみ、本フィールドは表示されます。			
Soft Reconfiguration Inbound	このピアグループのメンバから受信したルート更新をローカル BGP が保存するか否かを示します。			
Unsuppressed Route Map	「aggregate-address」により抑制されているルートが適用されるべきルートマップ名を示します。			
Default Originate	ローカル BGP がこのピアグループのメンバにデフォルトルートを送信するか否かを示します。			
Incoming Update Prefix List	このピアグループのメンバから受信したルート更新が適用されるべき IP プレフィックスリスト名を示します。			
Outgoing Update Prefix List	このピアグループのメンバに送信したルート更新が適用されるべき IP プレフィックスリスト名を示します。			
Incoming Update Filter List	このピアグループのメンバから受信しルート更新が適用されるべき AS パスアクセスリスト名を示します。			
Outgoing Update Filter List	このピアグループのメンバに送信したルート更新が適用されるべき AS パスアクセスリスト名を示します。			
Route Map for Incoming Routes	このピアグループのメンバから受信したルート更新が適用されるべきルートマップ名を示します。			
Route Map for Outgoing Routes	このピアグループのメンバに送信したルート更新が適用されるべきルートマップ名を示します。			
Outbound Route Filter (ORF)	ORF プレフィックスリストの状態を示します。			
type (64) Prefix list				
Send Mode	ローカル BGP が ORF プレフィックスリストをこのピアグループのメンバに送信するか否かを示します。			
Receive Mode	ローカル BGP がこのピアグループのメンバから ORF プレフィックスリストを受信するか否かを示します。			
Password	このピアグループのメンバとの TCP 接続用に設定したパスワードを示します。			
Prefix Max Count	ローカル BGP が受け付けるプレフィックスの最大数を示します。			
Prefix Warning Threshold	ローカル BGP が警告メッセージをログに出力し始める最大プレフィックスの割合 (%) を示します。			
Prefix Warning Only	BGP ルートの合計が最大プレフィックスに到達した後に、ローカル BGP がこのピアグループのメンバのセッ			
	ションを終了するか否かを示します。			
Total peer-group number	ローカル BGP ルータにおけるピアグループのメンバの総数を示します。			

# show ip bgp quote-regexp

#### 説明

BGP ピアグループ情報を表示します。

#### 構文

show ip bgp quote-regexp [{all | rd ASN:NN | vrf VRF-NAME}] REGEXP

#### パラメータ

パラメータ	説明	
all	(オプション) すべての VPN と VRF ルートを表示します。	
rd ASN:NN	(オプション)指定の Route Distinguisher を持つルートを表示します。 ASN:NN は、IP アドレス : 番号または AS 番号 : 番号とすることができます。	
vrf VRF-NAME	(オプション) VRF 名を指定します。VRF-NAME の長さは 12 文字です。	
REGEXP	AS パスの正規表現に一致するルート (80 文字以内) を表示します。	

#### 初期設定

なし

#### コマンドモード

特権モード

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:3(EIモードだけのコマンド)

#### 説明および注意事項

AS パスの正規表現に一致するルートを表示します。

## 使用例

特権モードで「show ip bgp quote-regexp」コマンドを実行した場合の出力を示しています。

DXS-3600-32S#show ip bgp quote-regexp "100" BGP Local Router ID is 10.90.90.10 Status codes: s suppressed, d damped, h history, \* valid, > best, i - internal Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete IP Address/Netmask Metric LocPrf Weight Path Gatewav s 172.16.0.0/24 172.16.72.30 0 100 108 s 172.16.0.0/24 172.16.72.30 0 100 108 \* 172.16.1.0/24 172.16.72.30 0 100 108 \* 172.16.11.0/24 172.16.72.30 0 100 108 ? \* 172.16.14.0/24 172.16.72.30 0 100 108 ? \* 172.16.15.0/24 172.16.72.30 0 100 108 ? \* 172.16.16.0/24 172.16.72.30 0 100 108 DXS-3600-32S#

## VRF100 で AS 番号 20 を持つルートを表示します。

DXS-3600-32S#show ip bgp quote-regexp vrf 100 "20" BGP Local Router ID is 11.11.11.11 Status codes: s suppressed, d damped, h history, \* valid, > best, i - internal Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete IP Address/Netmask Gateway Metric LocPrf Weight Path Route Distinguisher: 1:100 (default for VRF 100) \*i 56.1.0.0/16 33.33.33.33 0 100 0 20 i \*i 56.1.1.0/24 33.33.33.0 100 0 20 i 100 \*i 56.1.2.0/24 33.33.33.33 0 0 20 i \*i 56.1.3.0/24 100 33.33.33.33 20 i DXS-3600-32S#

フィールド	説明	
BGP Local Router ID	ローカル BGP ルータのルータ ID。	
Status codes	各行の始めに表示されるテーブルエントリのステータス。以下に示す 1 つ以上の値です。:	
	• s - テーブルエントリは抑制されています。	
	・ d - テーブルエントリはダンプニングされています。	
	・ h - テーブルエントリはダンプニングされ、Neighbor が取り消しました。	
	・ * - テーブルエントリは有効です。	
	・ > - テーブルエントリはそのネットワークの使用に最適なエントリです。	
	・ i - テーブルエントリは内部の BGP (iBGP) セッション経由で学習されました。	
Origin codes	各行の終わりに表示されるテーブルエントリの生成元。以下の値の 1 つです。:	
	・ i - エントリは、Interior Gateway Protocol (IGP) から生成され、ネットワークルータコンフィグコマンドで通知され	
	ました。	
	・ e - エントリは Exterior Gateway Protocol (EGP) から生成されました。	
	・ ? - パスの生成元が明確ではありません。通常、これは、IGP から BGP に再配布されるルータです。	
IP Address/Netmask	エントリのマスク長を持つ IP プレフィックス。	
Gateway	パケットを送信先ネットワークに送信する場合に使用される次のルータの IP アドレス。「0.0.0.0」エントリは、ルータ	
	がこのネットワークに対していくつかの non-BGP ルートを持っていることを示します。	
Metric	表示される場合、これは内部 AS のメトリック値です。本フィールドは頻繁には使用されません。	
LocPrf	「set local-preference route-map」コンフィグコマンドで設定されたローカル優先度値。初期値は 100 です。	
Weight	AS がフィルタするように設定するルートの重み付け。	
Path	送信先ネットワークへの AS パス。	

# show ip bgp summary

## 説明

構文

すべての BGP Neighbor 接続の状態 (ルート ID、ダンプニング状態、ローカルな AS 番号などを含む) を表示します。

#### show

show ip bgp summary [{vrf  $VRF-NAME \mid vpnv4}$ ]

# パラメータ

パラメータ	説明
vrf VRF-NAME	(オプション) VRF 名を指定します。VRF-NAME の長さは 12 文字です。
vpnv4 (オプション) VPNv4 アドレスファミリに関するサマリ情報を表示します。	

## 初期設定

なし

## コマンドモード

特権モード

# コマンドデフォルトレベル

レベル:3 (EIモードだけのコマンド)

# 説明および注意事項

すべての BGP Neighbor 接続の状態 (ルート ID、ダンプニング状態、ローカルな AS 番号などを含む) を表示します。

# 使用例

BGP サマリ情報を表示します。

BGP Router Iden	tifier		: 192.168.1.1			
Local AS Number			: 65050 : 3			
BGP AS Path Ent:	ries					
BGP Community E	ntries		: 2			
Neighbor	Ver	AS	MsgRcvd	MsgSent	Up/Down	State/PfxRcd
10.4.4.4	4	65101	0	0	never	Active
172.16.10.1	4	200	0	0	never	Active
172.25.254.251	4	65050	24095	24081	never	Active
172.25.254.253	4	65050	24144	24109	never	Active
172.25.254.254	4	65050	24120	24113	never	Active

フィールド	説明	
BGP Router Identifier	ローカル BGP ルータのルータ ID。	
Local AS Number	ーカル BGP の AS 番号。	
BGP AS Path Entries	S パスアクセスリスト番号。	
BGP Community Entries	準コミュニティおよび拡張コミュニティを含む BGP コミュニティのエントリ。	
Neighbor	eighbor <ip-address> remote-as <as-number>」コマンドで作成される BGP Neighbor。</as-number></ip-address>	
Ver	GP プロトコルバージョン。現在は 4 です。	
AS	ピアの AS 番号。	
MsgRcvd	この Neighbor から受信するメッセージ数。	
MsgSent	この Neighbor に送信するメッセージ数。	
Up/Down	BGP セッションが「Established」状態、または「Established」状態でない場合に現在の状態であった時間。	
State/PfxRcd	BGP セッションの現在の状態、または Neighbor かピアグループから受信したプレフィックス数。最大数(「neighbor maximum-prefix」コマンドにより設定)に到達すると、文字列「PfxRcd」がエントリに現れ、Neighbor はシャットダウンし、接続は「Idle」状態に設定されます。「Idle」状態にある(Admin)エントリは、「neighbor shutdown」コマンドを使用して接続を停止したことを示します。	

# show ip community-list

## 説明

定義済みのコミュニティリストを表示します。

## 構文

show ip community-list [COMMUNITY-LIST-NAME]

## パラメータ

パラメータ	説明
COMMUNITY-LIST-NAME	(オプション) コミュニティリスト名 (16 文字以内) を指定します。

## 初期設定

なし

# コマンドモード

特権モード

# コマンドデフォルトレベル

レベル:3 (EIモードだけのコマンド)

# 説明および注意事項

引数またはキーワードなしで使用できます。引数を指定しないと、本コマンドはすべてのコミュニティリストを表示します。オプションにコミュニティリスト名を指定することができます。

## 使用例

本コマンドの出力結果です。

```
DXS-3600-32S#show ip community-list

Community List Name: mycom

Type : Standard
    permit : 20:30 no-advertise local-as
    deny : 20:30 no-export

Total Filter Entries: 2

Community List Name: c3

Type : Expanded
    permit : 20:30

Total Filter Entries: 1

Total Community-List Count:3

DXS-3600-32S#
```

フィールド	説明
Community List Name	コミュニティリスト名。
Туре	コミュニティリストのタイプ。
Standard	本エントリは標準コミュニティリストで、既知のコミュニティ値、インターネット local-AS no-advertise および no-export や標準の AA:NN 形式で示されます。
Expanded	このエントリが正規表現を使用した拡張コミュニティリストであることを示します。
permit	エントリに一致するコミュニティ属性を持つルートを許可します。
deny	エントリに一致するコミュニティ属性を持つルートを拒否します。
Total Filter Entries	詳細なコミュニティリストのエントリ総数。
Total Community-List Count	コミュニティリストの総数。

# show ip extcommunity-list

## 説明

拡張コミュニティリストの設定を表示します。

## 構文

show ip extcommunity-list [EXTCOMMUNITY-LIST-NAME]

## パラメータ

パラメータ	説明
EXTCOMMUNITY-LISTNAME	(オプション) 1 つの拡張コミュニティリストのみ表示します。

## 初期設定

なし

## コマンドモード

特権モード

## コマンドデフォルトレベル

レベル:3(EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

キーワードを指定しないと、本コマンドはすべてのコミュニティリストを表示します。拡張コミュニティリスト名を指定することができます。

## 使用例

拡張コミュニティリストの設定を表示します。

```
DXS-3600-32S#show ip extcommunity-list

Extended Community List Name: myecom

Type : Standard

permit : RT 1:1
So0 1.1.1.1:1

Total Filter Entries: 1

Extended Community List Name: myexpcom

Type : Expanded

permit : _20[0-9]

Total Filter Entries: 1

Total Extended Community-list Count:2

DXS-3600-32S#
```

フィールド	説明
Extended Community List Name	この拡張コミュニティリストの名称。
Туре	このコミュニティリストのタイプ。
Standard	このエントリが「rt」または「soo」値を持つ標準 extcommunity リストであることを示します。
Expanded	このエントリが正規表現を使用した拡張 extcommunity リストであることを示します。
permit	エントリに一致する extcommunity 属性を持つルートを許可します。
deny	エントリに一致する extcommunity 属性を持つルートを拒否します。
Total Filter Entries	詳細な extcommunity リストのエントリ総数。
Total Extended Community-list Count	extcommunity リストの総数。

# synchronization

## 説明

BGP とご使用の Interior Gateway Protocol (IGP) システム間の同期を有効にします。「no」形式を使用すると、ルータは IGP を待たずにネットワーク経路を通知します。

## 構文

synchronization no synchronization

#### パラメータ

なし

## 初期設定

なし

## コマンドモード

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (EIモードだけのコマンド)

# 説明および注意事項

通常、そのルートがローカルであるか、または IGP に存在していない場合、BGP スピーカは外部の Neighbor にルートを通知しません。初期値では、BGP と IGP 間の同期はオフであり、スイッチは IGP からのルート確認を待たないでネットワークルートを通知することができます。本機能により、BGP がルートを他の AS(自律)システムに対して利用可能とする前に AS 内のルータとアクセスサーバはルートを持つことができます。 AS にあるルータが BGP を使用しない場合に、本コマンドを使用します。

「show ip bgp parameters」コマンドを使用して、設定を確認します。

## 使用例

AS 65121 における同期を有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #router bgp 65121

DXS-3600-32S(config-router)#synchronization

DXS-3600-32S(config-router)#

# timers bgp

## 説明

BGP ネットワークタイマを調整します。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

#### 構文

timers bgp KEEP-ALIVE HOLD-TIME no timers bgp

#### パラメータ

パラメータ	説明
KEEP-ALIVE	ソフトウェアが BGP ピアにキープアライブメッセージを送信する間隔 (0-65535 秒) を指定します。
	ソフトウェアが BGP ピアがデッド状態であると判断するために、最後にキープアライブメッセージの受信から経
	過した時間 (0-65535 秒) を指定します。

## 初期設定

- KEEP-ALIVE: 60 (秒)
- HOLD-TIME: 180 (秒)

# コマンドモード

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

#### 説明および注意事項

推奨する「KEEP-ALIVE」の初期値は「HOLD-TIME」の 1/3 です。(「neighbor timers」コマンドにより)特定の Neighbor、またはピアグループに 設定したタイマは、本コマンドを使ってすべての BGP Neighbor に設定されたタイマを上書きします。

許容される最小の「HOLD-TIME」が BGP ルータに設定される時、リモートピアが許容される最小の「HOLD-TIME」間隔以上である「HOLD-TIME」を通知している場合にだけリモート BGP ピアセッションが確立します。許容される最小の「HOLD-TIME」間隔が設定済みの「HOLD-TIME」より大きい場合、次回、リモートセッションの確立は失敗して、ローカルルータは「許容できない保持時間」を指定したという通知を送信します。

「show ip bgp parameters」コマンドを使用して、設定を確認します。

## 使用例

「KEEP-ALIVE」タイマを 50 秒、「HOLD-TIME」を 150 秒に変更します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #router bgp 65100

DXS-3600-32S(config-router) #timers bgp 50 150

DXS-3600-32S(config-router)#

# debug ip bgp

# 説明

BGP デバッグ機能をオンにします。「no」形式を使用すると、BGP デバッグ機能をオフにします。

# 構文

debug ip bgp

no debug ip bgp

# パラメータ

なし

## 初期設定

BGP デバッグ機能はオフです。

# コマンドモード

特権モード

# コマンドデフォルトレベル

レベル:15 (EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

グローバルデバッグ機能がオンである場合に本コマンドを使用して BGP デバッグ機能をオンにします。

#### 使用例

BGP デバッグ機能をオンにします

DXS-3600-32S#debug ip bgp

DXS-3600-32S#

# debug ip bgp fsm-event

#### 説明

BGP FSM イベントデバッグスイッチをオンにします。「no」形式を使用すると、BGP FSM デバッグイベントスイッチをオフにします。

#### 構文

debug ip bgp fsm-event no debug ip bgp fsm-event

#### パラメータ

なし

#### 初期設定

BGP FSM デバッグスイッチはオフです。

#### コマンドモード

特権モード

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:15 (EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

BGP FSM イベントデバッグスイッチをオンにします。BGP FSM イベントが発生すると、BGP デバッグ機能がオンの場合、デバッグ情報が出力されます。「debug ip bgp」コマンドを使用して、BGP デバッグ機能をオンにします。

#### 使用例

BGP FSM イベントデバッグ機能をオンにします。

```
DXS-3600-32S#debug ip bgp fsm-event
DXS-3600-32S#

10.1.1.1-Outgoing [FSM] State Change: Idle(1)->Connect(2)
10.1.1.1-Outgoing [FSM] Hold-Timer Expiry.
```

# debug ip bgp packet

#### 説明

BGP パケットデバッグスイッチをオンにします。「no」形式を使用すると、BGP パケットデバッグスイッチをオフにします。

## 構文

debug ip bgp packet {receive | send} no debug ip bgp packet {receive | send}

## パラメータ

パラメータ	説明	
receive	BGP の受信パケットのデバッグスイッチをオンにします。	
send	BGP の送信パケットのデバッグスイッチをオンにします。	

## 初期設定

BGP パケットデバッグスイッチはオフです。

#### コマンドモード

特権モード

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:15 (EIモードだけのコマンド)

#### 説明および注意事項

BGP パケットデバッグスイッチをオンにします。BGP パケットを受信または送信すると、BGP デバッグ機能がオンの場合、デバッグ情報が出力されます。「debug ip bgp」コマンドを使用して、BGP デバッグ機能をオンにします。

#### 使用例

BGP の受信パケットのデバッグスイッチをオンにします。

```
DXS-3600-32S#debug ip bgp packet receive
DXS-3600-32S#

BGP:Peer:<10.1.1.10> RCV OPEN, version:<4>,remote-as:<40>, HoldTime:<180>,RID:<16.0.0.1>
BGP:Peer:<10.1.1.10> RCV KEEPALIVE.
BGP:Peer:<10.1.1.10> RCV UPDATE, withdraw: <21.0.0.0/8>,<22.0.0.0/8>,<24.0.0.0/8>,<25.0.0.0/8>...
BGP:Peer:<10.1.1.10> RCV UPDATE, attr:<Orign:i,As-path:10,Next-hop:10.1.1.10,Med:5>, NLRI:
<21.0.0.0/8>,<22.0.0.0/8>
BGP:Peer:<10.1.1.10> RCV NOTIFYCATION,Code:<OPEN Message Error.>,SubCode:<Bad Peer AS.>
BGP:Peer:<10.1.1.10> RCV REFRESH,afi:<1>,safi:<1>
BGP:Peer:<10.1.1.10> RCV Capability Action:Set,Code: GRST ,Length:2
```

# debug ip bgp route-map

# 説明

BGP ルートマップのデバッグスイッチをオンにします。「no」形式を使用すると、BGP ルートマップのデバッグスイッチをオフにします。

#### 構文

debug ip bgp route-map no debug ip bgp route-map

## パラメータ

なし

## 初期設定

BBGP ルートマップのデバッグスイッチはオフです。

#### コマンドモード

特権モード

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:15 (EIモードだけのコマンド)

#### 説明および注意事項

BGP ルートマップのデバッグスイッチをオンにします。ルートマップが BGP ルート情報に一致すると、BGP デバッグ機能がオンの場合、デバッグ情報が出力されます。「debug ip bgp」コマンドを使用して、BGP デバッグ機能をオンにします。

#### 使用例

BGPルートマップのデバッグ機能をオンにします。

DXS-3600-32S#debug ip bgp route-map DXS-3600-32S#

Route-Map:<rmap-1>, Apply suppressed Route, Neighbor <100.1.1.4, AFI/SAFI 1/1>,

Prefix:<67.1.1.0/24> <Permit>

Route-Map:<rmap-2>, Apply Received route, Neighbor <100.1.1.2, AFI/SAFI 1/1>,Prefix: <88.1.1.0/24> <Deny>

# debug ip bgp prefix-list

# 説明

BGP IP プレフィックスリストのデバッグスイッチをオンにします。「no」形式を使用すると、BGP IP プレフィックスリストのデバッグスイッチをオフにします。

## 構文

debug ip bgp prefix-list no debug ip bgp prefix-list

#### パラメータ

なし

# 初期設定

BGP IP プレフィックスリストのデバッグスイッチはオフです。

## コマンドモード

特権モード

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:15 (EIモードだけのコマンド)

# 説明および注意事項

BGP IP プレフィックスリストのデバッグスイッチをオンにします。IP プレフィックスが BGP ルート情報に一致すると、BGP デバッグ機能がオンの場合、デバッグ情報が出力されます。「debug ip bgp」コマンドを使用して、BGP デバッグ機能をオンにします。

## 使用例

BGP IP プレフィックスリストのデバッグ機能をオンにします。

DXS-3600-32S#debug ip bgp prefix-list

DXS-3600-32S#

# debug ip bgp show global

#### 説明

BGP に関する詳細な内部情報を参照します。

#### 構文

debug ip bgp show global [{vrf VRF-NAME | vpnv4}]

## パラメータ

パラメータ	説明
vrf VRF-NAME	(オプション) VRF 名を指定します。VRF-NAME の長さは 12 文字です。
vpnv4	VPNv4 アドレスファミリにおけるグローバルパラメータを表示します。

## 初期設定

なし

## コマンドモード

特権モード

## コマンドデフォルトレベル

レベル:15 (EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

BGP の内部状態と詳細情報をチェックします。

#### 使用例

BGP に関する詳細な内部情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#debug ip bgp show global
Following is the information for global debugging:
AS Number
                            : 65050
Router ID
                           : 192.168.1.1
Cluster ID
                           : 10.0.0.2
Confed ID
                           : 10
Confederation Peers
                          : 23, 34, 25
Fast External Fallover
                          : Disabled
                          : Enabled
Dampening Ability
Client to Client Ability
                           : Enabled
Cluster Peers :
                         : Enabled
Aggregate Next_Hop_Check
Default Local Preference
Default Holdtime
                           : 50
Default Keepalive
Scan Time
                            : 60
BGP Active Flags:
BGP CFLAG ALWAYS COMPARE MED
BGP_CFLAG_DETERMINISTIC_MED
BGP_CFLAG_MED_MISSING_AS_WORST
BGP CFLAG MED CONFED
BGP CFLAG COMPARE ROUTER ID
BGP CFLAG ASPATH IGNORE
BGP Active AF-Flags
BGP AF CFLAG SYNCHRONIZATION
BGP AF CFLAG NETWORK SYNC
Note: The address family is IPv4
BGP Active Redist-Flags:
IPI_ROUTE_RIP
Note: The address family is IPv4
DXS-3600-32S##
```

# debug ip bgp show neighbors

# 説明

BGP Neighbor に関する詳細な内部情報を参照します。

#### 構文

debug ip bgp show neighbors [{vrf VRF-NAME | vpnv4}]

#### パラメータ

パラメータ	説明
vrf VRF-NAME	(オプション) VRF 名を指定します。VRF-NAME の長さは 12 文字です。
vpnv4	VPNv4 アドレスファミリにおける Neighbor のパラメータを表示します。

## 初期設定

なし

## コマンドモード

特権モード

## コマンドデフォルトレベル

レベル:15 (EI モードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

BGP Neighbor の内部状態と詳細情報をチェックします。

#### 使用例

BGP Neighbor に関する詳細な内部情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#debug ip bgp show neighbors
BGP neighbor: 172.25.254.253 (Internal Peer)
_____
Session State : Enabled
Session Activity : Enabled
Peer Group : NULL
Remote AS: 65050
Local AS : 65050
Remote Router ID: 0.0.0.0
BGP State : Active
Hold Time (Configured) : 150 Seconds
Hold Time (Current Used) : 180 Seconds
Keepalive Interval (Configured) : 50 Seconds
Keepalive Interval (Current Used) : 60 Seconds
Advertisement Interval (Configured) : 0 Seconds
Advertisement Interval (Current Used) : 5 Seconds
AS Origination Interval (Configured) : 0 Seconds
AS Origination Interval (Current Used) : 15 Seconds
Connect Retry Interval (Configured) : 0 Seconds
Connect Retry Interval (Current Used) : 120 Seconds
EBGP Multihop: 255
Weight : 0
Update Source : loopback1
Next Hop Self : Disabled
Remove Private As : Disabled
Allowas In : Disabled
Address Family IPv4 Unicast
IPv4 Unicast : None
Soft Reconfiguration Inbound : Disabled
Community Sent to this Neighbor : None
Default Originate : Disabled
Outbound Route Filter (ORF) type (64) Prefix list:
       Send Mode : Disabled
       Receive Mode : Disabled
Pass Word:
Prefix Count: 0
Send Prefix Count: 0
Prefix Max Count: 16000
Prefix Warning Threshold: 75
Prefix Max Warning: Disabled
CTRL+C ESC q Quit SPACE n Next Page ENTER Next Entry a All
```

# debug ip bgp show peer-group

## 説明

BGP ピアグループに関する詳細な内部情報を参照します。

#### 構文

debug ip bgp show peer-group [{vrf VRF-NAME | vpnv4}]

## パラメータ

パラメータ	説明
vrf VRF-NAME	(オプション) VRF 名を指定します。VRF-NAME の長さは 12 文字です。
vpnv4	VPNv4 アドレスファミリにおけるピアグループのパラメータを表示します。

## 初期設定

なし

## コマンドモード

特権モード

## コマンドデフォルトレベル

レベル:15 (EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

BGP ピアグループの内部状態と詳細情報をチェックします。

## 使用例

BGP ピアグループに関する詳細な内部情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#debug ip bgp show peer-group
BGP Peer Group :G1
Session State : Enabled
Session Activity : Enabled
Members : None
Remote AS : Not Set
Holdtime Interval : 150 seconds
Keepalive Interval : 50 seconds
Advertisement Interval : 0 seconds
AS Origination Interval : 0 Seconds
Connect Retry Interval : 0 Seconds
EBGP Multihop : 1
Weight : 0
Next Hop Self : Disabled
Remove Private As : Disabled
Allowas In : Disabled
Soft Reconfiguration Inbound : Disabled
Community Sent to this Neighbor : None
Default Originate : Disabled
Capability ORF Prefix List : None
Pass Word:
Prefix Max Count: 16000
Prefix Warning Threshold: 75
Prefix Max Warning: Disabled
CTRL+C ESC q Quit SPACE n Next Page ENTER Next Entry a All
```

# debug ip bgp show network

## 説明

BGP ネットワークに関する詳細な内部情報を参照します。

#### 構文

debug ip bgp show network [vrf VRF-NAME]

## パラメータ

パラメータ	説明
vrf VRF-NAME	(オプション) VRF 名を指定します。VRF-NAME の長さは 12 文字です。

## 初期設定

なし

## コマンドモード

特権モード

## コマンドデフォルトレベル

レベル:15 (EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

BGP ネットワークの内部状態と詳細情報をチェックします。

#### 使用例

BGP ネットワークに関する詳細な内部情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#debug ip bgp show network

Network Route Map

------

10.108.0.0/16 -

133.10.25.0/24 mymap1

172.25.201.0/24 -

172.25.202.0/24 -

172.25.203.0/24 -

172.25.204.0/24 -

Total Entries :7

DXS-3600-32S#
```

# debug ip bgp show aggregate

# 説明

BGPルートアグリゲーションに関する詳細な内部情報を参照します。

#### 構文 debu

debug ip bgp show aggregate [vrf VRF-NAME]

#### パラメータ

パラメータ	説明
vrf VRF-NAME	(オプション) VRF 名を指定します。VRF-NAME の長さは 12 文字です。

# 初期設定

なし

# コマンドモード

特権モード

# コマンドデフォルトレベル

レベル:15 (EI モードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

BGP ルートアグリゲーションの内部状態と詳細情報をチェックします。

# 使用例

BGPルートアグリゲーションに関する詳細な内部情報を表示します。

DXS-3600-32S#debug ip bgp show aggregate			
Network	Summary Only	As Set	Suppress Count
172.0.0.0/8	YES	NO	1
Total Entries :1			
DXS-3600-32S#			

# debug ip bgp show damp

## 説明

BGP ルートダンプニングに関する詳細な内部情報を参照します。

#### 構文

debug ip bgp show damp [vrf VRF-NAME]

## パラメータ

パラメータ	説明
vrf VRF-NAME	(オプション) VRF 名を指定します。VRF-NAME の長さは 12 文字です。

## 初期設定

なし

## コマンドモード

特権モード

## コマンドデフォルトレベル

レベル:15 (EI モードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

BGP ルートダンプニングの内部状態と詳細情報をチェックします。

## 使用例

BGPルートダンプニングに関する詳細な内部情報を表示します。

DXS-3600-32S#debug ip bgp show damp Route Map : mymap1 Reach Half Life Time is : 900 seconds Reuse Value : 750 : 2000 Suppress Value Max Suppress Time : 3600 seconds : 900 seconds Unreach Half Life Time is Reuse Index Size : 1024 Reuse List Size : 512 Reuse Offset : 109 Current dampened routes: Damp Reuse List Info: reuse\_index index ptr penalty flap start\_time t\_updated suppress\_time evt show BGP Damp no reuse list info: 0 index ptr penalty flap start\_time t\_updated suppress\_time evt DXS-3600-32S#

# debug ip bgp show interface

## 説明

BGP インタフェースに関する詳細な内部情報を参照します。

#### 構文

debug ip bgp show interface

## パラメータ

なし

#### 初期設定

なし

## コマンドモード

特権モード

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:15 (EIモードだけのコマンド)

#### 説明および注意事項

BGP インタフェースの内部状態と詳細情報をチェックします。

## 使用例

BGPインタフェースに関する詳細な内部情報を表示します。

DXS-3600-32S#debug ip bgp show interface Interface Information: Index Network Name Flags Status VRF \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_ 0001 0.0.0.0/0 vlan1 5 Down None vlan2030 0002 172.25.203.14/24 5 Down None 172.25.204.14/24 0003 vlan2040 5 Down None 0004 172.25.211.14/24 vlan2110 5 Down None 0005 172.25.212.14/24 vlan2120 5 Down None vlan2130 0006 172.25.213.14/24 5 Down None vlan2140 0007 172.25.214.14/24 5 Down None vlan2520 0008 172.25.252.14/24 5 Down None vlan2530 0009 172.25.253.14/24 5 Down None loopback1 0523 172.25.254.252/32 d Uр None DXS-3600-32S#

# debug ip bgp show timer

## 説明

BGPタイマに関する詳細な内部情報を参照します。

## 構文

debug ip bgp show timer

## パラメータ

なし

#### 初期設定

なし

## コマンドモード

特権モード

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:15 (EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

BGP タイマの内部状態と詳細情報をチェックします。

## 使用例

BGP タイマに関する詳細な内部情報を表示します。

DXS-3600-32S#debug ip bgp show timer BGP Timer Link: Node Time \_\_\_\_\_ -----1 b65225c 1eb6500 2 b691f74 1e98390 2 1e989f0 b691f90 2 1eb6500 b691d44 1e986b0 b691fac 3 b6524c4 3 1e986b0 b612cd0 5 1ec94e0 b6524a8 13 1e989f0 b612cec 15 b661c0c 25 b65248c 28 1ec9100 1ede760 1e98390 b670adc 38 1ede760 b69ae04 46 b6ab89c 47 1ede760 1ede760 55 b65302c 1ede760 DXS-3600-32S#

# debug ip bgp show redistribution

# 説明

BGP ルート再配布に関する詳細な内部情報を参照します。

## 構文

debug ip bgp show redistribution [vrf VRF-NAME]

# パラメータ

パラメータ	説明
vrf VRF-NAME	(オプション) VRF 名を指定します。VRF-NAME の長さは 12 文字です。

## 初期設定

なし

## コマンドモード

特権モード

# コマンドデフォルトレベル

レベル:15 (EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

BGP ルート再配布の内部状態と詳細情報をチェックします。

# 使用例

BGPルート再配布に関する詳細な内部情報を表示します。

DXS-3600-32S#debug ip bgp show redistribution

Redistributed routes summary:

Network	Type	Next_hop
10.0.0.0/8	LOCAL	0.0.0.0
21.0.0.0/24	RIP	10.2.2.2
21.0.1.0/24	RIP	10.2.2.2
21.0.2.0/24	RIP	10.2.2.2
21.0.3.0/24	RIP	10.2.2.2
21.0.4.0/24	RIP	10.2.2.2

Total Entries: 6

Redist list information:
No redist list exist!

DXS-3600-32S#

# debug ip bgp show as-path-access-list

#### 説明

BGPパスアクセスリストに関する詳細な内部情報を参照します。

#### 構文

debug ip bgp show as-path-access-list

## パラメータ

なし

#### 初期設定

なし

## コマンドモード

特権モード

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:15 (EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

BGP パスアクセスリストに関する詳細な内部情報を参照します。

#### 使用例

BGPパスアクセスリストに関する詳細な内部情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#debug ip bgp show as-path-access-list

BGP AS Path Access List myacl
deny _123_
deny ^123$
permit .*

BGP AS Path Access List myal
permit .*

BGP AS Path Access List mylist

Total Entries: 3

DXS-3600-32S#
```

# debug ip bgp show community-list

# 説明

BGP コミュニティリストに関する詳細な内部情報を参照します。

## 構文

debug ip bgp show community-list

#### パラメータ

なし

# 初期設定

なし

# コマンドモード

特権モード

## コマンドデフォルトレベル

レベル:15 (EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

BGPコミュニティリストに関する詳細な内部情報を参照します。

## 使用例

BGPコミュニティリストに関する詳細な内部情報を参照します。

```
DXS-3600-32S#debug ip bgp show community-list

Community list:mycom standard
deny 20:30 no-export
Community list:myexpcom expanded
permit _20[0-9]

DXS-3600-32S#
```

# Compound Authentication(コンパウンド認証)コマンド

コマンド	構文	コマンドモード
network-access guest-vlan	network-access guest-vlan VLAN-ID	インタフェースコンフィグモード
	no network-access guest-vlan	
show network-access guest-vlan	show network-access guest-vlan	特権 EXEC モード
network-access authentication-mode	network-access authentication-mode {port-based   host-based}	インタフェースコンフィグモード
	no network-access authentication-mode	
show network-access auth-configure	show network-access auth-configure [interface <interface-id>]</interface-id>	特権 EXEC モード

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

# network-access guest-vlan

#### 説明

ネットワークアクセス認証モジュールのゲスト VLAN としてアクティブな VLAN を指定します。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

#### 構文

network-access guest-vlan VLAN-ID no network-access guest-vlan

#### パラメータ

パラメータ	説明
VLAN-ID	ゲスト VLAN としてアクティブな VLAN (1-4094) を指定します。

## 初期設定

未設定

## コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:8

#### 説明および注意事項

以下に注意してスイッチポートの1つにゲスト VLAN を設定します。

- プライベート VLAN でない VLAN に所属するスタティックなアクセスポート。
- ホストベースモードで認証 VLAN をポートに設定すると、ポートをゲスト VLAN ポートにはできません。
- ゲスト VLAN ポートを IGMP マルチキャスト VLAN ポートにはできません。

スイッチの各ネットワークアクセスポートに、未認証クライアント用の限定的なサービスを提供するゲスト VLAN を設定することができます。

# 使用例

VLAN 5 をゲスト VLAN として指定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1

DXS-3600-32S(config-if) #network-access guest-vlan 5

DXS-3600-32S(config-if)#

# show network-access guest-vlan

#### 説明

ゲスト VLAN 設定を表示します。

#### 構文

show network-access guest-vlan

## パラメータ

なし

#### 初期設定

なし

## コマンドモード

特権 EXEC モード

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:3

## 説明および注意事項

ゲスト VLAN 設定を表示します。

#### 使用例

EXEC コマンドで本コマンドを使用した場合の出力例です。

```
DXS-3600-32S#show network-access guest-vlan

VID : 5

Member Ports: 1/0/1

Total Entries: 1

DXS-3600-32S#
```

## 表示フィールドの説明

フィールド	説明	
VID	ゲスト VLAN VID。	
Member Ports	ゲスト VLAN のメンバポート	

## network-access authentication-mode

## 説明

ネットワークアクセス認証モジュールに認証モードを設定します。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

## 構文

network-access authentication-mode {port-based | host-based} no network-access authentication-mode

#### パラメータ

パラメータ	説明
port-based	割り当て済みホストの1つが認証を通過すると、同じポート上の全ホストがネットワークへのアクセスを許可されま
	す。ユーザが認証に失敗すると、このポートは次の認証の試みを継続します。
host-based	すべてのユーザが個別に認証されます。

# 初期設定

認証モードは host-based です。

## コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:8

#### 説明および注意事項

「show network-access auth-configure」コマンドを使用して、設定を確認します。

## 使用例

インタフェース1をポートベースモードに設定します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1
DXS-3600-32S(config-if)#network-access authentication-mode port-based
DXS-3600-32S(config-if)#
```

# show network-access auth-configure

## 説明

認証設定を表示します。

#### 構文

show network-access auth-configure [interface <interface-id>]

#### パラメータ

パラメータ	説明
interface <interface-id></interface-id>	指定インタフェースの設定情報を表示します。

## 初期設定

なし

## コマンドモード

特権 EXEC モード

## コマンドデフォルトレベル

レベル:3

## 説明および注意事項

認証モードを表示します。

## 使用例

特権 EXEC コマンドで本コマンドを使用した場合の出力例です。

```
DXS-3600-32S#show network-access auth-configure
 Interface Auth Mode
 _____
 TGi1/0/1 Port-based
TGi1/0/2 Host-based
TGi1/0/3 Host-based
TGi1/0/4 Host-based
 TGi1/0/5 Host-based
TGi1/0/6 Host-based
TGi1/0/7 Host-based
TGi1/0/8 Host-based
 TGi1/0/9 Host-based
TGi1/0/10 Host-based
TGi1/0/11 Host-based
TGi1/0/12 Host-based
TGi1/0/13 Host-based
TGi1/0/14 Host-based
TGi1/0/15 Host-based
 TGi1/0/16 Host-based
TGi1/0/17 Host-based
TGi1/0/18 Host-based
TGi1/0/19 Host-based
TGi1/0/20 Host-based
TGi1/0/21 Host-based
TGi1/0/22 Host-based
 TGi1/0/23 Host-based
 TGi1/0/24 Host-based
DXS-3600-32S\#show network-access auth-configure in tenGigabitEthernet 1/0/1
 Interface Auth Mode
 _____
 TGi1/0/1 Port-based
DXS-3600-32S#
```

# 表示フィールドの説明

フィールド	説明
Interface	インタフェース番号。
Auth Mode	認証モード (Port-based または Host-based)。

# Configuration(システムファイル管理)コマンド

コマンド	構文	コマンドモード
show running-config	show running-config	特権 EXEC モード
show bootup-config	show bootup-config	特権 EXEC モード
execute flash:	execute flash: FILENAME	特権モード
configure replace	<b>configure replace</b> {{ <b>tftp:</b> //location/filename   <b>ftp:</b> //username:password@location:tcpport/filename} [ <b>vrf</b> VRFNAME]   <b>flash:</b> FILENAME   <b>default</b> } [ <b>force</b> ]	特権モード
boot config flash	boot config flash FILENAME	グローバルコンフィグモード
copy running-config	<pre>copy running-config {bootup-config   flash: [FILENAME]   {tftp: [//location/filename]   ftp: [// username:password@location:tcpport/filename]} [vrf VRFNAME]}</pre>	特権モード
copy bootup-config	<pre>copy bootup-config {running-config   flash: [FILENAME]   {tftp: [//location/filename]   ftp: [// username:password@location:tcpport/filename]} [vrf VRFNAME]}</pre>	特権モード
сору	<pre>copy {flash: [FILENAME]   {tftp: [//location/filename]   ftp: [//username:password@ location:tcpport/filename]} [vrf VRFNAME]} {bootup-config   running-config}</pre>	特権モード

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

# show running-config

# 説明

現在のデバイスで動作しているシステムの設定情報を参照します。

## 構文

show running-config

パラメータ

なし

# 初期設定

なし

# コマンドモード

特権 EXEC モード

## コマンドデフォルトレベル

レベル:15

# 説明および注意事項

現在のデバイスで動作しているシステムの設定情報を参照します。

## 使用例

現在のデバイスで動作しているコンフィグレーションシステムの設定情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show running-config
Building configuration...
Current configuration : 181084 bytes
#-----
                   DXS-3600-32S TenGigabit Ethernet Switch
#
                             Configuration
                         Firmware: Build 1.30.R045
          Copyright (C) 2012 D-Link Corporation. All rights reserved.
# STACK
stack preempt
end
# DEVICE
configure terminal
logging-server enable device
end
# AAA
configure terminal
# AAA START
no aaa
# AAA END
end
# PRIVMGMT
configure terminal
password-recover
# COMMAND LEVEL START
# COMMAND LEVEL END
# LEVEL START
# LEVEL END
# LOGIN START
# LOGIN END
end
# CLI
terminal width 80
CTRL+C ESC q Quit SPACE n Next Page ENTER Next Entry a All
```

# show bootup-config

#### 説明

NVRAM (Non Volatile Random Access Memory: 不揮発性 RAM) に保存されているデバイスの起動用設定を表示します。

#### 構文

#### show bootup-config

## パラメータ

なし

#### 初期設定

なし

## コマンドモード

特権 EXEC モード

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

## 説明および注意事項

NVRAM (Non Volatile Random Access Memory: 不揮発性 RAM) に保存されているデバイスの起動用設定を表示します。グローバルコンフィグモードにおける「boot config」コマンドで起動設定を変更することができます。

## 使用例

NVRAM に保存されている起動用設定の情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show bootup-config
                     DXS-3600-32S TenGigabit Ethernet Switch
#
                                  Configuration
#
#
                             Firmware: Build 1.10.B025
           Copyright (C) 2012 D-Link Corporation. All rights reserved.
# DEVICE
configure terminal
logging-server enable device
end
# PRIVMGMT
configure terminal
password-recover
# COMMAND LEVEL START
# COMMAND LEVEL END
# LEVEL START
# LEVEL END
# LOGIN START
# LOGIN END
end
# BASIC
configure terminal
ip http server
no ip http secure-server
ip http timeout-policy idle 180
end
configure terminal
snmp-server enable traps snmp warmstart
snmp-server enable traps snmp coldstart
end
# LINE
configure terminal
line console
exec-timeout 0 0
 exit
{\tt CTRL+C\ ESC\ q\ Quit\ SPACE\ n\ Next\ Page\ ENTER\ Next\ Entry\ a\ All}
```

## execute flash:

#### 説明

インクリメント方式を使用することによって、NVRAM に保存されたデバイスの設定を実行します。

#### 構文

execute flash: FILENAME

#### パラメータ

パラメータ	説明
FILENAME	NVRAM に保存されるコンフィグレーションファイル名を指定します。

# 初期設定

なし

## コマンドモード

特権モード

## コマンドデフォルトレベル

レベル:15

## 説明および注意事項

インクリメント方式を使用することによって、コンフィグレーションを実行します。これは、新しいコンフィグレーションが現在のコンフィグレーションとマージされることを意味します。新しいコンフィグレーションを適用する前に、既存のコンフィグレーションはクリアされません。

「show running-config」コマンドを使用して、実行結果を確認します。

# 注意

コンフィグレーションファイル名とコンテンツを指定できます。編集後、TFTPでネットワークデバイスのフラッシュにコンフィグレーションファイルを送信します。コンフィグレーションファイルに関するコンテンツは入力を完全にシミュレートします。従って、CLI コマンドが設定されるシーケンスで、コンフィグレーションファイルのコンテンツを編集する必要があります。その上、いくつかの対話型のコマンドでは、コマンドを正常かつ確実に実行できるようにバッチファイルに対応する応答情報を記述することが必要です。

## 使用例

NVRAMに保存されている「vlan.cfg」という名のコンフィグレーションファイルを実行します。

DXS-3600-32S#execute flash: vlan.cfg

Executing script file vlan.cfg .....

Executing done

DXS-3600-32S#

# configure replace

#### 説明

現在動作中のコンフィグレーションを指定したコンフィグレーションファイルに交換します。

## 構文

configure replace {{tftp: //location/filename | ftp: //username:password@location:tcpport/filename} [vrf VRFNAME] | flash: FILENAME | default} [force] パラメータ

パラメータ	説明
tftp:	コンフィグレーションファイルを TFTP サーバから受信します。
//location/filename	TFTP サーバにおけるコンフィグレーションファイルの URL を指定します。 例「//192.168.0.1/ config.cfg」
ftp:	コンフィグレーションファイルを FTP サーバから受信します。
username:password@location:tcpport/filename	FTP サーバにおけるコンフィグレーションファイルの URL を指定します。 例「//user:123@192.168.0.1:80/config.cfg」
vrf VRFNAME	VPN ルーティングと転送を使用します。VRF 名は 12 文字以内で指定します。
flash:	コンフィグレーションファイルをデバイスの NVRAM から受信します。
FILENAME	NVRAM に保存されるコンフィグレーションファイル名を指定します。 例「config.cfg」
default	現在の動作しているコンフィグレーションをオリジナルの状態にリセットします。
force	(オプション) コマンドは直ちに実行され、再度確認する必要はありません。

#### 初期設定

なし

## コマンドモード

特権モード

## コマンドデフォルトレベル

レベル:15

# 説明および注意事項

現在動作中のコンフィグレーションを指定したコンフィグレーションファイルに交換します。指定コンフィグレーションを適用する前に、既存のコンフィグレーションはクリアされません。

「show running-config」コマンドを使用して、設定を確認します。



現在動作中のコンフィグレーションを指定したコンフィグレーションファイルのコンテンツに交換します。そのため、指定のコンフィグレーションファイルは部分的な設定ではなく、完全なものとします。

#### 使用例

TFTP サーバから「config.cfg」ファイルをダウンロードして、現在動作中のコンフィグレーションと交換します。

```
DXS-3600-32S#configure replace tftp: //10.0.0.66/config.cfg

This will apply all necessary additions and deletions to replace the current running configuration with the contents of the specified configuration file, which is assumed to be a complete configuration, not a partial configuration. [y/n]: y

Accessing tftp://10.0.0.66/config.cfg...

Transmission start...

Transmission finished, file length 45422 bytes.

Executing script file config.cfg .....

Executing done

DXS-3600-32S#
```

FTP サーバから「config.cfg」ファイルをダウンロードして、現在動作中のコンフィグレーションと交換します。 コマンドは直ちに実行され、再確認はありません。

```
DXS-3600-32S#configure replace ftp: //user:123@10.0.0.66:80/config.cfg force

Accessing ftp: //10.0.0.66/config.cfg...
Transmission start...
Transmission finished, file length 45422 bytes.
Executing script file config.cfg .....
Executing done

DXS-3600-32S#
```

現在動作中のコンフィグレーションをデバイスの NVRAM に保存されているの指定コンフィグレーションファイル「config.cfg」と交換します。 コマンドは直ちに実行され、再確認はありません。

```
DXS-3600-32S#configure replace flash: config.cfg force

Executing script file config.cfg .....

Executing done

DXS-3600-32S#
```

デバイスで現在動作中のコンフィグレーションをオリジナルの状態にリセットします。コマンドは直ちに実行され、再確認はありません。

```
DXS-3600-32S#configure replace default force

Changing current running configuration to default setting .....

Changing done

DXS-3600-32S#
```

VPN を使用して TFTP サーバから「config.cfg」をダウンロードし、現在動作中のコンフィグレーションと交換します。

DXS-3600-32S#configure replace tftp: //10.0.0.66/config.cfg vrf VPN1

This will apply all necessary additions and deletions to replace the current running configuration with the contents of the specified configuration file, which is assumed to be a complete configuration, not a partial configuration. [y/n]: y

Accessing tftp://10.0.0.66/config.cfg...
Transmission start...
Transmission finished, file length 45422 bytes.
Executing script file config.cfg .....
Executing done

DXS-3600-32S#

## boot config flash

#### 説明

NVRAMに保存される、システムが初期化(起動)中に自身を設定するコンフィグレーションファイルの名称を指定します。

#### 構文

boot config flash FILENAME

#### パラメータ

初期設定

パラメータ	説明
FILENAME	NVRAM に保存されるコンフィグレーションファイル名を指定します。例「config.cfg」

#### #7551-7-7-

起動コンフィグモードファイルの初期値は「config.cfg」です。

## コマンドモード

グローバルコンフィグモード (config)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

#### 説明および注意事項

起動コンフィグレーションファイルを指定するのに使用されます。起動コンフィグレーションファイルの初期値は「config.cfg」です。起動コンフィグレーションファイルが削除されると、システムは、有効なコンフィグレーションファイルを選択して、起動コンフィグレーションファイルとしてそれを設定します。有効なコンフィグレーションファイルがないと、次回起動の際に、デバイスは初期状態に設定されます。

特権モードで「show boot」コマンドを使用して、コンフィグレーションを確認します。

## 使用例

コンフィグレーションファイル「config.cfg」を(初期化中にシステムが自身を設定する)起動コンフィグレーションファイルとして設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#boot config flash config.cfg
DXS-3600-32S(config)#

# copy running-config

# 説明

現在動作中のコンフィグレーションを NVRAM に保存します。現在動作中のコンフィグレーションを起動コンフィグレーションファイルとして 保存および設定します。または、現在動作中のコンフィグレーションを TFTP サーバまたは FTP サーバにアップロードします。

#### 構文

copy running-config {bootup-config | flash: [FILENAME] | {tftp: [//location/filename] | ftp: [//username:password@location:tcpport/filename]} [vrf VRFNAME]}

#### パラメータ

パラメータ	説明
bootup-config	現在動作中のコンフィグレーションを保存して、起動コンフィグレーションファイルとして設定します。起動コ
	ンフィグレーションファイルが存在すると、起動コンフィグレーションファイルは現在動作中のコンフィグレー
	ションファイルに交換されるか、または現在のコンフィグレーションファイルを「config.cfg」として保存して起
	動コンフィグレーションファイルに設定します。
flash:	現在動作中のコンフィグレーションファイルをデバイスの NVRAM に保存します。
FILENAME	保存するコンフィグレーションファイル名を指定します。例「config.cfg」
tftp:	現在動作中のコンフィグレーションファイルを TFTP サーバにアップロードします。
//location/filename	TFTP サーバにアップロードするコンフィグレーションファイルの URL を指定します。例「//192.168.0.1/config.cfg」
ftp:	現在動作中のコンフィグレーションファイルを FTP サーバにアップロードします。
username:password@	FTP サーバにアップロードするコンフィグレーションファイルの URL を指定します。
location:tcpport/filename	例「//user:123@192.168.0.1:80/config.cfg」
vrf VRFNAME	VPN ルーティングと転送を使用します。VRF 名は 12 文字以内で指定します。

#### 初期設定

なし

## コマンドモード

特権モード

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

#### 説明および注意事項

以下の項目に対してコマンドを使用できます。

- 現在動作中のコンフィグレーションを保存して、起動コンフィグレーションファイルに設定します。起動コンフィグレーションファイルが存在すると、起動コンフィグレーションファイルは現在動作中のコンフィグレーションファイルに交換されるか、または現在のコンフィグレーションファイルを「config.cfg」として保存して起動コンフィグレーションファイルに設定します。
- 現在動作中のコンフィグレーションをデバイスの NVRAM に保存します。
- 現在動作中のコンフィグレーションを TFTP サーバにアップロードします。
- 現在動作中のコンフィグレーションを RCP サーバにアップロードします。
- 現在動作中のコンフィグレーションを FTP サーバにアップロードします。

# 使用例

現在動作中のコンフィグレーションを保存して、起動コンフィグレーションファイルとして設定します。

DXS-3600-32S#copy running-config bootup-config

Destination filename bootup-config? [y/n]: y Saving all configurations to NV-RAM..... Done.

DXS-3600-32S#

現在動作中のコンフィグレーションを「config.cfg」としてデバイスの NVRAM に保存します。

DXS-3600-32S#copy running-config flash: config.cfg

Destination filename [config.cfg]? y

Saving all configurations to NV-RAM..... Done.

DXS-3600-32S#

# 現在動作中のコンフィグレーションを「config.cfg」として TFTP サーバにアップロードします。

```
DXS-3600-32S#copy running-config tftp:

Address of remote host []? 10.0.0.66

Destination filename []? config.cfg

Accessing tftp://10.0.0.66/config.cfg...

Transmission start...

Transmission finished, file length 45421 bytes.

DXS-3600-32S#
```

# 現在動作中のコンフィグレーションを「config.cfg」として FTP サーバにアップロードします。

```
DXS-3600-32S#copy running-config ftp: //user:123@10.0.0.66:80/config.cfg

Address of remote host [10.0.0.66]?

Destination username [user]?

Destination password [123]?

TCP port number of remote host [80]?

Destination filename [config.cfg]?

Accessing ftp: //10.0.0.66/config.cfg...

Transmission start...

Transmission finished, file length 45421 bytes.

DXS-3600-32S#
```

## 現在動作中のコンフィグレーションを「config.cfg」として VPN を使用して TFTP サーバにアップロードします。

```
DXS-3600-32S#copy running-config tftp: vrf VPN1

Address of remote host []? 10.0.0.66

Destination filename []? config.cfg

Accessing tftp://10.0.0.66/config.cfg...

Transmission start...

Transmission finished, file length 45421 bytes.

DXS-3600-32S#
```

# copy bootup-config

## 説明

起動コンフィグレーションの即時実行、NVRAMへのコンフィグレーションの保存、または TFTP/FTP サーバへの起動コンフィグレーションのアップロードを行います。

#### 構文

copy bootup-config {running-config | flash: [FILENAME] | {tftp: [//location/filename] | ftp: [//username:password@location:tcpport/filename]} [vrf VRFNAME]}

#### パラメータ

パラメータ	説明
running-config	起動コンフィグレーションは、インクリメント方式を使用することで直ちに実行されます。起動コンフィグレー
	ションは現在のコンフィグレーションにマージされます。起動コンフィグレーションを適用する前に、既存のコン
	フィグレーションはクリアされません。
flash:	起動コンフィグレーションファイルをデバイスの NVRAM に保存します。
FILENAME	保存するコンフィグレーションファイル名を指定します。例「config.cfg」
tftp:	起動コンフィグレーションファイルを TFTP サーバにアップロードします。
location/filename	TFTP サーバにアップロードするコンフィグレーションファイルの URL を指定します。例「//192.168.0.1/config.cfg」
ftp:	起動コンフィグレーションファイルを FTP サーバにアップロードします。
//username:password@	FTP サーバにアップロードするコンフィグレーションファイルの URL を指定します。
location:tcpport/filename	例「//user:123@192.168.0.1:80/config.cfg」
vrf VRFNAME	VPN ルーティングと転送を使用します。VRF 名は 12 文字以内で指定します。

## コマンドモード

特権モード

## コマンドデフォルトレベル

レベル:15

#### 説明および注意事項

以下の項目に対してコマンドを使用できます:

- 現在動作中のコンフィグレーションを保存して、起動コンフィグレーションファイルに設定します。起動コンフィグレーションファイルが存在すると、起動コンフィグレーションファイルは現在動作中のコンフィグレーションファイルに交換されるか、または現在のコンフィグレーションファイルを「config.cfg」として保存して起動コンフィグレーションファイルに設定します。
- 現在動作中のコンフィグレーションをデバイスの NVRAM に保存します。
- 現在動作中のコンフィグレーションを TFTP サーバにアップロードします。
- 起動コンフィグレーションを RCP サーバにアップロードします。
- 現在動作中のコンフィグレーションを FTP サーバにアップロードします。

# 使用例

インクリメント方式を使用することで起動コンフィグレーションを直ちに実行します。

DXS-3600-32S#copy bootup-config running-config

Destination filename running-config? [y/n]: y

Executing boot-up configuration .....

Executing done

DXS-3600-32S#

起動のコンフィグレーションを「config.cfg」としてデバイスの NVRAM に保存します。

# 起動コンフィグレーションを「config.cfg」として TFTP サーバにアップロードします。

```
DXS-3600-32S#copy bootup-config tftp:

Address of remote host []? 10.0.0.66

Destination filename []? config.cfg

Accessing tftp://10.0.0.66/config.cfg...

Transmission start...

Transmission finished, file length 45421 bytes.

DXS-3600-32S#
```

## 起動コンフィグレーションを「config.cfg」として FTP サーバにアップロードします。

```
DXS-3600-32S#copy bootup-config ftp: //user:123@10.0.0.66:80/config.cfg

Address of remote host [10.0.0.66]?

Destination username [user]?

Destination password [123]?

TCP port number of remote host [80]?

Destination filename [config.cfg]?

Accessing ftp://10.0.0.66/config.cfg...

Transmission start...

Transmission finished, file length 45421 bytes.

DXS-3600-32S#
```

## 起動コンフィグレーションを「config.cfg」として VPN を使用して TFTP サーバにアップロードします。

```
DXS-3600-32S#copy bootup-config tftp: vrf VPN1

Address of remote host []? 10.0.0.66

Destination filename []? config.cfg

Accessing tftp://10.0.0.66/config.cfg...

Transmission start...

Transmission finished, file length 45421 bytes.

DXS-3600-32S#
```

## copy

#### 説明

TFTP/FTP サーバからコンフィグレーションファイルをダウンロードして実行します。または、起動コンフィグレーションファイルとして保存します。また、デバイスの NVRAM に保存されているコンフィグレーションを直ちに実行するか、または、起動コンフィグレーションファイルとして保存します。

#### 構文

copy {flash: [FILENAME] | {tftp: [//location/filename] | ftp: [//username:password@location:tcpport/filename]} [vrf VRFNAME]} {bootup-config |
running-config}

#### パラメータ

パラメータ	説明
flash:	コンフィグレーションファイルをデバイスの NVRAM に保存します。
FILENAME	コンフィグレーションファイル名を指定します。例「config.cfg」
tftp:	コンフィグレーションファイルを TFTP サーバから受信します。
//location/filename	TFTP サーバにおけるコンフィグレーションファイルの URL を指定します。例「//192.168.0.1/config.cfg」
ftp:	コンフィグレーションファイルを FTP サーバから受信します。
username:password@ location:tcpport/filename	FTP サーバにおけるコンフィグレーションファイルの URL を指定します。例「//user:123@192.168.0.1:80/config.cfg」
vrf VRFNAME	VPN ルーティングと転送を使用します。VRF 名は 12 文字以内で指定します。
bootup-config	指定コンフィグレーションを保存して、起動コンフィグレーションファイルとして設定します。起動コンフィグレーションファイルが存在すると、起動コンフィグレーションファイルは指定したコンフィグレーションファイルに交換されるか、または指定したコンフィグレーションファイルを「config.cfg」として保存して起動コンフィグレーションファイルに設定します。
running-config	指定したコンフィグレーションは、インクリメント方式を使用することで直ちに実行されます。指定したコンフィグレーションは現在のコンフィグレーションにマージされます。指定したコンフィグレーションを適用する前に、 既存のコンフィグレーションはクリアされません。

#### 初期設定

なし

## コマンドモード

特権モード

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

## 説明および注意事項

以下の項目に対してコマンドを使用できます。:

- インクリメント方式を使用することによって、NVRAMに保存されたコンフィグレーションファイルを直ちに実行します。指定コンフィグレーションは現在のコンフィグレーションにマージされます。
- NVRAMに保存されたコンフィグレーションファイルを起動コンフィグレーションファイルに設定します。
- TFTP/FTP サーバからコンフィグレーションファイルをダウンロードし、インクリメント方式を使用することによって、ダウンロードしたコンフィグレーションファイルを直ちに実行します。ダウンロードしたコンフィグレーションは現在のコンフィグレーションにマージされます。
- TFTP サーバ/FTP サーバからコンフィグレーションファイルをダウンロードして保存し、起動コンフィグレーションファイルに設定します。 起動コンフィグレーションファイルが存在すると、起動コンフィグレーションファイルはダウンロードしたコンフィグレーションファイル に交換されるか、またはダウンロードしたコンフィグレーションファイルを「config.cfg」として保存して起動コンフィグレーションファイルに設定します。
- コンフィグレーションファイルをダウンロードして保存するするためには、特権モードで本コマンドを使用します。: copy {tftp: [//location/filename] | ftp: [//username:password@location:tcpport/filename]} [vrf VRFNAME] flash:[FILENAME]

NVRAM にコンフィグレーションファイルを指定するか、デバイスの NVRAM に保存するためには、特権モードで本コマンドを使用します。: copy flash:[FILENAME] | {tftp: [//location/filename] | ftp: [//username:password@location:tcpport/filename]} [vrf VRFNAME]}

注意 上で説明した2つのコマンドが一般的です。また、ファームウェアで操作するためにこれらのコマンドを使用できます。

#### 使用例

「config.cfg」を起動コンフィグレーションファイルとして NVRAM に設定します。

DXS-3600-32S#copy flash: config.cfg bootup-config

Source filename [config.cfg]? y

Destination filename bootup-config? [y/n]: y

DXS-3600-32S#

## インクリメント方式を使用して NVRAM の「config.cfg」ファイルを直ちに実行します。

```
DXS-3600-32S#copy flash: config.cfg running-config

Source filename [config.cfg]? y

Destination filename running-config? [y/n]: y

Executing script file y .....

Executing done

DXS-3600-32S#
```

# TFTP サーバから「config.cfg」ファイルをダウンロードして保存し、起動コンフィグレーションとして設定します。

```
DXS-3600-32S#copy tftp: //10.0.0.66/config.cfg bootup-config

Address of remote host [10.0.0.66]?

Source filename [config.cfg]?

Destination filename bootup-config? [y/n]: y

Accessing tftp://10.0.0.66/config.cfg...

Transmission start...

Transmission finished, file length 45421 bytes.

Please wait, programming flash................. Done.
```

## TFTP サーバから「config.cfg」ファイルをダウンロードし、インクリメント方式を使用して直ちに実行します。

```
DXS-3600-32S#copy tftp: running-config
Address of remote host []? 10.0.0.66
Source filename []? config.cfg
Destination filename running-config? [y/n]: y

Accessing tftp://10.0.0.66/config.cfg...
Transmission start...
Transmission finished, file length 45421 bytes.
Executing script file config.cfg .....
Executing done

DXS-3600-32S#
```

## FTP サーバから「config.cfg」ファイルをダウンロードして保存し、起動コンフィグレーションとして設定します。

# FTP サーバから「config.cfg」ファイルをダウンロードし、インクリメント方式を使用して直ちに実行します。

```
DXS-3600-32S#copy ftp: //user:123@10.0.0.66:80/config.cfg running-config

Address of remote host [10.0.0.66]?

Source username [user]?

Source password [123]?

TCP port number of remote host [80]?

Source filename [config.cfg]?

Destination filename startup-config? [y/n]: y

Accessing ftp://10.0.0.66/config.cfg...

Transmission start...

Transmission finished, file length 45421 bytes.

Executing script file config.cfg .....

Executing done

DXS-3600-32S#
```

## VPN を使用して TFTP サーバから「config.cfg」ファイルをダウンロードして保存し、起動コンフィグレーションとして設定します。

# **Counter**(カウンタ)コマンド

コマンド	構文	コマンドモード
clear counters	clear counters [INTERFACE-ID]	グローバルコンフィグモード
show interfaces counters	show interfaces [INTERFACE-ID] counters	EXEC ₹−ド
show utilization	show utilization ports	EXEC モード

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

# clear counters

## 説明

特定のポートインタフェースまたは全ポートインタフェースのカウンタをクリアします。

## 構文

clear counters [INTERFACE-ID]

## パラメータ

パラメータ	説明
INTERFACE-ID	(オプション) インタフェース ID を設定します。インタフェースを指定しないと、適用可能なインタフェース (物理ポート)
	におけるすべてのカウンタがクリアされます。

# 初期設定

なし

## コマンドモード

特権 EXEC モード

## コマンドデフォルトレベル

レベル:12

# 説明および注意事項

現在、物理ポートカウンタだけを提供しています。

## 使用例

全インタフェースのカウンタをクリアします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #clear counters

DXS-3600-32S(config)#

## show interfaces counters

#### 説明

インタフェースのカウンタを表示します。

#### 構文

show interfaces [INTERFACE-ID] counters

## パラメータ

パラメータ	説明
INTERFACE-ID	(オプション) インタフェース ID を設定します。インタフェースを指定しないと、適用可能なインタフェース (物理ポート)
	におけるすべてのカウンタを表示します。

## 初期設定

なし

#### コマンドモード

EXEC モード

## コマンドデフォルトレベル

レベル:12

## 説明および注意事項

パラメータを指定しないと、システムは既存インタフェースをすべて表示します。

#### 使用例

全インタフェースのカウンタを表示します。

```
DXS-3600-32S#show interfaces counters
Interface : 1/0/1
Input Rate : 0 bytes/sec, 0 packets/sec
Output Rate : 0 bytes/sec, 0 packets/sec
InOctets : 438554362
InUcastPkts : 0
InMulticastPkts : 4929573
InBroadcastPkts : 5
OutOctets : 198444792
OutUcastPkts : 0
OutMulticastPkts : 1655647
OutBroadcastPkts : 0
Undersize packets : 0
Oversize packets : 0
Collisions : 0
Fragments : 0
Jabbers : 0
CRC Alignment Errors : 0
AlignmentErrors : 0
FCSErrors : 0
Dropped Packet Events (Due to lack of resources) : 3053265
Packets Received Of Length (In Octets) :
 64: 1751, 65-127: 3599815, 128-255: 2983659,
 256-511: 0, 512-1023: 0, 1024-1518: 0
CTRL+C ESC q Quit SPACE n Next Page ENTER Next Entry a All
```

# show utilization

### 説明

インタフェースの利用率を表示します。

#### 構文

show utilization ports

### パラメータ

なし

#### 初期設定

なし

# コマンドモード

EXEC モード

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:12

# 説明および注意事項

なし

### 使用例

ポート利用率を表示します。

DXS-3600-32S#show utilization ports TX/sec RX/sec Util Port 1/0/1 0 0 0 1/0/2 0 0 0 0 1/0/3 0 0 0 1/0/4 0 0 1/0/5 0 0 0 1/0/6 0 0 1/0/7 0 0 0 0 1/0/8 0 0 1/0/9 0 0 0 0 1/0/10 0 0 0 1/0/11 0 0 1/0/12 0 0 0 1/0/13 0 0 0 1/0/14 0 0 0 1/0/15 0 0 0 0 1/0/16 0 0 1/0/17 0 0 0 0 1/0/18 0 0 0 1/0/19 0 0 1/0/20 0 0 0 1/0/21 0 0 0 1/0/22 0 0 0 0 1/0/23 0 0 CTRL+C ESC q Quit SPACE n Next Page ENTER Next Entry a All

# CPU コマンド

コマンド	構文	コマンドモード
show cpu	show cpu	特権 EXEC モード

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

# show cpu

# 説明

CPU 利用率情報を参照します。

### 構文

show cpu

# パラメータ

なし

# 初期設定

なし

### コマンドモード

特権 EXEC モード

# コマンドデフォルトレベル

レベル:8

### 説明および注意事項

5 秒、1 分および 5 分のシステム CPU 使用率情報を表示します。

# 使用例

CPU 利用率情報を参照します。

DXS-3600-32S#show cpu

CPU Utilization

Five seconds - 14 % One minute - 12 % Five minutes - 12 %

DXS-3600-32S#

# **Debug**(デバッグ)コマンド

コマンド	構文	コマンドモード
debug enable	debug enable	グローバルコンフィグモード
	no debug	
error-reboot enable	error-reboot enable	グローバルコンフィグモード
	no error-reboot	
copy error-log	copy error-log tftp [//location/filename	グローバルコンフィグモード
copy debug buffer	copy debug buffer tftp [//location/filename]	グローバルコンフィグモード
debug output	debug output {module <module_list>   all} {buffer   console   terminal}</module_list>	グローバルコンフィグモード
	no ipv6 access-list {name}	
show error-log	show error-log	EXEC E-F
clear error-log	clear error-log	グローバルコンフィグモード
show error-reboot	show error-reboot	EXEC モード
clear debug buffer	clear debug buffer	グローバルコンフィグモード
show debug buffer	show debug buffer [utilization]	EXEC モード
show debug status	show debug status	EXEC ₹− ド
show tech-support	show tech-support	EXEC ₹− ド
copy tech-support	copy tech-support tftp //location/filename	グローバルコンフィグモード
debug show module_version	debug show module_version [module <module_list>]</module_list>	EXEC E-F

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

# debug enable

#### 説明

デバッグ状態を有効にします。「no」形式を使用すると、デバッグ状態を無効にします。

# 構文

debug enable

no debug

パラメータ

なし

### 初期設定

有効

# コマンドモード

グローバルコンフィグモード (config)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

デバッグ状態を有効にすると、デバッグメッセージの出力が許可されます。デバッグ状態を無効にすると、デバッグメッセージの出力が許可されません。

# 使用例

デバッグ状態を有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#debug enable
DXS-3600-32S(config)#

# デバッグ状態を無効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#no debug
DXS-3600-32S(config)#

### error-reboot enable

#### 説明

致命的エラーが発生した場合に、スイッチが再起動するように設定します。

「no」形式を使用すると、致命的エラーが発生した場合に、スイッチが再起動しないように設定します。

### 構文

error-reboot enable no error-reboot

#### パラメータ

なし

# 初期設定

有効

#### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

#### 説明および注意事項

本コマンドを有効にすると、致命的エラーが発生した場合に、スイッチを再起動します。無効にすると、致命的エラーが発生した場合に、スイッチを再起動しません。

#### 使用例

エラー時の再起動オプションの状態を有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#error-reboot enable

DXS-3600-32S(config)#

### エラー時の再起動オプションの状態を無効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#no error-reboot

DXS-3600-32S(config)#

# copy error-log

### 説明

TFTP を通じてエラーログ情報をロケーションファイル名にコピーします。

### 構文

copy error-log tftp [//location/filename]

### パラメータ

パラメータ	説明
tftp	TFTP サーバを通じてエラーログをアップロードします。
location	TFTP サーバのロケーションを指定します。
filename	アップロードエラーログのロケーションファイル名を指定します。

# 初期設定

なし

### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

TFTP を通じてエラーログ情報をロケーションファイルにコピーします。

### 使用例

TFTP を通じてエラーログ情報を「10.0.0.90」のファイル名「err-log.txt」にコピーします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#copy error-log tftp //10.0.0.90/error-log.txt

DXS-3600-32S(config)#

# copy debug buffer

### 説明

TFTP を通じてデバッグバッファ情報をロケーションファイル名にコピーします。

#### 構文

copy debug buffer tftp [//location/filename]

#### パラメータ

パラメータ	説明
tftp	TFTP サーバを通じてデバッグバッファ情報をアップロードします。
location	TFTP サーバのロケーションを指定します。
filename	デバッグバッファ情報のロケーションファイル名を指定します。

# 初期設定

なし

# コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

#### 説明および注意事項

TFTP を通じてデバッグバッファ情報をロケーションファイルにコピーします。

#### 使用例

TFTP を通じてデバッグバッファ情報を「10.0.0.90」のファイル名「debug.txt」にコピーします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#copy debug buffer tftp //10.0.0.90/debug.txt

Connecting to server.....

# debug output

### 説明

指定モジュールのデバッグメッセージをデバッグバッファまたはローカルコンソールに出力するように設定します。

#### 構文

debug output {module < MODULE\_LIST> | all} {buffer | console | terminal} no ipv6 access-list {name}

#### パラメータ

パラメータ	説明
module	デバッグメッセージを出力するモジュールを指定します。
MODULE_LIST	モジュールリストを指定します。
all	デバッグメッセージを出力するためにすべてのモジュールを指定します。
buffer	モジュールのデバッグメッセージをデバッグバッファに出力します。
console	モジュールのデバッグメッセージをローカルコンソールに出力します。
terminal	モジュールのデバッグメッセージを現在のセッションに出力します。

### 初期設定

デフォルトデバッグ出力はバッファです。

#### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:15

#### 説明および注意事項

指定モジュールのデバッグメッセージをデバッグバッファまたはローカルコンソールに出力するように設定します。Telnet セッションで本コマンドを使用すると、エラーメッセージもローカルコンソールに出力されます。

#### 使用例

デバッグバッファにデバッグメッセージを出力するようにすべてのモジュールを設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#debug output all buffer

DXS-3600-32S(config)#

# show error-log

### 説明

エラーログ情報を参照します。

#### 構文

show error-log

# パラメータ

なし

#### 初期設定

なし

# コマンドモード

EXEC モード

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

本コマンドを使用して、現在のエラーログを表示します。

### 使用例

すべてのエラーログ情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show error-log
# debug log: 1
# firmware version: 1.10.011
# level: CPU exception
# clock: 8337400 ms
# time : 2000-01-19 03:19:42
Invalid mutex handle : 806D6480
Current TASK : bcmARL.0
----- TASK STACKTRACE -----
->802ACE98
->8018C814
->8028FF44
->8028352C
->801D703C
->8013B8A4
->802AE754
->802A5E0C
->802A5D6C
************************
# debug log: 2
# level: fatal
                  < 出力は続く >
```

# clear error-log

### 説明

エラーログ情報をクリアします。

### 構文

clear error-log

# パラメータ

なし

#### 初期設定

なし

# コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

エラーログ情報をクリアします。

# 使用例

エラーログ情報をクリアします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#clear error-log

DXS-3600-32S(config)#

# show error-reboot

#### 説明

error-reboot オプションの状態を表示します。

# 構文

show error-reboot

# パラメータ

なし

## 初期設定

なし

# コマンドモード

 $\mathsf{EXEC} \; \exists - \vdash \\$ 

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

# 説明および注意事項

error-reboot オプションの状態を表示します。

# 使用例

error-reboot オプションの状態を表示します。

DXS-3600-32S#show error-reboot

Error Reboot: Disabled

DXS-3600-32S#

# clear debug buffer

#### 説明

デバッグバッファをクリアします。

#### 構文

clear debug buffer

### パラメータ

なし

#### 初期設定

なし

### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

#### 説明および注意事項

デバッグバッファをクリアします。

#### 使用例

デバッグバッファをクリアします。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#clear debug buffer
DXS-3600-32S(config)#
```

### show debug buffer

#### 説明

デバッグバッファの情報を表示します。

#### 構文

### show debug buffer [utilization]

# パラメータ

パラメータ	説明
utilization	デバッグバッファの利用率を表示します。

### 初期設定

なし

# コマンドモード

 $\mathsf{EXEC} \; \exists - \vdash \\$ 

# コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

デバッグバッファの情報を表示します。パラメータを指定しないと、バッファ内の全デバッグ情報を表示します。

#### 使用例

デバッグバッファの情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show debug buffer

172.25.254.253-Outgoing [FSM] Conn-Retry Timer Expiry
172.25.254.253-Outgoing [FSM] State Change: Active(3)->Connect(2)
172.25.254.253-Outgoing [FSM] State Change: Connect(2)->Active(3)
172.25.254.254-Outgoing [FSM] Conn-Retry Timer Expiry
172.25.254.254-Outgoing [FSM] State Change: Active(3)->Connect(2)
172.25.254.254-Outgoing [FSM] State Change: Connect(2)->Active(3)
172.16.10.1-Outgoing [FSM] Conn-Retry Timer Expiry
172.16.10.1-Outgoing [FSM] State Change: Active(3)->Connect(2)
172.16.10.1-Outgoing [FSM] State Change: Connect(2)->Active(3)
10.4.4.4-Outgoing [FSM] Conn-Retry Timer Expiry
10.4.4.4-Outgoing [FSM] State Change: Active(3)->Connect(2)
10.4.4.4-Outgoing [FSM] State Change: Connect(2)->Active(3)
172.25.254.251-Outgoing [FSM] Conn-Retry Timer Expiry
DXS-3600-32S#
```

# デバッグバッファの利用率を表示します。

DXS-3600-32S#show debug buffer utilization

Allocate from : System memory pool

Total size : 2.0 MB Utilization rate : 1%

DXS-3600-32S#

# show debug status

# 説明

モジュールのデバッグバッファの状態を表示します。

#### 構文

show debug status

パラメータ

なし

初期設定

なし

コマンドモード

EXEC E-F

コマンドデフォルトレベル

レベル:15

# 説明および注意事項

モジュールのデバッグバッファの状態を表示します。

### 使用例

デバッグバッファの情報を表示します。

DXS-3600-32S#show debug status

Debug Global State : Enabled

VPLS : Disabled MSTP : Disabled OSPFV2 : Disabled BGP : Disabled VRRP : Disabled ERPS : Disabled MPLS : Disabled LDP : Disabled L2VPN : Disabled

DXS-3600-32S#

# show tech-support

### 説明

技術サポート情報を参照します。

#### 構文

show tech-support

パラメータ

なし

### 初期設定

なし

### コマンドモード

EXEC モード

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

# 説明および注意事項

技術サポート情報を表示します。技術サポート情報は、スイッチの情報を収集し、技術者にフィードバックするために使用されます。そして、技 術者はその情報によってスイッチに発生した内容を知ることができます。パラメータを指定しないと、すべてのモジュールの情報が表示されます。

#### 使用例

IPマルチキャストに関する技術サポート情報を参照します。

```
DXS-3600-32S#show tech-support
# DXS-3600-32S TenGigabit Ethernet Switch
                      Technical Support Information
#
                        Firmware: Build 1.30.R045
        Copyright(C) 2012 D-Link Corporation. All rights reserved.
[SYS 2013-2-28 14:44:39]
Boot Time
                : 4 Feb 2013 19:31:33
                : 2013/02/28 05:44:39
Boot PROM Version : Build 1.10.007
                 : Build 1.30.R045
Firmware Version
Hardware Version
                 : B1
             : R3F12CA000003
Serial number
                 : 00-17-9A-14-15-90
MAC Address
MAC Address Number : 304
[STACKING 2013-2-28 14:44:39]
#Topology Information
Stable Topology:
                      Role : Master
My Box ID : 1
Box Cnt : 1
                       Topology Type : Duplex Chain
Unit Prio-
                                          Device Runtime Stacking
    rity Role
                   MAC
                                  Type
                                          option version version
     32 32 Master 00-17-9A-14-15-90 DXS-3600-32S 0x0002 1.30.R045 2.0.1
     NOT EXIST
     NOT EXIST
     NOT EXIST
*(S) means static box ID
Temporary Topology:
Stable Cnt : 48
                      Hot Swap Type : Stable
Box Cnt : 1
                      Topology Type : Duplex Chain
```

# copy tech-support

# 説明

TFTP を通じて技術サポート情報をロケーションファイル名にコピーします。

### 構文

copy tech-support tftp //location/filename

# パラメータ

パラメータ	説明
tftp	TFTP サーバを通じて技術サポート情報をアップロードします。
location	TFTP サーバのロケーションを指定します。
filename	アップロードする技術サポート情報のロケーションファイル名を指定します。

# 初期設定

なし

# コマンドモード

グローバルコンフィグモード (config)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

TFTP を通じて技術サポート情報をロケーションファイルにコピーします。

# 使用例

FTP を通じて技術サポートを「10.0.0.90」のファイル名「tech-info.txt」にコピーします。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#copy tech-support tftp //10.0.0.90/tech\_info.txt

Connecting to server.....

# debug show module\_version

### 説明

モジュールのバージョンを参照します。

#### 構文

debug show module\_version [module < MODULE\_LIST>]

### パラメータ

パラメータ	説明
module	表示するモジュールを指定します。
MODULE_LIST	モジュールリストを指定します。

### 初期設定

なし

# コマンドモード

 $EXEC \pm - F$ 

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

# 説明および注意事項

モジュールバージョンを表示します。

#### 使用例

モジュールバージョンを表示します。

```
DXS-3600-32S#debug show module_version
FS: 1.00.0010
STACKING: 1.00.0001
CNT: 1.00.0003
MIRROR: 1.00.0001
VLAN: 1.00
GVRP: 1.00
QINQ: 1.00
PROTOCOL VLAN: 1.00
IP_SUBNET_VLAN: 1.00
MAC_BASED_VLAN: 1.00
LLDP: 1.00.0005
IGMP_Snooping: 1.00.0001
DOT1X: 2.00.0001
PORTSEC: 2.00.0001
MBAC: 1.13.0002
DHCP_CLIENT: 1.00.0001
DHCP_SNP: 1.00.0001
DHCP_RELAY: 1.00.0001
DHCP SERVER: 1.00.0001
STORM_CTRL: 1.02.0001
TRAFFIC_SEG: 1.00.0001
CONFIG: 1.00.0008
CPU_MONITOR: 1.00.0003
{\tt CTRL+C\ ESC\ q\ Quit\ SPACE\ n\ Next\ Page\ ENTER\ Next\ Entry\ a\ All}
```

# DHCP Relay(DHCP リレー)コマンド

コマンド	構文	コマンドモード
service dhcp	service dhcp	グローバルコンフィグモード
	no service dhcp	
ip helper-address	ip helper-address ip-address	インタフェースコンフィグ
	no ip helper-address ip-address	モード
ip dhcp relay information option82	ip dhcp relay information option82	グローバルコンフィグモード
	no ip dhcp relay information option82	
ip dhcp relay option60	ip dhcp relay option60	グローバルコンフィグモード
	no ip dhcp relay option60	
ip dhcp relay option60 identifier	ip dhcp relay option60 identifier desc 255 relay ip-address [exact-match   partial-match]	グローバルコンフィグモード
	no ip dhcp relay option60 identifier desc 255	
ip dhcp relay option60 default	ip dhcp relay option60 default relay ip-address	グローバルコンフィグモード
	no ip dhcp relay option60 default	
show ip dhcp relay option60	show ip dhcp relay option60 [identifier desc 255   default]	特権モード
ip dhcp relay option61	ip dhcp relay option61	グローバルコンフィグモード
	no ip dhcp relay option61	
ip dhcp relay option61 identifier	ip dhcp relay option61 identifier {string desc 255   mac-address macaddr} {relay ip-	グローバルコンフィグモード
	address   drop}	
	no ip dhcp relay option61 identifier [string desc 255   mac-address macaddr]	
ip dhcp relay option61 default	ip dhcp relay option61 default relay ip-address	グローバルコンフィグモード
	no ip dhcp relay option61 default relay	
show ip dhcp relay option61	show ip dhcp relay option61	特権モード

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

# service dhcp

#### 説明

DHCP リレー機能を有効にします。「no」形式は、DHCP リレー機能を無効にします。

# 構文

service dhcp no service dhcp

# パラメータ

なし

# 初期設定

無効

# コマンドモード

グローバルコンフィグモード (config)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:8

### 説明および注意事項

DHCP リレーは、DHCP パケットをリレーする役目を行い、DHCP 要求を他のサーバに転送し、返ってきた DHCP 応答を DHCP クライアントに転送します。

# 使用例

DHCP リレーオプションを有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#service dhcp
DXS-3600-32S(config)#

# ip helper-address

#### 説明

DHCP サーバの IP アドレスを追加します。「no」の形式を使用して、DHCP サーバの IP アドレスを削除します。

#### 構文

**ip helper-address** ip-address **no ip helper-address** ip-address

### パラメータ

パラメータ	説明
ip-address	DHCP サーバの IP アドレスを指定します。

### 初期設定

なし

### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

#### 説明および注意事項

インタフェースモードで 1 つ以上の DHCP サーバアドレスを設定します。このインタフェースに受信した DHCP 要求がこれらのサーバに送信されます。

#### 使用例

サーバアドレスを「61.154.26.49」に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#interface vlan 100
DXS-3600-32S(config-if)#ip helper-address 61.154.26.49
DXS-3600-32S(config-if)#

# ip dhcp relay information option82

# 説明

DHCP リレー情報オプション 82 機能を有効にします。「no」の形式を使用して、DHCP リレー情報オプション 82 機能を無効にします。

### 構文

ip dhcp relay information option82 no ip dhcp relay information option82

# パラメータ

なし

# 初期設定

無効

# コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:8

# 説明および注意事項

DHCP オプション 82 が有効な場合、サーバにリレーされる前にクライアントから受信した DHCP パケットはオプション 82 フィールドに挿入されます。DHCP オプション 82 には 2 つのサブオプション (circuit ID と remote ID) があります。

#### 使用例

DHCP リレー情報オプション 82 機能を有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#ip dhcp relay information option82
DXS-3600-32S(config)#

# ip dhcp relay option60

### 説明

DHCP リレーオプション 60 機能を有効にします。「no」形式を使用すると、DHCP リレーオプション 60 機能を無効にします。

#### 構文

ip dhcp relay option60

no ip dhcp relay option60

#### パラメータ

なし

#### 初期設定

無効

### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

#### 説明および注意事項

オプション 60 が有効であり、パケットがオプション 60 を持つ場合、オプション 60 フィールドに基づいてリレーサーバを決定します。

「show ip dhcp relay option60」コマンドを使用して、設定を確認します。

#### 使用例

DHCP リレーオプション 60 機能を有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#ip dhcp relay option60

DXS-3600-32S(config)#

# ip dhcp relay option60 identifier

#### 説明

特定のオプション60用のDHCPサーバIPアドレスを追加します。「no」形式を使用すると、オプション60のDHCPサーバIPアドレスを削除します。

#### 構文

ip dhcp relay option60 identifier desc 255 relay ip-address [exact-match | partial-match] no ip dhcp relay option60 identifier desc 255

#### パラメータ

パラメータ	説明	
desc 255	特定の文字列を指定します。	
ip-address	DHCP サーバの IP アドレスを指定します。	
exact-match	DHCP クライアント文字列が、正確に指定文字列に一致する必要があります。	
partial-match	DHCP クライアント文字列が、指定文字列に部分的にだけ一致する必要があります。	

# 初期設定

無効

# コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:8

#### 説明および注意事項

オプション 60 リレーのルールを設定します。同じリレーサーバに異なる文字列を指定でき、複数のリレーサーバに同じ文字列を指定できることに注意してください。

DHCP サーバへの文字列マップには、以下の2つのモードがあります。:

- 1. exact-match (完全一致)
- 2. partial-match (部分一致)

exact-match では、DHCP クライアント文字列が、正確に指定文字列に一致する必要があります。 partial-match では、DHCP クライアント文字列が、指定文字列に部分的にだけ一致する必要があります。

「show ip dhcp relay option60」コマンドを使用して、設定を確認します。

### 使用例

オプション 60 の文字列「MSFT5.0」、リレーエントリ「10.90.90.1」を追加します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#ip dhcp relay option60 identifier "MSFT 5.0" relay 10.90.90.1

DXS-3600-32S(config)#

# ip dhcp relay option60 default

#### 説明

DHCP リレーオプション 60 が使用するデフォルトリレーサーバを追加します。「no」形式を使用すると、オプション 60 デフォルトリレーサーバを削除します。

#### 構文

ip dhcp relay option60 default relay ip-address no ip dhcp relay option60 default

#### パラメータ

パラメータ	説明
ip-address	DHCP サーバの IP アドレスを指定します。

## 初期設定

なし

### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

#### 説明および注意事項

オプション 60 に基づくパケットに一致しないサーバが発見された場合、リレーサーバはデフォルトリレーサーバによって判断されます。

「show ip dhcp relay option60」コマンドを使用して、設定を確認します。

#### 使用例

DHCP リレーオプション 60 が使用するデフォルトリレーサーバを追加します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#ip dhcp relay option60 default relay 10.90.90.90
DXS-3600-32S(config)#
```

# show ip dhcp relay option60

#### 説明

DHCP リレーオプション 60 エントリを表示します。

# 構文

show ip dhcp relay option60 [identifier desc 255 | default]

# パラメータ

パラメータ	説明
desc 255	特定の文字列を指定します。
default	デフォルトリレーサーバ設定を示します。

### 初期設定

なし

# コマンドモード

特権モード

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:2

# 説明および注意事項

DHCP リレーオプション 60 のエントリを参照します。

#### 使用例

本コマンドの出力結果を表示します。

# ip dhcp relay option61

### 説明

DHCP リレーオプション 61 機能を有効にします。「no」形式を使用すると、DHCP リレーオプション 61 機能を無効にします。

#### 構文

ip dhcp relay option61 no ip dhcp relay option61

# パラメータ

なし

### 初期設定

無効

#### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

#### 説明および注意事項

オプション 61 が有効であり、パケットがオプション 61 を持つ場合、オプション 61 フィールドに基づいてリレーサーバを決定します。

「show ip dhcp relay option61」コマンドを使用して、設定を確認します。

#### 使用例

DHCP リレーオプション 61 機能を有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#ip dhcp relay option61

DXS-3600-32S(config)#

# ip dhcp relay option61 identifier

### 説明

特定のオプション 61 用の DHCP サーバ IP アドレスを追加します。「no」形式を使用すると、オプション 61 の DHCP サーバ IP アドレスを削除します。

# 構文

ip dhcp relay option61 identifier {string desc 255 | mac-address macaddr} {relay ip-address | drop} no ip dhcp relay option61 identifier [string desc 255 | mac-address macaddr]

### パラメータ

	•	
パラメータ	説明	
desc 255	ユーザが指定するクライアントのクライアント ID を指定します。	
macaddr	クライアントのハードウェアアドレスであるクライアント ID を指定します。	
ip-address	特定の IP アドレスにパケットをリレーします。	
drop	パケットを破棄します。	

### 初期設定

なし

### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:8

#### 説明および注意事項

オプション 61 に基づくリレーサーバを決定するルールを追加します。照合するルールは、MAC アドレスまたはユーザ指定の文字列のいずれかに基づくことができます。MAC アドレスまたは文字列に対して 1 つのリレーサーバのみ指定できます。

「show ip dhcp relay option61」コマンドを使用して、設定を確認します。

# 使用例

MAC アドレス「00-11-22-33-44-55」を使用して、オプション 60 リレーエントリに「10.90.90.1」を追加します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#ip dhcp relay option61 identifier mac-address 00-11-22-33-44-55 relay 10.90.90.1 DXS-3600-32S(config)#

# ip dhcp relay option61 default

#### 説明

DHCP リレーオプション 61 が使用するデフォルトリレーサーバを追加します。「no」形式を使用すると、オプション 61 デフォルトリレーサーバを削除します。

#### 構文

ip dhcp relay option61 default relay ip-address no ip dhcp relay option61 default relay

#### パラメータ

パラメータ	説明
ip-address	DHCP サーバの IP アドレスを指定します。

## 初期設定

なし

### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

#### 説明および注意事項

オプション 61 に基づくパケットに一致しないサーバが発見された場合、リレーサーバはデフォルトリレーサーバ設定によって判断されます。

「show ip dhcp relay option61」コマンドを使用して、設定を確認します。

#### 使用例

DHCP リレーオプション 61 が使用するデフォルトリレーサーバを追加します。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#ip dhcp relay option61 default relay 10.90.90.90
DXS-3600-32S(config)#

# show ip dhcp relay option61

#### 説明

DHCP リレーオプション 61 エントリを表示します。

# 構文

show ip dhcp relay option61

### パラメータ

なし

# 初期設定

なし

# コマンドモード

特権モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

### 説明および注意事項

DHCP リレーオプション 61 エントリを表示します。

### 使用例

本コマンドの出力結果を表示します。

# DHCP Server(DHCP サーバ)コマンド

コマンド	構文	コマンドモード
bootfile	bootfile file-name	DHCP アドレスプールコンフィグモード
	no bootfile	
clear ip dhcp binding	clear ip dhcp binding [vrf vrf-name] {*   ip-address}	特権モード
clear ip dhcp conflict	clear ip dhcp conflict [vrf vrf-name] {*   ip-address}	特権モード
default-router	default-router ip-address [ip-address2 [ip-address3]]	DHCP アドレスプールコンフィグモード
	no default-router	
dns-server	dns-server ip-address [ip-address2 [ip-address3]]	DHCP アドレスプールコンフィグモード
	no dns-server	
domain-name	domain-name domain-name	DHCP アドレスプールコンフィグモード
	no domain-name	
hardware-address	hardware-address hardware-address type	DHCP アドレスプールコンフィグモード
	no hardware-address	
host	host ip-address [netmask]	DHCP アドレスプールコンフィグモード
	no host	
ip dhcp excluded-address	ip dhcp excluded-address [vrf vrf-name] low-ip-address [high-ip-address]	グローバルコンフィグモード
	no ip dhcp excluded-address [vrf vrf-name] low-ip-address [high-ip-address]	
ip dhcp ping packet	ip dhcp ping packet [number]	グローバルコンフィグモード
	no ip dhcp ping packet	
ip dhcp ping timeout	ip dhcp ping timeout milli-seconds	グローバルコンフィグモード
	no ip dhcp ping timeout	
ip dhcp pool	ip dhcp pool pool-name	グローバルコンフィグモード
	no ip dhcp pool pool-name	
lease	lease {days [hours] [minutes]   infinite}	DHCP アドレスプールコンフィグモード
	no lease	
netbios-name-server	netbios-name-server ip-address [ip-address2 [ip-address3]]	DHCP アドレスプールコンフィグモード
	no netbios-name-server	
netbios-node-type	netbios-node-type type	DHCP アドレスプールコンフィグモード
	no netbios-node-type	
network	network net-number net-mask	DHCP アドレスプールコンフィグモード
	no network	
next-server	network net-number net-mask	DHCP アドレスプールコンフィグモード
	no network	
service dhcp	service dhcp	グローバルコンフィグモード
•	no service dhcp	
show ip dhcp excluded-address	show ip dhcp excluded-address [vrf vrf-name]	<u></u>   特権モード
show ip dhcp binding	show ip dhcp binding [vrf vrf-name] [ip-address]	   特権モード
show ip dhcp conflict	show ip dhcp conflict [vrf vrf-name]	特権モード
show ip dhcp pool	show ip dhcp pool [pool-name]	特権モード
show ip dhcp server	show ip dhcp server	特権モード
vrf	<b>vrf</b> vrf-name	DHCP アドレスプールコンフィグモード
	<b>no vrf</b> vrf-name	
リエのセクションズタコフンドに		·

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

### bootfile

### 説明

DHCP クライアントの起動マッピングファイル名を定義します。「no」形式を使用して、定義を削除します。

#### 構文

bootfile file-name

no bootfile

#### パラメータ

パラメータ	説明
file-name	起動ファイルの名前を指定します。

#### 初期設定

起動ファイル名は未定義です。

#### コマンドモード

DHCP アドレスプールコンフィグモード

(config)

+(config-dhcp)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

#### 説明および注意事項

いくつかの DHCP クライアントでは起動中にオペレーティングシステムとコンフィグレーションファイルをダウンロードする必要があります。 DHCP サーバは、DHCP クライアントが対応するサーバ(TFTP など)からファイルをダウンロードできるように、起動に必要なマッピングファイル名を提供する必要があります。 サーバは「next-server」コマンドにより定義されます。

#### 使用例

起動ファイル名として「device.conf」ファイルを定義します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#ip dhcp pool pool1

DXS-3600-32S(dhcp-config) #bootfile device.conf

DXS-3600-32S(dhcp-config)#

# clear ip dhcp binding

#### 説明

DHCP バインディングテーブルをクリアします。

#### 構文

clear ip dhcp binding [vrf vrf-name] {\* | ip-address}

## パラメータ

パラメータ	説明
<b>vrf</b> vrf-name	(オプション) DHCP データベースから仮想ルーティングおよび転送 (VRF) 情報をクリアします。
*	すべての DHCP バインディングを削除します。
ip-address	指定IPアドレスの割り当て削除します。

# 初期設定

なし

#### コマンドモード

特権モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:2

# 説明および注意事項

本コマンドは、ダイナミックな DHCP 割り当てのみクリアすることができます。手動の DHCP 割り当てについては「no ip dhcp pool」コマンドを使用して削除します。

以下に示す本コマンドの動作に注意してください。:

- 「vrf-name」オプションを指定せずに、IP アドレスを指定すると、IP アドレスがグローバルなアドレス空間でアドレスと見なされ、コマンドは特定のバインディングのためにすべての非 VRF プールを参照します。
- 「vrf-name」オプションを指定せずに、「\*」オプションを指定すると、すべての VRF および非 VRF プールにおける automatic または on-demand バインディングはすべて削除されるものとします。
- 「vrf-name」オプションと「\*」オプションの両方を指定すると、指定プール内の automatic または on-demand バインディングのみクリアされます。
- 「vrf-name」オプションと IP アドレスを指定すると、指定のバインディングが指定プールから削除されます。

#### 使用例

IPアドレス「192.168.12.100」を使用したDHCPバインディングをクリアします。

DXS-3600-32S#clear ip dhcp binding 192.168.12.100 DXS-3600-32S#

# すべてのプールからすべてのバインディングを削除します。

DXS-3600-32S#clear ip dhcp binding \* DXS-3600-32S#

#### DHCP データベースから VRF 「vrf1」を削除します。

DXS-3600-32S#clear ip dhcp binding vrf vrf1 10.13.2.99 DXS-3600-32S#

# clear ip dhcp conflict

#### 説明

DHCP アドレスのコンフリクト記録をクリアします。

#### 構文

clear ip dhcp conflict [vrf vrf-name] {\* | ip-address}

#### パラメータ

パラメータ	説明
<b>vrf</b> vrf-name	(オプション)DHCP 仮想ルーティングおよび転送 (VRF) コンフリクトをクリアします。
*	すべての DHCP アドレスのコンフリクト記録を削除します。
ip-address	指定 IP アドレスのコンフリクト記録を削除します。

### 初期設定

なし

# コマンドモード

特権モード

# コマンドデフォルトレベル

レベル:2

# 説明および注意事項

DHCP サーバは、アドレスコンフリクトを検出するのに ping セッションを使用します。一方、DHCP クライアントは、アドレスコンフリクトを検出するのにアドレス解決プロトコル (ARP) を使用します。本コマンドを使用して、ヒストリのコンフリクト記録を削除します。

以下に示す本コマンドの動作に注意してください。:

- 「vrf-name」オプションを指定せずに、IP アドレスを指定すると、IP アドレスがグローバルなアドレス空間でアドレスと見なされ、特定のコンフリクトのためにすべての非 VRF DHCP プールを参照します。
- 「vrf-name」オプションを指定せずに、「\*」オプションを指定すると、すべての VRF および非 VRF プールにおける automatic または on-demand コンフリクトはすべて削除されるものとします。
- 「vrf-name」オプションと「\*」オプションの両方を指定すると、指定プール内の automatic または on-demand コンフリクトのみクリアされます。
- 「vrf-name」オプションと IP アドレスを指定すると、指定のコンフリクトが指定プールから削除されます。

### 使用例

すべてのアドレスコンフリクト記録をクリアします。

DXS-3600-32S#clear ip dhcp conflict \*
DXS-3600-32S#

### default-router

#### 説明

DHCP アドレスプールコンフィグモードで DHCP クライアントのデフォルトゲートウェイを定義します。「no」形式を使用すると、デフォルトゲートウェイの定義を削除します。

#### 構文

**default-router** ip-address [ip-address2 [ip-address3]] **no default-router** 

#### パラメータ

パラメータ	説明
ip-address	デフォルトゲートウェイの IP アドレスを定義します。少なくとも 1 つの IP アドレスの設定が必要です。
ip-address2 ip-address3	(オプション) 最大 3 個のゲートウェイを設定することができます。

# 初期設定

ゲートウェイは未定義です。

### コマンドモード

DHCP アドレスプールコンフィグモード

(config)

+(config-dhcp)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

#### 説明および注意事項

一般に、DHCP クライアントは DHCP サーバからデフォルトゲートウェイに関する情報を取得すべきです。DHCP サーバは少なくとも 1 つのゲートウェイアドレスをクライアントに指定するべきであり、このアドレスはクライアントに割り当てられたアドレスと同じネットワークセグメントのものとします。

### 使用例

「192.168.12.1」をデフォルトゲートウェイに定義します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#ip dhcp pool pool1

DXS-3600-32S(dhcp-config)#default-router 192.168.12.1

DXS-3600-32S(dhcp-config)#

#### dns-server

### 説明

DHCP アドレスプールコンフィグモードで DHCP クライアントの DNS サーバを定義します。 「no」形式を使用して、DNS サーバの定義を削除します。

#### 構文

dns-server ip-address [ip-address2 [ip-address3]]

no dns-server

# パラメータ

パラメータ	説明
ip-address	DNS サーバの IP アドレスを定義します。少なくとも 1 つの IP アドレスが設定されるべきです。
ip-address2 ip-address3	(オプション) 最大 3 つまでの DNS サーバを設定することができます。

# 初期設定

なし

### コマンドモード

DHCP アドレスプールコンフィグモード

(config)

+(config-dhcp)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:8

### 説明および注意事項

DHCP クライアントの DNS サーバを定義します。

#### 使用例

DNS サーバ「192.168.12.3」を DHCP クライアントに指定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#ip dhcp pool pool1

DXS-3600-32S(dhcp-config)#dns-server 192.168.12.3

DXS-3600-32S(dhcp-config)#F

### domain-name

### 説明

DHCP アドレスプールコンフィグモードで DHCP クライアントのドメインサフィックス名を定義します。「no」形式を使用すると、ドメインサフィックスを削除します。

### 構文

domain-name domain-name

no domain-name

#### パラメータ

パラメータ	説明
domain-name	DHCP クライアントのドメインサフィックス名を定義します。

#### 初期設定

ドメインサフィックスはありません。

#### コマンドモード

DHCP アドレスプールコンフィグモード

(config)

+(config-dhcp)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

#### 説明および注意事項

DHCP クライアントが特定のドメインサフィックス名を取得した後に、直接ホスト名で同じドメインサフィックス名を持つホストにアクセスできます。

#### 使用例

DHCP クライアントにドメインサフィックス名「domain.com」を定義します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#ip dhcp pool pool1

DXS-3600-32S(dhcp-config)#domain-name domain.com

DXS-3600-32S(dhcp-config)#

### hardware-address

### 説明

DHCP アドレスプールコンフィグモードで DHCP クライアントのハードウェアアドレスを定義します。「no」形式を使用すると、ハードウェアアドレスの定義を削除します。

#### 構文

hardware-address hardware-address type no hardware-address

### パラメータ

パラメータ	説明
hardware-address	DHCP クライアントの MAC アドレスを定義します。
type	<ul> <li>DHCP クライアントのハードウェアプラットフォームのプロトコルを指定します。文字列または数字を使用して定義します。</li> <li>文字列オプション         <ul> <li>Ethernet</li> <li>ieee802</li> <li>数字オプション</li> <li>1 (10M イーサネット)</li> <li>6 (IEEE 802)</li> </ul> </li> </ul>

### 初期設定

ハードウェアアドレスは未定義です。ハードウェアアドレスを定義する際にオプションがないと、初期値は「Ethernet」となります。

#### コマンドモード

DHCP アドレスプールコンフィグモード

(config)

+(config-dhcp)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

### 説明および注意事項

DHCP が手動のバインディングで定義される場合だけ、本コマンドは使用されます。

#### 使用例

Ethernet タイプで MAC アドレス「00d0.f838.bf3d」を定義します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#ip dhcp pool pool1

DXS-3600-32S(dhcp-config) #hardware-address 00d0.f838.bf3d

DXS-3600-32S(dhcp-config)#

#### host

#### 説明

DHCP アドレスプールコンフィグモードで DHCP クライアントの IP アドレスとネットワークマスクを定義します。 「no」形式を使用すると、DHCP クライアントの IP アドレスとネットワークマスクの定義を削除します。

#### 構文

host ip-address [netmask]

no host

#### パラメータ

パラメータ	説明
ip-address	DHCP クライアントの IP アドレスを指定します。
netmask	DHCP クライアントのネットワークマスクを指定します。

#### 初期設定

ホストの IP アドレスとネットワークマスクは未定義です。

#### コマンドモード

DHCP アドレスプールコンフィグモード

(config)

+(config-dhcp)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

#### 説明および注意事項

ネットワークマスクを確実に定義しないと、DHCP サーバはこの IP アドレスに以下の通りのネットワークマスクを使用します。

- クラス A の IP アドレスには 255.0.0.0
- クラスBのIPアドレスには255.255.0.0
- クラス C の IP アドレスには 255.255.255.0

DHCP が手動のバインディングで定義される場合だけ、本コマンドは使用されます。

#### 使用例

クライアント IP アドレスを「192.168.12.91」、ネットワークマスクに「255.255.255.240」を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#ip dhcp pool pool1

DXS-3600-32S(dhcp-config) #host 192.168.12.91 255.255.255.240

DXS-3600-32S(dhcp-config)#

# ip dhcp excluded-address

### 説明

グローバルコンフィグモードで DHCP クライアントにいくつかの IP アドレスを定義して、DHCP サーバにそれらを割り当てさせないようにします。「no」形式を使用して、この定義をキャンセルします。

#### 構文

**ip dhcp excluded-address [vrf** vrf-name] low-ip-address [high-ip-address] **no ip dhcp excluded-address [vrf** vrf-name] low-ip-address [high-ip-address]

### パラメータ

パラメータ	説明
<b>vrf</b> vrf-name	(オプション)仮想ルーティングと転送 (VRF) 空間から IP アドレスを除外します。
low-ip-address	除外するIPアドレス、または、除外するIPアドレス範囲の開始アドレスを指定します。
high-ip-address	除外する IP アドレス範囲の終了アドレスを指定します。

#### 初期設定

除外アドレスは未定義。

### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

### 説明および注意事項

除外 IP アドレスを設定しない場合、DHCP サーバは、DHCP アドレスプール内のすべての IP アドレスを割り当てようとします。本コマンドは、特定のホストのためにいくつかの IP アドレスを予約しておき、これらのアドレスが DHCP クライアントに割り当てられないようにします。また、DHCP サーバがアドレスを割り当てる場合にコンフリクト検出時間を短縮するために正確に除外 IP アドレスを定義することができます。

### 使用例

DHCP サーバは「192.168.12.100 - 150」を IP アドレスの割り当てから除外します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#ip dhcp excluded-address vrf vrf1 192.168.12.100 192.168.12.150

DXS-3600-32S(config)#

# ip dhcp ping packet

### 説明

グローバルコンフィグモードで DHCP サーバがアドレスコンフリクトを検出する場合に IP アドレスを ping する回数を設定します。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

#### 構文

ip dhcp ping packet [number]

no ip dhcp ping packet

#### パラメータ

パラメータ	メータ 説明	
number	(オプション) パケット数 (0-10、0 は ping 操作の無効を示す) を指定します。	

#### 初期設定

Ping 操作は初期値では2つのパケットを送信します。

### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

#### 説明および注意事項

DHCP サーバが、DHCP アドレスプールから IP アドレスの割り当てを試みる場合に、ping 操作を使用して、このアドレスが他のホストによって占有されているかどうかチェックします。アドレスが占有されている場合、それを記録します。そうでない場合、DHCP クライアントにそれを割り当てます。ping 操作では最大 10 個のパケットを送信します。

#### 使用例

Ping 操作によって送信されるパケット数を 3 に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#ip dhcp ping packet 3

DXS-3600-32S(config)#

# ip dhcp ping timeout

### 説明

グローバルコンフィグモードでアドレスのコンフリクトの検出に ping 操作を使用する場合に、DHCP サーバが応答を待つタイムアウトを設定します。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

#### 構文

ip dhcp ping timeout milli-seconds

no ip dhcp ping timeout

#### パラメータ

パラメータ	説明
milli-seconds	DHCP サーバが ping 応答を待つ時間 (10-2000 ミリ秒) を指定します。

### 初期設定

100 (ミリ秒) です。

#### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

#### 説明および注意事項

DHCP サーバが ping 応答を待つタイムアウト時間を定義します。

# 使用例

png 応答パケットの待ち時間を 600ms に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#ip dhcp ping timeout 600

DXS-3600-32S(config)#

# ip dhcp pool

### 説明

DHCP アドレスプール名を定義し、グローバルコンフィグモードの DHCP アドレスプールコンフィグモードに移行します。 「no」形式を使用すると、DHCP アドレスプールを削除します。

#### 構文

ip dhcp pool pool-name
no ip dhcp pool pool-name

#### パラメータ

パラメータ	説明
pool-name	文字列および正の整数を指定します。例: mypool または 1

### 初期設定

DHCP アドレスプールは未定義です。

### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

#### 説明および注意事項

DHCP アドレスプールコンフィグモードに移行し、IP アドレス範囲、DNS サーバ、およびデフォルトゲートウェイを設定します。

#### 使用例

「mypool0」という名前で DHCP アドレスプールを定義します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#ip dhcp pool mypool0

DXS-3600-32S(dhcp-config)#

#### lease

### 説明

DHCP アドレスプールコンフィグモードで DHCP サーバがクライアントに割り当てる IP アドレスのリースタイムを定義します。 「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

### 構文

lease {days [hours] [minutes] | infinite}

no lease

# パラメータ

	•	
パラメータ	説明	
days	リースタイム (日数) を指定します。	
hours	(オプション) リースタイム (時間) を指定します。時間を定義する前に日数を定義することが必要です。	
minutes	(オプション) リースタイム (分) を指定します。時間を定義する前に日数と時間を定義することが必要です。	
infinite	無限のリースタイムを指定します。	

#### 初期設定

リースタイムは1日です。

# コマンドモード

DHCP アドレスプールコンフィグモード

(config)

+(config-dhcp)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

### 説明および注意事項

リース期限が近くなると、DHCP クライアントはリースの更新要求を送信します。一般に、DHCP サーバは元の IP アドレスのリース更新を許可します。

### 使用例

DHCP リースを 1 時間に設定します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#ip dhcp pool pool1
DXS-3600-32S(dhcp-config)#lease 0 1
DXS-3600-32S(dhcp-config)#
```

DHCP リースを 1 分に設定します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#ip dhcp pool pool1
DXS-3600-32S(dhcp-config)#lease 0 0 1
DXS-3600-32S(dhcp-config)#
```

# netbios-name-server

#### 説明

DHCP アドレスプールコンフィグモードで Microsoft DHCP クライアント NetBIOS の WINS ネームサーバを設定します。 「no」形式を使用すると、WINS サーバを削除します。

#### 構文

**netbios-name-server** ip-address [ip-address2 [ip-address3]] **no netbios-name-server** 

# パラメータ

パラメータ	説明
ip-address	WINS サーバの IP アドレスを指定します。少なくとも 1 つの IP アドレスの設定が必要です。
ip-address2 ip-address3	(オプション) WINS サーバの IP アドレスを指定します。 最大 3 つまでの WINS サーバを設定することができます。

# 初期設定

WINS サーバは未定義です。

### コマンドモード

DHCP  $\mathcal{T}$   $\mathcal{$ 

+(config-dhcp)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

### 説明および注意事項

1つ以上の WINS サーバを定義する場合、最初の方が高い優先度を持ちます。最初の WINS サーバとの通信に失敗した場合だけ、DHCP クライアントは次の WINS サーバを選択します。

### 使用例

DHCP クライアントに WINS サーバ「192.168.12.3」を指定します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#ip dhcp pool pool1
DXS-3600-32S(dhcp-config)#netbios-name-server 192.168.12.3
DXS-3600-32S(dhcp-config)#
```

# netbios-node-type

#### 説明

DHCP アドレスプールコンフィグモードでマイクロソフト DHCP クライアントのマスタ NetBIOS のノードタイプを定義します。 「no」形式を使用すると、NetBIOS のノードタイプの設定を削除します。

#### 構文

**netbios-node-type** type **no netbios-node-type** 

#### パラメータ

パラメータ	説明
type	以下の 2 つのモードのノードタイプを指定します。: 16 進数形式における数字 (0-FF)
	以下の数字のみ利用可能です。:  • 1: b-node  • 2: p-node  • 4: m-node  • 8: h-node
	文字列:  • b-node: ブロードキャストノード  • p-node: ピアツーピアノード  • m-node: mixed node  • h-node: ハイブリッドノード

#### 初期設定

NetBIOS のノードタイプは未定義です。

### コマンドモード

DHCP アドレスプールコンフィグモード

(config)

+(config-dhcp)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

#### 説明および注意事項

マイクロソフト DHCP クライアントの NetBIOS ノードには以下の4つのタイプがあります。:

- 1. Broadcast ブロードキャスト方式で NetBIOS 名前解決を行います。
- 2. Peer-to-peer NetBIOS 名前解決を行うために直接 WINS サーバに要求します。
- 3. Mixed まずブロードキャスト方式から名前解決を要求して、次に、WINS サーバ接続で名前解決を行います。
- **4.** Hybrid まず NetBIOS 名前解決を行うよう WINS サーバに要求し、応答を受信しないと、ブロードキャスト方式で NetBIOS 名前解決を行います。

初期値では、マイクロソフトオペレーティングシステムのノードタイプは、Broadcast または Hybrid です。WINS サーバを設定しない場合、Broadcast ノードを使用します。そうでなければ、Hybrid ノードを使用します。NetBIOS ノードのタイプを Hybrid に設定することをお勧めします。

# 使用例

マイクロソフト DHCP クライアントの NetBIOS ノードを Hybrid に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#ip dhcp pool pool1

DXS-3600-32S(dhcp-config) #netbios-node-type h-node

DXS-3600-32S(dhcp-config)#

### network

# 説明

DHCP アドレスプールコンフィグモードで DHCP アドレスプールのネットワーク番号とネットワークマスクを定義します。
「no」形式を使用すると、定義を削除します。

#### 構文

network net-number net-mask

no network

#### パラメータ

パラメータ	説明
net-number	DHCP アドレスプールのネットワーク番号を指定します。
net-mask	DHCP アドレスプールのネットワークマスクを指定します。ネットワークマスクを定義しないと、初期値では、元々のネットワークマスクを使用します。

#### 初期設定

ネットワーク番号とネットワークマスクは未定義です。

#### コマンドモード

DHCP アドレスプールコンフィグモード

(config)

+(config-dhcp)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:8

#### 説明および注意事項

DHCP アドレスプールのサブネットとサブネットマスクを定義して、クライアントに割り当てることが可能なアドレス空間を DHCP サーバに提供します。除外アドレスを設定しない場合、DHCP アドレスプールの全アドレスをクライアントに割り当てることができます。 DHCP サーバはアドレスプールの IP アドレスを順番に割り当てます。 DHCP サーバが、DHCP バインディングテーブルまたはネットワークセグメント内に IP アドレスがあるのを見つけると、有効な IP アドレスを割り当てるまで次をチェックします。

「show ip dhcp binding」コマンドを使用して、アドレス指定を参照します。また、「show ip dhcp conflict」コマンドを使用して、アドレスコンフリクト検出設定を参照します。

#### 使用例

DHCP アドレスプールのネットワーク番号に「192.168.12.0」、ネットワークマスクに「255.255.255.255.240」を定義します。

DXS-3600-32S#configure terminal

 ${\tt DXS-3600-32S(config)\#ip\ dhcp\ pool\ pool1}$ 

DXS-3600-32S(dhcp-config)#network 192.168.12.0 255.255.255.240

DXS-3600-32S(dhcp-config)#

#### next-server

# 説明

DHCP アドレスプールコンフィグモードで DHCP クライアントがアクセスする起動サーバを定義します。「no」形式を使用すると、起動サーバリストの定義を削除します。

#### 構文

network net-number net-mask

no network

# パラメータ

パラメータ	説明
ip-address	起動サーバの IP アドレスを定義します。 通常、サーバは TFTP サーバです。 少なくとも 1 つの IP アドレスの設定が必要です。

# 初期設定

なし

#### コマンドモード

DHCP アドレスプールコンフィグモード

(config)

+(config-dhcp)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

#### 説明および注意事項

DHCP クライアントのネクストサーバを定義します。

#### 使用例

DHCP クライアントに起動サーバ「192.168.12.4」を指定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #ip dhcp pool pool1

DXS-3600-32S(dhcp-config)#next-server 192.168.12.4

# service dhcp

### 説明

グローバルコンフィグモードでデバイスにおける DHCP サービス (DHCP サーバと DHCP リレー) を有効にします。 「no」形式を使用して、DHCP サービスを無効にします。

#### 構文

service dhcp no service dhcp

#### パラメータ

なし

#### 初期設定

無効

### コマンドモード

グローバルコンフィグモード (config)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

#### 説明および注意事項

DHCP サーバは自動的に IP アドレスをクライアントに割り当てて、DNS サーバやデフォルトゲートウェイなどのネットワーク設定情報をそれらに提供します。 DHCP リレーは、DHCP パケットのリレーとして機能し、DHCP 要求を他のサーバに転送して、返ってきた DHCP 応答を DHCP クライアントに転送します。

#### 使用例

DHCP サーバと DHCP リレー機能を有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#service dhcp
DXS-3600-32S(config)#

# show ip dhcp excluded-address

# 説明

適切に割り当てられた IP アドレスから除外する IP アドレスのグループを表示します。

# 構文

# show ip dhcp excluded-address [vrf vrf-name]

# パラメータ

パラメータ	説明
<b>vrf</b> vrf-name	(オプション)VRF インスタンス名を指定します。

### 初期設定

なし

### コマンドモード

特権モード

# コマンドデフォルトレベル

レベル:8

### 説明および注意事項

適切に割り当てられた IP アドレスから除外する IP アドレスのグループを表示します。

#### 使用例

適切に割り当てられた IP アドレスから除外する IP アドレスのグループを表示します。

### 表示フィールドの説明

フィールド	説明
Index	インデックス番号を表示します。
Begin Address	開始アドレスを表示します。
End Address	終了アドレスを表示します。
VRF	DHCP サーバに設定した VRF。

# show ip dhcp binding

# 説明

DHCP アドレスに関するバインディング条件を表示します。

### 構文

show ip dhcp binding [vrf vrf-name] [ip-address]

# パラメータ

パラメータ	説明
<b>vrf</b> vrf-name	(オプション) VRF インスタンス名を指定します。
ip-address	(オプション) 指定 IP アドレスのバインディング条件だけを示します。

# 初期設定

なし

# コマンドモード

特権モード

# コマンドデフォルトレベル

レベル:8

# 説明および注意事項

IPアドレスを定義しないと、すべてのアドレスに関するバインディング条件を示します。IPアドレスを定義すると、このIPアドレスに関するバインディング条件を示します。

# 使用例

本コマンドの出力結果を表示します。

DXS-3600-32S#show ip dhcp binding

IP Address Hardware Address Lifetime Type

192.168.12.91 00-D0-F8-38-BF-3D Infinite Manual

Total Entries: 1

DXS-3600-32S#

### 表示フィールドの説明

フィールド	説明	
IP Address	DHCP クライアントに割り当てられている IP アドレス。	
Hardware Address	DHCP クライアントのハードウェアアドレス。	
Lifetime	リースの有効期限。「Infinite」は制限がないことを示します。	
1	アドレス割り当てのタイプ。「Automatic」は、IP アドレスが自動的に割り当てられることを示し、「Mai は IP アドレスが手動で割り当てられることを示します。	
VRF	DHCP サーバに設定した VRF。	

# show ip dhcp conflict

### 説明

DHCP サーバのコンフリクトしたヒストリ記録を表示します。

#### 構文

# show ip dhcp conflict [vrf vrf-name]

### パラメータ

パラメータ	説明
<b>vrf</b> vrf-name	(オプション) VRF インスタンス名を指定します。

### 初期設定

なし

### コマンドモード

特権モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:2

### 説明および注意事項

DHCP サーバが検出したコンフリクトアドレスリストと除外アドレスリストを表示します。

### 使用例

本コマンドの出力結果を表示します。

### 表示フィールドの説明

フィールド	説明
IP Address	DHCP クライアントに割り当てることができない IP アドレス。
Detection Method	コンフリクト検出方法。
Detection Time	コンフリクト検出時間。
VRF	DHCP サーバに設定した VRF。

# show ip dhcp pool

### 説明

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) アドレスプールに関する情報を表示します。

# 構文

# show ip dhcp pool [pool-name]

# パラメータ

パラメータ	説明
pool-name	プール名を指定します。文字列および正の整数を指定します。例 : mypool または 1

# 初期設定

なし

### コマンドモード

特権モード

# コマンドデフォルトレベル

レベル:2

### 説明および注意事項

本コマンドは DHCP プールに関する情報を表示します。

# 使用例

「pool1」という名前のプールを表示します。

DXS-3600-32S#show ip dhcp pool pool1

Pool Name :pool1 VRF Name :pool1

Network Address

:domain.com Domain Name :192.168.12.3 DNS Server

NetBIOS Name Server : NetBIOS Node Type :
Default Router :192.168.12.1

Pool Lease :1 Days, 0 Hours, 0 Minutes

Boot File Next Server

Total Entries: 1

DXS-3600-32S#

### 表示フィールドの説明

フィールド	説明
Pool Name	プール名。
VRF Name	プールに割り当てられている VRF 名。
Network Address	「network」コマンドにより設定したネットワークアドレス。
Domain Name	DHCP クライアントのドメインサフィックス名。
DNS Server	DHCP クライアントの DNS サーバ。
NetBIOS Name Server	Microsoft Dynamic Host Configuration Protocol(DHCP)クライアントに対して有効な NetBIOS Windows Internet Naming Service(WINS)ネームサーバ。
NetBIOS Node Type	マイクロソフト DHCP クライアントのマスタ NetBIOS のノードタイプ。
Default Router	Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) クライアントのデフォルトルータリスト。
Pool Lease	DHCP サーバがクライアントに割り当てる IP アドレスのリースタイム。
Boot File	DHCP クライアントの起動マッピングファイル名。
Next Server	DHCP クライアントが起動中にアクセスする起動サーバ。

# show ip dhcp server

# 説明

DHCP サーバの状態を表示します。

#### 構文

show ip dhcp server

### パラメータ

なし

# 初期設定

# なし コマンドモード

特権モード

# コマンドデフォルトレベル

レベル:2

# 説明および注意事項

DHCP サーバの状態を表示します。

# 使用例

DHCP サーバの状態を表示します。

DXS-3600-32S#show ip dhcp server

DHCP Server Global State: Disabled

Ping Packet Number : 2
Ping Timeout : 100 ms

DXS-3600-32S#

### 表示フィールドの説明

フィールド	説明
DHCP Server Global State	DHCP サーバの状態。
Ping Packets Number	Ping が送信するパケット数。
Ping Timeout	DHCP サーバが応答を待つタイムアウト時間。

### vrf

#### 説明

オンデマンドアドレスプールに VPN ルーティングと転送インスタンス (VRF) 名を関連付けます。 「no」 形式を使用すると、VRF 名を削除します。

### 構文

**vrf** vrf-name

no vrf vrf-name

#### パラメータ

ĺ	パラメータ	説明
	<b>vrf</b> vrf-name	アドレスプールに関連付ける VRF 名を指定します。

# 初期設定

なし

### コマンドモード

DHCP アドレスプールコンフィグモード

(config

+(config-dhcp)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:2

# 説明および注意事項

VRF にプールを関連付けると、同じ VRF にない他のプールとのアドレスの重複が許可されます。1 つのプールにだけ各 VRF を関連付けられます。

# 使用例

VRF「pool1」に on-demand アドレスプールを関連付けます。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#ip dhcp pool pool1

DXS-3600-32S(dhcp-config)#vrf pool1

# DVMRP コマンド

コマンド	構文	コマンドモード
ip dvmrp	ip dvmrp	インタフェースコンフィグモード
	no ip dvmrp	
ip dvmrp metric	ip dvmrp metric METRIC	インタフェースコンフィグモード
	no ip dvmrp metric	
show ip dvmrp interface	show ip dvmrp interface [IFNAME]	特権 EXEC モード
show ip dvmrp neighbor	show ip dvmrp neighbor [IFNAME]	特権 EXEC モード
show ip dvmrp route	show ip dvmrp route [IPADDRESS MASK]	特権 EXEC モード

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

# ip dvmrp

### 説明

Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP) をインタフェースで有効にします。 「no」形式を使用すると、インタフェースにおける DVMRP を無効にします。

### 構文

ip dvmrp

no ip dvmrp

### パラメータ

なし

# 初期設定

無効

### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (EIモードだけのコマンド)

# 説明および注意事項

指定インタフェースで DVMRP を有効にします。

マルチキャストパケットの転送に DVMRP を使用する場合、「ip multicast-routing」コマンドを使用して、マルチキャストのグローバル状態を有効にします。

「show ip dvmrp interface」コマンドを使用して、設定を確認することができます。

# 使用例

インタフェース「VLAN1」で DVMRP を有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface vlan 1

DXS-3600-32S(config-if)#ip dvmrp

DXS-3600-32S(config-if)#

# インタフェース「VLAN 1」で DVMRP を無効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface vlan 1

DXS-3600-32S(config-if) #no ip dvmrp

DXS-3600-32S(config-if)#

# ip dvmrp metric

#### 説明

現現在のインタフェースにメトリック値を設定します。「no」形式を使用すると、初期値に復元します。

#### 構文

ip dvmrp metric METRIC no ip dvmrp metric

#### パラメータ

パラメータ	説明
METRIC	インタフェースのメトリック値 (1-31) を指定します。

### 初期設定

1

### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (EIモードだけのコマンド)

#### 説明および注意事項

レポートされる各ソースネットワークでは、ルートメトリックをレポートされるルートに関連付けします。メトリックはレポートを生成するルータとソースネットワーク間のインタフェースメトリックの合計です。 DVMRP において、Infinity メトリックは 32 として定義されています。 これは全 DVMRP ネットワークの大きさを制限し、プロトコルの収束時間に上限を設けるために必要です。

「show ip dvmrp interface」コマンドを使用して、設定を確認することができます。

#### 使用例

VLAN1の DVMRPメトリックを30に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface vlan 1

DXS-3600-32S(config-if)#ip dvmrp metric 30

DXS-3600-32S(config-if)#

VLAN2の DVMRP メトリックを初期値に復元します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface vlan 2

DXS-3600-32S(config-if)#no ip dvmrp metric

DXS-3600-32S(config-if)#

# show ip dvmrp interface

### 説明

DVMRP インタフェース情報を表示します。

# 構文

show ip dvmrp interface [IFNAME]

# パラメータ

パラメータ	説明
IFNAME	インタフェース名を指定します。

#### 初期設定

なし

# コマンドモード

特権 EXEC モード

# コマンドデフォルトレベル

レベル:3(EIモードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

DVMRP インタフェース情報を表示します。インタフェース名を指定しないと、コマンドは全インタフェースの情報を表示します。

## 使用例

すべての DVMRP インタフェースの情報を表示します。

DXS-3600-32S#show ip dvmrp interface Interface IP Address Metric Generation ID State \_\_\_\_\_ 0.0.0.0 Disabled vlan1 1 0 172.25.203.14 1 172.25.204.14 1 vlan2030 0 Disabled vlan2040 Disabled 0 vlan2110 172.25.211.14 1 0 Disabled vlan2120 172.25.212.14 1 0 Disabled vlan2130 172.25.213.14 1 Disabled 0 172.25.214.14 1 Disabled vlan2140 0 172.25.252.14 1 vlan2520 0 Disabled vlan2530 172.25.253.14 0 1 Disabled 1 0 vlan100 0.0.0.0 Disabled Total Entries: 10 DXS-3600-32S#

## インタフェース「vlan1」の情報を表示します。

DXS-3600-32S#show ip dvmrp interface vlan1

Interface IP Address Metric Generation ID State
-----vlan1 0.0.0.0 1 0 Disabled

DXS-3600-32S#

## 表示フィールドの説明

, 1 10 1 -5 mu-73		
フィールド	説明	
Interface	インタフェース名。	
IP Address	インタフェースの IP アドレス。	
Metric	「ip dvmrp metric」コマンドによって設定したインタフェースのメトリック値。	
Generation ID このインタフェースに生成されたID。この値はスイッチによってダイナミックに生成されます。そして チが再起動したかどうかを Neighbor が検出するために使用されます。		
State	「ip dvmrp」コマンドによって設定した DVMRP インタフェースを示します。	

# show ip dvmrp neighbor

#### 説明

DVMRP Neighbor 情報を表示します。

#### 構文

show ip dvmrp neighbor [IFNAME]

## パラメータ

パラメータ	説明
IFNAME	インタフェース名を入力します。

## 初期設定

なし

## コマンドモード

特権 EXEC モード

## コマンドデフォルトレベル

レベル:3 (EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

DVMRP Neighbor 情報を表示します。パラメータを指定しないと、全インタフェースの DVMRP Neighbor 情報を表示します。

## 使用例

すべての DVMRP Neighbor の情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show ip dvmrp neighbor

Interface Neighbor Address Generation ID Expire Time

vlan1 10.48.74.123 1368354259 00:00:32
vlan2 172.18.1.2 1368355860 00:00:05

Total Entries : 2

DXS-3600-32S#
```

# インタフェース「vlan1」の Neighbor 情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show ip dvmrp neighbor vlan1

Interface Neighbor Address Generation ID Expire Time

------
vlan1 10.90.90.2 1368355860 00:00:31

Total Entries: 1

DXS-3600-32S#
```

# 表示フィールドの説明

表示フィールド	説明
Interface	インタフェース名
Neighbor Address	指定インタフェースの Neighbor のアドレス。
Generation ID	Neighbor のジェネレーション ID。この値はスイッチによってダイナミックに生成されます。そして、Neighbor が再起動
	したどうかをローカルスイッチが検出するために使用されます。
Expire Time	この期限の後、Neighbor から新しいプローブメッセージを受信しないと、Neighbor はエージングアウトします。

# show ip dvmrp route

## 説明

DVMRP ルート情報を表示します。

#### 構文

show ip dvmrp route [IPADDRESS MASK]

## パラメータ

パラメータ	説明	
IPADDRESS	IP アドレスを指定します。パラメータ「MASK」と共に使用すると、指定ネットワークのルート情報を表示します。	
MASK	IP アドレスのマスクを指定します。	

## 初期設定

なし

## コマンドモード

特権 EXEC モード

## コマンドデフォルトレベル

レベル:3 (EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

DVMRP が学習したルート情報を表示します。追加パラメータがないと、スイッチの全ルート情報を表示します。

#### 使用例

DVMRP が学習したすべてのルート情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show ip dvmrp route

DVMRP Routing Table

Source Address/Netmask Upstream Neighbor Metric Learned Interface Expire

2.0.0.0/8 10.90.90.90 2 Dynamic vlan1 00:01:22
10.0.0.0/8 10.90.90.2 1 Local vlan1 -
Total Entries: 2
DXS-3600-32S#
```

## IPアドレス「10.3.3.3」、マスク「255.0.0.0」のルーティング情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show ip dvmrp route 10.3.3.3 255.0.0.0

DVMRP Routing Table

Source Address/Netmask Upstream Neighbor Metric Learned Interface Expire

10.0.0.0/8 10.90.90.2 1 Local vlan1 -

Total Entries: 1

DXS-3600-32S#
```

# D-Link ライセンス管理システムコマンド

コマンド	構文	コマンドモード
install dlms activation_code	install dlms activation_code AC_STR	特権モード
show dlms license	show dlms license	特権モード

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

## install dlms activation code

## 説明

アクティベーションコードをスイッチにインストールします。

## 構文

install dlms activation\_code AC\_STR

#### パラメータ

パラメータ	説明
AC_STR	アクティベーションコードを指定します。25 文字必要です。

## 初期設定

なし

#### コマンドモード

特権モード

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

#### 説明および注意事項

アクティベーションコードをスイッチにインストールします。アクティベーションコードはアプライアンスで機能をアクティブ / ロック解除する 1 セットのコードです。

#### 使用例

アクティベーションコードをスイッチにインストールする例を示します。

## 適切なアクティベーションコードをインストールした例:

 ${\tt DXS-3600-32S\#install~dlms~activation\_code~xBc7vNWsSpchuQkGZsTfPwcfa}$ 

Success.

Please reboot the device to active the license.

DXS-3600-32S#

## 不適切なアクティベーションコードをインストールした例:

DXS-3600-32S#install dlms activation\_code xBc7vNWsSpchuQkGZsTfPwAcb

Illegal activation code.

DXS-3600-32S#

307 2013-02-28 16:40:46 INFO(6) Illegal activation code (AC: hhhhhh).

# show dlms license

#### 説明

スイッチのライセンス情報を表示します。

## 構文

show dlms license

## パラメータ

なし

# 初期設定

なし

## コマンドモード

特権モード

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:3

#### 説明および注意事項

初期ライセンスを含むスイッチのライセンス情報を表示します。

#### 使用例

スイッチのライセンス情報を表示します。

DXS-3600-32S#show dlms license Device Default License : EI License Model Activation Code Time Remaining \_\_\_\_\_\_ xBc7vNWsSpchuQkGZsTfPwAcb DXS-3600-32S-SE-LIC 33 weeks xBc7vNWsSpchuQkGZsTfPwAcc\* DXS-3600-32S-SE-LIC DXS-3600-32S-SE-LIC xBc7vNWsSpchuQkGZsTfPwAcd\* ------DXS-3600-32S-SE-LIC xBc8xTWsQpchxTkGZsTfPwBtt No Limited \* expired DXS-3600-32S#

# DNS(ドメインネームシステム)コマンド

コマンド	構文	コマンドモード
ip domain-lookup	ip domain-lookup	グローバルコンフィグモード
	no ip domain-lookup	
ip name-server	ip name-server [vrf <string 1-12="">] ip-address</string>	グローバルコンフィグモード
	no ip name-server [vrf < string 1-12>] [ip-address]	
ip host	ip host [vrf <string 1-12="">] host-name ip-address</string>	グローバルコンフィグモード
	no ip host [vrf <string 1-12="">] host-name ip-address</string>	
clear host	clear host [vrf <string 1-12="">] [host-name]</string>	特権モード
show hosts	show hosts [vrf <string 1-12="">]</string>	特権モード
ip dns server	ip dns server	グローバルコンフィグモード
	no ip dns server	

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

# ip domain-lookup

# 説明

スイッチのアプリケーションのためにドメイン名のルックアップを有効にします。例えば、スイッチ上でドメイン名で Ping するためです。「no」形式を使用すると、本機能を無効にします。

## 構文

ip domain-lookup no ip domain-lookup

パラメータ

なし

# 初期設定

無効

# コマンドモード

グローバルコンフィグモード (config)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:8

## 説明および注意事項

ドメインの名前解決機能を有効にします。

## 使用例

ドメインの名前解決機能を有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#ip domain-lookup

DXS-3600-32S(config)#

## ip name-server

## 説明

ドメインネームサーバの IP アドレスを設定します。「no」形式を使用すると、設定したドメインネームサーバを削除します。

#### 構文

ip name-server [vrf <string 1-12>] ip-address no ip name-server [vrf <string 1-12>] [ip-address]

#### パラメータ

パラメータ	説明
<b>vrf</b> <string 1-12=""></string>	IP を持つ VRF を指定します。VRF 名を指定しないと、グローバルなインスタンスを使用します。
ip-address	ドメインネームサーバの IP アドレスを指定します。

## 初期設定

なし

## コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

#### 説明および注意事項

DNS サーバの IP アドレスを追加します。本コマンドを実行すると、デバイスは DNS サーバを追加します。デバイスが DNS サーバからドメイン名を取得できない場合、応答を受信するまで、次のサーバに DNS 要求の送信を試みます。 2 個までの DNS サーバをサポートしています。 「ip-address」オプションを使用して DNS サーバまたはすべての DNS サーバを削除できます。

#### 使用例

ドメインネームサーバ「192.168.5.134」を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#ip name-server 192.168.5.134

DXS-3600-32S(config)#

## ip host

#### 説明

ホスト名と IP アドレスのマッピングを手動で設定します。「no」形式を使用すると、ホストリスト設定を削除します。

## 構文

ip host [vrf <string 1-12>] host-name ip-address
no ip host [vrf <string 1-12>] host-name ip-address

### パラメータ

· · ·		
パラメータ	説明	
vrf <string 1-12=""></string>	ホストがおかれる VRF を指定します。 VRF 名を指定しないと、グローバルなインスタンスを使用します。	
host-name	デバイスのホスト名を指定します。	
ip-address	デバイスの IP アドレスを指定します。	

#### 初期設定

なし

## コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:8

## 説明および注意事項

ホストリストを削除するために、「no ip host host-name ip-address」コマンドを使用します。

#### 使用例

ホスト名「www.abc.com」と IP アドレス「192.168.5.243」のマッピングを設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #ip host www.abc.com 192.168.5.243

DXS-3600-32S(config)#

## clear host

#### 説明

特権ユーザモードでダイナミックに学習したホスト名をクリアします。

#### 構文

clear host [vrf <string 1-12>] [host-name]

## パラメータ

パラメータ	説明	
vrf <string 1-12=""></string>	ホストがおかれる VRF を指定します。VRF 名を指定しないと、グローバルなインスタンスを使用します。	
host-name	ダイナミックに学習したホストを削除します。	

#### 初期設定

なし

## コマンドモード

特権モード

## コマンドデフォルトレベル

レベル:2

## 説明および注意事項

DNS がダイナミックに学習したホスト名の記録を削除します。

#### 使用例

ホストの name-IP アドレスバッファテーブルからダイナミックに学習したマッピング記録を削除します。

DXS-3600-32S#clear host www.abc.com DXS-3600-32S#

# show hosts

## 説明

DNS 設定を表示します。

## 構文

show hosts [vrf < string 1-12>]

## パラメータ

パラメータ	説明	
vrf <string 1-12=""></string>	ホストがおかれる VRF を指定します。VRF 名を指定しないと、グローバルなインスタンスを使用します。	

## 初期設定

なし

# コマンドモード

特権モード

## コマンドデフォルトレベル

レベル:2

## 説明および注意事項

DNS 関連の設定情報を参照します。

# 使用例

DNS 関連の設定情報を参照します。

DXS-3600-32S#show hosts Name servers are: 192.168.5.134 Static Host Name Table Host Name IP Address 192.168.5.243 www.abc.com Total Static Entries: 1 Dynamic Host Name Table Host Name IP Address TTLwww.yes.com 10.0.0.88 1334 minutes Total Dynamic Entries: 1 DXS-3600-32S#

# ip dns server

## 説明

スイッチが接続する他の DNS クライアントにドメイン名を使用できるかどうかを制御します。 DNS サーバ機能が有効である場合に DNS クエリを受信すると、 DNS キャッシュテーブルに従うか、またはより上位の DNS サーバにクエリを送信してクライアントに応答します。 「no」形式を使用すると、本機能を無効にします。

# 構文

ip dns server no ip dns server

## パラメータ

なし

# 初期設定

無効

## コマンドモード

グローバルコンフィグモード (config)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:8

## 説明および注意事項

ドメインネームサーバ機能を有効にします。

## 使用例

ドメインネームサーバ機能を有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#ip dns server
DXS-3600-32S(config)#

# DoS 攻撃防止コマンド

コマンド	構文	コマンドモード
defense	defense [land   blat   null-scan   xmascan   tcp-synfin   port-less-1024   ping-death   tiny-frag] enable	グローバルコンフィグモード
	no defense [land   blat   null-scan   xmascan   tcp-synfin   port-less-1024   ping-death   tiny-frag] enable	
show defense	show defense	特権モード

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

## defense

#### 説明

DoS 攻撃を防止します。「no」形式を使用すると、攻撃の防止機能を無効にします。

## 構文

defense [land | blat | null-scan | xmascan | tcp-synfin | port-less-1024 | ping-death | tiny-frag] enable no defense [land | blat | null-scan | xmascan | tcp-synfin | port-less-1024 | ping-death | tiny-frag] enable

# パラメータ

-			
パラメータ	説明		
land	land 攻撃防止機能を有効にします。		
blat	olat 攻撃防止機能を有効にします。		
null-scan	null-scan 攻撃防止機能を有効にします。		
xmascan	xmas scan 攻撃防止機能を有効にします。		
tcp-synfin	FIN と SYN フラグを含む TCP の攻撃防止機能を有効にします。		
port-less-1024	送信元の port-less-1024 攻撃防止機能を有効にします。		
ping-death	ping-death 攻撃防止機能を有効にします。		
tiny-frag	tiny fragment 攻撃防止機能を有効にします。		

## 初期設定

land、blat、null-scan、xmascan、tcp-synfin、port-less-1024、ping-death、tinyfrag の防止機能は無効です。

## コマンドモード

グローバルコンフィグモード (config)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:15

# 説明および注意事項

防止する DoS 攻撃タイプは以下の通りです。:

DoS 攻撃タイプ	説明
Land attack	LAND 攻撃は、コンピュータに特別な偽装パケットを送信し続けることで、コンピュータをダウンさせる攻撃です。 LAND 攻撃は送信元と送信先アドレスに同じアドレスをセットした IP パケットにより起きます。コンピュータは 自身に応答し続けるために LAND 攻撃が成立します。 ・ 検知方法 - 受信した IP パケットの送信元アドレスが送信先アドレスと同じかどうかをチェックします。
Blat attack	TCP/IP スタックを使った DoS 攻撃で、送信先ポート番号と合致する偽装送信元ポート番号を持った SYN パケットをフラッディングすることで、コンピュータをダウンさせます。 ・ 検知方法 - 送信元ポートが受信した TCP パケットの宛先ポートと等しいかどうかをチェックします。
Null Scan	ハッカーは TCP NULL スキャンを使用して、リッスンしている TCP ポートを特定します。このスキャンはフラグを含まないように設定された一連の TCP パケットを使用します。さらに、このタイプのスキャンは標準的なフラグが設定された入力 TCP パケットをフィルタしているファイアウォールや境界ルータを通過することが可能です。ターゲットデバイスの TCP ポートが閉じている場合は、ターゲットデバイスは応答として TCP RST パケットを送信します。ターゲットデバイスの TCP ポートが解放されている場合は、ターゲットは TCP NULL スキャンを破棄し、応答を返しません。 ・ 検知方法・受信した TCP パケットがシーケンス番号 0 を含むか、またはフラグを含まないかどうかをチェックします。
Xmas Scan	ハッカーは TCP Xmas スキャンを使用してリッスンしている TCP ポートを特定します。このスキャンは Urgent (URG)、Push (PSH)、および FIN フラグを含むように設定された一連の TCP パケットを使用します。さらに、このタイプのスキャンは標準的なフラグが設定された入力 TCP パケットをフィルタしているファイアウォールや境界ルータを通過することが可能です。ターゲットデバイスの TCP ポートが閉じている場合は、ターゲットデバイスは応答として TCP RST パケットを送信します。ターゲットデバイスの TCP ポートが解放されている場合は、ターゲットは Xmas スキャンを破棄し、応答を返しません。 ・ 検知方法 - 受信した TCP パケットが URG、Push、および FIN フラグを含むかどうかをチェックします。

DoS 攻撃タイプ	説明
SYNFIN	このタイプのスキャンを使用するために、攻撃者は、最初に Finish (FIN) および Synchronize (SYN) パケットセッ
	トを持つ Transmission Control Protocol(TCP)パケットを送信します。オープンポートは、Acknowledge(ACK)
	と SYN TCP パケットで応答しますが、クローズポートは ACK と Reset (RST) フラグセットを返します。
	・ 検知方法 - 受信した TCP パケットが FIN および SYN フラグを含むかどうかをチェックします。
SYN with source port < 1024	1024 未満の送信元ポートを持った SYN パケット:インターネット標準サービスでは 1 ~ 1023 の L4 ポートを使
	います。SYN フラグを持った TCP パケットの送信元ポートが 1024 未満である場合、そのパケットは異常です。
	・ 検知方法 - パケットの送信元ポートが 1024 未満のパケットであるかどうかをチェックします。
Ping of Death	Ping of Death は、Malformed パケットまたは不正な ping をコンピュータに送信することを伴う、コンピュー
	タに対する一種の攻撃です。通常、ping のサイズは 64 バイトです。多くのコンピュータは最大 IP パケットサ
	イズ(65,535 バイト)より大きい ping を処理することができません。このサイズの ping を送信することでター
	ゲットコンピュータをダウンさせることができます。伝統的にこのバグは利用するのが比較的簡単です。一般に、
	65536 バイトの ping パケットを送信するのはネットワークプロトコルによると不正ですが、それが断片化され
	れば、そのようなサイズのパケットを送信することができます。ターゲットコンピュータがパケットを再組み立
	てする場合、バッファオーバフローが起こり、しばしばシステムクラッシュを引き起こします。
	・ 検知方法 - 受信したパケットが断片化された ICMP パケットであるかどうかを検出します。
TCP Tiny fragment attack	ルータのチェック機能を通過するためにパケットを非常に小さくフラグメント化し、分割したパケットに TCP
	ヘッダ情報を強制的に入れる攻撃です。
	・ 検知方法 - パケットが TCP Tiny フラグメントパケットであるかどうかをチェックします。

# 使用例

# すべての攻撃タイプの防御を有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal DXS-3600-32S(config)#defense enable

DXS-3600-32S(config)#

# land 攻撃の防御を有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#defense land enable

DXS-3600-32S(config)#

## land 攻撃の防御を無効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#no defense land enable

DXS-3600-32S(config)#

## show defense

## 説明

攻撃防止情報を表示します。

## 構文

show defense

パラメータ

なし

## 初期設定

全情報が表示されます。

## コマンドモード

特権モード

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:3

## 説明および注意事項

攻撃防止情報を表示します。

## 使用例

攻撃防止情報を表示します。

DXS-3600-32S#show defense Function Version: 1.01 Defense Type State Action \_\_\_\_\_\_ Land Attack Disabled Drop Disabled Drop
Disabled Drop
Disabled Drop Blat Attack TCP Null Scan TCP Xmas Scan TCP SYNFIN Disabled Drop TCP SYN SrcPort Less 1024 Disabled Drop Ping of Death Attack Disabled Drop TCP Tiny Fragment Attack Disabled Drop DXS-3600-32S#

# 表示フィールドの説明

表示フィールド	説明		
Defense Type	防御する DoS 攻撃タイプのリスト。		
State	<b>文撃の防御の状態 (有効または無効)。</b>		
Action	スイッチが検出した攻撃への対処。		

# ETS コマンド

コマンド	構文	コマンドモード
ets willing	ets willing	インタフェースコンフィグモード
	no ets willing	
ets recommend	ets recommend {bandwidth WEIGHT0 WEIGHT1 WEIGHT2 WEIGHT3 WEIGHT4 WEIGHT5 WEIGHT6 WEIGHT7   cos-map COS-QUEUE COS-VALUE [,   -]}	インタフェースコンフィグモード
	no ets recommend [bandwidth   cos-map]	
show ets interface	show ets interface [INTERFACE-ID [,   -]] [recommend]	EXEC モード

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

## ets willing

## 説明

指定インタフェースにおける Data Center Bridging eXchange Protocol (DCBX) の Enhanced Transmission Selection (ETS) willing モードを有効にします。「no」形式を使用すると、willing モードを無効にします。

#### 構文

ets willing no ets willing

## パラメータ

なし

#### 初期設定

無効

## コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

## 説明および注意事項

コマンドは物理ポート設定に利用可能です。DCBX が動作している場合の ETS 設定の willing モードを有効にします。これは、リモートスイッチから設定を受け取りたいインタフェースを意味します。

DCBX は、DCB デバイスが設定情報を直接接続するピアと交換するために使用されます。また、このプロトコルは、間違った設定の検出やピアの設定のためにも利用されます。

willing モードは、ローカルポートがリモートデバイスから設定を受け付けるように管理上設定されていることを示します。スイッチが ETS 設定を通知するため、および ETS willing が作用するようにピアとネゴシエートするために、LLDP DCBX ETS-Configuration TLVs を送信することを有効にします。

「mls qos scheduler ets」インタフェースモードコマンドを使用して ETS にスケジューリングモードを設定し、「ets recommend bandwidth」インタフェースモードコマンドを使用して各トラフィッククラスに帯域を割り当てます。

#### 使用例

インタフェース tenGigabitEthernet 1/0/1 に対して ETS willing 機能を有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-16S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1

DXS-3600-32S(config-if)#ets willing

DXS-3600-32S(config-if)#

### ets recommend

#### 説明

指定インタフェースに ETS (Enhanced Transmission Selection) Recommendation 機能を設定します。この設定は DCBX ETS-Recommendation TLV に変換されます。ETS をどう設定すべきかという推奨を示すために、システムは TLV を各 LLDP メッセージにコード化して送信します。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

#### 構文

ets recommend {bandwidth WEIGHT0 WEIGHT1 WEIGHT2 WEIGHT3 WEIGHT4 WEIGHT6 WEIGHT6 WEIGHT7 | cos-map COS-QUEUE COS-VALUE [, | -]} no ets recommend [bandwidth | cos-map]

#### パラメータ

パラメータ	説明
bandwidth WEIGHT0-7	トラフィッククラス (0-7) に推奨する帯域幅 (0-100 %) を指定します。トラフィッククラス (0-7) には個別に 8 つの値を指定することが必要です。特定のポートに割り当てられた帯域幅の合計は、常に 100 と等しくなる必要があります。帯域幅変更の操作を行っても拒否されます。0 の値は strict 優先度モードを表します。
cos-map COS-QUEUE COS-VALUE	<ul> <li>推奨する優先度割り当てテーブルを指定します。</li> <li>COS-QUEUE - 特定の優先度にキュー ID (トラフィッククラス) を指定します。値は 0-N です。N はポート単位でサポートするトラフィッククラス数です。</li> <li>COS-VALUE - マップされる優先度(0-7) を指定します。特定のトラフィッククラスにキューイングされる複数の優先度を指定できます。</li> </ul>

## 初期設定

推奨の帯域幅はトラフィッククラス (0-7) に対して、それぞれ 4、7、11、14、18、21、25 (%) です。トラフィッククラス 7 に対する 0 は、推奨の伝送選択アルゴリズムが「strict priority」であることを意味します。トラフィッククラスへのデフォルト優先度 (CoS) は以下の通りです。

- 0 -> 1
- 1 -> 0
- 2->2
- 3->3
- 4->4
- 5 -> 5
- 6->6
- 7->7

### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

コマンドは物理ポート設定に利用可能です。本コマンドを使用して、各トラフィッククラスに推奨帯域幅(%)を指定します。0 の値は対応するトラフィッククラスに「strict priority」を使用することを意味します。スイッチは LLDP DCBX ETS-Recommendation TLVs を送信して、ETS Recommendation を通知します。

「no ets」コマンドをキーワードなしで実行すると、すべての ETS Recommendation 設定 (帯域と優先度割り当て) が初期値に戻ります。

## 使用例

トラフィッククラス (0-4) に対する推奨の伝送選択アルゴリズムを ETS に設定し、割り当てる帯域をそれぞれ 10%、10%、20%、20%、40% に設定します。トラフィッククラス (5-7) に対する推奨の伝送選択アルゴリズムを「strict priority」とします。

DXS-3600-32S#configure terminal

 ${\tt DXS-3600-16S(config)\#interface\ tenGigabitEthernet\ 1/0/1}$ 

DXS-3600-32S(config-if)#ets recommend bandwidth 10 10 20 20 40 0 0 0  $\,$ 

DXS-3600-32S(config-if)#

インタフェース 1/0/1 で優先度 1-2 をトラフィッククラス 2 に割り当てる推奨の優先度割り当てテーブルを設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-16S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1

DXS-3600-32S(config-if)#ets recommend cos-map 2 1 2

DXS-3600-32S(config-if)#

## show ets interface

## 説明

特定のインタフェースまたはすべてのインタフェースに関する ETS 情報を表示します。

## 構文

show ets interface [INTERFACE-ID [, | -]] [recommend]

## パラメータ

パラメータ	説明
INTERFACE-ID	(オプション) 有効なインタフェースは物理インタフェースです。
1	(オプション) 連続するインタフェースを指定します。また、インタフェース範囲を前の範囲から分けます。カンマの前後の空白は許可しません。
-	(オプション) インタフェース範囲を指定します。ハイフンの前後の空白は許可されません。
recommend	(オプション) 特定のインタフェースまたはすべてのインタフェースに関する ETS 推奨情報を表示します。

## 初期設定

なし

# コマンドモード

EXEC モード

## コマンドデフォルトレベル

レベル:3

## 説明および注意事項

指定インタフェースの ETS 設定と状態を表示します。インタフェースを指定しないと、利用可能なすべてのインタフェースの ETS 情報を表示します。指定インタフェースの推奨情報を表示するためにキーワード「recommend」を使用することができます。

## 使用例

インタフェース 1/0/1 における ETS 情報を表示します。

DXS-3600-32S#show ets interface tenGigabitEthernet 1/0/1

Interface Id: TenGigabitEthernet 1/0/1

ETS Willing: on
Max Traffic Classes: 8
Admin Traffic Class Setting

	c Class Setting:		
Cos	Mapped CoSs	Scheduler	Bandwidth
queue ID	(Priorities)	Type	Percentage
0	1	ETS	4
1	2	ETS	7
2	0	ETS	11
3	3	ETS	14
4	4	ETS	18
5	5	ETS	21
6	6	ETS	25
7	7	Strict	0

DXS-3600-32S#

# 表示フィールドの説明

フィールド	説明
Max Traffic Classes	スイッチがサポートするトラフィッククラスの最大数。
CoS queue ID	トラフィッククラスのインデックス。

# インタフェース 1/0/1 における推奨情報を表示します。

<pre>Interface Id: TenGigabitEthernet 1/0/1</pre>			
Recommended	TC Setting:		
CoS	Mapped CoSs	Scheduler	Bandwidth
queue ID	(Priorities)	Type	Percentage
0		ETS	10
1		ETS	10
2	0-2	ETS	20
3	3	ETS	20
4	4	ETS	40
5	5	Strict	0
6	6	Strict	0
7	7	Strict	0

# File System(ファイルシステム設定)コマンド

コマンド	構文	コマンドモード
dir	dir directory	特権 EXEC モード
ls	<b>Is</b> directory	特権 EXEC モード
ср	cp dest {destine_file   directory} sour source_file	特権 EXEC モード
	<pre>cp sour source_file dest {destine_file   directory}</pre>	
cd	<b>cd</b> directory	特権 EXEC モード
rename	rename old_filename new_filename	特権 EXEC モード
mkdir	mkdir directory	特権 EXEC モード
rmdir	rmdir directory	特権 EXEC モード
rm	rm filename	特権 EXEC モード
del	del filename	特権 EXEC モード
makefs	makefs dev devname fs fsname	特権 EXEC モード
	makefs fs fsname dev devname	
pwd	pwd	特権 EXEC モード

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

## dir

## 説明

現在のディレクトリにあるファイルを表示します。

#### 構文

dir directory

#### パラメータ

パラメータ	説明
directory	(オプション)表示するディレクトリのパスを指定します。指定しないと、現在のディレクトリにあるコンテンツが初
	期値で表示されます。

# 初期設定

現在の動作パスの下にある情報だけが表示されます。

# コマンドモード

特権 EXEC モード

## コマンドデフォルトレベル

レベル:2

## 説明および注意事項

特定のディレクトリを入力して、そのディレクトリ内にあるすべてのファイル情報を示します。パラメータを指定しないと、現在のディレクトリにあるファイル情報が初期値で表示されます。

## 使用例

現在のディレクトリにあるすべてのファイル情報を表示します。

## ls

#### 説明

現在のディレクトリにあるファイルを表示します。

#### 構文

**Is** directory

## パラメータ

パラメータ	説明
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(オプション)表示するディレクトリのパスを指定します。指定しないと、現在のディレクトリにあるコンテンツが初期値で表示されます。

## 初期設定

現在の動作パスの下にある情報だけが表示されます。

#### コマンドモード

特権 EXEC モード

## コマンドデフォルトレベル

レベル:2

## 説明および注意事項

特定のディレクトリを入力して、そのディレクトリ内にあるすべてのファイル情報を示します。パラメータを指定しないと、現在のディレクトリにあるファイル情報が初期値で表示されます。

#### 使用例

現在のディレクトリにあるすべてのファイル情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#ls
Directory of flash:

1 -rw- 8437308 2012/11/26 13:59:31 DXS3600R110B025B1.had
2 -rw- 160399 2013/01/18 11:16:04 default.cfg
3 -rw- 161802 2013/01/18 17:22:13 dhcp_test.cfg
4 -rw- 173095 2013/01/28 15:31:58 config.cfg
5 -rw- 8137216 2012/09/11 21:18:18 runtime.had
6 -rw- 8756636 2013/02/01 13:38:10 DXS3600R130B045B1.had
7 -rw- 8437432 2013/01/28 15:30:31 DXS3600R110B026B1.had
8 -rw- 176185 2013/02/01 18:07:54 conf2.cfg
9 d--- 0 2013/02/04 19:31:41 system
1048064 KB total (1013348 KB free)
```

## ср

### 説明

ファイルを指定ファイルまたはディレクトリにコピーします。

## 構文

cp dest {destine\_file | directory} sour source\_file
cp sour source\_file dest {destine\_file | directory}

# パラメータ

パラメータ	説明
directory	目的ファイルまたはディレクトリ。
destine_file	目的ファイルを指定します。
source_file	コピーするファイル名 (パスを含む) を指定します。

## 初期設定

なし

# コマンドモード

特権 EXEC モード

## コマンドデフォルトレベル

レベル:2

## 説明および注意事項

指定ファイルを新しいファイルまたはディレクトリにコピーします。ファイルが既に存在していると、システムは上書きするか、または操作を中止するかどうかを表示します。

## 使用例

「runtime.had」をディレクトリ「tmp」のファイル名「runtime.had」にコピーします。

DXS-3600-32S#cp sour config.cfg dest tmp/runtime.had

Copy in progress..... 100 %

DXS-3600-32S#

## cd

## 説明

指定ディレクトリに切り替えます。

#### 構文

cd directory

#### パラメータ

パラメータ	説明
directory	(オプション) ディレクトリのパスを指定します。

## 初期設定

なし

## コマンドモード

特権 EXEC モード

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:2

#### 説明および注意事項

入力を希望するディレクトリにパラメータを変更します。「..」を使用して上のレベルのディレクトリを表し、「.」を使用して現在のレベルのディレクトリを表します。現在の位置によって、他のものを決定できます。本コマンドは相対ディレクトリと絶対ディレクトリをサポートします。指定ディレクトリに入力後に、上で説明した「Is」コマンドを使用することで、確認できます。

#### 使用例

カレントディレクトリを「tmp」サブディレクトリに切り替えます。

DXS-3600-325#cd tmp DXS-3600-325#

### rename

## 説明

ファイル名を変更します。

## 構文

rename old\_filename new\_filename

## パラメータ

パラメータ	説明
old_filename	古いファイル名を指定します。
new_filename	新しいファイル名を指定します。

## 初期設定

なし

# コマンドモード

特権 EXEC モード

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:2

## 説明および注意事項

指定ファイルを新しいファイル名に変更します。

## 使用例

カレントディレクトリの「runtime.had」を「tmp.had」に変更します。

DXS-3600-32S#rename runtime.had tmp.had

## mkdir

#### 説明

ディレクトリを作成します。

## 構文

**mkdir** directory

## パラメータ

パラメータ	説明
directory	作成するディレクトリ名を指定します。

## 初期設定

なし

## コマンドモード

特権 EXEC モード

## コマンドデフォルトレベル

レベル:3

## 説明および注意事項

作成するディレクトリ名を簡易に入力します (パスも含む)。パスに存在しないディレクトリが含まれると、新規作成に失敗します。

## 使用例

カレントディレクトリに「tmp」ディレクトリを作成します。

DXS-3600-32S#mkdir tmp

DXS-3600-32S#

## rmdir

## 説明

空のディレクトリを削除します。

## 構文

rmdir directory

## パラメータ

パラメータ	説明
directory	削除するディレクトリ名を指定します。ディレクトリは空である必要があります。

# 初期設定

なし

## コマンドモード

特権 EXEC モード

## コマンドデフォルトレベル

レベル:3

## 説明および注意事項

削除するディレクトリは空である必要があります。

## 使用例

カレントディレクトリの「tmp」ディレクトリを削除します。ディレクトリには何もファイルはありません。

DXS-3600-32S#rmdir tmp

Removed  $\operatorname{dir}\ \operatorname{tmp}$ 

## rm

#### 説明

指定ファイルを削除します。

#### 構文

rm filename

#### パラメータ

パラメータ	説明
filename	削除するファイル名 (パスを含む) を指定します。

## 初期設定

なし

## コマンドモード

特権 EXEC モード

## コマンドデフォルトレベル

レベル:3

## 説明および注意事項

本コマンドはワイルドカードとファイルシステムおよびパーティションを越える削除をサポートしません。さらに、ハード接続またはシンボル接続が削除されても、ファイルの中身は影響を受けません。ファイルが起動イメージまたはバックアップイメージであれば、本コマンドの操作はエラーになります。

本コマンドは「del」コマンドと同じです。

### 使用例

「tmp.txt」ファイルを削除します。

DXS-3600-32S#rm tmp.txt DXS-3600-32S#

## del

## 説明

指定ファイルを削除します。

#### 構文

del filename

# パラメータ

-	<u> </u>	
	パラメータ	説明
	filename	削除するファイル名(パスを含む)を指定します。

## 初期設定

なし

## コマンドモード

特権 EXEC モード

## コマンドデフォルトレベル

レベル:3

## 説明および注意事項

本コマンドはワイルドカードとファイルシステムおよびパーティションを越える削除をサポートしません。さらに、ハード接続またはシンボル接続が削除されても、ファイルの中身は影響を受けません。ファイルが起動イメージまたはバックアップイメージであれば、操作はエラーになります。

## 使用例

「tmp.txt」ファイルを削除します。

DXS-3600-32S#del tmp.txt

## makefs

# 説明

ファイルシステムがロードされるデバイス、またはファイルシステムが管理されるデバイスをフォーマットします。

#### 構文

makefs dev devname fs fsname makefs fs fsname dev devname

# パラメータ

パラメータ	説明
devname	フォーマットするデバイス名 (パスを含む) を指定します。
fsname	デバイスが使用するファイルシステム名 (fat16/fat32) を指定します。

## 初期設定

なし

## コマンドモード

特権 EXEC モード

## コマンドデフォルトレベル

レベル:3

#### 説明および注意事項

通常、本コマンドは以下の場合に使用されます。:

- **A.** デバイスはこのファイルシステムで使用されたことがない。通常、デバイスでファイルシステムを使用するために、初めて使用する場合に デバイスをフォーマットする必要があります。
- **B.** システムをある期間使用した後、デバイス上のすべてのファイルを削除したい場合に本コマンドを使用してデバイスの全データをクリアします。現在の動作パスを表示します。

## 使用例

FAT16 は使用されるファイルシステムで、「sd0」はファイルシステムで管理されるべきデバイスです。

DXS-3600-32S#makefs dev sd0: fs fat16 DXS-3600-32S#

# pwd

#### 説明

動作パスを表示します。

## 構文

pwd

# 初期設定

なし

#### コマンドモード

特権 EXEC モード

# コマンドデフォルトレベル

レベル:3

## 説明および注意事項

現在の動作パスを表示します。

## 使用例

現在の動作パスを表示します。

DXS-3600-32S#pwd

flash:

# FDB コマンド

コマンド	構文	コマンドモード
mac address-table	mac address-table aging-time SECONDS	グローバルコンフィグモード
aging-time	no mac-address-table aging-time	
clear mac address-table	clear mac-address-table dynamic [address MAC-ADDR   interface INTERFACE-ID   vlan VLAN-ID]	特権 EXEC モード
	clear mac-address-table filtering [address MAC-ADDR   vlan VLAN-ID]	
	clear mac-address-table static [address MAC-ADDR   interface INTERFACE-ID   vlan VLAN-ID]	
mac address-table static	mac-address-table static MAC-ADDR vlan VLAN-ID interface INTERFACE-ID	グローバルコンフィグモード
	no mac-address-table static MAC-ADDR vlan VLAN-ID [interface INTERFACE-ID]	
mac-address-table filtering	mac-address-table filtering MAC-ADDR vlan VLAN-ID	グローバルコンフィグモード
	no mac-address-table filtering MAC-ADDR vlan VLAN-ID	
mac-address-table	mac-address-table notification [interval SECONDS   history-size VALUE]	グローバルコンフィグモード
notification	no mac-address-table notification [interval   history-size]	
snmp trap mac-notification	snmp trap mac-notification {added   removed}	グローバルコンフィグモード
	no snmp trap mac-notification {added   removed}	
show mac-address-table aging-time	show mac-address-table aging-time	EXEC モード
show mac-address-table notification	show mac-address-table notification [interface INTERFACE-ID   history]	EXEC E-F
show mac-address-table	show mac-address-table count	EXEC E-F
	show mac-address-table [dynamic   static] [address MAC-ADDR   interface INTERFACE-ID   vlan VLAN-ID]	
	show mac-address-table filtering [address MAC-ADDR   vlan VLAN-ID]	

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

# mac address-table aging-time

## 説明

ダイナミックエントリが MAC アドレステーブルに保持される時間を設定します。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

## 構文

mac address-table aging-time SECONDS no mac-address-table aging-time

## パラメータ

パラメータ	説明
SECONDS	エージングタイム (秒) を指定します。有効範囲は、0、または 10-1000000 (秒) です。0 はエージング機能は無効であるこ
	とを意味します。

## 初期設定

SECONDS:300 秒

#### コマンドモード

グローバルコンフィグモード (config)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:12

## 説明および注意事項

エージングタイムを 0 に設定し、MAC アドレステーブルのエージングアウト機能を無効にします。

## 使用例

エージングタイムを 200 秒に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #mac-address-table aging-time 200

DXS-3600-32S(config)#

## clear mac address-table

#### 説明

特定のダイナミック / フィルタリング / スタティック MAC アドレス、特定インタフェースの全ダイナミック / フィルタリング / スタティック MAC アドレス、特定 VLAN のダイナミック / フィルタリング / スタティック MAC アドレス、または MAC アドレステーブルのすべてのダイナミック / フィルタリング / スタティック MAC アドレスを削除します。

#### 構文

clear mac-address-table dynamic [address MAC-ADDR | interface INTERFACE-ID | vlan VLAN-ID] clear mac-address-table filtering [address MAC-ADDR | vlan VLAN-ID] clear mac-address-table static [address MAC-ADDR | interface INTERFACE-ID | vlan VLAN-ID]

## パラメータ

パラメータ	説明
dynamic	指定したダイナミックな MAC アドレスを削除します。
filtering	指定したフィルタリングする MAC アドレスを削除します。
static	指定したスタティック MAC アドレスを削除します。
address MAC-ADDR	MAC アドレスを指定します。
interface INTERFACE-ID	MAC アドレスが削除されるインタフェースを指定します。インタフェースとして物理ポートまたはポートチャンネルを指定できます。
vlan VLAN-ID	VLAN ID (1-4094) を指定します。

#### 初期設定

なし

## コマンドモード

特権 EXEC モード

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:12

#### 説明および注意事項

ダイナミック、フィルタリング、またはスタティック MAC アドレスエントリのみクリアします。

#### 使用例

MAC アドレステーブルからすべてのダイナミックな MAC アドレスを削除します。

DXS-3600-32S#clear mac-address-table dynamic DXS-3600-32S#

## ダイナミック MAC アドレステーブルから MAC アドレス「00:08:00:70:00:07」を削除します。

DXS-3600-32S#clear mac-address-table dynamic address 00:08:00:70:00:07 DXS-3600-32S#  $\,$ 

## ダイナミック MAC アドレステーブルからポート 2 で学習した MAC アドレスを削除します。

DXS-3600-32S#clear mac-address-table dynamic interface tenGigabitEthernet 1/0/2 DXS-3600-32S#

# MAC アドレステーブルから VLAN 10 で学習した MAC アドレスを削除します。

DXS-3600-32S#clear mac-address-table dynamic vlan 10 DXS-3600-32S#  $\,$ 

#### ダイナミック MAC アドレステーブルからポート 2 および VLAN 10 で学習した MAC アドレスを削除します。

DXS-3600-32S#clear mac-address-table dynamic interface tenGigabitEthernet 1/0/2 vlan 10 DXS-3600-32S#

## スタティック MAC アドレステーブルから MAC アドレス「00:09:00:70:00:07」を削除します。

DXS-3600-32S#clear mac-address-table static address 00:09:00:70:00:07
DXS-3600-32S#

## フィルタリング MAC アドレステーブルから MAC アドレス「00:10:00:70:00:07」を削除します。

DXS-3600-325#clear mac-address-table filtering address 00:10:00:70:00:07 DXS-3600-325#

## mac address-table static

#### 説明

MAC アドレステーブルにスタティックなアドレスを追加します。 「no」形式を使用すると、テーブルからスタティック MAC アドレスエントリを削除します。

#### 構文

mac-address-table static MAC-ADDR vlan VLAN-ID interface INTERFACE-ID no mac-address-table static MAC-ADDR vlan VLAN-ID [interface INTERFACE-ID]

#### パラメータ

パラメータ	説明
MAC-ADDR	アドレステーブルに追加する宛先 MAC アドレス(ユニキャストまたはマルチキャスト)を指定します。この宛先
	アドレスを持つパケットを指定 VLAN で受信すると、指定インタフェースに送信します。受け付ける形式は、00-
	01-80-4030-20、00:01:80:40:30:20、000180403020、および0001.8040.3020です。
vlan VLAN-ID	指定 MAC アドレスを持つパケットを受信する VLAN (1-4094) を指定します。
interface INTERFACE-ID	受信パケットを送信するインタフェースを指定します。

#### 初期設定

なし

#### コマンドモード

グローバルコンフィグモード (config)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:12

#### 説明および注意事項

指定インタフェースが存在しないと、エラーメッセージ「The specified interface does not exist.」(指定インタフェースは存在しません)が表示されます。

指定 VLAN が存在しないと、エラーメッセージ「The specified VLAN does not exist.」(指定 VLAN は存在しません) が表示されます。

ユニキャスト MAC アドレスエントリでは、1 つのインタフェースのみ指定できます。マルチキャスト MAC アドレスエントリでは、複数のインタフェースを指定できます。

ユニキャスト MAC アドレスエントリを削除するために、インタフェース ID を指定する必要はありません。マルチキャスト MAC アドレスエントリを削除する場合、インタフェース ID を指定すると、そのインタフェースのみ削除します。インタフェース ID を指定しないと、全マルチキャスト MAC エントリを削除します。

存在しないエントリを削除しようとすると、エラーメッセージ「The specified entry does not exist」(指定エントリは存在しません)が表示されます。

## 使用例

スタティックなアドレス「00:00:22:0A:12:F4」を MAC アドレステーブルに追加します。宛先 MAC アドレス「00:00:22:0A:12:F4」を持つ VLAN 4 に受信するパケットを tenGigabitEthernet 1/0/1 に送信します。

DXS-3600-32S#configure terminal

 $\label{eq:decomposition} \begin{tabular}{ll} DXS-3600-32S (config) \# mac-address-table static $00:00:22:0A:12:F4$ vlan 4 interface tenGigabitEthernet $1/0/1$ \\ \end{tabular}$ 

DXS-3600-32S(config)#

スタティックなアドレス「01:00:22:0A:12:F4」を MAC アドレステーブルに追加します。宛先 MAC アドレス「01:00:22:0A:12:F4」を持つ VLAN 2 に受信するパケットをイーサネットインタフェース 2 と 3 に送信します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #mac-address-table static 01:00:22:0A:12:F4 vlan 4 interface tenGigabitEthernet 1/0/2

DXS-3600-32S(config)#mac-address-table static 01:00:22:0A:12:F4 vlan 4 interface tenGigabitEthernet 1/0/3

DXS-3600-32S(config)#

# mac-address-table filtering

#### 説明

MAC アドレステーブルにフィルタリングするアドレスを追加します。

「no」形式を使用すると、テーブルからフィルタリングする MAC アドレスエントリを削除します。

#### 構文

mac-address-table filtering MAC-ADDR vlan VLAN-ID no mac-address-table filtering MAC-ADDR vlan VLAN-ID

#### パラメータ

パラメータ	説明
	アドレステーブルに追加する送信元または宛先 MAC アドレスを指定します。送信元または宛先アドレスが指定 VLAN で受信されたアドレスであるパケットは破棄されます。受け付ける MAC アドレスの形式は、00-01-80-4030-20、00:01:80:40:30:20、000180403020、および 0001.8040.3020 です。
vlan VLAN-ID	指定 MAC アドレスを持つパケットを受信する VLAN (1-4094) を指定します。

## 初期設定

なし

#### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:12

#### 説明および注意事項

ユニキャスト MAC アドレスのみエントリに指定できます。

指定 VLAN が存在しないと、エラーメッセージ「The specified VLAN does not exist.」(指定 VLAN は存在しません)が表示されます。

存在しないエントリを削除しようとすると、エラーメッセージ「The specified entry does not exist」(指定エントリは存在しません)が表示されます。

#### 使用例

フィルタリングするアドレス「00:00:00:0A:12:EE」を MAC アドレステーブルに追加します。宛先 MAC アドレス「00:00:00:0A:12:EE」を持ち、 VLAN4 に受信するどのパケットも破棄されます。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #mac-address-table filtering 00:00:00:0A:12:EE vlan 4

DXS-3600-32S(config)#

#### mac-address-table notification

#### 説明

MAC アドレス通知機能を有効にします。「no」形式を使用すると、本機能を無効にして、オプション設定を初期値に戻します。

## 構文

mac-address-table notification [interval SECONDS | history-size VALUE]

no mac-address-table notification [interval | history-size]

# パラメータ

パラメータ	説明
interval SECONDS	MAC アドレストラップメッセージの送信間隔を指定します。初期値は 1 (秒) です。
history-size VALUE	MAC アドレス通知テーブルの最大エントリ数 (0-500) を指定します。初期値は 50 エントリです。

#### 初期設定

- ACアドレス通知を無効にします。
- 送信間隔は1秒
- ヒストリサイズは50エントリ

## コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:12

# 説明および注意事項

スイッチが MAC アドレスを学習または削除する場合は、必ず SNMP 通知を生成して、SNMP サーバに送信することができます。MAC 通知ヒストリテーブルはトラップが有効な各ハードウェアポートで学習または削除した MAC アドレスを保存します。

# 使用例

MAC アドレス通知を有効にして、間隔を 10 秒、ヒストリサイズを 500 エントリに設定します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config) #mac-address-table notification
DXS-3600-32S(config) #mac-address-table notification interval 10
DXS-3600-32S(config) #mac-address-table notification history-size 500
DXS-3600-32S(config)#
```

# snmp trap mac-notification

## 説明

インタフェースにおける MAC アドレス通知機能を有効にします。「no」形式を使用すると、本機能を無効にします。

#### 構文

snmp trap mac-notification {added | removed} no snmp trap mac-notification {added | removed}

#### パラメータ

パラメータ	説明
added	MAC アドレスをインタフェースに追加した時の MAC 通知トラップを有効とします。
removed	MAC アドレスをインタフェースから削除した時の MAC 通知トラップを有効とします。

#### 初期設定

無効

## コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:12

#### 説明および注意事項

インタフェースにおけるスイッチの MAC アドレステーブル通知を設定します。

## 使用例

イーサネットインタフェース 2 における MAC アドレスの通知を有効にします。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/2
DXS-3600-32S(config-if) #snmp trap mac-notification added removed
DXS-3600-32S(config-if)#
```

# show mac-address-table aging-time

## 説明

エージングタイムを表示します。

## 構文

show mac-address-table aging-time

#### パラメータ

なし

## 初期設定 なし

# コマンドモード

EXEC モード

# コマンドデフォルトレベル

レベル:1

## 説明および注意事項

なし

## 使用例

エージングタイムを表示します。

```
DXS-3600-32S#show mac-address-table aging-time
```

Aging Time : 200 seconds.

# show mac-address-table notification

## 説明

MAC アドレス通知を表示します。

## 構文

 $show\ mac-address-table\ notification\ [interface\ {\tt INTERFACE-ID}\ |\ history]$ 

# パラメータ

パラメータ	説明
interface INTERFACE-ID	(オプション) インタフェースの MAC アドレス通知設定を表示します。
history	(オプション) MAC アドレス通知履歴を表示します。

# 初期設定

なし

# コマンドモード

EXEC モード

## コマンドデフォルトレベル

レベル:1

# 説明および注意事項

なし

# 使用例

MAC アドレス通知設定と状態を表示します。

Interface	Added Trap	Removed Trap
TenGigabitEthernet 1/0/1	Enabled	Disabled
TenGigabitEthernet 1/0/2	Enabled	Disabled
TenGigabitEthernet 1/0/3	B Disabled	Disabled
TenGigabitEthernet 1/0/4	Disabled	Disabled
TenGigabitEthernet 1/0/5	Disabled	Disabled
TenGigabitEthernet 1/0/6	Disabled	Disabled
TenGigabitEthernet 1/0/7	Disabled	Disabled
TenGigabitEthernet 1/0/8	B Disabled	Disabled
TenGigabitEthernet 1/0/9	Disabled	Disabled
TenGigabitEthernet 1/0/1	0 Disabled	Disabled
TenGigabitEthernet 1/0/1	1 Disabled	Disabled
TenGigabitEthernet 1/0/1	2 Disabled	Disabled
TenGigabitEthernet 1/0/1	3 Disabled	Disabled
TenGigabitEthernet 1/0/1	4 Disabled	Disabled
TenGigabitEthernet 1/0/1	5 Disabled	Disabled
TenGigabitEthernet 1/0/1	6 Disabled	Disabled
TenGigabitEthernet 1/0/1	7 Disabled	Disabled
TenGigabitEthernet 1/0/1	8 Disabled	Disabled
TenGigabitEthernet 1/0/1	9 Disabled	Disabled
TenGigabitEthernet 1/0/2	0 Disabled	Disabled
TenGigabitEthernet 1/0/2	21 Disabled	Disabled
TenGigabitEthernet 1/0/2	22 Disabled	Disabled
TenGigabitEthernet 1/0/2	23 Disabled	Disabled
TenGigabitEthernet 1/0/2	24 Disabled	Disabled
DXS-3600-32S#show mac-ac	ddress-table not:	ification history
History Index: 0		
MAC Changed Message:		
Operation:ADD Vlan: 1 MA	AC Addr: 00f8.d0	12.3456 tenGigabitEthernet 1/0/3

## show mac-address-table

#### 説明

指定インタフェースの(特定の) MAC アドレスエントリを表示します。

## 構文

show mac-address-table count

show mac-address-table [dynamic | static] [address MAC-ADDR | interface INTERFACE-ID | vlan VLAN-ID] show mac-address-table filtering [address MAC-ADDR | vlan VLAN-ID]

#### パラメータ

パラメータ	説明
dynamic	(オプション) ダイナミック MAC アドレスエントリのみ表示します。
static	(オプション)スタティックな MAC アドレスエントリおよび L3 インタフェース MAC アドレスエントリのみ表示します。
filtering	(オプション) フィルタリング MAC アドレスエントリのみ表示します。
address MAC-ADDR	(オプション) 48 ビットの MAC アドレスを指定します。
interface INTERFACE-ID	(オプション) 指定インタフェースの情報を表示します。
vlan VLAN-ID	(オプション) VLAN ID (1-4094) を指定します。
count	MAC アドレステーブルに関する統計情報を表示します。

#### 初期設定

なし

## コマンドモード

EXEC モード

# コマンドデフォルトレベル

レベル:1

## 説明および注意事項

なし

## 使用例

すべての MAC アドレステーブルエントリを表示します。

DXS-3600-32S#show mac-address-table Interface VLAN MAC Address Type Protocol \_\_\_\_\_ 1 00-17-9A-14-15-90 Self CPU 5 00-00-00-0A-12-EE Drop 5 00-00-22-0A-12-F4 Static T1 CPU 100 00-17-9A-14-15-99 Self 2030 00-17-9A-14-15-91 Self CPU 2040 00-17-9A-14-15-92 Self CPU 2110 00-17-9A-14-15-93 Self CPU 2120 00-17-9A-14-15-94 Self CPU 2130 00-17-9A-14-15-95 Self CPU 2140 00-17-9A-14-15-96 Self CPU 2520 00-17-9A-14-15-97 Self CPU 2530 00-17-9A-14-15-98 Self CPU 5 01-00-22-0A-12-F4 Static TenGigabitEthernet 1/0/2-1/0/3 Total Entries: 13 DXS-3600-32S#

## MAC アドレス「00-02-4b-28-c4-82」のすべての MAC アドレステーブルエントリを表示します。

DXS-3	600-32S#show mac-ad	dress-table	address 00:00:22:0A:12:F4	
VLAN	MAC Address	Туре	Interface	Protocol
	00-00-22-0A-12-F4	Static	T1	

## すべてのスタティック MAC アドレステーブルエントリを表示します。

VLAN	MAC Address	Type	Interface	Protocol
1	00-17-9A-14-15-90	Self	CPU	-
100	00-17-9A-14-15-99	Self	CPU	-
2030	00-17-9A-14-15-91	Self	CPU	-
2040	00-17-9A-14-15-92	Self	CPU	-
2110	00-17-9A-14-15-93	Self	CPU	-
2120	00-17-9A-14-15-94	Self	CPU	-
2130	00-17-9A-14-15-95	Self	CPU	-
2140	00-17-9A-14-15-96	Self	CPU	-
2520	00-17-9A-14-15-97	Self	CPU	-
2530	00-17-9A-14-15-98	Self	CPU	-
5	00-00-22-0A-12-F4	Static	T1	-
5	01-00-22-0A-12-F4	Static	TenGigabitEthernet 1/0/2-	1/0/3
Total	Entries: 12			

## すべてのフィルタリング MAC アドレステーブルエントリを表示します。

DXS-3	600-32S#show mac-ad	dress-table	filtering	
VLAN	MAC Address	Туре	Interface	Protocol
5	00-00-00-0A-12-EE	Drop	-	-
Total	Entries: 1			
DXS-3600-32S#				

## VLAN1 のすべての MAC アドレステーブルエントリを表示します。

```
DXS-3600-32S#show mac-address-table vlan 5
VLAN MAC Address
                             Interface
                   Type
                                                    Protocol
---- ------- ------
 5 00-00-00-0A-12-EE Drop
 5 00-00-22-0A-12-F4 Static T1 -
5 01-00-22-0A-12-F4 Static TenGigabitEthernet 1/0/2-1/0/3
Total Entries: 3
DXS-3600-32S#
```

## MAC アドレステーブルの統計情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show mac-address-table count
Dynamic Address Count : 0
Static Address Count : 12
Filter Address Count : 1
Total MAC Addresses : 13
Total MAC Addresses Space Available: 131059
DXS-3600-32S#
```

# GVRP コマンド

コマンド	構文	コマンドモード
clear gvrp statistics interface	clear gvrp statistics [interface INTERFACE-ID [ ,   -]]	特権 EXEC モード
gvrp (グローバル)	gvrp	グローバルコンフィグモード
	no gvrp	
gvrp (インタフェース)	gvrp	インタフェースコンフィグモード
	no gvrp	
gvrp advertise (インタフェース)	gvrp advertise {all   VLAN-ID [,   -]}	インタフェースコンフィグモード
	no gvrp advertise {all   VLAN-ID [,   -]}	
gvrp dynamic-vlan-creation	gvrp dynamic-vlan-creation	グローバルコンフィグモード
	no gvrp dynamic-vlan-creation	
gvrp forbidden	forbidden vlan VLAN-ID [,   -]	インタフェースコンフィグモード
	no forbidden vlan [VLAN-ID [,   -]]	
gvrp timer	gvrp timer [join TIMER-VALUE   leave TIMER-VALUE   leave-all TIMER-VALUE]	インタフェースコンフィグモード
show gvrp	show gvrp [interface INTERFACE-ID [,   -]]	EXEC モード
show gvrp statistics	show gvrp statistics [interface INTERFACE-ID [,   -]]	EXEC モード

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

# clear gvrp statistics interface

## 説明

GVRP ポートの統計情報をクリアします。

## 構文

clear gvrp statistics [interface INTERFACE-ID [ , | -]]

## パラメータ

パラメータ	説明
INTERFACE-ID	(オプション) クリアするインタフェースを指定します。インタフェースを指定しないと、すべてのインタフェース上の統計情報がクリアされます。
,	(オプション) 連続するインタフェースを指定します。また、インタフェース範囲を前の範囲から分けます。
-	(オプション) インタフェース範囲を指定します。

## 初期設定

なし

## コマンドモード

特権 EXEC モード

# コマンドデフォルトレベル

レベル:12

## 説明および注意事項

GVRP カウンタをクリアします。インタフェース ID を指定しないと、すべての GVRP カウンタがクリアされます。

## 使用例

すべてのインタフェースにおける統計情報をクリアします。

DXS-3600-32S#clear gvrp statistics

# gvrp (グローバル)

#### 説明

GVRP機能をグローバルに有効にします。また、「no」形式を指定すると、GVRP機能をグローバルに無効にします。

#### 構文

gvrp

no gvrp

#### パラメータ

たし

## 初期設定

無効

#### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:12

#### 説明および注意事項

GVRP 機能をグローバルに有効とし、また個々のポートの GVRP 状態も有効にして、ポートで GVRP 機能を開始します。 GVRP はグローバルに有効となると、処理する CPU に GVRP PDU をキャプチャします。 無効の場合、受信ポートベース VLAN に GVRP を転送します。

## 使用例

GVRP プロトコルのグローバル状態を有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#gvrp

DXS-3600-32S(config)#

## gvrp (インタフェース)

## 説明

ポートの GVRP 機能を有効にします。また、「no」形式を指定すると、ポートの GVRP 機能を無効にします。

#### 構文

gvrp

no gvrp

### パラメータ

なし

# 初期設定

無効

## コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:12

## 説明および注意事項

「gvrp」インタフェースコンフィグコマンドを使用して、GVRP プロトコル状態を有効 / 無効にします。

本コマンドは、物理ポートまたはリンクアグリゲーショングループにのみ設定されます。インタフェースが「access」モードまたは「Dot1Q-tunnel」で動作している場合、GVRP機能を有効にすることはできません。これは、ポートが「trunk」または「hybrid」モードである場合のみ、GVRP機能を有効にできることを意味します。

#### 使用例

イーサネットポート 1 における GVRP 機能に有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1

 ${\tt DXS-3600-32S}\,({\tt config-if})\,\#{\tt gvrp}$ 

DXS-3600-32S(config-if)#

# gvrp advertise (インタフェース)

# 説明

VLAN が GVRP プロトコルにより外部に通知されるように指定します。「no」形式を使用すると、本機能を無効にします。

#### 構文

 $\label{eq:gyrpadvertise} $$\operatorname{all} \mid VLAN-ID [, | -]$$ no gvrp advertise $$\operatorname{all} \mid VLAN-ID [, | -]$$$ 

## パラメータ

パラメータ	説明
VLAN-ID [,   -]	(オプション) VLAN ID (1-4094) を指定します。1 つの VLAN、ハイフンによって分離される VLAN 範囲、またはカンマによっ
	て区分された一連の VLAN を指定します。
all	すべての VLAN を指定します。

#### 初期設定

すべての VLAN を通知

#### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:12

#### 説明および注意事項

本コマンドは、物理ポートまたはリンクアグリゲーショングループにのみ設定されます。

「gvrp advertise」インタフェースコンフィグコマンドを使用して、指定インタフェースにおける指定 VLAN の GVRP 通知機能を有効にします。インタフェースの通知が可能な VLAN セットに VLAN がないと、インタフェースは GVRP メッセージを通じて VLAN を通知することはありません。「all」を指定すると、すべての VLAN をこのインタフェースに通知できます。

GVRP が有効である時にだけ、本コマンド設定は実施できます。

#### 使用例

インタフェースポート 1 に VLAN 1-1000 の通知機能を有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1

DXS-3600-32S(config-if)#gvrp advertise 1-1000

DXS-3600-32S(config-if)#

## gvrp dynamic-vlan-creation

#### 説明

ダイナミック VLAN の作成を有効にします。「no」形式を使用すると、ダイナミック VLAN の作成を無効にします。

## 構文

gvrp dynamic-vlan-creation no gvrp dynamic-vlan-creation

#### パラメータ

なし

# 初期設定

無効

#### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:12

#### 説明および注意事項

ダイナミックな VLAN 作成を有効にします。ポートが新しい VLAN メンバを学習し、その VLAN が存在しないと VLAN を自動的に作成します。ダイナミック VLAN の作成が無効の場合、新たに学習した VLAN は作成されません。

#### 使用例

GVRP プロトコルを使用したダイナミック VLAN の作成を有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#gvrp

DXS-3600-32S(config)#gvrp dynamic-vlan-creation

DXS-3600-32S(config)#

## gvrp forbidden

#### 説明

ポートを指定 VLAN の禁止メンバとして指定します。「no」形式を使用すると、指定 VLAN の禁止メンバであるポートを削除します。

#### 構文

forbidden vlan VLAN-ID [, | -] no forbidden vlan [VLAN-ID [, | -]]

#### パラメータ

パラメータ	説明
VLAN-ID	使用する VLAN ID (2-4094) を指定します。1 つの VLAN ID、ハイフンによって分離される VLAN 範囲、またはカンマによっ
	て区分された一連の VLAN を指定します。「no」 形式で「VLAN ID」を指定しないと、すべての禁止ポートが削除されます。

## 初期設定

なし

## コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:12

#### 説明および注意事項

本コマンドは、物理ポートまたはリンクアグリゲーショングループにのみ設定されます。

VLAN の禁止ポートとして、VLAN のメンバポートになることを禁止されます。

ポートがメンバポートである場合、禁止ポートとして VLAN に設定されると、そのポートを VLAN から削除します。コマンドで指定される VLAN は、存在する必要はありません。

「no」コマンドを使用すると、すべての禁止 VLAN は削除されます。VLAN がポートで有効な VLAN である場合、禁止 VLAN を削除すると、自動的にポートが再度追加されます。

## 使用例

イーサネット ポート 1 を VLAN 1000 の禁止ポートとして設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1

DXS-3600-32S(config-if)#forbidden vlan 1000

DXS-3600-32S(config-if)#

## gvrp timer

## 説明

ポートに GVRP タイマ値を設定します。

### 構文

gvrp timer [join TIMER-VALUE | leave TIMER-VALUE | leave-all TIMER-VALUE]

# パラメータ

パラメータ	説明
join	グループに参加するためのタイマ (センチ秒) を設定します。
leave	グループを離脱するタイマ (センチ秒) を設定します。
leave-all	すべてのグループを離脱するタイマ(センチ秒)を設定します。
TIMER-VALUE	使用するタイマ値 (1-65535 センチ秒) を指定します。

## 初期設定

- join : 20 - leave : 60

- leave-all: 1000

## コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:12

## 説明および注意事項

パラメータ値は以下のルールに従う必要があります。

- 1. LEAVE\_TIMER >= 3 \* JOIN\_TIMER
- 2. LEAVE\_ALL\_TIMER > LEAVE\_TIMER

#### 使用例

イーサネットポート 1の leave-all タイマを 500 センチ秒に設定します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1
DXS-3600-32S(config-if)#gvrp timer leave-all 500
DXS-3600-32S(config-if)#
```

## show gvrp

#### 説明

GVRP の設定を参照します。

## 構文

show gvrp [interface INTERFACE-ID [, | -]]

### パラメータ

パラメータ	説明					
interface	インタフェースの GVRP 設定を表示します。					
INTERFACE-ID	(オプション)表示するインタフェースを指定します。					
,	(オプション)連続するインタフェースを指定します。また、インタフェース範囲を前の範囲から分けます。					
-	(オプション)インタフェース範囲を指定します。					

## 初期設定

なし

## コマンドモード

EXEC モード

# コマンドデフォルトレベル

レベル:3

## 説明および注意事項

GVRP に関連する設定情報を表示します。

DXS-3600-32S#show gvrp

## 使用例

全インタフェースの GVRP 設定を表示します。

```
Global GVRP State : Enabled
Dynamic VLAN Creation : Enabled
```

DXS-3600-32S#

## イーサネットポート 1-2 の GVRP 設定を表示します。

```
DXS-3600-32S#show gvrp interface tenGigabitEthernet 1/0/1-1/0/2
```

TGi1/0/1

GVRP Status : Disabled

Join Time : 20 centiseconds

Leave Time : 60 centiseconds

Leave-All Time : 1000 centiseconds

Advertise VLAN : 1-4094

TGi1/0/2

GVRP Status : Disabled

Join Time : 20 centiseconds Leave Time : 60 centiseconds Leave-All Time : 1000 centiseconds

Advertise VLAN : 1-4094

# show gvrp statistics

## 説明

GVRP ポートの統計情報を表示します。

## 構文

show gvrp statistics [interface INTERFACE-ID [, | -]]

# パラメータ

パラメータ	説明
INTERFACE-ID	(オプション)表示するインタフェースを指定します。インタフェースを指定しないと、全インタフェースの統計情報を表示します。
,	(オプション)連続するインタフェースを指定します。また、インタフェース範囲を前の範囲から分けます。
-	(オプション)インタフェース範囲を指定します。

# 初期設定

なし

# コマンドモード

 $\mathsf{EXEC} \; \exists - \vdash \\$ 

# コマンドデフォルトレベル

レベル:3

## 説明および注意事項

GVRP 状態が有効なポートだけを表示します。

# 使用例

イーサネットポート 1-2 の GVRP 統計情報を表示します。

DXS-3600-32	DXS-3600-32S#show gvrp statistics interface tenGigabitEthernet 1/0/1-1/0/2								
Interface		JoinEmpty	JoinIn	LeaveEmpty	LeaveIn	LeaveAll	Empty		
-									
TGi1/0/1	RX	0	0	0	0	0	0		
	TX	0	0	0	0	0	0		
TGi1/0/2	RX	0	0	0	0	0	0		
	TX	0	0	0	0	0	0		
DXS-3600-32S#									

### IGMP コマンド

コマンド	構文	コマンドモード
clear ip igmp group	clear ip igmp group [group-address   interface ifname]	グローバルコンフィグモード
ip igmp static-group	ip igmp static-group group-address	インタフェースコンフィグモード
	no ip igmp static-group group-address	
ip igmp last-member-query-interval	ip igmp last-member-query-interval seconds	インタフェースコンフィグモード
	no ip igmp last-member-query-interval	
ip igmp query-interval	ip igmp query-interval seconds	インタフェースコンフィグモード
	no ip igmp query-interval	
ip igmp query-max-response-time	ip igmp query-max-response-time seconds	インタフェースコンフィグモード
	no ip igmp query-max-response-time	
ip igmp robustness-variable	ip igmp robustness-variable number	インタフェースコンフィグモード
	no ip igmp robustness-variable	
ip igmp version	ip igmp version {1   2   3}	インタフェースコンフィグモード
	no ip igmp version	
ip igmp check-subscriber-source-	ip igmp check-subscriber-source-network	インタフェースコンフィグモード
network	no ip igmp check-subscriber-source-network	
show ip igmp interface	show ip igmp interface [ifname]	特権 EXEC モード
show ip igmp group	show ip igmp groups [group group-address   interface ifname] [{detail   static}]	特権 EXEC モード

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

### clear ip igmp group

#### 説明

IGMPバッファから応答メッセージから取得したダイナミックグループメンバ情報をクリアします。

### 構文

clear ip igmp group [group-address | interface ifname]

#### パラメータ

パラメータ	説明
group-address	マルチキャストグループのアドレスを指定します。これは、4 つの 10 進数を「.」(ドット)で区切って表記するマルチキャスト IP アドレスです。
ifname	インタフェース名を指定します。

### 初期設定

なし

### コマンドモード

グローバルコンフィグモード (config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

IGMP バッファには、直接サブネットのホストが参加するダイナミックなマルチキャストグループを含むリストがあります。デバイスがグループに参加すると、このグループを本リストに含めます。IGMP バッファからすべてのダイナミックグループエントリを削除するには、パラメータなしで本コマンドを使用します。

### 使用例

IGMP キャッシュからすべてのエントリをクリアします。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#clear ip igmp group
DXS-3600-32S(config)#

IGMP キャッシュからマルチキャストグループ「224.0.255.1」のエントリをクリアします。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#clear ip igmp group 224.0.255.1
DXS-3600-32S(config)#

IGMP グループキャッシュの指定インタフェースから IGMP グループキャッシュエントリをクリアします。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#clear ip igmp group interface vlan2
DXS-3600-32S(config)#

### ip igmp static-group

#### 説明

直接インタフェースをグループに追加します。「no」形式を使用すると、設定を削除します。

#### 構文

**ip igmp static-group** group-address **no ip igmp static-group** group-address

### パラメータ

パラメータ	説明
group-address	マルチキャストグループのアドレスを指定します。これは、4つの 10 進数を「.」(ドット)で区切って表記するマルチキャ
	ストIPアドレスです。

#### 初期設定

スイッチは手動でマルチキャストグループに追加されません。

### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード (config) + (config-if)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

#### 説明および注意事項

直接インタフェースをグループに追加します。

「show ip igmp groups static」コマンドを使用して、設定を確認します。

### 使用例

ホストグループメンバを手動で追加します。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#interface vlan 1
DXS-3600-32S(config-if)#ip igmp static-group 233.3.3.3
DXS-3600-32S(config-if)#

### ip igmp last-member-query-interval

### 説明

スイッチが IGMP group-specific、または group-source-specific (IGMP バージョン 3 を使用) クエリメッセージを送信する間隔を設定します。「no」形式を使用すると、間隔を初期値に復元します。

### 構文

**ip igmp last-member-query-interval** seconds **no ip igmp last-member-query-interval** 

### パラメータ

パラメータ	説明
seconds	グループクエリメッセージを送信する間隔 (1-25 秒) を指定します。

### 初期設定

1秒

#### コマンドモード

(config)

+(config-if)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

デバイスは、ホストがグループ、送信元、またはチャンネルからグループの離脱の意志を示す IGMP Version 2 (IGMPv2) または IGMP Version 3 (IGMPv3) メッセージを受信すると、本コマンドを使用して、last-member-query-count (robustness-variable と同じ) group、group-specific、または source-specific IGMP クエリメッセージを送信します。この間に何の応答も受信しないと、デバイスは、グループ、送信元、またはチャンネルへの転送を停止します。

「show ip igmp interface」コマンドを使用して、設定を確認します。

#### 使用例

インタフェース VLAN1 における IGMP group-specific または group-source-specific クエリメッセージの送信間隔を 20 秒に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#interface vlan 1
DXS-3600-32S(config-if)#ip igmp last-member-query-interval 20
DXS-3600-32S(config-if)#

### ip igmp query-interval

### 説明

通常メンバのクエリ間隔を設定します。「no」形式を使用すると、通常メンバのクエリ間隔を初期値に復元します。

#### 構文

**ip igmp query-interval** seconds **no ip igmp query-interval** 

### パラメータ

,	パラメータ	説明	
se	econds	通常メンバのクエリ間隔 (1-31744 秒) を指定します。	

### 初期設定

125 秒

#### コマンドモード

(x)

(COIII 19)

+(config-if)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

通常メンバのクエリ間隔を設定することによって、通常メンバへの問い合わせ時間を変更できます。

「show ip igmp interface」コマンドを使用して、設定を確認します。

#### 使用例

インタフェース VLAN 1 において、通常メンバの IGMP クエリ間隔を 120 秒に設定します。

DXS-3600-325#configure terminal
DXS-3600-325(config)#interface vlan 1
DXS-3600-325(config-if)#ip igmp query-interval 120
DXS-3600-325(config-if)#

### ip igmp query-max-response-time

### 説明

最大応答間隔を設定します。「no」形式を使用すると、最大応答間隔を初期値に復元します。

#### 構文

**ip igmp query-max-response-time** seconds **no ip igmp query-max-response-time** 

### パラメータ

	パラメータ	説明
9	seconds	最大応答間隔 (1-25 秒) を指定します。

### 初期設定

10秒

#### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

デバイスがグループ情報を削除する前に応答者がクエリメッセージに応答する間隔を制御します。

「show ip igmp interface」コマンドを使用して、設定を確認します。

### 使用例

インタフェース VLAN 1 において、最大応答間隔を 20 秒に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#interface vlan 1
DXS-3600-32S(config-if)#ip igmp query-max-response-time 20
DXS-3600-32S(config-if)#

### ip igmp robustness-variable

#### 説明

Robustness Variable 値を変更します。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

#### 構文

**ip igmp robustness-variable** number **no ip igmp robustness-variable** 

#### パラメータ

パラメータ	説明
number	Robustness Variable の値 (1-7) を指定します。

### 初期設定

2

### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

#### 説明および注意事項

Robustness Variable によりネットワークに予想されるパケット損失を調整することができます。ネットワークの損失が予想される場合、Robustness Variable を増加させることができます。IGMP はパケット損失に対する強度です。(Robustness Variable - 1)

「show ip igmp interface」コマンドを使用して、設定を確認します

### 使用例

インタフェース VLAN1 で Robustness Variable 値に 3 を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#interface vlan 1
DXS-3600-32S(config-if)#ip igmp robustness-variable 3
DXS-3600-32S(config-if)#

### ip igmp version

### 説明

インタフェースに使用する IGMP のバージョン番号を設定します。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

### 構文

ip igmp version {1 | 2 | 3} no ip igmp version

### パラメータ

パラメータ	説明
{1   2   3}	3 つのバージョン番号 (1-3) を指定します。

### 初期設定

3

### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

IGMP バージョンをグローバルに設定します。サブネットのすべてのデバイスが同じ IGMP バージョンをサポートすることをお勧めます。

「show ip igmp interface」コマンドを使用して、設定を確認します。

#### 使用例

インタフェース VLAN1 でバージョン番号に2を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#interface vlan 1
DXS-3600-32S(config-if)#ip igmp version 2
DXS-3600-32S(config-if)#

### ip igmp check-subscriber-source-network

#### 説明

IGMP report または leave メッセージを受信した場合に、加入者の送信元 IP をチェックするかどうかを決定するフラグを設定します。 「no」形式を使用すると、チェックを無効にします。

#### 構文

ip igmp check-subscriber-source-network no ip igmp check-subscriber-source-network

#### パラメータ

なし

### 初期設定

スイッチは加入者の送信元ネットワークをチェックします。

#### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

#### 説明および注意事項

本コマンドがインタフェースで有効になると、インタフェースが受信した IGMP report または leave メッセージは、送信元 IP がインタフェース と同じネットワークにあるかどうかを判断するためにチェックされます。受信した report または leave メッセージが同じネットワークでないと、メッセージは IGMP プロトコルにより処理されません。チェックが無効であると、どんな送信元 IP を持つ IGMP report または leave メッセージ も IGMP プロトコルによって処理されます。

「show ip igmp interface」コマンドを使用して、設定を確認します。

### 使用例

インタフェース VLAN1 で加入者の送信元ネットワークチェックを無効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface vlan 1

DXS-3600-32S(config-if)#no ip igmp check-subscriber-source-network

DXS-3600-32S(config-if)#

### show ip igmp interface

### 説明

インタフェースの情報を表示します。

### 構文

**show ip igmp interface** [ifname]

### パラメータ

パラメータ	説明
ifname	インタフェース名を指定します。

#### 初期設定

なし

### コマンドモード

特権 EXEC モード

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:3(EIモードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

スイッチまたは特定の IP インタフェースに関する IGMP 設定とダイナミックな情報を表示します。

### 使用例

全インタフェースの情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show ip igmp interface
Interface vlan1
Internet address is 0.0.0.0/0
IGMP is disabled on interface
Current IGMP router version is 3
IGMP query interval is 125 seconds
IGMP querier timeout is 0 seconds
IGMP max query response time is 10 seconds
Robustness variable is 2
Last member query interval is 1 second
IGMP check subscriber source network state is enabled
IGMP snooping is globally enabled
{\tt IGMP} snooping is enabled on this interface
IGMP snooping fast-leave is disabled on this interface
IGMP snooping querier is disabled on this interface
Interface vlan2030
Internet address is 172.25.203.14/24
IGMP is disabled on interface
Current IGMP router version is 3
IGMP query interval is 125 seconds
IGMP querier timeout is 0 seconds
IGMP max query response time is 10 seconds
Robustness variable is 2
CTRL+C ESC q Quit SPACE n Next Page ENTER Next Entry a All
```

### 表示フィールドの説明

21 701 03 pl. 93	
フィールド	説明
Internet address is	インタフェースに適用する IP アドレスとサブネットマスク。「ip address」コマンドで指定されます。
IGMP is disabled on interface	IGMP がインタフェースでアクティブかどうか示します。いずれかのマルチキャストルーティングプロトコル
	(PIM または DVMRP) がアクティブである場合、IGMP は自動的に有効となり、どのマルチキャストルーティ
	ングプロトコルもインタフェースでアクティブでないと、無効になります。
Current IGMP router version is	インタフェースで動作する IGMP バージョン。「ip igmp version」コマンドで指定されます。
IGMP query interval is	IGMP クエリメッセージの間隔。「igmp query-interval」コマンドで指定されます。
IGMP querier timeout is	クエリアの役割の期限。このタイマが動作していると、他の IGMP クエリアがこの LAN にあります。
IGMP max query response time	ホストがレポートへの応答を送信するまでの最大許容時間を示します。「ip igmp query-max-response-time」
is	コマンドで指定されます。
Robustness variable is	Robustness 値を示します。「ip igmp robustness-variable」コマンドで指定されます。
Last member query interval is	スイッチが最後のメンバを送信する間隔を示します。「ip igmp last-member-query-interval」コマンドで指定
	されます。
IGMP check subscriber source	受信した report/leave の送信元 IP が受信インタフェースと同じサブネットにあるかどうか IGMP がチェック
network state is	することを示します。「ip igmp check-subscriber-source-network」コマンドで指定されます。
IGMP snooping is globally	「ip igmp snooping」コマンドを使用して設定した IGMP Snooping のグローバル状態を示します。
IGMP snooping is	「ip igmp snooping vlan」コマンドを使用して設定した IGMP Snooping のインタフェース状態を示します。
IGMP snooping fast-leave is	「ip igmp snooping fast-leave」コマンドを使用して設定した IGMP Snooping のファーストリーブ状態を示し
	ます。
IGMP snooping querier is	「ip igmp snooping querier」コマンドを使用して設定した IGMP Snooping のクエリア状態を示します。

### show ip igmp group

### 説明

直接デバイスに接続するグループおよび IGMP から学習したグループ情報を表示します。

### 構文

show ip igmp groups [group group-address | interface ifname] [{detail | static}]

### パラメータ

パラメータ	説明
group-address	マルチキャストグループのアドレスを指定します。これは、4 つの 10 進数を「.」(ドット)で区切って表記するマル
	チキャストIPアドレスです。
ifname	インタフェース名を指定します。
static	「ip igmp static-group」コマンドで指定したスタティックグループの情報を表示します。
detail	詳細情報を表示します。

### 初期設定

なし

### コマンドモード

特権 EXEC モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:3(EIモードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

パラメータなしで本コマンドを使用すると、直接インタフェースに接続する全マルチキャストグループに関するグループアドレス、インタフェースタイプ、および情報を表示します。グループアドレスをコマンドに追加すると、特定グループの情報を表示します。

### 使用例

すべてのグループの情報を表示します。

Interface	Multicast Group	Uptime	-	-
vlan1	228.0.0.1	00:00:17	00:04:18	
vlan1	228.0.0.2	00:00:16	00:04:19	10.1.4.25
vlan1	228.0.0.3	00:00:16	00:04:19	10.1.4.25
vlan1	228.0.0.4	00:00:15	00:04:15	10.1.4.25
vlan1	228.0.0.5	00:00:15	00:04:15	10.1.4.25
vlan1	228.0.0.6	00:00:14	00:04:16	10.1.4.25
vlan1	228.0.0.7	00:00:14	00:04:16	10.1.4.25
vlan1	228.0.0.8	00:00:13	00:04:17	10.1.4.25
vlan1	228.0.0.9	00:00:13	00:04:17	10.1.4.25
vlan1	228.0.0.10	00:00:12	00:04:18	10.1.4.25
vlan1	239.255.255.250	00:00:05	00:04:15	10.0.0.24

### 特定インタフェースの詳細なグループ情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show ip igmp groups interface vlan5 detail
IGMP Group Detail Information
 Interface
               : vlan1
 Multicast Group : 224.1.1.1
 Last Reporter: 10.0.31.1
 IP Querier : SELF
 Up Time
               : 00:00:19
 Group Timer : 00:00:00
 Group Mode
               : Include
 V1 Host Timer : 0
 V2 Host Timer : 0
 Source List Table:
     Source list
                      Timer(sec)
     162.1.18.1
162.1.18.2
                      260
                      260
     162.1.18.3
     162.1.18.4
     Total Source Entries: 4
            : vlan1
 Interface
 Multicast Group : 228.0.0.2
 Last Reporter : 10.1.4.25
 IP Querier : SELF
              : 00:02:46
 Up Time
 Group Timer : 00:03:34
             : Exclude
 Group Mode
 V1 Host Timer: 0
 V2 Host Timer : 214 seconds
 Source List Table:
     NULL
 Total Entries: 2
DXS-3600-32S#
```

### 特定グループの詳細情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show ip igmp groups group 224.1.1.1 detail
IGMP Group Detail Information
Interface : vlan1
Multicast Group : 224.1.1.1
Last Reporter : 10.0.31.1
IP Querier : SELF
Up Time : 00:00:19
Group Timer : 00:00:00
Group Mode : Include
V1 Host Timer : 0
V2 Host Timer: 0
Source List Table:
    Source list
                     Timer(sec)
    162.1.18.1
                     260
    162.1.18.2
                     260
    162.1.18.3
                      260
    162.1.18.4
                      260
    Total Source Entries: 4
Total Entries: 1
DXS-3600-32S#
```

### スタティックグループの情報を表示します。

DXS-3600-32S#show ip igmp groups static

Interface Multicast Group
----vlan5 233.3.3.3

DXS-3600-32S#

Total Entries: 1

### 表示フィールドの説明

表示フィールド	説明
Last Reporter	最後の IGMP レポートをこのグループに送信したホストの IP アドレスを示します。
IP Querier	この VLAN 上のクエリアの IP アドレスを指定します。SELF はこのスイッチ自身がクエリアであることを示します。
Up time	学習されたマルチキャストグループの稼働時間。
Group Timer	マルチキャストグループの稼働時間はそれ以上更新がなければ終了します。
V1 Host Timer	0 でない V1 Host Timer は、グループの IGMPv1 グループ互換モードでスイッチが動作していることを意味します。 IGMPv1 Host Present タイマは IGMPv1 Membership Report を受信すると、必ず Older Version Host Present Timeout(秒) に設定されます。
V2 Host Timer	0 でない V2 Host Timer は、グループの IGMPv2 のグループ互換モードでスイッチが動作していることを意味します。 IGMPv2 Host Present タイマは IGMPv2 Membership Report を受信すると、必ず Older Version Host Present Timeout(秒) に設定されます。
Source List Table	IGMPV3 レポートのマルチキャストグループに関する送信元アドレス情報を示します。

# IGMP Snooping コマンド

コマンド	構文	コマンドモード
ip igmp snooping	ip igmp snooping	インタフェースコンフィグモード
	no ip igmp snooping	グローバルコンフィグモード
ip igmp snooping fast-leave	ip igmp snooping fast-leave	インタフェースコンフィグモード
	no ip igmp snooping fast-leave	
ip igmp snooping mrouter	ip igmp snooping mrouter [forbidden] {interface INTERFACE-TYPE INTERFACE-ID	インタフェースコンフィグモード
	[,   -]   port-channel GROUP-ID}	
	no ip igmp snooping mrouter [forbidden] {interface INTERFACE-TYPE INTERFACE-	
	ID [,   -]   port-channel GROUP-ID}	
ip igmp snooping	ip igmp snooping dyn-mr-aging-time SECONDS	グローバルコンフィグモード
dyn-mr-aging-time	no ip igmp snooping dyn-mr-aging-time	
ip igmp snooping querier	ip igmp snooping querier	インタフェースコンフィグモード
	no ip igmp snooping querier	
ip igmp snooping static-group	ip igmp snooping static-group GROUP-ADDRESS (interface INTERFACE-TYPE	インタフェースコンフィグモード
	INTERFACE-ID [,   -]   group-channel GROUP-ID}	
	no ip igmp snooping static-group GROUP-ADDRESS {interface INTERFACE-TYPE	
	INTERFACE-ID [,   -]   group-channel GROUP-ID}	
ip igmp snooping	ip igmp snooping max-response-time SECONDS	インタフェースコンフィグモード
max-response-time	no ip igmp snooping max-response-time	
ip igmp snooping	ip igmp snooping query-interval SECONDS	インタフェースコンフィグモード
query-interval	no ip igmp snooping query-interval	
ip igmp snooping version	ip igmp snooping version {1   2   3}	インタフェースコンフィグモード
	no ip igmp snooping version	
clear ip igmp snooping statistics	clear ip igmp snooping statistics	グローバルコンフィグモード
show ip igmp snooping	show ip igmp snooping [vlan VLAN-ID]	特権 EXEC モード
show ip igmp snooping querier	show ip igmp snooping querier [vlan VLAN-ID]	特権 EXEC モード
show ip igmp snooping group	show ip igmp snooping groups [GROUP-ADDRESS   vlan VLAN-ID]	特権 EXEC モード
show ip igmp snooping static-group	show ip igmp snooping static-group [GROUP-ADDRESS   vlan VLAN-ID]	特権 EXEC モード
show ip igmp snooping mrouter	show ip igmp snooping mrouter [vlan VLAN-ID]	特権 EXEC モード
show ip igmp snooping forwarding-	show ip igmp snooping forwarding-table [vlan VLAN-ID]	特権 EXEC モード
table		#+ #= EVEC =
show ip igmp snooping statistics 以下のセクションで各コマンドにつ	show ip igmp snooping statistics [vlan VLAN-ID]	特権 EXEC モード

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

### ip igmp snooping

### 説明

IGMP Snooping 状態を有効にします。「no」形式を使用すると、IGMP Snooping 状態を無効にします。

### 構文

ip igmp snooping no ip igmp snooping

### パラメータ

なし

### 初期設定

グローバルなスイッチと各 VLAN インタフェースでは無効です。

### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

グローバルコンフィグモード

(config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

#### 説明および注意事項

グローバルコンフィグモードでは、IGMP Snooping のグローバル状態を有効または無効にすることができます。また、インタフェースコンフィ グモードでは、IGMP Snooping インタフェース状態を有効または無効にすることができます。VLAN が IGMP Snooping で動作するためには、 グローバル状態とインタフェース状態を有効にする必要があります。

「show ip igmp snooping」コマンドを使用して、設定を確認することができます。

#### 使用例

IGMP Snooping のグローバル状態を有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal DXS-3600-32S(config)#ip igmp snooping DXS-3600-32S(config)#

インタフェース VLAN1 で IGMP Snooping 状態を無効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal DXS-3600-32S(config)#vlan 1 DXS-3600-32S(config-vlan)#no ip igmp snooping DXS-3600-32S(config-vlan)#

### ip igmp snooping fast-leave

#### 説明

構文

IGMP Snooping Fast Leave 機能を有効にします。「no」形式を使用すると、本機能を無効にします。

ip igmp snooping fast-leave no ip igmp snooping fast-leave

### パラメータ

なし

## 初期設定

無効

### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

### 説明および注意事項

IGMP Snooping Fast Leave 処理では、より早く離脱させるように、メンバシップエントリから IGMP group-specific クエリを送出せずにメンバ インタフェースを削除します。group-specific IGMPv2 leave または IGMPv3 TO\_INCLUDE (NULL) を受信した場合、ホストがインタフェースで グループのラストメンバであると、IGMP Snooping は直ちにマルチキャストグループのメンバシップテーブルからインタフェースを削除します。

「show ip igmp snooping」コマンドを使用して、設定を確認することができます。

### 使用例

IGMP Snooping Fast Leave 機能を有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal DXS-3600-32S(config)#vlan 1 DXS-3600-32S(config-vlan)#ip igmp snooping fast-leave DXS-3600-32S(config-vlan)#

IGMP Snooping Fast Leave 機能を無効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal DXS-3600-32S(config)#vlan 1 DXS-3600-32S(config-vlan)#no ip igmp snooping fast-leave DXS-3600-32S(config-vlan)#

### ip igmp snooping mrouter

#### 説明

指定インタフェースをマルチキャストルータインタフェースまたは禁止インタフェースとして設定します。「no」形式を使用すると、マルチキャストルータインタフェース、または forbidden マルチキャストルータインタフェースからインタフェースを削除します。

#### 構文

ip igmp snooping mrouter [forbidden] {interface | NTERFACE-TYPE | NTERFACE-ID [, | -] | port-channel | GROUP-ID} no ip igmp snooping mrouter [forbidden] {interface | NTERFACE-TYPE | NTERFACE-ID [, | -] | port-channel | GROUP-ID}

#### パラメータ

パラメータ	説明
forbidden	マルチキャストルータインタフェースにできないインタフェースを指定します。
INTERFACE-TYPE	インタフェースタイプを指定します。有効な値は「tenGigabitEthernet」です。
INTERFACE-ID	ポート番号を指定します。
,	連続するポートを指定します。また、ポート範囲を前の範囲から分けます。カンマの前後の空白は許可しません。
-	ポート範囲を指定します。ハイフンの前後の空白は許可されません。
GROUP-ID	ポートチャンネル番号を指定します。

#### 初期設定

なし

### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

### 説明および注意事項

インタフェースをスタティックなマルチキャストルータインタフェースまたは禁止ルータインタフェースに指定します。

「show ip igmp snooping mrouter」コマンドを使用して、設定を確認することができます。

#### 使用例

VLAN1 でインタフェース 1 をスタティックマルチキャストルータインタフェースに設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#vlan 1

DXS-3600-32S(config-vlan)#ip igmp snooping mrouter interface tenGigabitEthernet 1/0/1

DXS-3600-32S(config-vlan)#

VLAN1 でポートチャンネル 5 をスタティックマルチキャストルータインタフェースに設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#vlan 1

DXS-3600-32S(config-vlan) #ip igmp snooping mrouter port-channel 5

DXS-3600-32S(config-vlan)#

VLAN1 でスタティックマルチキャストルータインタフェースからポートチャンネル 5 を削除します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#vlan 1

DXS-3600-32S(config-vlan)#no ip igmp snooping mrouter port-channel 5

DXS-3600-32S(config-vlan)#

VLAN1 で禁止マルチキャストルータインタフェースにポートチャンネル 1 を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#vlan 1

DXS-3600-32S(config-vlan)#ip igmp snooping mrouter forbidden port-channel 1

DXS-3600-32S(config-vlan)#

### ip igmp snooping dyn-mr-aging-time

### 説明

ダイナミックなマルチキャストルータインタフェースにエージングアウト時間を設定します。「no」形式を使用すると、初期値に復元します。

#### 構文

ip igmp snooping dyn-mr-aging-time SECONDS no ip igmp snooping dyn-mr-aging-time

### パラメータ

パラメータ	説明
SECONDS	ダイナミックルータポートにエージング時間 (10-65535 秒) を指定します。

### 初期設定

300秒

### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

### 説明および注意事項

IGMP Snooping を有効とした場合、PIM 制御メッセージ、DVMRP 制御メッセージ、または non-zero 送信元 IP を持つ IGMP クエリメッセージ であるマルチキャストパケットをそのインタフェースに受信すると、スイッチはインタフェースをマルチキャストルータに接続しているものと 見なします。これらのダイナミックに学習されたルータインタフェースのエージングアウト時間を設定します。

「show ip igmp snooping」コマンドを使用して、設定を確認することができます。

#### 使用例

ダイナミックに学習されたルータインタフェースのエージングアウト時間を100(秒)に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #ip igmp snooping dyn-mr-aging-time 100

DXS-3600-32S(config)#

ダイナミックルータインタフェースのエージングアウト時間を初期値に復元します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#no ip igmp snooping dyn-mr-aging-time

DXS-3600-32S(config)#

### ip igmp snooping querier

#### 説明

IGMP Snooping クエリア状態を有効にします。「no」形式を使用すると、クエリア状態を無効にします。

### 構文

ip igmp snooping querier no ip igmp snooping querier

#### パラメータ

なし

### 初期設定

無効

#### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

### 説明および注意事項

IGMP Snooping クエリア状態を有効にします。IGMP が有効でになると、IGMP Snooping クエリアがインタフェースで自動的に無効にされることにご注意ください。

「show ip igmp snooping querier」コマンドを使用して、設定を確認することができます。

#### 使用例

VLAN1 における IGMP Snooping クエリア状態を有効にします。

```
DXS-3600-325#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#vlan 1
DXS-3600-32S(config-vlan)#ip igmp snooping querier
DXS-3600-32S(config-vlan)#
```

VLAN1 における IGMP Snooping クエリア状態を無効にします。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#vlan 1
DXS-3600-32S(config-vlan)#no ip igmp snooping querier
DXS-3600-32S(config-vlan)#
```

### ip igmp snooping static-group

#### 説明

マルチキャストグループにインタフェースリストまたはポートグループを直接追加します。「no」形式を使用すると、設定を削除します。

#### 構文

ip igmp snooping static-group GROUP-ADDRESS {interface INTERFACE-TYPE INTERFACE-ID [, | -] | group-channel GROUP-ID} no ip igmp snooping static-group GROUP-ADDRESS {interface INTERFACE-TYPE INTERFACE-ID [, | -] | group-channel GROUP-ID}

#### パラメータ

パラメータ	説明
GROUP-ADDRESS	マルチキャストグループのアドレスを指定します。これは、4 つの 10 進数を「.」(ドット)で区切って表記するマルチキャ
	ストIPアドレスです。
INTERFACE-TYPE	インタフェースタイプを指定します。tenGigabitEthernet のみ使用できます。
INTERFACE-ID	ポート番号を指定します。
ı	連続するポートを指定します。また、ポート範囲を前の範囲から分けます。カンマの前後の空白は許可しません。
-	ポート範囲を指定します。ハイフンの前後の空白は許可しません。
GROUP-ID	ポートチャンネル番号を指定します。

### 初期設定

スタティックなグループはありません。

### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

### 説明および注意事項

IGMP Snooping スタティックグループを作成して、このグループにスタティックメンバを追加します。スタティックグループに設定されているメンバインタフェースを、IGMP Snooping が IGMP グループサブスクライブメッセージを受信している場合に処理します。すべてのダイナミックに学習したメンバポートおよびスタティックに設定したメンバポートに VLAN のスタティックグループ行きのすべてのトラフィックを送信します。スタティックグループメンバをエージングせずに、手動で削除するだけという点でダイナミックグループメンバとは異なります。

「show ip igmp snooping static-group」コマンドを使用して、設定を確認することができます。

### 使用例

インタフェース 2-4 を VLAN1 のグループ「235.0.0.0」のスタティックメンバインタフェースに設定します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#vlan 1
DXS-3600-32S(config-vlan)#ip igmp snooping static-group 235.0.0.0 interface tenGigabitEthernet 1/0/2-1/0/4
DXS-3600-32S(config-vlan)#
```

### VLAN1 のグループ「235.0.0.0」からインタフェース 2 を削除します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#vlan 1
DXS-3600-32S(config-vlan)#no ip igmp snooping static-group 235.0.0.0 interface tenGigabitEthernet 1/0/2
DXS-3600-32S(config-vlan)#
```

### ip igmp snooping max-response-time

### 説明

IGMP Snooping における最大応答時間を設定します。「no」形式を使用すると、初期値に復元します。

#### 構文

ip igmp snooping max-response-time <code>SECONDS</code> no ip igmp snooping max-response-time

### パラメータ

パラメータ	説明
SECONDS	メンバからのレポートを待つ最大時間 (1-25 秒) を指定します。

### 初期設定

10秒

#### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

#### 説明および注意事項

max-response-time は、定期的な General クエリに挿入する Max Resp Code(最大応答時間)を計算するのに使用されます。時間を変更することで、管理者はネットワークにおける IGMP メッセージのバースト性を調整することができます。値が大きいほどホストの応答間隔は拡大するため、トラフィックのバースト性は減少します。最大応答時間(秒)は、クエリ間隔より小さくする必要があります。

「show ip igmp snooping」コマンドを使用して、設定を確認することができます。

#### 使用例

VLAN 1 における IGMP Snooping クエリアの最大応答時間を 11 秒に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#vlan 1

DXS-3600-32S(config-vlan)#ip igmp snooping max-response-time 11

DXS-3600-32S(config-vlan)#

VLAN1 における IGMP Snooping 最大応答時間を初期値に復元します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#vlan 1

 ${\tt DXS-3600-32S}\,({\tt config-vlan})\, {\tt\#no}\ {\tt ip}\ {\tt igmp}\ {\tt snooping}\ {\tt max-response-time}$ 

DXS-3600-32S(config-vlan)#

### ip igmp snooping query-interval

### 説明

IGMP Snooping クエリアによる General クエリの送信間隔を設定します。「no」形式を使用すると、初期値に復元します。

#### 構文

ip igmp snooping query-interval SECONDS

no ip igmp snooping query-interval

### パラメータ

パラメータ	説明
SECONDS	General クエリア送信間隔 (1-31744 秒) を指定します。

### 初期設定

125 秒

### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

#### 説明および注意事項

クエリ間隔は、クエリアが送信する General クエリの間隔です。時間を変更することで、管理者はネットワークにおける IGMP メッセージ数を調整することができます。大きい値ほど、IGMP クリアの送信を減らします。

「show ip igmp snooping」コマンドを使用して、設定を確認することができます。

#### 使用例

インタフェース VLAN 1 において、IGMP Snooping クエリ間隔を 60 秒に設定します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#vlan 1
DXS-3600-32S(config-vlan)#ip igmp snooping query-interval 60
DXS-3600-32S(config-vlan)#
```

VLAN1 における IGMP Snooping クエリ間隔を初期値に復元します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#vlan 1
DXS-3600-32S(config-vlan)#no ip igmp snooping query-interval
DXS-3600-32S(config-vlan)#
```

### ip igmp snooping version

#### 説明

IGMP Snooping に IGMP バージョンを設定します。「no」形式を使用すると、初期バージョンに復元します。

#### 構文

ip igmp snooping version  $\{1 \mid 2 \mid 3\}$  no ip igmp snooping version

#### パラメータ

ſ	パラメータ	説明
ſ	{1   2   3}	3 つのバージョン番号 (1 - 3) を指定します。

#### 初期設定

3

#### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

#### 説明および注意事項

次に示す 3 つのバージョンの 1 つに IGMP Snooping を設定することができます。: v1、v2、および v3

v1 は IGMP Snooping は v1 互換モードで動作することを意味し、v2 は IGMP Snooping は v2 互換モードで動作することを意味します。バージョン 3 が IGMP Snooping の動作バージョンです。

IGMP Snooping は、スイッチに設定したバージョンに関係なく、RFC 3376 (IGMPv3) で定義されるように、IGMPv1/v2/v3 の Report / Leave パケットを処理します。 バージョンの違いによる動作の違いは、クエリア状態が有効である場合の IGMP General クエリの送信とクエリアの選出です。

#### General クエリの送信:

- バージョン 1 に設定すると、IGMP Snooping は IGMPv1 の General クエリパケットのみ送信します。
- バージョン 2 に設定すると、IGMP Snooping は IGMPv2 の General クエリパケットのみ送信します。
- バージョン 3 に設定すると、IGMP Snooping は IGMPv3 の General クエリパケットのみ送信します。

#### クエリアの選出

- バージョン 1 に設定すると、IGMP Snooping は、クエリアとして常に機能して、たとえどんな IGMP クエリパケットを受信しても、新しい クエリアの選出を開始しません。
- バージョン2または3に設定すると、何らかのIGMP v2またはv3パケット受信すると、IGMP Snooping は新しいクエリアの選出を開始します。 IGMP v1 クエリパケットを受信しても、IGMP Snooping は新しいクエリア選出を開始しません。

「show ip igmp snooping」コマンドを使用して、設定を確認することができます。

### 使用例

VLAN 1 における IGMP Snooping バージョンを 2 に設定します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#vlan 1
DXS-3600-32S(config-vlan)#ip igmp snooping version 2
DXS-3600-32S(config-vlan)#
```

VLAN 1 の初期バージョンを復元します。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#vlan 1
DXS-3600-32S(config-vlan)#no ip igmp snooping version
DXS-3600-32S(config-vlan)#

## clear ip igmp snooping statistics

### 説明

IGMP Snooping の統計情報カウンタをクリアします。

### 構文

clear ip igmp snooping statistics

### パラメータ

なし

#### 初期設定

なし

### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

### 説明および注意事項

IGMP Snooping の統計情報カウンタをクリアします。

### 使用例

IGMP Snooping の統計情報カウンタをクリアします。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#clear ip igmp snooping statistics
DXS-3600-32S(config)#

### show ip igmp snooping

### 説明

IGMP Snooping に関連する設定を表示します。

### 構文

show ip igmp snooping [vlan VLAN-ID]

### パラメータ

パラメータ	説明
VLAN-ID	VLAN ID (1-4094) を指定して、指定 LAN の情報を表示します。

### 初期設定

なし

### コマンドモード

特権 EXEC モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:3

### 説明および注意事項

IGMP Snooping に関連する設定を表示します。パラメータを指定しないと、全 VLAN の IGMP Snooping 設定を表示します。

#### 使用例

全 VLAN の IGMP Snooping 設定を表示します。

DXS-3600-32S#show ip igmp snooping

: Enabled IGMP Snooping Global State Dynamic Mrouter Aging Time : 300 seconds

VLAN #1 Configuration

IGMP Snooping State : Enabled : Disabled Fast Leave Querier State : Enabled

Version : V3
Query Interval : 125 seconds
Max Response Time : 10 seconds

VLAN #5 Configuration : Disabled Querier State
Version
Query Interval
Max Response Time : Disabled : V3 : 125 seconds : Disabled

: 10 seconds

VLAN #100 Configuration

IGMP Snooping State : Disabled Fast Leave : Disabled : Disabled Querier State

CTRL+C ESC q Quit SPACE n Next Page ENTER Next Entry a All

### VLAN1 の IGMP Snooping 設定を表示します。

DXS-3600-32S#show ip igmp snooping vlan 1

: Disabled IGMP Snooping State : Disabled Fast Leave Querier State : Disabled : V3 Version

: 125 seconds : 10 seconds Query Interval Max Response Time

DXS-3600-32S#

### 表示フィールドの説明

フィールド	説明
IGMP Snooping Global State	IGMP Snooping グローバルな状態を示します。この状態を設定するためには、グローバルコンフィグモードで「ip
	igmp snooping」コマンドを使用します。
Dynamic Mrouter Aging Time	
	たマルチキャストルータインタフェースのエージングアウト時間を示します。
IGMP Snooping State	インタフェースコンフィグモードで「ip igmp snooping」コマンドを使用して設定した IGMP Snooping の
	VLAN 状態を示します。
Fast Leave	「ip igmp snooping fast-leave」コマンドを使用して設定したIGMP Snoopingのファーストリーブ状態を示します。
Querier State	「ip igmp snooping querier」コマンドを使用して設定した IGMP Snooping のクエリア状態を示します。
Version	IGMP Snooping のバージョンを示します。
Query Interval	「ip igmp snooping query-interval」コマンドを使用して設定した IGMP Snooping のクエリの間隔を示します。
Max Response Time	「ip igmp snooping max-response-time」コマンドを使用して設定した最大応答時間を示します。

### show ip igmp snooping querier

#### 説明

IGMP Snooping クエリア選出情報を表示します。

#### 構文

show ip igmp snooping querier [vlan VLAN-ID]

#### パラメータ

パラメータ	説明
VLAN-ID	VLAN ID を指定します。指定 LAN の情報を表示します。

### 初期設定

なし

### コマンドモード

特権 EXEC モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:3

### 説明および注意事項

IGMP Snooping クエリア選出情報を確認します。パラメータを指定しないと、全 VLAN のクエリア情報を表示します。

#### 使用例

全 VLAN のクエリア情報を表示します。

DXS-3600-32S#show ip igmp snooping querier VLAN #1 Querier Role : Querier Querier IP : 0.0.0.0 Querier Expiry Time VLAN #5 Querier Role : Non-Querier Querier IP : 0.0.0.0 Querier Expiry Time : -VLAN #100 Querier Role : Non-Querier Querier IP : 0.0.0.0 Querier Expiry Time : -VLAN #2030 Querier Role : Non-Querier Querier IP : 0.0.0.0 Querier Expiry Time : 0 VLAN #2040 Querier Role : Non-Querier Querier IP : 0.0.0.0 CTRL+C ESC q Quit SPACE n Next Page ENTER Next Entry a All

### VLAN5のクエリア情報を表示します。

DXS-3600-32S#show ip igmp snooping querier vlan 5

VLAN #5
Querier Role : Non-Querier
Querier IP : 0.0.0.0
Querier Expiry Time : -

### 表示フィールドの説明

フィールド	説明
Querier Role	クエリア選出のクエリアの役割。Querier または Non-Querier となります。Querier はローカルスイッチが IGMP クエリアとして VLAN で選択されていることを意味し、Non-Querier はローカルなスイッチが IGMP クエリアとして選択されていないことを意味します。
Querier IP	本 VLAN 上のクエリアの IP アドレス。
Querier Expiry Time	選出されたクエリアの期限。「-」は、ローカルなスイッチがクエリアであり、期限が切れていないことを意味します。

### show ip igmp snooping group

### 説明

IGMP Snooping ダイナミックグループ情報を表示します。

### 構文

show ip igmp snooping groups [GROUP-ADDRESS | vlan VLAN-ID]

### パラメータ

パラメータ	説明
GROUP-ADDRESS 表示するグループ IP アドレスを指定します。グループアドレスを指定しないと、すべての IGMP されます。	
VLAN-ID VLAN ID を指定します。指定 LAN の情報を表示します。	

### 初期設定

なし

#### コマンドモード

特権 EXEC モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:3

### 説明および注意事項

IGMP Snooping がダイナミックに学習したグループ情報を表示します。

### 使用例

全 VLAN の IGMP Snooping グループ情報を表示します。

DXS-3600-32S#show ip igmp snooping groups					
IGMP Snc	IGMP Snooping Connected Group Membership:				
VLAN ID	Group address	Source address	FM	Exp(sec)	Interface
1	232.0.0.1	192.168.1.11	IN	258	1/0/21
			EX	244	1/0/11
1	232.0.0.1	192.168.1.12	IN	258	1/0/21
			EX	244	1/0/11
1	232.0.0.1	*	EX	244	-
Total entries: 3					
DXS-3600-32S#					

### VLAN1 に関する IGMP Snooping グループ情報を表示します。

指定グループ 「230.1.1.1」の IGMP Snooping グループ情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show ip igmp snooping groups 230.1.1.1

IGMP Snooping Connected Group Membership:

VLAN ID Group address Source address FM Exp(sec) Interface

1 230.1.1.1 14.1.1.11 EX 258 1/0/1

Total entries: 1

DXS-3600-32S#
```

### 表示フィールドの説明

フィールド	説明	
VLAN ID	VLAN ID を表示します。	
Group address	グループ IP アドレスを表示します。	
FM	グループフィルタモード「EX」は exclude、「IN」は include を意味します。	
Source address	送信元 IP アドレスを表示します。	
Ехр	このグループの期限。このグループはプロトコルにより自動作成されています。	
Interface	このグループを学習した物理インタフェースまたはポートチャンネル。	

### show ip igmp snooping static-group

#### 説明

スタティックに設定した IGMP グループを表示します。

#### 構文

show ip igmp snooping static-group [GROUP-ADDRESS | vlan VLAN-ID]

### パラメータ

パラメータ	説明	
GROUP-ADDRESS	表示するグループ IP アドレスを指定します。グループアドレスを指定しないと、すべてのスタティックな IGMP グループ	
	情報が表示されます。	
VLAN-ID	VLAN ID を指定します。指定 LAN の情報を表示します。	

### 初期設定

なし

### コマンドモード

特権 EXEC モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:3

### 説明および注意事項

IGMP Snooping スタティックグループ情報を表示します。パラメータを指定しないと、全 VLAN の IGMP Snooping スタティックグループ情報を表示します。

### 使用例

全 VLAN の IGMP Snooping スタティックグループ情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show ip igmp snooping static-group

VLAN ID Group Address Interface

1 235.0.0.0 1/0/3-1/0/4

Total Entries: 1

DXS-3600-32S#
```

VLAN1の IGMP Snooping スタティックグループ情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show ip igmp snooping static-group vlan 1

VLAN ID Group Address Interface

1 235.0.0.0 1/0/3-1/0/4

Total Entries: 1

DXS-3600-32S#
```

指定グループ「235.0.0.0」の IGMP Snooping スタティックグループ情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show ip igmp snooping static-group 235.0.0.0

VLAN ID Group Address Interface

1 235.0.0.0 1/0/3-1/0/4

Total Entries: 1

DXS-3600-32S#
```

### 表示フィールドの説明

フィールド	説明
Group Address	グループアドレス。
Interface	スタティックグループで設定されたメンバインタフェース。

### show ip igmp snooping mrouter

### 説明

IGMP Snooping マルチキャストルータインタフェース情報を表示します。 **構文** 

#### show

show ip igmp snooping mrouter [vlan VLAN-ID]

### パラメータ

パラメータ	説明	
VLAN-ID	VLAN ID を指定します。指定 LAN の情報を表示します。	

#### 初期設定

なし

### コマンドモード

特権 EXEC モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:3

### 説明および注意事項

IGMP Snooping マルチキャストルータインタフェース情報を表示します。パラメータを指定しないと、全 VLAN の IGMP Snooping マルチキャストルータインタフェース情報を表示します。

### 使用例

全 VLAN の IGMP Snooping マルチキャストルータインタフェース情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show ip igmp snooping mrouter

VLAN ID Interface

1 1/0/1 (static)
2 1/0/4 (static)
1/0/9 (dynamic)

DXS-3600-32S#
```

### VLAN1 の IGMP Snooping マルチキャストルータインタフェース情報を表示します

```
DXS-3600-32S#show ip igmp snooping mrouter vlan 1

VLAN ID Interface

1 1/0/1,T5 (static)

T1 (forbidden)

DXS-3600-32S#
```

### 表示フィールドの説明

フィールド		
static	「ip igmp snooping vlan mrouter」コマンドで設定されたスタティックマルチキャストルータインタフェース情報。	
forbidden 「ip igmp snooping vlan mrouter forbidden」コマンドで設定された禁止マルチキャストルータインタフ dynamic ダイナミックに学習したマルチキャストルータインタフェース情報。		

### show ip igmp snooping forwarding-table

### 説明

IGMP Snooping 転送情報を表示します。

#### 構文

show ip igmp snooping forwarding-table [vlan VLAN-ID]

### パラメータ

パラメータ	説明	
VLAN-ID	VLAN ID (1-4094) を指定します。指定 LAN の情報を表示します。	

### 初期設定

なし

### コマンドモード

特権 EXEC モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:3

#### 説明および注意事項

IGMP Snooping 転送情報を表示します。パラメータを指定しないと、全 VLAN の IGMP Snooping 転送情報を表示します。

### 使用例

スイッチにおけるすべての IGMP Snooping 転送情報を表示します。

DXS-3600-325#show ip igmp snooping forwarding-table		
(Group, Source)	Forwarding Interface	
 VLAN #1		
(225.0.0.3, 10.71.57.1)	1/0/3-1/0/10	
(225.0.0.4, 10.71.57.1)	1/0/3, 1/0/8	
(225.0.0.5, 10.71.57.1)	1/0/1, 1/0/7	
VLAN #3		
(226.0.0.1, 3.3.2.1)	1/0/3-1/0/10	
Total Entries : 4		
DXS-3600-32S#		

### VLAN1の IGMP Snooping 転送情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show ip igmp snooping forwarding-table vlan 1

(Group, Source) Forwarding Interface

(225.0.0.3, 10.71.57.1) 1/0/3-1/0/10
(225.0.0.4, 10.71.57.1) 1/0/3, 1/0/8
(225.0.0.5, 10.71.57.1) 1/0/1, 1/0/7

Total Entries : 3

DXS-3600-32S#
```

### 表示フィールドの説明

フィールド	説明	
Group	マルチキャストストリームのグループ IP アドレス。	
Source	マルチキャストストリームの送信元 IP。	
Forwarding Interface	マルチキャストストリームの転送する外向きインタフェース。	

### show ip igmp snooping statistics

### 説明

IGMP Snooping 統計情報カウンタの情報を表示します。

### 構文

show ip igmp snooping statistics [vlan VLAN-ID]

#### パラメータ

パラメータ	説明	
VLAN-ID	VLAN ID を指定します。指定 LAN の情報を表示します。	

### 初期設定

なし

### コマンドモード

特権 EXEC モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:3

### 説明および注意事項

IGMP Snooping 統計情報カウンタの情報を表示します。パラメータを指定しないと、全 VLAN の IGMP Snooping 統計情報カウンタの情報を表示します。

### 使用例

スイッチ全体の IGMP Snooping 統計情報計カウンタの情報を表示します。また、IGMP Snooping が有効な VLAN インタフェースのみ表示します。

```
DXS-3600-32S#show ip igmp snooping statistics
VLAN #1
-----
Group Number: 2
Receive Statistics
   IGMP Query v1/v2/v3 : 0/29/76 IGMP Report v1/v2/v3 : 0/65/0
   IGMP Leave
                             : 6
Transmit Statistics
                        : 0/38/76
: 0/0/0
   IGMP Query v1/v2/v3
   IGMP Report v1/v2/v3
   IGMP Leave
                            : 0
VLAN #2
-----
Group Number: 1
Receive Statistics
   IGMP Query v1/v2/v3 : 0/0/2 IGMP Report v1/v2/v3 : 0/0/6
   IGMP Leave
                             : 2
Transmit Statistics
                          : 0/0/6
: 0/0/0
   IGMP Query v1/v2/v3
   IGMP Report v1/v2/v3
   IGMP Leave
                            : 0
DXS-3600-32S#
```

### VLAN1の IGMP Snooping 統計情報カウンタの情報を表示します。

```
DXS-3600-32S\#show ip igmp snooping statistics vlan 1
VLAN #1
_____
Group Number : 1
Receive Statistics
   IGMP Query v1/v2/v3
IGMP Report v1/v2/v3
                         : 0/29/76
: 0/65/0
   IGMP Leave
                            : 6
Transmit Statistics
                         : 0/38/76
   IGMP Query v1/v2/v3
   IGMP Report v1/v2/v3
                          : 0/0/0
   IGMP Leave
                           : 0
DXS-3600-32S#
```

## Interface (インタフェース) コマンド

コマンド	構文	コマンドモード
interface out-band	interface out-band <int></int>	グローバルコンフィグモード
interface loopback	interface loopback <int></int>	グローバルコンフィグモード
	no interface loopback <int></int>	
shutdown	shutdown	インタフェースコンフィグモード
	no shutdown	
show interface out-band	show interface out-band <int></int>	EXE モード
show interface loopback	show interface loopback <int></int>	EXE T-F

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

### interface out-band

### 説明

アウトバンドインタフェースを選択して、インタフェースコンフィグモードに移行します。

#### 構文

interface out-band <int>

### パラメータ

パラメータ	説明
int	アウトバンドインタフェースの番号を指定します。

### 初期設定

なし

### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

### 説明および注意事項

「show interface out-band」コマンドを使用して、設定を確認します。

### 使用例

IPアドレス「10.1.1.1/8」をアウトバンドインタフェース 1 に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface out-band 1

 ${\tt DXS-3600-32S(config-if)\#ip\ address\ 10.1.1.1\ 255.0.0.0}$ 

DXS-3600-32S(config-if)#

### interface loopback

#### 説明

ループバックインタフェースを作成して、インタフェースコンフィグモードに移行します。 「no」形式を使用すると、ループバックインタフェースを削除します。

#### 構文

interface loopback <int> no interface loopback <int>

#### パラメータ

パラメータ	説明
int	ループバックインタフェース番号を指定します。

### 初期設定

なし

### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

#### 説明および注意事項

「show interface loopback」コマンドを使用して、設定を確認します。

#### 使用例

ループバックインタフェース 2 を作成して、IP アドレス「10.1.1.1/8」を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal DXS-3600-32S(config)#interface loopback 2 DXS-3600-32S(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.0.0.0

DXS-3600-32S(config-if)#

#### shutdown

### 説明

インタフェースを無効にします。「no」形式を使用すると、インタフェースを有効にします。

### 構文

shutdown

no shutdown

### パラメータ

なし 初期設定

#### 有効

### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

### 説明および注意事項

インタフェースを無効または有効にします。

「show interface out-band」コマンドを使用して、設定を確認します。

### 使用例

アウトバンドインタフェース 1 をシャットダウンします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface out-band 1

DXS-3600-32S(config-if)#shutdown

DXS-3600-32S(config-if)#

### show interface out-band

#### 説明

アウトバンドインタフェースを表示します。

#### 構文

show interface out-band <int>

### パラメータ

パラメータ	説明
int	アウトバンドインタフェースの番号を指定します。

### 初期設定

なし

### コマンドモード

 $EXE \pm - F$ 

### コマンドデフォルトレベル

レベル:3

### 説明および注意事項

アウトバンドインタフェースを表示します。

### 使用例

アウトバンドインタフェース 1 を表示します。

DXS-3600-32S#show interface out-band 1

Interface : out-band1
Interface Admin State : Disabled
IPv4 Address : 10.1.1.1/8
Gateway : 192.168.20.254

Link Status : Link Up

DXS-3600-32S#

### show interface loopback

### 説明

すべての IP インタフェースを表示します。

### 構文

show interface loopback <int>

### パラメータ

パラメータ	説明
int	ループバックインタフェース番号を指定します。

### 初期設定

なし

### コマンドモード

EXE モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:3

### 説明および注意事項

ループバックインタフェースを表示します。

### 使用例

ループバックインタフェース 2 を表示します。

DXS-3600-32S#show interface loopback 2

Loopback Interface : loopback2
Interface Admin State : Enabled

IPv4 Address : 20.20.1.2/8 (Manual)

DXS-3600-32S#

### IP アクセスリストコマンド

コマンド	構文	コマンドモード
ip standard access-list	ip standard access-list ACCESS-LIST-NAME	グローバルコンフィグモード
	no ip standard access-list ACCESS-LIST-NAME	
deny	deny NETWORK-ADDRESS	アクセスリストコンフィグモード
	no deny NETWORK-ADDRESS	
permit	permit NETWORK-ADDRESS	アクセスリストコンフィグモード
	no permit NETWORK-ADDRESS	
show ip standard access-list	show ip standard access-list [ACCESS-LIST-NAME]	特権 EXEC モード

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

### ip standard access-list

#### 説明

アクセスリストコンフィグモードに移行して、標準のIPアクセスリストを定義します。 「no」形式を使用すると、標準のIPアクセスリストを削除します。

### 構文

ip standard access-list ACCESS-LIST-NAME no ip standard access-list ACCESS-LIST-NAME

#### パラメータ

パラメータ	説明
ACCESS-LIST-NAME	設定する IP アクセスリスト名 (16 文字以内) を指定します。空白を許可しない一般的な文字列です。

### 初期設定

なし

### コマンドモード

グローバルコンフィグモード (config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

### 説明および注意事項

標準のIPアクセスリストはルーティングプロトコルによって使用されます。

「show ip standard access-list」コマンドを使用して、設定を確認します。

### 使用例

標準のIPアクセスリストを作成して、標準IPアクセスリストコンフィグモードに移行します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#ip standard access-list IPS

 ${\tt DXS-3600-32S}\,({\tt config-ip-acl})\,\#$ 

### deny

### 説明

標準の IP アクセスリストに deny (拒否) ルールを設定します。「no」形式を使用すると、deny ルールを削除します。

### 構文

**deny** NETWORK-ADDRESS **no deny** NETWORK-ADDRESS

### パラメータ

_			
	パラメータ	説明	
	NETWORK-ADDRESS	ネットワークアドレスを指定します。	

### 初期設定

なし

### コマンドモード

アクセスリストコンフィグモード

(config)

+(config-ip-acl)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

### 説明および注意事項

複数の deny ルールをリストに追加できます。

ステートメントの終わりには暗黙の拒否があります。いくつかの指定ルートだけを拒否する場合には、IP アクセスリストの終わりに「0.0.0.0」を許可する別のステートメントを追加してください。このようにするとアクセスリストの機能には負の作用はありません。

「show ip standard access-list」コマンドを使用して、設定を確認します。

#### 使用例

標準の IP アクセスリストに deny ルールを設定します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#ip access-list standard IPS
DXS-3600-32S(config-std-nacl)#deny 121.2.0.0/8
DXS-3600-32S(config-std-nacl)#deny 126.1.2.2/8
DXS-3600-32S(config-std-nacl)#
```

### permit

#### 説明

標準の IP アクセスリストに permit (許可) ルールを設定します。「no」形式を使用すると、許可ルールを削除します。

### 構文

permit NETWORK-ADDRESS no permit NETWORK-ADDRESS

#### パラメータ

パラメータ	説明
NETWORK-ADDRESS	特定のネットワークアドレスを指定します。

### 初期設定

なし

#### コマンドモード

アクセスリストコンフィグモード

(config)

+(config-ip-acl)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

### 説明および注意事項

複数の permit ルールをリストに追加できます。

「show ip standard access-list」コマンドを使用して、設定を確認します。

### 使用例

標準 IP アクセスリストに permit ルールを設定します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#ip access-list standard IPS
DXS-3600-32S(config-std-nacl)#permit 120.2.0.0/8
DXS-3600-32S(config-std-nacl)#permit 125.1.2.2/8
DXS-3600-32S(config-std-nacl)#
```

### show ip standard access-list

### 説明

アクセスリスト設定を表示します。

### 構文

show ip standard access-list [ACCESS-LIST-NAME]

### パラメータ

パラメータ	説明
ACCESS-LIST-NAME	(オプション) 指定の標準 IP アクセスリストに関する情報を表示します。

### 初期設定

なし

### コマンドモード

特権 EXEC モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:3

### 説明および注意事項

パラメータを指定しないと、すべての標準 IP アクセスリスト関する情報を表示します。

### 使用例

標準の IP アクセスリスト「IPS」の内容を表示します。

```
DXS-3600-32S#show ip standard access-list IPS

IP Standard Access-list: IPS

Total Entries Number : 4

Deny 121.0.0.0/8

Deny 126.0.0.0/8

Permit 120.0.0.0/8

Permit 125.0.0.0/8

DXS-3600-32S#
```

### 表示フィールドの説明

フィールド	説明
IP Standard Access-List	標準アクセスリスト名。「ip standard access-list」コマンドで指定されます。
Total Entries Number	標準 IP アクセスリストのルール総数。
Permit/Deny	標準のアクセスリストのルール。「permit」および「deny」コマンドで指定されます。
Total Access List Number	すべての標準 IP アクセスリストの総数。

### IP アドレスコマンド

コマンド	構文	コマンドモード
ip address	ip address ip-address net-mask [secondary]	インタフェースコンフィグモード
	no ip address ip-address net-mask [secondary]	
ip address dhcp	ip address dhcp	インタフェースコンフィグモード
	no ip address dhcp	
ip directed-broadcast	ip directed-broadcast	インタフェースコンフィグモード
	no ip directed-broadcast	
ip default-gateway	ip default-gateway ip-address	インタフェースコンフィグモード
	no ip default-gateway ip-address	
show ip interface	show ip interface [interface-name]	特権モード

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

### ip address

### 説明

プライマリまたはセカンダリの IP アドレスをインタフェースに設定します。「no」コマンドを使用して、IP アドレスを削除します。

#### 構文

ip address ip-address net-mask [secondary]
no ip address ip-address net-mask [secondary]

#### パラメータ

パラメータ	説明
ip-address	32 ビットの IP アドレス (10 進数形式で 8 ビット / グループ) を指定します。
net-mask	「ip-address」と同じ形式を使用して 32 ビットのネットワークマスクを指定します。
secondary	(オプション) セカンダリ IP アドレスを指定します。

#### 初期設定

インタフェースに設定されている IP アドレスはありません。

### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

### 説明および注意事項

複数のセカンダリIPアドレスを持つことができます。最初にプライマリIPアドレスを設定する必要があります。プライマリIPアドレスがないと、セカンダリIPアドレスのインタフェースへの設定は成功しません。また、プライマリIPアドレスを削除するためには、最初にすべてのセカンダリIPアドレスを削除します。

現在、本コマンドは VLAN インタフェースおよびアウトバンドインタフェースにおいて有効ですが、VLAN インタフェースのみセカンダリ IP アドレスをサポートします。

「no」形式を使用すると、インタフェースおける IP アドレスの削除および IP 処理の無効化を行います。

「show ip interface」コマンドを使用して、設定を確認します。

### 使用例

インタフェース VLAN100 にプライマリ IP アドレス 「10.1.1.1/8」 を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface vlan 100

DXS-3600-32S(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.0.0.0

DXS-3600-32S(config-if)#

### ip address dhcp

### 説明

インタフェースコンフィグモードで、インタフェースが DHCP で IP アドレス情報を取得するように設定します。 「no」形式は、この設定をキャンセルします。

#### 構文

ip address dhcp no ip address dhcp

#### パラメータ

なし

### 初期設定

インタフェースは DHCP による IP アドレスの取得はできません。

#### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

#### 説明および注意事項

手動設定の代わりに DHCP から IP アドレスを取得するようにインタフェースを設定します。

#### 使用例

IPアドレスを自動的に取得するようにインタフェース VLAN1 を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal DXS-3600-32S(config)#interface vlan 1 DXS-3600-32S(config-if)#ip address dhcp

DXS-3600-32S(config-if)#

### ip directed-broadcast

#### 説明

ブロードキャストが物理ブロードキャストとなるインタフェースで IP ダイレクトブロードキャストの転送を有効にします。 「no」形式を使用すると、インタフェースにおける IP ダイレクトブロードキャストの転送を無効にします。

#### 構文

ip directed-broadcast no ip directed-broadcast

#### パラメータ

なし

## 初期設定

無効

### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

### 説明および注意事項

ブロードキャストが物理ブロードキャストとなるインタフェースで IP ダイレクトブロードキャストの転送を有効にします。

「no」形式を使用すると、IP ダイレクトブロードキャストの転送機能を無効にします。

「show ip interface」コマンドを使用して、設定を確認します。

### 使用例

インタフェース VLAN100 で IP ダイレクトブロードキャストを有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface vlan 100

DXS-3600-32S(config-if)#ip directed-broadcast

DXS-3600-32S(config-if)#

### ip default-gateway

#### 説明

アウトバンドインタフェースにデフォルトゲートウェイアドレスを設定します。 「no」コマンドを使用して、デフォルトゲートウェイアドレスを削除します。

#### 構文

**ip default-gateway** ip-address **no ip default-gateway** ip-address

#### パラメータ

パラメータ	説明
ip-address	デフォルトゲートウェイのIPアドレスを指定します。

#### 初期設定

アウトバンドインタフェースには定義されたデフォルトゲートウェイはありません。

### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

#### 説明および注意事項

アウトバンドインタフェースに(から)デフォルトゲートウェイアドレスを設定または削除します。アウトバンド IP インタフェースだけに、本コマンドは有効です。

「show interface out-band」および「show ip interface」コマンドを使用して、設定を確認します。

#### 使用例

デフォルトゲートウェイに「10.1.1.1」を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface out-band 1

DXS-3600-32S(config-if)#ip default-gateway 10.1.1.1

DXS-3600-32S(config-if)#

### show ip interface

### 説明

すべての IP インタフェースを表示します。

### 構文

show ip interface [interface-name]

### パラメータ

パラメータ	説明
interface-name	(オプション) IP インタフェース名を指定します。インタフェースタイプとインタフェース番号を組み合わせたインタ
	フェース名を使用します。

#### 初期設定

なし

### コマンドモード

特権モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:3

#### 説明および注意事項

すべての IP インタフェースを表示します。

#### 使用例

IP インタフェース「vlan2」を表示します。

DXS-3600-32S#show ip interface vlan100

IP Interface : vlan100

VLAN Name : VLAN0100

Interface Admin State : Enabled

Proxy ARP : Disabled

IP Directed Broadcast : Disabled

IP MTU : 1500

DXS-3600-32S#

### IP プレフィックスリストコマンド

コマンド	構文	コマンドモード
ip prefix-list	ip prefix-list PREFIX-LIST-NAME [[seq SEQ-NUMBER] {deny   permit} NETWORK-ADDRESS [ge MINIMUMPREFIX-LENGTH] [le MAXIMUM-PREFIX- LENGTH]]	グローバルコンフィグモード
	no ip prefix-list Prefix-list-name [[seq seq-number] {deny   permit} network-address [ge minimum-prefix-length] [le maximum-prefix- length]]	
ip prefix-list description	ip prefix-list PREFIX-LIST-NAME description DESC	グローバルコンフィグモード
	no ip prefix-list PREFIX-LIST-NAME description	
clear ip prefix-list counter	clear ip prefix-list counter {PREFIX-LIST-NAME [NETWORK-ADDRESS]   all}	特権 EXEC モード
show ip prefix-list	show ip prefix-list [PREFIX-LIST-NAME]	特権 EXEC モード

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

### ip prefix-list

#### 説明

IP プレフィックスリストの作成、または IP プレフィックスリストにルールを追加します。
「no」形式を使用すると、プレフィックスリストまたは IP プレフィックスリストのルールを削除します。

#### 構文

ip prefix-list Prefix-list-name [[seq seq-number] {deny | permit} network-address [ge minimumprefix-length] [le maximum-prefix- length]] no ip prefix-list prefix-list prefix-list-name [[seq seq-number] {deny | permit} network-address [ge minimum-prefix-length] [le maximum-prefix-length]]

### パラメータ

パラメータ	説明			
PREFIX-LIST-NAME	IP プレフィックスリスト名 (16 文字以内) を指定します。空白を許可しない一般的な文字列です。			
seq SEQ-NUMBER	(オプション) ルールエントリにシーケンス番号 (1-65535) を指定します。			
deny	(オプション) 一致する場合にアクセスを拒否するルールを指定します。			
permit	(オプション) 一致する場合にアクセスを許可するルールを指定します。			
NETWORK-ADDRESS	(オプション) 照合するネットワークアドレスを指定します。			
ge MINIMUM-PREFIXLENGTH	(オプション) ネットワークアドレスを照合するのに使用される最小プレフィックス長 (1-32) を指定します。			
le MAXIMUM-PREFIXLENGTH	(オプション) ネットワークアドレスを照合するのに使用される最大プレフィックス長 (1-32) を指定します。			

### 初期設定

なし

#### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

#### 説明および注意事項

IP プレフィックスリストの作成または設定を行います。IP プレフィックスリストは複数のルールエントリを持つことができます。それぞれがシーケンス番号によって示されます。低いシーケンス番号を持つルールが最初に評価されます。シーケンス番号を定義済みルールエントリに指定しないと、自動的にシーケンス番号が付与されます。自動的に付与されるシーケンス番号は5の倍数になります。そのため、定義ルールがプレフィックスリストで最初のルールであれば、自動的に特定のシーケンス番号は5になります。定義ルールがプレフィックスリスト内の最初のルールでないと、シーケンス番号は5の倍数で、かつプレフィックスリストにおける既存ルールの中で最も大きいシーケンス番号より大きい番号になります。

プレフィックスリストは IP アドレスとビットマスクから構成されます。1-32 の範囲でビットマスクを入力します。暗黙の拒否は、どのプレフィックスリストエントリにも一致しないトラフィックに適用されます。IP ルートプレフィックスリストのルールエントリは、特定のルートを許可または拒否するために定義されます。プレフィックスリストは、プレフィックス長またはプレフィックス範囲に完全に一致するように設定されます。

プレフィックスリストは「ge」と「le」のいずれも指定されない場合に、完全な一致を使用して処理されます。「ge」だけが指定されると、ネットワークアドレスを照合するのに使用されるマスク長の範囲は最小プレフィックス長から完全な 32 ビット長までです。「le」だけが指定されると、マスク長の範囲はネットワークのプレフィックス長から最大プレフィックス長までです。「ge」と「le」の両方が指定されると、マスク長さの範囲は最小プレフィックス長と最大プレフィックス長の間に狭まります。最小プレフィックス長と最大プレフィックス長については以下の制限があります。:

ネットワークのプレフィックス長 < 最小のプレフィックス長 < 最大のプレフィックス長 <=32

#### 例:

指定したネットワークアドレスが「10.1.2.3/16」で、「ge」 および 「le」 のいずれも指定されないと、ルート「10.1.0.0/16」 だけがルールに照合され、「10.1.2.0/24」 は照合されません。ネットワークアドレスが「10.1.0.0/16」 であり、「ge」 24 が指定されると、ルート「10.1.0.0/16」 はルールに照合されず、ルート「10.1.2.0/24」 とルート「10.1.2.3/32」 がルールに照合されます。

「show ip prefix-list」コマンドを使用して、設定を確認します。

### 使用例

「10.0.0.0/8」ネットワークからのルートを許可する IP プレフィックスリスト「my\_pref」の作成および設定をします。最大プレフィックス長を24 に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#ip prefix-list my\_pref permit 10.0.0.0/8 le 24
DXS-3600-32S(config)#

「12.0.0.0/1」ネットワークからのルートを拒否する IP プレフィックスリスト「my\_pref」の作成および設定をします。最小プレフィックス長を 20、最大プレフィックス長を 24 に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#ip prefix-list my\_pref deny 12.0.0.0/12 ge 20 le 24
DXS-3600-32S(config)#

### ip prefix-list description

#### 説明

プレフィックスリストにテキストの説明を追加します。「no」形式を使用すると、説明を削除します。

#### 構文

ip prefix-list PREFIX-LIST-NAME description DESC no ip prefix-list PREFIX-LIST-NAME description

#### パラメータ

パラメータ	説明
PREFIX-LIST-NAME	IP プレフィックスリスト名 (16 文字以内) を指定します。空白を許可しない一般的な文字列です。
DESC	テキストの説明(80文字以内)を指定します。

### 初期設定

なし

### コマンドモード

グローバルコンフィグモード (config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

### 説明および注意事項

プレフィックスリストに(から)テキストの説明を追加または削除します。

「show ip prefix-list」コマンドを使用して、設定を確認します。

### 使用例

IP プレフィックスリストの説明文を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#ip prefix-list my\_pref description allow routes from peer A
DXS-3600-32S(config)#

# clear ip prefix-list counter

#### 説明

IP プレフィックスリストのヒットカウンタをリセットします。

#### 構文

clear ip prefix-list counter {PREFIX-LIST-NAME [NETWORK-ADDRESS] | all}

#### パラメータ

パラメータ	説明
PREFIX-LIST-NAME	IP プレフィックスリスト名 (16 文字以内) を指定します。空白を許可しない一般的な文字列です。
NETWORK-ADDRESS	(オプション) IP プレフィックスリストのネットワークエントリを指定します。
all	すべての IP プレフィックスリストのヒットカウンタを削除します。

# 初期設定

なし

## コマンドモード

特権 EXEC モード

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

#### 説明および注意事項

ヒットカウンタはプレフィックスリストエントリが一致した回数を示す値です。

#### 使用例

すべての IP プレフィックスリストのカウンタをクリアします。

DXS-3600-32S#clear ip prefix-list counter all DXS-3600-32S#

# show ip prefix-list

# 説明

IP プレフィックスリストに関する情報を参照します。

# 構文

show ip prefix-list [PREFIX-LIST-NAME]

# パラメータ

パラメータ	説明
PREFIX-LIST-NAME	(オプション) 指定 IP プレフィックスリストに関する情報を表示します。

# 初期設定

なし

# コマンドモード

特権 EXEC モード

# コマンドデフォルトレベル

レベル:3

#### 説明および注意事項

パラメータを指定しないと、すべての IP プレフィックスリストの情報を表示します。

### 使用例

IP プレフィックスリスト「my\_pref」に関する情報を表示します。

DXS-3600-32S#show ip prefix-list my pref

IP Prefix List: my\_pref

Description: allow routes from peer A

Total Rule Number:2

Sequence 5 Permit 10.0.0.0/8 le 24

Sequence 10 Deny 12.0.0.0/12 le 24 ge 20

DXS-3600-32S#

#### 表示フィールドの説明

1, 2, 1, 10, 1, 6, 20, 1, 2, 2	7 1 10 1 40 100-73	
フィールド	説明	
IP Prefix List	IP プレフィックスリスト名。「ip prefix-list」コマンドで指定されます。	
Total Rule number	IP プレフィックスリストのルール番号。	
Total IP Prefix Number	すべての IP プレフィックスリストの総数。	

# IP マルチキャストコマンド

コマンド	構文	コマンドモード
ip mroute	ip mroute SOURCE-ADDRESS MASK {RPF-ADDRESS   null}	グローバルコンフィグモード
	no ip mroute {SOURCE-ADDRESS MASK   all}	
ip multicast-routing	ip multicast-routing	グローバルコンフィグモード
	no ip multicast-routing	
show ip mroute	show ip mroute [{[GROUP-ADDRESS [SOURCE-ADDRESS]   dense   sparse   dvmrp   summary]	特権 EXEC モード
	static}]	
show ip rpf	show ip rpf SOURCE-ADDRESS	特権 EXEC モード
show ip multicast interface	show ip multicast interface [IFNAME]	特権 EXEC モード
show ip multicast-routing	show ip multicast-routing	特権 EXEC モード

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

# ip mroute

#### 説明

マルチキャスト用にスタティックルートを作成します。「no」形式を使用すると、スタティックルートを削除します。

#### 構文

ip mroute SOURCE-ADDRESS MASK {RPF-ADDRESS | null} no ip mroute {SOURCE-ADDRESS MASK | all}

#### パラメータ

パラメータ	説明
SOURCE-ADDRESS	スタティックルートの IP アドレスを指定します。
MASK	スタティックルートのネットワークマスクを指定します。
RPF-ADDRESS	RPF Neighbor アドレスを指定します。
null	送信元ネットワークにヌルを定義すると、RPF チェックがこの送信元ネットワークから送信されたマルチキャストトラ
	フィックで常に失敗します。
all	すべての IP マルチキャストスタティックルートを削除します。

# 初期設定

IPマルチキャストスタティックルートはありません。

# コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

# 説明および注意事項

PIM が RPF チェックに使用する IP マルチキャストスタティックルートを作成します。IP マルチキャストパケットを受信すると、パケットの送信元 IP アドレスを RPF チェックに使用します。受信した IP マルチキャストパケットの送信元 IP アドレスがマルチキャストスタティックルートの送信元ネットワークに一致すると、RPF インタフェースから到来するパケットのみ許可され、他のインタフェースから送信されたものは RPF チェックでエラーになります。受信した IP マルチキャストパケットの送信元 IP アドレスがどのマルチキャストスタティックルートの送信元ネットワークにも一致しないと、RPF チェックのために PIM がダイナミックユニキャストルートを使用します。

「show ip mroute static」または「show ip rpf」コマンドを使用して、設定を確認します。

# 使用例

RPF Neighbor アドレスが「192.168.1.1」であるネットワーク「139.1.1.1/255.255.0.0」にスタティックルートを作成します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#ip mroute 139.1.1.1 255.255.0.0 192.168.1.1

DXS-3600-32S(config)#

送信元ネットワーク「10.1.1.1/16」が常にエラーの場合の RPF チェックを設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#ip mroute 10.1.1.1 255.255.0.0 null

DXS-3600-32S(config)#

送信元ネットワーク「10.1.1.1/255.255.0.0」のマルチキャストスタティックルートを削除します。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#no ip mroute 10.1.1.1 255.255.0.0
DXS-3600-32S(config)#

すべてのマルチキャストスタティックルートを削除します。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#no ip mroute all
DXS-3600-32S(config)#

# ip multicast-routing

#### 説明

グローバルな IP マルチキャストルーティングを有効にします。「no」形式を使用すると、グローバルな IP マルチキャストルーティングを無効にします。

## 構文

ip multicast-routing no ip multicast-routing

### パラメータ

なし

# 初期設定

無効

#### コマンドモード

グローバルコンフィグモード (config)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

#### 説明および注意事項

IP マルチキャストルーティングが無効の場合、システムは、マルチキャストルーティングプロトコルが有効であっても、マルチキャストパケットのルーティングを停止します。送信用に IP マルチキャストルーティングを使用する場合、本コマンドを使用して、グローバルな IP マルチキャストルーティングを有効にします。本コマンドといずれかのマルチキャストルーティングプロトコルが共に有効である場合、IGMP はインタフェースで自動的に有効となり、マルチキャストルーティング転送を行うことができます。

「show ip multicast-routing」コマンドを使用して、設定を確認することができます。

# 使用例

グローバルな IP マルチキャストルーティングを有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#ip multicast-routing
DXS-3600-32S(config)#

# グローバルな IP マルチキャストルーティングを無効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#no ip multicast-routing
DXS-3600-32S(config)#

# show ip mroute

#### 説明

IPマルチキャストルーティング情報を表示します。

#### 構文

show ip mroute [{[GROUP-ADDRESS [SOURCE-ADDRESS] | dense | sparse | dvmrp | summary] | static}]

### パラメータ

パラメータ	説明
GROUP-ADDRESS	マルチキャストグループ IP アドレスを指定します。
SOURCE-ADDRESS	マルチキャスト送信元 IP アドレスを指定します。
dense	PIM-DM マルチキャストルーティングテーブルを表示します。
sparse	PIM-SM マルチキャストルーティングテーブルを表示します。
dvmrp	DVMRP マルチキャストルーティングテーブルを表示します。
summary	IP マルチキャストルーティングテーブルに各エントリの省略されたサマリを 1 行表示します。
static	マルチキャストスタティックルートを表示します

## 初期設定

なし

#### コマンドモード

特権 EXEC モード

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:3(EIモードだけのコマンド)

#### 説明および注意事項

スイッチが学習したマルチキャストルーティングエントリまたはスイッチが作成したマルチキャストスタティックルートを表示します。パラメータを指定して、関連情報を表示します。パラメータを指定しないと、スイッチに学習したすべての IP マルチキャストルーティングエントリを表示します。

### 使用例

マルチキャストルートの簡潔な情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show ip mroute summary

IP Multicast Routing Table: 2 entries
Flags: D - Dense, S - Sparse, V - DVMRP
Timers: Uptime/Expires

(10.10.1.52, 224.0.1.3), vlan1, 00:01:32/00:03:20, Flags: D
(20.1.1.1, 228.10.2.1), vlan10, 00:05:10/00:03:11, Flags: S

DXS-3600-32S#
```

# スイッチにおけるすべての IP マルチキャストルーティング情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show ip mroute
IP Multicast Routing Table
Flags: D - Dense, S - Sparse, V - DVMRP, s - SSM Group, F - Register flag
       P - Pruned, R - (S, G) RPT-bit set, T - SPT-bit set
Outgoing interface flags: W - Assert winner
Timers: Uptime/Expires
(10.71.57.210, 235.0.0.4), 00:02:53/00:00:37, flags: ST
Incoming interface: vlan1, RPF Neighbor 1.2.0.1
Outgoing interface List:
vlan3, Forwarding 00:00:04/00:04:20
(20.2.2.10, 239.0.0.5), 00:02:53/00:00:37, flags: VP
Incoming interface: vlan20, RPF Neighbor 2.3.0.1
Outgoing interface List: NULL
(30.9.7.4, 237.0.0.6), 00:02:53/00:00:37, flags: D
Incoming interface: vlan30, RPF Neighbor 6.2.3.2
Outgoing interface List:
vlan5, Forwarding 00:01:21/00:02:39
Total Entries: 3
DXS-3600-32S#
```

# PIM Sparse モードで学習した IP マルチキャストルーティング情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show ip mroute sparse
(10.1.57.1, 235.0.0.0), 00:00:04/00:03:26, flags: ST
  Incoming interface: vlan1, RPF Neighbor NULL
  Outgoing interface list:
  vlan4, Forwarding 00:00:04/00:04:20
Total Entries: 1
DXS-3600-32S#
```

# グループのソース部分 (239.0.0.5、20.2.2.10) の IP マルチキャストルーティング情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show ip mroute 239.0.0.5 20.2.2.10
(20.2.2.10, 239.0.0.5), 00:02:53/00:00:37, flags: VP
  Incoming interface: vlan20, RPF Neighbor 2.3.0.1
  Outgoing interface List: NULL
Total Entries: 1
DXS-3600-32S#
```

# システムに作成したマルチキャストスタティックルートを表示します。

```
DXS-3600-32S#show ip mroute static
Mroute: 10.1.0.0/16, RPF neighbor: NULL
Mroute: 139.1.0.0/16, RPF neighbor: 192.168.1.1
 Total Entries : 2
DXS-3600-32S#
```

## 表示フィールドの説明

フィールド	説明
D - Dense	エントリは PIM-DM モードで動作しています。
S - Sparse	エントリは PIM-SM モードで動作しています。
V - DVMRP	エントリは DVMRP モードで動作しています。
s - SSM Group	エントリは SSM グループのメンバです。
F - Register Flag	ソフトウェアがマルチキャストソースに登録するかどうかの状態。
P - Pruned	ルートは「Pruned」(削除)されました。この情報は、本スイッチにはこのグループへの出力がないことを示します。
R - (S, G) RPT-bit set	本スイッチはこのグループの RPT アップストリームであり、このグループが SPT に送信していることを示します。 ダウンストリームスイッチは、このスイッチに(S, G) prune メッセージを送信しました。
T - SPT-bit set	最短パスツリーにパケットを受信したかどうかの状態。
W - Assert winner	この出力は Assert 状態であり、Assert Winner です。
(172.18.16.1, 235.0.0.0)	このエントリの送信元アドレスとグループアドレス。
Uptime/Expires	このエントリの稼働時間と期限。
RPF neighbor	指定ネットワークアドレスの RPF Neighbor アドレス。「ip mroute」コマンドで指定されます。

# show ip rpf

### 説明

指定した送信元アドレスの RPF 情報を表示します

#### 構文

show ip rpf SOURCE-ADDRESS

## パラメータ

パラメータ	説明
SOURCE-ADDRESS	送信元 IP ネットワークアドレスを指定します。

## 初期設定

なし

# コマンドモード

特権 EXEC モード

## コマンドデフォルトレベル

レベル:3(EIモードだけのコマンド)

# 説明および注意事項

指定した送信元アドレスの RPF 情報を表示します。「ip mroute」コマンドで作成したスタティックなマルチキャストルーティング情報は、ユニキャストルーティングプロトコルが学習した RPF 情報より優先します。

#### 使用例

「10.0.0.1」の RPF 情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show ip rpf 10.0.0.1

Source IP: 10.0.0.1

RPF address: vlan1

RPF type: unicast

metric: 1

DXS-3600-32S#
```

# 「20.0.0.1」の RPF 情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show ip rpf 20.0.0.1

Source IP: 20.0.0.1

RPF address: vlan3

RPF type: unicast

metric: 4

DXS-3600-32S#
```

# 「30.0.0.1」の RPF 情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show ip rpf 30.0.0.1

Source IP: 30.0.0.1

RPF address: vlan2

RPF type: unicast

metric: 2

DXS-3600-32S#
```

# 「172.18.61.8」の RPF 情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show ip rpf 172.18.61.8

Source IP: 172.18.61.8

RPF address: 192.18.16.1

RPF type: Static

DXS-3600-32S#
```

## 表示フィールドの説明

フィールド	説明
Source IP	送信元 IP アドレスを示します。
RPF interface	指定した送信元アドレスの RPF インタフェース名を示します。
RPF type	スイッチが RPF 情報を取得する方法を示します。設定済みのユニキャストルーティングプロトコルまたはスタティックです。
metric	ローカルなスイッチから送信元ネットワークに到達するメトリックを示します。
RPF address	「ip mroute」コマンドによって作成された RPF Neighbor アドレスを示します。

# show ip multicast interface

# 説明

インタフェースの基本的なマルチキャスト情報を表示します。

#### 構文

show ip multicast interface [IFNAME]

#### パラメータ

パラメータ	説明
IFNAME	インタフェース名を指定します。

## 初期設定

なし

## コマンドモード

特権 EXEC モード

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:3(EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

基本的なマルチキャストインタフェース情報を表示します。パラメータを指定しないと、すべてのインタフェースの情報を表示します。

### 使用例

システム全体の全 IP マルチキャストインタフェース情報を表示します。

DXS-3600-32S#show ip multicast interface Interface Name IP Address Multicast Routing 172.25.203.14/24 N/A vlan2030 vlan2040 172.25.204.14/24 N/A vlan2110 172.25.211.14/24 PIM-SM vlan2120 172.25.212.14/24 PIM-SM 172.25.213.14/24 PIM-SM vlan2130 vlan99 11.1.1.1/8 Total Entries: 6 DXS-3600-32S#

# インタフェース「vlan1」のマルチキャストインタフェース情報を表示します。

# 表示フィールドの説明

フィールド	説明
Interface Name	インタフェース名。
IP Address	インタフェースの IP アドレス
_	インタフェースで動作するマルチキャストルーティング。N/A は、どのマルチキャストルーティングプロトコルもインタフェースではアクティブではないことを意味します。

# show ip multicast-routing

## 説明

IPマルチキャストルーティングのグローバル状態を表示します。

## 構文

show ip multicast-routing

# パラメータ

なし

#### 初期設定

なし

# コマンドモード

特権 EXEC モード

## コマンドデフォルトレベル

レベル:3 (EI モードだけのコマンド)

# 説明および注意事項

IPマルチキャストルーティングのグローバル状態を表示します。

## 使用例

IP マルチキャストルーティング情報を表示します。

DXS-3600-32S#show ip multicast-routing

IP multicast routing state: Enabled

DXS-3600-32S#

# 表示フィールドの説明

フィールド	説明
IP multicast routing state	IP マルチキャストルーティングのグローバル状態。この状態を「ip multicast-routing」コマンドで変更することが
	できます。

# **LINE**(ライン)コマンド

コマンド	構文	コマンドモード
line	line {console   telnet   ssh}	グローバルコンフィグモード
	no line {console   telnet   ssh}	
exec-timeout	exec-timeout minutes [seconds]	ラインコンフィグモード
	no exec-timeout	
speed	speed speed	ラインコンフィグモード
	no speed	
show line	show line {console   telnet   ssh}	特権 EXEC モード

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

# line

# 説明

指定したラインモードに移行します。「no」形式は初期設定に復元します。

## 構文

line {console | telnet | ssh}
no line {console | telnet | ssh}

# パラメータ

パラメータ	説明
console	コンソールポートを指定します。
telnet	Telnet 端末回線を指定します。
ssh	SSH ターミナルを指定します。

# 初期設定

なし

# コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:15

# 説明および注意事項

指定したラインモードにアクセスします。

## 使用例

ラインコンソールからラインモードに入ります。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#line console

DXS-3600-32S(config-line)#

## exec-timeout

#### 説明

ラインにおけるこの装置に対して接続タイムアウトを設定します。

「no」形式を使用すると、ラインで接続タイムアウトをキャンセルしようとしても、接続はタイムアウトになりません。

#### 構文

exec-timeout minutes [seconds]

no exec-timeout

#### パラメータ

パラメータ	説明
minutes	特定のタイムアウト時間 (0-1439 分) を指定します。
seconds	(オプション) 特定のタイムアウト時間 (秒) を指定します。

# 初期設定

10(分)

## コマンドモード

ラインコンフィグモード

(config)

+(config-line)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:15

#### 説明および注意事項

指定時間内にこの接続に入力/出力情報がないと、この接続は中断され、このラインは空き状態に戻ります。

#### 使用例

接続タイムアウトを5分30秒を指定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#line console

DXS-3600-32S(config-line) #exec-timeout 5 30

DXS-3600-32S(config-line)#

# speed

# 説明

端末がパケットを送信する速度を設定します。「no」形式を使用すると、速度を初期値に戻します。

# 構文

speed speed

no speed

#### パラメータ

パラメータ	説明				
speed	端末の送信レート (bps) を指定します。シリアルポートのオプションレートは 9600、1	19200、	38400、	57600、	およ
	び 115200 bps です。				

## 初期設定

115200bps

# コマンドモード

ラインコンフィグモード

(config)

+(config-line)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:15

# 説明および注意事項

端末がパケットを送信する速度を設定します。シリアルポートだけに適用できます。

# 使用例

シリアルポートのボーレートを 115200 bps に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#line console

DXS-3600-32S(config-line) #speed 115200

 ${\tt DXS-3600-32S}\,({\tt config-line})\,\#$ 

# show line

# 説明

ラインの設定を表示します。

## 構文

show line {console | telnet | ssh}

# パラメータ

パラメータ	説明
console	コンソールラインの設定を表示します。
telnet	telnet ラインの設定を表示します。
ssh	telnet ラインの設定を表示します。

# 初期設定

ARP キャッシュにエントリを入力しません。

# コマンドモード

特権 EXEC モード

## コマンドデフォルトレベル

レベル:15

# 説明および注意事項

ラインの設定情報を参照します。

## 使用例

コンソールポートの設定を表示します。

DXS-3600-32S#show line console

Type: Console Speed: 115200

Timeout: 0 hour 10 min 0 sec

DXS-3600-32S#

# LACP コマンド

コマンド	構文	コマンドモード
aggregateport load-balance	aggregateport load-balance {dst-mac   src-mac   src-dst-mac   dst-ip   src-ip   src-dst-ip}	グローバルコンフィグモード
	no aggregateport load-balance	
lacp port-priority	lacp port-priority port-priority	インタフェースコンフィグモード
	no lacp port-priority	
lacp system-priority	lacp system-priority system-priority	グローバルコンフィグモード
	no lacp system-priority	
lacp timeout	lacp timeout {short   long}	インタフェースコンフィグモード
	no lacp timeout	
port-group	port-group port-group-number [static]	グローバルコンフィグモード
	no port-group	
port-group mode	port-group mode {active   passive}	インタフェースコンフィグモード
	no port-group mode	
show aggregateport	show aggregateport {aggregate-port-number summary   load-balance}	EXEC モード
show lacp summary	show lacp summary	EXEC モード

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

# aggregateport load-balance

## 説明

負荷分散アルゴリズムを指定します。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

# 構文

aggregateport load-balance {dst-mac | src-mac | src-dst-mac | dst-ip | src-ip | src-dst-ip} no aggregateport load-balance

# パラメータ

パラメータ	説明
dst-mac	スイッチは MAC 送信先アドレスを調べます。
src-mac	スイッチは MAC 送信元アドレスを調べます。
src-dst-mac	スイッチは MAC 送信元および送信先アドレスを調べます。
dst-ip	スイッチは IP 送信先アドレスを調べます。
src-ip	スイッチは IP 送信元アドレスを調べます。
src-dst-ip	スイッチは IP 送信元アドレスと送信先アドレスを調べます。

# 初期設定

パケットの送信元および送信先 MAC アドレスに従ってトラフィックを配布します。

# コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:15

# 説明および注意事項

なし

# 使用例

グローバルな負荷分散を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

 ${\tt DXS-3600-32S\,(config)\,\#aggregateport\ load-balance\ src-mac}$ 

DXS-3600-32S(config)#

# lacp port-priority

#### 説明

LACP ポート優先度を設定します。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

#### 構文

lacp port-priority port-priority no lacp port-priority

#### パラメータ

パラメータ	説明
port-priority	ポート優先度 (0-65535) を指定します。

## 初期設定

32768

#### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

#### 説明および注意事項

LACP ポート優先度インタフェースコンフィグコマンドでは、ポートに優先度をバンドルします。

ポート優先度は数字が低いほど高い優先度を持ちます。2つ以上のポートに同じ LACP ポート優先度がある場合 (例えば、初期値の 32768)、ポート番号が低いほど高い優先度を持ちます。

#### 使用例

イーサネットインタフェース1のポート優先度を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1

DXS-3600-32S(config-if) #lacp port-priority 4096

DXS-3600-32S(config-if)#

# lacp system-priority

# 説明

LACP システムの優先度を設定します。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

### 構文

lacp system-priority system-priority no lacp system-priority

# パラメータ

パラメータ	説明
system-priority	LACP システム優先度 (0-65535) を指定します。

# 初期設定

32768

# コマンドモード

グローバルコンフィグモード (config)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:15

#### 説明および注意事項

LACP システム優先度はレイヤ 2 管理 MAC アドレスとその優先度値から構成されています。ここでは、MAC アドレスは固定ですが、優先度値は設定可能です。2 つの優先度が等しい場合、MAC アドレスが小さいほど、優先度は高くなります。スイッチにおけるすべての LACP グループがシステム優先度を共有します。システム優先度を変更すると、スイッチにおける全体のアグリゲーショングループに影響を及ぼす可能性があります。

## 使用例

システム優先度を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#lacp system-priority 4096

DXS-3600-32S(config)#

# lacp timeout

#### 説明

LACPタイムアウトモードを設定します。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

#### 構文

lacp timeout {short | long}

no lacp timeout

#### パラメータ

パラメータ	説明
short	LACP が受信した LACP PDU 情報を無効にするまでの時間を 3(秒)に指定します。Short タイムアウトを使用する場合、LACP
	PDU の定期送信間隔は 1 (秒) です。
long	LACP が受信した LACP PDU 情報を無効にするまでの時間を 90(秒)に指定します。Long タイムアウトを使用する場合、LACP
	PDU の定期送信間隔は 30 (秒) です。

#### 初期設定

short

## コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

#### 説明および注意事項

なし

# 使用例

イーサネットインタフェース 1 のポートの LACP タイムアウトを long モードに設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1

DXS-3600-32S(config-if) #lacp timeout long

DXS-3600-32S(config-if)#

## port-group

# 説明

アグリゲートポートのメンバポートになるように物理インタフェースを割り当てます。

「no」形式を使用すると、アグリゲートポートからメンバを削除します。

# 構文

port-group port-group-number [static]

no port-group

# パラメータ

パラメータ	説明
port-group-number	アグリゲートポートのインタフェース番号を指定します。
static	アグリゲートポートを static trunk に設定します。指定しないと、アグリゲートポートは LACP となります。

#### 初期設定

物理ポートはアグリゲートポートに所属していません。

### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

存在しないアグリゲートポートにポートまたはポートリストを追加すると、新しいアグリゲートポートが自動的に作成されます。

最初のポートがアグリゲートポートに追加されると、指定タイプ(static trunk または LACP)がこのアグリゲートポートに設定されます。その後別のタイプでは、ポートをこのアグリゲートポートに追加することはできません。

### 使用例

イーサネットインタフェース 1 をアグリゲートポート 3 のメンバに指定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1

DXS-3600-32S(config-if)#port-group 3

DXS-3600-32S(config-if)#

# port-group mode

### 説明

インタフェースにおけるアグリゲーションモードを設定します。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

#### 構文

port-group mode {active | passive}

no port-group mode

## パラメータ

パラメータ	説明		
active	ポートをアクティブなネゴシエート状態におきます。その結果、ポートは LACP パケットを送信することで自発的にリモー		
	トポートとのネゴシエーションを開始します。		
passive	ポートをパッシブなネゴシエート状態におきます。その結果、ポートは受信する LACP パケットに応答しますが、LACP ネ		
	ゴシエーションを自発的には開始しません。		

# 初期設定

passive

## コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:15

#### 説明および注意事項

なし。

# 使用例

イーサネットインタフェース 1-2 を「active」モードに設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface range tenGigabitEthernet 1/0/1-1/0/2

DXS-3600-32S(config-if-range)#port-group mode active

 ${\tt DXS-3600-32S}\,({\tt config-if-range})\,\#$ 

# show aggregateport

# 説明

アグリゲートポート設定を表示します。

# 構文

show aggregateport {aggregate-port-number summary | load-balance}

### パラメータ

パラメータ	説明
aggregate-port-number	アグリゲートポート番号を指定します。
summary 指定したアグリゲートポートに関する情報を表示します。	
load-balance グローバルな負荷分散を表示します。	

# 初期設定

なし

# コマンドモード

 $\mathsf{EXEC} \; \Xi - \, \mathsf{F}$ 

# コマンドデフォルトレベル

レベル:15

# 説明および注意事項

アグリゲートポート1に関する情報を表示します。

### 使用例

ポートチャンネル 1 の Neighbor 情報を表示します。

```
アグリゲートポートのアルゴリズムを表示します。
```

```
DXS-3600-32S#show aggregateport load-balance

Link Aggregation Algorithm : src-mac

DXS-3600-32S#
```

# show lacp summary

### 説明

LACP アグリゲーション情報を表示します。

### 構文

show lacp summary

# パラメータ

なし

# 初期設定

なし

#### コマンドモード

EXEC モード

# コマンドデフォルトレベル

レベル:15

## 説明および注意事項

なし

# 使用例

LACP サマリを表示します。

```
DXS-3600-32S#show lacp summary
{\tt Flags} \,:\, {\tt S} \,\, \hbox{- Port perform slow timeout} \quad {\tt F} \,\, \hbox{- Port perform fast timeout}
 A - Port is in active mode P - Port is in passive mode
System priority: 4096
Aggregate port 1 :
Working mode : Dynamic
Local information :
                      LACP Port Oper Port
                                                 Port
Port Flags State Priority
                                    Key Number State
______
1/0/1 SA down 4096 0x0 0x0 0x0
1/0/2 FA down 32768 0x0 0x0 0x0
Partner information :
              LACP Port
                                     Oper Port
                                                 Port System
Port Flags Priority Dev ID Key Number State Priority
______
1/0/1 SP
             0
                   0x0 0x0 0x0-00-00-00-00
1/0/2 SP
              0
                   0x0 0x0 0x0-00-00-00-0x0 0x0
                                                  0x0
{\tt Flags} \,:\, {\tt S} \,\, \hbox{- Port perform slow timeout} \quad {\tt F} \,\, \hbox{- Port perform fast timeout}
       A - Port is in active mode P - Port is in passive mode
System priority: 4096
Aggregate port 2 :
CTRL+C ESC q Quit SPACE n Next Page ENTER Next Entry a All
```

# 表示フィールドの説明

フィールド	説明
System priority	LACP システム優先度を表示します。
Working mode	アグリゲートポートの動作モードは以下の通りです。
	Static - Manual Trunk
	Dynamic - LACP
Local information	ローカル LACP 情報を表示します。
Port	システムポート ID を表示します。
Flags	ポート状態フラグを参照します。
	・ S - LACP ポートが slow タイムアウトモードで動作していることを示します。
	・ A - ポートが active モードであることを示します。
State	以下のポートアグリゲーション情報を表示します。
	・ bndl - ポートが束ねられていることを示します。
	・ down - 切断のポート状態を示します。
	・ sups - ポートが束ねられないことを示します。
LACP Port Priority	LACP ポート優先度を示します。
Oper Key	このポートで使用されているランタイム実行キー。LACP は自動的に 16 進数でこの値を生成します。
Port Number	ポート番号を表示します。
Port State	1 オクテットに以下の意味を持つ個々のビットでコード化されたポートの状態変数。
	bit0 - LACP_Activity
	bit1 - LACP_Timeout
	bit2 - Aggregation
	bit3 - Synchronization
	• bit4 - Collecting
	bit5 - Distributing
	bit6 - Defaulted
	bit7 - Expired      the state of the st
Partner information	ピアポートの LACP パートナー情報を部分的に参照します。 
Dev ID	ピアデバイスのシステム MAC 情報を部分的に参照します。

# LLDP コマンド

コマンド	構文	コマンドモード
lldp run	lldp run	グローバルコンフィグモード
	no lldp run	
Ildp forward	lldp forward	グローバルコンフィグモード
	no lldp forward	
Ildp message-tx-interval	Ildp message-tx-interval seconds	グローバルコンフィグモード
	no Ildp message-tx-interval	
lldp message-tx-hold-multiplier	Ildp message-tx-hold-multiplier value	グローバルコンフィグモード
	no message-tx-hold-multiplier	
lldp tx-delay	lldp tx-delay seconds	グローバルコンフィグモード
	no lldp tx-delay	
Ildp reinit-delay	lldp reinit-delay seconds	グローバルコンフィグモード
	no lldp reinit-delay	
Ildp notification-interval	lldp notification-interval seconds	グローバルコンフィグモード
	no lldp notification-interval	
Ildp notification	lldp notification	インタフェースコンフィグモード
	no lldp notification	
Ildp management-address	Ildp management-address {ipv4 ip-address}	グローバルコンフィグモード
	no Ildp management-address {ipv4 ip-address}	
lldp transmit	lldp transmit	インタフェースコンフィグモード
	no Ildp transmit	
Ildp receive	lldp receive	インタフェースコンフィグモード
	no lldp receive	
lldp tlv-select		インタフェースコンフィグモード
	name   mac-phy-cfg]	
	no lldp tlv-select [port-description   system-capabilities   system-description   system-name   mac-phy-cfg]	
lldp dot1-tlv-select	Ildp dot1-tlv-select {port-vlan_id   port-and-protocol-vlan-id interface   NTERFACE-ID [,   -]	インタフェースコンフィグモード
	vlan-name interface   INTERFACE-ID [,   -]   protocol-identify {EAPOL   lacp   gvrp   stp}}	
	no Ildp dot1-tlv-select {port-vlan_id   port-and-protocol-vlan-id interface   INTERFACE-ID [,   -]   vlan-name interface   INTERFACE-ID [,   -]   protocol-identify {EAPOL   lacp   gvrp   stp}}	
lldp dot3-tlv-select		インタフェースコンフィグモード
	no lldp dot3-tlv-select {mac-phy-config-status   link-aggregation   power-via-mdi   max-frame-size}	
show IIdp	show lldp	ユーザ EXEC モード
show Ildp management-address	show lldp management-address [ipv4 ip-address]	ユーザ EXEC モード
show lldp interface	show lldp interface interface-id [,   -] ユーザ EXEC モード	
show IIdp local interface	show lldp local interface interface-id [,   -] {brief   normal   detail}	ユーザ EXEC モード
show lldp remote interface	show lldp remote interface interface-id [,   -] {brief   normal   detail}	ユーザ EXEC モード
show lldp statistic	show lldp statistic	ユーザ EXEC モード
show IIdp statistic interface	show lldp statistic interface interface-id [,   -]	ユーザ EXEC モード

# lldp run

#### 説明

Link Layer Discovery Protocol (LLDP) をグローバルに有効にします。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

#### 構文

lldp run

no lldp run

# パラメータ

なし

## 初期設定

無効

## コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:12

#### 説明および注意事項

これは LLDP 機能のためのグローバルコントロールです。本機能を有効にすると、スイッチは、LLDP パケットの送受信を開始し、LLDP パケットの処理を行います。

各物理インタフェースの具体的な機能は、各物理インタフェースの LLDP 設定に依存します。

LLDP パケット通知のために、スイッチは物理インタフェースを通して情報を Neighbor に知らせます。LLDP パケット受信のために、スイッチは Neighbor テーブル内の Neighbor から通知された LLDP パケットから情報を学習します。

#### 使用例

LLDP グローバル設定を有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#lldp run

DXS-3600-32S(config)#

# LLDP グローバル設定を無効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

XS-3600-32S(config) #no lldp run

DXS-3600-32S(config)#

# **Ildp forward**

# 説明

Link Layer Discovery Protocol (LLDP) 転送状態を有効にします。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

#### 構文

lldp forward

no lldp forward

# パラメータ

なし **初期設定** 

#### 無効

コマンドモード

# グローバルコンフィグモード

(config)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:12

### 説明および注意事項

これは LLDP 転送のためのグローバルな制御です。

LLDP を無効にして、LLDP 転送を有効とすると、受信した LLDPDU パケットを転送します。

#### 使用例

LLDP グローバル転送設定を有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#lldp forward

DXS-3600-32S(config)#

LLDP グローバル転送設定を無効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#no lldp forward

DXS-3600-32S(config)#

# Ildp message-tx-interval

#### 説明

スイッチにおける LLDPDU 伝送間隔を設定します。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

#### 構文

Ildp message-tx-interval seconds

no lldp message-tx-interval

# パラメータ

パラメ-	ータ	説明
seconds		各物理インタフェースで連続する LLDP 通知の送信間隔 (5-32768 秒) を指定します。

## 初期設定

30 (秒)

#### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:12

### 説明および注意事項

この間隔は、アクティブなポートが通知を再送する方法を制御します。

#### 使用例

LLDPメッセージの送信間隔を50(秒)に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#lldp message-tx-interval 50

DXS-3600-32S(config)#

LLDP メッセージの送信間隔を初期値に戻します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#no lldp message-tx-interval

DXS-3600-32S(config)#

# Ildp message-tx-hold-multiplier

# 説明

スイッチにおけるメッセージ保持乗数を設定します。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

#### 構文

**Ildp message-tx-hold-multiplier** value **no message-tx-hold-multiplier** 

#### パラメータ

パラメータ	説明
value	LLDPDU の TTL 値を計算するのに使用される msgTxInterval (LLDPDU 伝送間隔) の乗数 (2-10) を指定します。

# 初期設定

4

### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:12

# 説明および注意事項

本パラメータは LLDPDU 内の txTTL おける TTL 値を計算するのに使用される msgTxInterval の乗数です。 TTL は LLDPDU パケットによって送信されます。

その有効期間は 65535 と (message\_tx\_interval\*message\_tx\_hold\_multiplier) の小さい方になります。

パートナースイッチにおいて、指定通知の TTL の期限が来ると、通知データは Neighbor スイッチの MIB から削除されます。

LLDP の message-tx-hold-multiplier (保持乗数) を 3 に設定します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#lldp message-tx-hold-multiplier 3
DXS-3600-32S(config)#
```

LLDP の message-tx-hold-multiplier (保持乗数) を初期値に戻します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#no lldp message-tx-hold-multiplier
DXS-3600-32S(config)#
```

# lldp tx-delay

# 説明

LLDP MIB のコンテンツ変更のために、LLDP ポートが連続した LLDP 通知の送信を遅らせる最短時間 (delay-interval) を変更します。「tx\_delay」は、MIB コンテンツの頻繁な変更のために LLDP メッセージを送信する最小間隔を定義します。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

#### 構文

Ildp tx-delay seconds no Ildp tx-delay

## パラメータ

パラメータ	説明
seconds	インタフェースで連続する LLDPDU の送信遅延 (1- 8192 秒) を指定します。

## 初期設定

2

## コマンドモード

グローバルコンフィグモード (config)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:12

# 説明および注意事項

「LLDP message\_tx\_interval (送信間隔) >= (4 x tx\_delay 間隔)」である必要があります。

# 使用例

伝送遅延間隔を8秒に設定します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#lldp tx-delay 8
DXS-3600-32S(config)#
```

# 伝送遅延間隔を初期値に設定します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#no lldp tx-delay
DXS-3600-32S(config)#
```

# **Ildp** reinit-delay

#### 説明

スイッチに再初期化遅延間隔の最短時間を設定します。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

#### 構文

Ildp reinit-delay seconds no Ildp reinit-delay

#### パラメータ

パラメータ	説明
seconds	インタフェースにおける LLDP 初期化の遅延時間 (1-10 秒) を指定します。

# 初期設定

2

#### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:12

# 説明および注意事項

再度有効にされる LLDP 物理インタフェースは、再初期化前の最後の「disable」(無効化) コマンドの後、「reinit-delay」(再初期化時間) 待機します。

#### 使用例

再初期化遅延間隔を5秒に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#lldp reinit-delay 5

DXS-3600-32S(config)#

#### 再初期化遅延間隔を初期値に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #no lldp reinit-delay

DXS-3600-32S(config)#

# Ildp notification-interval

# 説明

定義済みのSNMPトラップレシーバに通知を送信する通知間隔のタイマを設定します。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

## 構文

Ildp notification-interval seconds

no lldp notification-interval

# パラメータ

パラメータ	説明
seconds	定義済みの SNMP トラップレシーバに送信する通知間隔のタイマ (5-3600 秒) を設定します。

# 初期設定

5 (秒)

# コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:12

### 説明および注意事項

スイッチが生成する連続した LLDP 変更通知の間隔をグローバルに変更します。

# 使用例

通知間隔を10(秒)に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#lldp notification-interval 10

DXS-3600-32S(config)#

# 通知間隔を初期値に戻します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#no lldp notification-interval

DXS-3600-32S(config)#

# **Ildp** notification

# 説明

各物理インタフェースの Neighbor デバイスから受信した通知に検出された LLDP データ変更の SNMP トラップ通知を有効にします。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

#### 構文

Ildp notification no Ildp notification

#### パラメータ

なし

# 初期設定

無効

#### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:12

#### 説明および注意事項

LLDP Neighbor デバイスから物理インタフェースに受信した通知の中に LLDP データ変更が検出された場合に、定義済みの SNMP トラップレシーバに各物理インタフェースが変更通知を送信するかどうかを設定します。変更を定義したものには、新しい有効な情報、タイムアウト情報、更新情報が含まれます。変更タイプにはあらゆるデータの更新、挿入、または削除もあります。

#### 使用例

インタフェース 1-5 のインタフェース範囲に対して SNMP 通知状態を有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface range tenGigabitEthernet 1/0/1-1/0/5

DXS-3600-32S(config-if-range)#lldp notification

DXS-3600-32S(config-if-range)#

インタフェース 1-5 のインタフェース範囲に対して SNMP 通知状態を初期値にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface range tenGigabitEthernet 1/0/1-1/0/5

DXS-3600-32S(config-if-range) #no lldp notification

DXS-3600-32S(config-if-range)#

# **Ildp** management-address

#### 説明

指定した管理アドレスインスタンスを通知するのに使用する物理インタフェースを有効にします。

「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

## 構文

Ildp management-address {ipv4 ip-address}

no lldp management-address {ipv4 ip-address}

# パラメータ

パラメーク	タ	説明
ipv4 ip-address	IPv4 アドレス	を指定します。

# 初期設定

無効

#### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:12

### 説明および注意事項

システムのIPアドレスを指定ポートから通知する必要があるかどうかを指定します。

レイヤ 3 デバイスでは、各管理アドレスを個別に指定できます。リスト内に追加される管理アドレスは、各管理アドレスに割り当てられている特定インタフェースからの LLDP 内に通知されます。管理アドレスのインタフェースは ifindex 形式で通知されます。

管理アドレスエントリ (IPv4) 設定のためにポート 1、2 を有効にします。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#interface range tenGigabitEthernet 1/0/1-1/0/2
DXS-3600-32S(config-if-range)#lldp management-address ipv4 10.1.1.1
DXS-3600-32S(config-if-range)#
```

#### ポート 1、2 から管理アドレスエントリ (IPv4) を削除します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#interface range tenGigabitEthernet 1/0/1-1/0/2
DXS-3600-32S(config-if-range)#no lldp management-address ipv4 10.1.1.1
DXS-3600-32S(config-if-range)#
```

# **Ildp transmit**

## 説明

LLDP 通知(転送)機能を有効にします。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

#### 構文

Ildp transmit no Ildp transmit

# パラメータ

なし

# 初期設定

有効

# コマンドモード

インタフェースコンフィグモード (config) + (config-if)

+ (coning-ii)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:12

### 説明および注意事項

**あよび注** なし

# 使用例

転送状態を有効にします。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1
DXS-3600-32S(config-if)#lldp transmit
DXS-3600-32S(config-if)#
```

# 転送状態を無効にします。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1
DXS-3600-32S(config-if)#no lldp transmit
DXS-3600-32S(config-if)#
```

# **Ildp** receive

### 説明

LLDP 通知(受信)機能を有効にします。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

#### 構文

lldp receive

no Ildp receive

# パラメータ

なし

## 初期設定

有効

### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:12

## 説明および注意事項

なし

## 使用例

受信状態を有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1

DXS-3600-32S(config-if)#lldp receive

DXS-3600-32S(config-if)#

#### 受信状態を無効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1

DXS-3600-32S(config-if) #no lldp receive

DXS-3600-32S(config-if)#

# lldp tlv-select

# 説明

LLDPDU(LLDP データユニット)に転送されてカプセル化され、Neighbor デバイスに送信される 802.1AB 基本管理設定のオプション「typelength-value settings」(TLVs)を指定します。「no」形式を使用すると、TLV の転送を無効にします。

# 構文

Ildp tlv-select [port-description | system-capabilities | system-description | system-name | mac-phy-cfg] no Ildp tlv-select [port-description | system-capabilities | system-description | system-name | mac-phy-cfg]

## パラメータ

パラメータ	説明
port-description	送受信するポート記述TLVを指定します。ポート記述TLVによりネットワーク管理者はIEEE 802 LAN ステーションのポー
	ト説明文を通知できます。
system-capabilities	送受信するシステムケイパビリティ TLV を指定します。システムケイパビリティフィールドはシステムの優先機能を定
	義するケイパビリティのビットマップを含む必要があります。
system-description 送受信するシステム記述 TLV を指定します。システム記述はシステムのハードウェアタイプ、ソフトウェアオペ	
	ングシステム、およびネットワークソフトウェアのフルネームとバージョン識別子を含む必要があります。
system-name	送受信するシステム名 TLV を指定します。システム名はシステムの完全修飾ドメイン名とする必要があります。

### 初期設定

802.1AB 基本管理 TLV は未選択です。

# コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:12

# 説明および注意事項

本コマンドはオプションの TLV 通知設定を指定します。

オプションの TLV 通知状態が有効であると、LLDPDU でカプセル化されて、他のデバイスに送信されます。

システム名 TLV の通知を有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1

DXS-3600-32S(config-if) #lldp tlv-select system-name

DXS-3600-32S(config-if)#

#### システム名 TLV の通知を無効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1

DXS-3600-32S(config-if) #no lldp tlv-select system-name

DXS-3600-32S(config-if)#

# lldp dot1-tlv-select

#### 説明

LLDPDU に転送されてカプセル化され、Neighbor デバイスに送信される IEEE 802.1 Organizationally Specific TLV のオプション type-length-value settings (TLVs) を指定します。「no」形式を使用すると、TLV の転送を無効にします。

#### 構文

Ildp dot1-tlv-select {port-vlan\_id | port-and-protocol-vlan-id interface | NTERFACE-ID [, | -] | vlan-name interface | NTERFACE-ID [, | -] | protocol-identify {EAPOL | lacp | gvrp | stp}}

no lldp dot1-tlv-select {port-vlan\_id | port-and-protocol-vlan-id interface | NTERFACE-ID [, | -] | vlan-name interface | NTERFACE-ID [, | -] | protocol-identify {EAPOL | lacp | gvrp | stp}}

## パラメータ

パラメータ	説明
port-vlan-id	送受信する Port VLAN ID TLV を指定します。Port VLAN ID TLV は、オプションの固定長 TLV で、これにより、
	VLAN ブリッジポートは、タグなしまたは優先度のタグフレームで関連付けられるポートの VLAN 識別子 (PVID)
	への通知が可能になります。
port-and-protocol-vlan-id	送受信する Port And Protocol VLAN ID TLV を指定します。 Port And Protocol VLAN ID (PPVID) TLV は、ブリッジポー
	トにポートとプロトコル VLAN ID を通知させるオプション TLV です。
vlan-name	送受信する VLAN 名 TLV を指定します。 VLAN 名 TLV は、IEEE 802.1Q 互換の IEEE 802 LAN ステーションが自身に
	設定されるどの VLAN 名通知も許可するオプションの TLV です
protocol-identify	送受信するプロトコル ID TLV を指定します。プロトコル ID TLV は、IEEE 802 LAN ステーションにポートを通じア
	クセス可能な特定のプロトコルを通知することを許可するオプションの TLV です。この TLV のオプションのデー
	タタイプは、対応するローカルシステムのプロトコル識別子インスタンスがポートに送信されるかどうかを示し
	ます。プロトコルIDTLVは、ステーションにネットワークの操作に重要なプロトコルを通知する方法を提供します。
	スパニングツリープロトコル、リンクアグリゲーションコントロールプロトコルおよび多数のベンダが所有する
	プロトコルのバリエーションは、ネットワークのトポロジとの接続性を保持する責任があります。指定ポートで
	EAPOL、GVRP、STP (MSTP を含む)、および LACP プロトコル ID を有効にすると、このプロトコル ID は通知を送
	信します。
interface INTERFACE-ID	有効な VLAN インタフェースを指定します。
,	(オプション) 一連の物理インタフェースを指定します。カンマの前後の空白は許可されません。
-	(オプション) 物理インタフェースの範囲を指定します。ハイフンの前後の空白は許可されません。

#### 初期設定

選択される IEEE 802.1 Organizationally Specific TLV はありません。

# コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:12

#### 説明および注意事項

オプションの TLV 通知状態が有効であると、LLDPDU でカプセル化されて、他のデバイスに送信されます。

プロトコル ID TLV のオプションデータのタイプは、対応するローカルシステムのプロトコル識別子インスタンスがポートに送信されるかどうかを示します。プロトコル ID TLV は、ステーションにネットワークの操作に重要であるプロトコルを通知する方法を提供します。スパニングツリープロトコル、リンクアグリゲーションコントロールプロトコル、および多数のベンダが所有するプロトコルのバリエーションは、ネットワークのトポロジとの接続性を保持する責任があります。指定ポートで EAPOL、GVRP、STP(MSTP を含む)、および LACP プロトコル ID を有効にすると、このプロトコル ID は通知を送信します。

## port-vlan-id TLV の通知を有効にします。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1
DXS-3600-32S(config-if)#lldp dot1-tlv-select port-vlan-id
DXS-3600-32S(config-if)#
```

#### port-vlan-id TLV TLV の通知を無効にします。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1
DXS-3600-32S(config-if)#no lldp dot1-tlv-select port-vlan-id
DXS-3600-32S(config-if)#
```

#### VLAN1-3 からの port-and-protocol-vlan-id TLV 通知を有効にします。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1
DXS-3600-32S(config-if)#lldp dot1-tlv-select port-and-protocol-vlan-id interface
1-3
DXS-3600-32S(config-if)#
```

#### VLAN1-3 からの port-and-protocol-vlan-id TLV 通知を無効にします。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1
DXS-3600-32S(config-if)#no lldp dot1-tlv-select port-and-protocol-vlan-id interface 1-3
DXS-3600-32S(config-if)#
```

# VLAN1-3 からの vlan-name TLV 通知を有効にします。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1
DXS-3600-32S(config-if)#lldp dot1-tlv-select vlan-name interface 1-3
DXS-3600-32S(config-if)#
```

# vlan-name TLV の通知を無効にします。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1
DXS-3600-32S(config-if)#no lldp dot1-tlv-select vlan-name interface 1-3
DXS-3600-32S(config-if)#
```

# VLAN 1-3 からの LACP Protocol Identity TLV 通知を有効にします。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1
DXS-3600-32S(config-if)#lldp dot1-tlv-select protocol-identify lacp
DXS-3600-32S(config-if)#
```

# VLAN 1-3 から LACP Protocol Identity TLV の通知を無効にします。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1
DXS-3600-32S(config-if)#no lldp dot1-tlv-select protocol-identify lacp
DXS-3600-32S(config-if)#
```

# Ildp dot3-tlv-select

# 説明

LLDPDU に転送されてカプセル化され、Neighbor デバイスに送信される IEEE 802.1 Organizationally Specific TLV のオプション type-length-value settings (TLVs) を指定します。「no」形式を使用すると、TLV の転送を無効にします。

#### 構文

Ildp dot3-tlv-select {mac-phy-config-status | link-aggregation | power-via-mdi | max-frame-size} no Ildp dot3-tlv-select {mac-phy-config-status | link-aggregation | power-via-mdi | max-frame-size}

#### パラメータ

2=	
パラメータ	説明
mac-phy-config-status	送受信する MAC/PHY コンフィグレーション / ステータス TLV を指定します。 MAC/PHY コンフィグレーション / ステー
	タス TLV は、以下を特定するオプションの TLV です。:
	<b>a.</b> 物理メディアに接続する送信側の IEEE 802.3 LAN ノードのデュプレックスとビットレート性能。
	<b>b.</b> 送信側の IEEE 802.3 LAN ノードの現在のデュプレックスとビットレート設定。
	<b>c.</b> これらの設定がリンク開始中のオートネゴシエーションまたは手動設定の書き換え動作の結果であるか。
link-aggregation	送受信する Link Aggregation TLV を指定します。Link Aggregation TLV は、リンクを集約できるかどうか、現在、リ
	ンクが集約されているかどうか、リンクが集約されている場合は、アグリゲーションのポート ID を示します。
<b>power-via-mdi</b> 送受信する Power via MDI TLV を指定します。3 つの IEEE 802.3 PMD インプリメンテーション(10BASE-T	
	TX および 1000BASE-T)により、接続する電力が未供給のシステムに対して、リンクを通じて電力を供給します。
	MDI TLV 経由の電力供給により、ネットワーク管理が通知を行い、送信する IEEE 802.3 LAN ステーション MDI 電力の
	サポート機能を検出します。
max-frame-size	送受信する Maximum Frame Size(最大フレームサイズ)TLV を指定します。Maximum Frame Size TLV は実装してい
	る MAC と PHY の最大フレームサイズ性能を示します。

## 初期設定

選択される IEEE 802.3 Organizationally Specific TLV はありません。

# コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:12

# 説明および注意事項

本コマンドはオプションの IEEE 802.3 Organizationally Specific TLVs 通知設定を指定します。オプションの TLV 通知状態が有効であると、LLDPDU でカプセル化されて、他のデバイスに送信されます。

# 使用例

MAC/PHY コンフィグレーション / ステータス TLV の通知を有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1

DXS-3600-32S(config-if)#lldp dot3-tlv-select mac-phy-config-status

DXS-3600-32S(config-if)#

# MAC/PHY コンフィグレーション / ステータス TLV の通知を無効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1

DXS-3600-32S(config-if)#no lldp dot3-tlv-select mac-phy-config-status

DXS-3600-32S(config-if)#

# show IIdp

### 説明

スイッチの一般的な LLDP 設定状態を表示します。

### 構文

show Ildp

パラメータ

なし

#### 初期設定

なし

# コマンドモード

ユーザ EXEC モード

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:3

# 説明および注意事項

LLDP システムのグローバルな設定を表示します。

#### 使用例

LLDP システムのグローバルな設定状態を表示します。

DXS-3600-32S#show lldp

LLDP System Information

: MAC Address Chassis ID Subtype Chassis ID : 00-17-9A-14-15-90

System Name :

System Description : TenGigabit Ethernet Switch
System Capabilities : Repeater, Bridge

LLDP Configurations

LLDP Status : Enabled LLDP Forward Status : Enabled Message TX Interval Message TX Hold Multiplier: 3 ReInit Delay TX Delay : 8 Notification Interval : 10

DXS-3600-32S#

# show IIdp management-address

## 説明

LLDP 管理アドレス情報を表示します。

# 構文

show lldp management-address [ipv4 ip-address]

# パラメータ

パラメータ	説明
<b>ipv4</b> ip-address	使用する IPv4 アドレスを指定します。

### 初期設定

なし

# コマンドモード

ユーザ EXEC モード

## コマンドデフォルトレベル

レベル:3

# 説明および注意事項

LLDP 管理アドレス情報を表示します。

特定の管理情報アドレスを表示します。

```
DXS-3600-32S#show lldp management-address ipv4 11.1.1.1

Address 1 :

Subtype : IPv4
Address : 11.1.1.1
IF Type : IfIndex
OID : 1.3.6.1.4.1.171.10.127.1
Advertising Ports :

DXS-3600-32S#
```

# すべての管理アドレス情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show lldp management-address

Address 1 :

Subtype : IPv4
Address : 192.168.254.10
IF Type : IfIndex
OID : 1.3.6.1.4.1.171.10.127.1
Advertising Ports :

Total Entries : 1

DXS-3600-32S#
```

# show lldp interface

## 説明

通知オプションの各物理インタフェースの LLDP 設定を表示します。

# 構文

# show lldp interface interface-id [, | -]

# パラメータ

パラメータ 説明	
interface interface-id	有効な物理インタフェースを指定します。
ı	(オプション) 一連の物理インタフェースを指定します。カンマの前後の空白は許可されません。
-	(オプション) 物理インタフェースの範囲を指定します。ハイフンの前後の空白は許可されません。

# 初期設定

なし

# コマンドモード

ユーザ EXEC モード

# コマンドデフォルトレベル

レベル:3

# 説明および注意事項

通知オプションの各物理インタフェースの LLDP 設定を表示します。

指定した物理インタフェース設定を表示します。

DXS-3600-32S#show lldp interface tenGigabitEthernet 1/0/1

Interface ID : 1/0/1

\_\_\_\_\_\_

Notification Status : Enabled

Advertised :

Advertised TLVs Option :

Disabled Port Description System Name Enabled Disabled System Description System Capabilities Disabled

Enabled Management Address

(None)

Port VLAN ID Enabled

Enabled Port\_and\_Protocol\_VLAN\_ID

1, 2, 3

Enabled VLAN Name

1-3

Enabled Protocol\_Identity

LACP

MAC/PHY Configuration/Status Enabled Link Aggregation Disabled Maximum Frame Size Disabled

DXS-3600-32S#

# show IIdp local interface

# 説明

外向き LLDP 通知に現在組み込める各物理インタフェースの LLDP 情報を表示します。

show lldp local interface interface-id [, | -] {brief | normal | detail}

# パラメータ

パラメータ 説明	
interface interface-id	有効な物理インタフェースを指定します。
,	(オプション)連続するインタフェースを指定します。また、インタフェース範囲を前の範囲から分けます。カンマの 前後の空白は許可されません。
-	(オプション) インタフェース範囲を指定します。ハイフンの前後の空白は許可されません。
brief	brief モードにおける情報を表示します。
normal	normal モードの情報を表示します。
detailed	detailed モードにおける情報を表示します。

# 初期設定

なし

# コマンドモード

ユーザ EXEC モード

# コマンドデフォルトレベル

レベル:3

# 説明および注意事項

DVMRP ルート情報を表示します。

detailed モードでインタフェースの外向き LLDP 通知を表示します。

```
DXS-3600-32S#show lldp local interface tenGigabitEthernet 1/0/1 detail
Interface ID : 1/0/1
------
Port ID Subtype
                                       : MAC Address
                                       : 00-17-9A-14-16-90
Port ID
Port Description
                                      : D-Link DXS-3600-32S 1.30.R045
                                        Port 1 on Unit 1
Port PVID
                                       : 1
Management Address Count
                                       : 9
      Subtype
                                       : IPv4
      Address
                                       : 11.1.1.1
      IF Type
                                       : IfIndex
      OID
                                      : 1.3.6.1.4.1.171.10.127.1
       Subtype
                                      : IPv4
      Address
                                      : 172.25.203.14
      IF Type
                                       : IfIndex
      OID
                                       : 1.3.6.1.4.1.171.10.127.1
       Subtype
                                       : 172.25.204.14
       Address
       IF Type
                                      : IfIndex
       OID
                                       : 1.3.6.1.4.1.171.10.127.1
       Subtype
                                       : IPv4
                                       : 172.25.211.14
       Address
       IF Type
                                       : IfIndex
CTRL+C ESC q Quit SPACE n Next Page ENTER Next Entry a All
```

# normal モードでインタフェースの外向き LLDP 通知を表示します。

```
DXS-3600-32S\#show lldp local interface tenGigabitEthernet 1/0/1 normal
Interface ID : 1/0/1
______
Port ID Subtype
                                    : MAC Address
Port ID
                                     : 00-17-9A-14-16-90
Port Description
                                     : D-Link DXS-3600-32S 1.30.R045
                                      Port 1 on Unit 1
Port PVID
                                     : 1
Management Address Count
                                     : 9
PPVID Entries Count
                                     : 0
VLAN Name Entries Count
                                     : 7
Protocol Identity Entries Count
                                     : 2
MAC/PHY Configuration/Status
                                     : (See Detail)
Link Aggregation
                                     : (See Detail)
Maximum Frame Size
                                     : 1536
DXS-3600-32S#
```

# brief モードでインタフェースの外向き LLDP 通知を表示します。

# show IIdp remote interface

# 説明

Neighborから学習した現在の各物理インタフェース情報を表示します。

# 構文

show Ildp remote interface interface-id [, | -] {brief | normal | detail}

# パラメータ

<u>′     •                                 </u>				
パラメータ	説明			
interface interface-id	有効な物理インタフェースを指定します。			
,	(オプション) 連続するインタフェースを指定します。また、インタフェース範囲を前の範囲から分けます。カンマの 前後の空白は許可されません。			
-	(オプション) インタフェース範囲を指定します。ハイフンの前後の空白は許可されません。			
brief	brief モードにおける情報を表示します。			
normal	normal モードの情報を表示します。			
detailed	detailed モードにおける情報を表示します。			

# 初期設定

なし

# コマンドモード

ユーザ EXEC モード

# コマンドデフォルトレベル

レベル:3

# 説明および注意事項

Neighbor デバイスのパラメータから学習した情報を表示します。

#### 使用例

detailed モードでインタフェースの外向き LLDP 通知を表示します。

Port ID Subtype : MAC Address Port ID : 00-02-03-04-05-06 Port Description : D-Link DXS-3600-32S R1.10.023 P ort 1 on Unit 1 Port PVID : 1 Management Address Count : 1 Subtype : IPv4 Address : 0.0.0.0 IF Type : IfIndex OID : 1.3.6.1.4.1.171.10.127.1  PPVID Entries Count : 0 (None) VLAN Name Entries Count : 1 Entry 1 : 1 VLAN ID : 1 VLAN Name : default  Protocol Identity Entries Count : 0 (None) MAC/PHY Configuration/Status : Supported Auto-Negotiation Enabled : Not Enabled Auto-Negotiation Enabled : Not Enabled Auto-Negotiation Operational MAU Type : 0000 (hex)  Link Aggregation Aggregation Status : Aggregated : Aggregated Aggregation Status : Not Currently in Aggregation Aggregation Port ID : 0  Maximum Frame Size : 1536	Interface ID : 1/0/1	
Port ID		
Port Description : D-Link DXS-3600-32S R1.10.023 P ort 1 on Unit 1  Port PVID : 1  Management Address Count : 1  Subtype : IPv4  Address : 0.0.0.0  IF Type : IfIndex  OID : 1.3.6.1.4.1.171.10.127.1  PPVID Entries Count : 0  (None)  VLAN Name Entries Count : 1  Entry 1 : 1  VLAN ID : 1  VLAN Name : default  Protocol Identity Entries Count : 0  (None)  MAC/PHY Configuration/Status : Auto-Negotiation Support : Supported Auto-Negotiation Advertised Capability : 8000 (hex)  Auto-Negotiation Operational MAU Type : O000 (hex)  Link Aggregation Capability : Aggregated Aggregation Status : Aggregation Status : Aggregation Port ID : 0  Maximum Frame Size : 1536	Port ID Subtype	: MAC Address
ort 1 on Unit 1  Port PVID  I 1  Management Address Count  Subtype  I 1Pv4  Address  O.0.0.0  IF Type  IfIndex  OID  PPVID Entries Count  (None)  VLAN Name Entries Count  Entry 1  VLAN ID  VLAN Name  I default  Protocol Identity Entries Count  (None)  MAC/PHY Configuration/Status Auto-Negotiation Support Auto-Negotiation Enabled Auto-Negotiation Advertised Capability Auto-Negotiation Operational MAU Type  Link Aggregation Aggregation Capability Aggregation Status Aggregation Port ID  Maximum Frame Size  i 1536	Port ID	: 00-02-03-04-05-06
Port PVID  Management Address Count  Subtype  Address  COU.0.0.0  IF Type  If Index  OID  PPVID Entries Count  (None)  VLAN Name Entries Count  Entry 1  VLAN ID  VLAN ID  VLAN Name  I default  Protocol Identity Entries Count  (None)  MAC/PHY Configuration/Status Auto-Negotiation Support  Auto-Negotiation Enabled Auto-Negotiation Advertised Capability Auto-Negotiation Advertised Capability Auto-Negotiation Operational MAU Type  Link Aggregation Aggregation Aggregation Status Aggregation Status Aggregation Status Aggregation Status Aggregation Status Aggregation Fort ID  Maximum Frame Size  I 1  I 1  I 2  I 3  I 4  I 5  I 5  I 6  I 6  I 6  I 7  I 7  I 7  I 7  I 7	Port Description	: D-Link DXS-3600-32S R1.10.023 P
Management Address Count  Subtype  Address  IPv4  Address  Infindex  OID  If Type  Infindex  OID  Infindex  OID  Infindex  Inf		ort 1 on Unit 1
Subtype Address : IPv4 Address : 0.0.0.0 IF Type OID : IfIndex OID : 1.3.6.1.4.1.171.10.127.1  PPVID Entries Count (None) VLAN Name Entries Count : 1 Entry 1 VLAN ID VLAN Name : default  Protocol Identity Entries Count (None) MAC/PHY Configuration/Status Auto-Negotiation Support Auto-Negotiation Enabled Auto-Negotiation Advertised Capability Auto-Negotiation Operational MAU Type  Link Aggregation Aggregation Capability Aggregation Status Aggregation Status Aggregation Port ID  Maximum Frame Size : 1536	Port PVID	: 1
Address : 0.0.0.0  IF Type : IfIndex  OID : 1.3.6.1.4.1.171.10.127.1  PPVID Entries Count : 0	Management Address Count	: 1
IF Type OID If Index If	Subtype	: IPv4
OID  : 1.3.6.1.4.1.171.10.127.1  PPVID Entries Count	Address	: 0.0.0.0
PPVID Entries Count : 0 (None)  VLAN Name Entries Count : 1 Entry 1 VLAN ID : 1 VLAN Name  Protocol Identity Entries Count : 0 (None)  MAC/PHY Configuration/Status : Supported Auto-Negotiation Support : Supported Auto-Negotiation Enabled : Not Enabled Auto-Negotiation Advertised Capability : 8000 (hex) Auto-Negotiation Operational MAU Type : 0000 (hex)  Link Aggregation : Aggregation Capability : Aggregated Aggregation Status : Not Currently in Aggregation Aggregation Port ID : 0  Maximum Frame Size : 1536	IF Type	: IfIndex
VLAN Name Entries Count : 1 Entry 1 : VLAN ID : 1 VLAN Name : default  Protocol Identity Entries Count (None)  MAC/PHY Configuration/Status : Supported Auto-Negotiation Support : Supported Auto-Negotiation Enabled : Not Enabled Auto-Negotiation Advertised Capability : 8000 (hex) Auto-Negotiation Operational MAU Type : 0000 (hex)  Link Aggregation : Aggregated Aggregation Capability : Aggregated Aggregation Status : Not Currently in Aggregation Aggregation Port ID : 0  Maximum Frame Size : 1536	OID	: 1.3.6.1.4.1.171.10.127.1
VLAN Name Entries Count  Entry 1  VLAN ID  VLAN Name  : default  Protocol Identity Entries Count (None)  MAC/PHY Configuration/Status  Auto-Negotiation Support  Auto-Negotiation Enabled  Auto-Negotiation Advertised Capability  Auto-Negotiation Operational MAU Type  Link Aggregation  Aggregation Capability  Aggregation Status  Aggregation Status  Aggregation Port ID  Maximum Frame Size  : 1536	PPVID Entries Count	: 0
Entry 1 : VLAN ID : 1 VLAN Name : default  Protocol Identity Entries Count : 0 (None)  MAC/PHY Configuration/Status : Supported Auto-Negotiation Support : Supported Auto-Negotiation Enabled : Not Enabled Auto-Negotiation Advertised Capability : 8000 (hex) Auto-Negotiation Operational MAU Type : 0000 (hex)  Link Aggregation : Aggregated Aggregation Capability : Aggregated Aggregation Status : Not Currently in Aggregation Aggregation Port ID : 0  Maximum Frame Size : 1536	(None)	
VLAN ID  VLAN Name  : default  Protocol Identity Entries Count (None)  MAC/PHY Configuration/Status  Auto-Negotiation Support  Auto-Negotiation Enabled  Auto-Negotiation Advertised Capability  Auto-Negotiation Operational MAU Type  Link Aggregation  Aggregation Capability  Aggregation Status  Aggregation Status  Aggregation Port ID  Maximum Frame Size  : 1536	VLAN Name Entries Count	: 1
VLAN Name : default  Protocol Identity Entries Count : 0 (None)  MAC/PHY Configuration/Status : Supported Auto-Negotiation Support : Supported Auto-Negotiation Enabled : Not Enabled Auto-Negotiation Advertised Capability : 8000 (hex) Auto-Negotiation Operational MAU Type : 0000 (hex)  Link Aggregation : Aggregation Aggregation Capability : Aggregated Aggregation Status : Not Currently in Aggregation Aggregation Port ID : 0  Maximum Frame Size : 1536	Entry 1	:
Protocol Identity Entries Count (None)  MAC/PHY Configuration/Status : Auto-Negotiation Support : Supported Auto-Negotiation Enabled : Not Enabled Auto-Negotiation Advertised Capability : 8000 (hex) Auto-Negotiation Operational MAU Type : 0000 (hex)  Link Aggregation : Aggregation Capability : Aggregated Aggregation Status : Not Currently in Aggregation Aggregation Port ID : 0  Maximum Frame Size : 1536	VLAN ID	: 1
(None)  MAC/PHY Configuration/Status : Auto-Negotiation Support : Supported Auto-Negotiation Enabled : Not Enabled Auto-Negotiation Advertised Capability : 8000 (hex) Auto-Negotiation Operational MAU Type : 0000 (hex)  Link Aggregation : Aggregation Capability : Aggregated Aggregation Status : Not Currently in Aggregation Aggregation Port ID : 0  Maximum Frame Size : 1536	VLAN Name	: default
MAC/PHY Configuration/Status :  Auto-Negotiation Support : Supported Auto-Negotiation Enabled : Not Enabled Auto-Negotiation Advertised Capability : 8000 (hex) Auto-Negotiation Operational MAU Type : 0000 (hex)  Link Aggregation : Aggregation Capability : Aggregated Aggregation Status : Not Currently in Aggregation Aggregation Port ID : 0  Maximum Frame Size : 1536	Protocol Identity Entries Count	: 0
Auto-Negotiation Support : Supported Auto-Negotiation Enabled : Not Enabled Auto-Negotiation Advertised Capability : 8000 (hex) Auto-Negotiation Operational MAU Type : 0000 (hex)  Link Aggregation : Aggregation Capability : Aggregated Aggregation Status : Not Currently in Aggregation Aggregation Port ID : 0  Maximum Frame Size : 1536	(None)	
Auto-Negotiation Enabled : Not Enabled Auto-Negotiation Advertised Capability : 8000 (hex) Auto-Negotiation Operational MAU Type : 0000 (hex)  Link Aggregation : Aggregation Capability : Aggregated : Not Currently in Aggregation Aggregation Port ID : 0  Maximum Frame Size : 1536		:
Auto-Negotiation Advertised Capability : 8000(hex)  Auto-Negotiation Operational MAU Type : 0000(hex)  Link Aggregation : Aggregation Capability : Aggregated : Not Currently in Aggregation Aggregation Port ID : 0  Maximum Frame Size : 1536		: Supported
Auto-Negotiation Operational MAU Type : 0000 (hex)  Link Aggregation : Aggregation Capability : Aggregated  Aggregation Status : Not Currently in Aggregation  Aggregation Port ID : 0  Maximum Frame Size : 1536	5	
Link Aggregation : Aggregation Capability : Aggregated Aggregation Status : Not Currently in Aggregation Aggregation Port ID : 0  Maximum Frame Size : 1536	Auto-Negotiation Advertised Capability	: 8000(hex)
Aggregation Capability : Aggregated Aggregation Status : Not Currently in Aggregation Aggregation Port ID : 0  Maximum Frame Size : 1536	Auto-Negotiation Operational MAU Type	: 0000(hex)
Aggregation Status : Not Currently in Aggregation Aggregation Port ID : 0  Maximum Frame Size : 1536	Link Aggregation	:
Aggregation Port ID : 0  Maximum Frame Size : 1536	Aggregation Capability	: Aggregated
Maximum Frame Size : 1536	Aggregation Status	: Not Currently in Aggregation
	Aggregation Port ID	: 0
Remote Entities Count : 0	Maximum Frame Size	: 1536
	Remote Entities Count	: 0
DXS-3600-32S#		

normal モードでインタフェースの外向き LLDP 通知を表示します。

```
DXS-3600-32S#show lldp remote interface tenGigabitEthernet 1/0/1 normal
Interface ID : 1/0/1
Port ID Subtype
                                         : MAC Address
Port ID
                                         : 00-02-03-04-05-06
Port Description
                                         : D-Link DXS-3600-32S R1.10.023 P
                                          ort 1 on Unit 1
Port PVID
Management Address Count
PPVID Entries Count
VLAN Name Entries Count
Protocol Identity Entries Count
MAC/PHY Configuration/Status
                                        : (See Detail)
Link Aggregation
                                        : (See Detail)
                                         . 1536
Maximum Frame Size
Remote Entities Count
                                         : 0
DXS-3600-32S#
```

brief モードでインタフェースの外向き LLDP 通知を表示します。

```
DXS-3600-32S#show lldp remote interface tenGigabitEthernet 1/0/1 brief

Interface ID : 1/0/1

Port ID Subtype : MAC Address

Port ID : 00-02-03-04-05-06

Port Description : D-Link DXS-3600-32S R1.10.023 P

ort 1 on Unit 1

Remote Entities Count : 0

DXS-3600-32S#
```

# show IIdp statistic

#### 説明

システムのグローバルな LLDP 統計情報を表示します。

# 構文

# show lldp statistic

# パラメータ

なし

# 初期設定

なし

### コマンドモード

ユーザ EXEC モード

# コマンドデフォルトレベル

レベル:3

# 説明および注意事項

グローバルな LLDP 統計情報ではスイッチの Neighbor 検出アクティビティの概要を表示します。

#### 使用例

グローバルな統計情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show 11dp statistic

Last Change Time : 0
Number of Table Insert : 0
Number of Table Delete : 0
Number of Table Drop : 0
Number of Table Ageout : 0

DXS-3600-32S#
```

# show lldp statistic interface

## 説明

各物理インタフェースの LLDP 統計情報を表示します。

## 構文

show lldp statistic interface interface-id [, | -]

## パラメータ

パラメータ	説明		
interface interface-id	有効な物理インタフェースを指定します。		
,	(オプション)連続するインタフェースを指定します。また、インタフェース範囲を前の範囲から分けます。カンマの前後の空白は許可されません。		
-	(オプション) インタフェース範囲を指定します。ハイフンの前後の空白は許可されません。		

# 初期設定

なし

# コマンドモード

ユーザ EXEC モード

# コマンドデフォルトレベル

レベル:3

# 説明および注意事項

各物理インタフェースの LLDP 統計情報を表示します。

## 使用例

インタフェースの統計情報を表示します。

DXS-3600-32S#show lldp statistic interface tenGigabitEthernet 1/0/1

Interface ID: 1/0/1

LLDPStatsTXPortFramesTotal : 27

LLDPStatsRXPortFramesDiscardedTotal : 0

LLDPStatsRXPortFramesErrors : 0

LLDPStatsRXPortFramesTotal : 27

LLDPStatsRXPortTLVsDiscardedTotal : 0

LLDPStatsRXPortTLVsDiscardedTotal : 0

LLDPStatsRXPortTLVsUnrecognizedTotal : 0

LLDPStatsRXPortAgeoutsTotal : 0

DXS-3600-32S#

# LLDP-DCBX コマンド

コマンド	構文	コマンドモード
lldp-dcbx run	lldp-dcbx run	インタフェースコンフィグモード
	no lldp-dcbx run	
lldp-dcbx tlv-select	Ildp-dcbx tlv-select [ets-configuration   ets-recommendation   pfc-configuration]	インタフェースコンフィグモード
	no lldp-dcbx tlv-select [ets-configuration   ets-recommendation   pfc-configuration]	
show lldp-dcbx interface	show lldp-dcbx interface INTERFACE-ID	特権 EXEC モード
show lldp-dcbx local interface	show Ildp-dcbx local interface INTERFACE-ID	特権 EXEC モード
show Ildp-dcbx remote interface	show lldp-dcbx remote interface INTERFACE-ID	特権 EXEC モード

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

# Ildp-dcbx run

#### 説明

各物理インタフェースにおける Data Center Bridging eXchange Protocol (DCBX) を有効にします。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

# 構文

lldp-dcbx run no lldp-dcbx run

# パラメータ

なし

# 初期設定

有効

## コマンドモード

# コマンドデフォルトレベル

レベル:12

# 説明および注意事項

本コマンドは LLDP DCBX TLV を交換するために各物理インタフェースの LLDP DCBX 機能を制御します。

### 使用例

LLDP DCBX 設定を有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1

DXS-3600-32S(config-if)#lldp-dcbx run

# LLDP DCBX 設定を無効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

 ${\tt DXS-3600-32S} \, ({\tt config}) \, {\tt \#interface} \, \, {\tt tenGigabitEthernet} \, \, \, 1/0/1 \,$ 

DXS-3600-32S(config-if)#no lldp-dcbx run

# lldp-dcbx tlv-select

# 説明

LLDPDU に転送されてカプセル化され、Neighbor デバイスに送信される LLDP DCBX 管理設定のオプション type-length-value settings (TLV) を指定します。「no」形式を使用すると、TLV の転送を無効にします。

#### 構文

Ildp-dcbx tlv-select [ets-configuration | ets-recommendation | pfc-configuration] no Ildp-dcbx tlv-select [ets-configuration | ets-recommendation | pfc-configuration]

#### パラメータ

パラメータ	説明
ets-configuration	送受信する ETS Configuration TLV を指定します。この TLV によりネットワーク管理はユーザ設定のトラフィックク
	ラスに帯域幅の割り当てを通知することができます。
ets-recommendation	送受信する ETS Recommendation TLV を指定します。この TLV によりネットワーク管理はユーザの推奨のトラフィッ
	ククラスに帯域幅の割り当てを通知することができます。
pfc-configuration	送受信する Priority-based Flow Control Configuration TLV を指定します。この TLV によりネットワーク管理は PFC 設
	定を通知することができます。

### 初期設定

LLDP DCBX management TLV は選択されません。

### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:12

### 説明および注意事項

本コマンドはオプションの TLV 通知設定の状態を指定します。オプションの TLV 通知状態が有効であると、LLDPDU でカプセル化されて、他のデバイスに送信されます。

#### 使用例

ETS Configuration TLV 通知を有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1

DXS-3600-32S(config-if) #lldp-dcbx tlv\_select ets-configuration

# ETS Configuration TLV 通知を無効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1

DXS-3600-32S(config-if)#no lldp-dcbx tlv\_select ets-configuration

# show lldp-dcbx interface

#### 説明

通知オプションの各物理インタフェースの LLDP DCBX を表示します。

#### 構文

show IIdp-dcbx interface INTERFACE-ID

#### パラメータ

パラメータ	説明
interface INTERFACE-ID	物理インタフェースの有効なインタフェースを指定します。

### 初期設定

なし

### コマンドモード

特権 EXEC モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:3

# 説明および注意事項

通知オプションの各物理インタフェースの LLDP DCBX を表示します。

#### 使用例

指定の物理インタフェース設定を表示します。

```
DXS-3600-32S#show lldp-dcbx interface tenGigabitEthernet 1/0/1

Port ID : 1/0/1

DCBX State : Disabled

LLDP-DCBX ETS Configuration TLV : Enabled

LLDP-DCBX ETS Recommendation TLV : Disabled

LLDP-DCBX Priority-based Flow Control Configuration TLV : Disabled

DXS-3600-32S#
```

# show lldp-dcbx local interface

# 説明

外向き LLDP DCBX 通知に現在組み込める各物理インタフェースの情報を表示します。

# 構文

show IIdp-dcbx local interface INTERFACE-ID

### パラメータ

パラメータ	説明
interface INTERFACE-ID	物理インタフェースの有効なインタフェースを指定します。

# 初期設定

なし

### コマンドモード

特権 EXEC モード

# コマンドデフォルトレベル

レベル:3

# 説明および注意事項

外向き LLDP DCBX 通知に現在組み込める各物理インタフェース情報を表示します。

### 使用例

特定の物理インタフェースのローカル情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show lldp-dcbx local interface tenGigabitEthernet 1/0/1

Port ID : 1/0/1

ETS Basic Configuration
   Credit Based Shaper Support : Disabled
   Traffic Classes Supported : 8
   Willing : Enabled

ETS Configuration Priority Assignment
   priority0 : 2
   priority1 : 0
   priority2 : 1
   priority3 : 3
   priority4 : 4
   priority5 : 5
```

```
priority6 : 6
  priority7 : 7
ETS Configuration Traffic Class Bandwidth
  TC0 : 4
  TC1 : 7
  TC2 : 11
  TC3 : 14
  TC4 : 18
  TC5 : 21
  TC6 : 25
  TC7 : 0
ETS Configuration Traffic Selection Algorithm
  {\tt TC0} : {\tt tsaEnhancedTransmission}
  TC1 : tsaEnhancedTransmission
  TC2 : tsaEnhancedTransmission
  TC3 : tsaEnhancedTransmission
  TC4 : tsaEnhancedTransmission
  TC5 : tsaEnhancedTransmission
  TC6 : tsaEnhancedTransmission
  TC7 : tsaStrictPriority
ETS Recommendation Traffic Class Bandwidth
  TC0 : 10
  TC1 : 10
  TC2 : 20
  TC3 : 20
  TC4 : 40
  TC5 : 0
  TC6 : 0
  TC7 : 0
ETS Recommendation Traffic Selection Algorithm
  TC0 : tsaEnhancedTransmission
  TC1 : tsaEnhancedTransmission
  TC2 : tsaEnhancedTransmission
  TC3 : tsaEnhancedTransmission
  TC4 : tsaEnhancedTransmission
  TC5 : tsaStrictPriority
  TC6 : tsaStrictPriority
  TC7 : tsaStrictPriority
PFC Basic Configuration
  Willing : Disabled
  MBC : Disabled
  PFC capability: 8
PFC Enable
  priority0 : Disabled
  priority1 : Disabled
  priority2 : Disabled
  priority3 : Disabled
  priority4 : Disabled
  priority5 : Disabled
  priority6 : Disabled
  priority7 : Disabled
DXS-3600-32S#
```

# show IIdp-dcbx remote interface

### 説明

現時点で Neighbor から学習した物理インタフェース情報を表示します。

#### 構文

show lldp-dcbx remote interface INTERFACE-ID

### パラメータ

パラメータ	説明
interface INTERFACE-ID	物理インタフェースの有効なインタフェースを指定します。

#### 初期設定

なし

# コマンドモード

特権 EXEC モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:3

### 説明および注意事項

Neighbor デバイスのパラメータから学習した情報を表示します。

#### 使用例

特定の物理インタフェースのリモート情報を表示します。

```
DXS-3600-32S\#show lldp-dcbx remote interface tenGigabitEthernet 1/0/1
Port ID : 1/0/1
Entity 1
  Chassis ID Subtype : MAC Address
  Chassis ID : 00-01-02-03-04-00
  Port ID Subtype : Net address
  Port ID : 172.18.10.11
ETS Basic Configuration
  Credit Based Shaper Support : Enabled
  Traffic Classes Supported : Enabled
  Willing : Disabled
ETS Configuration Priority Assignment
  priority0 : 0
  priority1 : 4
  priority2 : 0
  priority3 : 0
  priority4 : 5
  priority5 : 0
  priority6 : 2
  priority7 : 0
ETS Configuration Traffic Class Bandwidth
  TC0 : 0
  TC1 : 50
  TC2 : 0
  TC3 : 0
  TC4 : 50
  TC5 : 0
  TC6 : 0
ETS Configuration Traffic Selection Algorithm
  TC0 : tsaVendorSpecific
  TC1 : tsaVendorSpecific
  TC2 : tsaVendorSpecific
  TC3 : tsaVendorSpecific
  TC4 : tsaVendorSpecific
  TC5 : tsaVendorSpecific
  TC6 : tsaVendorSpecific
  TC7 : tsaVendorSpecific
```

```
ETS Recommendation Traffic Class Bandwidth
 TC0 : 0
 TC1 : 50
 TC2 : 0
 TC3 : 0
 TC4 : 50
 TC5 : 0
 TC6 : 0
 TC7 : 0
ETS Recommendation Traffic Selection Algorithm
 TC0 : tsaVendorSpecific
 TC1 : tsaVendorSpecific
 TC2 : tsaVendorSpecific
 TC3 : tsaVendorSpecific
 TC4 : tsaVendorSpecific
 TC5 : tsaVendorSpecific
 TC6 : tsaVendorSpecific
 TC7 : tsaVendorSpecific
PFC Basic Configuration
 Willing : Enabled
 MBC : Enabled
 PFC capability : Enabled
PFC Enable
 priority0 : Disabled
 priority1 : Enabled
 priority2 : Disabled
 priority3 : Enabled
 priority4 : Disabled
 priority5 : Enabled
  priority6 : Disabled
 priority7 : Enabled
```

# LLDP-MED コマンド

コマンド	構文	コマンドモード
Ildp-med fast-start-	Ildp-med fast-start-repeat-count value	グローバルコンフィグモード
repeat-count	no lldp-med fast-start-repeat-count	
Ildp-med notification-	lldp-med notification-topo-change	インタフェースコンフィグ
topo-change	no Ildp-med notification-topo-change	モード
lldp-med tlv-select	Ildp-med tlv-select (inventory-management   location   network-policy   power-management	インタフェースコンフィグ
	capabilities}	モード
	no lldp-med tlv-select {inventory-management   location   network-policy   power-management	
	capabilities}	
show IIdp-med	show lldp-med	ユーザ EXEC モード
show Ildp-med interface	show lldp-med interface interface-id [,   -]	ユーザ EXEC モード
show Ildp-med local	show Ildp-med local interface interface-id [,   -] [capabilities   network_policy   location	ユーザ EXEC モード
	extended_power]	
show IIdp-med remote	show Ildp-med remote interface interface-id [,   -] [capabilities   network_policy   location	ユーザ EXEC モード
	extended_power]	

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

# Ildp-med fast-start-repeat-count

#### 説明

スイッチにおけるファストスタート実行回数を設定します。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

# 構文

**Ildp-med fast-start-repeat-count** value no **Ildp-med fast-start-repeat-count** 

# パラメータ

パラメータ	説明
value	実行回数の範囲は 1-10 です。

# 初期設定

4 🗆

### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

# コマンドデフォルトレベル

レベル:12

### 説明および注意事項

ファストスタート実行回数を設定します。識別子が既存の LLDP リモートシステム MIB に関連付けられていない MSAP に LLDP-MED Capabilities TLV が検出されると、アプリケーションレイヤは Fast Start Repeat メカニズムを開始し、「medFastStart」タイマを「medFastStartRepeatCount」 x1 に設定します。

# 使用例

LLDP MED のファストスタート実行回数を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#lldp-med fast-start-repeat-count 10

DXS-3600-32S(config)#

# Ildp-med notification-topo-change

# 説明

LLDP MED トポロジ変更通知を有効にします。「no」形式を使用すると、LLDP MED トポロジ変更通知を無効にします。

#### 構文

Ildp-med notification-topo-change no Ildp-med notification-topo-change

# パラメータ

なし

#### 初期設定

無効

### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:12

### 説明および注意事項

エンドポイントのデバイスが別のポートで削除または移動した場合に、各ポートが設定した SNMP トラップレシーバにトポロジ変更通知を送信することを有効または無効にします。

#### 使用例

LLDP MED トポロジ変更通知を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1

DXS-3600-32S(config-if)#lldp-med notification-topo-change

DXS-3600-32S(config-if)#

# **Ildp-med tlv-select**

#### 説明

LLDPDU に転送されてカプセル化され、Neighbor デバイスに送信されるオプション LLDP-MED TLV を指定します。 「no」形式を使用すると、TLV の転送を無効にします。

#### 構文

lldp-med tlv-select {inventory-management | location | network-policy | power-management | capabilities} no lldp-med tlv-select {inventory-management | location | network-policy | power-management | capabilities}

#### パラメータ

パラメータ	説明
inventory-management	LLDP エージェントが「LLDP-MED inventory TLV」を送信する必要があることを示します。
location	LLDP エージェントが「LDP-MED network policy TLV」を送信する必要があることを示します。
network-policy	LLDP エージェントが「LDP-MED network policy TLV」を送信する必要があることを示します。
power-management	ローカルデバイスが PSE デバイスまたは PD デバイスである場合、「LLDP-MED Extended Power-via-MDI TLV」を送
	信する必要があることを示します。
capabilities	LLDP エージェントが「LLDP-MED capabilities TLV」を送信する必要があることを示します。LLDP-MED PDU を送信
	する場合、この TLV タイプを有効にする必要があります。有効にしないと、インタフェースは LLDP-MED PDU を送
	信することはできません。

### 初期設定

LLDP-MED TLV は選択されません。

# コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:12

### 説明および注意事項

本コマンドは、LLDP-MED TLV の転送を有効または無効にするのに使用されます。

「Capability」をサポートしていない状態で設定すると機能は動作せず、管理アプリケーションには矛盾した値のエラーが戻されるという結果になります。事実上、TLV の送信のケイパビリティを無効にすることによってポート単位に LLDP-MED を無効にします。この場合、各ポートに対応する LLDP-MED MIB におけるリモートテーブルのオブジェクトは入力されません。

### 使用例

LLDP-MED inventory TLV を設定します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1
DXS-3600-32S(config-if)#lldp-med tlv-select inventory-management
DXS-3600-32S(config-if)#
```

LLDP-MED の LLDP-MEDPDU 送信を有効にします。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1
DXS-3600-32S(config-if)#lldp-med tlv-select capabilities
DXS-3600-32S(config-if)#
```

# show IIdp-med

#### 説明

グローバルな LLDP-MED 設定状態を表示します。

### 構文

show Ildp-med

### パラメータ

なし

# 初期設定

なし

### コマンドモード

ユーザ EXEC モード

# コマンドデフォルトレベル

レベル:3

### 説明および注意事項

スイッチのグローバルな LLDP-MED 設定状態を表示します。

### 使用例

LLDP-MED システムのグローバルな設定状態を表示します。

```
DXS-3600-32S#show lldp-med
LLDP-MED System Information:
                            : Network Connectivity Device
   Device Class
                           : B1
   Hardware Revision
                           : 1.10.007
   Firmware Revision
   Software Revision
                           : 1.30.R045
   Serial Number
                            : R3F12CA000003
   Manufacturer Name
                           : D-Link
   Model Name
                            : DXS-3600-32S TenGigabit Ethernet
   Asset ID
LLDP-MED Configuration:
   Fast Start Repeat Count : 10
LLDP-MED Log State:Disabled
DXS-3600-32S#
```

# show IIdp-med interface

#### 説明

LLDP-MED 通知オプションをポートごと表示します。

#### 構文

show lldp-med interface interface-id [, | -]

### パラメータ

•	
パラメータ	説明
interface interface-id	有効な物理インタフェースを指定します。
,	(オプション) 一連の物理インタフェースを指定します。カンマの前後の空白は許可されません。
-	(オプション) 物理インタフェースの範囲を指定します。ハイフンの前後の空白は許可されません。

# 初期設定

なし

# コマンドモード

ユーザ EXEC モード

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:3

### 説明および注意事項

通知オプションの各 LLDP-MED インタフェース設定を表示します。

#### 使用例

特定の物理インタフェース設定を表示します。

DXS-3600-32S#show lldp-med interface tenGigabitEthernet 1/0/1

Interface ID : 1/0/1

Topology Change Notification Status :Enabled

LLDP-MED Capabilities TLV :Enabled

LLDP-MED Inventory TLV :Enabled

DXS-3600-32S#

# show IIdp-med local

# 説明

外向き LLDP-MED 通知に現在組み込める各物理インタフェースの情報を表示します。

#### 構文

show lldp-med local interface interface-id [, |-] [capabilities | network\_policy | location | extended\_power]

### パラメータ

パラメータ	説明
interface interface-id	有効な物理インタフェースを指定します。
1	(オプション) 一連の物理インタフェースを指定します。カンマの前後の空白は許可されません。
-	(オプション) 物理インタフェースの範囲を指定します。ハイフンの前後の空白は許可されません。
capabilities	LLDP-MED ケイパビリティを表示します。
network_policy	ネットワークポリシーを表示します。
location	位置情報を表示します。
extended_power	電力情報を表示します。

# 初期設定

なし

# コマンドモード

ユーザ EXEC モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:3

# 説明および注意事項

外向き LLDP-MED 通知に現在組み込める各物理インタフェース情報を表示します。

### 使用例

外向き LLDP-MED 通知に現在組み込める各物理インタフェース情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show lldp-med local interface tenGigabitEthernet 1/0/1

Interface ID : 1/0/1

LLDP-MED Capabilities Support:
Capabilities :Support
Network Policy :Not Support
Location Identification :Not Support
Extended Power Via MDI PSE :Not Support
Extended Power Via MDI PD :Not Support
Inventory :Support

DXS-3600-32S#
```

# show lldp-med remote

#### 説明

現時点の Neighbor から学習した各物理インタフェース情報を表示します。

#### 構文

show IIdp-med remote interface interface-id [, | -] [capabilities | network\_policy | location | extended\_power]

# パラメータ

パラメータ	説明
interface interface-id	有効な物理インタフェースを指定します。
1	(オプション) 一連の物理インタフェースを指定します。カンマの前後の空白は許可されません。
-	(オプション) 物理インタフェースの範囲を指定します。ハイフンの前後の空白は許可されません。
capabilities	LLDP-MED ケイパビリティを表示します。
network_policy	ネットワークポリシーを表示します。
location	位置情報を表示します。
extended_power	電力情報を表示します。

### 初期設定

なし

# コマンドモード

ユーザ EXEC モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:3

### 説明および注意事項

Neighbor デバイスから学習した LLDP-MED 情報を表示します。

# 使用例

Neighbor デバイスから学習した LLDP-MED 情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show lldp-med remote interface tenGigabitEthernet 1/0/1

Interface ID: 1/0/1

Remote Entities Count: 0

(None)

DXS-3600-32S#
```

# Memory (メモリ) コマンド

コマンド	構文	コマンドモード
show memory	show memory	特権 EXEC モード

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

# show memory

# 説明

現在のメモリ使用量情報を表示します。

### 構文

show memory

パラメータ

なし

# 初期設定

なし

# コマンドモード

特権 EXEC モード

# コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

DRAM とフラッシュに関するメモリ情報を含む現在のシステムメモリ状態と使用情報を表示します。

# 使用例

現在のメモリ使用量情報を表示します。

DXS-3600-32S#s	how memory	
Total (bytes)	Used (bytes)	Percent
2097152 K	718539 K	34
Flash Memory		
Total (bytes)	Used (bytes)	Percent
1048064 K	34718 K	3
DXS-3600-32S#		

# Mirror (ミラー) コマンド

コマンド	構文	コマンドモード
monitor session	monitor session session_number {source interface {port-group GROUP-ID   INTERFACE-ID [,   -]} [{both   rx   tx}]   destination interface {port-group GROUP-ID   INTERFACE-ID [,   -]} [acl name]}	
	no monitor session session_number [{source interface {port-group GROUP-ID   INTERFACE-ID [,   -]} [,   -] [{both   rx   tx}]   destination interface {port-group GROUP-ID   INTERFACE-ID [,   -]} [acl name]}]	
no monitor session all	no monitor session all	特権 EXEC モード
show monitor session	show monitor [session session_number]	特権 EXEC モード

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

#### monitor session

### 説明

セッションのモニタ、ミラーセッションの作成、およびソース/宛先ポートの指定を行います。 「no」形式は、全セッションの削除、またはソースポート、宛先ポート、ACL ミラーを個別に削除するために使用されます。

### 構文

monitor session session\_number {source interface {port-group GROUP-ID | INTERFACE-ID [, | -]} [{both | rx | tx}] | destination interface {port-group GROUP-ID | INTERFACE-ID [, | -]} [acl name]}

no monitor session session\_number [{source interface {port-group GROUP-ID | INTERFACE-ID [, | -]} [, | -] [{both | rx | tx}] | destination interface {port-group GROUP-ID | INTERFACE-ID [, | -]} [acl name]}]

#### パラメータ

パラメータ	説明
session_number	ミラーセッション番号を指定します。
source	ソースポートインタフェースを指定します。
interface INTERFACE-ID	物理インタフェース ID を指定します。
port-group GROUP-ID	ポートグループ ID を指定します。
1	(オプション) 一連の物理インタフェースを指定します。カンマの前後の空白は許可されません。
-	(オプション) 物理インタフェースの範囲を指定します。ハイフンの前後の空白は許可されません。
both	同時に、内向きと外向きフレームをモニタします。
rx	内向きフレームのみモニタします。
tx	外向きフレームのみモニタします。
destination	宛先ポートを物理メンバまたはトランクメンバインタフェースになるように指定します。
interface interface-id	物理インタフェース ID を指定します。
acl	フローベースミラーを指定します。イングレスミラーのみサポートしています。
name	モニタセッション用の ACL 名を指定します。ACL が存在しないと、フローベースのミラーは設定できません。

#### 初期設定

未設定

# コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:12

# 説明および注意事項

ポートに送受信する全パケットの分析のために別のポートにミラーします。有効なインタフェースは物理ポートまたはトランクメンバポートです。

1つ以上のミラーセッションを設定することができます。ミラー機能はスイッチの通常の正常動作に影響しません。無効なポートにミラーセッションを設定することができます。しかし、ソースと宛先ポートが有効でないと、ミラーは動作しません。

同時に、1 つのポートをソースポートと宛先ポートとして設定できません。ソースと宛先ポートは同じ VLAN または別の VLAN に存在することができます。各ミラーセッションでは、ソースインタフェースを複数ポートとすることができますが、宛先インタフェースは、物理ポートまたは論理ポートとします。

ミラーポート数は 4 つの MTP です。MTP ポートを同じまたは別にすることができます。ミラーパケットでは、VLAN メンバシップのチェックをしません。また、MTP ポートはすべての VLAN のメンバである必要はありません。トランクのために MTP ポートを論理ポートとすることができます。

ミラーセッションの設定時にソースポートが宛先のトランクメンバポートと重複すると、スイッチの設定は成功しますが、ミラーはうまく動作しません。

フローベースのミラーもサポートすることができますが、イングレスミラーだけです。それはミラー機能に影響せずに、同時に、うまく動作します。ソースポートまたは宛先ポートを指定しないと、全体のセッションを削除します。

「show monitor」を使用して、ミラーセッション設定を表示します。

#### 使用例

以下の通りポートミラーリングセッションを作成します。:

- **セッション 1**: ソースポートは 1-3、宛先ポートは 9 で、RX および TX トラフィックがミラーされます。ACL ミラー名は「mac\_based\_mirr」とします。
- **セッション 2**: ソースポートは 5、宛先ポートは 21、トランクグループ 1 のメンバで、RX トラフィックだけをミラーします。

DXS-3600-32S#configure terminal

 ${\tt DXS-3600-32S} \ ({\tt config}) \ {\tt \#monitor} \ \ {\tt session} \ \ {\tt 1} \ \ {\tt source} \ \ {\tt interface} \ \ {\tt tenGigabitEthernet} \ \ 1/0/1-1/0/3$ 

DXS-3600-32S(config) #monitor session 1 destination interface tenGigabitEthernet 1/0/9 mac based mirr

DXS-3600-32S(config) #monitor session 1 acl

DXS-3600-32S(config) #monitor session 2 destination interface tenGigabitEthernet 1/0/21

DXS-3600-32S(config) #monitor session 2 source interface tenGigabitEthernet 1/0/5 rx

DXS-3600-32S(config)#

ミラーセッションを削除します。

- **セッション1**: ソースポート3にミラーされるトラフィックのRXモードを削除します。
- **セッション2**: 全体のミラーセッション2を削除します。

DXS-3600-32S#configure terminal

 ${\tt DXS-3600-32S} \ ({\tt config}) \ {\tt \#no} \ {\tt monitor} \ {\tt session} \ {\tt 1} \ {\tt source} \ {\tt interface} \ {\tt tenGigabitEthernet} \ 1/0/3 \ {\tt rx}$ 

DXS-3600-32S(config)#no monitor session 2

DXS-3600-32S(config)#

### no monitor session all

#### 説明

構文

すべてのモニタセッションを削除します。

# no monitor session all

パラメータ

# **ハンハ**なし **初期設定**

----すべてのモニタセッションを削除します。

# コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:12

### 説明および注意事項

関連付けられている flow\_based ミラーを含むすべてのミラーセッションを削除します。

### 使用例

すべてのミラーセッションを削除します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #no monitor session all

DXS-3600-32S(config)#

# show monitor session

#### 説明

モニタセッションを表示します。

#### 構文

show monitor [session session\_number]

### パラメータ

パラメータ	説明
session_number	表示するミラーセッション番号を指定します。

### 初期設定

すべてのモニタセッションを表示します。

#### コマンドモード

特権 EXEC モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:3

### 説明および注意事項

ミラーセッションを表示します。セッション番号を指定しないと、すべてのモニタセッションを表示します。

### 使用例

すべてのミラーリングセッションを表示します。

```
DXS-3600-32S#show monitor session
Session 1
    Session Type: local session
     Destination Port: TenGigabitEthernet1/0/10
     Flow Based Source: mac based mirr
     Source Ports:
        Both:
            TenGigabitEthernet1/0/1
             TenGigabitEthernet1/0/2
             TenGigabitEthernet1/0/3
             TenGigabitEthernet1/0/4
             TenGigabitEthernet1/0/5
             TenGigabitEthernet1/0/6
             TenGigabitEthernet1/0/7
             TenGigabitEthernet1/0/8
             TenGigabitEthernet1/0/9
Session 2
     Session Type: local session
    Destination Port: TenGigabitEthernet1/0/21
     Source Ports:
         RX:
             TenGigabitEthernet1/0/11
Total Entries: 2
DXS-3600-32S#
```

# 表示フィールドの説明

フィールド	説明
sess-num	ミラーセッション番号 (1-4)。
src-intf	ミラーセッションのソースポートリスト。
frame-type	ミラーされたトラフィックのモード (RX、TX、both)。
dest-intf	ミラーセッションの宛先ポート。トランクメンバであれば、トランクグループ ID も表示します。
acl-name	flow_based ミラーの ACL 名。

# Multicast Filter Mode(マルチキャストフィルタモード)コマンド

コマンド	構文	コマンドモード
multicast filtering-mode	multicast filtering-mode {forward-all   forward-unregistered   filter-unregistered}	インタフェースコンフィグモード
	no multicast filtering-mode	
show multicast filtering-mode	show multicast filtering-mode [vlan <vlan-id>]</vlan-id>	特権 EXEC モード

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

# multicast filtering-mode

#### 説明

VLAN にマルチキャストパケットフィルタリングモードを設定します。「no」形式を使用すると、初期値に復元します。

#### 株女

 $multicast \ filtering-mode \ \{forward-all\ |\ forward-unregistered\ |\ filter-unregistered\}$  no multicast filtering-mode

### パラメータ

パラメータ	説明	
forward-all	VLAN ドメインに基づいて、すべてのマルチキャストパケットをフラッドします。	
forward-unregistered	フォワーディングテーブルに基づいて、登録済みのマルチキャストパケットを送信し、VLAN ドメインに基づいて、未	
	登録のマルチキャストパケットすべてをフラッドします。	
filter-unregistered	フォワーディングテーブルに基づいて、登録済みのパケットを送信し、未登録のマルチキャストパケットすべてをフィ	
	ルタします。	

# 初期設定

forward-unregistered

#### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

### 説明および注意事項

マルチキャストパケットが到着すると、スイッチは、このパケットのためにフォワーディングテーブルを検索します。検索に失敗した場合、宛先グループは未登録グループとなります。

フォワーディングエントリの検索に失敗したマルチキャストパケットを未登録パケットと呼びます。これは、VLAN におけるマルチキャストフィルタモードに従って送信され、VLAN のフラッディングまたは破棄が行われる可能性があります。

「show multicast filtering-mode」コマンドを使用して、設定を確認します。

### 使用例

VLAN 1 のフィルタモードを「filter-unregistered」に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#vlan 1

DXS-3600-32S(config-vlan) #multicast filtering-mode filter-unregistered

DXS-3600-32S(config-vlan)#

# VLAN 2 のフィルタモードを初期値に復元します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#vlan 1

DXS-3600-32S(config-vlan) #no multicast filtering-mode

DXS-3600-32S(config-vlan)#

# show multicast filtering-mode

# 説明

VLAN のマルチキャスト情報を表示します。

### 構文

show multicast filtering-mode [vlan <VLAN-ID>]

# パラメータ

	パラメータ	説明
[	/LAN-ID	表示する VLAN ID を指定します。

# 初期設定

なし

# コマンドモード

特権 EXEC モード

# コマンドデフォルトレベル

レベル:3

# 説明および注意事項

マルチキャストフィルタモード設定に関する情報を表示します。

# 使用例

全 VLAN のマルチキャストフィルタモード情報を表示します。

VLAN ID/VLAN Name	Multicast Filter Mode
1 /3-53-	
1 /default	forward-unregistered
5 /VLAN0005	forward-unregistered
99 /VLAN0099	forward-unregistered
100 /VLAN0100	forward-unregistered
2030/VLAN2030	filter-unregistered
2040/VLAN2040	filter-unregistered
2110/VLAN2110	filter-unregistered
2120/VLAN2120	filter-unregistered
2130/VLAN2130	filter-unregistered
2140/VLAN2140	filter-unregistered
2520/VLAN2520	filter-unregistered
2530/VLAN2530	filter-unregistered
2532/VLAN2532	filter-unregistered
2535/VLAN2535	filter-unregistered
DXS-3600-32S#	

# VLAN 1 のマルチキャストフィルタ情報を表示します。

DXS-3600-32S#show multicast filtering-mod	de vlan 1	
VLAN ID/VLAN Name	Multicast Filter Mode	
1 /default	forward-unregistered	
DXS-3600-32S#		

# MPLS 設定コマンド

コマンド	構文	コマンドモード
mpls ip	mpls ip	グローバルコンフィグモード
(グローバルコンフィグ)	no mpls ip	
snmp-server enable traps	snmp-server enable traps mpls lsp	グローバルコンフィグモード
mpls lsp	no snmp-server enable traps mpls lsp	
mpls ip	mpls ip	インタフェースコンフィグモード
(インタフェースコンフィグ)	no mpls ip	
mpls static ftn	mpls static ftn NETWORK-PREFIX/PREFIX-LENGTH out-label LABEL-VALUE nexthop IP-ADDRESS	グローバルコンフィグモード
	no mpls static ftn {NETWORK-PREFIX/PREFIX-LENGTH   all}	
mpls static l2vc-ftn	mpls static l2vc-ftn VC-ID IP-ADDRESS out-label LABEL-VALUE	グローバルコンフィグモード
	no mpls static I2vc-ftn VC-ID IP-ADDRESS	
mpls static ilm	IP prefix FEC: mpls static ilm in-label LABEL-VALUE forward-action {swap-label LABEL-VALUE   pop} nexthop IPADDRESS fec NETWORK-PREFIX/PREFIX-LENGTH  VC FEC: mpls static ilm in-label LABEL-VALUE forward-action pop-l2vc-destport INTERFACE-	グローバルコンフィグモード
	ID fec VC-ID IPADDRESS  no mpls static ilm {in-label LABEL-VALUE   all}	
mpls label protocol ldp	mpls label protocol ldp	グローバルコンフィグモード
(グローバルコンフィグ)	no mpls label protocol	
snmp-server enable traps	snmp-server enable traps mpls ldp	グローバルコンフィグモード
mpls ldp	no snmp-server enable traps mpls ldp	
mpls label protocol ldp	mpls label protocol ldp	インタフェースコンフィグモード
(インタフェースコンフィグ)	no mpls label protocol	
mpls ldp hello-holdtime	mpls ldp hello-holdtime SECONDS	インタフェースコンフィグモード
	no mpls ldp hello-holdtime	
mpls Idp hello-interval	mpls ldp Hello-interval SECONDS	インタフェースコンフィグモード
	no mpls Idp Hello-interval	
mpls Idp targeted-hello-	mpls ldp targeted-hello-accept	インタフェースコンフィグモード
accept	no mpls ldp targeted-hello-accept	
mpls ldp targeted-peer	mpls ldp targeted-peer IP-ADDRESS	グローバルコンフィグモード
	no mpls Idp targeted-peer IP-ADDRESS	
targeted-hello	targeted-hello {holdtime < seconds 15-65535 >   interval < seconds 5-65535 >}	MPLS ターゲットピアコン
	no targeted-hello {holdtime   interval}	フィグモード
ldp router-id	Idp router-id IP-ADDRESS	MPLS ルータコンフィグモード
	no ldp router-id	
transport-address	transport-address {interface   IP-ADDRESS} no transport-address	MPLS ルータコンフィグモード
backoff maximum	backoff maximum SECONDS	MPLS ルータコンフィグモード
	no backoff maximum	
keepalive-holdtime	keepalive-holdtime SECONDS	MPLS ルータコンフィグモード
	no keepalive-holdtime	
label-retention-mode	label-retention-mode {liberal   conservative}	MPLS ルータコンフィグモード
	no label-retention-mode	
lsp-control-mode	mpls ldp lsp-control-mode {independent   ordered}	MPLS ルータコンフィグモード
	no mpls ldp lsp-control-mode	
mpls ldp distribution-mode	mpls ldp distribution-mode {dod   du}	インタフェースコンフィグモード
	no mpls ldp distribution-mode	

no loop-detection  max-hop-count max-hop-count VALUE no max-hop-count  max-path-vector mpls ldp max-path-vector VALUE no mpls ldp max-path-vector explicit-null explicit-null md5 authentication md5 authentication  MPLS JU  MPLS J	/ータコンフィグモード /一タコンフィグモード /一タコンフィグモード /一タコンフィグモード /一タコンフィグモード
max-hop-count MPLS JU mo max-hop-count VALUE no max-path-vector MPLS JU mo mpls ldp max-path-vector VALUE no mpls ldp max-path-vector  explicit-null no explicit-null md5 authentication md5 authentication no md5 authentication neighbor password  meighbor IP-ADDRESS password PASSWORD  MPLS JU MP	/ータコンフィグモード /一タコンフィグモード /一タコンフィグモード
no max-hop-count  max-path-vector mpls ldp max-path-vector VALUE no mpls ldp max-path-vector  explicit-null explicit-null no explicit-null md5 authentication md5 authentication no md5 authentication neighbor password neighbor IP-ADDRESS password PASSWORD  MPLS JU	/ータコンフィグモード /一タコンフィグモード /一タコンフィグモード
max-path-vector mpls ldp max-path-vector VALUE no mpls ldp max-path-vector  explicit-null explicit-null no explicit-null md5 authentication md5 authentication no md5 authentication neighbor password neighbor IP-ADDRESS password PASSWORD MPLS JU  MPLS JU  MPLS JU  MPLS JU  MPLS JU  MPLS JU	/ータコンフィグモード /ータコンフィグモード
no mpls ldp max-path-vector  explicit-null explicit-null no explicit-null md5 authentication md5 authentication no md5 authentication neighbor password neighbor IP-ADDRESS password PASSWORD  MPLS ///	/ータコンフィグモード /ータコンフィグモード
explicit-null explicit-null no explicit-null MPLS // md5 authentication md5 authentication no md5 authentication neighbor password neighbor IP-ADDRESS password PASSWORD MPLS //	/ータコンフィグモード
no explicit-null md5 authentication md5 authentication no md5 authentication neighbor password neighbor IP-ADDRESS password PASSWORD MPLS ///	/ータコンフィグモード
md5 authentication     md5 authentication       no md5 authentication     meighbor password       neighbor IP-ADDRESS password PASSWORD     MPLS JU	
md5 authentication     md5 authentication       no md5 authentication     meighbor password       neighbor IP-ADDRESS password PASSWORD     MPLS JU	
neighbor password         neighbor IP-ADDRESS password PASSWORD         MPLS JV	·ータコンフィグモード
	 /ータコンフィグモード
no neighbor IP-ADDRESS password	
,	
show mpls show mpls EXEC $\mp$	- F
show mpls interface show mpls interface [INTERFACE-ID] EXEC €	- F
show mpls forwarding-table   show mpls forwarding-table [NETWORK-PREFIX/PREFIX-LENGTH] [{ftn   ilm}] [detail]   EXEC =	- F
show mpls ldp parameter show mpls ldp parameter EXEC $\mp$	ード
show mpls ldp interface show mpls ldp interface [INTERFACE-ID] EXEC €	ード
show mpls ldp targeted-peer show mpls ldp targeted-peer [IP-ADDRESS] EXEC €	ード
show mpls ldp discovery show mpls ldp discovery EXEC ₹	ード
show mpls ldp neighbor   show mpls ldp neighbor [IP-ADDRESS]   EXEC =	ード
show mpls ldp session   show mpls ldp session [peer IP-ADDRESS] [{detail   statistic}]   EXEC €	ード
${\sf showmplsldpbindings}$ ${\sf showmplsldpbindings}$ ${\sf EXEC} \pm$	ード
$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	- k
show mpls ldp neighbor     show mpls ldp neighbor password       password     EXEC ⊕	ード
ping lsp	- F
traceroute lsp	ード
Isp trigger         Isp trigger [SN] {permit   deny} {ip NETWORK-PREFIX/PREFIX-LENGTH   any}         MPLS JU	<i>、</i> ータルータモード
no lsp trigger [SN [-   ,]]	
show lsp triggershow lsp trigger [SN]EXEC $\mp$	ード
mpls qos policy mpls qos policy <name> グロー/</name>	バルコンフィグモード
no mpls qos policy [all   <name>]</name>	
trust-exp trust-exp MPLS Qo	oS コンフィグモード
no trust-exp	
class-map {inbound exp <valuelist 0-7=""> priority <value 0-7="">   outbound [priority   MPLS Qo</value></valuelist>	oS コンフィグモード
no class-map {inbound   outbound}	
	oS コンフィグモード
no match [ip NETWORK-PREFIX/PREFIX-LENGTH]	
show mpls qos   show mpls qos [{policy [ <name>]   ip NETWORK-PREFIX/PREFIX-LENGTH}]   EXEC ±</name>	18

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

# mpls ip (グローバルコンフィグモード)

### 説明

MPLS 転送をグローバルに有効にします。「no」形式を使用して、MPLS 転送をグローバルに無効にします。

#### 構文

mpls ip

no mpls ip

## パラメータ

なし

### 初期設定

無効

# コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:3

#### 説明および注意事項

MPLS 転送機能をグローバルに有効にします。

#### 使用例

MPLS をグローバルに有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#mpls ip
DXS-3600-32S(config)#

# snmp-server enable traps mpls lsp

#### 説明

MPLS LSP トラップの状態を有効にします。「no」形式を使用して、MPLS LSP トラップの状態を無効にします。

#### 構文

snmp-server enable traps mpls lsp no snmp-server enable traps mpls lsp

### パラメータ

なし

# 初期設定

無効

#### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:3

# 説明および注意事項

MPLS LSP トラップの状態を設定します。状態が有効な場合、LSP の運用状態がアップまたはダウンに変わると、トラップが送信されます。

# 使用例

MPLS LSP トラップ状態を有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#snmp-server enable traps mpls lsp

DXS-3600-32S(config)#

# mpls ip (インタフェースコンフィグモード)

#### 説明

指定インタフェースにおける MPLS 転送を有効にします。「no」形式を使用して、指定インタフェースにおける MPLS 転送を無効にします。

#### 構文

mpls ip

no mpls ip

# パラメータ

なし

#### 初期設定

無効

#### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:3

# 説明および注意事項

レイヤ3 VLAN インタフェースで本コマンドを適用することができます。インタフェースコンフィグモードで本コマンドを使用して、このインタフェースにおける MPLS 転送を有効にします。インタフェースを通じて MPLS ラベルを付加したパケットを転送するには、MPLS をグローバルに有効として、また、インタフェースにおいても有効とする必要があります。MPLS 機能を L3 インタフェースで有効にします。

#### 使用例

インタフェース VLAN 1 で MPLS を有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface vlan 1

DXS-3600-32S(config-if) #mpls ip

DXS-3600-32S(config-if)#

# mpls static ftn

### 説明

スタティックな FTN エントリを追加します。「no」形式を使用して、定義済みのスタティックな FTN を削除します。

### 構文

 $\label{thm:local_model} \begin{minipage}{0.9\textwidth} mpls static ftn NETWORK-PREFIX/PREFIX-LENGTH out-label LABEL-VALUE nexthop IP-ADDRESS no mpls static ftn {NETWORK-PREFIX/PREFIX-LENGTH | all} \end{minipage}$ 

#### パラメータ

パラメータ	説明
NETWORK-PREFIX/PREFIX-LENGTH	スタティックな FTN の FEC を指定します。
out-label LABEL-VALUE	本 FEC の外部ラベルを指定します。
nexthop IP-ADDRESS	本 FEC のネクストホップ IP アドレスを指定します。

# 初期設定

スタティックな FTN はありません。

#### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:3

# 説明および注意事項

スタティックな FTN エントリを追加します。イングレス LER (Label Edge Router) では、FEC (Forwarding Equivalence Class) に分類される内向き IP パケットは、MPLS ラベルを付加され、FTN (FEC-to-NHLFE) に従い、ネクストホップに転送されます。

### 使用例

プレフィックス FEC 「172.18.10.0/24」 にラベル 100 を付加したスタティックな FTN を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #mpls static ftn 172.18.10.0/24 out-label 100 nexthop 110.1.1.2

DXS-3600-32S(config)#

# mpls static I2vc-ftn

### 説明

スタティックな VC FTN 項目を設定します。「no」形式を使用して、設定した FTN を削除します。

#### 構文

mpls static l2vc-ftn VC-ID IP-ADDRESS out-label LABEL-VALUE no mpls static l2vc-ftn VC-ID IP-ADDRESS

# パラメータ

パラメータ	説明
VC-ID	PW (pseudo-wire) サービスインスタンス ID (1-4294967295) を指定します。
IP-ADDRESS	ピア LSR ID を指定します。
out-label LABEL-VALUE	外向きの VC ラベルを指定します。

# 初期設定

スタティックな VC FTN はありません。

#### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:3

#### 説明および注意事項

VC インスタンスに FTN を作成します。関連する AC からパケットを 1 度受信すると、VC ラベルは設定値に従って付加されます。トンネルラベルはピア PE に到達する LSP から選ばれます。

### 使用例

スタティックな VC FTN 項目を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

 ${\tt DXS-3600-32S\,(config)\,\#mpls\ static\ l2vc-ftn\ 2\ 10.1.1.1\ out-label\ 100}$ 

DXS-3600-32S(config)#

# mpls static ilm

# 説明

スタティックな ILM エントリを追加します。「no」形式を使用して、定義済みのスタティックな ILM を削除します。

# 構文

# IP prefix FEC:

mpls static ilm in-label LABEL-VALUE forward-action (swap-label LABEL-VALUE | pop) nexthop IPADDRESS fec NETWORK-PREFIX/PREFIX-LENGTH

 $\textbf{mpls static ilm in-label} \ \mathsf{LABEL-VALUE} \ \textbf{forward-action pop-l2vc-destport} \ \mathsf{INTERFACE-ID} \ \textbf{fec} \ \mathsf{VC-ID} \ \mathsf{IPADDRESS}$ 

no mpls static ilm {in-label LABEL-VALUE | all}

### パラメータ

パラメータ	説明
in-label LABEL-VALUE	ILM の内向きラベルの値を指定します。
forward-action	ILM エントリの転送の動作を指定します。 ・ swap-label - ラベルスタックで先頭ラベルをスワップ(交換)し、MPLS パケットをネクストホップ に送信します。 ・ pop - ラベルスタックで先頭ラベルをポップ(取り外し)し、MPLS パケットをネクストホップに送信します。 ・ pop-l2vc-destport - すべてのラベルを取り外して、パケットを外向きのインタフェースに送信します。
swap-label LABEL-VALUE	swap-label の転送動作を指定します。交換される外向きラベルの値を指定します。
nexthop IP-ADDRESS	本 FEC のネクストホップ IP アドレスを指定します。
fec NETWORK-PREFIX/ PREFIX-LENGTH	ILM に関連する IP プレフィックス FEC を指定します。
pop-I2vc-destport INTERFACE-ID	すべてのラベルを取り外し、指定した外向きインタフェースにパケットを転送します。インタフェースはイーサネットポートまたは VLAN インタフェースとすることができます。
fec VC-ID IP-ADDRESS	VC ID とピア LSR ID (1-4294967295) を指定します。

# 初期設定

初期値では、送受信メッセージの両方に対して TTL コピー機能を有効にします。

#### コマンドモード

グローバルコンフィグモード (config)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:3

#### 説明および注意事項

スタティックな ILM エントリを追加します。LSR (Label Switching Router) では、定義済みの ILM 動作に従って、内向きラベルに一致する内向 きパケットを処理します。ラベル操作は、内向きの先頭ラベルを定義済みの外向きラベルと交換するか、または、先頭ラベルを取り外します。 その後、パケットをネクストホップに送ります。

#### 使用例

transit LSR で、プレフィックス FEC 「172.18.10.0/24」に対してラベル 100 から 200 に交換するスタティックな ILM を設定します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#mpls static ilm in-label 100 forward-action swap-label 200
nexthop 120.1.1.3 fec 172.18.10.0/24
DXS-3600-32S(config)#
```

egress LER で、プレフィックス FEC 「172.18.10.0/24」 に対してラベル 100 を取り外すスタティックな ILM を設定します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#mpls static ilm in-label 100 forward-action pop nexthop
120.1.1.3 fec 172.18.10.0/24
DXS-3600-32S(config)#
```

VC11 ピア「210.1.1.1」にスタティックな ILM を設定します。終了パケットはポート 1/0/5 に転送されます。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#mpls static ilm in-label 200 forward-action pop-l2vc-destport
1/0/5 fec 11 210.1.1.1
DXS-3600-32S(config)#
```

# mpls label protocol ldp (グローバルコンフィグ)

### 説明

LDP をグローバルに有効にします。グローバルコンフィグモードで「no」形式を使用して、LDP をグローバルに無効にします。

# 構文

mpls label protocol ldp no mpls label protocol

### パラメータ

なし

## 初期設定

無効

# コマンドモード

グローバルコンフィグモード (config)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:3

# 説明および注意事項

LDP 機能をグローバルに有効にして、LDP コンフィグモードに遷移します。MPLS がグローバルに有効である時も、LDP は実行します。

### 使用例

LDP をグローバルに有効にします。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#mpls label protocol ldp
DXS-3600-32S(config-mpls-router)#
```

# snmp-server enable traps mpls ldp

### 説明

LDP トラップ状態を有効にします。「no」形式を使用して、LDP トラップ状態を無効にします。

#### 構文

snmp-server enable traps mpls ldp no snmp-server enable traps mpls ldp

# パラメータ

### 初期設定

無効

### コマンドモード

グローバルコンフィグモード (config)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:12

#### 説明および注意事項

LDP トラップの状態を設定します。

## 使用例

LDP トラップ状態を有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal DXS-3600-32S(config)#snmp-server enable traps mpls ldp DXS-3600-32S(config)#

# mpls label protocol ldp (インタフェースコンフィグ)

#### 説明

インタフェースにおける LDP を有効にします。インタフェースコンフィグモードで「no」形式を使用して、インタフェースにおける LDP を無 効にします。

### 構文

mpls label protocol ldp no mpls label protocol

### パラメータ

なし

# 初期設定

無効

# コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

レイヤ 3 VLAN インタフェースで本コマンドを適用することができます。インタフェースコンフィグモードで本コマンドを使用して、このイン タフェースにおける LDP を有効にします。

LDP は以下の場合にインタフェースで動作します。

- MPLS および LDP がグローバルに有効。
- MPLS および LDP は本インタフェースで有効。

### 使用例

インタフェース VLAN 10 で LDP を有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal DXS-3600-32S(config)#interface vlan 10 DXS-3600-32S(config-if) #mpls label protocol ldp DXS-3600-32S(config-if)#

# mpls ldp hello-holdtime

# 説明

インタフェースに LDP Link Hello パケット保持時間を設定します。「no」形式を使用して、初期設定に復元します。

#### 構文

mpls ldp hello-holdtime SECONDS no mpls ldp hello-holdtime

### パラメータ

パラメータ	説明
SECONDS	Link Hello 保持時間 (5-65535 秒) を指定します。

#### 初期設定

15 (秒)

# コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

レイヤ 3 VLAN インタフェースで本コマンドを適用することができます。LDP は、直接接続する Neighbor を発見するために、定期的に Link Hello メッセージを送信します。LDP は検出 Neighbor の保持タイマを維持します。タイマが Neighbor から Hello メッセージの受信なしで期限 切れとなると、LDP は Neighbor がエラー状態であると見なします。

#### 使用例

VLAN 10 インタフェースの Hello 保持時間に 30 秒を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface vlan 10

DXS-3600-32S(config-if) #mpls ldp hello-holdtime 30

DXS-3600-32S(config-if)#

# mpls ldp hello-interval

#### 説明

インタフェースに LDP Link Hello パケット送信間隔を設定します。「no」形式を使用して、初期設定に復元します。

## 構文

mpls Idp Hello-interval SECONDS no mpls Idp Hello-interval

# パラメータ

パラメータ	説明
SECONDS	Link Hello 送信間隔 (1-65525 秒) を指定します。

## 初期設定

5 (秒)

# コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

レイヤ3 VLAN インタフェースで本コマンドを適用することができます。インタフェースに LDP Link Hello パケット送信間隔を設定します。 LDP は Hello パケット送信間隔に従って Hello メッセージ送信します。インタフェースの Hello パケット送信間隔は Hello パケット保持時間より小さくします。Hello パケット送信間隔は、Hello パケット保持時間の 1/3 未満にすることを推奨します。

#### 使用例

VLAN 10 インタフェースの Hello パケット送信間隔に 10 秒を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface vlan 10

DXS-3600-32S(config-if) #mpls ldp hello-interval 10

DXS-3600-32S(config-if)#

# mpls ldp targeted-hello-accept

#### 説明

インタフェースに Target Hello メッセージを許可します。「no」形式を使用して、Target Hello メッセージを拒否します。

#### 構文

mpls ldp targeted-hello-accept no mpls ldp targeted-hello-accept

# パラメータ

なし

### 初期設定

有効

### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

#### 説明および注意事項

レイヤ 3 VLAN インタフェースで本コマンドを適用することができます。Target Hello メッセージを許可すると、インタフェースは受信した Target Hello メッセージに応答します。許可しない場合、受信した Target Hello メッセージがローカルに定義済みのターゲットピアから来たものでないと、Target Hello メッセージを無視します。

#### 使用例

Target Hello メッセージを許可するように VLAN10 インタフェースを設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface vlan 10

DXS-3600-32S(config-if) #mpls ldp targeted-hello-accept

DXS-3600-32S(config-if)#

# mpls ldp targeted-peer

# 説明

LDP ターゲットピアを作成します。「no」形式を使用して、定義済みの LDP ターゲットピアを削除します。

### 構文

mpls ldp targeted-peer IP-ADDRESS no mpls ldp targeted-peer IP-ADDRESS

#### パラメータ

パラメータ	説明
IP-ADDRESS	ターゲットピアの LSR ID を指定します。

# 初期設定

ターゲットピアはありません。

### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:3

### 説明および注意事項

ターゲットピアを作成して、MPLS ターゲットピアコンフィグモードに移行します。ターゲットピアは間接的に接続された可能性のある Neighbor を示します。ターゲットピアを発見するのには拡張ディスカバリを使用します。

#### 使用例

ターゲットピア「110.10.10.1」を作成します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #mpls ldp targeted-peer 110.10.10.1

DXS-3600-32S(config-mpls-targeted-peer)#

# targeted-hello

#### 説明

拡張ピア Hello メッセージの保持時間と送信間隔を設定します。「no」形式を使用して、初期設定に復元します。

#### 構文

targeted-hello {holdtime < seconds 15-65535> | interval < seconds 5-65535>} no targeted-hello {holdtime | interval}

### パラメータ

パラメータ	説明
holdtime <seconds 15-65535=""></seconds>	拡張メカニズムの Hello メッセージの保持時間 (15-65535 秒) を指定します。
interval < seconds 5-65535>	拡張メカニズムの Hello メッセージ間隔 (5-65535 秒) を指定します。

#### 初期設定

拡張メカニズムの Hello メッセージの保持時間は 45 秒、Hello メッセージの間隔は 15 秒 (保持時間の 1/3)。

### コマンドモード

MPLS ターゲットピアコンフィグモード

(config)

+(config-mpls-targeted-peer)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

#### 説明および注意事項

ターゲット Hello メッセージの保持時間は送信間隔より確実に大きくすることが必要です。そうでない場合、要求に応じて LDP は正しく動作できません。

### 使用例

ターゲットピア「110.10.10.1」の LDP 拡張ディスカバリ用 Hello メッセージ保持時間を 90 秒に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #mpls ldp targeted-peer 110.10.10.1

DXS-3600-32S(config-mpls-targeted-peer) #target-hello holdtime 90

DXS-3600-32S(config-mpls-targeted-peer)#

# ldp router-id

# 説明

LDP の LSR ID を設定します。「no」形式を使用して、LSR ID を初期値に復元します。

#### 構文

Idp router-id IP-ADDRESS

no ldp router-id

### パラメータ

パラメータ	説明
IP-ADDRESS	LSR ID として使用される IPv4 アドレスを指定します。IPv4 アドレスは既存のインタフェースの IP アドレスとする必
	要があります。

# 初期設定

以下のルールに従って、LSR ID を選択します。

- **1.** ループバックインタフェースが設定されると、LSR ID はループバックインタフェースの IP アドレスに設定されます。複数のループバックインタフェースが設定されると、最も高い IP アドレスを持つループバックが使用されます。
- 2. ループバックインタフェースを設定しないと、LSR ID はリンクアップインタフェースで最も高位の IP アドレスに設定されます。
- 3. リンクアップインタフェースがないと、LSRID はインタフェースで最も高位の IP アドレスに設定されます。

注意 LDP が実行されていると、LSR ID は自動的に変更されません。

#### コマンドモード

MPLS ルータコンフィグモード

(config)

+(config-mpls-router)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

#### 説明および注意事項

LSR ID は MPLS ネットワークで LSR を特定するのに使用されます。LSR ID にはループバックインタフェースの IP アドレスを設定することをお勧めします。LSR ID の値はグローバルにユニークであるべきです。初期値では、LSR ID はトランスポートアドレスとして使用されます。確実に LSR ID が他の LSR に到達可能なルートであることが必要です。

注意 LDP が実行されていると、LSR ID は LDP の再起動を行いません。

#### 使用例

LDP LSR ID を「110.10.10.30」に設定します。

DDXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#mpls label protocol ldp
DXS-3600-32S(config-mpls-router)#ldp router-id 110.10.10.30

DXS-3600-32S(config-mpls-router)#

# transport-address

#### 説明

グローバルなトランスポートアドレスを設定します。「no」形式を使用して、初期設定に復元します。

### 構文

transport-address {interface | IP-ADDRESS} no transport-address

#### パラメータ

パラメータ	説明
interface	各インタフェースのセッション用に対応するインタフェースの IP アドレスを送信アドレスとして使用します。
IP-ADDRESS	すべてのセッションが伝送アドレスとして指定 IP アドレスを使用するように指定します。

## 初期設定

LSRIDをトランスポートアドレスとして使用します。

#### コマンドモード

MPLS ルータコンフィグモード

(config)

+(config-mpls-router)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

LSR トランスポートアドレスを設定します。トランスポートアドレスは、LDP TCP 接続を確立するのに使用されます。初期値では、LSR ID はトランスポートアドレスとしてインタフェースのすべてに使用されます。

「interface」にトランスポートアドレスを設定すると、各インタフェースの IP アドレスがトランスポートアドレスとして使用されます。特定の IP アドレスにトランスポートアドレスを設定すると、このアドレスがトランスポートアドレスとしてすべてのインタフェースに使用されます。

注意 LDP が実行されている場合に、トランスポートアドレスを設定すると LDP セッションは再起動します。

注意 LDP が実行されていると、IP アドレスがトランスポートアドレスとして使用されているインタフェースは LDP セッションをダウンします。トランスポートアドレスとしてループバックインタフェースを使用することをお勧めします。

### 使用例

トランスポートアドレスを「192.168.0.1」に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

 ${\tt DXS-3600-32S\,(config)\,\#mpls\,\,label\,\,protocol\,\,ldp}$ 

DXS-3600-32S(config-mpls-router)#transport-address 192.168.0.1

DXS-3600-32S(config-mpls-router)#

### backoff maximum

#### 説明

バックオフの最大遅延時間を設定します。「no」形式を使用して、初期設定に復元します。

#### 構文

backoff maximum SECONDS no backoff maximum

### パラメータ

パラメータ	説明
SECONDS	バックオフの最大遅延時間 (120-65525 秒) を入力します。

#### 初期設定

600 (秒)

### コマンドモード

MPLS ルータコンフィグモード

(config)

+(config-mpls-router)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

LDP バックオフメカニズムは、2 つの互換性なく設定された LSR が、セッション確立失敗という無限のシーケンスに陥ることを防ぎます。 セッション確立の試みが互換性のないために失敗するなら、アクティブな LSR は次の試みを遅らせて (つまりバックオフ)、セッション確立を再試行します。

遅延は 15 (秒) で始まり、最大のバックオフ遅延に到達するまで、各連続する失敗に伴い指数関数的に増加します。バックオフの最大遅延は少なくとも 120 (秒) とします。初期値は 600 (秒) です。

セッションが確立されず、トラップ / ログ状態が有効であると、LDP はセッション確立失敗を通知するために SNMP サーバにトラップまたはログを送信します。

### 使用例

バックオフの最大遅延時間を 1000 秒に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #mpls label protocol ldp

 ${\tt DXS-3600-32S} \, ({\tt config-mpls-router}) \, \# {\tt backoff} \, \, {\tt maximum} \, \, {\tt 1000} \,$ 

# keepalive-holdtime

### 説明

LDP セッション用にキープアライブ保持時間を設定します。「no」形式を使用して、初期設定に復元します。

# 構文

keepalive-holdtime SECONDS

no keepalive-holdtime

# パラメータ

パラメータ	説明
SECONDS	キープアライブ保持時間 (15-65525 秒) を指定します。

### 初期設定

40 秒

# コマンドモード

MPLS ルータコンフィグモード

(config)

+(config-mpls-router)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

LDP セッションのキープアライブ保持時間を設定します。LDP は各ピアセッションのためにキープアライブタイマを保持します。キープアライブタイマがピアからの LDP PDU の受信なしで期限切れになると、LDP はピアが失敗したと見なし、LDP セッションを終了します。

各 LSR は、セッションをアクティブに保つために一定の間隔をおいて LDP ピアにキープアライブメッセージを送信します。キープアライブ間隔はキープアライブ保持時間の 1/3 です。

注意 LDP が実行されている時に、キープアライブ保持時間を設定すると LDP セッションは再起動します。

### 使用例

キープアライブ保持時間を60(秒)に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #mpls label protocol ldp

DXS-3600-32S(config-mpls-router) #keepalive-holdtime 60

# label-retention-mode

#### 説明

ラベル保持モードを設定します。「no」形式を使用して、初期設定に復元します。

### 構文

 $label\text{-}retention\text{-}mode \{liberal \mid conservative\}$ 

no label-retention-mode

#### パラメータ

パラメータ	説明
liberal	リベラルラベル保持モードを使用します。
conservative	コンサバティブラベル保持モードを使用します。

### 初期設定

liberal

### コマンドモード

MPLS ルータコンフィグモード

(config)

+(config-mpls-router)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

本コマンドを使用して、LDP ラベル保持モードを設定します。ラベル配布方式が Downstream-Unsolicited (DU) で、ラベル保持モードが「Conservative」である場合、LSR は、(その FEC のネクストホップでない)LSR からラベル割り当てを一度受信すると、割り当てを破棄します。

ラベル保持モードが「Liberal」であると、その割り当てを維持します。これは、ネクストホップに変更があった場合に LSP の迅速なセットアップを補助します。

(建湿

LDP が実行されている場合、ラベル保持モードを設定すると LDP セッションは再起動します。

# 使用例

ラベル保持モードを「conservative」に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #mpls label protocol ldp

DXS-3600-32S(config-mpls-router) #label-retention-mode conservative

# Isp-control-mode

#### 説明

LDP 制御モードを設定します。「no」形式を使用して、初期設定に復元します。

#### 構文

mpls ldp lsp-control-mode {independent | ordered} no mpls ldp lsp-control-mode

# パラメータ

パラメータ	説明
independent	Independent (独立) 制御モードを使用します。
ordered	Ordered (順次) 制御モードを使用します。

#### 初期設定

Independent 制御モード

### コマンドモード

MPLS ルータコンフィグモード

(config)

+(config-mpls-router)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

#### 説明および注意事項

Independent LSP Control (独立 LSP 制御)では、各 LSR は独自にラベルを FEC に割り当てて、ラベル配布ピアにその割り当てを配布します。

Ordered LSP Control (順次 LSP 制御) では、その FEC のイーグレス LSR である場合、またはその FEC のネクストホップから FEC へのラベル割り当てを既に受信している場合にだけ、LSR はラベルを FEC に割り当てます。

注意 LDP が実行されている場合に、制御モードを設定すると LDP セッションは再起動します。

#### 使用例

LDP 制御モードを「ordered」に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #mpls label protocol ldp

 ${\tt DXS-3600-32S} \, ({\tt config-mpls-router}) \, \# {\tt mpls} \, \, \, {\tt ldp} \, \, {\tt lsp-control-mode} \, \, {\tt ordered} \, \, \\$ 

# mpls ldp distribution-mode

# 説明

インタフェースにラベル配布モードを設定します。「no」形式を使用して、初期設定に復元します。

# 構文

mpls ldp distribution-mode {dod | du} no mpls ldp distribution-mode

### パラメータ

_			
パラメータ 説明		説明	
dod ダウンストリームオンデマンド配布モードを使用します。		ダウンストリームオンデマンド配布モードを使用します。	
	du	ダウンストリーム unsolicited モードを使用します。	

### 初期設定

du

# コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:12

# 説明および注意事項

レイヤ 3 VLAN インタフェースで本コマンドを適用することができます。ラベル配布方式を設定します。ラベル配布方式が「Downstream-on-Demand」であると、明確なアップストリーム接続要求を行う場合にダウンストリーム LSR はラベルマッピングを通知します。

ラベル配布方式が「Downstream-Unsolicited」であると、LSR は、明確に要求していない LSR にラベルマッピングを配布します。

注意 LDP が実行されている場合に、ラベル配布方式を設定すると LDP セッションは再起動します。

#### 使用例

VLAN10 インタフェースのラベル配布モードを「Downstream Unsolicited」に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface vlan 10

DXS-3600-32S(config-if) #mpls ldp distribution-mode du

# loop-detection

# 説明

ループ検知を有効にします。「no」形式を使用して、ループ検知を無効にします。

#### 構文

loop-detection

no loop-detection

#### パラメータ

なし

# 初期設定

無効

### コマンドモード

MPLS ルータコンフィグモード

(config)

+(config-mpls-router)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

#### 説明および注意事項

LDPループ検知を設定します。LDPループ検知メカニズムは、ループする LSP を検知するためにラベル要求とラベルマッピングメッセージによって運ばれた Path Vector および Hop Count TLV を利用します。



LDP が実行されている場合に、ループ検知を設定すると LDP セッションは再起動します。

### 使用例

LDP ループ検知を有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #mpls label protocol ldp

DXS-3600-32S(config-mpls-router) #loop-detection

# max-hop-count

### 説明

ループ検知に許可される最大ホップカウントを設定します。「no」形式を使用して、初期設定に復元します。

### 構文

max-hop-count VALUE

no max-hop-count

### パラメータ

パラメータ			
	VALUE	ループ検知に許可される最大ホップカウント (1-255) を指定します。	

### 初期設定

254

### コマンドモード

MPLS ルータコンフィグモード

(config)

+(config-mpls-router)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

#### 説明および注意事項

ループ検知が設定されている場合、ホップカウント値は有効です。LDPのラベルマッピングメッセージまたはラベル要求メッセージのホップカウント値が設定値より大きい場合、ループが発生すると思われます。

#### 使用例

ホップカウントを30に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #mpls label protocol ldp

DXS-3600-32S(config-mpls-router)#max-hop-count 30

# max-path-vector

#### 説明

ループ検知に許可される最大パスベクトル値を設定します。「no」形式を使用して、初期設定に復元します。

#### 構文

mpls Idp max-path-vector VALUE no mpls Idp max-path-vector

#### パラメータ

パラメータ	説明	
VALUE	最大パスベクトル値 (1-255) を指定します。	

### 初期設定

254

### コマンドモード

MPLS ルータコンフィグモード

(config)

+(config-mpls-router)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

パスベクトル値は、有効な LDP インスタンスのループ検知を使用している場合に有効です。LDP のラベルマッピングメッセージまたはラベル要求メッセージのパスベクトルリストに含まれる LDR ID の数値が定義済みの最大パスベクトル値より大きい場合、ループが発生する可能性があります。

### 使用例

最大パスベクトル値を30に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #mpls label protocol ldp

DXS-3600-32S(config-mpls-router) #mpls ldp max-path-vector 30

# explicit-null

### 説明

通常、Implicit Null ラベルを通知するという状況で Explicit Null ラベルを通知します。「no」形式を使用して、初期設定に復元します。

# 構文

explicit-null

no explicit-null

### パラメータ

なし

#### 初期設定

イーグレス LSR は Implicit NULL ラベルを通知します。

# コマンドモード

MPLS ルータコンフィグモード

(config)

+(config-mpls-router)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:15

# 説明および注意事項

LDP Penultimate Hop Popping (PHP) の動作を設定します。LSR が egress に設定され、通知ラベルが Implicit Null ラベルであると、上流では Penultimate Hop Popping 行います。Penultimate Hop に配布されたラベルを「Explicit NULL」に設定すると、Penultimate Hop はそれをポップ (ラベル削除) しません。

### 使用例

イーグレス LSR 通知を Explicit NULL ラベルに設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #mpls label protocol ldp

DXS-3600-32S(config-mpls-router)#explicit-null

### md5 authentication

### 説明

LDP 認証を有効にします。「no」形式を使用して、初期設定に復元します。

#### 構文

md5 authentication no md5 authentication

### パラメータ

なし

### 初期設定

ピアにはパスワードはありません。

#### コマンドモード

MPLS ルータコンフィグモード

(config)

+(config-mpls-router)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

## 説明および注意事項

LDP 認証を有効にします。LDP MD5 認証が有効であると、LSR は MD5 アルゴリズムを適用して、ピアに送信される TCP セグメントのために MD5 ダイジェストを計算します。この計算は TCP セグメントと同様にピアパスワードを利用します。LSR が MD5 ダイジェストと共に TCP セグメントを受信すると、(自身のパスワード記録を使用して) MD5 ダイジェストを算出し、受信したダイジェストと比較することで、セグメントを有効にします。比較でエラーになると、セグメントは送信側に応答せずに破棄されます。LSR はパスワードが設定されていない LSR からの LDP Hello メッセージを無視します。



MD5 認証を設定すると、LDP の再起動が起こります。

## 使用例

LDP MD5 認証を有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #mpls label protocol ldp

DXS-3600-32S(config-mpls-router) #md5 authentication

# neighbor password

### 説明

LDP ピアパスワードを設定します。「no」形式を使用して、初期設定に復元します。

### 構文

neighbor IP-ADDRESS password PASSWORD no neighbor IP-ADDRESS password

### パラメータ

パラメータ	説明
IP-ADDRESS	ピア IP アドレスを指定します。IP アドレスはピアの LSR ID とします。
password PASSWORD	パスワード(32 文字以内)を指定します。パスワードは空白または引用符文字を持つことはできません。

# 初期設定

ピアにはパスワードはありません。

### コマンドモード

MPLS ルータコンフィグモード

(config)

+(config-mpls-router)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

# 説明および注意事項

LDP ピアのパスワードを設定します。LDP MD5 認証が有効な場合、スイッチはパスワードがローカルとリモート両方で設定されているセッションのみ確立します。ローカルで設定されるパスワードは、ターゲットピアのものと同じにする必要があります。

| 🍱 🗒 | ピアのセッションが確立している場合、ピアパスワードを設定するとセッションは再起動します。

### 使用例

MD5 認証を有効とし、ピア「10.90.90.12」のパスワードに「abcd」を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #mpls label protocol ldp

DXS-3600-32S(config-mpls-router)#md5 authentication

DXS-3600-32S(config-mpls-router) #neighbor 10.90.90.12 password abcd

# show mpls

#### 説明

MPLS のグローバル設定を表示します。

### 構文

show mpls

#### パラメータ

なし

#### 初期設定

なし

#### コマンドモード

 $\mathsf{EXEC} \; \exists \neg \vdash \vdash$ 

### コマンドデフォルトレベル

レベル:3

### 説明および注意事項

MPLS のグローバル設定を表示します。

### 使用例

MPLS のグローバル設定を表示します。

DXS-3600-32S#show mpls

MPLS Status : Enabled
Trap Status : Enabled

DXS-3600-32S#

# show mpls interface

# 説明

MPLS が有効なインタフェースを表示します。

### 構文

show mpls interface [INTERFACE-ID]

# パラメータ

パラメータ	説明			
INTERFACE-ID	(オプション)情報を表示するインタフェースを指定します。インタフェースを指定しないと、MPLS が有効な全々			
	タフェースの情報が表示されます。			

# 初期設定

なし

### コマンドモード

EXEC モード

# コマンドデフォルトレベル

レベル:3

### 説明および注意事項

MPLS が有効なインタフェースを表示します。

#### 使用例

MPLS が有効なインタフェースを表示します。

DXS-3600-32S#show mpls interface

Interface IP Address Status
----vlan1 0.0.0.0/0 Down

Total Entries: 1

DXS-3600-32S#

# show mpls forwarding-table

### 説明

MPLS ラベル転送パス情報を表示します。

### 構文

show mpls forwarding-table [NETWORK-PREFIX/PREFIX-LENGTH] [{ftn | ilm}] [detail]

### パラメータ

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
パラメータ	説明			
NETWORK-PREFIX/ PREFIX-LENGTH	(オプション) FEC に IP プレフィックスを指定します。指定しないと、すべての FEC を表示します。			
ftn	FTN エントリのみ表示します。			
ilm	ILM エントリのみ表示します。			
detail	詳細な MPLS ラベル転送パス情報を表示します。			

# 初期設定

なし

# コマンドモード

 $\mathsf{EXEC} \; \exists - \, \mathsf{F}$ 

### コマンドデフォルトレベル

レベル:3

# 説明および注意事項

MPLS ラベル転送パス情報を表示します。

### 使用例

すべての MPLS ラベル転送パス情報を表示します。

DXG-3	DXS-3600-32S#show mpls forwarding-table						
DAS-3	DAS-3000-325#5HOW HIPTS TOTWATUTHY-CADITE						
LSP	FEC	In Label	Out Label	Out Interface	Next Hop		
1	172.18.10.0/24	_	100	-	110.1.1.2		
2	172.18.10.0/24	100	200	-	120.1.1.3		
Tota	Total Entries: 2						
DXS-3	DXS-3600-32S#						

# 詳細な MPLS ラベル転送パス情報を表示します。

DXS-3600-32S#show mpls forwarding-table detail LSP:1 Status:Down Type:Ingress FEC:172.18.10.0/24 Owner:Static In Label:-Out Label: Push 100 LSP:2 Type:Transit Status:Down FEC:172.18.10.0/24 Owner:Static In Label:100 Out Label:Swap 200 Total Entries: 2 DXS-3600-32S#

#### FTN 情報を表示します。

#### ILM 情報を表示します。

# show mpls ldp parameter

### 説明

LDP グローバル情報を表示します。

### 構文

show mpls ldp parameter

### パラメータ

なし

# 初期設定

なし

### コマンドモード

 $\mathsf{EXEC} \; \Xi \! - \! \, \mathsf{F}$ 

# コマンドデフォルトレベル

レベル:3

### 説明および注意事項

LDP グローバル情報を表示します。

# 使用例

LDP グローバル情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show mpls ldp parameter
LSR ID
                     : 172.25.254.252
LDP Version
                     : 1.0
LDP State
                     : Enabled
TCP Port
                     : 646
UDP Port
                     : 646
Max PDU Length
                    : 1500
Max Backoff
                    : 1000 Seconds
Transport Address
                    : 172.25.254.252
Keep Alive Time
                    : 60 Seconds
LSP Control Mode
                    : Independent
Label Retention
                    : Liberal
Loop Detection
                    : Enabled
Path Vector Limit
                    : 30
Hop Count Limit
                    : 30
Authentication
                    : Disabled
                    : Explicit null
PHP
Trap Status
                    : Enabled
DXS-3600-32S#
```

# show mpls ldp interface

#### 説明

LDP インタフェース情報を表示します。

#### 構文

show mpls ldp interface [INTERFACE-ID]

#### パラメータ

パラメータ	説明	
INTERFACE-ID	(オプション) 情報を表示するインタフェースを指定します。インタフェースを指定しないと、すべてのインタフェースの	
	情報が表示されます。	

# 初期設定

なし

#### コマンドモード

EXEC モード

## コマンドデフォルトレベル

レベル:3

#### 説明および注意事項

LDP インタフェース情報を表示します。

#### 使用例

LDP インタフェース情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show mpls ldp interface
Interface : vlan1
Admin State
                    : Disabled
Oper State
                    : Disabled
Targeted Hello Accept : Acceptable
Hello Interval : 5(Sec)
Hello Hold Time
                     : 15(Sec)
Distribution Method
                    : DU
Interface : vlan5
 _____
Admin State
                    : Disabled
                    : Disabled
Oper State
Targeted Hello Accept : Acceptable
Hello Interval : 5(Sec)
Hello Hold Time
                     : 15(Sec)
Distribution Method
                     : DU
Interface : vlan99
 _____
Admin State
                    : Enabled
Oper State
                    : Disabled
Targeted Hello Accept : Acceptable
Hello Interval : 10(Sec)
                     : 30(Sec)
Hello Hold Time
Distribution Method
                     : DU
Interface : vlan100
Admin State
                    : Disabled
Oper State
                     : Disabled
Targeted Hello Accept : Acceptable
Hello Interval : 5(Sec)
                     : 15(Sec)
Hello Hold Time
Distribution Method
                     : DU
Interface : vlan2030
Admin State
Oper State
                     : Disabled
Targeted Hello Accept : Acceptable
Hello Interval : 5(Sec)
                     : 15(Sec)
Hello Hold Time
                     : DU
Distribution Method
Interface : vlan2040
CTRL+C ESC q Quit SPACE n Next Page ENTER Next Entry a All
```

# show mpls ldp targeted-peer

#### 説明

定義済みのターゲットピアの情報を表示します。

#### 構文

show mpls ldp targeted-peer [IP-ADDRESS]

## パラメータ

パラメータ	説明	
IP-ADDRESS	(オプション) 表示するターゲットピアの IP アドレスを指定します。パラメータを指定しないと、すべてのターゲット	
	ピアの情報を表示します。	

# 初期設定

なし

#### コマンドモード

 $EXEC \pm - F$ 

# コマンドデフォルトレベル

レベル:3

## 説明および注意事項

定義済みのターゲットピアの情報を表示します。

#### 使用例

定義済みのターゲットピアの情報を表示します。

# show mpls ldp discovery

## 説明

LDP ピア情報を表示します。

# 構文

show mpls ldp discovery

# パラメータ

なし

# 初期設定

なし

## コマンドモード

 $\mathsf{EXEC} \; \Xi - \, \mathbb{F}$ 

# コマンドデフォルトレベル

レベル:3

# 説明および注意事項

LDP ピア情報を表示します。

## 使用例

LDP ピア情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show mpls ldp discovery

Local LDP Identifier: 172.25.254.252:0
Discovery Sources:
    Interfaces:
    VLAN 99 (LDP):
    Targeted Hellos:
        172.25.254.252 -> 110.10.10.1 (ldp): active

DXS-3600-32S#
```

# show mpls ldp neighbor

## 説明

LDP Neighbor 情報を表示します。

#### 構文

show mpls ldp neighbor [IP-ADDRESS]

#### パラメータ

パラメータ 説明		説明
	IP-ADDRESS	ピアの LSR ID として IP アドレスを指定します。指定しないと、すべての Neighbor を表示します。

## 初期設定

なし

## コマンドモード

 $EXEC \pm - F$ 

## コマンドデフォルトレベル

レベル:3

## 説明および注意事項

LDP Neighbor 情報を表示します。

#### 使用例

LDP Neighbor 情報を表示します

```
DXS-3600-32S#show mpls ldp neighbor
Peer : 202.11.1.1:0
Protocol Version : 1.0
Transport address : 202.11.1.1
neep Alive Time : 40 (sec)
Distribution Method : DU
Loop Detect
Loop Detect : Disabled
Path vector limit
                       : 0
Max PDU Length
                       : 1500
Peer : 192.1.1.1:0
Protocol Version : 1.0
Transport address : 192.1.1.1
Keep Alive Time : 40 (sec)
Distribution Method : DU
Loop Detect : Disabled
Path vector limit : 1500
Max PDU Length
Peer: 202.20.1.1:0
       _____
Protocol Version : 1.0
Transport address : 202.20.1.1
Keep Alive Time : 40 (sec)
Distribution Method : DU
Loop Detect
                 : Disabled
                      : 0
: 1500
Path vector limit
Max PDU Length
Total Entries : 3
DXS-3600-32S#
```

# show mpls ldp session

#### 説明

LDP セッション情報を表示します。

#### 構文

show mpls ldp session [peer IP-ADDRESS] [{detail | statistic}]

## パラメータ

パラメータ	説明
peer IP-ADDRESS	ピアの LSR ID として IP アドレスを指定します。指定しないと、すべてのセッションを表示します。
detail	詳細情報を表示します。
statistic セッションの統計情報を指定します。	

## 初期設定

なし

# コマンドモード

EXEC モード

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:3

## 説明および注意事項

LDP セッション情報を表示します。

#### 使用例

すべての LDP セッション情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show mpls ldp session

Peer Status Role Keep Alive Distribution Mode

10.1.1.2:0 OPERATIONAL Active 40(Sec) DU

20.1.1.2:0 OPERATIONAL Passive 40(Sec) DU

Total Entries : 2

DXS-3600-32S#
```

# ピア「10.1.1.2」の LDP セッションの詳細情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show mpls ldp session peer 10.1.1.2 detail
               : 10.1.1.2:0
               : OPERATIONAL
Status
               : Active
Role
Keep Alive(Sec) : 40
Remain Time(Sec) : 20
Create Time : 2009-12-1 14:10:30
Distribution Method: DU
Loop Detection : Enabled
Path Vector Limit : 255
Max PDU Length : 1500
Address List : 10.1.1.2
                 172.18.1.1
Total Entries: 1
DXS-3600-32S#
```

# ピア「10.1.1.2」の LDP セッション統計情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show mpls ldp session peer 10.1.1.2 statistic
Peer 10.1.1.2
_____
Notification Message
                      : TX 10/RX 2
Initialization Message \,: TX 2/RX 2
                    : TX 100/RX 100
Keep Alive Message
                     : TX 1/RX 1
Address Message
Address Withdraw Message : TX 0/RX 0
Label Mapping Message : TX 2/RX 1
                     : TX 2/RX 1
Label Request Message
Label Withdraw Message : TX 0/RX 0
Label Release Message : TX 0/RX 0
Label Abort Message
                    : TX 0/RX 0
Total Entries: 1
DXS-3600-32S#
```

# show mpls ldp bindings

#### 説明

すべての LDP ラベルバインディング情報を表示します。

# 構文

show mpls ldp bindings

## パラメータ

なし

## 初期設定

なし

# コマンドモード

 $\mathsf{EXEC} \; \Xi \! - \! \, \mathsf{F}$ 

## コマンドデフォルトレベル

レベル:3

# 説明および注意事項

すべての LDP ラベルバインディング情報を表示します。

## 使用例

すべての LDP ラベルバインディング情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show mpls ldp bindings
FEC: 130.1.1.0/24
                             : Established
                     State
  In label : 70
                     Upstream : 30.1.1.3
  Out label : 80
                    Downstream: 120.1.1.1
FEC: 172.18.1.0/24 State : Established
  In label : 20
                     Upstream : 10.1.1.2
  Out label
                    Downstream: 192.1.1.1
            : 30
FEC: 172.18.2.0/24 State : Established
  Out label : 60
                    Downstream: 120.1.1.1
Total Entries : 2
DXS-3600-32S#
```

# show mpls ldp statistic

#### 説明

LDP のグローバルな統計情報を表示します。

#### 構文

show mpls ldp statistic

パラメータ

なし

## 初期設定

なし

コマンドモード

EXEC ₹-ド

コマンドデフォルトレベル

レベル:3

#### 説明および注意事項

LDP のグローバルな統計情報を表示します。

#### 使用例

LDP のグローバルな統計情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show mpls ldp statistic
SessionAttempts
SessionRejectedNoHelloErrors : 0
SessionRejectedAdErrors
SessionRejectedMaxPduErrors : 0
SessionRejectedLRErrors
BadLdpIdentifierErrors
BadPduLengthErrors
BadMessageLengthErrors
BadTlvLengthErrors
MalformedTlvValueErrors
KeepAliveTimerExpErrors
                            : 0
ShutdownReceivedNotifications: 0
ShutdownSentNotifications : 0
DXS-3600-32S#
```

# show mpls ldp neighbor password

# 説明

LDP Neighbor のパスワードを表示します。

## 構文

show mpls ldp neighbor password

パラメータ

なし **ホウ** 

# 初期設定

なし

コマンドモード

 $\mathsf{EXEC} \; \Xi \! - \! \, \mathsf{F}$ 

コマンドデフォルトレベル

レベル:3

# 説明および注意事項

LDP Neighbor のパスワードを表示します。

## 使用例

LDP Neighbor のパスワードを表示します。

```
DXS-3600-32S#show mpls ldp neighbor password

Neighbor Password

-----
10.90.90.12 abcd

Total Entries: 1

DXS-3600-32S#
```

# ping Isp

#### 説明

指定 FEC の LSP の接続性をチェックします。

#### 構文

ping lsp NETWORK-PREFIX/PREFIX-LENGTH [times VALUE | timeout SECONDS]

#### パラメータ

パラメータ	説明
NETWORK-PREFIX/ PREFIX-LENGTH	LSP の接続性をチェックする IPv4 プレフィックス FEC を指定します。
times VALUE	同じパケットを再送する回数 (1-255) を指定します。回数の初期値は 4 です。
timeout SECONDS	MPLS リクエストパケットのタイムアウト間隔 (1-99 秒) を指定します。初期値は 2 (秒) です。

## 初期設定

なし

## コマンドモード

EXEC モード

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:3

#### 説明および注意事項

指定 FEC の LSP の接続性をチェックします。FEC を IP プレフィックスとすることができます。指定 FEC に LSP がないと、「Destination unreachable」 メッセージが表示されます。 そうでない場合は、特定 FEC の LSP と共に MPLS エコーリクエストメッセージが送出されます。

イーグレス LSR がリクエストメッセージを受信すると、MPLS エコーリプライメッセージをリクエストメッセージ送信者に返信します。 送信側がタイムアウトの前に応答を受信することができないと、「Request time out」メッセージを表示します。

## 使用例

ネットワーク「192.168.1.0/24」に対して LSP の接続性を確認します。

```
DXS-3600-32S#ping lsp 192.1.1.0/24

Ping 192.1.1.0/24

Reply from 192.1.1.1, time<10ms
Reply from 192.1.1.1, time<10ms
Reply from 192.1.1.1, time<10ms
Reply from 192.1.1.1, time<10ms

Ping Statistics for 192.1.1.0/24
Packets: Sent =4, Received =4, Lost =0

DXS-3600-32S#
```

ネットワーク「110.1.1.0/24」に対して LSP の接続性を確認します。

```
DXS-3600-32S#show 1sp trigger

SN Prefix FEC Action

10 192.1.1.0/24 Permit
20 Any Deny

Total Entries : 2
```

## traceroute lsp

#### 説明

特定 FEC の LSP のパス追跡と共にホップごとの障害箇所の限定を行います。

#### 構文

traceroute lsp NETWORK-PREFIX/PREFIX-LENGTH [timeout SECONDS]

## パラメータ

パラメータ	説明
NETWORK-PREFIX/ PREFIX-LENGTH	LSP の接続性をチェックするのに使用する IPv4 プレフィックス FEC を指定します。
timeout SECONDS	MPLS リクエストパケットのタイムアウト間隔 (1-99 秒) を指定します。初期値は 2 (秒) です。

#### 初期設定

なし

## コマンドモード

 $EXE \pm - F$ 

## コマンドデフォルトレベル

レベル:3

## 説明および注意事項

特定 FEC の LSP のパス追跡とホップごとの障害箇所の限定に使用されます。FEC を IP プレフィックスとすることができます。

指定 FEC に LSP がないと、「Destination unreachable」メッセージが表示されます。そうでない場合は、指定 FEC の LSP と共に MPLS エコーリクエストメッセージが送出されます。MPLS エコーリクエストの一番外側のラベルにある TTL には 1、2、3 というように続いて設定します。 LSP にそって各連続した LSR に至るまでエコーリクエストを行います。LSR は MPLS エコーリプライを返します。

送信側がタイムアウトの前に応答を受信することができないと、トレースルートは停止します。

#### 使用例

ネットワーク「192.168.1.0/24」に対して LSP のルートを確認します。

DXS-3600-32S#traceroute lsp 192.1.1.0/24
Tracing route to 192.1.1.0/24

1 Reply from 170.1.1, time<10ms

2 Reply from 200.1.2.3, time=20ms

3 Reply from 210.1.1.4, time=30ms

4 Reply from 192.1.1.1, time=40ms

Trace complete.

DXS-3600-32S#

ネットワーク「110.1.1.0/24」に対して LSP のルートを確認します。

DXS-3600-32S#traceroute lsp 110.1.1.0/24

Tracing route to 110.1.1.0/24

1 Reply from 170.1.1, time<10ms

2 Request time out

Trace complete.

DXS-3600-32S#

# **Isp trigger**

# 説明

LSPトリガフィルタルールを設定します。「no」形式を使用して、ルールを削除します。

#### 構文

 $lsp\ trigger\ [SN]\ \{permit\ |\ deny\}\ \{ip\ NETWORK-PREFIX/PREFIX-LENGTH\ |\ any\}\ no\ lsp\ trigger\ [SN\ [-\ |\ ,]]$ 

# パラメータ

パラメータ	説明
SN	(オプション) LSP トリガフィルタルールにシーケンス番号(1-10000)を指定します。新しいルールの作成時に本オプションを指定しないと、SN 値は 10 から始まり、10 ずつ増えていきます。ルールを削除する時に本オプションを指定しないと、
	フを指定しないと、SN 値は 10 から始まり、10 g フ増えていきます。ルールを削除 g る時に本オフションを指定しないと、 すべてのルールが削除されます。
permit	続く IP プレフィックス FEC に対して LDP が LSP を確立するのを許可します。
deny	続く IP プレフィックス FEC に対して LDP が LSP を確立するのを拒否します。 ルールに IP プレフィックス FEC を指定します。
any	どの IP プレフィックス FEC にもルールを適用します。

## 初期設定

設定済みの LSP トリガフィルタルールはありません。

#### コマンドモード

MPLS ルータコンフィグモード

(config)

+(config-mpls-router)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:15

#### 説明および注意事項

LSPトリガフィルタルールを設定します。LSPトリガフィルタルールはIPアクセスリストルールで、LSPの確立に使用できるIPルートを制御します。例えば、「172.18.1.0/24」と「172.18.2.0/24」に 2 つのルートがある場合、および LSPトリガフィルタが「172.18.1.0/24」を許可して、「172.18.2.0/24」を拒否する場合にだけ、スイッチは「172.18.1.0/24」に LSPを確立することができます。

#### 使用例

「192.1.1.0/24」に LSP の確立を許可し、他のルートに許可しない LSP トリガフィルタルールを作成します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #mpls label protocol ldp

DXS-3600-32S(config-mpls-router) #lsp trigger 10 permit ip 192.1.1.0/24

DXS-3600-32S(config-mpls-router) #1sp trigger 20 deny any

DXS-3600-32S(config-mpls-router)#

## すべての LSP トリガフィルタルールをクリアします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #mpls label protocol ldp

DXS-3600-32S(config-mpls-router) #no lsp trigger

DXS-3600-32S(config-mpls-router)#

# show lsp trigger

#### 説明

LSP トリガフィルタルールを表示します。

#### 構文

show lsp trigger [SN]

## パラメータ

パラメータ	説明	
SN	(オプション) LSP トリガフィルタルールのシーケンス番号を表示します。指定しないと、すべてのルールが表示されます。	

## 初期設定

なし

#### コマンドモード

 $EXEC \pm - F$ 

## コマンドデフォルトレベル

レベル:3

## 説明および注意事項

LSPトリガフィルタルールを表示します。

# 使用例

LSPトリガフィルタルールを表示します。

DXS-3600-32S#show lsp trigger

SN Prefix FEC Action

10 192.1.1.0/24 Permit
20 Any Deny

Total Entries : 2

DXS-3600-32S#

## mpls gos policy

## 説明

MPLS QoS コンフィグモードに移行します。ポリシーが存在しないと、新しくポリシーが作成されます。 「no」コマンドを使用して、ポリシーを削除します。

# 構文

mpls qos policy <NAME>
no mpls qos policy [all | <NAME>]

# パラメータ

パラメータ		説明
	NAME	MPLS QoS ポリシー名 (32 文字以内) を指定します。
	all	すべての MPLS QoS ポリシーを削除します。

## 初期設定

MPLS QoS ポリシーはありません。

## コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:8

## 説明および注意事項

本コマンドを使用して、MPLS QoS コンフィグモードに移行します。ポリシーが存在しないと、新しくポリシーが作成されます。MPLS QoS ポリシーを MPLS FEC に適用することができます。

## 使用例

「policy1」という名前で MPLS QoS ポリシーを作成します。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#mpls qos policy policy1
DXS-3600-32S(config-mpls-qos)#

# trust-exp

#### 説明

内向きラベルの最上位の EXP を優先度として信頼するように設定します。「no」形式を使用して、コマンドを無効にします。

#### 構文

trust-exp

no trust-exp

# パラメータ

なし

## 初期設定

無効

## コマンドモード

MPLS QoS コンフィグモード

(config)

+(config-mpls-qos)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

#### 説明および注意事項

内向きラベルの最上位の EXP を優先度として信頼するように設定します。EXP を信頼するように設定すると、一致するパケットは、EXP to 優先度マップに従ってスケジュールされます。そうでない場合、パケットは 802.1p 優先度に従ってスケジュールされます。

#### 使用例

EXP の信頼を有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S#(config)#mpls qos policy policy1

DXS-3600-32S#(config-mpls-qos)#trust-exp

DXS-3600-32S#(config-mpls-qos)#

## class-map

#### 説明

ポリシーのクラスマップを設定します。「no」コマンドを使用して、設定を削除します。

# 構文

class-map {inbound exp <VALUELIST 0-7> priority <VALUE 0-7> | outbound [priority <VALUELIST 0-7>] exp <VALUE 0-7>} no class-map {inbound | outbound}

### パラメータ

パラメータ	説明
exp <value 0-7=""></value>	外向き EXP を指定します。
priority <value 0-7=""></value>	マップされる内向き EXP の優先度を指定します。
<pre>priority <valuelist 0-7=""></valuelist></pre>	(オプション) 外向き EXP にマップされる優先度を指定します。指定しないと、すべての優先度がマップされます。
exp <value 0-7=""></value>	外向き EXP を指定します。

# 初期設定

内向きマッピング:

- EXP 01234567
- priority 20134567

外向きマッピング:未設定

# コマンドモード

MPLS QoS コンフィグモード

(config)

+(config-mpls-qos)

# コマンドデフォルトレベル


レベル:15

## 説明および注意事項

入力パケットに優先度を持つように EXP からのマッピングを設定します。「trust-exp」が有効である場合だけ、内向きマッピングは実行できます。内向きマッピングが存在すると、それを最後の設定と交換します。

「class-map outbound」コマンドを使用して、外向きパケットの EXP に優先度をマッピングします。外向きマッピングが存在すると、それを最後の設定と交換します。

以下の図ではデバイスにおける MPLS パケット転送フローを示しています。



1度 MPLS パケットを受信すると、FEC に内向き EXP を優先度にマッピングするエントリがあれば、内向き EXP に従って、優先度を割り当てます。 そうでなければ、802.1p に従って優先度は割り当てられます。 その後、CoS マッピングルールに設定された優先度に従って、デバイスは CoS キューを選択します。

デバイスが外向きインタフェースからパケットを送信する場合、外向きの EXP マッピングがあると、EXP は常にマッピングルールに従ってルールを設定します。入力パケットに MPLS ラベルがあると、EXP は修正されません。入力パケットに MPLS パケットがないと、EXP は 0 に設定されます。

以下の表は外向き EXP マッピングのサマリを示しています。:

入力パケットタイプ	外向き EXP のマッピング設定	外向き EXP
MPLS パケット	未設定	内向き EXP と同じ
MPLS パケットはなし	未設定	0
Any	マッピングは優先度を気にしない	すべての一致パケットに指定した EXP を設定
Any	EXP に指定した優先度をマッピング	一致するパケットの優先度にだけ指定 EXP を設定

EXP に優先度をマップする外向き設定と他の EXP にすべての優先度をマップする別の設定があると、特定の優先度をマップする設定が高い優先度を持ちます。

例:

- 1. Class-map outbound priority 1 EXP 6
- 2. Class-map outbound EXP 3

FEC 「10.1.1.0/24」 に QoS ポリシーを適用します。その後、FEC の外向き MPLS パケットに優先度 1 があると、EXP は 6 に設定されます。 FEC の他のパケットの EXP には 3 を設定します。

「no class-map inbound」コマンドを使用して、すべての内向きクラスマップ設定を削除します。「no class-map outbound」コマンドを使用して、すべての外向きクラスマップ設定を削除します。

## 使用例

MPLS QoS ポリシー 1 にクラスマップを設定します。

```
DXS-3600-32S(config) #mpls qos policy policy1

DXS-3600-32S(config-mpls-qos) #class-map inbound exp 0 priority 0

DXS-3600-32S(config-mpls-qos) #class-map inbound exp 1 priority 1

DXS-3600-32S(config-mpls-qos) #class-map inbound exp 2 priority 2

DXS-3600-32S(config-mpls-qos) #class-map inbound exp 3 priority 3

DXS-3600-32S(config-mpls-qos) #class-map inbound exp 4 priority 4

DXS-3600-32S(config-mpls-qos) #class-map inbound exp 5 priority 5

DXS-3600-32S(config-mpls-qos) #class-map inbound exp 6-7 priority 6

DXS-3600-32S(config-mpls-qos) #class-map outbound priority 1 exp 6

DXS-3600-32S(config-mpls-qos) #class-map outbound exp 3

DXS-3600-32S(config-mpls-qos) #class-map outbound exp 3
```

## match

## 説明

ポリシーを FEC に適用します。「no」形式を使用して、設定を削除します。

## 構文

match {ip NETWORK-PREFIX/PREFIX-LENGTH} no match [ip NETWORK-PREFIX/PREFIX-LENGTH]

## パラメータ

パラメータ	説明
·	IP プレフィックス FEC を指定します。指定しないと、本コマンドの「no」形式ではポリシーの全バインディング FEC を削除します。

## 初期設定

なし

# コマンドモード

MPLS QoS コンフィグモード (config) +(config-mpls-qos)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:15

#### 説明および注意事項

MPLS QoS ポリシーを FEC に適用します。FEC のすべての MPLS パケットが QoS ポリシーに適用されます。FEC は 1 つのポリシーにのみバインドされます。

## 使用例

FEC「172.18.1.0/24」に MPLS QoS ポリシーを適用します。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#mpls qos policy policy1
DXS-3600-32S(config-mpls-qos)#match ip 172.18.1.0/24
DXS-3600-32S(config-mpls-qos)#

# show mpls qos

## 説明

MPLS QoS 設定を表示します。

#### 構文

show mpls qos [{policy [<NAME>] | ip NETWORK-PREFIX/PREFIX-LENGTH}]

## パラメータ

パラメータ	説明
policy NAME	MPLS QoS ポリシー名を指定します。
ip NETWORK-PREFIX/ PREFIX-LENGTH	QoS ポリシーを表示する IP プレフィックス FEC を指定します。

パラメータを指定しないと、すべてのポリシー設定を表示します。

# 初期設定

なし

# コマンドモード

EXEC モード

# コマンドデフォルトレベル

レベル:3

#### 説明および注意事項

MPLS QoS ポリシー設定を表示します。

## 使用例

すべての MPLS QoS 設定を表示します。

```
DXS-3600-32S#show mpls qos

MPLS QoS Policy: policy1, Trust EXP
Inbound Mapping
EXP :0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Priority:0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6
Outbound Mapping
Priority:0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
EXP :3, 6, 3, 3, 3, 3, 3, 3
Binding FECs:172.18.1.0/24

Total Entries: 1

DXS-3600-32S#
```

FEC「172.18.1.0/24」の MPLS QoS ポリシー設定を表示します。

```
DXS-3600-32S#show mpls qos ip 172.18.1.0/24

FEC 172.18.1.0/24 binding MPLS QoS policy: policy1

DXS-3600-32S#
```

# Network Connectivity Test(ネットワーク接続性テスト)コマンド

コマンド	構文	コマンドモード
ping	ping [vrf < string 1-12>] {[ip] ip-address   host-name} [ntimes times] [timeout seconds] [source source]	特権モード
traceroute	traceroute [vrf < string 1-12>] {[ip] ip-address   host-name} [probe number] [timeout seconds] [ttl maximum]	特権モード

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

# ping

## 説明

ネットワークの接続性をテストします。

#### 構文

ping [vrf < string 1-12>] {[ip] ip-address | host-name} [ntimes times] [timeout seconds] [source source]

## パラメータ

パラメータ	説明
vrf <string 1-12=""></string>	ping テストのために VRF 名を指定します。VRF を指定しないと、グローバルなルーティング転送空間で動作します。現在、VRF は IPv6 には対応していません。
ip-address	送信先の IPv4 アドレスを指定します。
host-name	送信先のホスト名を指定します。
times	送信するパケット数を指定します。
seconds	タイムアウト値を指定します。
source	送信元の IPv4 アドレスを指定します。

#### 初期設定

回数は無限で、タイムアウトは1秒です。

## コマンドモード

特権モード

# コマンドデフォルトレベル

レベル:1

# 説明および注意事項

ネットワークの接続性をテストします。

## 使用例

ネットワークの接続性をテストします。

```
DXS-3600-32S#ping ip 192.168.69.66

Reply from 192.168.69.66, time<10ms
Reply from 192.168.69.66, time<10ms
Reply from 192.168.69.66, time<10ms
Reply from 192.168.69.66, time<10ms

Ping Statistics for 192.168.69.66
Packets: Sent =4, Received =4, Lost =0

DXS-3600-32S#
```

# traceroute

# 説明

スイッチと送信先エンドステーション間の通信経路をトレースします。

## 構文

traceroute [vrf < string 1-12>] {[ip] ip-address | host-name} [probe number] [timeout seconds] [ttl maximum]

# パラメータ

パラメータ	説明
vrf <string 1-12=""></string>	トレースルートテストのために VRF 名を指定します。VRF を指定しないと、グローバルなルーティング転送空間で動作し
	ます。現在、VRF は IPv6 には対応していません。
ip-address	送信先エンドステーションの IPv4 アドレスを指定します。
host-name	送信先エンドステーションのホスト名を指定します。
number	各 TTL のプローブパケット数を指定します。
seconds	リモートデバイスからの応答を待つ時間を指定します。
maximum	2 つのデバイス間のネットワーク経路を検索する間にトレースルートパケットが経由するルータの最大数を指定します。

# 初期設定

- プローブ数は1
- タイムアウトは5秒
- 最大TTLは30

## コマンドモード

特権モード

# コマンドデフォルトレベル

レベル:1

#### 説明および注意事項

スイッチと送信先のエンドステーション間の通信経路をトレースします。

## 使用例

スイッチと送信先のエンドステーション間の通信経路をトレースします。

DXS-3600-32S#traceroute 30.1.1.1

<10 ms 20.1.1.1

<10 ms 30.1.1.1

Trace complete.

DXS-3600-32S

# OSPFv2 コマンド

コマンド	構文	コマンドモード
area	<b>area</b> area-id	ルータコンフィグモード
	<b>no area</b> area-id	
area default-cost	area area-id default-cost cost	ルータコンフィグモード
	no area area-id default-cost	
area nssa	area area-id nssa [no-summary] [translate]	  ルータコンフィグモード
area rissa	no area area-id nssa [no-summary] [translate]	
area range	area area-id range ip-address net-mask [{advertise   not-advertise}]	ルータコンフィグモード
area range	•	
area stub	no area area-id range ip-address net-mask area area-id stub [no-summary]	ルータコンフィグモード
area stub	·	
area virtual-link	no area area-id stub [no-summary]	
area virtuai-iink	area area-id virtual-link router-id [authentication [{message-digest   null}]] [dead-interval seconds] [hello-interval seconds] [[authentication-key password]   [message-	ルーダコノフィグモート
	digest-key key-id md5 key]]	
	no area area-id virtual-link router-id	
clear ip ospf process	clear ip ospf process [vrf vrf-name]	グローバルコンフィグモード
	default-information originate [always] [metric metric-value]	ルータコンフィグモード
	no default-information originate [always] [metric metric-value]	
default-metric	default-metric metric	ルータコンフィグモード
delauit-metric	no default-metric	
route-preference ospf	route-preference ospf {intra-area value   inter-area value   external-1 value   external-2	
Toute-preference ospi	value}	
	no route-preference ospf	
distribute-list in	distribute-list list-name in [ipif_name]	  ルータコンフィグモード
distribute list lii	·	
ip ospf authentication	no distribute-list list-name in [ipif_name] ip ospf authentication [{message-digest   null}]	インタフェースコンフィグモード
ip ospi autilentication		
:	no ip ospf authentication	インタフェースコンフィグモード
ip ospf authentication-key	ip ospf authentication-key password	1
	no ip ospf authentication-key	(2.4-)
ip ospf cost	ip ospf cost cost	インタフェースコンフィグモード
	no ip ospf cost	
ip ospf dead-interval	ip ospf dead-interval seconds	インタフェースコンフィグモード
	no ospf dead-interval	
ip ospf hello-interval	ip ospf hello-interval seconds	インタフェースコンフィグモード
	no ip ospf hello-interval	
ip ospf message-digest-key	ip ospf message-digest-key key-id md5 key	インタフェースコンフィグモード
	no ip ospf message-digest-key	
ip ospf priority	ip ospf priority priority	インタフェースコンフィグモード
	no ip ospf priority	
network area	network ipaddr netmask area area-id	ルータコンフィグモード
	no network ipaddr netmask area area-id	
passive-interface	passive-interface {default   interface ipif_name}	ルータコンフィグモード
	no passive-interface {default   interface ipif_name}	
redistribute	redistribute {connected   static   rip   bgp} [metric metric   metric-type {1   2}   routemap map-name]	グローバルコンフィグモード
	no redistribute {connected   static   rip   bgp} [metric metric   metric-type {1   2}   route-map map-name]	
router ospf	router ospf [vrf vrf-name]	ルータコンフィグモード
	no router ospf [vrf vrf-name]	
	TOTAL NEW YORK OF THE STATE OF	ı

コマンド	構文	コマンドモード
router-id	router-id router-id	ルータコンフィグモード
	no router-id	
show ip ospf	show ip ospf [vrf vrf-name]	特権 EXEC モード
show ip ospf area	show ip ospf area [area-id] [vrf vrf-name]	特権 EXEC モード
show ip ospf database	show ip ospf [vrf vrf-name] [area-id] database [{asbr-summary   external   network	特権 EXEC モード
	router   summary   nssa-external   stub}] [{adv-device router-id   self-originate}]	
show ip ospf interface	show ip ospf interface [ipif_name] [vrf vrf-name]	特権 EXEC モード
show ip ospf neighbor	show ip ospf neighbor [{detail   ipaddr}] [vrf vrf-name]	特権 EXEC モード
show ip ospf virtual-links	show ip ospf virtual-link [area-id neighbor-id] [vrf vrf-name	特権 EXEC モード
		特権 EXEC モード
debug ip ospf	debug ip ospf	特権 EXEC モード
	no debug ip ospf	
debug ip ospf neighbor	debug ip ospf neighbor	特権 EXEC モード
	no debug ip ospf neighbor	
debug ip ospf interface	debug ip ospf interface	特権 EXEC モード
	no debug ip ospf interface	
debug ip ospf Isa-originating	debug ip ospf lsa-originating	特権 EXEC モード
	no debug ip ospf Isa-originating	
debug ip ospf Isa-flooding	debug ip ospf Isa-flooding	特権 EXEC モード
	no debug ip ospf Isa-flooding	
debug ip ospf packet-receiving	debug ip ospf packet-receiving	↓  特権 EXEC モード
31 11 3	no debug ip ospf packet-receiving	
debug ip ospf packet-	debug ip ospf packet-transmitting	↓ │特権 EXEC モード
transmitting	no debug ip ospf packet-transmitting	1312
debug ip ospf spf	debug ip ospf spf	↓ │特権 EXEC モード
acoug ip ospi spi	no debug ip ospf spf	1912 2.00 0
debug ip ospf timer	debug ip ospf timer	┃ ┃特権 EXEC モード
debug ip ospi timei	no debug ip ospf timer	TOTE EXEC C
debug ip ospf virtual-link	debug ip ospf virtual-link	┃  特権 EXEC モード
debug ip ospi vii tuai-iiiik		行作 LALC C   F
deboorte conformate	no debug ip ospf virtual-link	#### FVFC T IN
debug ip ospf route	debug ip ospf route	特権 EXEC モード
	no debug ip ospf route	III-le susc = 10
debug ip ospf redistribution	debug ip ospf redistribution	特権 EXEC モード
	no debug ip ospf redistribution	
debug ip ospf show counter	debug ip ospf show counter [packet   neighbor   spf]	特権 EXEC モード
debug ip ospf clear counter	debug ip ospf clear counter [packet   neighbor   spf]	特権 EXEC モード
debug ip ospf show database	debug ip ospf show database {rt-link   net-link   summary-link   external-link   type7-link}	特権 EXEC モード
debug ip ospf show request- list	debug ip ospf show request-list	特権 EXEC モード
debug ip ospf show redistribution	debug ip ospf show redistribution	特権 EXEC モード
debug ip ospf show summary-list	debug ip ospf show summary-list	特権 EXEC モード
debug ip ospf log	debug ip ospf log	特権 EXEC モード

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

#### area

# 説明

OSPF エリアを作成します。「no」形式を使用すると、エリアを削除します。

#### 構文

area area-id

no area area-id

# パラメータ

パラメータ	説明
area-id	エリア ID を指定します。ID は IP アドレス形式で指定する必要があります。

#### 初期設定

バックボーンエリア (0.0.0.0) は作成されていません。

#### コマンドモード

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

#### 説明および注意事項

本コマンドにより作成されるエリアは normal エリアです。

既存のエリアには作成することはできません。本コマンドの「no」形式を使用して、指定した OSPF エリアとその設定を削除します。「area default-cost」、「area filter-list」、「area nssa」などのエリアベースコンフィグコマンドの削除も含まれます。バックボーンエリアを削除することはできません。

「show ip ospf or show ip ospf area」コマンドを使用して、設定を確認します。

#### 使用例

エリア ID 「0.0.0.1」を使用して OSPF エリアを作成します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #router ospf

DXS-3600-32S(config-router) #area 0.0.0.1

DXS-3600-32S(config-router)#

エリア ID 「0.0.0.1」 を削除します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#router ospf

DXS-3600-32S(config-router) #no area 0.0.0.1

DXS-3600-32S(config-router)#

# area default-cost

# 説明

スタブエリアまたは NSSA(no-so-stubby area)に含められるデフォルトサマリルートに関連付けるコストを自動的に指定します。 「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

#### 構文

area area-id default-cost cost

no area area-id default-cost

## パラメータ

パラメータ	説明
area-id	エリア ID を指定します。ID は IP アドレス形式で指定する必要があります。
cost	スタブまたは NSSA に使用されるデフォルトサマリルートへのコスト (0-65535) を指定します。

# 初期設定

COST: 1

#### コマンドモード

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (EIモードだけのコマンド)

#### 説明および注意事項

スタブエリアまたは NSSA エリアに接続するエリア境界ルータ(ABR)で本コマンドを使用し、エリアに ABR が生成したデフォルトサマリルートに割り当てるコストを指定します。デフォルトコストの設定前に 1 つのエリアを作成する必要があります。

本コマンドはスタブエリアまたは NSSA エリアでのみ実行可能です。

「show ip ospf」または「show ip ospf area」コマンドを使用して、設定を確認します。

#### 使用例

スタブエリア ID 「0.0.0.1」 にデフォルトコスト 20 を割り当てます。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#router ospf
DXS-3600-32S(config-router)#area 0.0.0.1 stub
DXS-3600-32S(config-router)#area 0.0.0.1 default-cost 20
DXS-3600-32S(config-router)#
```

#### area nssa

#### 説明

エリアを NSSA エリアとして割り当てます。「no」コマンドを使用して、エリアに割り当てた NSSA に関連する設定を削除します。

#### 構文

area area-id nssa [no-summary] [translate]
no area area-id nssa [no-summary] [translate]

#### パラメータ

パラメータ	説明
area-id	NSSA エリアの ID を指定します。ID は IP アドレス形式で指定する必要があります。
no-summary	(オプション)NSSA エリアに通知したサマリルートを禁止します。ルータが ABR である場合にだけ、本機能は有効です。
translate	(オプション) 他のエリアに LSA タイプ 7 をリークするかどうか指定します。

#### 初期設定

- NSSA エリアは未定義
- 「no-summary」は未設定
- 「translate」は未設定

## コマンドモード

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

#### 説明および注意事項

「no area area-id nssa」コマンドはエリアに割り当てられているすべての NSSA 関連の設定を削除します。エリアは normal エリアになります。キーワード「no-summary」または「translate」と共に「no area area-id nssa」コマンドを使用すると、エリアは NSSA エリアとして残り、パラメータは未設定となります。

NSSA は LSA タイプ 7 でエリアに外部ルートを通知します。「translate」オプションを使用すると、これらのルートは他のエリアにリークされる可能性がありますが、他のエリアからの外部ルートはまだ NSSA に通知されません。

「area nssa」コマンドを使用して、異なるルーティングプロトコルを使用しているリモートサイトに OSPF を使用することでセントラルサイトを接続する管理を簡素化します。NSSA としてセントラルルータとリモートルータ間のエリアを定義することでリモート接続をカバーするように OSPF を拡張します。

ASBR NSSA 再配布において、関連する OSPF プロセスに再配布を設定する場合のみ、NSSA に外部ルートを再配布します。同じ AS 内の他のエリアから外部ルートを NSSA には導入できません。

NSSA エリアに生成済みの複数のデフォルトルートがあると、以下の優先度となります。:

intra-route > inter-route > external route.

「show ip ospf or show ip ospf area」コマンドを使用して、設定を確認します。

## 使用例

OSPF エリア「0.0.0.2」を NSSA エリアになるように割り当てて、LSA タイプ 7 を他のエリアにリークします。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#router ospf
DXS-3600-32S(config-router)#area 0.0.0.1 nssa no-summary
DXS-3600-32S(config-router)#area 0.0.0.2 nssa translate
DXS-3600-32S(config-router)#
```

# area range

# 説明

エリア境界ルータ (ABR) で OSPF ルートを集約します。「no」形式を使用すると、定義したルートの集約を削除します。

#### 構文

**area** area-id **range** ip-address net-mask [{**advertise** | **not-advertise**}] **no area** area-id **range** ip-address net-mask

# パラメータ

· · ·	
パラメータ	説明
area-id	ルートを集約するエリアを指定します。ID は IP アドレス形式で指定する必要があります。
ip-address	IP アドレスを指定します。「net-mask」を使用して集約されるルートが属するネットワークセグメントを通知します。
net-mask	IP アドレスマスクを指定します。
advertise	(オプション) エリア範囲を通知します。
not-advertise	(オプション) エリア範囲を通知しません。

## 初期設定

- 1つのエリアに設定されたエリア範囲はありません。
- 「advertise」が指定されています。

## コマンドモード

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

#### 説明および注意事項

intra-area ルートを集約するためにエリア境界ルータ上で本コマンドを使用します。本コマンドは、エリア 0 または 0 でないエリアに対して集約するルートを指定するために使用されます。

複数の「area range」コマンドを設定することができます。そのため、OSPF は複数のアドレス範囲のセットにアドレスを集約することができます。

「show ip ospf」コマンドを使用して、設定を確認します。

## 使用例

エリア「0.0.0.1」にエリア範囲「192.168.0.0/255.255.0.0」を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #router ospf

DXS-3600-32S(config-router) #area 0.0.0.1

DXS-3600-32S(config-router) #area 0.0.0.1 range 192.168.0.0 255.255.0.0

DXS-3600-32S(config-router)#

# area stub

## 説明

スタブエリアとしてエリアを割り当てます。「no」コマンドを使用して、エリアに割り当てたスタブに関連する設定を削除します。

## 構文

area area-id stub [no-summary]
no area area-id stub [no-summary]

# パラメータ

パラメータ	説明
area-id	スタブエリアの ID を指定します。ID は IP アドレス形式で指定する必要があります。
no-summary	(オプション)スタブエリアにサマリルートを通知することを禁止します。これにより、スタブエリアは「totally stubby
	area」(完全スタブエリア)になります。

#### 初期設定

- スタブエリアは未定義
- 「no-summary」は未設定

#### コマンドモード

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

「no area area-id stub」コマンドはエリアに割り当てられているすべてのスタブ関連の設定を削除します。エリアは normal エリアになります。キーワード「no-summary」と共に「no」形式でコマンドを使用すると、エリアはスタブエリアとして残り、パラメータは未設定となります。

エリア内のルータがタイプ 3 のデフォルトルートを除き inter-area ルートを知る必要がない場合、「no-summary」キーワードを使用してエリアを「totally stubby area」(完全スタブエリア)として指定します。

「show ip ospf」または「show ip ospf area」コマンドを使用して、設定を確認します。

#### 使用例

OSPF エリア「0.0.0.2」をスタブエリアになるように割り当てて、このエリアにサマリルートを通知することを禁止します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #router ospf

DXS-3600-32S(config-router) #area 0.0.0.2 stub

DXS-3600-32S(config-router) #area 0.0.0.2 stub no-summary

DXS-3600-32S(config-router)#

#### area virtual-link

#### 説明

バックボーンエリアから物理的に分離される非バックボーンエリアのリンクを設定します。「no」形式を使用すると、仮想リンクを削除します。

#### 構文

area area-id virtual-link router-id [authentication [{message-digest | null}]] [dead-interval seconds] [hello-interval seconds] [[authentication-key password] | [message-digest-key key-id md5 key]]

no area area-id virtual-link router-id

## パラメータ

パラメータ	説明
area-id	仮想リンクを確立するエリアの識別子を指定します。
router-id	仮想リンク Neighbor のルータ ID を指定します。
authentication	(オプション)認証タイプを指定します。認証タイプを仮想リンクに指定しないと、エリアの認証タイプに Simple パスワードが使用されます。
message-digest	(オプション) MD5 認証を仮想リンクに使用します。
null	(オプション) 認証は使用されません。
hello-interval seconds	(オプション) ルータが Hello パケットを仮想リンクに送信する間隔 (1-65535 秒) を指定します。
dead-interval seconds	(オプション)この期間に Hello パケットを受信しないと、Neighbor はオフラインであると見なされる間隔(1-65535 秒)を指定します。
authentication-key password	(オプション) Simple パスワード認証に使用されるパスワード (最大 8 バイト) を指定します。
message-digest-key key-id md5 key	(オプション) MD5 認証にダイジェストキー (最大 16 バイト) を指定します。key-id の範囲は 1-255 です。

## 初期設定

- 設定済みの仮想リンクはありません。
- 認証タイプはヌルです。
- hello-interval は 10 (秒) です。
- dead-interval は 60 (秒) です。

## コマンドモード

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

OSPF ルーティングドメインでは、すべてのエリアをバックボーンエリアに接続する必要があります。エリアがバックボーンエリアから切断された場合、バックボーンエリアを接続するために仮想リンクを設定する必要があります。そうでないと、ネットワーク通信は正しくなくなります。

仮想リンクには2つのABR間の接続が必要です。両方のABRに所属するエリアは、トランジットエリアと呼ばれます。スタブエリアまたはNSSAエリアはトランジットエリアとして動作できません。

仮想リンクはポイント間のリンクです。ルータはユニキャスト IP パケットを経由して Neighbor ルータに OSPF メッセージを送信します。 Simple テキスト認証タイプと MD5 認証タイプは相互に排他的です。Dead 間隔は Hello 間隔より大きく、倍数とする必要があります。

「show ip ospf」または「show ip ospf virtual-link」コマンドを使用して、設定を確認します。

## 使用例

Neighbors「3.3.3.3」に仮想リンクを設定し、認証タイプに Simple パスワード「yourpass」を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #router ospf

DXS-3600-32S(config-router) #area 0.0.0.1

DXS-3600-32S(config-router)#area 0.0.0.1 virtual-link 3.3.3.3 dead-interval 10 hello-interval 5

 ${\tt DXS-3600-32S} \ ({\tt config-router}) \ \# area \ 0.0.0.1 \ virtual-link \ 3.3.3.3 \ authentication \ auth$ 

key yourpass

DXS-3600-32S(config-router)#

## 仮想リンクの認証タイプを MD5 に設定します。

 $\label{eq:discrete_discrete_discrete_discrete_discrete} DXS-3600-32S (config-router) \# area 0.0.0.1 virtual-link 4.4.4.4 authentication message-digest message-digest-key 1 md5 1234567812345678$ 

DXS-3600-32S(config-router)#

# clear ip ospf process

#### 説明

OSPF プロセスを再起動します。

# 構文

clear ip ospf process [vrf vrf-name]

## パラメータ

パラメータ	説明
<b>vrf</b> vrf-name	(オプション) OSPF VRF インスタンスを再起動します。

## 初期設定

なし

## コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (EIモードだけのコマンド)

#### 説明および注意事項

OSPF プロトコルを再起動します。本コマンドの実行前に OSPF を無効にすると、何も行いません。

## 使用例

OSPF を再起動します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#clear ip ospf process

DXS-3600-32S(config)#

# VRF VPN-A の OSPF インスタンスを再起動します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#clear ip ospf process vrf VPN-A

DXS-3600-32S(config)#

# default-information originate

## 説明

OSPF ルーティングドメインにデフォルト外部ルート (AS の外部 LSA) を生成します。「no」形式を使用すると、AS の外部 LSA のデフォルトルート生成を無効にします。

#### 構文

default-information originate [always] [metric metric-value] no default-information originate [always] [metric metric-value]

#### パラメータ

パラメータ	説明
always	(オプション) ローカルなデフォルトルートの存在にかかわらず、常にデフォルトルートを生成します。
metric metric-value	(オプション) 生成したデフォルトルートに関連付けるコスト (1-65535) を指定します。

## 初期設定

- 初期値では本設定は無効です。
- メトリックの初期値は1です。

#### コマンドモード

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

#### 説明および注意事項

本コマンドを使用して、AS 外部デフォルトルート(ネットワーク 0.0.0.0/0)を OSPF ルーティングドメインにインポートする場合、ルータは自動的に ASBR になります。

「always」を指定すると、デフォルトルートが終始生成されます。「always」を指定しないと、デフォルトルートがローカルに存在する場合にだけ、 デフォルトルートは生成されます。

「show ip ospf」コマンドを使用して、設定を確認します。

#### 使用例

「default-information originate」機能を有効にして、メトリックに 10 を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#router ospf

DXS-3600-32S(config-router)#default-information originate metric 10

 ${\tt DXS-3600-32S} \, ({\tt config-router}) \, \# {\tt default-information} \, \, {\tt originate} \, \, {\tt always} \, \\$ 

DXS-3600-32S(config-router)#

# default-metric

#### 説明

OSPF 再配布ルートのデフォルトメトリック値を設定します。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

#### 構文

**default-metric** metric **no default-metric** 

## パラメータ

パラメータ	説明
metric	OSPF 再配布ルートのデフォルメトリック値 (1-16777214) を指定します。

# 初期設定

20

## コマンドモード

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (EIモードだけのコマンド)

#### 説明および注意事項

本コマンドは、OSPF がメトリックを持たない再配布ルートにデフォルトメトリックを使用するように「redistribute」コマンドと組み合わせて使用されます。

メトリックを決定するための設定優先度は以下の通りです。:

set metric in route map > metric in redistributed command > default-metric setting

「show ip ospf」コマンドを使用して、設定を確認します。

## 使用例

OSPF 再配布ルートのデフォルトメトリック値に 1 を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #router ospf

DXS-3600-32S(config-router)#default-metric 10

DXS-3600-32S(config-router)#

## route-preference ospf

## 説明

OSPF ルートの各タイプの管理ルート優先度を設定します。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

# 構文

route-preference ospf (intra-area value | inter-area value | external-1 value | external-2 value} no route-preference ospf

#### パラメータ

パラメータ	説明
intra-area value	(オプション) エリア内の全ルートにルート優先度 (1-999) を指定します。
inter-area value	(オプション) 1 つのエリアから別のエリアまでの全ルートにルート優先度 (1-999) を指定します。
external-1 value	(オプション) 他のルーティングドメインからのタイプ -1 ルートにルート優先度 (1-999) を指定します。
external-2 value	(オプション) 他のルーティングドメインからのタイプ -2 ルートにルート優先度 (1-999) を指定します。

# 初期設定

- intra-area: 80

- inter-area: 90

- external-1: 110

- external-2: 115

## コマンドモード

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

# 説明および注意事項

OSPF ルートの各タイプのルート優先度を設定します。ルート優先度は、個々のルータやルータグループなどのルーティング情報ソースにおける信頼性の指標です。一般に、値が高いほど信頼度は低くなります。

ルートのルート優先度の変更はルーティングループを引き起こす可能性があることにご注意ください。

「show ip route-preference」コマンドを使用して、設定を確認します。

# 使用例

OSPF ルートのルート優先度を変更します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #router ospf

DXS-3600-32S(config-router) #route-preference ospf intra-area 50

DXS-3600-32S(config-router)#

## distribute-list in

#### 説明

LSA フィルタリングを設定します。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

#### 構文

distribute-list list-name in [ipif\_name] no distribute-list list-name in [ipif\_name]

# パラメータ

パラメータ	説明
list-name	アクセスリスト名を指定します。
ipif_name	(オプション) インタフェース名を指定します。指定しないと、設定はすべてのインタフェースに適用されます。

#### 初期設定

設定されている配布リストはありません。

## コマンドモード

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (EIモードだけのコマンド)

#### 説明および注意事項

この設定はOSPFルートをフィルタします。また、フィルタ条件への照合により、アクセスリストの許可また拒否項目を使用したルーティングテーブルへの挿入の有無を制御します。 これはリンクステータスデータベースまたは Neighbor のルーティングテーブルには影響せず、ローカルなOSPF によって計算されたルーティングエントリにだけ影響します。

この場合、ECMP ルートとアクセスリストの拒否項目に一致する ECMP ルートのネクストホップがあると、他のネクストホップを持つルーティングテーブルにこのルートを挿入すべきではなく、ECMP ルートをルーティングテーブルからフィルタします。

「show ip ospf interface」コマンドを使用して、設定を確認します。

#### 使用例

System インタフェースに配布リストを設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #router ospf

 ${\tt DXS-3600-32S(config-router)\#distribute-list~3~in~System}$ 

DXS-3600-32S(config-router)#

# ip ospf authentication

#### 説明

OSPF インタフェースに認証タイプを設定します。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

## 構文

ip ospf authentication [{message-digest | null}] no ip ospf authentication

## パラメータ

パラメータ	説明
message-digest	(オプション) MD5 認証を使用するように指定します。
null	(オプション) 認証は使用されません。

#### 初期設定

認証なし

# コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

認証タイプには Simple パスワード認証または MD5 認証を指定できます。

「no ip ospf authentication」または「ip ospf authentication null」コマンドを使用して、認証を削除します。

「show ip ospf interface」コマンドを使用して、設定を確認します。

#### 使用例

System インタフェース (VLAN 1) の認証タイプに Simple パスワードを設定します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#interface vlan 1
DXS-3600-32S(config-if)#ip ospf authentication
DXS-3600-32S(config-if)#ip ospf authentication-key yourpass
DXS-3600-32S(config-if)#
```

#### System インタフェース (VLAN 1) の認証タイプに MD5 を設定します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#interface vlan 1
DXS-3600-32S(config-if)#ip ospf authentication message-digest
DXS-3600-32S(config-if)#ip ospf message-digest-key 10 md5 yourpass
DXS-3600-32S(config-if)#
```

#### System インタフェース (VLAN 1) の認証を削除します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#interface vlan 1
DXS-3600-32S(config-if)#ip ospf authentication null
DXS-3600-32S(config-if)#
```

## System インタフェース (VLAN 1) の認証を削除します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#interface vlan 1
DXS-3600-32S(config-if)#no ip ospf authentication
DXS-3600-32S(config-if)#
```

# ip ospf authentication-key

#### 説明

OSPF インタフェースにプレーンテキスト認証キーを設定します。「no」形式を使用すると、プレーンテキスト認証キーを削除します。

## 構文

ip ospf authentication-key password
no ip ospf authentication-key

## パラメータ

パラメータ	説明
password	プレーンテキスト認証キー(最大8バイト)を指定します。空白を許可しない一般的な文字列です。

## 初期設定

なし

# コマンドモード

+(config-if)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

ルータがルーティングプロトコルパケットを生成する場合に OSPF ヘッダに挿入されるパスワード (キー) を作成します。 異なるインタフェースの各ネットワークに別々のパスワードを割り当てます。同じネットワークのルータが、OSPF ルーティングデータを交換できるように同じパスワードを使用する必要があります。

「ip ospf authentication」コマンドを使用して、認証を有効にします。ルーティングドメインと同じパスワードでルータを設定します。

「show ip ospf interface」コマンドを使用して、設定を確認します。

#### 使用例

System インタフェース (VLAN 1) の認証タイプに Simple パスワードを設定します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#interface vlan 1
DXS-3600-32S(config-if)#ip ospf authentication
DXS-3600-32S(config-if)#ip ospf authentication-key yourpass
DXS-3600-32S(config-if)#
```

# ip ospf cost

#### 説明

OSPF インタフェースにパケットを送信するコストを指定します。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

#### 構文

ip ospf cost
no ip ospf cost

#### パラメータ

パラメータ	説明
cost	OSPF インタフェースコスト (1-65535) を指定します。

#### 初期設定

1

# コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

#### 説明および注意事項

インタフェースコストは、インタフェース経由でパケットを送信するためオーバヘッドを反映します。本コストはルータリンク通知におけるリンクコストとして通知されます。このコストは逆にインタフェースの速度に比例します。コストは手動で割り当てられるか、または自動的に決定できます。

「show ip ospf interface」コマンドを使用して、設定を確認します。

#### 使用例

System インタフェースの OSPF インタフェースコストに 2 を設定します

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface vlan 1

DXS-3600-32S(config-if)#ip ospf cost 2

DXS-3600-32S(config-if)#

# ip ospf dead-interval

# 説明

Dead 状態と見なされる前に Neighbor から少なくとも 1 つの Hello パケットを受信する必要のある時間を設定します。 「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

#### 構文

ip ospf dead-interval seconds

no ospf dead-interval

### パラメータ

	パラメータ	説明
se	econds	間隔 (1-65535 秒) を指定します。

# 初期設定

40 秒

## コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

「dead-interval」は、ルータが Neighbor がダウン状態であると見なす前に Neighbor から OSPF Hello パケットを受信するのを待つ時間です。この値はルータの Hello パケットで通知されます。指定ネットワークの全ルータで、本値を同じにする必要があります。

「dead-interval」は、「hello-interval」より大きく、「hello-interval」の倍数とする必要があることご注意ください。

「show ip ospf interface」コマンドを使用して、設定を確認します。

## 使用例

System インタフェース「VLAN 1」の dead-interval に 60 (秒) を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface vlan 1

DXS-3600-32S(config-if)#ip ospf dead-interval 60

DXS-3600-32S(config-if)#

# ip ospf hello-interval

# 説明

Hello パケットの間隔を設定します。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

#### 構文

**ip ospf hello-interval** seconds **no ip ospf hello-interval** 

# パラメータ

パラメータ	説明
seconds	Hello パケットの間隔 (1-65535 秒) を指定します。

## 初期設定

10 秒

#### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (EI モードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

「hello-interval」は Hello パケットで通知されます。

指定ネットワークのすべてのルータで、「hello-interval」を同じにする必要があります。短い Hello 間隔ほどトポロジ変更を速く検出しますが、 多くのルーティングトラフィックを生成するため、ルーティングを不安定にする可能性があります。

「dead-interval」は、「hello-interval」より大きく、「hello-interval」の倍数とする必要があることご注意ください。

「show ip ospf interface」コマンドを使用して、設定を確認します。

#### 使用例

System インタフェース「VLAN 1」の hello-interval を 30 (秒) を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface vlan 1

DXS-3600-32S(config-if)#ip ospf hello-interval 30

DXS-3600-32S(config-if)#

# ip ospf message-digest-key

## 説明

OSPF インタフェースに MD5 ダイジェストキーを設定します。「no」形式を使用すると、MD5 キーを削除します。

### 構文

ip ospf message-digest-key key-id md5 key no ip ospf message-digest-key

# パラメータ

パラメータ	説明
key-id	MD5 キー識別子の値 (1-255) を指定します。
key	OSPF MD5 メッセージダイジェストキー (最大 16 文字) を指定します。空白を許可しない一般的な文字列です。

## 初期設定

なし

# コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

パスワードモードまたは MD5 ダイジェストモードで OSPF メッセージの認証を操作できます。本コマンドは MD5 ダイジェストモードで使用されるメッセージダイジェストキーを定義します。

MD5 ダイジェストモードでは、OSPF メッセージの送信側は TX メッセージに対してメッセージダイジェストキーに基づいたメッセージダイジェストを算出します。メッセージダイジェストとそのキー ID はパケット内にコード化されます。パケットの受信者は同じキー ID に対応し、ローカルに定義済みのメッセージダイジェストキーに基づいて、計算されたダイジェストに対するメッセージ内のダイジェストを検証します。

Neighbor ルータ上の同じキー ID には同じキー文字列を定義する必要があります。

同じインタフェースのすべての Neighbor ルータが、OSPF パケットを相互に交換するためには、同じキーを使用する必要があります。通常、インタフェース上のすべての Neighbor ルータが同じキーを使用します。

「show ip ospf interface」コマンドを使用して、設定を確認します。

#### 使用例

System インタフェース「VLAN 1」の認証タイプに MD5 を設定します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#interface vlan 1

DXS-3600-32S(config-if)#ip ospf authentication message-digest

DXS-3600-32S(config-if)#ip ospf message-digest-key 10 md5 yourpass

DXS-3600-32S(config-if)#
```

# ip ospf priority

# 説明

ネットワークに代表ルータを決定するためにルータ優先度を設定します。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

#### 構文

ip ospf priority priority
no ip ospf priority

#### パラメータ

-	•	
	パラメータ	説明
	priority	インタフェースにルータ優先度 (0-255) を指定します。

#### 初期設定

PRIORITY: 1

#### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

OSPF ルータはマルチアクセスネットワーク用に代表ルータ(Designated Router: DR)を決定します。ネットワークに OSPF DR を決定するため に使用する優先度を設定します。2つのルータが DR になろうとすると、より高いルータ優先度を持つルータが DR になります。ルータが同じルータ優先度を持っていると、より高いルータ ID を持つルータが優先します。

0 でないルータ優先度値を持つルータだけが、DR またはバックアップ DR になる資格があります。

「show ip ospf interface」コマンドを使用して、設定を確認します。

## 使用例

System インタフェース「VLAN 1」の優先度を 50 に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#interface vlan 1
DXS-3600-32S(config-if)#ip ospf priority 50
DXS-3600-32S(config-if)#

## network area

# 説明

特定のネットワークアドレスに一致または所属する IP アドレスを持つインタフェースにおいて、特定のエリア ID を持つ OSPF ルーティングを有効にします。「no」コマンドを使用して、設定を削除します。

#### 構文

**network** ipaddr netmask **area** area-id **no network** ipaddr netmask **area** area-id

#### パラメータ

パラメータ	説明
ipaddr	インタフェースの IP アドレスを指定します。
netmask	インタフェースの IP ネットマスクを指定します。
area-id	OSPF アドレス範囲に割り当てるエリアの識別子を指定します。

#### 初期設定

- すべてのインタフェースがバックボーンエリアに所属します。
- OSPF は各インタフェースで無効です。

#### コマンドモード

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

#### 説明および注意事項

OSPF ルーティングは IPv4 サブネット単位で有効とされます。各サブネットは 1 つの特定な OSPF エリアに所属することができます。

本コマンドの「no」形式を使用すると、1 つの特定の OSPF エリアからバックボーンエリアまでサブネットを削除し、インタフェースの管理状態は無効になります。エリア範囲が設定されて、エリア範囲のネットワークがサブネットを含む場合、サブネットは範囲内のエリアに移行するべきです。また、ユーザはネットワークのエリアを変更することはできません。サブネットの OSPF 状態が有効である場合は、エリア範囲設定を削除することを除いてサブネットの状態を無効に設定することはできません。

「show ip ospf」または「show ip ospf interface」コマンドを使用して、設定を確認します。

#### 使用例

OSPF インタフェース「10.1.1.1/8」を有効にして、エリア「0.0.0.1」にそれを設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #router ospf

DXS-3600-32S(config-router) #network 10.1.1.1 255.0.0.0 area 0.0.0.1

DXS-3600-32S(config-router)#

## passive-interface

## 説明

特定の OSPF インタフェースを Passive インタフェースに設定します。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

### 構文

passive-interface {default | interface ipif\_name}
no passive-interface {default | interface ipif\_name}

## パラメータ

パラメータ	説明
default	すべてのインタフェースを Passive インタフェースとして設定します。
interface ipif_name	このインタフェースに使用する Passive インタフェース名を指定します。

## 初期設定

Passive インタフェースに設定されているインタフェースはありません。

# コマンドモード

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

インタフェースが Passive であると、指定インタフェースを通じた OSPF プロトコルパケットの送受信は行われません。

「show ip ospf interface」コマンドを使用して、設定を確認します。

#### 使用例

すべてのインタフェースを Passive に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #router ospf

DXS-3600-32S(config-router) #passive-interface default

DXS-3600-32S(config-router)#

System インタフェースを Passive に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #router ospf

DXS-3600-32S(config-router) #passive-interface interface System

DXS-3600-32S(config-router)#

#### redistribute

#### 説明

OSPF ルーティングドメインに外部ルーティング情報を再配布します。「no」形式を使用すると、再配布を無効にします。

## 構文

redistribute {connected | static | rip | bgp} [metric metric | metric-type {1 | 2} | route-map map-name] no redistribute {connected | static | rip | bgp} [metric metric | metric-type {1 | 2} | route-map map-name]

#### パラメータ

パラメータ	説明
connected	OSPF に接続するルートを再配布します。
static	OSPF にスタティックルートを再配布します。
rip	OSPF に RIP ルートを再配布します。
bgp	OSPF に BGP ルートを再配布します。
metric metric	(オプション) 再配布ルートにメトリック (0-16777214) を指定します。指定しないか、0 を指定すると、再配布ルートは「default-metric」コマンドで指定されるメトリック 20 を使用して割り当てられます。
metric-type {1   2}	(オプション) メトリック値の計算方法を以下の 2 つの方法から選択することができます。 ・ 1 - 「Metric」フィールドに入力されたメトリックに宛先インタフェースのコストを追加することによって、(他のルーティングプロトコルを OSPF にするために)メトリックを計算します。 ・ 2 - 変更なしで「Metric」フィールドに入力したメトリックを使用します。 メトリックタイプを指定しないと、Type-2 になります。
route-map map-name	(オプション)特定のルートを再配布するかどうか決定する基準として使用されるルートマップを指定します。mapname は 16 文字以内で指定します。

# 初期設定

- ルート再配布は無効です。
- metric-type は2です。
- ルートマップはありません。

# コマンドモード

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

外部ルートをタイプ 5 外部ルートとして normal エリアに再配布して、ASBR によってタイプ 7 外部ルートとして NSSA スタブエリアに再配布できます。

外部ルートタイプをタイプ1またはタイプ2にできます。再配布外部ルートがタイプ1である場合、メトリックは内部メトリックを表します。 再配布外部ルートがタイプ2である場合、メトリックは外部メトリックを表します。内部メトリックは、自身から再配布ルータまでのコストに 加え、通知されたコストを宛先に到達するように考慮します。外部メトリックは、通知されたメトリックが宛先に到達するように考慮します。

初期値では、「connected」および「static」ルートは再配布されません。「redistribute」または「default-information router configuration」コマンドを使用すると、ルータは ASBR になります。メトリックを指定しないと、メトリックは「default metric」コマンドで設定した値になります。初期値で指定されたメトリックがない場合、他のプロトコルから再配布されたルートは以下の例外により、メトリック 20 を取得します。BGPはメトリック値に 1 を取得します。

再配布ルートがデフォルトルートであると、「default-information originate」コマンドがメトリックを決定することにで注意ください。

「show ip ospf」コマンドを使用して、設定を確認します。

#### 使用例

OSPF ルーティングドメインへの RIP ルートの再配布を有効にして、メトリックに 5 を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #router ospf

DXS-3600-32S(config-router) #redistribute rip metric 5 metric-type 1

DXS-3600-32S(config-router)#

# router ospf

#### 説明

OSPF 機能を有効にし、ルータコンフィグモードに移行します。「no」形式を使用すると、OSPF 機能を無効にします。

#### 構文

router ospf [vrf vrf-name]
no router ospf [vrf vrf-name]

## パラメータ

パラメータ	説明
<b>vrf</b> vrf-name	(オプション) OSPF VRF インスタンスを再起動します。

## 初期設定

OSPF は無効で、作成済みの OSPF VRF インスタンスはありません。

#### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

本コマンドを使用して、ルータコンフィグモードに移行し、OSPF が必要とするパラメータを設定します。「vrf」を指定しないと、グローバルな OSPF インスタンスが有効となります。「vrf」を指定すると、新しい OSPF VRF インスタンスが作成され、ルータコンフィグモードに移行します。 また、その条件で、すべての設定は OSPF VRF インスタンスに適用されます。「vrf」を指定せずに本コマンドの「no」形式を使用すると、OSPF は無効となります。「vrf」を指定して本コマンドの「no」形式を使用すると、OSPF VRF インスタンスは破棄され、このインスタンスのすべての 設定が削除されます。

「show ip ospf」コマンドを使用して、設定を確認します。

## 使用例

ルータコンフィグモードに移行して、OSPF を有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #router ospf

DXS-3600-32S(config-router)#

## OSPF を無効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #no router ospf

DXS-3600-32S(config)#

VRF VPN-A に新しく OSPF インスタンスを作成し、ルータコンフィグモードに移行します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #router ospf vrf VPN-A

DXS-3600-32S(config-router)#

## router-id

#### 説明

ルータ ID を設定します。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

#### 構文

router-id router-id

no router-id

## パラメータ

パラメータ	説明
router-id	IPv4 アドレス形式でルータ ID を指定します。

## 初期設定

ルータ ID はルータにおいて現在の最も高い IP アドレスに基づいて自動的に選択されます。

#### コマンドモード

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (EIモードだけのコマンド)

#### 説明および注意事項

ルータ ID は、OSPF プロトコルを実行する各ルータに割り当てられた 32 ビットの数値です。この数値は AS 内のルータをユニークに特定します。 ユニークなルータ ID で各ルータを設定する必要があります。

「show ip ospf」コマンドを使用して、設定を確認します。

## 使用例

ルータ ID を 「1.1.1.1」 に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #router ospf

DXS-3600-32S(config-router) #router-id 1.1.1.1

DXS-3600-32S(config-router)#

# ルータ ID を自動選択に復元します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #router ospf

DXS-3600-32S(config-router)#no router-id

DXS-3600-32S(config-router)#

# show ip ospf

#### 説明

OSPF に関する一般的な情報を表示します。

# 構文

# show ip ospf [vrf vrf-name]

# パラメータ

パラメータ	説明
<b>vrf</b> vrf-name	(オプション)OSPF VRF インスタンスに関する簡潔な情報を表示します。

## 初期設定

なし

## コマンドモード

特権 EXEC モード

# コマンドデフォルトレベル

レベル:3(EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

一般的な OSPF プロトコル情報を表示します。OSPF のシステム全体の統計情報とエリアごとの統計情報を提供します。

#### 使用例

OSPF 設定をチェックする方法を示しています。

```
DXS-3600-32S#show ip ospf
OSPF Router ID : 172.25.254.252
State : Enabled
It is an AS boundary router (ASBR).
Default Information Originate:
State : Enabled
Always : On
Metric : 10
OSPF Interface Settings
Interface IP Address
                        Area ID
                                     State Link
                                             Status
0.0.0.0
vlan1
         0.0.0.0/0
                                     Disabled Link Down 1
vlan2030
                                     Disabled Link Down 1
         172.25.203.14/24 0.0.0.0
                                     Disabled Link Down 1
vlan2040 172.25.204.14/24 0.0.0.0
                                     Enabled Link Down 1
vlan2110 172.25.211.14/24 2.2.2.2
vlan2120 172.25.212.14/24 2.2.2.2
                                     Enabled Link Down 1
                                    Enabled Link Down 1
vlan2130 172.25.213.14/24 2.2.2.2
vlan2140 172.25.214.14/24 2.2.2.2
                                    Enabled Link Down 1
         172.25.214.14/24 2.2.2.2
172.25.252.14/24 2.2.2.2
172.25.253.14/24 0.0.0.0
                                    Enabled Link Down 1
Enabled Link Down 1
Disabled Link Down 1
vlan2520
vlan2530
vlan100
         0.0.0.0/0
                         0.0.0.0
                                    Disabled Link Down 1
         0.0.0.0/0
vlan5
                        0.0.0.0
         11.1.1.1/8
vlan99
                        0.0.0.0
                                    Disabled Link Down 2
loopback1 172.25.254.252/32 0.0.0.0
                                    Enabled Link Up 1
loopback2 20.20.1.2/8
                        0.0.0.0
                                     Disabled Link Up 1
OSPF Area Settings
           Type Stub Import Summary LSA Stub Default Cost Translate
Area ID
0.0.0.0
           Normal None
                                     None
0.0.0.1
           NSSA Disabled
                                                   Disabled
                                     1
           Stub Disabled
0.0.0.2
                                                   None
                                     1
           Normal None
0.0.0.3
                                     None
                                                   None
2.2.2.2
           Normal None
                                     None
                                                   None
Virtual Interface Configuration
Transit
            Virtual
                      Hello Dead Authentication Link
           Neighbor Router Interval Interval
Area ID
                                                   Status
3.3.3.3 5 10 Simple
0.0.0.3
CTRL+C ESC q Quit SPACE n Next Page ENTER Next Entry a All
```

# 表示フィールドの説明

フィールド	説明
Interface	インタフェース名。
IP Address	OSPF パケットを Neighbor に送出するのに使用される送信元 IP アドレス。
State	「network area」コマンドにより有効とされているインタフェースの管理状態。
Area ID	このインタフェースが所属するエリア。「network area」コマンドで指定されます。
Link Status	インタフェースの下位レイヤのリンクステータス。
Metric	OSPF インタフェースコスト。「ip ospf cost」コマンドで指定されます。
Area ID	エリアの識別子。ID「0.0.0.0」はバックボーンエリアです。
Туре	エリアのタイプ。normal、stub または NSSA があります。
Stub Import Summary LSA	エリアに通知したサマリルートを禁止するか否か。これはスタブまたはNSSAエリア用です。「area stub」または「areanssa」コマンドで指定されます。
Stub Default Cost	スタブまたは NSSA に使用されるデフォルトサマリルートへのコスト。「area default-cost」コマンドで指定されます。
Translate	NSSA の場合、外部の他のエリアに LSA タイプ 7 をリークするかどうか。NSSA 用であり、「area nssa」コマンドで指定されます。
Transit Area ID	仮想リンクの2つのエンドポイントが共通で持つ非バックボーンエリアエリア。
Virtual Neighbor Router	仮想リンクにおける一方のエンドポイントのルータ ID。
Hello Interval	Hello パケットの間隔。「area virtual-link」コマンドで指定されます。
Dead Interval	Dead 状態と見なされる前に仮想 Neighbor から少なくとも一つの Hello パケットを受信する必要のある時間。「area virtual-link」コマンドで指定されます。
Authentication	仮想リンクに使用される認証タイプ。「area virtual-link」コマンドで指定されます。
Link Status	ルーティングテーブルに従ってもう一方のエンドポイントが到達可能である場合、仮想リンクは確立しています。 そうでないと、リンクはダウンしています。
Area ID	ルートを集約するエリア。「area range」コマンドで指定されます。
Aggregated Network Address	ルートが集約されているネットワークセグメント。「area range」コマンドで指定されます。
LSDB Type	エリアが normal である場合、summary LSA に使用されます。エリアが NSSA である場合、タイプ -7LSA に使用されます。
Advertise	エリア範囲を通知します。「area range」コマンドで指定されます。
Source Protocol	再配布の送信元ルートドメイン。「redistribute」コマンドで指定されます。
Destination Protocols	再配布の宛先ルートドメイン。
Type	メトリック値を算出するための方式。「redistribute」コマンドで指定されます。 ・ Type-1 - 「Metric」フィールドに入力されたメトリックに宛先インタフェースのコストを追加することによって、 (他のルーティングプロトコルを OSPF にするために)メトリックを計算します。 ・ Type-2 - 変更なしで「Metric」フィールドに入力されたメトリックを使用します。
Metric	OSPF ドメインに再配布されたルートのメトリック。「redistribute」コマンドで指定されます。
RouteMapName	OSPF ドメインに再配布されたルートをフィルタするのに使用するルートマップ名。「redistribute」コマンドで指定されます。

## VRF VPN-A の OSPF 設定を確認します。

DXS-3600-32S#show ip ospf vrf VPN-A

OSPF On VRF : VPN-A
Router ID : 1.1.1.1
State : Disabled

Default Information Originate:

State : Disabled Always : Off Metric : 1

OSPF Interface Settings

Interface IP Address Area ID State Link Metric

Status

OSPF Area Settings

Virtual Interface Configuration

Transit Virtual Hello Dead Authentication Link
Area ID Neighbor Router Interval Interval Status

OSPF Area Aggregation Settings

Area ID Aggregated LSDB Advertise

Network Address Type

-----

OSPF Redistribution Settings

Source Destination Type Metric RouteMapName

Protocol Protocol

\_\_\_\_\_\_

DXS-3600-32S#

## show ip ospf area

#### 説明

OSPF エリアに関する一般的な情報を表示します。

#### 構文

show ip ospf area [area-id] [vrf vrf-name]

### パラメータ

パラメータ	説明
<b>vrf</b> vrf-name	(オプション) OSPF VRF インスタンスに関するエリア情報を表示します。
area-id	(オプション) 指定エリアに関する詳細情報を表示します。

#### 初期設定

なし

### コマンドモード

特権 EXEC モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:3 (EIモードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

OSPF エリア情報を表示します。エリア ID を指定すると、このエリアに関する詳細情報を表示します。

#### 使用例

OSPF エリア設定を確認します。

```
DXS-3600-32S#show ip ospf area
OSPF Area Settings
Area ID
              Type Stub Import Summary LSA Stub Default Cost Translate
0.0.0.0 Normal None
                                         None
            NSSA Disabled
                                          1
                                                          Disabled
0.0.0.2
            Stub Disabled
0.0.0.3
            Normal None
                                          None
                                                          None
2.2.2.2
            Normal None
                                          None
                                                           None
OSPF Area Settings (VRF : VPN-A)
            Type Stub Import Summary LSA Stub Default Cost Translate
Area ID
              Normal None
                                          None
                                                           None
DXS-3600-32S#
```

### 表示フィールドの説明

フィールド	説明
Area ID	エリアの識別子。ID「0.0.0.0」はバックボーンエリアです。
Туре	エリアのタイプ。normal、stub または NSSA があります。
Stub Import Summary LSA	エリアに通知したサマリルートが禁止かどうか。これはスタブまたは NSSA エリア用です。「area stub」または「area
	nssa」コマンドで指定されます。
Stub Default Cost	スタブまたは NSSA に使用されるデフォルトサマリルートへのコスト。「area default-cost」コマンドで指定されます。
Translate	NSSA の場合、外部の他のエリアに LSA タイプ 7 をリークするかどうか。NSSA 用であり、「area nssa」コマンドで
	指定されます。

## OSPF エリア $\lceil 0.0.0.0 \rfloor$ の詳細情報を確認します。

```
DXS-3600-32S#show ip ospf area 0.0.0.0
Area ID: 0.0.0.0
                                       Area Type: Normal
SPF algorithm runs for area 0.0.0.0: 33 times
Number of LSA in this area: 1
                                      Checksum Sum: 0x9865
Number of ABR in this area: 0
                                      Number of ASBR in this area: 1
VRF : VPN-A
Area ID: 0.0.0.0
                                       Area Type: Normal
SPF algorithm runs for area 0.0.0.0: 0 time \,
Number of LSA in this area: 0
                                       Checksum Sum: 0x0
Number of ABR in this area: 0
                                       Number of ASBR in this area: 0
DXS-3600-32S#
```

## 表示フィールドの説明

フィールド	説明
Area ID	エリアの識別子。ID「0.0.0.0」はバックボーンエリアです。
Area Type	エリアのタイプ。normal、stub または NSSA があります。「area」、「area stub」および「area nssa」コマンドで
	指定されます。
SPF algorithm runs for area	このエリアにおける SPF 計算の回数。
Number of LSA in this area	このエリアの LSA 数。
Checksum Sum	このエリアにおける全 LSA のチェックサムの合計。
Number of ABR in this area	このエリアにおけるエリア境界ルータ数。
Number of ASBR in this area	このエリアにおける AS 境界ルータ数。

## VRF VPN-A の OSPF エリア設定を確認します。

DXS-3600-32S#show ip ospf area							
OSPF Area Settings							
Area ID		_	_				
	Normal				None		None
0.0.0.1	NSSA	Disabled			1		Disabled
0.0.0.2	Stub	Disabled			1		None
0.0.0.3	Normal	None			None		None
2.2.2.2	Normal	None			None		None
OSPF Area Settings (VRF : VPN-A)							
Area ID		-	-				Translate
0.0.0.0					None		None
DXS-3600-32S#							

## show ip ospf database

## 説明

OSPF 情報のデータベースサマリを表示します。

## 構文

show ip ospf [vrf vrf-name] [area-id] database [{asbr-summary | external | network | router | summary | nssa-external | stub}] [{adv-device router-id | self-originate}]

## パラメータ

パラメータ	説明
<b>vrf</b> vrf-name	(オプション) OSPF VRF インスタンスに関する LSA 情報を表示します。
area-id	(オプション) エリア ID を指定します。
asbr-summary	(オプション) ASBR サマリの LSA 情報のみ表示します。
external	(オプション)AS 外部 LSA 情報のみ表示します。
network	(オプション) ネットワーク LSA 情報のみ表示します。
router	(オプション) ルータ LSA 情報のみ表示します。
summary	(オプション) サマリ LSA 情報のみ表示します。
nssa-external	(オプション) NSSA タイプ -7 LSA 情報のみ表示します。
stub	(オプション) スタブと NSSA エリアにおけるすべての LSA 情報のみ表示します。
adv-device router-id	(オプション) 特定の通知デバイスによって生成される LSA 情報を表示します。
self-originate	(オプション) デバイス自身が生成した LSA 情報を表示します。

## 初期設定

なし

## コマンドモード

特権 EXEC モード

## コマンドデフォルトレベル

レベル:3 (EIモードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

以下の場合、LSA の詳細情報を表示します。:

- 1. LSA タイプを asbr-summary、external、network、router、summary、nssa-external または stub に指定します。
- 2. エリア ID が指定されています。
- **3.** Self-originate が指定されています。
- **4.** Adv-device が指定されています。

## 使用例

すべての LSA に関する簡潔な情報を表示します。

DXS-3600-32S#show ip ospf database Link State Cost Area LSDB Advertising Sequence Type Router ID ID ID Number RTRLink 172.25.254.252 172.25.254.252/0 \* 0.0.0.0 0x8000000E 0.0.0.0 ASExtLink 172.25.254.252 0.0.0.0/0 10 0x80000001 VRF: VPN-A LSDB Advertising Link State Area Cost Sequence Type Router ID ID Number ID DXS-3600-32S#

## エリア「0.0.0.0」にある LSA の詳細情報を表示します。

DXS-3600-32S#show ip ospf 0.0.0.0 database

Area ID: 0.0.0.0 LS Type: Router Link

Link State ID: 172.25.254.252/0 Advertising Router: 172.25.254.252

Link State Age: 401

Checksum: 0x9865 LS Sequence Number: 0x8000000E

LS Type: AS External Link Metric Type: Type-2

Link State ID: 0.0.0.0/0 Advertising Router: 172.25.254.252

TOS 0 Metric: 10 Link State Age: 400

Checksum: 0x8581 LS Sequence Number: 0x80000001

Forwarding Address: 0.0.0.0 (Advertising Router)

External Route Tag: 0x0

DXS-3600-32S#

### エリア「0.0.0.0」にあるすべてのルータ LSA の詳細情報を表示します。

DXS-3600-32S#show ip ospf 0.0.0.0 database router

Area ID: 0.0.0.0 LS Type: Router Link

Link State ID: 172.25.254.252/0 Advertising Router: 172.25.254.252

Link State Age: 423

Checksum: 0x9865 LS Sequence Number: 0x8000000E

DXS-3600-32S#

## 自身が生成したすべての LSA の詳細情報を表示します。

DXS-3600-32S#show ip ospf database self-originate

Area ID: 0.0.0.0 LS Type: Router Link

Link State ID: 172.25.254.252/0 Advertising Router: 172.25.254.252

Link State Age: 452

Checksum: 0x9865 LS Sequence Number: 0x8000000E

LS Type: AS External Link Metric Type: Type-2

Link State ID: 0.0.0.0/0 Advertising Router: 172.25.254.252

TOS 0 Metric: 10 Link State Age: 451

Checksum: 0x8581 LS Sequence Number: 0x80000001

Forwarding Address: 0.0.0.0 (Advertising Router)

External Route Tag: 0x0

DXS-3600-32S#

## 表示フィールドの説明

フィールド	説明
Area ID	この LSA が所属するエリア。
LSDB Type	LSA タイプ。
Advertising Router	この LSA を生成したルータ ID。
Link State ID	この LSA のリンクステート ID。
Cost	ルートの算出に使用するコスト。
Sequence Number	LSA のシーケンス番号。
LS Type	LSA タイプ。
Advertising Router	この LSA を生成したルータ ID。
Link State Age	LSA の経過時間。
Checksum	LSA のチェックサム。
LS Sequence Number	LSA のシーケンス番号。

## show ip ospf interface

### 説明

OSPF のインタフェース情報を表示します。

### 構文

show ip ospf interface [ipif\_name] [vrf vrf-name]

### パラメータ

パラメータ	説明
ipif_name	(オプション)OSPF 情報を表示するインタフェース名を指定します。
<b>vrf</b> vrf-name	(オプション) OSPF VRF インスタンスに関するインタフェース情報を表示します。

## 初期設定

なし

## コマンドモード

特権 EXEC モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:3 (EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

OSPF インタフェース設定を確認します。

#### 使用例

すべての OSPF インタフェースに関する情報を表示します。

DXS-3600-32S#show ip ospf interface

Network Medium Type: Broadcast Metric: 1

Area ID: 0.0.0.0 Administrative State: Disabled

Priority: 1 DR State: Down

DR Address: None Backup DR Address: None
Hello Interval: 10 Dead Interval: 40
Transmit Delay: 1 Retransmit Time: 5

Authentication: None Passive Mode: Enabled

Interface Name: vlan2030 IP Address: 172.25.203.14/24 (Link Down)

Network Medium Type: Broadcast Metric: 1

Area ID: 0.0.0.0 Administrative State: Disabled

Priority: 1 DR State: Down

DR Address: None Backup DR Address: None
Hello Interval: 10 Dead Interval: 40
Transmit Delay: 1 Retransmit Time: 5

Authentication: None Passive Mode: Enabled

Interface Name: vlan2040 IP Address: 172.25.204.14/24 (Link Down)

Network Medium Type: Broadcast Metric: 1

Area ID: 0.0.0.0 Administrative State: Disabled

CTRL+C ESC q Quit SPACE n Next Page ENTER Next Entry a All

## System インタフェースに関する情報を表示します。

DXS-3600-32S#show ip ospf interface vlan99

Interface Name: System IP Address: 10.1.1.1/24 (Link Up)

Network Medium Type: Broadcast Metric: 1

Area ID: 0.0.0.0 Administrative State: Enabled

Priority: 1 DR State: BDR

DR Address: 10.1.1.2 Backup DR Address: 10.1.1.1

Hello Interval: 30 Dead Interval: 60 Transmit Delay: 1 Retransmit Time: 5

Authentication: MD5 MD5 Key ID for Authentication: 5

Passive Mode: Enabled

DXS-3600-32S#

## 表示フィールドの説明

フィールド	説明
Interface Name	インタフェース名。
IP Address	OSPF パケットを Neighbor に送出するのに使用される送信元 IP アドレス。
Network Medium Type	OSPF ネットワークのタイプ。
Metric	OSPF インタフェースコスト。「ip ospf cost」コマンドで指定されます。
Area ID	このインタフェースが所属するエリア。「network area」コマンドで指定されます。
Administrative State	このインタフェースの管理状態。「network area」コマンドで指定されます。
DR State	インタフェースのステートマシン。DR、BDR、OTHER、WAIT または DOWN です。
DR Address	代表ルータのIPアドレス。
Backup DR Address	バックアップ代表ルータ IP アドレス。
Hello Interval	Hello パケットの間隔。「ip ospf hello-interval」コマンドで指定されます。
Dead Interval	Dead 状態と見なされる前に Neighbor から少なくとも一つの Hello パケットを受信する必要のある時間。「ip ospf dead-interval」コマンドで指定されます。
Transmit Delay	インタフェースに Link-State Update パケットを転送するために要する時間の見積もり(秒)。常に 1 です。
Retransmit Time	このインタフェースに所属する Adjacency への LSA 再送間隔 (秒)。常に 5 です。
Authentication	このインタフェースに使用される認証タイプ。「ip ospf authentication」コマンドで指定されます。
Passive Mode	Passive のステータス。「passive-interface」コマンドで指定されます。
Distribute List In	このインタフェースに使用される内向きフィルタ。「distribute-list in」コマンドで指定されます。

## show ip ospf neighbor

## 説明

BGP Neighbor の情報を表示します。

### 構文

show ip ospf neighbor [{detail | ipaddr}] [vrf vrf-name]

### パラメータ

パラメータ	説明
ipaddr	(オプション)Neighbor の IP アドレスを指定します。
detail	(オプション) Neighbor の詳細情報を表示します。
<b>vrf</b> vrf-name	(オプション)OSPF VRF インスタンスに関する Neighbor 情報を表示します。

## 初期設定

なし

## コマンドモード

特権 EXEC モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:3 (EIモードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

OSPF Neighbor に関する情報を表示します。「detail」または「ipaddr」を指定すると、Neighbor の詳細情報が表示されます。

#### 使用例

すべての OSPF Neighbor に関する簡潔な情報を表示します。

	Router ID of	Neighbor Neighbor
Neighbor	Neighbor	Priority State
10.1.1.2	2.2.2.2 1	Full
VRF: VPN-A		
IP Address of	Router ID of	Neighbor Neighbor
Neighbor	Neighbor	Priority State
DXS-3600-32S#		

## IP「10.1.1.2」を持つ Neighbor についての詳細情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show ip ospf neighbor 2.2.2.2

Neighbor ID: 2.2.2.2

Neighbor Options: 2

Neighbor State: Full

DXS-3600-32S#
```

## 表示フィールドの説明

フィールド	説明
IP Address of Neighbor	Neighbor ルータのインタフェースアドレス。
Router ID of Neighbor	Neighbor ルータのルータ ID。
Neighbor Priority	Neighbor ルータの優先度。
Neighbor State	Adjacency のステートマシン。
Neighbor Options	Neighbor ルータが送信した Hello パケット内のオプション。
State Changes	Neighbor 状態が変化した回数。

## show ip ospf virtual-links

## 説明

OSPF 仮想リンクに関する情報を表示します。

### 構文

show ip ospf virtual-link [area-id neighbor-id] [vrf vrf-name]

## パラメータ

パラメータ	説明
area-id	(オプション) 仮想リンクに所属するエリア ID を指定します。
neighbor-id	(オプション) 仮想リンクのピアのルータ ID を指定します。
<b>vrf</b> vrf-name	(オプション) OSPF VRF インスタンスに関する仮想リンク情報を表示します。

## 初期設定

なし

## コマンドモード

特権 EXEC モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:3 (EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

仮想リンク情報を表示します。「area-id」および「neighbor-id」を指定すると、同じエリア ID と Neighbor ID を持つ仮想リンクだけを表示します。

## 使用例

仮想リンクに関する情報を表示します。

DXS-3600-32S#show ip ospf virtual-link					
Virtual Interface Configuration					
Transit	Virtual	Hello	Dead	Authentication	Link
	Neighbor Router				Status
	3.3.3.3				Down
0.0.3	4.4.4.4	10	60	MD5	Down
Virtual Inte	rface Configuration	(VRF : V	PN-A)		
Transit	Virtual	Hello	Dead	Authentication	Link
	Neighbor Router				
DXS-3600-32S#					

## 表示フィールドの説明

フィールド	説明	
Transit Area ID	仮想リンクの2つのエンドポイントが共通で持つ非バックボーンエリア。	
Virtual Neighbor Router	仮想リンクにおける一方のエンドポイントのルータ ID。	
Hello Interval	Hello パケットの間隔。「area virtual-link」コマンドで指定されます。	
Dead Interval	Dead 状態と見なされる前に仮想 Neighbor から少なくとも 1 つの Hello パケットを受信する必要のある時間。「area virtual-link」コマンドで指定されます。	
Authentication	仮想リンクに使用される認証タイプ。「area virtual-link」コマンドで指定されます。	
Link Status	リンク状態。ルーティングテーブルに従ってもう一方のエンドポイントが到達可能であると仮想リンクは確立して おり、到達可能でないとリンクはダウンしています。	

## show ip ospf virtual-neighbor

### 説明

仮想リンクに構成された OSPF Neighbor の情報を表示します。

#### 構文

show ip ospf virtual-neighbor [area-id neighbor-id] [vrf vrf-name]

### パラメータ

パラメータ	説明
area-id	(オプション) 仮想 Neighbor が所属するエリア ID を指定します。
neighbor-id	(オプション) 仮想 Neighbor のルータ ID を指定します。
<b>vrf</b> vrf-name	(オプション)OSPF VRF インスタンスに関する仮想 Neighbor 情報を表示します。

### 初期設定

なし

## コマンドモード

特権 EXEC モード

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:3(EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

仮想リンクにおける OSPF Neighbor に関する情報を表示します。「area-id」および「neighbor-id」を指定すると同じエリア ID と Neighbor ID を持つ仮想 Neighbor だけを表示します。パラメータを指定しないと、すべての OSPF 仮想 Neighbor に関する簡潔な情報を表示します。

### 使用例

仮想 Neighbor に関する情報を表示します。

DXS-3600-32S#show ip ospf virtual-neighbor

Transit Router ID of IP Address of Virtual Neighbor
Area ID Virtual Neighbor Virtual Neighbor State

1.1.1.1 2.2.2.2 100.1.1.1 Full

DXS-3600-32S#

## 表示フィールドの説明

フィールド	説明
Transit Area ID	仮想 Neighbor の 2 つのエンドポイント間で共通で持つ非バックボーンエリア。
Router ID of Virtual Neighbor	仮想 Neighbor における一方のエンドポイントのルータ ID。
IP Address of Virtual Neighbor	仮想 Neighbor におけるもう一方のエンドポイントの IP アドレス。
Virtual Neighbor State	Adjacency のステートマシン。

## debug ip ospf

### 説明

OSPF デバッグ機能をオンにします。「no」形式を使用すると、OSPF デバッグ機能をオフにします。

### 構文

debug ip ospf no debug ip ospf

## パラメータ

なし

### 初期設定

デバッグ機能はオフです。

## コマンドモード

特権 EXEC モード

## コマンドデフォルトレベル

レベル:15 (EIモードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

グローバルにデバッグ機能がオンである場合に本コマンドを使用して OSPF デバッグ機能をオンにします。

## 使用例

OSPF デバッグ機能をオンにします。

DXS-3600-32S#debug ip ospf

DXS-3600-32S#

## debug ip ospf neighbor

#### 説明

OSPF Neighbor 状態デバッグスイッチをオンにします。「no」形式を使用すると、OSPF Neighbor 状態デバッグスイッチをオフにします。

#### 構文

debug ip ospf neighbor no debug ip ospf neighbor

#### パラメータ

なし

### 初期設定

デバッグ機能はオフです。

#### コマンドモード

特権 EXEC モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15 (EIモードだけのコマンド)

#### 説明および注意事項

OSPF Neighbor 状態デバッグスイッチをオンまたはオフにします。Neighbor 状態が変更するか、またはいくつかのイベントが発生してNeighbor 状態を変更する場合、OSPF デバッグ機能がオンになると、デバッグ情報が出力されます。

「debug ip ospf」コマンドを使用して、OSPF デバッグ機能をオンにします。

#### 使用例

OSPF Neighbor 状態デバッグ機能をオンにします。

```
DXS-3600-32S#debug ip ospf neighbor
DXS-3600-32S#
NBR 2.2.2.2 state change from LOADING to FULL tic 100
NBR 3.3.3.3 state change from FULL to DOWN tic 100
```

## debug ip ospf interface

#### 説明

OSP インタフェース状態デバッグスイッチをオンにします。「no」形式を使用すると、OSPF インタフェース状態デバッグスイッチをオフにします。

### 構文

debug ip ospf interface no debug ip ospf interface

### パラメータ

なし

## 初期設定

OSPF インタフェース状態デバッグスイッチはオフです。

## コマンドモード

特権 EXEC モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15 (EIモードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

OSPF インタフェース状態デバッグスイッチをオンまたはオフにします。OSPF インタフェース状態が変更するか、またはいくつかのイベントが発生してインタフェース状態を変更する場合、デバッグ情報が出力されます。DR 選出が発生すると、OSPF デバッグ機能がオンの場合、デバッグ情報が出力されます。

「debug ip ospf」コマンドを使用して、OSPF デバッグ機能をオンにします。

### 使用例

OSPF インタフェース状態デバッグ機能をオンにします。

```
DXS-3600-32S#debug ip ospf interface

DXS-3600-32S#

intf 10.1.1.1 up tic 10

intf 100.1.1.1 down tic 20

OSPF: Select DR: 2.2.2.2

OSPF: Select BDR: 1.1.1.1
```

## debug ip ospf Isa-originating

### 説明

OSPF LSA originating デバッグスイッチをオンにします。「no」形式を使用すると、OSPF LSA originating デバッグスイッチをオフにします。

#### 構文

debug ip ospf lsa-originating no debug ip ospf lsa-originating

## パラメータ

なし

### 初期設定

OSPF LSA originating デバッグスイッチはオフです。

#### コマンドモード

特権 EXEC モード

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:15 (EIモードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

OSPF LSA originating デバッグスイッチをオンまたはオフにします。LSA が生成されると、OSPF LSA originating デバッグ機能がオンの場合、デバッグ情報が出力されます。

「debug ip ospf」コマンドを使用して、OSPF デバッグ機能をオンにします。

#### 使用例

OSPF LSA originating デバッグ機能をオンにします。

DXS-3600-32S#debug ip ospf lsa-originating
DXS-3600-32S#
Build Router LSA id 100.1.1.2 for area 0.0.0.0 seq 80000001 tic 10

## debug ip ospf Isa-flooding

### 説明

OSPF LSA flooding デバッグスイッチをオンにします。「no」形式を使用すると、OSPF LSA flooding デバッグスイッチをオフにします。

### 構文 deb

debug ip ospf Isa-flooding no debug ip ospf Isa-flooding

### パラメータ

なし

## 初期設定

OSPF LSA flooding デバッグスイッチはオフです。

### コマンドモード

特権 EXEC モード

## コマンドデフォルトレベル

レベル:15 (EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

OSPF LSA flooding デバッグスイッチをオンまたはオフにします。LSA が受信された場合、ローカルデータベースに追加された場合、または隣接ルータにフラッドされた場合、OSPF LSA flooding デバッグ機能がオンであると、デバッグ情報が出力されます。

「debug ip ospf」コマンドを使用して、OSPF デバッグ機能をオンにします。

## 使用例

OSPF LSA flooding デバッグ機能をオンにします。

DXS-3600-32S#debug ip ospf lsa-flooding
DXS-3600-32S#
Received LSA type 1 id 2.2.2.2 from nbr 2.2.2.2 in area 0.0.0.0 seq 80000001
csum fe3a tic 15
Flood LSAs in area 0.0.0.0 tic 15

## debug ip ospf packet-receiving

#### 説明

OSPF パケット受信デバッグスイッチをオンにします。「no」形式を使用すると、OSPF パケット受信デバッグスイッチをオフにします。

#### 構文

debug ip ospf packet-receiving no debug ip ospf packet-receiving

### パラメータ

なし

### 初期設定

OSPF パケット受信デバッグスイッチはオフです。

#### コマンドモード

特権 EXEC モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15 (EIモードだけのコマンド)

#### 説明および注意事項

OSPF パケット受信デバッグスイッチをオンまたはオフにします。OSPF プロトコルパケットを受信すると、OSPF デバッグ機能がオンの場合、デバッグ情報が出力されます。

「debug ip ospf」コマンドを使用して、OSPF デバッグ機能をオンにします。

#### 使用例

OSPF パケット受信デバッグ機能をオンにします。

```
DXS-3600-32S#debug ip ospf packet-receiving
DXS-3600-32S#
Received a Hello packet from addr 10.1.1.2 at interface System tic 100
Received a Hello packet from addr 100.1.1.2 at interface ip100 tic 102
```

## debug ip ospf packet-transmitting

### 説明

OSPF パケット送信デバッグスイッチをオンにします。「no」形式を使用すると、OSPF パケット送信デバッグスイッチをオフにします。

## 構文

debug ip ospf packet-transmitting no debug ip ospf packet-transmitting

### パラメータ

なし

## 初期設定

OSPF パケット送信デバッグスイッチはオフです。

## コマンドモード

特権 EXEC モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15 (EIモードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

OSPF パケット送信デバッグスイッチをオンまたはオフにします。OSPF プロトコルパケットを送信すると、OSPF デバッグ機能がオンの場合、デバッグ情報が出力されます。

「debug ip ospf」コマンドを使用して、OSPF デバッグ機能をオンにします。

### 使用例

OSPF パケット送信デバッグ機能をオンにします

```
DXS-3600-32S#debug ip ospf packet-transmitting
DXS-3600-32S#
Send out a Hello on interface 10.1.1.1 dst 255.0.0.5 tic 200
Send out a Hello on interface 100.1.1.1 dst 255.0.0.5 tic 220
```

## debug ip ospf spf

#### 説明

OSPF SPF 計算デバッグスイッチをオンにします。「no」形式を使用すると、OSPF SPF 計算デバッグスイッチをオフにします。

#### 構文

debug ip ospf spf no debug ip ospf spf

## パラメータ

なし

### 初期設定

OSPF SPF 計算デバッグスイッチはオフです。

#### コマンドモード

特権 EXEC モード

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:15 (EIモードだけのコマンド)

#### 説明および注意事項

OSPF SPF 計算デバッグスイッチをオンまたはオフにします。SFP 計算が行われている場合に、OSPF デバッグ機能がオンであると、デバッグ情 報が出力されます。

「debug ip ospf」コマンドを使用して、OSPF デバッグ機能をオンにします。

#### 使用例

OSPF SPF 計算デバッグ機能をオンにします。

DXS-3600-32S#debug ip ospf spf DXS-3600-32S# Running SPF-intra for area 0.0.0.0 tic 300 SPF-intra calculation completed tic 310

## debug ip ospf timer

### 説明

構文

OSPF タイマデバッグスイッチをオンにします。「no」形式を使用すると、OSPF タイマデバッグスイッチをオフにします。

debug ip ospf timer no debug ip ospf timer

### パラメータ

なし

# 初期設定

OSPF タイマスイッチはオフです。

## コマンドモード

特権 EXEC モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15 (EIモードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

OSPF タイマデバッグスイッチをオンまたはオフにします。OSPF タイマに関連するイベントが発生すると、OSPF デバッグ機能がオンの場合、 デバッグ情報が出力されます。

「debug ip ospf」コマンドを使用して、OSPF デバッグ機能をオンにします。

### 使用例

OSPF タイマデバッグ機能をオンにします。

DXS-3600-32S#debug ip ospf timer DXS-3600-32S# Start Hello timer at interface 10.90.90.90 tic 20 Wait timer expired at interface 10.90.90.90 tic 100

## debug ip ospf virtual-link

#### 説明

OSPF 仮想リンクデバッグスイッチをオンにします。「no」形式を使用すると、OSPF 仮想リンクデバッグスイッチをオフにします。

#### 構文

debug ip ospf virtual-link no debug ip ospf virtual-link

#### パラメータ

なし

### 初期設定

OSPF 仮想リンクスイッチはオフです。

#### コマンドモード

特権 EXEC モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15 (EIモードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

OSPF 仮想リンクデバッグスイッチをオンまたはオフにします。OSPF 仮想リンクに関連するイベントが発生すると、OSPF デバッグ機能がオンの場合、デバッグ情報が出力されます。

「debug ip ospf」コマンドを使用して、OSPF デバッグ機能をオンにします。

#### 使用例

OSPF 仮想リンクデバッグ機能をオンにします。

DXS-3600-32S#debug ip ospf virtual-link

DXS-3600-32S#

Virtual link up transit area 1.1.1.1 vnbr 3.3.3.3 tic 260

## debug ip ospf route

### 説明

OSPF ルートデバッグスイッチをオンにします。「no」形式を使用すると、OSPF ルートデバッグスイッチをオフにします。

# 構文

debug ip ospf route no debug ip ospf route

### パラメータ

なし

## 初期設定

OSPF ルートスイッチはオフです。

### コマンドモード

特権 EXEC モード

## コマンドデフォルトレベル

レベル:15 (EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

OSPF ルートデバッグスイッチをオンまたはオフにします。OSPF デバッグ機能がオンの場合、OSPF ルートが追加されると、デバッグ情報が出力されます。

「debug ip ospf」コマンドを使用して、OSPF デバッグ機能をオンにします。

## 使用例

OSPF ルートデバッグ機能をオンにします。

DXS-3600-32S#debug ip ospf route

DXS-3600-32S#

Add an OSPF route level 1 dst 172.18.1.1 mask 255.255.255.0 nh cnt 1 cost 10 cost2: 0 tic: 300

## debug ip ospf redistribution

### 説明

OSPF 再配布デバッグスイッチをオンにします。「no」形式を使用すると、OSPF 再配布デバッグスイッチをオフにします。

#### 構文

debug ip ospf redistribution no debug ip ospf redistribution

## パラメータ

なし

### 初期設定

OSPF 再配布スイッチはオフです。

#### コマンドモード

特権 EXEC モード

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:15 (EIモードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

OSPF 再配布デバッグスイッチをオンまたはオフにします。他プロトコルの 1 つのルートを OSPF に再配布するか、またはもう OSPF に再配布しない場合、OSPF デバッグ機能がオンであると、デバッグ情報が出力されます。

「debug ip ospf」コマンドを使用して、OSPF デバッグ機能をオンにします。

### 使用例

OSPF 再配布デバッグ機能をオンにします。

DXS-3600-32S#debug ip ospf redistribution
DXS-3600-32S#
Import AS external route from src 5 net 192.1.1.1 mask 255.255.255.0 type 2 cost 50 fwd
10.1.1.100 tic 500

## debug ip ospf show counter

### 説明

OSPF 統計カウンタを表示します。

### 構文

debug ip ospf show counter [packet | neighbor | spf]

### パラメータ

·	
パラメータ	説明
packet	OSPF パケットカウンタを表示します。
Neighbor	OSPF Neighbor カウンタを表示します。
spf	OSPF SPF イベントカウンタを表示します。

## 初期設定

なし

### コマンドモード

特権 EXEC モード

## コマンドデフォルトレベル

レベル:15 (EIモードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

OSPF パケット、Neighbor、および SPF 計算に関する統計情報を確認します。

## 使用例

すべての OSPF 統計カウンタを表示します。

```
DXS-3600-32S#debug ip ospf show counter
OSPF Debug Statistic Counters
Packet Receiving:
 Total : 595367
 Hello : 430524
 DD
       : 4
 LSR : 1
 LSU : 8418
 LSAck : 6506
 Drop : 149914
 Auth Fail : 0
Packet Sending:
 Total : 152233
 Hello : 143599
        : 7
 DD
 LSR
        : 1
 LSU
        : 2014
 LSAck : 6612
Neighbor State:
 Change: 4
 SeqMismatch : 0
SPF Calculation:
 Intra : 83
 Inter : 34
 Extern: 38
DXS-3600-32S#
```

## debug ip ospf clear counter

## 説明

OSPF 統計カウンタをリセットします。

### 構文

debug ip ospf clear counter [packet | neighbor | spf]

### パラメータ

パラメータ	説明
packet	OSPF パケットカウンタをリセットします。
Neighbor	OSPF Neighbor カウンタをリセットします。
spf	OSPF SPF イベントカウンタをリセットします。

### 初期設定

なし

### コマンドモード

特権 EXEC モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15 (EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

OSPF 統計情報カウンタをリセットします。リセット後、指定カウンタは 0 に変わります。

## 使用例

すべての OSPF 統計カウンタをリセットします。

```
DXS-3600-32S#debug ip ospf clear counter
DXS-3600-32S#
```

## debug ip ospf show database

#### 説明

OSPF LSDB に関する詳細情報を表示します。

#### 構文

debug ip ospf show database {rt-link | net-link | summary-link | external-link | type7-link}

#### パラメータ

パラメータ	説明
rt-link	rt-link パラメータに関する情報を表示します。
net-link	net-link パラメータに関する情報を表示します。
summary-link	summary-link パラメータに関する情報を表示します。
external-link	external-link パラメータに関する情報を表示します。
type7-link	type7-link パラメータに関する情報を表示します。

## 初期設定

なし

#### コマンドモード

特権 EXEC モード

## コマンドデフォルトレベル

レベル:15 (EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

OSPF LSDB に関する詳細情報を確認します。

#### 使用例

ルータ LSA に関する詳細情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#debug ip ospf show database rt-link
OSPF Phase2 RT Link:
AREA 0.0.0.0:
 Router LSA:
 Link-State ID: 172.25.254.252
 Advertising Router: 172.25.254.252
 LS Age: 1022 Seconds
 Options: 0x2
 \dots 0 = 0 Bit Isn't Set
 .... ..1. = E: ExternalRoutingCapability
 .... .0.. = MC: NOT Multicast Capable
 \dots 0 \dots = N/P: NSSA Bit
 ...0 .... = EA: Not Support Rcv And Fwd EA LSA
 ..0. .... = DC: Not Support Handling Of Demand Circuits
 .0.. .... = O: O Bit Isn't Set
 0... = 7 Bit Isn't Set
 LS Sequence Number: 0x8000000E
 Length: 36
 Flags: 0x2
 .... 0 = B: NO Area Border Router
 .... ..1. = E: AS Boundary Router
 .... .0.. = V: NO Virtual Link Endpoint
 Number Of Links: 1
                ID: 172.25.254.252 Data: 255.255.255.255 Metric: 1
 Type: Stub
 Internal Field:
 Rxtime: 22359 Txtime: 0 Orgage: 0
 Current Time: 23381
OSPF Phase2 RT Link:
VRF : VPN-A
DXS-3600-32S#
```

## debug ip ospf show request-list

### 説明

内部 OSPF 要求リストの現在の LSA 情報を表示します。

### 構文

debug ip ospf show request-list

## パラメータ

なし

### 初期設定

なし

## コマンドモード

特権 EXEC モード

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:15 (EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

OSPF が Neighbor に要求している LSA に関する情報を確認します。

### 使用例

現在の要求されている LSA を表示します。

```
DXS-3600-32S#debug ip ospf show request-list
OSPF Request List:
Area: 0.0.0.1
Area: 0.0.0.2
Area: 0.0.0.3
Area: 2.2.2.2
Area: 0.0.0.0
Area: 0.0.0.0
Area: 0.0.0.0
Area: 0.0.0.0
Area: 0.0.0.0
Circuit: 172.25.254.252
Area: 0.0.0.0
Area: 0.0.0.0
Area: 0.0.0.0
Area: 0.0.0.0
OSPF Request List:
VRF : VPN-A
OSPF Node Off
DXS-3600-32S#
```

## debug ip ospf show redistribution

## 説明

現在の内部 OSPF 再配布リストを表示します。

### 構文

debug ip ospf show redistribution

### パラメータ

なし

### 初期設定

なし

## コマンドモード

特権 EXEC モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15 (EIモードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

OSPF にインポートされた外部ルートに関する情報を確認します。

### 使用例

OSPF にインポートされた外部ルートを表示します。

DXS-3600-32S#debug ip ospf show redistribution

OSPF Redistribution List:

OSPF ASE Table:

 IP
 Nexthop
 State
 Type
 Tag

 1.1.1.0/24
 0.0.0.0
 ON
 2
 0.0.0.0

VRF : VPN-A
OSPF Node Off

DXS-3600-32S#

## debug ip ospf show summary-list

#### 説明

現在の内部 OSPF サマリリストを表示します。

#### 構文

debug ip ospf show summary-list

### パラメータ

なし

### 初期設定

なし

## コマンドモード

特権 EXEC モード

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:15 (EIモードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

Neighbor との交換に使用されるサマリリストの LSA 情報を確認します。

#### 使用例

サマリリストの LSA 情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#debug ip ospf show summary-list
OSPF Summary List:
Area: 0.0.0.1
Area: 0.0.0.2
Area: 0.0.0.3
Area: 2.2.2.2
Area: 0.0.0.0
Area: 0.0.0.0
Area: 0.0.0.0
Area: 0.0.0.0
Area: 0.0.0.0
Circuit: 172.25.254.252
Area: 0.0.0.0
Area: 0.0.0.0
Area: 0.0.0.0
Area: 0.0.0.0
OSPF Summary List:
VRF : VPN-A
DXS-3600-32S#
```

## debug ip ospf log

### 説明

OSPF デバッグログ機能をオンにします。「no」形式を使用すると、OSPF デバッグログ機能をオフにします。

## 構文

debug ip ospf log no debug ip ospf log

### パラメータ

なし

## 初期設定

なし

### コマンドモード

特権 EXEC モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15 (EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

OSPF デバッグログ機能をオンまたはオフにします。重要な OSPF イベントが発生する場合、システムログエントリが追加されます。

## 使用例

OSPF デバッグログ機能をオンにします。

```
DXS-3600-32S#debug ip ospf log
DXS-3600-32S#
```

# Password Recovery(パスワードリカバリ)コマンド

コマンド	構文	コマンドモード
clear	clear {levelpassword   username   configure}	パスワードリカバリモードの EXEC モード
reload	reload	パスワードリカバリモードの EXEC モード
password-recover	password-recover	グローバルコンフィグモード
	no password-recover	
show password-recover	show password-recover	EXEC E-F

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

パスワードリカバリモードに入った場合にだけ、本章に示す最初の2つのコマンドを利用できます。パスワードリカバリモードにアクセスする詳しい情報に関しては、ページの「付録 A - パスワードリカバリ手順」を参照してください。

## clear

## 説明

現在のデバイスのパスワード、ユーザ名をクリアします。

#### 構文

clear {levelpassword | username | configure}

### パラメータ

パラメータ	説明
levelpassword	各レベルのパスワードをクリアします。
username	デバイスのすべてのユーザ名とパスワードをクリアし、同時に、ライン認証を no login local、no login、および no login
	authentication に設定します。
configure	DUT の全設定をクリアします。

### 初期設定

なし

### コマンドモード

パスワードリカバリモードの EXEC モード

## コマンドデフォルトレベル

レベル:1

## 説明および注意事項

パスワードまたはユーザ名情報を喪失した場合、パスワードリカバリモードに入り、本コマンドを使用してレベル、ユーザ名およびコンフィグレーションをクリアすることができます。

## 使用例

コンフィグレーションを工場出荷時設定に戻します。

>clear configure >

レベルパスワードを工場出荷時設定に戻します。

>clear levelpassword

ローカルの認証データベースを工場出荷時設定に戻します。

>clear username

>

### reload

#### 説明

スイッチを再起動します。

#### 構文

reload

### パラメータ

なし

### 初期設定

なし

## コマンドモード

パスワードリカバリモードの EXEC モード

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:1

### 説明および注意事項

スイッチを再起動します。

#### 使用例

本コマンドを使用して、スイッチを再起動します。

>reload

Save current settings before system restart?(y/n) y

Please wait, the switch is rebooting...

### password-recover

#### 説明

パスワードリカバリオプションを有効にします。「no」形式を使用して、本オプションを無効にします。

#### 構文

password-recover

no password-recover

### パラメータ

なし

## 初期設定

有効

## コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

パスワードリカバリオプションを有効にします。「no」形式は、本オプションを無効にします。

### 使用例

パスワードリカバリオプションを無効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#no password-recover

DXS-3600-32S(config)#

## パスワードリカバリオプションを有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #password-recover

DXS-3600-32S(config)#

## show password-recover

## 説明

スイッチのパスワードリカバリオプションの状態を表示します。

### 構文

show password-recover

## パラメータ

なし

### 初期設定

なし

## コマンドモード

 $\mathsf{EXEC} \; \Xi \! - \! \, \mathsf{F}$ 

### コマンドデフォルトレベル

レベル:1

## 説明および注意事項

スイッチのパスワードリカバリオプションの状態を表示します。

### 使用例

スイッチのパスワードリカバリオプションの状態を表示します。

DXS-3600-32S#show password-recover

Running Configuration :Enabled NV-RAM Configuration :Enabled

DXS-3600-32S#

# Peripheral(周辺機器)コマンド

コマンド	構文	コマンドモード
show system-info	show system-info	特権 EXEC モード
show device-status	show device-status	特権 EXEC モード
logging-server enable device	logging-server enable device	グローバルコンフィグモード
	no logging-server enable device	

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

## show system-info

#### 説明

システム情報を参照します。

#### 構文

show system-info

パラメータ

なし

## 初期設定

なし

## コマンドモード

特権 EXEC モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:3

### 説明および注意事項

システム情報を参照します。

### 使用例

システム情報を参照します。

DXS-3600-32S#show system-info Device Type : DXS-3600-32S TenGigabit Ethernet Switch
MAC Address : 00-17-9A-14-15-90
IP Address : 0.0.0.0 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 0.0.0.0 Subnet Mask : 0.0.0.0

Default Gateway : 0.0.0.0

Boot PROM Version : Build 1.10.007 Firmware Version : Build 1.30.R045 Hardware Version : B1 : EI Firmware Type : R3F12CA000003 Serial Number System Name System Location : : 25 days, 21 hours, 47 minutes, 49 seconds System Uptime System Contact DXS-3600-32S#

### show device-status

#### 説明

デバイス状態を表示します。

#### 構文

show device-status

### パラメータ

なし

## 初期設定

なし

## コマンドモード

特権 EXEC モード

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:3

#### 説明および注意事項

温度、ファン、および電力に関するデバイス状態を表示します。これには温度ログ状態が含まれます。また、電力とファンの動作状態を表示します。

### 使用例

デバイス状態を表示します。

DXS-3600-32S#show device-status

Temperature Log State : Enabled
Current Temperature(Celsius) : 23
Power 1 : Active
Power 2 : Fail

FAN 1 : Speed Middle (9018 RPM)
FAN 2 : Speed Middle (8977 RPM)
FAN 3 : Speed Middle (9384 RPM)

DXS-3600-32S#

## logging-server enable device

### 説明

周辺機器に関するログパケットの送信を有効にします。「no」形式を使用すると、ログパケットの送信を無効にします。

### 構文

logging-server enable device no logging-server enable device

## パラメータ

なし

# 初期設定

なし

## コマンドモード

グローバルコンフィグモード (config)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:12

### 説明および注意事項

周辺機器に関するログパケットの送信を有効にします。

### 使用例

周辺機器に関するログパケットの送信を有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#logging-server enable device
DXS-3600-32S(config)#

# Port (ポート) コマンド

コマンド	構文	コマンドモード
interface	interface {tenGigabitEthernet <port>}</port>	グローバルコンフィグモード
	<pre>interface range {tenGigabitEthernet <portlist>}</portlist></pre>	
medium-type	medium-type {copper   fiber}	ポートコンフィグモード
	no medium-type	
speed	speed {10   100   1000   10G   40G   auto}	ポートコンフィグモード
shutdown	shutdown	ポートコンフィグモード
	no shutdown	
description	description WORD	ポートコンフィグモード
	no description	
duplex	duplex {full   half   auto}	ポートコンフィグモード
	no duplex	
flowcontrol	flowcontrol {auto   on   off}	ポートコンフィグモード
	no flowcontrol	
mtu	mtu <64-12288>	ポートコンフィグモード
	no mtu	
snmp trap link-status	snmp trap link-status	ポートコンフィグモード
	no snmp trap link-status	
show interface	<pre>show interface [{tenGigabitEthernet <portlist>}] [{description   status   switchport}]</portlist></pre>	グローバルコンフィグモード
show module-info	show module-info	グローバルコンフィグモード
port_mode	port_mode {[1st_port   2nd_port   3rd_port   4th_port]} {4*10g   40g}	グローバルコンフィグモード

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

### interface

### 説明

インタフェースコンフィグモードに移行します。

### 構文

interface {tenGigabitEthernet <port>}
interface range {tenGigabitEthernet <portlist>}

## パラメータ

パラメータ	説明
tenGigabitEthernet <port></port>	Ten Gigabit Ethernet (ポートタイプ)、 <port> (定義するポート) を指定します。</port>
tenGigabitEthernet <portlist></portlist>	Ten Gigabit Ethernet (ポートタイプ)、 <portlist> (定義するポート) を指定します。</portlist>

## 初期設定

IP-ADDRESS: 0.0.0.0

## コマンドモード

グローバルコンフィグモード (config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

## 説明および注意事項

ポートインタフェースの属性を設定するためには、本コマンドを使用してポートコンフィグモードに移行します。

### 使用例

ポートインタフェースの属性を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

 ${\tt DXS-3600-32S\,(config)\,\#interface\,\,tenGigabitEthernet\,\,1/0/1}$ 

DXS-3600-32S(config-if)#exit

 ${\tt DXS-3600-32S\,(config)\,\#interface\,\,range\,\,tenGigabitEthernet\,\,1/0/1-1/0/10}$ 

DXS-3600-32S(config-if-range)#

## medium-type

## 説明

コンボポートを設定する場合に、メディアタイプを指定します。

### 構文

medium-type {copper | fiber} no medium-type

### パラメータ

パラメータ	説明
copper	Copper ポートを設定します。
fiber	ファイバポートを設定します。

### 初期設定

なし

## コマンドモード

ポートコンフィグモード

(config)

+(config-if)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

## 説明および注意事項

指定したコンボポートのタイプにポートインタフェースの属性を設定します。メディアタイプを指定のメディアタイプに変更します。

#### 使用例

ポートインタフェースの属性を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1

DXS-3600-32S(config-if) #medium-type copper

Only combo port interface can configure medium type.

Failure

DXS-3600-32S(config-if)#exit

DXS-3600-32S(config)#interface range tenGigabitEthernet 1/0/1-1/0/10

DXS-3600-32S(config-if-range) #medium-type copper

Only combo port interface can configure medium type.

Failure

DXS-3600-32S(config-if-rang)#

## speed

## 説明

ポートの速度を指定します。「no」形式を使用すると、ポートインタフェースの速度は初期値に復元されます。

#### 構文

speed {10 | 100 | 1000 | 10G | 40G | auto} no speed

## パラメータ

パラメータ	説明
10	ポートインタフェースの速度を 10 Mbps に設定します。
100	ポートインタフェースの速度を 100 Mbps に設定します。
1000	ポートインタフェースの速度を 1 Gbps に設定します。
10G	ポートインタフェースの速度を 10 Gbps に設定します。
40G	ポートインタフェースの速度を 40 Gbps に設定します。
auto	ポートインタフェースの速度をオートネゴシエーションに設定します。

## 初期設定

10G

## コマンドモード

ポートコンフィグモード

(config)

+(config-if)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

#### 説明および注意事項

ポートの速度を設定します。

#### 使用例

ポート1の速度を指定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1

DXS-3600-32S(config-if) #speed 10G

DXS-3600-32S (config-if) #exit

 ${\tt DXS-3600-32S\,(config)\,\#interface\ range\ tenGigabitEthernet\ 1/0/1-1/0/10}$ 

DXS-3600-32S(config-if-range) #speed 10G

DXS-3600-32S(config-if-range)#

## shutdown

## 説明

ポートを無効にします。

### 構文

shutdown

no shutdown

### パラメータ

なし

# 初期設定

無効

## コマンドモード

ポートコンフィグモード

(config)

+(config-if)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

## 説明および注意事項

なし

### 使用例

ポートを無効にします。

```
DXS-3600-32S(config) #interface tenGigabitEthernet 1/0/1
DXS-3600-32S(config-if) #shutdown
DXS-3600-32S(config-if) #exit
DXS-3600-32S(config) #interface range tenGigabitEthernet 1/0/1-1/0/10
DXS-3600-32S(config-if-range) #no shutdown
DXS-3600-32S(config-if-range) #
```

## description

## 説明

ポートの説明を指定します。

#### 構立

**description** WORD **no description** 

### パラメータ

パラメータ	説明
WORD	ポートインタフェースの説明を設定します。

## 初期設定

なし

### コマンドモード

ポートコンフィグモード

(config)

+(config-if)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

なし

### 使用例

ポートの説明を指定します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #interface tenGigabitEthernet 1/0/1

DXS-3600-32S(config-if) #description tengigabitethernet1

DXS-3600-32S(config-if) #exit

DXS-3600-32S(config) #interface range tenGigabitEthernet 1/0/1-1/0/10

DXS-3600-32S(config-if-range) #no description

DXS-3600-32S(config-if-range) #
```

## duplex

### 説明

使用する通信システムを指定します。

### 構文

duplex {full | half | auto} no duplex

## パラメータ

パラメータ	説明
full	通信システムをフルデュプレックスに指定します。
half	通信システムをハーフデュプレックスに指定します。
auto	通信システムをオートネゴシエーションに設定します。

## 初期設定

なし

### コマンドモード

ポートコンフィグモード

(config)

+(config-if)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

## 説明および注意事項

なし

### 使用例

ポートの通信システムを設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1

DXS-3600-32S(config-if)#duplex full

DXS-3600-32S(config-if)#exit

DXS-3600-32S(config)#interface range tenGigabitEthernet 1/0/1-1/0/10

DXS-3600-32S(config-if-range)#no duplex

DXS-3600-32S(config-if-range)#

## flowcontrol

### 説明

フロー制御を指定します。

## 構文

flowcontrol (auto | on | off)

no flowcontrol

### パラメータ

• •	
パラメータ	説明
auto	フロー制御をオートネゴシエーションに設定します。
on	フロー制御オプションを有効にします。
off	フロー制御オプションを無効にします。

## 初期設定

auto

## コマンドモード

ポートコンフィグモード

(config)

+(config-if)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:15

## 説明および注意事項

なし

### 使用例

フロー制御を指定します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1
DXS-3600-32S(config-if)#flowcontrol on
DXS-3600-32S(config-if)#exit
DXS-3600-32S(config)#interface range tenGigabitEthernet 1/0/1-1/0/10
DXS-3600-32S(config-if-range)#no flowcontrol
DXS-3600-32S(config-if-range)#
```

### mtu

## 説明

ポートの最大転送単位 (MTU) を指定します。

### 構文

mtu <64-12288>

no mtu

#### パラメータ

パラメータ	説明
64-12288	最大転送単位 (MTU) 値を設定します。この値は 64-12288 である必要があります。

## 初期設定

1536 バイト

### コマンドモード

ポートコンフィグモード

(config)

+(config-if)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

ポートの最大転送単位 (MTU) を指定します。

## 使用例

ポートの最大転送単位 (MTU) を指定します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1

DXS-3600-32S(config-if)#mtu 1234

DXS-3600-32S(config-if)#exit

DXS-3600-32S(config)#interface range tenGigabitEthernet 1/0/1-1/0/10

DXS-3600-32S(config-if-range)#no mtu

DXS-3600-32S(config-if-range)#
```

## snmp trap link-status

### 説明

SNMPトラップリンク状態を指定します。

#### 構文

snmp trap link-status no snmp trap link-status

### パラメータ

なし

### 初期設定

有効

#### コマンドモード

ポートコンフィグモード (config) +(config-if)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

ポートのインタフェースリンクが変化すると、ポートインタフェースがトラップを送信するように設定します。 「no」形式を使用すると、ポートのインタフェースリンクが変化してもトラップを送信しません。

### 使用例

SNMP トラップリンク状態を指定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1

DXS-3600-32S(config-if)#snmp trap link-status

DXS-3600-32S(config-if)#exit

DXS-3600-32S(config)#interface range tenGigabitEthernet 1/0/1-1/0/10

DXS-3600-32S(config-if-range)#no snmp trap link-status

DXS-3600-32S(config-if-range)#

## show interface

### 説明

インタフェース情報を表示します。

## 構文

 $show\ interface\ [\{tenGigabitEthernet < portlist>\}]\ [\{description\ |\ status\ |\ switchport\}]$ 

## パラメータ

パラメータ	説明
portlist	表示するポート範囲を指定します。
description	リンク状態を含むインタフェースの説明を示します。
status	インタフェース状態を表示します。
switchport	レイヤ2インタフェース情報を表示します。

## 初期設定

なし

### コマンドモード

グローバルコンフィグモード (config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:1

## 説明および注意事項

インタフェース情報を表示します。

### 使用例

ポート 1 の 10G インタフェースのインタフェース情報を表示します。

DXS-3600-32S#show interface tenGigabitEthernet 1/0/1

TenGigabitEthernet : 1/0/1

Description

AdminStatus : Enabled
OperStatus : Disabled
Hardware : 10GBASE-R
MTU : 1536

PhysAddress : 00-17-9A-14-16-90

AdminDuplex : Auto
OperDuplex : Link Down
AdminSpeed : Auto
OperSpeed : Link Down
FlowControlAdminStatus: Disabled
FlowControlOperStatus : Link Down
Link Trap Status : Enabled

DXS-3600-32S#

### ポート 1 のインタフェースの説明を表示します。

DXS-3600-32S#show interface tenGigabitEthernet 1/0/1 description

Interface Status Administrative Description

-----

TGi1/0/1 Disabled Enabled

DXS-3600-32S#

## ポート1のスイッチポート情報を表示します。

DXS-3600-32S#show interface tenGigabitEthernet 1/0/1 switchport

Interface State/ Settings Connection Address
MDIX Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl Learning
TGi1/0/1 Enabled/Auto Auto/Auto/Disabled Link Down Enabled

DXS-3600-32S#

## show module-info

#### 説明

ホットスワップ対応の拡張モジュールの情報を表示します。

### 構文

show module-info

## パラメータ

なし

#### 初期設定

なし

## コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:1

### 説明および注意事項

ホットスワップ対応の拡張モジュールの情報を表示します。

## 使用例

ホットスワップ対応の拡張モジュールの情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show module-info

Unit 1

Boot-UP Expansion Module (1) :DXS-3600-EM-4XT

Equipped Expansion Module (1) :DXS-3600-EM-4QXS

1st port mode:40G
2nd port mode:40G
3rd port mode:4*10G
4th port mode:4*10G

4QXS Port Mode Configuration:
1st port mode:40G
2nd port mode:40G
3rd port mode:40G
4nd port mode:40G
```

## port\_mode

#### 説明

DXS-3600EM-4QXS のポートモードを設定します。

### 構文

port\_mode {[port\_mode unit unit\_id <1-4> 1st\_port | 2nd\_port | 3rd\_port | 4th\_port]} {4\*10g | 40g}

## パラメータ

パラメータ	説明
unit_id <1-4>	デバイスのユニット番号 (1-4) を指定します。
1st_port	最初のポートモードを設定します。
2nd_port	2番目のポートモードを設定します。
3rd_port	3番目のポートモードを設定します。
4th_port	4番目のポートモードを設定します。
4*10g	すべてのポートモードを設定します。
40g	40 ギガポートのポートモードを設定します。

## 初期設定

なし

## コマンドモード

グローバルコンフィグモード (config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

## 説明および注意事項

DXS-3600EM-4QXS のポートモードを設定します。モジュールを起動し、現在実装されているモジュールが DXS-3600-EM-4QXS である場合、「copy configuration to flash」コマンドを実行する時にだけ本コマンドは動作します。

## 使用例

DXS-3600EM-4QXS のポートモードを設定します。4\*10G ポートとしてポートモードを設定します。

DXS-3600-32S(config)#port\_mode unit 1 1st\_port 4\*10g
DXS-3600-32S(config)#

# Port Security (ポートセキュリティ) コマンド

コマンド	構文	コマンドモード
switchport port-security	switchport port-security [violation {protect   restrict   shutdown}]	インタフェースコンフィグモード
	no switchport port-security [violation]	
switchport port-security	switchport port-security aging {static   time < min 1-1440>   type {absolute   inactivity}}	インタフェースコンフィグモード
aging	no switchport port-security aging {static   time   type}	
switchport port-security	switchport port-security [{mac-address <mac-address> [vlan <vlan-id>]   mac-address</vlan-id></mac-address>	インタフェースコンフィグモード
mac-address	sticky [ <mac-address> vlan <vlan-id>]]}] [maximum <value 1-12288="">]</value></vlan-id></mac-address>	
	no switchport port-security [{mac-address <mac-address> [vlan <vlan-id>]   mac-address</vlan-id></mac-address>	
	sticky [ <mac-address> [vlan <vlan-id>]]}] [maximum]</vlan-id></mac-address>	
clear port-security	clear port-security {all   configured   dynamic   sticky} [{address < mac-address>   interface	特権 EXEC モード
	<interface-id>}]</interface-id>	
show port-security	show port-security [address] [interface < interface-id>]	特権 EXEC モード

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

## switchport port-security

#### 説明

ポートセキュリティとインタフェースの違反に対処する方法を設定します。 「no」形式を使用すると、ポートセキュリティは無効になり、初期設定に復元します。

#### 構文

switchport port-security [violation {protect | restrict | shutdown}] no switchport port-security [violation]

## パラメータ

パラメータ	説明
port-security	インタフェースのポートセキュリティ機能を有効にします。
violation protect	セキュリティ違反を「protect」モードに設定します。本モードでは、ポートのセキュアな MAC アドレス数がポートに許可されている最大制限に到達すると、必要な分のセキュアな MAC アドレス数を削除するか、許可アドレスの最大数を増やすまで、未知の送信元アドレスを持つパケットは破棄されます。セキュリティ違反が発生した場合、SNMP トラップは送信されず、Syslog メッセージもログに出力されません。
violation restrict	セキュリティ違反を「restrict」モードに設定します。本モードでは、ポートのセキュアな MAC アドレス数がポートに許可されている最大制限に到達すると、必要な分のセキュアな MAC アドレス数を削除するか、許可アドレスの最大数を増やすまで、未知の送信元アドレスを持つパケットは破棄されます。セキュリティ違反が発生した場合、SNMP トラップは送信されませんが、Syslog メッセージはログに出力されます。
violation shutdown	セキュリティ違反を「shutdown」モードに設定します。本モードでは、ポートのセキュアな MAC アドレス数がポートに許可されている最大制限に到達すると、ポートは「error-disabled」(エラーによる無効化状態)になり、直ちにシャットダウンします。セキュリティ違反が発生した場合、SNMP トラップは送信されませんが、Syslog メッセージはログに出力されます。

### 初期設定

- すべてのポートのポートセキュリティは無効です。
- 違反モードは「protect」モードです。

### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

### 説明および注意事項

ポートセキュリティ機能を使用して、ポートへのアクセスを許可するステーションの MAC アドレスを制限、および特定することによって、インタフェースへの入力を制限することできます。セキュアなポートにセキュアな MAC アドレスを割り当てる場合、ポートは定義したアドレスグループ外の送信元アドレスを持つパケットを転送しません。ポートがセキュアなポートとして設定され、セキュアな MAC アドレスの最大数に到達すると、ポートにアクセスを試みるステーションの MAC アドレスが、特定されたセキュアな MAC アドレスのいずれとも異なっている場合にセキュリティ違反が起こります。

さらに、セキュアなポートには、以下の制限があります。:

- セキュアなポートはリンクアグリゲーションポートに所属することができない。
- スティッキー学習状態は有効である。
- ポートセキュリティを無効にすると、エラーメッセージが表示される。
- ポートセキュリティと 802.1X 認証には互換性はない。

#### 使用例

インタフェース tenGigabitEthernet 1/0/1 のポートセキュリティを有効にして、違反への対処方法に「restrict」を指定します。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1
DXS-3600-32S(config-if)#switchport mode access
DXS-3600-32S(config-if)#switchport port-security
DXS-3600-32S(config-if)#switchport port-security violation restrict
DXS-3600-32S(config-if)#

#### インタフェース tenGigabitEthernet 1/0/1 のポートセキュリティを無効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1
DXS-3600-32S(config-if)#switchport mode access
DXS-3600-32S(config-if)#no switchport port-security
DXS-3600-32S(config-if)#

## インタフェース tenGigabitEthernet 1/0/1 の違反処理を初期モードにします。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1
DXS-3600-32S(config-if)#switchport mode access
DXS-3600-32S(config-if)#no switchport port-security violation
DXS-3600-32S(config-if)#

## switchport port-security aging

#### 説明

インタフェースにおけるすべてのセキュアアドレスにエージングタイムを設定します。本スイッチはインタフェースにセキュアアドレスの自動的な追加と削除を行うことができます。「no」形式を使用すると、ポートセキュリティは無効になり、初期設定に復元します。

## 構文

switchport port-security aging {static | time < min 1-1440> | type {absolute | inactivity}} no switchport port-security aging {static | time | type}

## パラメータ

パラメータ	説明
static	手動で設定されたセキュアアドレス、スティッキーなセキュア MAC アドレス、および自動的に学習されたアドレスにエー
	ジングタイムを適用します。指定しないと、自動的に学習されたセキュアアドレスだけを適用します。
time <min 1-1440=""></min>	ポートのセキュアなアドレスにエージングタイムを指定します。エージングタイムは絶対時間です。これは、アドレス
	がポートのセキュアアドレスになった後に、指定期限を迎えると、アドレスが自動的に削除されることを意味します。
type	エージングのタイプを設定します。
absolute	absolute (絶対) エージングタイム (1-1440分) を指定します。指定時間後にこのポートのセキュアアドレスすべてがエー
	ジングアウトし、セキュアアドレスリストから削除されます。
inactivity	inactivity エージングタイムを指定します。指定期限内にセキュア送信元アドレスからのトラフィックがないと、このポー
	トのセキュアアドレスすべてがエージングアウトします。MAC アドレステーブルのエージングタイムが 0 であると、デー
	タトラフィックがあっても、inactivity エージングタイムはセキュアアドレスに有効とはなりません。

## 初期設定

- ポートセキュリティエージング機能は無効です。
- 初期値は0(分)です。
- エージングタイプは「absolute」です。

## コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:15

## 説明および注意事項

ポートの全セキュアアドレスにおけるポートセキュリティのエージング機能を無効にするには、「no switchport port-security aging time」インタフェースコンフィグコマンドを使用します。スタティックに設定されたセキュアアドレスおよびスティッキーセキュアアドレスにだけエージングを無効にするためには、「no switchport port-security aging static」インタフェースコンフィグコマンドを使用します。エージングタイムのタイプを復元するには、「no switchport port-security aging type」インタフェースコンフィグコマンドを使用します。

#### 使用例

インタフェース tenGigabitEthernet 1/0/1 に手動で設定したセキュアアドレスと自動的に学習したアドレスに対してエージングタイムとタイプを設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1

DXS-3600-32S(config-if)#switchport port-security aging time 8

DXS-3600-32S(config-if)#switchport port-security aging type absolute

DXS-3600-32S(config-if)#switchport port-security aging static

DXS-3600-32S(config-if)#

インタフェース tenGigabitEthernet 1/0/1 に自動的に学習したセキュア MAC アドレスにだけエージングタイムを適用します。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1
DXS-3600-32S(config-if)#no switchport port-security aging static
DXS-3600-32S(config-if)#

インタフェース tenGigabitEthernet 1/0/1 に対してポートセキュリティのエージングタイプを復元します。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1
DXS-3600-32S(config-if)#no switchport port-security aging type
DXS-3600-32S(config-if)#

インタフェース tenGigabitEthernet 1/0/1 のポートセキュリティのエージングタイムを無効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1
DXS-3600-32S(config-if)#no switchport port-security aging time
DXS-3600-32S(config-if)#

## switchport port-security mac-address

#### 説明

セキュアな MAC アドレステーブルを設定します。

「no」形式を使用すると、本インタフェースの設定アドレスとスティッキーアドレスを削除します。

## 構文

switchport port-security [{mac-address <mac-address> [vlan <vlan-id>] | mac-address sticky [<mac-address> vlan <vlan-id>]]}] [maximum <value 1-12288>]

no switchport port-security [{mac-address <mac-address> [vlan <vlan-id>] | mac-address sticky [<mac-address> [vlan <vlan-id>]]}] [maximum] パラメータ

パラメータ	説明
mac-address < mac-address >	ポートのセキュアな MAC アドレスを設定します。
mac-address sticky	ポートのセキュアなスティッキー MAC アドレスを設定します。これらのアドレスをダイナミックに学習する
<mac-address></mac-address>	か、または手動で設定することができます。
<b>vlan</b> vlan-id	アクセスポートを除いて、VLAN ID と MAC アドレスを指定します。VLAN ID を指定しないと、ネイティブ
	VLAN が使用されます。
maximum	セキュアなアドレステーブルにアドレスの最大数 (1-12288) を設定します。

## 初期設定

- セキュアな MAC アドレスは設定されていません。
- 最大値の初期値は 128 です。
- スティッキーアドレスの初期値は無効です。

#### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

#### コマンドデフォルトレベル

設定アドレスとスティッキーアドレスの作成、およびスティッキー学習にはレベル 15 最大値の設定にはレベル 8

#### 説明および注意事項

最初のコマンドは、セキュアな MAC アドレス、スティッキー MAC アドレスを作成し、セキュアアドレステーブルにアドレスの最大値を設定 するために使用されます。定義済みのすべてのセキュア MAC アドレスとスティッキーセキュア MAC アドレスを動作中の設定ファイルに追加 できます。

手動で MAC アドレスとスティッキー MAC アドレスを設定する場合、学習されたセキュアアドレスの数がインタフェースの最大数に到達すると、コマンドは拒否されて、エラーメッセージが表示されます。

インタフェースに最大値を入力する場合、新しい値が学習したアドレス数より大きいと、新しい値は設定済みの値を上書きします。新しい値が 学習されたアドレス数以下であると、コマンドは拒否されて、エラーメッセージが表示されます。

スティッキー学習を有効にするには、「switchport port-security mac-address sticky」インタフェースコンフィグコマンドを使用します。スティッキー学習が有効である場合、インタフェースは、スティッキー学習が有効である前にダイナミックに学習されたものを含め、すべてのダイナミックなセキュア MAC アドレスをスティッキーセキュア MAC アドレスに変換します。ポートセキュリティ状態が無効で、スティッキー学習が有効であると、エラーメッセージが表示されます。

スティッキー MAC アドレスを作成するには、「switchport port-security mac-address sticky mac-address」インタフェースコンフィグコマンドを使用します。スティッキー学習の状態が無効で、「switchport port-security mac-address sticky mac-address」インタフェースコンフィグコマンドを入力すると、エラーメッセージが表示され、スティッキーなセキュアアドレスは動作中の設定ファイルには追加されません。ポートがトランクポート、ハイブリッドポート、または dot1q-tunnel ポートであると、VLAN ID を指定しない場合、MAC アドレスはネイティブ VLAN に追加されます。そうでないと、VLAN が存在していない場合、指定 VLAN に追加されて、エラーメッセージが表示されます。そして、インタフェースが VLAN のメンバでなければ、エラーメッセージが表示されます。

定義済みのセキュアな MAC アドレスを削除するには、「no switchport port-security mac-address」インタフェースコンフィグコマンドを使用します。そして、定義済みのセキュアな MAC アドレスをアドレステーブルおよび動作中の設定ファイルから削除します。

スティッキー学習を無効にするには、「no switchport port-security mac-address sticky」インタフェースコンフィグコマンドを使用します。そして、スティッキーセキュア MAC アドレスはアドレステーブルから削除されます。

#### 使用例

インタフェース tenGigabitEthernet 1/0/1 のデフォルト VLAN にセキュアアドレス「00d0.f800.073c」を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

 ${\tt DXS-3600-32S\,(config)\,\#interface\,\,tenGigabitEthernet\,\,1/0/1}$ 

DXS-3600-32S(config-if)#switchport mode access

DXS-3600-32S(config-if) #switchport port-security

DXS-3600-32S(config-if)#switchport port-security mac-address 00d0.f800.073c

DXS-3600-32S(config-if)#

## インタフェース tenGigabitEthernet 1/0/1 の VLAN3 にセキュアアドレス「00d0.f800.073c」を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1

DXS-3600-32S(config-if) #switchport mode trunk

DXS-3600-32S(config-if) #switchport port-security

DXS-3600-32S(config-if)#switchport port-security mac-address 00d0.f800.073c vlan 3

DXS-3600-32S(config-if)#

## インタフェース tenGigabitEthernet 1/0/1 のスティッキー学習を有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1

 ${\tt DXS-3600-32S(config-if)\#switchport\ mode\ trunk}$ 

DXS-3600-32S(config-if)#switchport port-security

DXS-3600-32S(config-if)#switchport port-security mac-address sticky

DXS-3600-32S(config-if)#

#### インタフェース tenGigabitEthernet 1/0/1 の VLAN3 にスティッキーセキュアアドレス「00d0.f800.073c」を設定します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1

DXS-3600-32S(config-if)#switchport mode trunk

DXS-3600-32S(config-if)#switchport port-security

DXS-3600-32S(config-if)#switchport port-security mac-address sticky 00d0.

f800.073c vlan 3

DXS-3600-32S(config-if)#
```

## インタフェース tenGigabitEthernet 1/0/1 の VLAN3 に設定済みの MAC アドレスを削除します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1
DXS-3600-32S(config-if)#switchport mode trunk
DXS-3600-32S(config-if)#no switchport port-security mac-address 00d0.f800.073c
vlan 3
DXS-3600-32S(config-if)#
```

## インタフェース tenGigabitEthernet 1/0/1 の VLAN3 におけるダイナミック MAC アドレスに対するスティッキー MAC アドレスを削除します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1
DXS-3600-32S(config-if)#switchport mode trunk
DXS-3600-32S(config-if)#no switchport port-security mac-address sticky 00d0.
f800.073c vlan 3
DXS-3600-32S(config-if)#
```

## インタフェース tenGigabitEthernet 1/0/1 にセキュア MAC アドレスの最大数を設定します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1
DXS-3600-32S(config-if)#switchport mode access
DXS-3600-32S(config-if)#switchport port-security
DXS-3600-32S(config-if)#switchport port-security maximum 100
DXS-3600-32S(config-if)#
```

#### インタフェース tenGigabitEthernet 1/0/1 のセキュア MAC アドレスの最大数を復元します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1
DXS-3600-32S(config-if)#switchport mode access
DXS-3600-32S(config-if)#no switchport port-security maximum
DXS-3600-32S(config-if)#
```

## clear port-security

## 説明

インタフェースに定義済みのスティッキーおよびダイナミックを含む特定のタイプの全セキュアアドレスを削除します。

#### 構文

clear port-security {all | configured | dynamic | sticky} [{address < mac-address> | interface < interface-id>}]

#### パラメータ

パラメータ	説明
all	すべてのセキュア MAC アドレスを削除します。
configured	定義済みのセキュア MAC アドレスを削除します。
dynamic	自動的に学習されたセキュア MAC アドレスを削除します。
sticky	スティッキーセキュア MAC アドレスを削除します。
address < mac-address >	特定のセキュア MAC アドレスを削除します。
interface <interface-id></interface-id>	特定のインタフェースにおけるセキュア MAC アドレスを削除します。

## 初期設定

なし

#### コマンドモード

特権 EXEC モード

## コマンドデフォルトレベル

レベル:8

#### 説明および注意事項

本コマンドはアドレステーブルからすべてのセキュアな MAC アドレスをクリアします。「interface-id」を入力すると、インタフェースからセキュアな MAC アドレスを削除します。

#### 使用例

MAC アドレステーブルからすべてのセキュアアドレスを削除します。

DXS-3600-32S#clear port-security all DXS-3600-32S#

MAC アドレステーブルから特定のセキュアアドレスを削除します。

DXS-3600-32S#clear port-security configured address 0008.0070.0007 DXS-3600-32S#  $\,$ 

インタフェース tenGigabitEthernet 1/0/1 の MAC アドレステーブルから指定したダイナミックなセキュア MAC アドレスを削除します。

DXS-3600-32S#clear port-security dynamic interface tenGigabitEthernet 1/0/1 DXS-3600-32S#

## show port-security

#### 説明

ポートのセキュリティ設定を表示します。

#### 構文

show port-security [address] [interface <interface-id>]

## パラメータ

パラメータ	説明
address	すべてのインタフェースまたは特定のインタフェースにおけるすべてのセキュア MAC アドレスを表示します。
interface <interface-id></interface-id>	特定のインタフェースのポートセキュリティ設定を表示します。

#### 初期設定

なし

## コマンドモード

特権 EXEC モード

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

## 説明および注意事項

パラメータを設定しないと、すべてのポートセキュリティ設定、セキュアアドレス、および違反に対処する方法を表示します。キーワードなしでコマンドを入力すると、スイッチにおけるすべてのセキュアポートの管理用および操作上の状態が出力に含まれます。「interface-id」を入力すると、インタフェースのポートセキュリティ設定を表示します。「address」キーワードを入力すると、全インタフェースのセキュア MAC アドレスと各セキュアアドレスのエージング情報を表示します。

#### 使用例

全セキュアポートの設定を表示します。

Secure Port			Security Action	
	(count)	(count)		
TGi1/0/1	128	2	Protect	
TGi1/0/2	128	0	Protect	
TGi1/0/3	128	0	Protect	
TGi1/0/4	128	0	Protect	
TGi1/0/5	128	0	Protect	
TGi1/0/6	128	0	Protect	
TGi1/0/7	128	0	Protect	
TGi1/0/8	128	0	Protect	
TGi1/0/9	128	0	Protect	
TGi1/0/10	128	0	Protect	
TGi1/0/11	128	0	Protect	
TGi1/0/12	128	0	Protect	
TGi1/0/13	128	0	Protect	
TGi1/0/14	128	0	Protect	
TGi1/0/15	128	0	Protect	
TGi1/0/16	128	0	Protect	
TGi1/0/17	128	0	Protect	
TGi1/0/18	128	0	Protect	
TGi1/0/19	128	0	Protect	
TGi1/0/20	128	0	Protect	
TGi1/0/21	128	0	Protect	
TGi1/0/22	128	0	Protect	
TGi1/0/23	128	0	Protect	
TGi1/0/24	128	0	Protect	

## 指定インタフェースのポートセキュリティ設定を表示します。

DXS-3600-32S#show port-security interface tenGigabitEthernet 1/0/1

Port Security : Disabled Port Status : Down Violation Mode : Protect Static Address Aging : Disabled Sticky Learning : Disabled Aging Time : 0 mins Aging Type : Absolute Maximum MAC Addresses : 128 Total MAC Addresses : 2 Configured MAC Addresses

DXS-3600-32S#

## システム内のすべてのセキュア MAC アドレスを表示します。

DXS-3600-32S#show port-security address

VLAN MAC Address Type Ports Remaining Time (mins)

1 00-D0-F8-00-07-3C Configured TGi1/0/1 99 00-D0-F8-00-07-3C Configured TGi1/0/1 Total Addresses: 2

DXS-3600-32S#

## 指定インタフェースのセキュア MAC アドレスを表示します。

 ${\tt DXS-3600-32S\#show\ port-security\ address\ interface\ tenGigabitEthernet\ 1/0/1}$ 

99 00-D0-F8-00-07-3C Configured TGi1/0/1 -

Total Addresses: 2

DXS-3600-32S#

# PFC(優先度ベースフロー制御)コマンド

コマンド	構文	コマンドモード
clear priority-flow-control counters	clear priority-flow-control counters [INTERFACE-ID [,   -]] {rx   tx   both}	特権 EXEC モード
priority-flow-control willing	priority-flow-control willing	インタフェースコンフィグモード
	no priority-flow-control willing	
show interface priority-flow-control	show interface [INTERFACE-ID [,   -]] priority-flow-control	EXEC モード

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

## clear priority-flow-control counters

#### 説明

指定インタフェースの Priority-based Flow Control (PFC) カウンタをクリアします。

#### 構文

clear priority-flow-control counters [INTERFACE-ID [, | -]] {rx | tx | both}

#### パラメータ

パラメータ	説明
INTERFACE-ID	(オプション) 有効なインタフェースとして物理インタフェースを指定します。
,	(オプション)連続するインタフェースを指定します。また、インタフェース範囲を前の範囲から分けます。カンマの前後
	の空白は許可しません。
-	(オプション) インタフェース範囲を指定します。ハイフンの前後の空白は許可しません。
rx	受信した PFC フレームのカウンタをクリアします。
tx	送信した PFC フレームのカウンタをクリアします。
both	送受信した PFC フレームのカウンタをクリアします。

#### 初期設定

なし

## コマンドモード

特権 EXEC モード

## コマンドデフォルトレベル

レベル:3

#### 説明および注意事項

指定インタフェースにおけるリクエストの RFC カウンタと指示をクリアします。インタフェースを指定しないと、すべてのインタフェースのカウンタがクリアされます。

## 使用例

tenGigabitEthernet 1/0/1 に送信した PFC フレームのカウンタをクリアします。

DXS-3600-32S#clear priority-flow-control counters interface tenGigabitEthernet 1/0/1 tx DXS-3600-32S#

## priority-flow-control willing

# 説明

Priority Flow Control (PFC) willing 機能を有効にします。有効であると、システムは Data Center Bridging Exchange (DCBX) を使用して、リモートシステムを検出し、それらから PFC 設定を受け取ります。

#### 構文

priority-flow-control willing no priority-flow-control willing

#### パラメータ

なし

## 初期設定

無効

#### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:3

#### 説明および注意事項

IEEE 802.1Qbb 標準で定義されている Priority-based Flow Control (PFC) は、基本の IEEE 802.3x PAUSE セマンティクスを拡張し、IEEE 802.1Q VLAN タグ内の IEEE 802.1p CoS 値を使用して、個別にフローコントロールを受けられるように 8 個の CoS に区分します。

優先度に基づいて RFC を有効にする手順は以下の通りです。

- 1. 「class-map type network-qos」グローバルコンフィグコマンドを使用して、「network-qos class map」を作成します。
  - a.「match cos」クラスマップコンフィグコマンドを使用して、設定を希望する優先度を指定します。
- 2. 「policy map type network-qos」コマンドを使用して「network-qos policy map」を作成します。
  - **a.**「class type network-qos」ポリシーマップコンフィグコマンドを使用して、トラフィックポリシーに関連付ける「network-qos class map」を指定します。
  - **b.**「pause policy map type network-qos class」コンフィグコマンドを使用して、「network-qos policy map」内で参照されるクラスにおける RFC pause 機能を有効にします。
- 3. 「service-policy」インタフェースコンフィグコマンドを使用して、「network-gos policy map」を適用します。

すべての優先度の PFC をインタフェースで無効にすると、インタフェースは IEEE 802.3x フロー制御設定を初期値にします。どの優先度の PFC も有効である場合に、インタフェースは、PFC が有効でその CoS の Pause フレームを受信する CoS を休止します。その間、CoS が有効である PFC に輻輳が検出されると、Pause フレームが転送されます。

本コマンドは Priority Flow Control (PFC) willing 機能を有効にするために使用されます。有効であると、システムは Data Center Bridging Exchange (DCBX) を使用して、リモートシステムを検出し、それらから PFC 設定を受け取ります。

スイッチが各 CoS の PFC 設定を通知するため、および PFC willing が作用するようにピアとネゴシエートするために、LLDP DCBX PFC TLV の送信を有効にします。

ポートがポートグループのメンバポートであれば、設定した PFC はすべてのメンバインタフェースに適用されます。

#### 使用例

tenGigabitEthernet 1/0/1 における DCBX PFC willing ビットをオンにします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1

DXS-3600-32S(config-if)#priority-flow-control willing

## show interface priority-flow-control

## 説明

インタフェースの PFC 情報を表示します。

## 構文

show interface [INTERFACE-ID [,  $\mid$  -]] priority-flow-control

## パラメータ

パラメータ	説明
INTERFACE-ID	(オプション) 物理インタフェースで有効なインタフェースに指定します。
	(オプション) 連続するインタフェースを指定します。また、インタフェース範囲を前の範囲から分けます。カンマの前後の空白は許可しません。
-	(オプション) インタフェース範囲を指定します。ハイフンの前後の空白は許可しません。

## 初期設定

なし

## コマンドモード

 $\mathsf{EXEC} \; \exists - \vdash \\$ 

## コマンドデフォルトレベル

レベル:3

#### 説明および注意事項

指定インタフェースの PFC 情報を表示します。

## 使用例

インタフェースの PFC 情報を表示します。

	Oper PFC On			
Id Cap. F	Priorities		Frame(s)	Frame(s)
rGi 1/0/1 8		On	0	0
TGi 1/0/2 8		Off	0	0
TGi 1/0/3 8		Off	0	0
TGi 1/0/4 8		Off	0	0
TGi 1/0/5 8		Off	0	0
TGi 1/0/6 8		Off	0	0
TGi 1/0/7 8		Off	0	0
TGi 1/0/8 8		Off	0	0
TGi 1/0/9 8		Off	0	0
TGi 1/0/10 8		Off	0	0
TGi 1/0/11 8		Off	0	0
TGi 1/0/12 8		Off	0	0
TGi 1/0/13 8		Off	0	0
TGi 1/0/14 8		Off	0	0
TGi 1/0/15 8		Off	0	0
TGi 1/0/16 8		Off	0	0
TGi 1/0/17 8		Off	0	0
TGi 1/0/18 8		Off	0	0
TGi 1/0/19 8		Off	0	0
TGi 1/0/20 8		Off	0	0
TGi 1/0/21 8		Off	0	0
TGi 1/0/22 8		Off	0	0
TGi 1/0/23 8		Off	0	0
rGi 1/0/24 8		Off	0	0

フィールド	説明
PFC Cap	PFC Capability: トラフィッククラスが同時に RFC をサポートする数について、デバイスの制限を示します。
Oper PFC On Priorities	操作可能な PFC がオンである CoS リスト。Empty はインタフェースで操作可能な PFC がオンである CoS はないことを示します。

# Protocol Independent(プロトコル非依存)コマンド

コマンド	構文	コマンドモード
clear ip route	clear ip route [vrf vrf-name] {*   network [net-mask]}	特権 EXEC モード
route-preference default	route-preference [vrf vrf-name] default value	グローバルコンフィグモード
	no route-preference [vrf vrf-name] default	
route-preference static	route-preference [vrf vrf-name] static value	インタフェースコンフィグ
	no route-preference [vrf vrf-name] static	モード
ip mtu	ip mtu bytes	インタフェースコンフィグ
	no ip mtu	モード
ip ecmp load-balance	ip ecmp load-balance [{sip   crc32_lower   crc32_upper}   dip   port](1)	グローバルコンフィグモード
	no ip ecmp load-balance [{sip   crc32_lower   crc32_upper}   dip   port]	
ip route	ip route [vrf vrf-name] network net-mask {ip-address [{primary   backup   weight number}]}	グローバルコンフィグモード
	no ip route [vrf vrf-name] network net-mask {ip-address}	
show ip route-preference	show ip route-preference [vrf vrf-name] [{connected   static   default   rip   ospf   ospfIntra	特権 EXEC モード
	ospfInter   ospfExt1   ospfExt2   ebgp   ibgp}]	
show ip ecmp load-balance	show ip ecmp load-balance	特権 EXEC モード
show ip route	show ip route [vrf vrf-name] [network [net-mask]] [{count   connected   static   rip   ospf	特権 EXEC モード
	bgp   weight}]	

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

## clear ip route

#### 説明

IPルーティングテーブルからすべてまたは特定のスタティックルートを削除します。

## 構文

clear ip route [vrf vrf-name] {\* | network [net-mask]}

## パラメータ

パラメータ	説明
<b>vrf</b> vrf-name	(オプション) VRF のすべてのルートを削除します。
*	すべてのスタティックルートを削除します。
	IP アドレスとネットワークアドレスを両方受け付けます。「net-mask」を指定しないと、最長のプレフックスと一致するルートが削除されます。
net-mask	(オプション) 送信先ネットワークのネットワークマスクを指定します。

#### 初期設定

なし

## コマンドモード

特権 EXEC モード

## コマンドデフォルトレベル

レベル:8

#### 説明および注意事項

IP ルーティングテーブルからすべてのスタティックルートまたは指定スタティックルートを削除します。1 つの送信先に複数のパスがあると、これらのすべてのスタティックルートが削除されます。

「show ip route static」コマンドを使用して、設定を確認します。

## 使用例

スタティックルート「33.3.3.0/24」を削除します。

DXS-3600-32S#clear ip route 33.3.3.0 255.255.255.0 DXS-3600-32S#

## すべてのスタティックルートを削除します。

DXS-3600-32S#clear ip route \*
DXS-3600-32S#

## VRF VPN-A におけるスタティックルート「33.3.3.0/24」を削除します。

DXS-3600-32S#clear ip route vrf VPN-A 33.3.3.0 255.255.255.0 DXS-3600-32S#

## route-preference default

#### 説明

スタティックなデフォルトルートの優先度を設定します。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

#### 構文

route-preference [vrf vrf-name] default value no route-preference [vrf vrf-name] default

## パラメータ

パラメータ	説明
<b>vrf</b> vrf-name	(オプション)VRF ルーティングテーブルのルート優先度を設定します。
value	スタティックなデフォルトルートの優先度 (1-999) を指定します。

#### 初期設定

スタティックなデフォルトルートの優先度の初期値は1です。

## コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

#### 説明および注意事項

スタティックなデフォルトルートの優先度を設定します。異なるタイプのデフォルトルートでは、最も低い優先度を持つものがアクティブなルートとして確立されます。ルートにエラーが検出されると、このルートは自動的に非アクティブとなり、次に低い優先度を持つルートがアクティブルートとなります。

「show ip route-preference」コマンドを使用して、設定を確認します。

#### 使用例

スタティックなデフォルトルートの優先度を 100 に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #route-preference default 100

DXS-3600-32S(config)#

VRF VPN-A におけるスタティックなデフォルトルートの優先度を 90 に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #route-preference vrf VPN-A default 90

#### route-preference static

## 説明

スタティックルートの優先度を設定します。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

#### 構文

route-preference [vrf vrf-name] static value no route-preference [vrf vrf-name] static

## パラメータ

パラメータ	説明
<b>vrf</b> vrf-name	(オプション) VRF ルーティングテーブルのルート優先度を設定します。
value	スタティックルートの優先度 (1-999) を指定します。

## 初期設定

スタティックデフォルトルートの優先度の初期値は60です。

#### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:8

#### 説明および注意事項

同じ送信先ネットワークアドレスを持つ異なるタイプのルートでは、最も低い優先度を持つものがアクティブなルートとして確立されます。ルートにエラーが検出されると、このルートは自動的に非アクティブとなり、次に低い優先度を持つルートがアクティブルートとなります。

「show ip route-preference」コマンドを使用して、設定を確認します。

#### 使用例

スタティックルートの優先度を50に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#route-preference static 50
DXS-3600-32S(config)#

VRF VPN-A におけるスタティックルートの優先度を 60 に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#route-preference vrf VPN-A static 60
DXS-3600-32S(config)#

### ip mtu

#### 説明

インタフェースに送信される IP パケットの最大転送単位 (MTU) を設定します。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

#### 構文

**ip mtu** bytes

no ip mtu

## パラメータ

パラメータ	説明	
bytes	IP パケットの最大転送単位 (512-1712) を指定します。	

#### 初期設定

1500

#### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

#### 説明および注意事項

CPU インタフェースからの外向き IP パケットがインタフェースに設定した MTU を超過すると、ソフトウェアは送出前にそれを断片化します。



ジャンボフレームコマンドを使用して MTU 値を変更しても、IP MTU 値に影響しません。逆も同じです。そのため、システムの正しい動作のためには、MTU と IP MTU サイズの両方について注意するべきです。例えば、イーグレスポートで IP MTU が MTU より大きい場合、MTU よりも大きいが、IP MTU より小さいパケットはイーグレスポートで破棄されます。

「show ip interface」コマンドを使用して、現在の IP MTU 設定を参照します。

## 使用例

インタフェース「vlan1」の IP MTU を 800 バイトに設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#interface vlan 1

DXS-3600-32S(config-if)#ip mtu 800

DXS-3600-32S(config-if)#

## ip ecmp load-balance

#### 説明

ECMP/WCMP ルートに負荷分散アルゴリズムを設定します。「no」形式を使用すると、定義済み設定を削除します。

#### 構文

 $ip\ ecmp\ load-balance\ [\{sip\ |\ crc32\_lower\ |\ crc32\_upper\}\ |\ dip\ |\ port](1)$   $no\ ip\ ecmp\ load-balance\ [\{sip\ |\ crc32\_lower\ |\ crc32\_upper\}\ |\ dip\ |\ port]$ 

#### パラメータ

パラメータ	説明				
sip	(オプション) 負荷分散アルゴリズムは送信元 IP アドレスの下位 5 ビットを含めます。この属性は crc32_lower と crc32_upper で相互に排他的です。それらが設定されると、crc32_lower と crc32_upper は除外されます。				
crc32_lower	(オプション)負荷分散アルゴリズムは CRC の下位の 5 ビットを含めます。この属性は crc32_upper と sip で相互に排他的です。それらが設定されると、crc32_upper と sip は除外されます。				
crc32_upper	(オプション)負荷分散アルゴリズムは CRC の上位の 5 ビットを含めます。この属性は crc32_lower と sip で相互に排他的です。それらが設定されると、crc32_lower と sip は除外されます。				
dip	(オプション) 負荷分散アルゴリズムは送信先 IP アドレスを含めます。				
port	(オプション) 負荷分散アルゴリズムは TCP または UDP ポートを含めます。				

#### 初期設定

dip および crc32\_lower が設定されています。

## コマンドモード

グローバルコンフィグモード (config)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

## 説明および注意事項

ハッシュアルゴリズムの構築のために、dip、port、sip、crc32\_lower または crc32\_upper の組み合わせを使用することができます。sip、crc32\_lower または crc32\_upper は相互に排他的です。それらの 1 つを選択する必要があります。

本コマンドの「no」形式は、保存設定からキーの部品として送信するキーワードを削除します。例えば、システムが sip、dip および port の設定を保存した場合です。「no ip ecmp load-balance dip port」コマンドの実行後、sip のみキーに利用可能です。このコマンドの「no」形式が保存設定にキーワードを持たなくても、コマンドは適切に動作します。キーワードを指定せずに本コマンドの「no」形式を使用すると、設定は初期値に戻ります。

「show ip ecmp load-balance」コマンドを使用して、負荷分散アルゴリズムの設定を確認します。

#### 使用例

sip および TCP または UDP ポートを使用するように、負荷分散アルゴリズムを設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#ip ecmp load-balance sip port

DXS-3600-32S(config)#

## ip route

#### 説明

スタティックルートエントリを追加します。「no」形式を使用して、スタティックルートエントリを削除します。プライマリとバックアップは相互に排他的です。新規ルートを作成する場合、1 つだけを選択します。これらのどちらも設定しないと、システムは、新しいルートを最初にプライマリに、2 番目をバックアップに設定して、このルートがマルチパスルートとなるようには設定しません。重み付けは、等価コストマルチパス (WCMP) 機能を設定するのに使用されます。

#### 構文

ip route [vrf vrf-name] network net-mask {ip-address [{primary | backup | weight number}]}
no ip route [vrf vrf-name] network net-mask {ip-address}

#### パラメータ

パラメータ	説明
<b>vrf</b> vrf-name	(オプション)VRF ルーティングテーブルにこのスタティックルートを追加します。
network	送信先のネットワークアドレスを指定します。ルートの送信先は「network」と「net-mask」で決定します。
net-mask	送信先のネットワークマスクを指定します。
ip-address	next-hop ルータの IP アドレスを入力します。
primary	(オプション) プライマリルートとして送信先をルートに指定します。
backup	(オプション) バックアップルートとして送信先をルートに指定します。
weight number	(オプション) 0 より大きく、WCMP の最大パス数より小さい重み付け番号を指定します。この数がルーティングテーブルにおける同じルートパスを複製(マルチコピー)するのに使用されるため、パスはトラフィックルーティングにヒットする、より多くの機会を得ます。

#### 初期設定

スタティックルートは未設定です。

#### コマンドモード

グローバルコンフィグモード (config)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:8

#### 説明および注意事項

ネットワークとネットマスク値が共に「0.0.0.0」である場合、これはスタティックなデフォルトルートを作成することを意味します。

キーワード「primary」または「backup」と共に本コマンドを使用すると、新たに定義したルートはフローティングスタティックルートであることを意味します。キーワード「weight」は、新たに作成したルートがスタティックマルチパスルートであることを意味します。フローティングスタティックルートとスタティックマルチパスルートは相互に排他的です。

「primary」、「backup」または「weight」のいずれも選択されないと、スタティックルートは以下のようになります。:

- 1. 同じ宛先を持つプライマリルートがないと、「primary」になります。
- 2. 同じ宛先を持つプライマリルートあると、「backup」になります。
- 3. 同じ宛先を持つプライマリルートとバックアップルートがあると、作成に失敗します。
- 4. 同じ宛先を持つ1つのスタティックマルチパスルートがあると、作成に失敗します。

nullOが1つのルートに指定されると、宛先に一致したトラフィックは破棄されます。

「vrf」を指定すると、スタティックルートは VRF ルーティングテーブルに (から) 追加または削除されます。

「show ip route static」コマンドを使用して、設定を確認します。

#### 使用例

宛先「20.0.0.0/8」と nexthop 「10.1.1.254」を持つスタティックルートエントリを追加します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#ip route 20.0.0.0 255.0.0.0 10.1.1.254

DXS-3600-32S(config)#

宛先「30.0.0.0/8」と 2 つの nexthops 「10.1.1.253」、「10.1.1.254」 を持つスタティックな重み付けマルチパスルートエントリを追加します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#ip route 30.0.0.0 255.0.0.0 10.1.1.253 weight 1

DXS-3600-32S(config)#ip route 30.0.0.0 255.0.0.0 10.1.1.254 weight 1

DXS-3600-32S(config)#

宛先「40.0.0.0/8」と nexthop「10.1.1.254」を持つスタティックルートエントリを追加して、本ルートをバックアップスタティックルートになるように指定します。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#ip route 40.0.0.0 255.0.0.0 10.1.1.254 backup
DXS-3600-32S(config)#

宛先「20.0.0.0/8」と nexthop 「10.1.1.254」を持つスタティックルートを削除します。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#no ip route 20.0.0.0 255.0.0.0 10.1.1.254
DXS-3600-32S(config)#

VRF VPN-A にスタティックルートを追加します。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#ip vrf VPN-A
DXS-3600-32S(config-vrf)#exit
DXS-3600-32S(config)#ip route vrf VPN-A 100.1.1.0 255.255.255.0 10.1.1.253
DXS-3600-32S(config)#

## show ip route-preference

#### 説明

各ルートタイプの優先度を表示します。

#### 構文

show ip route-preference [vrf vrf-name] [{connected | static | default | rip | ospf | ospfIntra | ospfInter | ospfExt1 | ospfExt2 | ebgp | ibgp}] パラメータ

パラメータ	説明	
<b>vrf</b> vrf-name	(オプション)VRF ルーティングテーブルのルート優先度を表示します。	
connected	(オプション) 接続ルートのルート優先度を表示します。	
static	(オプション) スタティックルートのルート優先度を表示します。	
default	(オプション) スタティックデフォルトルートのルート優先度を表示します。	
rip	(オプション) RIP ルートのルート優先度を表示します。	
ospf	(オプション) OSPF ルートのルート優先度を表示します。	
ospfintra	(オプション) OSPF Intra-area ルートのルート優先度を表示します。	
ospfinter	(オプション) OSPF Inter-area ルートのルート優先度を表示します。	
ospfExt1	(オプション)OSPF external type-1 ルートのルート優先度を表示します。	
ospfExt2	(オプション)OSPF external type-2 ルートのルート優先度を表示します。	
ebgp	(オプション) BGP AS-external ルートのルート優先度を表示します。	
ibgp	(オプション) BGP AS-internal ルートのルート優先度を表示します。	

#### 初期設定

なし

## コマンドモード

特権 EXEC モード

## コマンドデフォルトレベル

レベル:3

#### 説明および注意事項

一般に、優先度が高いほど、信頼度は低くなります。そのため、同じ宛先に対して2つのルートがあると、低い優先度を持つ送信元が送信のために選択されます。

接続ルートの優先度は0に固定されています。これは、接続ルートが常に最も高い優先度を持っていることを意味します。

## 使用例

すべてのルートタイプのルート優先度を確認します。

```
DXS-3600-32S#show ip route-preference
Route Preference Settings
Protocol Preference
-----
RIP 100
Static 50
Default 100
Connected 0
OSPF Intra 50
OSPF Inter 90
OSPF ExtT1 110
OSPF ExtT2 115
EBGP
         70
IBGP
         15
DXS-3600-32S#
```

#### OSPF ルートのルート優先度を確認します。

## RIP ルートのルート優先度を確認します。

フィールド	説明
Protocol	ルートタイプ
Preference	ルート優先度
OSPF Intra	OSPF intra-area ルートタイプ
OSPF Inter	OSPF inter-area ルートタイプ
OSPF ExtT1	OSPF AS-external type-1 ルート
OSPF ExtT2	OSPF AS-external type-2 ルート

VRF VPN-A におけるすべてのルートタイプのルート優先度を確認します。

```
DXS-3600-32S#show ip route-preference vrf VPN-A
Route Preference Settings of VRF: VPN-A
Protocol Preference
         100
RIP
Static 60
Default 90
Connected 0
OSPF Intra 80
OSPF Inter 90
OSPF ExtT1 110
OSPF ExtT2 115
EBGP
           70
         130
DXS-3600-32S#
```

## show ip ecmp load-balance

## 説明

負荷分散アルゴリズム設定を表示します。

## 構文

show ip ecmp load-balance

#### パラメータ

なし

## 初期設定

なし

## コマンドモード

特権 EXEC モード

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:3

## 説明および注意事項

負荷分散アルゴリズム設定を確認します。

## 使用例

負荷分散アルゴリズム設定を確認します。

```
DXS-3600-32S#show ip ecmp load-balance

ECMP Load Balance Algorithm:

Destination IP: used.

Source IP: used.

CRC_Low: not used.

CRC_High: not used.

TCP_UDP_Port: used.

DXS-3600-32S#
```

## show ip route

#### 説明

IP ルーティングテーブルの現在の状態を表示します。

### 構文

show ip route [vrf vrf-name] [network [net-mask]] [{count | connected | static | rip | ospf | bgp | weight}]

#### パラメータ

パラメータ	説明
<b>vrf</b> vrf-name	(オプション)VRF のルートを参照します。
network	(オプション)表示するルートの宛先 IP アドレスを指定します。「net-mask」を指定しないと、最長のプレフィックスと一致
	するルートを表示します。
net-mask	(オプション) 表示するルートの宛先ネットマスクを指定します。
count	(オプション) アクティブルート数を表示します。
connected	(オプション) 接続ルートのみ表示します。
static	(オプション) スタティックルートのみ表示します。スタティックルートはアクティブまたはインアクティブの可能性があります。
rip	(オプション)RIP ルートのみ表示します。
ospf	(オプション)OSPF ルートのみ表示します。
bgp	(オプション)BGP ルートのみ表示します。
weight	(オプション) マルチパススタティックルートのみ表示します。

## 初期設定

なし

## コマンドモード

特権 EXEC モード

## コマンドデフォルトレベル

レベル:3

#### 説明および注意事項

「count」キーワードと共に本コマンドを使用することは、アクティブなルート数を表示することを意味します。アクティブなルートはシステムに記憶され、トラフィックを転送できるルートです。

IP アドレスまたはネットワークアドレスを使用してネットワークを指定できます。「net-mask」を指定しないと、最長のプレフックスと一致するルートが表示されます。「net-mask」を指定すると、指定ネットワークに一致する宛先ルートだけが表示されます。

## 使用例

IP ルーティングテーブルを表示します。

DXS-3600-32S#show ip route				
Routing Table				
IP Address/Netmask	Gateway	Interface	Cost	Protocol
20.0.0.0/8	0.0.0.0	loopback2	1	Connected
172.25.254.252/32	0.0.0.0	loopback1	1	Connected
Total Entries: 2				
DXS-3600-32S#				

## スタティックルートを表示します。

DXS-3600-32S#show ip route static						
Routing Table						
IP Address/Netmask	Gateway	Cost	Protocol	Backup	Weight	Status
30.0.0.0/8	10.1.1.253	1	Static	None	1	Inactive
30.0.0.0/8	10.1.1.254	1	Static	None	1	Inactive
40.0.0.0/8	10.1.1.254	1	Static	Backup	None	Inactive
Total Entries: 3						
DXS-3600-32S#						

## すべてのスタティックな重み付けマルチパスルートを表示します。

## アクティブなルート数を表示します。

```
DXS-3600-32S#show ip route count

----- route info -----

The num of active route: 3

DXS-3600-32S#
```

#### VRF VPN-A の IP ルーティングテーブルを表示します。

V I	WII VINAOJII ループインファーフルで扱小しより。					
	DXS-3600-32S#show ip route vrf VPN-A					
	Routing Table ( VRF: VPN-A )					
	IP Address/Netmask	Gateway	Interface	Cost	Protocol	
	100.1.1.0/24	10.1.1.253	ip10	1	Static	
	10.0.0.0/8	0.0.0.0	ip10	1	Connected	
	Total Entries : 1					
	DXS-3600-32S#					

· > ·   / >   • > p/6-73	
フィールド	説明
IP Address/Netmask	送信先のネットワークアドレス。
Gateway	ネクストルータのIPアドレス。
Interface	外向きインタフェース名。
Cost	ルートのメトリック。
Protocol	ルートタイプ。
Weight	スタティックな重み付けマルチパスルートの重み付け。
Status	スタティックルートの状態。「Active」の場合、スタティックルートをパケットの送信に使用することができます。

# PIM コマンド

コマンド	構文	コマンドモード
ip pim	ip pim {dense-mode   sparse-mode   sparse-dense-mode}	インタフェースコンフィグモード
	no ip pim	
ip pim query-interval	ip pim query-interval SECONDS	インタフェースコンフィグモード
	no ip pim query-interval	
ip pim join-prune-interval	ip pim join-prune-interval SECONDS	グローバルコンフィグモード
	no ip pim join-prune-interval	
ip pim dr-priority	ip pim dr-priority PRIORITY	インタフェースコンフィグモード
	no ip pim dr-priority	
ip pim register-suppression	ip pim register-suppression SECONDS	グローバルコンフィグモード
	no ip pim register-suppression	
ip pim rp-address	ip pim rp-address RP-ADDRESS [ACCESS_LIST]	   グローバルコンフィグモード
P   P   P   P   P   P   P   P   P   P	no ip pim rp-address IP-ADDRESS	
ip pim rp-candidate	ip pim rp-candidate IFNAME [interval SECONDS] [priority PRIORITY] [group-list	┃ ┃ グローバルコンフィグモード
Pini ip candidate	ACCESS_LIST] [wildcard-prefix-cnt {0   1}]	
	no ip pim rp-candidate [IFNAME]	
ip pim spt-threshold	ip pim spt-threshold {0   infinity}	   グローバルコンフィグモード
The state of the s	no ip pim spt-threshold	
ip pim rp-register-kat	ip pim rp-register-kat SECONDS	┃ ┃グローバルコンフィグモード
Transport in the second	no ip pim rp-register-kat	
ip pim bsr-candidate	ip pim bsr-candidate IFNAME [hash-mask-length VALUE] [priority PRIORITY]	グローバルコンフィグモード
P pini 23: canalaace	no ip pim bsr-candidate IFNAME	
ip pim old-register-checksum	ip pim old-register-checksum rp-address RP-ADDRESS	グローバルコンフィグモード
pini dia register effectsum		
in nim sem	no ip pim old-register-checksum rp-address RP-ADDRESS	   グローバルコンフィグモード
ip pim ssm	ip pim ssm {default   range ACCESS-LIST}	
	no ip pim ssm	#+#= EVEC = 18
show ip pim dense-mode interface	show ip pim dense-mode interface [IFNAME [detail]]	特権 EXEC モード
show ip pim neighbor	show in pim reares mode her router	特権 EXEC モード 特権 EXEC モード
show ip pim sparse-mode interface	show ip pim sparse-mode bsr-router show ip pim sparse-mode interface [IFNAME [detail]]	特権 EXEC モード
show ip pim sparse-mode interface		特権 EXEC モード
show ip pim sparse-mode rp-hash	show ip pim sparse-mode rp-hash GROUP-ADDRESS	特権 EXEC モード
show ip pim	show ip pim	特権 EXEC モード
debug ip pim ssm	debug ip pim ssm	特権 EXEC モード
	no debug ip pim ssm	INTERNEC C
	Ino deputy the him same	l

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

## ip pim

## 説明

Protocol Independent Multicast (PIM) プロトコルをインタフェースで有効にします。 「no」形式を使用すると、インタフェースにおける PIM を無効にします。

#### 構文

ip pim {dense-mode | sparse-mode | sparse-dense-mode}

#### パラメータ

パラメータ	説明
dense-mode	Dense モードの操作を有効にします。
sparse-mode	Sparse モードの操作を有効にします。
sparse-dense-mode	Sparse-Dense モードの操作を有効にします。

#### 初期設定

PIM はすべてのインタフェースで無効です。

#### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

#### 説明および注意事項

指定インタフェースで PIM プロトコルを有効にします。 Dense モード、Sparse モード、または Sparse-Dense モードでインタフェースを設定することができます。

マルチキャストパケットの転送に PIM を使用する場合、「ip multicast-routing」コマンドを使用して、マルチキャストのグローバル状態を有効にします。

「show ip pim sparse-mode interface」または「show ip pim dense-mode interface」コマンドを使用して、設定を確認します。

## 使用例

インタフェース VLAN1 で PIM の Dense モードを有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface vlan 1

 ${\tt DXS-3600-32S(config-if)\#ip\ pim\ dense-mode}$ 

DXS-3600-32S(config-if)#

#### インタフェース VLAN1 で PIM を無効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface vlan 1

DXS-3600-32S(config-if)#no ip pim

DXS-3600-32S(config-if)#

## ip pim query-interval

#### 説明

Protocol Independent Multicast (PIM) ルータクエリメッセージの間隔を設定します。「no」形式を使用すると、初期値に復元します。

#### 構文

ip pim query-interval SECONDS no ip pim query-interval

## パラメータ

パラメータ	説明
SECONDS	Hello メッセージ間隔 (1-18000 秒)。

## 初期設定

30 (秒)

#### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (EIモードだけのコマンド)

#### 説明および注意事項

Hello 間隔の変更は Hello 保持時間の変更をもたらします。更新保持時間は原則として Hello 間隔 \*3.5 に設定されます。

「show ip pim dense-mode interface detail」または「show ip pim sparse-mode interface detail」コマンドを使用して、設定を確認します。

#### 使用例

インタフェース VLAN 1 の PIM クエリ間隔を 60 秒に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface vlan 1

DXS-3600-32S(config-if)#ip pim query-interval 60

DXS-3600-32S(config-if)#

## VLAN2のクエリ間隔を初期値に復元します。

DXS-3600-32S#configure terminal

 ${\tt DXS-3600-32S}\,({\tt config})\, {\tt\#interface}\ {\tt vlan}\ 2$ 

DXS-3600-32S(config-if) #no ip pim query-interval

DXS-3600-32S(config-if)#

## ip pim join-prune-interval

## 説明

Protocol Independent Multicast (PIM) ルータの Join/Prune メッセージの間隔を設定します。「no」形式を使用すると、初期値に復元します。

#### 構文

ip pim join-prune-interval SECONDS

no ip pim join-prune-interval

## パラメータ

パラメータ	説明
SECONDS	Join/Prune メッセージを送信する間隔 (1-18724 秒) を指定します。

## 初期設定

60 (秒)

#### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (EIモードだけのコマンド)

#### 説明および注意事項

インタフェースで PIM-SM が有効である場合のみ、本コマンドは実施されます。

Join/Prune 間隔を設定する場合、定義済み帯域幅や接続するネットワークまたはリンクへのマルチキャストルートエントリの予測平均数などの要素を考慮する必要があります (例えば、その期間は lower-speed リンクに対して、またはより多くのエントリを持つことが予想される中央ネットワークにあるルータに対してより長くなります)。

SM モードでは、ルータは定期的にこの間隔に基づいて Join メッセージを送信します。

Join/Prune メッセージの保持時間は「3.5 \* join-prune-interval」です。受信するルータは、この保持時間に基づいたタイマを始動して、保持時間が終了していないと、インタフェースの刈り込みを行います。

「show ip pim sparse-mode interface detail」コマンドを使用して設定を確認することができます。

#### 使用例

PIM の Join/Prune 間隔を 1000 秒に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #ip pim join-prune-interval 1000

DXS-3600-32S(config)#

PIM の Join/Prune 間隔を初期値に復元します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #no ip pim join-prune-interval

DXS-3600-32S(config)#

## ip pim dr-priority

#### 説明

スイッチが代表ルータ(DR)として選出される優先度を設定します。「no」形式を使用すると、初期値に復元します。

#### 構文

ip pim dr-priority PRIORITY no ip pim dr-priority

## パラメータ

パラメータ	説明
PRIORITY	優先度 (0-4294967294) を設定します。値が大きいほど、優先度は高くなります。

## 初期設定

PRIORITY: 1

## コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

最も大きい優先度を持つスイッチは DR として LAN で選択されます。複数のスイッチが同じ DR 優先度を持っていると、最も上位の IP アドレスを持つものが選択されます。

DR優先度フィールドが PIM Hello メッセージに設定されないと、最も上位の IP アドレスを持つものが DR に選択されます。

「show ip pim sparse-mode interface detail」コマンドを使用して、設定を確認することができます。

#### 使用例

VLAN1 の優先度を 100 に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface vlan 1

DXS-3600-32S(config-if)#ip pim dr-priority 100

DXS-3600-32S(config-if)#

## VLAN2の DR 優先度を初期値に復元します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface vlan 2

DXS-3600-32S(config-if) #no ip pim dr-priority

DXS-3600-32S(config-if)#

## ip pim register-suppression

## 説明

登録の抑制時間を設定します。「no」形式を使用すると、初期値に復元します。

#### 構文

ip pim register-suppression SECONDS no ip pim register-suppression

## パラメータ

パラメータ	説明
SECONDS	登録抑制のタイムアウト値 (11-255 秒)。

## 初期設定

60 (秒)

#### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

DR が register-stop メッセージを受信すると、抑制タイマが始動します。 DR は、抑制期間、RP に Register メッセージを送信するのを停止します。 最初のホップルータで本コマンドを使用します。



RFC 4601 におけるパラメータ Register Probe Time は 5 に固定されていて、設定することはできません。Register Probe Time 値は Register Suppression Time の半分未満である必要があり、Register-Stop タイマの設定で負の数になることを防ぎます。Register Suppression Time の最小値は 11 です。

「show ip pim」コマンドを使用して、設定を確認することができます。

#### 使用例

PIM の時間抑制を 100 秒に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#ip pim register-suppression 100

DXS-3600-32S(config)#

#### 初期値に復元します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #no ip pim register-suppression

DXS-3600-32S(config)#

## ip pim rp-address

#### 説明

PIM-SM にスタティック RP を作成します。「no」形式を使用すると、RP エントリを削除します。

## 構文

ip pim rp-address RP-ADDRESS [ACCESS\_LIST]

no ip pim rp-address IP-ADDRESS

## パラメータ

パラメータ	説明
RP-ADDRESS	RPのIPアドレスを指定します。
ACCESS_LIST	アクセスリスト名を指定します。

## 初期設定

スタティックな RP エントリはありません。

## コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

#### 説明および注意事項

スタティック RP を設定します。本コマンドに ACL を設定しないと、この RP はすべてのマルチキャストグループ「224.0.0.0/4」をサポートすることを意味します。

本設定を無効にするには、「no ip pim rp-address RP-ADDRESS」コマンドを使用します。1 つの RP に1 つの ACL リストのみ設定することができ、各リストには同じグループ範囲が存在できます。また、同じグループ範囲のエントリでは、最初に設定したものだけが動作可能です。動作グループ範囲を削除すると、スイッチは同じグループ範囲を持つ別のエントリがあるかどうか自動的に検索します。存在すると、この新しいエントリが選択されて、これにスタティックな RP アドレスを変更します。スタティック RP に設定された ACL エントリ数は制限されており、スタティックRP に設定されたグループ範囲の総数も制限されています。どれかが制限を超過すると、それ以上のスタティック RP を作成することはできません。

「show ip pim」コマンドを使用して、設定を確認することができます。

#### 使用例

グループ範囲「234.0.0.0/12」を持つスタティック RP アドレス「172.18.62.1」を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#ip pim rp-address 172.18.62.1 statirp-acl

DXS-3600-32S(config)#ip standard access-list statirp-acl

DXS-3600-32S(config-ip-acl) #permit 234.0.0.0/12

DXS-3600-32S(config-ip-acl)#

グループ範囲「224.0.0.0/4」を持つスタティックな RP アドレス「172.18.63.254」を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #ip pim rp-address 172.18.63.254

DXS-3600-32S(config)#

スタティック RP アドレス「172.18.62.1」のアクセスリストを削除します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #no ip pim rp-address 172.18.62.1

DXS-3600-32S(config)#

## ip pim rp-candidate

## 説明

BSR (Boot Strap Router: ブートストラップルータ)に Protocol Independent Multicast (PIM) V2 の Candidate RP (RP 候補) として自身を通知するようにルータを設定します。「no」形式を使用すると、初期値に復元します。「no」形式のコマンドにパラメータを追加しないと、デバイスは CRP-Adv の間隔と CRP インタフェースの優先度を初期値に復元します。「no」形式のコマンドにインタフェース名を追加すると、デバイスは本インタフェースに関連付けられている ACL 情報をクリアします。

#### 構文

ip pim rp-candidate | FNAME [interval SECONDS] [priority PRIORITY] [group-list ACCESS\_LIST] [wildcard-prefix-cnt  $\{0 \mid 1\}$ ] no ip pim rp-candidate [IFNAME]

#### パラメータ

パラメータ	説明
IFNAME	インタフェース名を指定します。このインタフェースに関連している IP アドレスは Candidate RP アドレスとして通知されます。
ACCESS_LIST	アクセスリスト名を指定します。グループリストを指定しないと、スイッチはすべてのグループ用の Candidate RP となります。
SECONDS	BSRにCRP-Advメッセージを送信する間隔(0-102)を指定します。
PRIORITY	この CRP インタフェースの優先度(0-255)を指定します。
0	ワイルドカードアドレス(224.0.0.0/24)の Prefix Count 値を PIM C-RP-Adv メッセージで 0 に設定するように指定します。
1	ワイルドカードの Prefix Count 値が PIM C-RP-Adv メッセージで 1 に設定されるように指定します。

## 初期設定

- Candidate RP は未設定です。
- CRP-Advl の初期値は 60(秒)です。
- 優先度の初期値は192です。
- ワイルドカードの Prefix Count は 0 です。

#### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

#### 説明および注意事項

PIM に Candidate RP 情報を設定します。

CRP-Adv 間隔を変更すると RP における CRP の保持時間も変更されます。また、RP における保持時間は CRP-Adv の 2.5 倍です。

複数のCRPを同じグループにマップするキャストを持つことは可能です。この状況では、以下の方式が使用されます。

- 1. 「group-range」で最長一致を実行して、RP リストを取得します。
- 2. 一致する RP のリストから、最も高い優先度を持つものを検索します。最も低い優先度を持つリストからすべての RP を削除します。
- 3. 1つの RP だけがリストに残っていれば、その RP を使用します。
- 4. 複数の RP がリストにある場合、PIM ハッシュ関数を使用して 1 つ選択します。

本コマンドにより、この CRP の優先度を設定して、グループに RP を選択するシーケンスを指定します。

本コマンドにより、ルータは Candidate RP として自身を通知する PIM バージョン 2 メッセージを BSR に送信し、CRP のパラメータを設定します。 特定グループの Candidate RP としてインタフェースを指定するために、ACL と共に本コマンドを実行します。 1 つのインタフェースは 1 つの ACL のみ設定することができます。 Candidate RP に設定される ACL エントリ数は制限されており、 Candidate RP に設定されるグループ範囲の 総数も制限されています。 どれかが制限を超過すると、それ以上の Candidate RP を作成することができません。

「show ip pim」コマンドを使用して、設定を確認することができます。

#### 使用例

Candidate RP インタフェース「vlan2」にグループ範囲「234.0.0.0/12」と優先度 100 を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#ip pim rp-candidate vlan2 priority 100 group-list crp-acl

DXS-3600-32S(config)#ip standard access-list crp-acl

DXS-3600-32S(config-ip-acl) #permit 234.0.0.0/12

DXS-3600-32S(config-ip-acl)#

## CRP 設定を初期値に戻します。

DXS-3600-32S#configure terminal

 ${\tt DXS-3600-32S}\,({\tt config})\,{\tt\#no}\,\,{\tt ip}\,\,{\tt pim}\,\,{\tt rp-candidate}\,\,{\tt vlan2}$ 

DXS-3600-32S(config)#

#### PIM のワイルドカード Prefix Count を 1 に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #ip pim rp-candidate vlan2 wildcard-prefix-cnt 1

DXS-3600-32S(config)#

## インタフェース「vlan2」にバインドされたすべての CRP ACL リストを削除します。

DXS-3600-32S#configure terminal

 ${\tt DXS-3600-32S}\,({\tt config})\,{\tt\#no}\,\,{\tt ip}\,\,{\tt pim}\,\,{\tt rp-candidate}\,\,{\tt vlan2}$ 

DXS-3600-32S(config)#

## ip pim spt-threshold

#### 説明

ソースツリーへの切り替えのための条件を設定します。「no」形式を使用すると、初期値に復元します。

#### 構文

ip pim spt-threshold {0 | infinity} no ip pim spt-threshold

## パラメータ

パラメータ	説明
0	最初のパケット到着時にソースツリーを確立します。
infinity	共用ツリーに常にリレーします。

#### 初期設定

infinity

#### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (EIモードだけのコマンド)

#### 説明および注意事項

ルータの最後のホップで本コマンドを使用します。

PIM-SM モードでは、最初にソースからのマルチキャストトラフィックは RPT 共有ツリーにそってレシーバにフローします。最初のパケットが最後のホップルータに到着した後に、トラフィックの各グループに対して、以下の 2 つのモードの 1 つで動作することができます。

- infinity トラフィックは続く共有ツリーを保持します。
- 0-ソースツリーは確立されて、トラフィックはソースツリーへ切り替えられます。

「show ip pim」コマンドを使用して、設定を確認することができます。

#### 使用例

最初のパケットが到着した際に SPT モードで動作するように PIM を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#ip pim spt-threshold 0

DXS-3600-32S(config)#

RPT モードで常に動作するように PIM を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

 ${\tt DXS-3600-32S(config)\#no\ ip\ pim\ spt-threshold}$ 

DXS-3600-32S(config)#

#### ip pim rp-register-kat

#### 説明

RP が Register メッセージを受信する際のキープアライブ時間を設定します。「no」形式を使用すると、初期値に復元します。

#### 構文

**ip pim rp-register-kat** SECONDS

no ip pim rp-register-kat

#### パラメータ

パラメータ	説明
SECONDS	キープアライブ時間 (1-65525 秒) を指定します。

## 初期設定

185 (秒)

#### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (EIモードだけのコマンド)

#### 説明および注意事項

DR がマルチキャストストリームを受信すると、グループの RP に Register メッセージを送信します。 そして、RP がこのメッセージを受信すると、この (G、S) エントリにタイマをセットアップします。 本コマンドはこのタイマの値を設定します。

「show ip pim」コマンドを使用して、設定を確認することができます。

#### 使用例

PIM 登録のキープアライブ時間を 500 秒に設定します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#ip pim rp-register-kat 500
DXS-3600-32S(config)#
```

#### 初期値に復元します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#no ip pim rp-register-kat
DXS-3600-32S(config)#
```

## ip pim bsr-candidate

#### 説明

インタフェースの Candidate BSR 機能を有効にするか、またはプロパティの RP を算出するハッシュマスク長を設定します。「no」形式を使用すると、初期値に復元します。

#### 構文

ip pim bsr-candidate IFNAME [hash-mask-length VALUE] [priority PRIORITY] no ip pim bsr-candidate IFNAME

#### パラメータ

•	
パラメータ	説明
IFNAME	IP アドレスが BSR (ブートストラップルータ) アドレスとしてアナウンスされるインタフェースを指定します。
VALUE	ハッシュマスク長 $(0-32)$ を入力します。これは Candidate RP の IP アドレスとマルチキャストグループアドレスと共に使用されます。ルータに使用されるハッシュアルゴリズムが PIM-SM の有効なネットワークでどの C-RP が RP になるかを決定するために計算します。
PRIORITY	BSR 候補に優先度(0-255)を設定します。最も高い優先度を持つ Candidate が優先されます。優先度値が同じである場合、高い IP アドレスを持つルータが優先されます。指定しないと、優先度の初期値は 64 です。

#### 初期設定

- ハッシュマスク長は30
- 優先度は64
- BSR機能は無効

#### コマンドモード

グローバルコンフィグモード (config)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (EIモードだけのコマンド)

#### 説明および注意事項

コマンドにより指定されたインタフェースが定義済みの IP アドレスを持ち、PIM-SM が有効である場合にだけ本コマンドを実施します。

本コマンドにより、ルータは BSR Candidate アドレスとして指定されたインタフェースの IP アドレスをアナウンスするために、ブートストラップメッセージを送信します。

ハッシュ関数はドメイン内のすべてのルータに使用され、group-range-to-RP マッピングのセットに一致する RP の 1 つにグループをマップします。(このセットのすべてに、同じ最長マスクと同じ最優先度があります。)アルゴリズムは、入力のためにマッピングからグループアドレス、および Candidate RP のアドレスを取得し、出力のために使用する 1 つの RP アドレスを付与します。

「show ip pim sparse-mode bsr-router」コマンドを使用して、設定を確認することができます。

## 使用例

PIM Candidate BSR 優先度に 10、ハッシュマスク長に 32 を設定します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#ip pim bsr-candidate vlan2 hash-mask-length 32 priority 10
DXS-3600-32S(config)#
```

#### 「vlan2」で BSR 機能を無効にします。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#no ip pim bsr-candidate vlan2
DXS-3600-32S(config)#
```

## ip pim old-register-checksum

## 説明

Register メッセージの送受信の際に、スイッチがチェックサムを計算すべきである RP に対してデータ部分を含めるかどうか指定します。「no」形式を使用すると、初期値に復元します。

#### 構文

ip pim old-register-checksum rp-address RP-ADDRESS no ip pim old-register-checksum rp-address RP-ADDRESS

#### パラメータ

パラメータ	説明
RP-ADDRESS	RP が Register パケットを受信する際に、チェックサムにデータ部分を含めるかどうか指定します。

#### 初期設定

どの RP に対する Register メッセージのチェックサムもデータ部分を含んでいません。

#### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (EIモードだけのコマンド)

#### 説明および注意事項

本コマンドを使用して、Register パケットのチェックサムがデータ部を含めるかどうかを決定します。RFC 4601 で定義される通り、PIM ヘッダと次の4バイトを含み、データパケット部を除いて、パケットの最初の8バイトだけで登録のためのチェックサムを行います。以前のPIM-SMルータはデータ部を含む Register パケット用にチェックサムを算出します。本設定により、ルータは以前のルータと円滑に通信できます。初期値ではデータ部分を含んでいません。

「show ip pim」コマンドを使用して、設定を確認することができます。

#### 使用例

RP「172.18.63.2」にデータを含めるためにチェックサムを設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

 ${\tt DXS-3600-32S} \, ({\tt config}) \, {\tt \#ip \ pim \ old-register-checksum \ rp-address \ 172.18.63.2}$ 

DXS-3600-32S(config)#

RP「172.18.63.2」を含めるためにチェックサムを削除します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #no ip pim old-register-checksum rp-address 172.18.63.2

DXS-3600-32S(config)#

## ip pim ssm

#### 説明

SSM マルチキャストグループのアドレス範囲を設定します。「no」形式を使用すると、PIM SSM を無効にします。

## 構文

 $ip\;pim\;ssm\;\{default\;|\;range\;\mathsf{ACCESS-LIST}\}$ 

no ip pim ssm

## パラメータ

パラメータ	説明
ACCESS-LIST	ユーザ指定の SSM グループアドレスを定義する標準の IP アクセスリストを指定します。
default	SSM グループアドレスの初期値を使用します。SSM グループアドレス範囲の初期値は 232/8 です。

#### 初期設定

PIM SSM は無効です。

## コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (EIモードだけのコマンド)

#### 説明および注意事項

SSM グループに対して、スイッチは SPT に参加するために IGMPv3 レポートの (S、G) を使用します。そして、定義済みのグループアドレス範囲が IGMPv1/v2 によってレポートされると、IGMP モジュールはそれを無視します。SSM グループのアドレス範囲に設定された ACL エントリに複数のネットワークを含まれると、最初のグループネットワークだけが動作します。

「show ip pim」コマンドを使用して、設定を確認することができます。

#### 使用例

PIM SSM 機能を有効にします。グループアドレス範囲には「default」を使用します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#ip pim ssm default
DXS-3600-32S(config)#
```

PIM SSM 機能を有効にします。グループアドレス範囲には「239.0.0.0/11」を使用します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#ip pim ssm range ssm-acl
DXS-3600-32S(config)#ip standard access-list ssm-acl
DXS-3600-32S(config-ip-acl)#permit 239.0.0.0/11
DXS-3600-32S(config-ip-acl)#
```

#### PIM SSM 機能を無効にします。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#no ip pim ssm
DXS-3600-32S(config)#
```

## show ip pim dense-mode interface

#### 説明

PIM-DM インタフェースに関する情報を表示します。

#### 構文

show ip pim dense-mode interface [IFNAME [detail]]

#### パラメータ

パラメータ	説明
IFNAME	表示するインタフェースを指定します。インタフェース名を指定しないと、すべての PIM-DM インタフェースを表示します。
detail	詳細情報を表示します。

## 初期設定

なし

# コマンドモード

特権 EXEC モード

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:3 (EIモードだけのコマンド)

#### 説明および注意事項

PIM-DM 設定情報を表示します。

## 使用例

すべての PIM-DM インタフェースの情報を表示します。

IP Address	Interface	Mode	state	Nbr count
0.0.0.0	vlan1	DM	Disabled	0
172.25.203.14	vlan2030	DM	Disabled	0
172.25.204.14	vlan2040	DM	Disabled	0
0.0.0.0	vlan100	DM	Disabled	0
0.0.0.0	vlan5	DM	Disabled	0
11.1.1.1	vlan99	DM	Enabled	0
172.25.254.252	loopback1	DM	Disabled	0
20.20.1.2	loopback2	DM	Disabled	0
Total Entries:	3			
277.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00				
DXS-3600-32S#				

PIM-DM インタフェース「vlan1」の詳細情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show ip pim dense-mode interface vlan1 detail
Interface Name: vlan1
Address 10.90.90.90, DR 10.90.90.90
Hello period 30 seconds, Next hello in 29 seconds
Neighbor:
10.2.0.2
10.2.0.5
DXS-3600-32S#

DXS-3600-32S#show ip pim dense-mode interface vlan99 detail

Interface Name: vlan1
Address 10.90.90.90, DR 10.90.90.90
Hello period 30 seconds, Next hello in 29 seconds
Neighbor:
10.2.0.2
10.2.0.5

DXS-3600-32S#
```

#### 表示フィールドの説明

· > ·   / >   · > D	
フィールド	説明
IP Address	表示されるインタフェースのIPアドレス。
Interface	インタフェース名。
Mode	インタフェースの PIM のモード。 PIM のモードを変更するには、「ip pim」コマンドを使用します。
state	インタフェースの PIM-DM 状態。
Nbr count	LAN においてこのインタフェースに接続する Neighbor 数。
Neighbor	Neighbor のアドレス。
DR	この LAN の DR アドレス。

## show ip pim neighbor

#### 説明

PIM の Neighbor 情報を表示します。

#### 構文

show ip pim neighbor [IFNAME]

## パラメータ

パラメータ	説明
IFNAME	Neighbor 情報を表示するインタフェースを指定します。「IFNAME」を指定しないと、すべてのインタフェースの Neighbor を表示します。

#### 初期設定

なし

## コマンドモード

特権 EXEC モード

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:3(EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

PIM の Neighbor 情報を表示します。PIM-SM と PIM-DM Neighbor の両方を表示します。

#### 使用例

すべてのインタフェースの Neighbor 情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show ip pim neighbor

Neighbor Address Interface Uptime Expires Mode

10.2.0.2 vlan1 00:00:32 00:01:26 SM

Total Entries: 1

DXS-3600-32S#
```

## 表示フィールドの説明

フィールド	説明
Neighbor Address	Neighbor のアドレスを示します。
Interface	Neighbor によって割り当てられるインタフェース名を示します。
Uptime	ルータがこの Neighbor について知った時間 (時間 , 分 , 秒)。
Expires	この Neighbor の期限 (時間 , 分 , 秒)。
Mode	このインタフェースのモード。本値を設定するには、「ip pim」コマンドを使用します。

## show ip pim sparse-mode bsr-router

#### 説明

PIM-SM ブートストラップルータ(BSR)情報を表示します。

#### 構文

show ip pim sparse-mode bsr-router

#### パラメータ

なし

## 初期設定

なし

## コマンドモード

特権 EXEC モード

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:3 (EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

BSR 情報を参照します。

#### 使用例

PIM の BSR 情報を表示します

```
DXS-3600-32S#show ip pim sparse-mode bsr-router

PIMv2 Bootstrap information

BSR Address: 11.1.1.1

BSR Priority: 0, Hash mask length: 30

Role: Candidate BSR Priority: 192 Hash mask length: 30

My Candidate BSR Address: 172.25.253.14

state: Not Elected

Candidate RP priority: 100

Holdtime 150 seconds

Advertisement interval 60 seconds

Next Cand_RP_advertisement in 00:00:41

DXS-3600-32S#
```

フィールド	説明
	ブートストラップルータの IP アドレス。
BSR Address	
BSR Priority	「ip pim bsr-candidate」コマンドで設定された優先度。
Role	CBSR の役割。
Priority	CBSRの優先度。
Hash mask length	ハッシュ関数の実行前にグループアドレスを使用した論理和とするマスク長(最大32ビット)。この値は「ip
	pim bsr-candidate」コマンドで設定されます。
state	このスイッチの状態 (選出の有無)。
Next Cand_RP_advertisement in	次の Candidate RP(Rendezvous Point:ランデブーポイント)通知が送信される時間(時:分:秒)。
Next bootstrap message in	この BSR から次のブートストラップメッセージが送信される時間 (時:分:秒)。
Holdtime	Candidate RP の保持時間。「ip pim rp-candidate」コマンドで設定されます。
Candidate RP	このスイッチの Candidate RP 情報。

## show ip pim sparse-mode interface

#### 説明

PIM-SM インタフェース情報を表示します。

#### 構文

show ip pim sparse-mode interface [IFNAME [detail]]

#### パラメータ

パラメータ	説明		
IFNAME	Neighbor 情報を表示するインタフェースを指定します。「IFNAME」を指定しないと、すべてのインタフェースの Neighbor を表示します。		
detail	インタフェースの詳細情報を表示します。		

#### 初期設定

なし

#### コマンドモード

特権 EXEC モード

## コマンドデフォルトレベル

レベル:3(EIモードだけのコマンド)

#### 説明および注意事項

PIM-SM インタフェースの情報を表示します。

#### 使用例

すべての PIM-SM インタフェース情報を表示します。

DXS-3600-32S#show ip pim sparse-mode interface IP Address Interface Mode state Nbr count ------172.25.211.14 vlan2110 Enabled 0 SM vlan2120 172.25.212.14 SM Enabled 0 172.25.213.14 vlan2130 SM Enabled 0 172.25.214.14 vlan2140 SM Enabled 0 172.25.252.14 vlan2520 SM Enabled 0 172.25.253.14 vlan2530 SM Enabled 0 Total Entries: 6 DXS-3600-32S#

PIM インタフェース「vlan1」に関する詳細情報を表示します。

DXS-3600-32S#show ip pim sparse-mode interface vlan1 detail

Interface Name: vlan1

Address 10.90.90.90, DR 10.90.90.90

My DR priority is: 1

Hello period 30 seconds, Next hello in 7 seconds

Join/Prune interval 60 seconds

Neighbors: 10.2.0.2

DXS-3600-32S#

フィールド	説明
IP Address	表示されるインタフェースのIPアドレス。
Interface	インタフェース名。
Mode	本インタフェースの PIM のモード。PIM のモードを変更するには、「ip pim」コマンドを使用します。
state	このインタフェースの PIM-DM 状態。
Nbr count	このインタフェースに接続する Neighbor 数。
Neighbors	下に Neighbor のアドレスを表示します。
Join/Prune interval このスイッチが指定グループに向けて送信する PIM-SM の Join メッセージの間隔。この値は「ip pim jo	
	interval」コマンドを使用して設定されます。
DR	この LAN の DR アドレス。LAN の DR を変更するには、「ip pim dr-priority」コマンドを使用します。

## show ip pim sparse-mode rp mapping

## 説明

RP マッピング情報を表示します。

#### 構文

show ip pim sparse-mode rp mapping

#### パラメータ

なし

#### 初期設定

なし

#### コマンドモード

特権 EXEC モード

## コマンドデフォルトレベル

レベル:3 (EIモードだけのコマンド)

#### 説明および注意事項

PIM-SM RP マッピング情報を表示します。

#### 使用例

PIM-SM RP マッピング情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show ip pim sparse-mode rp mapping
Group(s): 229.1.3.0/28
 RP: 10.2.0.2
  via bootstrap, priority 192, RP hold time: 150
  Uptime: 00:17:37, expires: 00:01:52
Group(s): 229.1.5.16/28
  RP: 10.90.90.90
  via bootstrap, priority 192, RP hold time: 150
  Uptime: 00:16:54, expires: 00:01:36
Group(s): 231.0.0.0/8
  RP: 10.90.90.90
  via bootstrap, priority 192, RP hold time: 150
  Uptime: 00:16:54, expires: 00:01:36
Group(s): 233.0.0.0/8
  RP: 10.90.90.90
  via bootstrap, priority 192, RP hold time: 150
  Uptime: 00:16:54, expires: 00:01:36
Group(s): 239.0.0.0/11, static
  RP: 172.18.254.1
DXS-3600-32S#
```

項目	説明		
Groups	下に RP にマップしているグループ範囲を示します。		
RP	グループの RP アドレス。		
RP hold time	RP の保持時間。		
static	スタティックな RP 設定内のグループのマッピング情報。「ip pim rp-address」コマンドで作成します。		
expires	Candidate RP エントリに関する情報の期限(時:分:秒)。ルータがこの時リフレッシュメッセージを受信しないと、情報を破棄します。		
Uptime	ルータがこの RP について知り得た時間 (時間:分:秒)。		

## show ip pim sparse-mode rp-hash

## 説明

指定グループに基づいて選択したランデブーポイント (RP) を表示します。

#### 構文

show ip pim sparse-mode rp-hash GROUP-ADDRESS

#### パラメータ

パラメータ	説明
GROUP-ADDRESS	指定グループアドレスの RP 情報を指定します。

## 初期設定

なし

#### コマンドモード

特権 EXE モード

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:3(EIモードだけのコマンド)

#### 説明および注意事項

指定グループに対して選択した RP を表示します。また、この RP が PIM バージョン 2 ブートストラップメカニズムで選択されたか、または手動で設定されたかどうかを表示します。

#### 使用例

「229.1.3.1」の PIM-SM RP 情報を表示します。

DXS-3600-32S#show ip pim sparse-mode rp-hash 229.1.3.1

RP: 10.2.0.2, via bootstrap

Uptime 00:36:46, expires in 00:01:44

DXS-3600-32S#

「239.0.0.0」の PIM-SM RP 情報を表示します。

DXS-3600-32S#show ip pim sparse-mode rp-hash 239.0.0.0

RP: 10.90.90.90, static

DXS-3600-32S#

## 表示フィールドの説明

項目	説明	
static	スタティックな RP 設定内のグループのマッピング情報。	
RP	グループの RP アドレス。	

## show ip pim

## 説明

PIM グローバル情報を表示します。

#### 構文

show ip pim

#### パラメータ

なし

# 初期設定

なし

## コマンドモード

特権 EXEC モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:3(EIモードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

PIM グローバル情報を表示します。

PIM グローバル情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show ip pim
Register Suppression Time
                             : 100
                             : 185
Register Keepalive Time
C-RP Wildcard Prefix Count
                             : 1
SPT Threshold
                             : Infinity
RP Address
  172.18.63.254, group address range: 224.0.0.0/4
RP Candidate
 vlan2530, group-list: pim-rp-group
SSM Group
            (Not configured)
Old Register Checksum to RP Address
172.18.63.2
Total Entries: 1
DXS-3600-32S#
```

### 表示フィールドの説明

( <u>) 1                                   </u>	
項目	説明
Register Keepalive Time	PIM 登録のキープアライブ時間 (秒)。本値を設定するには、「ip pim rp-register-kat」コマンドを使用します。
Register Suppression Time	PIM 登録の抑制時間値(秒)。本値を設定するには、「ip pim register-suppression」コマンドを使用します。
SPT Threshold	スイッチが SPT に移行するかどうかを示します。本値を設定するには、「ip pim spt-threshold」コマンドを使用し
	ます。
C-RP Wildcard Prefix Count	PIM C-RP-Adv メッセージに設定するワイルドカードアドレス(224.0.0.0/24)の Prefix Count 値。「ip pim rp-
	candidate」コマンドを使用して、設定を変更します。
RP Address	スタティックな RP 情報を表示します。「ip pim rp-address」コマンドを使用して、スタティックな RP を設定します。
RP Candidate	Candidate RP 情報を表示します。「pim rp-candidate」コマンドを使用して、Candidate RP を設定します。
SSM Group	SSM ACL 情報を示します。「ip pim ssm」コマンドを使用して、この値を設定します。
Old Register Checksum	RP リストに対して、Register パケットのチェックサムにデータ部分を含めます。本値を設定するには、「ip pim
	old-register-checksum」コマンドを使用します。

### debug ip pim ssm

#### 説明

PIM SSM デバッグ機能を有効にします。「no」形式を使用すると、本デバッグ機能を無効にします。

### 構文

debug ip pim ssm no debug ip pim ssm

パラメータ

なし 初期設定

### 無効

## コマンドモード

特権 EXEC モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:3(EIモードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

PIM-SSM が有効である場合、SSM 範囲のマルチキャストアドレスを参照する(以下に示す)IGMP パケットのいくつかタイプは IGMP モジュールに無 視されます。: グループレコード MODE\_IS\_EXCLUDE および CHANGE\_TO\_EXCLUDE\_MODE、IGMPv1/v2 レポートおよび IGMPv2 Leave メッセージ

このデバッグコマンドを使用して、SSM のためにその IGMP パケットが破棄されたか否かをトレースできます。

### 使用例

PIM SSM デバッグ機能を有効にします。

```
DXS-3600-32S#debug ip pim ssm
DXS-3600-32S#
```

スイッチがインタフェース「vlan1」で送信元 IP「12.34.3.3」から SSM グループ「232.0.0.0」を参照する IGMPv1/v2 Report を受信する場合に、以下のデバッグトレースメッセージが出力されます。

 $PIM_SSM$ , 20 Dec 2010 10:49:33 IGMP v1/v2 Report for group 232.0.0.0 from 12.34.3.3 on vlan1, ignored.

スイッチがインタフェース「vlan1」で送信元IP「12.34.3.3」からSSM グループ「232.0.0.0」を参照するIGMPv2 Leave を受信する場合に、以下のデバッグトレースメッセージが出力されます。

 $PIM_SSM$ , 20 Dec 2010 10:50:07 IGMP Leave for group 232.0.0.0 from 12.34.3.3 on vlan1, ignored.

スイッチが、グループレコードタイプ「MODE\_IS\_EXCLUDE」を持つ IGMPv3 レポートを受信する場合に、以下のデバッグトレースメッセージが出力されます。

 $PIM_SSM$ , 20 Dec 2010 10:52:11 IGMP Group Record Type 2 for group 232.0.0.0 from 12.34.3.3 on vlan1, ignored.

スイッチがインタフェース「vlan1」で送信元 IP「12.34.3.3」から SSM グループ「232.0.0.0」を参照する IGMPv3 Report を受信する場合に、以下のデバッグトレースメッセージが出力されます。

 $PIM_SSM$ , 20 Dec 2010 10:52:11 IGMP Group Record Type 4 for group 232.0.0.0 from 12.34.3.3 on vlan1, ignored.

PIM SSM デバッグ機能を無効にします。

DXS-3600-32S#no debug ip pim ssm DXS-3600-32S#

# QoS コマンド

コマンド	構文	コマンドモード
class	class class-map-name	ポリシーマップコンフィグモード
	no class class-map-name	
class-map	class-map class-map-name	グローバルコンフィグモード
	no class-map class-map-name	
match	match access-group {acl-name   acl-id}	
- materi	no match access-group {acl-name   acl-id}	
mls qos cos	mls qos cos default-cos	   インタフェースコンフィグモード
11113 403 603	·	
	no mls qos cos	FR MANAGE F
mls qos map dscp-cos	mls qos map dscp-cos dscp-list to cos	グローバルコンフィグモード
	no mls qos map dscp-cos	.,,
mls qos scheduler	mls qos scheduler [sp   rr   wrr   wdrr   ets]	グローバルコンフィグモード
	no mls qos scheduler	
mls qos trust	mls qos trust {cos   dscp}	インタフェースコンフィグモード
	no mls qos trust	
police sr-tcm	police sr-tcm bps [bc cbs] [be ebs] conform-action action exceed-action action [violate-	ポリシーマップクラスコンフィグ
	action action]	モード
	no police	
police tr-tcm cir	police tr-tcm cir cir [bc cbs] pir pir [be pbs] [conform-action action [exceed-action action	ポリシーマップクラスコンフィグ
	[violate-action action]]]	モード
	no police	
police rate	police rate bps burst-byte [exceed-action {drop   dscp dscp-value}]	ポリシーマップクラスコンフィグ
	no police	モード
policy-map	policy-map policy-map-name	グローバルコンフィグモード
	no policy-map policy-map-name	
priority-queue cos-map	priority-queue cos-map qid cos0 [cos1 [cos2 [cos3 [cos4 [cos5 [cos6 [cos7]]]]]]]]	グローバルコンフィグモード
	no priority-queue cos-map	
queue bandwidth	queue queue-id bandwidth min max	   インタフェースコンフィグモード
	no queue queue-id bandwidth	
rate-limit	rate-limit (input   output) bps burst-size	   インタフェースコンフィグモード
rate-minit		
	no rate-limit (input   output)	   インタフェースコンフィグモード
service-policy	service-policy {input   output} policy-map-name	1ノダノエー人コノノイグセート 
	no service-policy {input   output}	
set	set {dscp dscp   cos cos   cos-queue cos-queue}	ポリシーマップクラスコンフィグ
	no set {dscp   cos   cos-queue}	
show class-map	show class-map [class-map-name]	特権 EXEC モード
show mls qos interface	show mls qos interface [INTERFACE-ID [,   -]] [policers]	特権 EXEC モード
show mls qos maps	show mls qos maps dscp-cos	特権 EXEC モード
show mls qos queueing	show mls qos queueing [INTERFACE-ID [,   -]]	特権 EXEC モード
show mls qos rate-limit	show mls qos rate-limit [interface INTERFACE-ID [,  -]]	特権 EXEC モード
show mls qos scheduler	show mls qos scheduler [interface   NTERFACE-ID [,   -]]	特権 EXEC モード
show policy-map	show policy-map [policy-map-name [class class-map-name]]	特権 EXEC モード
wdrr-queue bandwidth	wdrr-queue bandwidth weight1weight8 no wdrr-queue bandwidth	グローバルコンフィグモード
wrr-queue bandwidth	wrr-queue bandwidth weight1weight8	グローバルコンフィグモード
wii-queue bailuwiutii	no wrr-queue bandwidth	/ H
	1 . 4	l

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

### class

### 説明

トラフィックポリシーに関連付けるクラスマップを指定し、ポリシーマップクラスコンフィグモードに移行します。「no」形式を使用すると、ポリシーマップに指定したクラスを削除します。

#### 構文

**class** class-map-name **no class** class-map-name

#### パラメータ

パラメータ	説明
class-map-name	クラスマップにクラス名 (32 文字以内) を設定します。

### 初期設定

なし

#### コマンドモード

ポリシーマップコンフィグモード

(config)

+(config-pmap)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

#### 説明および注意事項

トラフィックポリシーを関連付ける前に、「class-map」グローバルコンフィグコマンドを使用してクラスマップを作成する必要があります。本コマンドは、ポリシーマップクラスコンフィグモードに移行します。クラスに QoS ポリシーを定義するのに以下のコマンドを使用できます。:

- set: この分類に照合するパケットの指定フィールドをリマークします。
- police: 分類されるトラフィックにポリサーを定義します。
- no: リマークアクションまたはポリサーを削除します。

「policy-map global configuration」コマンドを使用して、ポリシーマップを識別して、ポリシーマップコンフィグモードに移行します。

#### 使用例

クラスマップ「class1」を作成し、ポリシーマップコンフィグモードで本コマンドを使用してポリシーマップ「policy1」を「class1」に割り当てます。 アクセスグループ 10 に一致するトラフィックは、このクラスマップで分類されて、DSCP 値に 10 を設定され、シングルレートポリサーでポリ シングされます。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#class-map class1

DXS-3600-32S(config-cmap) #match access-group 10

DXS-3600-32S(config-cmap)#exit

DXS-3600-32S(config) #policy-map policy1

DXS-3600-32S(config-pmap)#class class1

DXS-3600-32S(config-pmap-c)#set dscp 10

DXS-3600-32S(config-pmap-c)#police rate 5000 20 exceed-action dscp 23

DXS-3600-32S(config-pmap-c)#

### class-map

## 説明

パケット照合の基準を定義するクラスマップの作成または変更を行い、クラスマップコンフィグモードに移行します。 「no」形式を使用すると、スイッチから既存のクラスマップを削除します。

#### 構文

class-map class-map-name
no class-map class-map-name

#### パラメータ

パラメータ	説明
class-map-name	クラスマップ名 (32 文字以内) を指定します。

### 初期設定

なし

#### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

#### 説明および注意事項

「class-map」グローバルコンフィグコマンドを使用して、クラスマップ照合基準の作成または修正を行うクラスマップ名を指定します。「class-map」コマンドとそのサブコマンドは、パケット分類を定義するのに使用されます。そして、クラスマップに一致するパケットには、mark(マーキング)、meter(メータリング)などの指定アクションが実行されます。これらは、ポート単位で適用されるグローバルに命名されたサービスポリシーが定義したものです。本コマンドはクラスマップコンフィグモードに移行します。

以下のコマンドを使用して、照合基準の定義または修正を行うことができます。:

- match: 分類基準を設定します。
- **no**: クラスマップから照合ステートメントを削除します。

ポリシーマップに割り当てたクラスマップは「no class」コマンドを使用しないと、ポリシーマップから割り当てられる前に修正することはできません。

#### 使用例

1つの照合基準を持つクラスマップ「class1」を設定します。アクセスリストは 10 です。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#class-map class1

DXS-3600-32S(config-cmap) #match access-group 10

DXS-3600-32S(config-cmap)#

#### match

#### 説明

トラフィックを分類するために照合基準を定義します。「no」形式を使用すると、照合基準を削除します。

### 構文

match access-group {acl-name | acl-id}
no match access-group {acl-name | acl-id}

### パラメータ

パラメータ	説明
acl-name	IP標準または拡張アクセスコントロールリスト (ACL)、あるいは MAC アクセスコントロールリストの名称を指定します。
acl-id	IP 標準または拡張アクセスコントロールリスト (ACL)、あるいは MAC アクセスコントロールリストの ID を指定します。

### 初期設定

なし

### コマンドモード

クラスマップコンフィグモード

(config)

+(config-cmap)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

本コマンドを使用するためには、はじめに「class-map」コマンドを入力して、照合基準を確立するのに使用するクラス名を指定します。

1つの照合基準を持つクラスマップ「class1」を設定します。アクセスリストは 10です。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#class-map class1
DXS-3600-32S(config-cmap)#match access-group 10
DXS-3600-32S(config-cmap)#

### mls qos cos

#### 説明

ポートに対する Class of Service (CoS) の初期値を定義します。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

#### 構文

mls qos cos default-cos no mls qos cos

### パラメータ

パラメータ	説明
default-cos	ポートに CoS の初期値 (0-7) を割り当てます。パケットがタグなしであれば、CoS の初期値はポートの CoS 値になります。

#### 初期設定

CoS:0

### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

物理ポートでのみ本コマンドは有効となります。

「mls qos cos」コマンドを使用して、ポートに CoS の初期値を指定します。パケットの CoS はパケットがタグ付けをされているとパケットの CoS であり、パケットがタグなしであれば、ポートの CoS の初期値となります。

### 使用例

インタフェース tenGigabitEthernet 1/0/1 に対して CoS の初期値を 4 に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1
DXS-3600-32S(config-if)#mls qos cos 4
DXS-3600-32S(config-if)#

### mls qos map dscp-cos

### 説明

グローバルコンフィグモードで Class of Service (CoS) マップに Differentiated Services Code Point (DSCP) を定義します。 「no」形式を使用すると、初期値に復元します。

#### 構文

mls qos map dscp-cos dscp-list to cos no mls qos map dscp-cos

#### パラメータ

パラメータ	説明
dscp-list	CoS にマップされる DSCP のリストを指定します。DSCP の範囲は 0-63 です。一連の DSCP はカンマ「,」またはハイフン「-」で区切ることができます。スペースまたはハイフンの前後の空白は許可されません。
cos	関連付ける CoS 値を指定します。

### 初期設定

DSCP -> CoS:

0..7 = > 1

8..15 => 2

16..23 => 0

24..31 => 3

32..40 => 4

41..47 => 5

48..55 => 6

56..63 => 7

#### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

#### 説明および注意事項

DSCP 値を CoS 値にマップするために、DSCP トラストポートは DSCP to CoS マップを使用します。また、この CoS 値は、「priority-queue cosmap」コマンドで設定したキューマップに対する CoS に基づいて CoS キューにマップされます。

#### 使用例

DSCP12、16、18 を CoS1 にマッピングします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #mls qos map dscp-cos 12,16,18 to 1

DXS-3600-32S(config)#

### mls gos scheduler

#### 説明

グローバルコンフィグモードでキュースケジューリングアルゴリズムを設定します。「no」形式を使用すると、初期値に復元します。

#### 構文

mls qos scheduler [sp | rr | wrr | wdrr | ets] no mls qos scheduler

#### パラメータ

パラメータ	説明
sp	ポートのすべてのキューを絶対優先スケジューリングに指定します。
rr	ポートのすべてのキューをラウンドロビンスケジューリングに指定します。
wrr	ポートのキューをフレーム数 重み付けラウンドロビンスケジューリングに指定します。キューの重み付けが 0 に設定され
	ると、キューは SP スケジューリングモードになります。
wdrr	ポートのキューをフレーム長 重み付けラウンドロビンスケジューリングに指定します。キューの重み付けが 0 に設定され
	ると、キューは SP スケジューリングモードになります。
ets	ポートのキューを ETS 重み付けラウンドロビンスケジューリングに指定します。

### 初期設定

WRR キュースケジューリングアルゴリズム

### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

出力キュー用のスケジュールアルゴリズムを WRR、SP、RR または WDRR に指定できます。初期値では、出力キューアルゴリズムは WRR(重み付けラウンドロビン)です。

「wrr-queue bandwidth」コマンドを使用して、WRR の重み付けを指定し、「wdrr-queue bandwidth」コマンドを使用して、WDRR の重み付けを指定します。

また、キューの WRR/WDRR の重み付けを 0 に設定することによって、「SP + WRR/WDRR」スケジューリングモードを指定することもできます。

#### 使用例

キュースケジューリングアルゴリズムモードを設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1

DXS-3600-32S(config-if) #mls qos scheduler sp

DXS-3600-32S(config-if)#

### mls qos trust

### 説明

その後の QoS 操作のために到着するパケットの CoS フィールドまたは DSCP フィールドのいずれを信頼するかを設定します。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

#### 構文

mls qos trust {cos | dscp} no mls qos trust

#### パラメータ

パラメータ	説明
cos	到着パケットの CoS フィールドがその後の QoS 操作のために信頼されるものとして指定します。タグなしパケットに関
	しては、ポートのデフォルト CoS 値が使用されます。
dscp	到着パケットの DSCP フィールドがその後作業のために信頼されるものとして指定します。非 -IP パケットに関しては、パ
	ケットがタグ付きであれば、パケット CoS が使用されます。タグなしパケットに関しては、ポートのデフォルト CoS 値が
	使用されます。

### 初期設定

CoS が信頼されています。

#### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

#### 説明および注意事項

物理ポートでのみ本コマンドは有効となります。

「mls qos trust」コマンドを使用してトラフィックを分類するために、トラストモードおよび使用するパケットのフィールド指定します。インタフェースが DSCP を信頼するように設定される場合、到着パケットの DSCP がその後の QoS 操作のために信頼されます。はじめに、DSCP は CoS 値にマップされ、次に、CoS キューを決定するのにこれを使用します。 DSCP と COS のマップは、「mls qos map dscp-cos」コマンドで設定されます。 CoS とキューのマップは、「priority-queue cos-map」コマンドで設定されます。 到着パケットが非 -IP パケットであれば、CoS が信頼されます。 また、DSCP から CoS をマップすると、送信パケット内の CoS になります。

インタフェースが CoS を信頼する状態にある場合、到着パケットの CoS は、CoS キューを決定するのに使用されます。 CoS とキューのマップは、「priority-queue cos-map」コマンドで設定されます。

#### 使用例

tenGigabitEthernet 1/0/1 におけるトラストモードを「disp」(DSCP を信頼する) に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

 ${\tt DXS-3600-32S\,(config)\,\#interface\,\,tenGigabitEthernet\,\,1/0/1}$ 

DXS-3600-32S(config-if)#mls qos trust dscp

DXS-3600-32S(config-if)#

### police sr-tcm

#### 説明

ポリシーマップクラスコンフィグモードでシングルレートを使用することによりトラフィックのポリシングを設定します。 「no」形式を使用すると、スイッチの設定からトラフィックポリシングを削除します。

#### 構文

police sr-tcm bps [bc cbs] [be ebs] conform-action action exceed-action action [violate-action action] no police

### パラメータ

パラメータ	説明
bps	平均レート (Kbps) を指定します。
<b>bc</b> cbs	(オプション) コミットバーストサイズ (Kbyte) を指定します。本項目を指定しないと、コミットバーストの初期値が使用
	されます。
<b>be</b> ebs	(オプション) 超過バーストサイズ (Kbyte) を指定します。本項目を指定しないと、超過バーストの初期値が使用されます。
conform-action	緑色パケットに行う操作を指定します。
exceed-action	黄色パケットに行う操作を指定します。
violate-action	(オプション) 赤色パケットに行う操作を指定します。初期操作は黄色のパケット用の操作と同じです。
action	パケットに行う操作を指定します。
	<ul> <li>drop - パケットを破棄します。</li> <li>set-dscp-transmit new-dscp - IP differentiated services code points (DSCP) を設定して、新しい DSCP 値設定でパケッ</li> </ul>
	トを送信します。
	・ set-1p-transmit new-co - パケット CoS 値を設定して、新しい CoS 値で送信します。
	・ transmit - 変更なしでパケットを送信します。

### 初期設定

なし

#### コマンドモード

ポリシーマップクラスコンフィグモード

(config)

- +(config-pmap)
- ++(config-pmap-c)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

「police sr-tcm」コマンドを使用して、パケットの破棄を行います。または、サービスレベルの取り決めに基づいて異なる Quality of Service(QoS)値でパケットをマーキングします。

少なくとも CBS と EBS の 1 つは 0 より大きくなるように設定する必要があります。

複数のポリシング操作をカラーパケットに指定できますが、同時に矛盾する操作を指定することはできません。すなわち、カラーパケットに対して同時に「set-dscp-transmit」および「set-1p-transmit」は指定できますが、送信と破棄の操作を指定できません。

カラーの分類アルゴリズムを以下で説明します。:

2 個のトークンバケットは、はじめに(時間 0)フルです。つまり、トークンカウント Tbc(0) = CBS およびトークンカウント Tbe(0) = EBS です。 その後、トークンカウント Tbc と Tbe は以下の通り更新されます。(bps 回 / 秒):

- **a.** Tbc が cbs 未満であれば、Tbc は 1 つ増加します。または、
- **b.** Tbe が ebs 未満であれば、Tbe は 1 つ増加します。または、
- **c.** Tbc も Tbe も増加されません。

サイズ B バイトのパケットが時間 t に到着する時、以下が発生します。:

- **a.** Tbc(t)-B>=0 であれば、パケットは緑色で、Tbc は B ずつ 0 の最小値まで減少します。または、
- **b.** Tbe(t)-B>=0 であればパケットは黄色で、Tbe は B ずつ 0 の最小値まで減少します。または、
- c. パケットは赤色で、Tc も Te も減少しません。

CBS または EBS の値が 0 より大きい時、ストリーム内の可能な限り大きい IP パケットのサイズ以上にそれらを設定することをお勧めします。

ポリシーマップクラスコンフィグモードでは1回に1つのポリサーのみ割り当てることができます。

(「class-map」コマンドを使用して) トラフィッククラスを定義して、(「policy-map」コマンドを使用して)ポリシーマップ内のトラフィッククラスの照合基準にポリシーを関連付けます。「service-policy」コマンドは、その後本サービスポリシーをインタフェースに関連付けます。この例題では、トラフィックポリシングは、インタフェース tenGigabitEthernet 1/0/3、クラスマップ「class1」で指定したすべてのイングレスパケットに 5000Kbps の平均レート、4096Kbyte のコミットバーストサイズを設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#class-map class1
DXS-3600-32S(config-cmap)#match access-group 1
DXS-3600-32S(config-cmap)#exit
DXS-3600-32S(config-pmap)#class class1
DXS-3600-32S(config-pmap)#class class1
DXS-3600-32S(config-pmap-c)#police sr-tcm 5000 bc 4096 be 2048 conform-action transmit exceed-action set-dscp-transmit 54 violate-action drop
DXS-3600-32S(config-pmap-c)#exit
DXS-3600-32S(config-pmap)#exit
DXS-3600-32S(config-pmap)#exit
DXS-3600-32S(config-if)#service-policy input policy1
DXS-3600-32S(config-if)#service-policy input policy1

### police tr-tcm cir

### 説明

ポリシーマップコンフィグモードで2レートを使用することでトラフィックのポリシングを設定します。 「no」形式を使用すると、設定からトラフィックポリシングを削除します。

#### 構文

police tr-tcm cir cir [bc cbs] pir pir [be pbs] [conform-action action [exceed-action action [violate-action action]]] no police

### パラメータ

パラメータ	説明
<b>cir</b> cir	最初のトークンバケットが更新される時点のコミット情報レート (Kbyte) を指定します。
<b>bc</b> cbs	(オプション)ポリシングに最初のトークンバケットが使用するコミットバーストサイズ(Kbyte)を指定します。0以上に設定する必要があります。
<b>pir</b> pir	2番目のトークンバケットが更新される時点のピーク情報レート (Kbps) を指定します。「pir」は「cir」以上である必要があります。
<b>be</b> pbs	(オプション) ポリシングに 2 番目のトークンバケットが使用するピークバーストサイズ (Kbyte) を指定します。0 以上である必要があります。
conform-action	(オプション) 緑色のパケットに行う操作を指定します。操作の初期値は「transmit」(送信) です。
exceed-action	(オプション) 黄色のパケットに行う操作を指定します。操作の初期値は「drop」(破棄) です。
violate-action	(オプション) 赤色のパケットに行う操作を指定します。初期操作は黄色のパケット用の操作と同じです。
action	パケットに行う操作を指定します。:     drop - パケットを破棄します。     set-dscp-transmit new-dscp - IP differentiated services code points (DSCP) を設定して、新しい DSCP 値設定でパケットを送信します。     set-1p-transmit new-cos - パケット CoS 値を設定して、新しい CoS 値で送信します。     transmit - 変更なしでパケットを送信します。

### 初期設定

なし

### コマンドモード

ポリシーマップクラスコンフィグモード

(config)

+(config-pmap)

++(config-pmap-c)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

#### 説明および注意事項

「police tr-tcm cir」コマンドを使用して、パケットの破棄を行います。または、サービスレベルの取り決めに基づいて異なる Quality of Service (QoS) 値でパケットをマーキングします。

複数のポリシング操作をカラーパケットに指定できますが、同時に矛盾する操作を指定することはできません。すなわち、カラーパケットに対して同時に「set-dscp-transmit」および「set-1p-transmit」は指定できますが、送信と破棄の操作を指定できません。

2 レートのトラフィックポリシングは、2 つの独立するレートでポリシングトラフィックに 2 つのトークンバケット (Tbc と Tbp) を使用します。 本コマンドのカラーの分類アルゴリズムを以下で説明します。:

- 2個のトークンバケットは、はじめに(時間0)フルです。つまり、トークンカウントTbp(0) = PBSでおよびトークンカウントTbc (0) = CBSです。 その後、トークンカウントTbp は PBS まで pirs 回 / 秒ごと増加し、トークンカウントTbc は CBS まで cir 回 / 秒ずつ増加します。
- サイズ B バイトのパケットが時間 t に到着する時、以下の項目が起こります。:
  - **a.** Tbp(t)-B < 0 であれば、パケットは赤色です。または、
  - **b.** Tbc(t)-B < 0 であれば、パケットは黄色で、Tbp は B ずつ減少します。
  - **c.** パケットは緑色で、Tbp と Tbc の両方が B ずつ減少します。

「pir」は「cir」以上である必要があります。

PBS と CBS は Kbyte で測定され、いずれも 0 以上に設定する必要があります。ストリーム内の可能な限り大きい IP パケットサイズ以上にそれらを設定することをお勧めします。

ポリシーマップクラスコンフィグモードでは、1回に1つのポリサーのみバインドすることができます。

### 使用例

(「class-map」コマンドを使用して)トラフィッククラスを定義して、(「policy-map」コマンドを使用して)ポリシーマップ内のトラフィッククラスの照合基準にポリシーを関連付けます。2 レートのトラフィックポリシングは、トラフィックを 2Mbps の平均コミットレートと 5Mbps のピークレートに制限するようにクラスに設定されます。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#class-map class1

DXS-3600-32S(config-cmap) #match access-group 1

DXS-3600-32S(config-cmap)#exit

DXS-3600-32S(config) #policy-map policy1

DXS-3600-32S(config-pmap)#class class1

DXS-3600-32S(config-pmap-c)#

### police rate

#### 説明

分類されたトラフィックにポリサーを定義します。ポリサーは送信許可レートの最大値、送信の最大バーストサイズ、および最大値を超過した場合の操作を定義します。「no」形式を使用すると、定義済みのポリサーを削除します。

### 構文

police rate bps burst-byte [exceed-action {drop | dscp dscp-value}]
no police

### パラメータ

パラメータ	説明
bps	平均レート (kbps) を指定します。
burst-byte	バーストサイズ (Kbyte) を指定します。
exceed-action	(オプション) レートを超過したパケットに対する操作を指定します。操作の初期値は「drop」(破棄) です。
drop	平均レートを超過するパケットを破棄します。
<b>dscp</b> dscp-value	平均レートを超過するパケットの DSCP 値を上書きします。

### 初期設定

なし

### コマンドモード

ポリシーマップクラスコンフィグモード

(config)

- +(config-pmap)
- ++(config-pmap-c)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

#### 説明および注意事項

指定フローの帯域幅を制限し、超過部分を処理する方法を指定します。

超過に対する操作を指定しないと、操作の初期値「drop」(破棄)が使用されます。

ポリシーマップクラスコンフィグモードでは、1回に1つのポリサーのみバインドすることができます。

#### 使用例

フローの帯域幅を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #policy-map policy1

DXS-3600-32S(config-pmap)#class class1

DXS-3600-32S(config-pmap-c)#police rate 5000 4096 exceed-action dscp 23

DXS-3600-32S(config-pmap-c)#

### policy-map

#### 説明

複数のインタフェースに割り当てることができるポリシーマップの作成または修正を行い、ポリシーマップコンフィグモードに移行します。 「no」形式を使用すると、既存のポリシーマップを削除します。

### 構文

**policy-map** policy-map-name **no policy-map** policy-map

#### パラメータ

パラメータ	説明
policy-map-name	ポリシーマップ名 (32 文字以内) を指定します。

#### 初期設定

たし.

#### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

「policy-map」グローバルコンフィグコマンドを使用して、ポリシーマップ情報の作成または修正を行うポリシーマップ名を指定して、ポリシーマップコンフィグモードに移行します。

ポリシーマップコンフィグモードで、以下のコマンドを使用して、ポリシーマップから / へのクラスマップの割り当て、または分離を行うことができます。

- class: ポリシーマップに分類基準を定義した既存のクラスマップを割り当てて、ポリシーマップコンフィグモードに移行します。
- **no**: 本ポリシーマップからクラスマップを削除します。

ポリシーマップには、「class」ポリシーマップコンフィグコマンドを使用することによって、1つ以上のトラフィッククラスを含めることができます。

「service-policy」インタフェースコンフィグコマンドを使用することで、ポリシーマップをインタフェースに関連付けることができます。 1インタフェースあたり1つのポリシーマップのみサポートされており、ポリシーマップは複数のインタフェースに適用することができます。

1つ以上のインタフェースに関連付けられているポリシーマップ情報を編集する場合、「service-policy」インタフェースコンフィグコマンドの「no」形式を最初に使用して、インタフェースからポリシーマップ情報の関連付けを解除します。

### 使用例

ポリシーマップ「policy1」を作成します。イングレスポートに割り当てられた場合、「class1」に定義したすべての入力トラフィックを照合し、CoS に 5 を設定して、1Mbps の平均レートと 20KB のバーストでトラフィックをポリシングします。プロファイルを超過するトラフィックを破棄します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#policy-map policy1

DXS-3600-32S(config-pmap)#class class1

DXS-3600-32S(config-pmap-c) #set cos 5

DXS-3600-32S(config-pmap-c)#police rate 1000 20 exceed-action drop

DXS-3600-32S(config-pmap-c)#

ポリシーマップ「policy2」に複数のクラスを設定します。

```
DXS-3600-32S(config) #policy-map policy2

DXS-3600-32S(config-pmap) #class class1

DXS-3600-32S(config-pmap-c) #set dscp 10

DXS-3600-32S(config-pmap-c) #police rate 1000 20 exceed-action dscp 12

DXS-3600-32S(config-pmap-c) #exit

DXS-3600-32S(config-pmap) #class class2

DXS-3600-32S(config-pmap-c) #police sr-tcm 2000 bc 20 be 40 conform-action drop exceed-action drop

DXS-3600-32S(config-pmap-c) #exit

DXS-3600-32S(config-pmap-c) #exit

DXS-3600-32S(config-pmap-c) #set cos-queue 5

DXS-3600-32S(config-pmap-c) #set cos-queue 5

DXS-3600-32S(config-pmap-c) #
```

### priority-queue cos-map

#### 説明

グローバルコンフィグモードでキューマップに Class of Service (CoS) を定義します。「no」形式を使用すると、初期値に復元します。

#### 構文

priority-queue cos-map qid cos0 [cos1 [cos2 [cos3 [cos4 [cos5 [cos6 [cos7]]]]]]]] no priority-queue cos-map

### パラメータ

パラメータ	説明
qid	キュー ID を指定します。
cos0···cos7	関連付ける CoS 値を指定します。

#### 初期設定

CoS-> キュー:

0 -> 2

1 -> 0 2 -> 1

3 -> 3

4 -> 4

5 -> 5

6->6

7 -> 7

### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

#### 説明および注意事項

本コマンドを使用して、キューマップテーブルに CoS を設定します。パケットを受信すると、内部の CoS をパケットに付与します。この内部の CoS を使用すると、キューマップテーブルに対する CoS に基づいた送信キューを選択します。高い値を持つ CoS キューほど優先度は高くなります。

### 使用例

CoS 優先度 3、5、6 を CoS キュー 2 に割り当てます。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#priority-queue cos-map 2 3 5 6
DXS-3600-32S(config)#
```

### queue bandwidth

#### 説明

CoS に割り当てられた帯域幅を指定または修正します。「no」形式を使用すると、CoS に割り当てられた帯域幅を削除します。

#### 構文

**queue** queue-id **bandwidth** min max **no queue** queue-id **bandwidth** 

### パラメータ

パラメータ	説明						
queue-id	帯域幅に割り当てる CoS キューを指定します。						
min	特定の CoS に割り当てられる最小の帯域幅 (Kbps) を指定します。						
max	特定の CoS に割り当てられる最大の帯域幅 (Kbps) を指定します。						

### 初期設定

なし

### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

#### 説明および注意事項

物理ポートでのみ本コマンドは有効となります。

最小帯域幅を設定すると、リンクが混雑しても、キューから送信されたパケットは保証されます。

最大帯域幅を設定すると、帯域幅が利用可能であっても、キューから送信されたパケットは最大帯域幅を超過することはできません。

キュー帯域幅の設定をポートチャンネルではなく、物理ポートにのみ割り当てることができることにご注意ください。つまり、1 つの CoS の帯域幅は物理ポートをまたいで合算することはできません。

#### 使用例

キュー帯域幅を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/3

DXS-3600-32S(config-if) #queue 1 bandwidth 100 2000

DXS-3600-32S(config-if)#

### rate-limit

### 説明

スイッチのインタフェースにレート制限を設定します。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

#### 構文

rate-limit {input | output} bps burst-size
no rate-limit {input | output}

#### パラメータ

パラメータ	説明							
input	ート制限を指定します。							
output	フレート制限を指定します。							
bps	域幅制限(Kbps)を指定します。							
burst-size	バーストトラフィック制限 (Kbyte) を指定します。							

### 初期設定

なし

### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

物理ポートでのみ有効です。

インタフェース tenGigabitEthernet 1/0/3 に入力帯域幅を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/3
DXS-3600-32S(config-if)#rate-limit input 2000 4096
DXS-3600-32S(config-if)#

### service-policy

#### 説明

「policy-map」コマンドを使用して定義したポリシーマップをインタフェースに適用します。 「no」形式を使用すると、インタフェースからポリシーを削除します。

#### 構文

service-policy {input | output} policy-map-name
no service-policy {input | output}

#### パラメータ

パラメータ	説明						
input	イングレスフローのポリシーマップをインタフェースに適用します。						
output	イーグレスフローのポリシーマップをインタフェースに適用します。						
policy-map-name	ポリシーマップ名 (32 文字以内) を指定します。						

### 初期設定

なし

### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

「service-policy」コマンドを使用して、インタフェースに単一のポリシーマップを割り当てます。本ポリシーはインタフェースに割り当てられます。インタフェースに到着するパケットはインタフェースに割り当てられたサービスポリシーに基づいて処理されます。

インタフェースに適用する前に、「policy-map」コマンドでポリシーマップを作成する必要があります。インタフェースは1つのポリシーマップのみ持つことができます。

インタフェースに割り当てたポリシーマップは、本コマンドの「no」形式でインタフェースから割り当てを解除しない限り、修正することはできません。

### 使用例

物理イングレスインタフェースにポリシーマップ「policy1」を適用します。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1

DAS 5000 525 (CONTIG) #INCCITACE CENTIGATE DESCRIPTION

DXS-3600-32S(config-if) #service-policy input policy1

DXS-3600-32S(config-if)#

#### set

#### 説明

外向きパケットに新しい DSCP フィールドおよび CoS フィールドを設定します。また、パケットに CoS キューを指定できます。「no」形式を使用すると、トラフィックリマーキングを削除します。

#### 構文

set {dscp dscp | cos cos | cos-queue cos-queue}
no set {dscp | cos | cos-queue}

#### パラメータ

パラメータ	説明
<b>dscp</b> dscp	パケットに新しい DSCP (0-63) を指定します。
cos cos	パケットに新しい CoS 値 (0-7) を割り当てます。
cos-queue cos-queue	CoS キューをパケットに割り当てます。この操作はオリジナルの CoS キューの選択を上書きします。

### 初期設定

なし

#### コマンドモード

ポリシーマップクラスコンフィグモード

(config)

+(config-pmap)

++(config-pmap-c)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

「set」コマンドを使用して、一致したパケットの DSCP フィールドと COS フィールドを新しい値に設定します。「set cos-queue」コマンドは、一致したパケットの CoS キューに直接割り当てられます。

それらが重複していなければ、クラスに複数の「set」コマンドを設定することができます。「set dscp」コマンドは CoS キューの選択に影響しません。「set cos-queue」コマンドは、外向きパケットの CoS フィールドを変更しません。

「police」コマンドと「set」コマンドを同じクラスに設定できます。すべてのカラーパケットに「set」コマンドを適用します。そして、ポリシング操作は「set」コマンドの後に機能します。

イングレスインタフェースに割り当てされているポリシーマップにのみ「set cos-queue」コマンドを使用できます。

### 使用例

ポリシングなしで「class1」が分類するすべてのパケットに COS4 を割り当てます。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #policy-map policy1

DXS-3600-32S(config-pmap)#class class1

DXS-3600-32S(config-pmap-c) #set cos 4

DXS-3600-32S(config-pmap-c)#

### show class-map

#### 説明

トラフィックの分類用に照合基準を定義する Quality of Service (QoS) のクラスマップを表示します。

## 構文

show class-map [class-map-name]

### パラメータ

パラメータ	説明
class-map-nar	e クラスマップにクラス名 (32 文字以内) を指定します。

### 初期設定

なし

### コマンドモード

特権 EXEC モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

「class-map-name」を指定しないと、すべてのクラスマップ情報を表示します。

本コマンドを実行例を示しています。

DXS-3600-32S#show class-map

Class Map class1

Match access-group ip-ext-acl

Class Map class2

Class Map class3

Class Map classq

DXS-3600-32S#

### show mls gos interface

### 説明

インタフェースの QoS 設定を表示します。

### 構文

show mls qos interface [INTERFACE-ID [, | -]] [policers]

### パラメータ

パラメータ	説明
INTERFACE-ID [,   -]	QoS 設定情報を表示するインタフェース ID を指定します。カンマ「,」、または、ハイフン「-」で区切って複数のインタフェー
	ス ID を指定できます。カンマまたはハイフンの前後の空白は許可しません。
policers	指定インタフェースに割り当てられているポリサーのみ表示します。

### 初期設定

なし

### コマンドモード

特権 EXEC モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

インタフェース ID を指定しないと、全インタフェースの QoS 情報が表示されます。ポリサーを指定すると、指定インタフェースのポリシーマップ情報のみ表示します。

### 使用例

本コマンドの出力結果です。

DXS-3600-32S#show mls qos interface tenGigabitEthernet 1/0/1

Interface: TGi1/0/1
Trust Mode: trust DSCP
Default COS: 4, Effective 4

Attached input qos type policy-map: policy1

DXS-3600-32S#

### show mls qos maps

### 説明

QoS マップ情報を表示します。

### 構文

show mls qos maps dscp-cos

パラメータ

なし

### 初期設定

なし

### コマンドモード

特権 EXEC モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

QoSマップに関する情報を表示します。

### 使用例

本コマンドの出力結果です。

DSCP		32S#shov DSCP		QOS MAL		DSCP	COS
		DOCE		DOCE		DBCP	
0	1	1	1	2	1	3	1
4	1	5	1	6	1	7	1
8	2	9	2	10	2	11	2
12	1	13	2	14	2	15	2
16	1	17	0	18	1	19	0
20	0	21	0	22	0	23	0
24	3	25	3	26	3	27	3
28	3	29	3	30	3	31	3
32	4	33	4	34	4	35	4
36	4	37	4	38	4	39	4
40	5	41	5	42	5	43	5
44	5	45	5	46	5	47	5
48	6	49	6	50	6	51	6
52	6	53	6	54	6	55	6
56	7	57	7	58	7	59	7
60	7	61	7	62	7	63	7
DXS-3600-32S#							

### show mls qos queueing

#### 説明

QoS キューイング情報を表示します。

### 構文

show mls qos queueing [INTERFACE-ID [, | -]]

### パラメータ

パラメータ	説明
INTERFACE-ID [,   -]	QoS 設定情報を表示するインタフェース ID を指定します。カンマ「,」、または、ハイフン「-」で区切って複数のインタ
	フェース ID を指定できます。カンマまたはハイフンの前後の空白は許可しません。

### 初期設定

なし

#### コマンドモード

特権 EXEC モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

CoS とキューのマップ、および QoS スケジューリングに関する情報を表示します。

#### 使用例

本コマンドの出力結果です。

```
DXS-3600-32S#show mls qos queueing interface tenGigabitEthernet 1/0/1
CoS-queue map:
       UC QID MC QID
  CoS
   1
          0
                 0
                 0
   2
          1
   3
          2
                 1
   4
          4
                 2
   5
          2
   6
          2
                 1
Interface: TGi1/0/1
 WRR bandwidth weights:
  QID Weights
   0
        1
   1
   2
         1
   3
         1
   4
         1
   5
         1
   7
         1
WDRR bandwidth weights:
  QID Weights
   0
         1
   1
         1
   2
         1
   3
         1
         1
   5
         1
   6
   7
        1
 ETS bandwidth weights:
       Weights Effective Weights
  QID
       Weights
                             4
             7
                             7
   1
            11
                             11
   3
            14
                             14
             18
                             18
   4
   5
             21
                             21
             25
                             25
       strict priority strict priority
DXS-3600-32S#
```

### show mls qos rate-limit

#### 説明

インタフェースのレート制限に関する情報を表示します。

#### 構文

show mls qos rate-limit [interface INTERFACE-ID [, | -]]

#### パラメータ

パラメータ	説明					
interface INTERFACE-ID [,   -]	(オプション) 表示するインタフェース ID を指定します。					

#### 初期設定

なし

### コマンドモード

特権 EXEC モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

インタフェース ID を指定しないと、全インタフェースの帯域情報が表示されます。

#### 使用例

tenGigabitEthernet 1/0/1 に関するレート情報を表示します。

```
DXS-3600-32S\#show mls qos rate-limit interface tenGigabitEthernet 1/0/1
Interface: TGi1/0/1
rate limit:
input no limit
  Effective no limit
output no limit
  Effective no limit
queue rate limit:
QID: 0 minimum rate no limit maximum rate no limit
QID: 1 minimum rate no limit maximum rate no limit
QID: 2 minimum rate no limit
                              maximum rate no limit
QID: 3 minimum rate no limit
                              maximum rate no limit
QID: 4 minimum rate no limit maximum rate no limit
QID: 5 minimum rate no limit maximum rate no limit
QID: 6 minimum rate no limit maximum rate no limit
QID: 7 minimum rate no limit maximum rate no limit
DXS-3600-32S#
```

### show mls gos scheduler

### 説明

キューのスケジューリングアルゴリズムに関する情報を表示します。

### 構文

show mls qos scheduler [interface <code>INTERFACE-ID</code> [,  $|\ -\ ]]$ 

### パラメータ

パラメータ	説明						
interface INTERFACE-ID [,   -]	(オプション) 表示するインタフェース ID を指定します。						

### 初期設定

なし

#### コマンドモード

特権 EXEC モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

キューのスケジューリングアルゴリズムに関する情報を表示します。「show mls qos queueing」コマンドを使用して、重み付けの値を表示することもできます。

キュースケジューリングの情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show mls qos scheduler interface tenGigabitEthernet 1/0/1

Interface: TGi1/0/1

Multi-Layer Switching scheduling:
Strict Priority

DXS-3600-32S#
```

### show policy-map

### 説明

内向き / 外向きトラフィックの分類基準を定義する Quality of Service (QoS) のポリシーマップを表示します。

### 構文

show policy-map [policy-map-name [class class-map-name]]

#### パラメータ

パラメータ				
class-map-name	表示するクラスマップ名 (32 文字以内) を指定します。			
policy-map-name	クラス設定を含む、表示するポリシーマップ名(32 文字以内)を指定します。			

#### 初期設定

なし

### コマンドモード

特権 EXEC モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

#### 説明および注意事項

「policy-map-name」を指定しないと、すべてのポリシーマップ情報を表示します。「class-map-name」を指定しないと、ポリシーマップ情報に付随するすべてのクラスマップを表示します。

### 使用例

本コマンドの出力結果を示しています。

```
DXS-3600-32S#show policy-map
Policy Map polcy1
 Class Map class1
  set 802.1P 4
Policy Map policy1
 Class Map class1
  set dscp 10
  police rate 5000Kbps 30Kbyte
   exceed-action set dscp 23
Policy Map policy2
 Class Map class1
  set dscp 10
  set 802.1P 5
  police cir 2000Kbps bc 4094Kbyte pir 5000Kbps be 2048Kbyte
   conform-action transmit
   exceed-action set dscp 28
   violate-action drop
 Class Map class2
  police 2000Kbps bc 20Kbyte be 40Kbyte
   conform-action drop
   exceed-action drop
   violate-action drop
Policy Map policy3
 Class Map class3
   change local priority 5
DXS-3600-32S#
```

### wdrr-queue bandwidth

#### 説明

WDRR スケジューリングモードでキューの重み付けを設定します。「no」形式を使用すると、初期値に復元します。

#### 構文

wdrr-queue bandwidth weight1...weight8

no wdrr-queue bandwidth

### パラメータ

パラメータ	説明
weight1weight8	フレーム長カウントラウンドロビンスケジューリングにキューごとの重み付けを指定します。weight1 はキュー 0 に、
	weight2 はキュー 1 に、というように使用されます。

#### 初期設定

なし

#### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

#### 説明および注意事項

本コマンドを実行する前に、スケジューリングモードを WDRR モードに設定する必要があります。キューの重み付けを 0 に設定すると、スケジューリングモードは「SP + WDRR」とされ、キューは SP スケジューリングモードとする必要があります。

#### 使用例

WDRR キュー重み付けスケジューリングモードを設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1

DXS-3600-32S(config-if) #wrr-queue bandwidth 1 2 3 4 5 6 7 8

DXS-3600-32S(config-if)#

### wrr-queue bandwidth

#### 説明

WRR スケジューリングモードでキューの重み付けを設定します。「no」形式を使用すると、初期値に復元します。

#### 構文

wrr-queue bandwidth weight1...weight8

no wrr-queue bandwidth

### パラメータ

パラメータ	説明
weight1weight8	フレームカウント重み付けラウンドロビンスケジューリング方式で使用されるキューごとの重み付け値を指定しま
	す。weight1 はキュー 0 に、weight2 はキュー 1 に、というように使用されます。

### 初期設定

なし

### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

本コマンドを実行する前に、スケジューリングモードをWRRモードに設定する必要があります。キューの重み付けをOに設定すると、スケジューリングモードは「SP+WRR」とされ、キューはSPスケジューリングモードとする必要があります。

### 使用例

WRR スケジューリングモードのキューの重み付けを設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1

DXS-3600-32S(config-if) #wdrr-queue bandwidth 1 2 3 4 5 6 7 8

DXS-3600-32S(config-if)#

## QCN(輻輳制御方式)コマンド

コマンド	構文	コマンドモード
clear qcn counters	clear qcn counters {all   interface INTERFACE-ID [,   -]}	特権 EXEC モード
qcn	qcn enable	グローバルコンフィグモード
	no qcn enable	
qcn cnm-transmit-priority	qcn cnm-transmit-priority PRIORITY-VALUE	グローバルコンフィグモード
	no qcn cnm-transmit-priority	
qcn cnpv	qcn cnpv CNPV-PRIORITY-VALUE [admin-defense-mode {disable   interior   interior-	グローバルコンフィグモード
	ready   edge}   alternate-priority PRIORITY-VALUE   defense-mode-choice {admin   auto}	
	cp-creation {enable   disable}]	
	no qcn cnpv CNPV-PRIORITY-VALUE	
qcn cnpv	qcn cnpv CNPV-PRIORITY-VALUE [admin-defense-mode {disable   interior   interior-ready	インタフェースコンフィグモード
(インタフェースコンフィグ)	edge}   alternate-priority PRIORITY-VALUE   defense-mode-choice {admin   auto   comp}]	
qcn cp	qcn cp CP-INDEX [set-point QSP-VALUE   weight WEIGHT-VALUE   sample-base SAMPLE-	インタフェースコンフィグモード
	BASE-VALUE   min-header-octets MIN-HEADER-VALUE]	
show qcn cnpv	show qcn cnpv [status]	EXEC モード
show qcn cnpv interface	show qcn cnpv PRIORIT-VALUE [,   -] interface [INTERFACE-ID [,   -]] [simple]	EXEC モード
show qcn cp	show qcn cp [counters] {all   interface INTERFACE-ID [,   -] [quene CP-INDEX [,   -]]	EXEC モード
show qcn cpid	show qcn cpid CP-IDENTIFIER	EXEC モード

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

### clear qcn counters

### 説明

QCN カウンタをクリアします。

#### 構文

clear qcn counters {all | interface | INTERFACE-ID [, | -]}

### パラメータ

パラメータ	説明
all	すべてのインタフェースの QCN カウンタをクリアします。
	QCN カウンタをクリアするインタフェースを指定します。有効なインタフェースは物理インタフェースです。「,」
	(カンマ) または 「-」 (ハイフン) で区切ることで、複数のインタフェースを指定することができます。カンマまた
	はハイフンの前後の空白は許可しません。

### 初期設定

なし

### コマンドモード

特権 EXEC モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:3

### 説明および注意事項

「interface」キーワードと共に本コマンドを使用すると、特定のインタフェースにおける CP の QCN カウンタをクリアします。「all」キーワードを使用して実行すると、すべてのインタフェースにおける CP すべての QCN カウンタがクリアされます。

### 使用例

すべてのインタフェースの QCN カウンタをリセットします。

DXS-3600-32S#clear qcn counters all

DXS-3600-32S#

### qcn

### 説明

QCN 機能を有効にします。「no」形式を使用すると、QCN 機能を無効にします。

#### 構文

qcn enable

no qcn enable

#### パラメータ

なし

### 初期設定

無効

#### コマンドモード

グローバルコンフィグモード (config)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:3

#### 説明および注意事項

QCN は、IEEE 802.1Qau で定義される端末間の輻輳管理の形式です。QCN の目的は、ボトルネックの変化に対処できるダイナミックな方式で送信デバイスから受信デバイスまでの輻輳を確実に制御することです。本コマンドは QCN 機能を有効または無効にします。

### 使用例

QCN 機能を有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal DXS-3600-32S(config)#qcn enable Success

DXS-3600-32S(config)#

### QCN 機能を無効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#no qcn enable
Success

DXS-3600-32S(config)#

### qcn cnm-transmit-priority

### 説明

CNM (Congestion Notification Message: 輻輳通知メッセージ) に IEEE 802.1p 優先度を設定します。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

### 構文

**qcn cnm-transmit-priority** PRIORITY-VALUE **no qcn cnm-transmit-priority** 

### パラメータ

パラメータ	説明
PRIORITY-VALUE	すべての CNM に IEEE 802.1p 優先度値 (0-7) を指定します。

#### 初期設定

0

### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:3

### 説明および注意事項

スイッチが送信する CNM の優先度を設定します。

#### 使用例

CNM の優先度を1に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#qcn cnm-transmit-priority 1

Success

DXS-3600-32S(config)#

### qcn cnpv

## 説明

CNPV(Congestion Notification Priority Value: 輻輳制御の優先度値)に IEEE 802.1p 優先度を割り当てて、すべてのポートの初期値に設定します。 「no」形式を使用すると、CNPV の優先度を削除します。

#### 構文

qcn cnpv CNPV-PRIORITY-VALUE [admin-defense-mode {disable | interior | interior-ready | edge} | alternate-priority PRIORITY-VALUE | defense-mode-choice {admin | auto} | cp-creation {enable | disable}]

no qcn cnpv CNPV-PRIORITY-VALUE

### パラメータ

パラメータ	説明		
CNPV-PRIORITY-VALUE	すべての CNPV に IEEE 802.1p 優先度値 (0-7) を指定します。		
admin-defense-mode	(オプション)すべてのインタフェースの CNPV に初期値の CND Defense モードを指定します。インタフェ		
{disable   interior   interior-	スごとの「admin-defense-mode」で本設定は書き換えられます。		
ready   edge}	・ disable - 指定優先度に対して輻輳通知機能を管理上無効にします。		
	・ interior - 入力フレームの優先度パラメータがこの優先度に、またはこの優先度からリマップされず、フレー		
	ムは CN-TAG なしで送信されます。		
	・ interior-ready - 入力フレームの優先度パラメータがこの優先度に、またはこの優先度からリマップされず、		
	フレームの送信時に CN-TAG は削除されません。		
	・ edge - 指定優先度で入力フレームの優先度パラメータが代替値にリマップされ、他の優先度のフレームが		
	この優先度にリマップされず、フレームは CN-TAG なしで送信されます。		
	指定しないと、管理 Defense モードの初期値は「interior」です。		
alternate-priority	(オプション)dot1p 優先度を持つ受信フレームがエッジポートで指定した CNPV に等しい場合に、リマップす		
PRIORITY-VALUE	る優先度値(0-7)を指定します。インタフェースごとの代替優先度がこの値を書き換えます。指定しないと、		
	初期値は0です。		
defense-mode-choice	(オプション)すべてのポートの CNPV に CND Defense モードと代替優先度を選択します。インタフェースご		
{admin   auto}	との Defense モード選択が本設定を書き換えます。		
	・ admin - 初期値の CND Defense モードと代替優先度を管理者が指定します。		
	・ auto - 初期値の CND Defense モードと代替優先度を自動的に制御します。		
	指定しないと、初期値は「auto」です。		
cp-creation {enable   disable}	(オプション) 新しく作成するポートエントリの Defense モードに初期値を指定します。		
	・ enable - 新しく作成するポートエントリはグローバル設定により Defense モードを指定します。		
	・ disable - 新しく作成するポートエントリは自身の設定により Defense モードを指定します。		
	指定しないと、初期値は「enable」です。		

### 初期設定

なし

#### コマンドモード

グローバルコンフィグモード (config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:3

### 説明および注意事項

CNPV に優先度を指定して、この CNPV に設定します。

「qcn cnpv CNPV-PRIORITY-VALUE」 コマンドがオプションキーワードを使用しないで発行された場合:

- 指定した CNPV-PRIORITY-VALUE が CNPV であると、すべての設定が保持されます。
- また、指定した CNPV-PRIORITY-VALUE が CNPV でないと、指定した CNPV-PRIORITY-VALUE が CNPV として割り当てられ、対応する設定は 初期値となります。

IEEE 802.1p 優先度が CNPV としてグローバルに割り当てられる場合、すべてのインタフェースの CNPV 設定は初期値を使用して作成されます。 優先度が CNPV から削除される場合、すべてのインタフェースの CNPV 設定は削除されます。

QCN がグローバルに有効である場合のみ、コマンドは実行されます。インタフェースコンフィグモードの「qcn cnpv」コマンドは、より高い優先度を持ちます。IEEE 802.1Qau では、最大 7 つのエントリをグローバルな CNPV テーブルでアクティブにできます。テーブルの最大数に到達した場合、CNPV に新しい優先度を追加すると、エラーメッセージが発行されます。

CNPV に優先度 2 を設定し、管理上、エッジのすべてのポートに Defense モードを割り当てます。他のすべてのポートにはデフォルト代替優先度に 1 を割り当てます。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #qcn cnpv 2 defense-mode-choice admin

Success

DXS-3600-32S(config) #qcn cnpv 2 admin-defense-mode edge

Success

DXS-3600-32S(config) #qcn cnpv 2 alternate-priority 1

Success

DXS-3600-32S(config)#

### CNPV から優先度 2 を削除します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #no qcn cnpv 2

Success

DXS-3600-32S(config)#

### qcn cnpv (インタフェースコンフィグ)

### 説明

インタフェースコンフィグモードで QCN を設定します。

### 構文

qcn cnpv CNPV-PRIORITY-VALUE [admin-defense-mode {disable | interior | interior-ready | edge} | alternate-priority PRIORITY-VALUE | defense-mode-choice {admin | auto | comp}]

### パラメータ

パラメータ	説明
CNPV-PRIORITY-VALUE	すべての CNPV に IEEE 802.1p 優先度値 (0-7) を指定します。
admin-defense-mode	(オプション) インタフェースの CNPV に CND Defense モードを指定します。
{disable   interior   interior-	・ disable - この優先度に対して輻輳通知機能を管理上無効にします。
ready   edge}	・ interior - 入力フレームの優先度パラメータがこの優先度に、またはこの優先度からリマップされず、フレー
	ムは CN-TAG なしで送信されます。
	・ interior-ready - 入力フレームの優先度パラメータがこの優先度に、またはこの優先度からリマップされず、
	フレームの送信時に CN-TAG は削除されません。
	・ edge - この優先度で入力されたフレームの優先度パラメータが代替値にリマップされ、他の優先度のフ
	レームがこの優先度にリマップされず、フレームは CN-TAG なしで送信されます。
	指定しないと、初期値は「disable」です。
alternate-priority	dot1p 優先度を持つ受信フレームがエッジポートで指定した CNPV に等しい場合に、リマップする優先度値
PRIORITY-VALUE	(0-7) を指定します。指定しないと、初期値は 0 です。
defense-mode-choice {admin	インタフェースの CNPV にデフォルト CND Defense モードと代替優先度を指定します。
auto   comp}	・ admin - 初期値の CND Defense モードと代替優先度を管理者が指定します。
	・ auto - 初期値の CND Defense モードと代替優先度を自動的に制御します。
	・ comp - 初期値の CND Defense モードと代替優先度をグローバル設定が決定します。
	指定しないと、初期値は「comp」です。

### 初期設定

なし

### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:12

### 説明および注意事項

コマンドは物理ポートのコンフィグレーションに利用可能です。はじめに CNPV に優先度値を割り当てるためには、グローバルコンフィグモードで「qcn cnpv」コマンドを使用する必要があります。インタフェースモードで本コマンドを実行して、CNPV にグローバルに割り当てられていない優先度を指定すると、エラーメッセージが表示されます。インタフェースの CNPV 設定は、グローバルな CNPV 設定より高い優先度を持ちます。これは、インタフェースの CNPV 設定変更がグローバルな CNPV 設定を書き換えることを意味します。

オプションのキーワードを使用せずに「qcn cnpv CNPV-PRIORITY-VALUE」コマンドを発行すると、インタフェースの指定 CNPV の全設定が保持されます。

管理上、指定インタフェースで CNPV を非アクティブにする場合は、以下が必要となります。:

- オプションのキーワード「defense-mode-choice」を使用して、Defense モードを「admin」に設定します。
- オプションのキーワード「admin-defense-mode」に引数「disable」を使用します。

QCN がグローバルに有効である場合のみ、コマンドは実行されます。

#### 使用例

管理上、インタフェース tenGigabitEthernet 1/0/1 の CNPV2 の Defense モードに「interior」を割り当てます。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1

DXS-3600-32S(config-if) #qcn cnpv 2 defense-mode-choice admin

Success

DXS-3600-32S(config-if) #qcn cnpv 2 admin-defense-mode interior

Success

DXS-3600-32S(config-if)#

### qcn cp

#### 説明

CP (Congestion Point: 輻輳ポイント) を設定します。

#### 構文

qcn cp CP-INDEX [set-point QSP-VALUE | weight WEIGHT-VALUE | sample-base SAMPLE-BASE-VALUE | min-header-octets MIN-HEADER-VALUE] パラメータ

· · ·	
パラメータ	説明
CP-INDEX	設定する CP インデックス (1-4096) を指定します。
set-point QSP-VALUE	この CP が管理するキューに輻輳ポイント (cpQSp) (オクテット) を指定します。この設定ポイントでキューに保存される総オクテット数を保持するために、この CP のキューで待機するフレームの送信元に対して輻輳通知メッセージを送信します。有効な設定範囲は 100-4294967295 です。
weight WEIGHT-VALUE	Quantized Feedback (輻輳フィードバック) 値の決定に使用される cpFb 計算におけるキュー長の重み付け変更を指定します。有効な重み付けの範囲は -10 $\sim$ 10 $\circ$ 0 $\circ$ 0
sample-base SAMPLE-BASE-VALUE	CNM の伝送間の輻輳ポイントにおけるキューで待ち行列に入れる最小オクテット数(10000-4294967295)を指定します。
min-header-octets MIN-HEADER-VALUE	CNM のトリガとなったデータフレームから CNM に返信される最小オクテット数 (0-64) を指定します。

### 初期設定

- キューの設定ポイント: 26000 オクテット
- フィードバック重み付け:パワー1に対して2
- サンプルベース:15000オクテット
- 最小ヘッダサイズ:0

#### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:12

### 説明および注意事項

本コマンドは物理ポートコンフィグレーションに利用可能です。CP インデックスは、IEEE 802.1p 優先度リマッピング手順により決定されます。各優先度は優先度リマッピング後、トラフィッククラスに変換されます。変換されたトラフィッククラスが CP インデックスです。これは、同じトラフィッククラスに複数の優先度値をマップでき、トラフィックの輻輳に同じ CP を使用することを意味します。優先度リマッピング手順により CP インデックスを取得すると、CP インデックスのどれかが使用できないということが起こる可能性があります。ユーザが未使用の CP を設定すると、警告メッセージが表示されます。

本コマンドを使用して、輻輳フィードバック値の決定に使用する cpFb の計算で役割を果たす設定ポイント(cpQSp)と重み付け(cpW)を設定します。輻輳フィードバック(6 ビット)は CNM 内の 1 フィールドであり、輻輳の度合いを示します。つまり、cpFb には以下の 2 つの項目があります。

- 1つ目は現在と希望するキュー長の違いです。
- 2つ目は現在と以前のキュー長 (cpQDelta) の違い (重み付け要素 cpW の倍数) です。

キューサイズの最初のデリバティブの倍数はキューの現在の non-optimality からマイナスされます。そのため、キュー長がセットポイント cpQSp に移行すると、キュー長が cpQSp から離れるように移行する場合よりも cpFb は 0 に近づきます。インタフェースコンフィグモードでCP 設定を行います。

QCN がグローバルに有効である場合のみ、コマンドは実行されます。

#### 使用例

インタフェース tenGigabitEthernet 1/0/1 の輻輳ポイントを設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1

DXS-3600-32S(config-if) #qcn cp 1 set-point 30000

Success

DXS-3600-32S(config-if) #qcn cp 1 weight 1

Success

DXS-3600-32S(config-if) #qcn cp 1 sample-base 160000

Success

DXS-3600-32S(config-if) #qcn cp 1 min-header-octets 10

Success

DXS-3600-32S(config-if)#

### show qcn cnpv

### 説明

QCN CNPV 設定と状態を表示します。

#### 構文

show qcn cnpv [status]

### パラメータ

パラメータ	説明				
status	(オプション) CNPV で破棄されたフレーム総数、自動代替優先度、およびエラーポートリストを表示します。				

#### 初期設定

なし

### コマンドモード

EXEC モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:3

### 説明および注意事項

本コマンドを使用して、定義済みの QCN CNPV 設定を表示します。

「status」キーワードと共に本コマンドを使用して、破棄されたフレーム総数、自動代替優先度、およびエラーポートリストを表示します。

QCN CNPV 設定を表示します。

Dot1p	Queue ID	Defense	Admin Defense	Alternate	Auto Alt.	CP
Priority		Mode Choice	Mode	Priority	Priority	Creation
		7	To be a selected			
0	2	Auto	Interior	0	1	Enable
1	0	Auto	Interior	0	0	Enable
2	1	Admin	Edge	1	1	Enable
3	2	Auto	Interior	0	1	Enable
4	4	Auto	Interior	0	3	Enable
5	2	Auto	Interior	0	4	Enable
6	2	Auto	Interior	0	5	Enable
7	7	Auto	Interior	0	6	Enable

すべての CNPV に対する破棄されたフレーム総数、自動代替優先度、およびエラーポートリストを表示します。

```
DXS-3600-32S#show qcn cnpv status
QCN Status: Disabled
QCN QCN Discarded Frames: 0
CNM Transmit Priority: 1
CNPV: 0
_____
Auto Alternate Priority: 1
Errored Portlist:
CNPV: 1
Auto Alternate Priority: 0
Errored Portlist:
CNPV: 2
_____
Auto Alternate Priority: 1
Errored Portlist:
Auto Alternate Priority: 1
Errored Portlist:
CNPV: 4
 -----
Auto Alternate Priority: 3
Errored Portlist:
CNPV: 5
Auto Alternate Priority: 4
Errored Portlist:
CNPV: 6
_____
Auto Alternate Priority: 5
Errored Portlist:
CNPV: 7
_____
Auto Alternate Priority: 6
Errored Portlist:
DXS-3600-32S#
```

### show qcn cnpv interface

### 説明

各 CNPV の QCN 設定と状態を表示します。

### 構文

show qcn cnpv PRIORIT-VALUE [, | -] interface [INTERFACE-ID [, | -]] [simple]

### パラメータ

パラメータ	説明			
PRIORIT-VALUE [,   -]	段定と状態を表示する優先度値(0-7)を指定します。「,」(カンマ)または「.」(ピリオド)で区切ることで、複数の優先			
	度を指定することができます。			
INTERFACE-ID [,   -]	(オプション) QCN CNPV を表示するインタフェースを指定します。有効なインタフェースは物理インタフェースです。「,」			
	(カンマ) または「.」(ピリオド) で区切ることで、複数の優先度を指定することができます。指定しないと、すべての物			
	理インタフェースの CNPV 設定を表示します。			
simple	(オプション)LLDP Congestion Notification TLV(LLDP 輻輳通知 TLV)が決定する CNPV に動作する CND Defense モード			
	を表示します。			

### 初期設定

なし

### コマンドモード

 $\mathsf{EXEC} \; \exists - \vdash \vdash$ 

### コマンドデフォルトレベル

レベル:3

### 説明および注意事項

本コマンドを使用して、優先度ごとの QCN、またはインタフェース設定と状態を表示します。

「simple」オプションと共に本コマンドを使用して、LLDP Congestion Notification TLV が制御する CND Defense モードを表示します。

### 使用例

CNPV 1 の全インタフェースにおける QCN CNPV 設定を表示します。

CNPV : 1	Defense	Admin	Auto	Alt.	Defense Mode	Alt. Pri
	Mode Choice	Defense Mode	Defense Mode	Pri.	(Active)	(Active)
TGi 1/0/1		Disabled	Interior		Interior	0
TGi 1/0/2	Comp	Disabled	Interior	0	Interior	0
TGi 1/0/3	Comp	Disabled	Interior	0	Interior	0
TGi 1/0/4	Comp	Disabled	Interior	0	Interior	0
TGi 1/0/5	Comp	Disabled	Interior	0	Interior	0
TGi 1/0/6	Comp	Disabled	Interior	0	Interior	0
TGi 1/0/7	Comp	Disabled	Interior	0	Interior	0
TGi 1/0/8	Comp	Disabled	Interior	0	Interior	0
TGi 1/0/9	Comp	Disabled	Interior	0	Interior	0
TGi 1/0/10	Comp	Disabled	Interior	0	Interior	0
TGi 1/0/11	Comp	Disabled	Interior	0	Interior	0
TGi 1/0/12	Comp	Disabled	Interior	0	Interior	0
TGi 1/0/13	Comp	Disabled	Interior	0	Interior	0
TGi 1/0/14	Comp	Disabled	Interior	0	Interior	0
TGi 1/0/15	Comp	Disabled	Interior	0	Interior	0
TGi 1/0/16	Comp	Disabled	Interior	0	Interior	0
TGi 1/0/17	Comp	Disabled	Interior	0	Interior	0
TGi 1/0/18	Comp	Disabled	Interior	0	Interior	0
TGi 1/0/19	Comp	Disabled	Interior	0	Interior	0
TGi 1/0/20	Comp	Disabled	Interior	0	Interior	0
TGi 1/0/21	Comp	Disabled	Interior	0	Interior	0
TGi 1/0/22	Comp	Disabled	Interior	0	Interior	0
TGi 1/0/23	Comp	Disabled	Interior	0	Interior	0
TGi 1/0/24	Comp	Disabled	Interior	0	Interior	0

### インタフェース tenGigabitEthernet 1/0/1 における CNPV1 の QCN 設定を表示します。

DXS-3600-32S#show qcn cnpv 1 interface tenGigabitEthernet 1/0/1

CNPV : 1
Interface Id : TGi 1/0/1
Defense Mode Choice : Comp
Admin Defense Mode : Disabled
Auto Defense Mode : Interior
Alternate Priority : 0
Defense Mode (Active) : Interior
Alternate Priority (Active) : 0
Corresponding CP Queue ID : 0

DXS-3600-32S#

### 表示フィールドの説明

フィールド	説明
Corresponding CP-Index	CP の状態を表示します。
	・ CP-Index (status) : 対応する CP インデックスと状態を表示します。
Auto Defense Mode	: ネットワーク管理者はインタフェースの Defense モードを制御するため、Auto Defense モードが意味のある情
	報でないことを示します。

### すべてのインタフェースと CNPVO -7 の LLDP Congestion Notification TLV が制御する CND Defense モードを表示します。

DXS-3	600-328			v 0 inte					
Code	s: N/A	A: Not A	Applied	, I - Ir	nterior,	IR - 3	Interio	Ready	, E - Edge
Inte	rface	CNPV 0	CNPV 1	CNPV 2	CNPV 3	CNPV 4	CNPV 5	CNPV 6	CNPV 7
TGi	1/0/1	I	I	I	I	I	I	I	I
TGi	1/0/2	I	I	E	I	I	I	I	I
TGi	1/0/3	I	I	E	I	I	I	I	I
TGi	1/0/4	I	I	E	I	I	I	I	I
TGi	1/0/5	I	I	E	I	I	I	I	I
TGi	1/0/6	I	I	E	I	I	I	I	I
TGi	1/0/7	I	I	E	I	I	I	I	I
TGi	1/0/8	I	I	E	I	I	I	I	I
TGi	1/0/9	I	I	E	I	I	I	I	I
TGi	1/0/10	I	I	E	I	I	I	I	I
TGi	1/0/11	I	I	E	I	I	I	I	I
TGi	1/0/12	I	I	E	I	I	I	I	I
TGi	1/0/13	I	I	E	I	I	I	I	I
TGi	1/0/14	I	I	E	I	I	I	I	I
TGi	1/0/15	I	I	E	I	I	I	I	I
TGi	1/0/16	I	I	E	I	I	I	I	I
TGi	1/0/17	I	I	E	I	I	I	I	I
TGi	1/0/18	I	I	E	I	I	I	I	I
TGi	1/0/19	I	I	E	I	I	I	I	I
TGi	1/0/20	I	I	E	I	I	I	I	I
TGi	1/0/21	I	I	E	I	I	I	I	I
TGi	1/0/22	I	I	E	I	I	I	I	I
TGi	1/0/23	I	I	E	I	I	I	I	I
TGi	1/0/24	I	I	E	I	I	I	I	I
DXS-3	600-325	5#							

### show qcn cp

#### 説明

CP の情報を表示します。

#### 構文

show qcn cp [counters] {all | interface | INTERFACE-ID [, | -] [quene CP-INDEX [, | -]]}

#### パラメータ

パラメータ	説明
counters	(オプション) CP カウンタのみ表示します。
all	すべてのインタフェースの CP 情報を表示します。
interface INTERFACE-ID [,   -]	QCN CNPV 情報を表示するインタフェースを指定します。有効なインタフェースは物理インタフェースです。「,」(カンマ)または「.」(ピリオド)で区切ることで、複数の優先度を指定することができます。カンマまたはハイフンの前後の空白は許可しません。
quene CP-INDEX [,   -]	(オプション)表示する CP インデックス(1-MAX_CP_INDEX)を指定します。「,」(カンマ)または「.」(ピリオド)で区切ることで、複数の CP を指定することができます。カンマまたはハイフンの前後の空白は許可しません。引数「CP-INDEX」を選択しないと、指定インタフェースにおけるすべての CP を表示します。

### 初期設定

なし

### コマンドモード

 $\mathsf{EXEC} \; \exists - \vdash \vdash$ 

### コマンドデフォルトレベル

レベル:3

#### 説明および注意事項

特定のインタフェースのための CP 情報を表示します。「qcn cp」コマンドを「counters」オプションを使用して実行すると、アクティブな CP だけが表示されます。

#### 使用例

CP インデックス 1 を持つインタフェース tenGigabitEthernet 1/0/1 の CP 情報を表示します。

DXS-3600-32S#show qcn cp interface tenGigabitEthernet 1/0/1 queue 0

Interface Id : TGi 1/0/1

CP Index : 1

Status : Inactive

CP Priority : -

CP Identifier : 00179a1415000140 MAC Address : 00-17-9A-14-15-90

Queue Set Point : 26000
Feedback Weight : 2
Minimum Sample-Base : 15000
Minimum Header-Octets : 0

DXS-3600-32S#

CP インデックス 1 を持つインタフェース tenGigabitEthernet 1/0/1 の CP 情報を表示します。

DXS-3600-32S#show qcn cp counters interface tenGigabitEthernet 1/0/1 queue 0

Int. CP CP

Id Idx Pri Discarded Frames Transmitted Frames Transmitted CNMs

TGi 1/0/1 1 N/A N/A N/A N/A

DXS-3600-32S#

### show qcn cpid

### 説明

CP 識別子、インタフェース、および CP インデックス間の関係を表示します。

### 構文

show qcn cpid CP-IDENTIFIER

### パラメータ

パラメータ	説明
CP-IDENTIFIER	対応するインタフェース ID と CP インデックスを取得するために、CPID (Congestion Point Identifier: 輻輳ポイント識別子)を 16 進数で指定します。

### 初期設定

なし

#### コマンドモード

EXEC モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:3

### 説明および注意事項

特定のCP識別子に対応するインタフェースIDとCPインデックスを表示します。

### 使用例

CP 識別子「00179a1415000140」に対応するインタフェース ID と CP インデックスを表示します。

DXS-3600-32S#show qcn cpid 00179a1415000140

CP-Identifier : 00179a1415000140

QCN Component Id : 1

Interface Index : TGi 1/0/1

CP-Index : 1

DXS-3600-32S#

## RADIUS 設定コマンド

コマンド	構文	コマンドモード
radius-server host	radius-server host ip-address [auth-port port-number] [acct-port port-number]	グローバルコンフィグモード
	[retransmit retries] [timeout seconds] [key text-string]	
	no radius-server host ip-address [auth-port   acct-port   retransmit   timeout   key]	
radius-server key	radius-server key text-string	グローバルコンフィグモード
	no radius-server key	
radius-server retransmit	radius-server retransmit retries	グローバルコンフィグモード
	no radius-server retransmit	
radius-server timeout	radius-server timeout seconds	グローバルコンフィグモード
	no radius-server timeout	
show radius statistics	show radius statistics	特権 EXEC モード
show radius-server configuration	show radius-server configuration	特権 EXEC モード

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

### radius-server host

#### 説明

RADIUS セキュリティサーバホストを指定します。パラメータなしで「no」形式を使用すると、RADIUS セキュリティサーバホストを削除します。パラメータと共に「no」形式を使用すると、指定パラメータを初期設定に復元します。

### 構文

radius-server host ip-address [auth-port port-number] [acct-port port-number] [retransmit retries] [timeout seconds] [key text-string] no radius-server host ip-address [auth-port | acct-port | retransmit | timeout | key]

#### パラメータ

パラメータ	説明
ip-address	RADIUS セキュリティサーバホストの IP アドレスを指定します。
auth-port	RADIUS 認証に使用される UDP ポート番号を指定します。指定しないと、ポート番号を初期値 1812 に設定します。
port-number	RADIUS 認証に使用される UDP ポート番号 (1-65535) を指定します。
acct-port	RADIUS アカウンティングに使用される UDP ポート番号を指定します。指定しないと、ポート番号を初期値 1813 に設定します。
port-number	RADIUS アカウンティングに使用される UDP ポート番号 (1-65535) を指定します。
key	RADIUS セキュリティサーバと通信するために、ネットワークアクセスサーバ(デバイス)用の共有パスワードを定義します。
text-string	共有パスワードのテキスト (32 文字以内) を指定します。
retransmit	RADIUS セキュリティサーバが応答しないとデバイスが見なすまでのパケット再送信回数を設定します。
retries	再送信回数 (1-100) を指定します。
timeout	RADIUS パケットの再送信後、セキュリティサーバからの応答をデバイスが待つ時間を指定します。
seconds	タイムアウト (1-1000 秒) を指定します。

### 初期設定

RADIUS ホストは指定されていません。

### コマンドモード

グローバルコンフィグモード (config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

RADIUS を使用して AAA セキュリティサービスを実行するためには、RADIUS セキュリティサーバを定義する必要があります。「radius-server」コマンドを使用して、1 つ以上の RADIUS セキュリティサーバを定義することができます。

### 使用例

RADIUS セキュリティサーバホストを定義します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #radius-server host 192.168.12.1

DXS-3600-32S(config)#

### radius-server key

### 説明

RADIUS セキュリティサーバと通信するために、ネットワークアクセスサーバ (デバイス) 用の共有パスワードを定義します。「no」形式は、共有パスワードを削除します。

#### 構文

radius-server key text-string

no radius-server key

#### パラメータ

パラメータ	説明
text-string	共有パスワードのテキスト (32 文字以内) を指定します。

### 初期設定

指定された共有パスワードはありません。

#### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

#### 説明および注意事項

共有パスワードは、デバイスと RADIUS セキュリティサーバ間の通信の基本です。デバイスが RADIUS セキュリティサーバと通信することを許可するために、デバイスと RADIUS セキュリティサーバには同じ共有パスワードを定義する必要があります。

### 使用例

RADIUS セキュリティサーバ用の共有パスワード「aaa」を定義します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #radius-server key aaa

DXS-3600-32S(config)#

#### radius-server retransmit

### 説明

RADIUS セキュリティサーバが応答しないとデバイスが見なすまでのパケット再送信回数を設定します。 「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

radius-server retransmit retries

no radius-server retransmit

### パラメータ

パラメータ	説明
retries	再送信回数 (1-100) を指定します。

### 初期設定

再送信回数の初期値は3です。

### コマンドモード

グローバルコンフィグモード (config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

#### 説明および注意事項

現在の認証用のセキュリティサーバが応答しない時だけ、AAA はユーザ認証に次の方式を使用します。デバイスが指定回数 RADIUS パケットを再送信して各 2 回のリトライがタイムアウトであると、デバイスはセキュリティサーバが応答しないものと見なします。

#### 使用例

再送信回数に4を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #radius-server retransmit 4

DXS-3600-32S(config)#

### radius-server timeout

### 説明

RADIUS パケットの再送信後、セキュリティサーバからのレスポンスをデバイスが待つ時間を指定します。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

#### 構文

radius-server timeout seconds no radius-server timeout

#### パラメータ

[	パラメータ	説明
	seconds	タイムアウト値 (1-1000 秒) を指定します。

### 初期設定

5 (秒)

### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

パケット再送信のタイムアウトを変更します。

#### 使用例

タイムアウト値に10秒を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #radius-server timeout 10

DXS-3600-32S(config)#

### show radius statistics

### 説明

アカウンティングと認証パケットの RADIUS 統計情報を表示します。

### 構文

show radius statistics

### パラメータ

なし

## 初期設定

なし

### コマンドモード

特権 EXEC モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

すべての RADIUS 統計情報を表示します。

# 使用例

本コマンドの出力例です。

DXS-3600-32S#show radius statistics RADIUS Server: 192.168.12.1: Auth-Port 1812, Acct-Port 1813 Auth. Acct. Round Trip Time: 0
Access Requests: 0 NA Access Accepts: 0 NA Access Rejects: 0 NA Access Challenges: 0 0 Acct Request: NA 0 NA 0 Acct Response: Retransmissions: 0 0 Malformed Responses: 0 Bad Authenticators: 0 0 Pending Requests: 0 0 Timeouts: 0 0 0 0 Unknown Types: Packets Dropped: 0 0 DXS-3600-32S#

# 表示フィールドの説明

フィールド	説明	
Auth.	認証パケットの統計情報。	
Acct.	アカウンティングパケットの統計情報。	
Round Trip Time	もっとも最近この RADIUS 認証サーバから送信されたレスポンスとリクエストの間隔 (1/100 秒)。	
Access Requests	サーバに送信された RADIUS Access-Request パケット数。再転送のパケット数は含まれません。	
Access Accepts	本サーバから受信した RADIUS Access-Accept パケット数 (有効 / 無効パケット)。	
Access Rejects	本サーバより受信した RADIUS Access-Reject パケット数 (有効 / 無効パケット)。	
Access Challenges	本サーバより受信した RADIUS Access-Challenge パケット数 (有効 / 無効パケット)。	
Acct Request	送信された RADIUS Accounting-Request パケット数。再転送のパケット数は含まれません。	
Acct Response	本サーバから Accounting ポートに受信した RADIUS パケット数。	
Retransmissions	RADIUS サーバに再送された RADIUS Request パケット数。再送には、Identifier および Acct-Delay が更新されたリトライや更新されずに同じままであるリトライも含まれます。	
Malformed Responses	本サーバより受信した不正な形式の RADIUS Response パケット数。Malformed パケットには不正な長さのパケットが含まれます。不正認証、署名属性、または不明なタイプは不正な Malformed Response には含まれません。	
Bad Authenticators	本サーバより受信した不正認証や署名属性を含む RADIUS Response パケット数。	
Pending Requests	まだタイムアウトになっていない、またはレスポンスを受信していないこのサーバ行きの RADIUS Request パケット数。 この変数は Request が送信された時に 1 つ加算し、Response の受信、タイムアウトまたは再転送時に 1 つ減少します。	
Timeouts	本サーバへのタイムアウト数。タイムアウトの後、クライアントは同じサーバにリトライするか、異なるサーバに送信するか、または送信を終了します。同じサーバへのリトライはタイムアウトと同様に再送信としてカウントされます。 異なるユーザへの送信はタイムアウトと同様に Request としてカウントされます。	
Unknown Types	本サーバから受信した不明なタイプの RADIUS パケット数。	
Packets Dropped	本サーバから受信し、何らかの理由で破棄された RADIUS パケット数。	

# show radius-server configuration

# 説明

RADIUS 認証とアカウンティングサーバ設定を表示します。

# 構文

show radius-server configuration

# パラメータ

なし

# 初期設定

なし

# コマンドモード

特権 EXEC モード

# コマンドデフォルトレベル

レベル:15

# 説明および注意事項

すべての RADIUS 認証とアカウンティングサーバホストを表示します。

# 使用例

本コマンドの出力例です。

```
DXS-3600-32S#show radius-server configuration

IP-Address Auth-Port Acct-Port Key Retransmit Timeout

192.168.12.1 1812 1813

Default Key:aaa
Default Retransmit:4
Default Timeout:10

1 RADIUS server(s) in total

DXS-3600-32S#
```

# 表示フィールドの説明

フィールド	説明
IP-Address	RADIUS セキュリティサーバホストの IP アドレス。
Auth-Port	RADIUS 認証に使用される UDP ポート。
Acct-Port	RADIUS アカウンティングに使用される UDP ポート。
Key	RADIUS セキュリティサーバと通信するために使用するネットワークアクセスサーバ (デバイス) 用の共有パスワード。
Retransmit	RADIUS セキュリティサーバが応答しないとデバイスが見なすまでのパケット再送信回数。
Timeout	RADIUS パケットの再送信後、セキュリティサーバからの応答をデバイスが待つ時間 (秒)。
Default Key	RADIUS セキュリティサーバと通信するために使用するネットワークアクセスサーバ(デバイス)用の共有パスワードの初期値。
Default Retransmit	RADIUS セキュリティサーバが応答しないとデバイスが見なすまでのパケット再送信回数の初期値。
Default Timeout	RADIUS パケットの再送信後、セキュリティサーバからの応答をデバイスが待つ時間の初期値。

# RMON 設定コマンド

コマンド	構文	コマンドモード
rmon collection stats	rmon collection stats index [owner ownername]	インタフェースコンフィグモード
	no rmon collection stats index	
rmon collection history	rmon collection history index [owner ownername] [buckets bucket-number] [interval seconds]	インタフェースコンフィグモード
	no rmon collection history index	
rmon alarm	rmon alarm number variable interval {absolute   delta} rising-threshold value [event-number] falling-threshold value [event-number] [owner ownername]	グローバルコンフィグモード
	no rmon alarm number	
rmon event	rmon event number [log] [trap community] [description description-string]	特権モード
	no rmon alarm number	
show rmon statistics	show rmon statistics	特権モード
show rmon history	show rmon history	特権モード
show rmon alarm	show rmon alarm	特権モード
show rmon event	show rmon event	特権モード

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

# rmon collection stats

# 説明

統計情報エントリを追加します。「no」形式を使用して、統計情報エントリを削除します。

## 構文

rmon collection stats index [owner ownername] no rmon collection stats index

# パラメータ

説明	
統計情報インデックス (1-65535) を指定します。	
オーナ名情報について説明する文字列(127 文字以内)を指定します。最大の長さの詳細については、RFC 1213 を参照してください。	

# 初期設定

なし

# コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:12

# 説明および注意事項

現時点では、本スイッチはイーサネットインタフェースの統計情報だけをサポートします。スイッチの指定インタフェースに対する RMON の収集統計情報を追加します。

# 使用例

統計情報エントリを追加します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1

DXS-3600-32S(config-if) #rmon collection stats 100

DXS-3600-32S(config-if)#

# 統計情報エントリを削除します。

DXS-3600-32S#configure terminal

 ${\tt DXS-3600-32S\,(config)\,\#interface\,\,tenGigabitEthernet\,\,1/0/1}$ 

DXS-3600-32S(config-if) #no rmon collection stats 100

DXS-3600-32S(config-if)#

# rmon collection history

# 説明

ヒストリエントリを追加します。「no」形式を使用して、ヒストリエントリを削除します。

### 構文

rmon collection history index [owner ownername] [buckets bucket-number] [interval seconds] no rmon collection history index

# パラメータ

パラメータ	説明
index	ヒストリインデックス (1-65535) を指定します。
owner ownername	オーナ名情報について説明する文字列(255 文字以内)を指定します。最大の長さの詳細については、RFC 1213 を
	参照してください。
<b>buckets</b> bucket-number	使用するデータソースと間隔を指定します。サンプリング間隔ごとに収集され、サンプリング結果は保存されます。
	バケット番号はサンプリングの最大数を指定します。サンプリング記録が最大数に到達すると、新しい記録が最も
	古いものを上書きします。バケット番号の範囲は 1-65535 です。初期値は 50 です。
interval seconds	サンプリング間隔 (1-3600 秒) を指定します。初期値は 1800 秒です。

# 初期設定

なし

# コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:12

# 説明および注意事項

現時点では、本スイッチはイーサネットの記録だけをサポートします。スイッチの指定インタフェースに対する RMON のヒストリ統計情報を 追加します。

### 使用例

ヒストリエントリを追加します。

DXS-3600-32S#configure terminal

 ${\tt DXS-3600-32S\,(config)\,\#interface\,\,tenGigabitEthernet\,\,1/0/1}$ 

 ${\tt DXS-3600-32S\,(config-if)\,\#rmon\ collection\ history\ 100}$ 

DXS-3600-32S(config-if)#

# ヒストリエントリを削除します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1

DXS-3600-32S(config-if)#no rmon collection history 100

DXS-3600-32S(config-if)#

# rmon alarm

# 説明

アラームエントリを追加します。「no」形式を使用すると、アラームエントリを削除します。

## 構文

rmon alarm number variable interval {absolute | delta} rising-threshold value [event-number] falling-threshold value [event-number] [owner ownername]

no rmon alarm number

# パラメータ

パラメータ		
number	アラームインデックス (1-65535) を指定します。	
variable	アラーム (整数) がモニタするための変数を指定します。	
interval	サンプリング間隔 (1-2147483647) を指定します。	
absolute	上限および下限に比較される各サンプル値を指定します。	
delta	上限および下限で比較した場合の前のサンプル値の違いを指定します。	
value	上限および下限を指定します。	
event-number	値が上限および下限を超過すると、Event-number のインデックスを持つイベントを開始します。	
owner ownername	オーナ名情報について説明する文字列(255 文字以内)を指定します。最大の長さの詳細については、RFC 1213 を参照	
	してください。	

# 初期設定

なし

# コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:12

# 説明および注意事項

スイッチに関する RMON 警告情報を追加します。

# 使用例

アラームエントリを追加します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #rmon alarm 100 1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.14.1 30 delta risingthreshold 10000 100 falling-threshold 1000 200 owner test

DXS-3600-32S(config)#

# アラームエントリを削除します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#no rmon alarm 100

DXS-3600-32S(config)#

# rmon event

### 説明

イベントエントリを追加します。「no」形式を使用すると、イベントエントリを削除します。

# 構文

**rmon event** number [log] [trap community] [description description-string] no rmon alarm number

# パラメータ

パラメータ	説明
number	イベントインデックス (1-65535) を指定します。
log	イベントを記録します。
trap	イベントが起こると、NMS にトラップメッセージを送信します。
community	SNMP トラップメッセージを送信するのに使用されるコミュニティストリングを指定します。
description description-string	イベントの説明を指定します。

# 初期設定

なし

# コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:12

# 説明および注意事項

スイッチに関する RMON イベント情報を追加します。

# 使用例

イベントエントリを追加します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #rmon event 100 log trap public description test

DXS-3600-32S(config)#

# イベントエントリを削除します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #no rmon event 100

DXS-3600-32S(config)#

# show rmon statistics

### 説明

基本的な統計情報をモニタします。

# 構文

show rmon statistics

# パラメータ

なし

### 初期設定

なし

# コマンドモード

特権モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:3

# 説明および注意事項

統計情報は RMON で最初のグループです。モニタされる各サブネットについて基本的な統計情報を計測します。現在のところ、ネットワークデバイスのイーサネットインタフェースだけをモニタおよび計測できます。このグループは破棄パケット、ブロードキャストパケット、CRC エラー、サイズブロック、コンフリクトなどを含むイーサネットの統計情報を含んでいます。

### 使用例

RMON 統計情報を表示します。

DXS-3600-32S#show rmon statistics Statistics : 1 Data Source : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.1 DropEvents: 3053265 Octets: 438554362 Pkts : 4929578 BroadcastPkts : 5 MulticastPkts: 4929573 CRCAlignErrors : 0 UndersizePkts : 0 OversizePkts : 0 Fragments : 0 Jabbers : 0  ${\tt Collisions} \;:\; 0$ Pkts64Octets : 1751 Pkts65to127Octets : 3599815 Pkts128to255Octets : 2983659 Pkts256to511Octets: 0 Pkts512to1023Octets : 0 Pkts1024to1518Octets : 0 Owner : monitor Statistics : 2 Data Source : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.2 DropEvents : 2872047 Octets : 418378346 CTRL+C ESC q Quit SPACE n Next Page ENTER Next Entry a All

# show rmon history

#### 説明

ヒストリ制御とヒストリデータ情報を表示します。

### パラメータ

なし

# 構文

show rmon history

# 初期設定

なし

# コマンドモード

特権モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:3

# 説明および注意事項

ヒストリは RMON で2番目のグループです。定期的にネットワーク統計情報を収集して、後の処理のためにそれらを保持します。

このグループには2つのサブグループがあります。:

- 1. サブグループ History Control は、サンプリング間隔とサンプリングデータソースなどの制御情報を設定するのに使用されます。
- 2. サブグループ Ethernet History は、ネットワークセクショントラフィック、エラーメッセージ、ブロードキャストパケット、利用率、コリジョン数、および他の統計情報に関する履歴データを管理者に提供します。

# 使用例

RMON ヒストリ情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show rmon history
Entry: 1
Data Source : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.1
Buckets Requested : 50
Buckets Granted: 50
Interval: 30
Owner : monitor
Sample : 75050
Interval Start: 225939986
DropEvents : 0
Octets : 0
Pkts: 0
BroadcastPkts : 0
MulticastPkts : 0
CRCAlignErrors : 0
UndersizePkts : 0
OversizePkts : 0
Fragments : 0
Jabbers : 0
Collisions : 0
Utilization: 0
Sample : 75051
Interval Start : 225942997
DropEvents : 0
Octets : 0
CTRL+C ESC q Quit SPACE n Next Page ENTER Next Entry a All
```

# show rmon alarm

### 説明

アラーム情報を表示します。

### 構文

show rmon alarm

### パラメータ

なし

# 初期設定

なし

# コマンドモード

特権モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:3

### 説明および注意事項

アラームは RMON で 3 番目のグループです。特定の管理情報ベース(MIB)オブジェクトを指定間隔でモニタします。この MIB オブジェクトの値が定義済みの上限より高いか、または定義済みの下限より低い場合に、アラームが発生します。ログの記録、または SNMP トラップメッセージの送信によってアラームはイベントとして扱われます。

### 使用例

RMON アラーム情報を表示します。

DXS-3600-32S#show rmon alarms

Alarm : 100 Interval : 30

Variable : 1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.14.1

Sample Type : delta Last Value : 0 Startup Alarm : 3

Rising Threshold : 10000 Falling Threshold : 1000 Rising Event : 100 Falling Event : 200

Owner : test
DXS-3600-32S#

# show rmon event

# 説明

イベント情報を表示します。

# 構文

show rmon event

### パラメータ

なし

# **初期設定** なし

コマンドモード

特権モード

# コマンドデフォルトレベル

レベル:3

# 説明および注意事項

イベントは RMON で 9 番目のグループです。イベントがアラームのため生成されると、ログエントリまたは SNMP トラップメッセージを生成することを決定します。

### 使用例

RMON イベント情報を表示します。

DXS-3600-32S#show rmon event

Entry : 100

Description : test

Event type : log-and-trap

Community : public

Last Time Sent : 0d:0h:0m:0s

Owner :

DXS-3600-32S#

# RIP コマンド

コマンド	構文	コマンドモード
route-preference	route-preference value	ルータコンフィグモード
	no route-preference	ルータアドレスファミリコンフィグモード
distribute-list in (RIP)	distribute-list list_name in ipif_name	ルータコンフィグモード
	no distribute-list list_name in ipif_name	ルータアドレスファミリコンフィグモード
ip rip authentication mode	ip rip authentication mode text	インタフェースコンフィグモード
	no ip rip authentication mode	
ip rip authentication	ip rip authentication text-password password-string	インタフェースコンフィグモード
text-password	no ip rip authentication text-password	
ip rip receive enable	ip rip receive enable	インタフェースコンフィグモード
	no ip rip receive enable	
ip rip receive version	ip rip receive version [1   2]	インタフェースコンフィグモード
ip rip send enable	ip rip send enable	インタフェースコンフィグモード
	no ip rip send enable	
ip rip send version	ip rip send version {1   2}	インタフェースコンフィグモード
	no ip rip send version	
ip rip v2-broadcast	ip rip v2-broadcast	インタフェースコンフィグモード
	no ip rip v2-broadcast	
network	network network-number	ルータコンフィグモード
	no network	ルータアドレスファミリコンフィグモード
redistribute (RIP)	redistribute {connected   static   bgp   ospf} [metric value] [route-map map_	ルータコンフィグモード
	name]	ルータアドレスファミリコンフィグモード
	no redistribute {connected   static   bgp   ospf} [metric value] [route-map	
	map_name]	
router rip	router rip	グローバルコンフィグモード
	no router rip	
show ip rip	show ip rip [vrf vrf-name]	特権 EXEC モード
show ip rip interface	show ip rip interface [vrf vrf-name]	特権 EXEC モード
timers basic	timer basic update timeout garbage_collection	ルータコンフィグモード ルータアドレスファミリコンフィグモード
	no timer basic	
version	version {1   2}	ルータコンフィグモード ルータアドレスファミリコンフィグモード
	no version	
address-family ipv4 vrf (RIP)	address-family ipv4 vrf vrf-name	ルータコンフィグモード 
	no address-family ipv4 vrf vrf-name	
exit-address-family	exit-address-family	アドレスファミリコンフィグモード

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

# route-preference

# 説明

ルーティング情報プロトコル(RIP)ルートにルート優先度を設定します。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

#### 構文

route-preference value
no route-preference

# パラメータ

パラメータ	説明
value	RIP ルートのルート優先度 (1-999) を指定します。

# 初期設定

RIP ルートのルート優先度の初期値は 100 です。

# コマンドモード

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

ルータアドレスファミリコンフィグモード

(config)

- +(config-router)
- ++(config-router-af)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

# 説明および注意事項

RIP ルートのルート優先度を設定します。ルート優先度は、個々のルータやルータグループなどのルーティング情報ソースにおける信頼性の指標です。一般に、値が高いほど信頼度は低くなります。

「show ip route-preference」コマンドを使用して、設定を確認します。

### 使用例

RIP ルートのルート優先度を 120 に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #router rip

DXS-3600-32S(config-router) #route-preference 120

DXS-3600-32S(config-router)#

# RIP ルートのルート優先度を初期値に復元します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #router rip

DXS-3600-32S(config-router) #no route-preference

DXS-3600-32S(config-router)#

# RIP VRF VPN-A インスタンスにルート優先度 120 を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #router rip

DXS-3600-32S(config-router) #address-family ipv4 vrf VPN-A

DXS-3600-32S(config-router-af) #route-preference 120

DXS-3600-32S(config-router-af)#

# distribute-list in (RIP)

#### 説明

ルーティングテーブルに挿入された RIP がルートをフィルタします。「no」形式を使用すると、設定を削除します。

#### 構文

distribute-list list\_name in ipif\_name no distribute-list list\_name in ipif\_name

# パラメータ

パラメータ	説明
list_name	標準のアクセスリスト名を指定します。
ipif_name	内向きの更新にアクセスリストを適用するインタフェース名を指定します。

### 初期設定

設定されている配布リストはありません。

# コマンドモード

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

ルータアドレスファミリコンフィグモード

(config)

- +(config-router)
- ++(config-router-af)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (EIモードだけのコマンド)

#### 説明および注意事項

アクセスリスト名を指定する必要があります。アクセスリストルールによって、1 つのルートをルーティングテーブルに挿入するかどうかを決 定します。インタフェースごとにアクセスリストルールを指定します。特別なアクセスリストは、それを作成する前に、ルーティングテーブル に挿入するルートには影響しません。

「show ip rip interface」コマンドを使用して、設定を確認します。

# 使用例

RIP ルートをフィルタするアクセスリスト「list1」を使用するためにインタフェース「vlan1」を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#ip standard access-list list1

DXS-3600-32S(config-ip-acl) #permit 172.18.0.0/16

DXS-3600-32S(config-ip-acl)#exit

DXS-3600-32S(config) #router rip

DXS-3600-32S(config-router)#distribute-list list1 in vlan1

DXS-3600-32S(config-router)#

# ip rip authentication mode

# 説明

RIP インタフェースに使用するシンプルパスワード認証タイプを設定します。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

# 構文

ip rip authentication mode text

no ip rip authentication mode

# パラメータ

なし

# 初期設定

RIPインタフェースに使用される認証はありません。

# コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (EIモードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

RIP バージョン 1 は認証をサポートしません。直接 RIP ルーティング情報を交換するためには、すべてのデバイスが同じ RIP 認証モードを持つ 必要があります。そうでないと、RIP パケット交換に失敗します。

送信状態を無効、または送信バージョンをバージョン1にした場合に、受信バージョンをバージョン1に設定すると認証設定はクリアされます。 認証機能は送受信インタフェースのバージョンをバージョン2にした場合にだけ存在するためです。

「show ip rip interface」コマンドを使用して、設定を確認します。

# 使用例

インタフェース「vlan1」にシンプルパスワード認証を使用するように設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface vlan 1

DXS-3600-32S(config-if)#ip rip authentication mode text

DXS-3600-32S(config-if)#

# ip rip authentication text-password

# 説明

RIP のシンプルパスワード認証用にプレーンテキストパスワードを設定します。 「no」形式を使用すると、プレーンテキストパスワードを削除します。

#### 構文

**ip rip authentication text-password** password-string **no ip rip authentication text-password** 

# パラメータ

パラメータ	説明
password-string	シンプルパスワード認証を使用して、RIP インタフェースで RIP パケット内に送受信すべきプレーンテキストパスワードを
	指定します。文字列は 16 文字以内の大文字と小文字の英数字を含むことができます。

### 初期設定

定義済みプレーンテキストパスワードはありません。

# コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

# 説明および注意事項

RIP バージョン 1 は認証をサポートしません。直接 RIP 情報を交換するには、パスワードを確認する必要があります。

認証のテキストパスワードと認証モードをそれぞれ設定することができます。シンプルパスワード認証が有効な場合、プレーンテキストパスワードを使用する必要があります。プレーンテキストパスワードを設定しないのであれば、パスワードなしで更新パケットを送受信するべきです。

送信状態を無効、または送信バージョンをバージョン1にした場合に、受信バージョンをバージョン1に設定すると認証設定はクリアされます。 認証機能は送受信インタフェースのバージョンをバージョン2にした場合にだけ存在するためです。

「show ip rip interface」コマンドを使用して、設定を確認します。

### 使用例

インタフェース「vlan1」にシンプルパスワード認証を使用するように設定し、プレーンテキストパスワードに「1234」を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface vlan 1

 ${\tt DXS-3600-32S} \, ({\tt config-if}) \, {\tt \#ip} \ \, {\tt rip} \ \, {\tt authentication} \, \, {\tt mode} \, \, {\tt text}$ 

DXS-3600-32S(config-if)#ip rip authentication text-password 1234

DXS-3600-32S(config-if)#

# ip rip receive enable

### 説明

RIP インタフェースで RIP パケットを受信します。「no」形式を使用すると、インタフェースにおける RIP パケットの受信を禁止します。

#### 構文

ip rip receive enable no ip rip receive enable

#### パラメータ

なし

# 初期設定

RIP がパケットの受信は各 RIP インタフェースで有効です。

### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (EIモードだけのコマンド)

# 説明および注意事項

インタフェースにおける RIP パケットの受信を禁止するためには、本コマンドの「no」形式を使用します。 RIP プロトコルは、インタフェースから到着するパケットを受信しません。

パケットを送信するインタフェースを無効またはバージョン 1 にすると、受信パケットはこのインタフェースにおける認証設定をクリアして、再度インタフェースへのパケットの受信が有効になっても復元されません。認証を再設定する必要があります。

本コマンドの「no」形式を使用すると、「ip rip receive version」コマンドで行われた設定はクリアされます。再度インタフェースへのパケットの受信を有効にした後のインタフェースの受信バージョンは「version」コマンドで設定したグローバルなバージョンに依存します。

「show ip rip interface」コマンドを使用して、設定を確認します。

### 使用例

RIPパケットを受信しないインタフェース「vlan1」を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface vlan 1

DXS-3600-32S(config-if)#no ip rip receive enable

The configuration of authentication is cleared because only Version 2 supports authentication.

DXS-3600-32S(config-if)#

# ip rip receive version

# 説明

RIP インタフェースで受信される RIP パケットのバージョンを指定します。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

### 構文

ip rip receive version [1 | 2] no ip rip receive version

# パラメータ

パラメータ	説明
1	(オプション) インタフェースでは RIP バージョン 1 のパケットを受け付けます。
2	(オプション) インタフェースでは RIP バージョン 2 のパケットを受け付けます。

# 初期設定

なし

### コマンドモード

(config)

+(config-if)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (EIモードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

本コマンドを使用して、「version」コマンドで指定した RIP の初期動作を上書きします。インタフェースの受信バージョンを指定しない場合、グローバルなバージョン設定に依存します。本コマンドは設定済みインタフェースだけに適用されます。RIP バージョン 1 とバージョン 2 の両方を受け付けるインタフェースを設定することができます。

送信状態を無効、または送信バージョンをバージョン1にした場合に、受信バージョンをバージョン1に設定すると認証設定はクリアされます。 認証機能は送受信インタフェースのバージョンをバージョン2にした場合にだけ存在するためです。

「show ip rip interface」コマンドを使用して、設定を確認します。

# 使用例

RIP バージョン1と2の両方のパケットを受信するインタフェース「vlan1」を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#interface vlan 1
DXS-3600-32S(config-if)#ip rip receive version 1 2
DXS-3600-32S(config-if)#

# ip rip send enable

#### 説明

RIP インタフェースで RIP パケットを送信します。「no」形式を使用すると、インタフェースにおける RIP パケットの送信を禁止します。

#### 構文

ip rip send enable no ip rip send enable

### パラメータ

なし

# 初期設定

RIP パケットの送信は各 RIP インタフェースで有効です。

### コマンドモード

# +(config-if) コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

# 説明および注意事項

本コマンドの「no」形式を使用すると、インタフェースにおけるRIPパケットの送信を禁止します。RIPプロトコルはRIPパケットを送信しません。

パケットを受信するインタフェースを無効またはバージョン1にすると、送信パケットはこのインタフェースにおける認証設定をクリアして、再度インタフェースにおけるパケットの送信が有効になっても復元されません。認証を再設定する必要があります。

本コマンドの「no」形式を使用すると、「ip rip send version」コマンドで行われた設定がクリアされます。

再度インタフェースのパケット送信を有効にした後のインタフェースの送信バージョンは「version」コマンドで設定したグローバルなバージョンに依存します。

### 使用例

RIPパケットを送信しないインタフェース「vlan1」を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#interface vlan 1
DXS-3600-32S(config-if)#no ip rip send enable
DXS-3600-32S(config-if)#

# ip rip send version

# 説明

RIP インタフェースで送信される RIP パケットのバージョンを指定します。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

#### 構文

ip rip send version {1 | 2} no ip rip send version

# パラメータ

パラメータ	説明
1	(オプション) インタフェースでは RIP バージョン 1 のパケットだけを送信します。
2	(オプション) インタフェースでは RIP バージョン 2 のパケットだけを送信します。

### 初期設定

なし

# コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

# 説明および注意事項

本コマンドを使用して、「version」コマンドで指定した RIP の初期動作を上書きします。インタフェースの送信バージョンを指定しない場合、 グローバルなバージョン設定に依存する必要があります。本コマンドは設定済みインタフェースだけに適用されます。

受信状態を無効、または受信バージョンをバージョン1にした場合に、送信バージョンをバージョン1に設定すると認証設定はクリアされます。 認証機能は送受信インタフェースのバージョンをバージョン2にした場合にだけ存在するためです。

「show ip rip」コマンドを使用して、設定を確認します。

### 使用例

RIP バージョン 2 のパケットを送信するインタフェース「vlan1」を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

 ${\tt DXS-3600-32S\,(config)\,\#interface\,\,vlan\,\,1}$ 

DXS-3600-32S(config-if)#ip rip send version 2

DXS-3600-32S(config-if)#

# ip rip v2-broadcast

# 説明

マルチキャストの代わりにブロードキャストで RIP バージョン 2 更新パケットを送信します。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

# 構文

ip rip v2-broadcast no ip rip v2-broadcast

# パラメータ

なし

# 初期設定

無効

# コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (EIモードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

マルチキャストブロードキャストをリッスンしないホストに RIP バージョン 2 更新をブロードキャストします。バージョン 2 更新 (要求と応答) は、IP マルチキャストアドレス 「224.0.0.9」 の代わりに IP ブロードキャストアドレスに送信されます。

RIP バージョン 2 ブロードキャストをリッスンしないホストにおいて不要なロードを減少するために、システムは定期的なブロードキャストに IP マルチキャストアドレスを使用します。IP マルチキャストアドレスは「224,0.0.9」です。

インタフェース送信バージョンが 2 である場合に本コマンドを使用して、v2-broadcast を有効にします。送信バージョンが 1 である場合、コマンドを有効にするべきではありません。インタフェースバージョンを 2 に戻す場合、v2-broadcast 設定をクリアすべきです。

「show ip rip interface」コマンドを使用して、設定を確認します。

### 使用例

ブロードキャストで RIP バージョン 2 のパケットを送信するインタフェース「vlan1」を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface vlan 1

DXS-3600-32S(config-if)#ip rip send version 2

DXS-3600-32S(config-if)#ip rip v2-broadcast

DXS-3600-32S(config-if)#

# network

#### 説明

インタフェースで RIP を有効にします。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

### 構文

network network-number

no network

#### パラメータ

パラメータ	説明
network-number	直接接続するネットワークのIPアドレスを指定します。IPアドレスがネットワークに所属するインタフェースはRIPパケッ
	トを送受信できます。

# 初期設定

RIP はすべてのインタフェースで無効です。

# コマンドモード

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

ルータアドレスファミリコンフィグモード

(config)

- +(config-router)
- ++(config-router-af)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (EIモードだけのコマンド)

# 説明および注意事項

「show ip rip」コマンドを使用して、設定を確認します。

### 使用例

インタフェース「vlan1」(10.0.0.0/8) で RIP を有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #router rip

DXS-3600-32S(config-router) #network 10.0.0.0

DXS-3600-32S(config-router)#

VRF VPN-A (100.1.1.1/24) に関連するインタフェースで RIP を有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #router rip

DXS-3600-32S(config-router) #address-family ipv4 vrf VPN-A

DXS-3600-32S(config-router-af) #network 100.1.1.0

# redistribute (RIP)

#### 説明

別のルーティングドメインから RIP ドメインにルートを再配布します。「no」形式を使用すると、RIP に対するルート再配布設定を削除します。

#### 構文

redistribute {connected | static | bgp | ospf} [metric value] [route-map map\_name]
no redistribute {connected | static | bgp | ospf} [metric value] [route-map map\_name]

#### パラメータ

パラメータ	説明	
connected	(オプション)接続するルートを RIP ドメインに再配布します。	
static	イプション) スタティックルートを RIP ドメインに再配布します。	
bgp	(オプション) BGP ルートを RIP ドメインに再配布します。	
ospf	(オプション) OSPF ルートを RIP ドメインに再配布します。	
metric value	(オプション) 再配布ルートに RIP ルートのメトリック値 (0-16) を指定します。	
route-map map_name	(オプション)この送信元ルーティングプロトコルから RIP プロトコルまでのルートの移動をフィルタするために、	
	取得すべきであるルートマップを指定します。指定しないと、すべてのルートが再配布されます。	

### 初期設定

- RIPへのルート再配布は未設定。
- メトリックの初期値は0です。
- 設定済みのルートマップはありません。

#### コマンドモード

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

ルータアドレスファミリコンフィグモード

(config)

- +(config-router)
- ++(config-router-af)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

# 説明および注意事項

他のルーティングプロトコルから RIP にルート再配布を追加します。どのキーワードの変更または無効化も他のキーワードの状態には影響しません。各ルーティングプロトコルはそれぞれのメトリック測定法を使用するため、ルートの再配布のために 1 つのルーティングプロトコルのメトリックを他のルーティングプロトコルに変換する必要はありません。しかし、シンボリックなメトリックをルート再配布に設定することをお勧めします。

ルートマップを使用することで RIP ドメインに再配布されたルートをフィルタすることができます。特定のルートマップを定義しないなら、すべてのルートを再配布するべきです。ルートをフィルタするためにはルートマップの「math-clauses」を使用し、RIP ドメインに再配布されたルートのメトリックを設定するためには「route-map set-clauses」を使用できます。

「show ip rip」コマンドを使用して、設定を確認します。

# 使用例

RIP にスタティックルートの再配布を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #router rip

DXS-3600-32S(config-router) #redistribute static

DXS-3600-32S(config-router)#

OSPF ルートの再配布を RIP に設定して、メトリックに 2 を指定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#router rip

DXS-3600-32S(config-router) #redistribute ospf metric 2

DXS-3600-32S(config-router)#

# RIP に OSPF ルートの再配布を設定し、ルートマップを使用する方法を示しています。

```
DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#route-map map1 permit 1

DXS-3600-32S(config-route-map)#match ip address list1

DXS-3600-32S(config-route-map)#set metric 4

DXS-3600-32S(config-route-map)#exit

DXS-3600-32S(config)#router rip

DXS-3600-32S(config-router)#redistribute ospf route-map map1

DXS-3600-32S(config-router)#
```

### RIP VRF VPN-A インスタンスにスタティックルートの再配布を設定します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#router rip
DXS-3600-32S(config-router)#address-family ipv4 vrf VPN-A
DXS-3600-32S(config-router-af)#redistribute static
```

# router rip

# 説明

RIP を有効にし、RIP ルータコンフィグモードに移行します。「no」形式を使用すると、RIP を無効にします。

### 構文

router rip no router rip

# パラメータ

なし

# **初期設定** RIP は無効です。

ンドモード

# コマンドモード

グローバルコンフィグモード (config)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

# 説明および注意事項

本コマンドは RIP 機能を有効にするために使用され、RIP プロトコルのルータコンフィグモードに移行します。本コマンドの「no」形式は、RIP 機能を無効にします。

「show ip rip」コマンドを使用して、設定を確認します。

# 使用例

RIP を有効にして、RIP ルータコンフィグモードに移行します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#router rip
DXS-3600-32S(config-router)#
```

# show ip rip

# 説明

RIP 情報を表示します。

#### 構文

show ip rip [vrf vrf-name]

# パラメータ

パラメータ	説明
<b>vrf</b> vrf-name	(オプション) RIP VRF インスタンスに関する情報を表示します。

### 初期設定

なし

### コマンドモード

特権 EXEC モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:3 (EIモードだけのコマンド)

# 説明および注意事項

RIP タイマ、ステータス、再配布、およびインタフェース RIP バージョン、認証、状態に関する設定を表示します。

#### 使用例

RIP 情報を表示します。

DXS-3600-32S#show ip rip RIP Global State : Enabled Update Time : 30 seconds : 180 seconds Timeout Time Garbage Collection Time : 120 seconds RIP Interface Settings Interface IP Address TX Mode RX Mode Authen- State tication vlan1 0.0.0.0/0 V1 Comp. V1 or V2 Disabled Disabled 0.0.0.0/0 V1 Only V1 or V2 Disabled Disabled vlan100 vlan5 0.0.0.0/0 V1 Only V1 or V2 Disabled Disabled vlan99 11.1.1.1/8 V1 Only V1 or V2 Disabled Disabled 172.25.203.14/24 V1 Only V1 or V2 Disabled Disabled vlan2030 172.25.204.14/24 V1 Only V1 or V2 Disabled Disabled vlan2040 V1 or V2 Disabled Disabled 172.25.211.14/24 V1 Only vlan2110 V1 or V2 vlan2120 172.25.212.14/24 V1 Only Disabled Disabled vlan2130 172.25.213.14/24 V1 Only V1 or V2 Disabled Disabled 172.25.214.14/24 V1 Only V1 or V2 Disabled Disabled vlan2140 vlan2520 172.25.252.14/24 V1 Only V1 or V2 Disabled Disabled 172.25.253.14/24 V1 Only V1 or V2 Disabled Disabled Total Entries: 12 RIP Redistribution Settings Source Destination Type Metric RouteMapName Protocol Protocol OSPF All RIP STATIC RIP All Transparency Total Entries · 2 DXS-3600-32S#

# VRF VPN-A の RIP 設定を確認します。

DXS-3600-32S#show ip rip vrf VPN-A

VRF: VPN-A

RIP Global State : Enabled
Update Time : 40 seconds
Timeout Time : 120 seconds
Garbage Collection Time : 120 seconds

RIP Interface Settings

Interface IP Address TX Mode RX Mode Authen- State

tication

------ ----- ------ ------

ip100 100.1.1.1/24 V1 Only V1 or V2 Disabled Disabled

Total Entries : 1

RIP Redistribution Settings

Source Destination Type Metric RouteMapName

Protocol Protocol

-----

OSPF RIP All Transparency map1 STATIC RIP All Transparency

Total Entries : 2

DXS-3600-32S#

# 表示フィールドの説明

フィールド	説明	
RIP Global state	RIP のグローバルな管理用のステータス。「router rip」コマンドで指定されます。	
Update Time	更新パケットが送信されるレート(秒)。「timers basic」コマンドで指定されます。	
Timeout Time	ルートが無効であると見なされる間隔(秒)。「timers basic」コマンドで指定されます。	
Garbage Collection Time	ルートがガーベージリストから削除される前に経過すべき時間 (秒)。「timers basic」コマンドで指定されます。	
Interface	IPインタフェース名。	
IP Address	RIP インタフェースの IP アドレス。	
TX Mode	インタフェースに送信される RIP パケットのバージョン。「ip rip send version」コマンド、「ip rip send enable」コマンドおよび「version」コマンドで指定されます。	
RX Mode	インタフェースに受信した IRIP パケットのバージョン。「ip rip receive version」コマンド、「ip rip receive enable」コマンドおよび「version」コマンドで指定されます。	
Authentication	RIP インタフェースの認証タイプ。「ip rip authentication mode」コマンドで指定されます。	
State	RIP インタフェースの管理状態。「network」コマンドで指定されます。	
Source Protocol	再配布の送信元ルートドメイン。「redistribute」コマンドで指定されます。	
Destination Protocols	再配布の宛先ルートドメイン。	
Туре	再配布の送信元ルートドメインのルートタイプ。	
Metric	RIP ドメインに再配布されたルートのメトリック。「redistribute」コマンドで指定されます。	
RouteMapName RIP ドメインに再配布されたルートをフィルタするのに使用するルートマップ名。「redistribute」コマれます。		

# show ip rip interface

#### 説明

すべての RIP インタフェース情報を表示します。

#### 構文

show ip rip interface [vrf vrf-name]

# パラメータ

パラメータ	説明
<b>vrf</b> vrf-name	(オプション) RIP VRF インスタンスに関する情報を表示します。

### 初期設定

なし

# コマンドモード

特権 EXEC モード

# コマンドデフォルトレベル

レベル:3 (EIモードだけのコマンド)

# 説明および注意事項

次に示すような全インタフェースの指定情報を表示します。: authentication (認証)、send version (送信バージョン)、receive version (受信バージョン)、v2 broadcast mode (V2 ブロードキャストモード)、および status (状態)。

### 使用例

すべての RIP インタフェースの設定を確認します。

DXS-3600-32S#show ip rip interface

RIP Interface Settings

Interface Name: vlan1 IP Address: 10.90.90.90/8 (Link Up)
Interface Metric: 1 Administrative State: Enabled

TX Mode: V1 Broadcast RX Mode: V1 or V2

Authentication: Enabled

Password for Authentication: 1234

Distribute List In: map1

Interface Name: vlan2 IP Address: 172.18.1.1/24 (Link Down)

Interface Metric: 1 Administrative State: Enabled

TX Mode: V1 Broadcast RX Mode: V1 or V2

Authentication: Disabled Distribute List In: None

Total Entries : 2

DXS-3600-32S#

VRF VPN-A の全 RIP インタフェースの設定を確認します。

DXS-3600-32S#show ip rip interface vrf VPN-A

RIP Interface Settings

Interface Name: ip100 IP Address: 100.1.1.1/24 (Link Up)
Interface Metric: 1 Administrative State: Disabled

TX Mode: V1 Broadcast RX Mode: V1 or V2

Authentication: Disabled

Total Entries : 1

DXS-3600-32S#

# 表示フィールドの説明

フィールド	説明
Interface Name	IP インタフェース名。
IP Address	RIP インタフェースの IP アドレス。
Interface Metric	更新を送信する RIP によって使用されるメトリック。
Administrative State	RIP インタフェースの管理状態。「network」コマンドで指定されます。
TX Mode	インタフェースに送信される RIP パケットのバージョン。「ip rip send version」コマンド、「ip rip send enable」コマンドおよび「version」コマンドで指定されます。
RX Mode	インタフェースに受信した IRIP パケットのバージョン。「ip rip receive version」コマンド、「ip rip receive enable」コマンドおよび「version」コマンドで指定されます。
Authentication	RIP インタフェースの認証タイプ。「ip rip authentication mode」コマンドで指定されます。
Password for Authentication	プレーンテキストパスワード。「ip rip authentication text-password」コマンドで指定されます。
Distribute List In	リスト内の配布リストに使用されるアクセスリスト名。「distribute-list」コマンドで指定されます。
Total Entries	RIP インタフェースの合計値。

# timers basic

# 説明

RIP タイマを設定します。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

### 構文

**timer basic** update timeout garbage\_collection **no timer basic** 

### パラメータ

パラメータ	説明	
update	更新が送信されるレート (5-65535 秒) を指定します。	
timeout	ルートが無効であると見なされる間隔(5-65535 秒)を指定します。ルートをリフレッシュする更新がないと、ルートは無効になります。無効ルートはガーベージリストに入れられ、アクセス不可能とマークされて、到達不能として通知されます。	
garbage_collection	ルートがガーベージリストから削除される前に経過すべき時間 (5-65535 秒) を指定します。タイムアウトの前に、エントリは到達不能として通知されます。	

# 初期設定

- update SECONDS:30 秒 - invalid SECONDS:180 秒 - flush time SECONDS:120 秒

# コマンドモード

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

ルータアドレスファミリコンフィグモード

(config)

- +(config-router)
- ++(config-router-af)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (EIモードだけのコマンド)

# 説明および注意事項

RIP の基本的なタイミングパラメータは調整可能です。RIP プロトコルは、ルータが同じ基本的なタイマで RIP プロトコルを処理することを要求しませんが、指定しないと、RIP は分散型非同期ルーティングアルゴリズムを実行します。ネットワーク内のすべてのルータとアクセスサーバでこれらのタイマを同じにすることをお勧めします。

本コマンドでは、更新タイマがタイムアウトタイマより大きいかどうかをチェックしません。RIPが正常に動作することを保証するためには更新タイマをタイムアウトタイマより大きく設定する必要があります。

「show ip rip」コマンドを使用して、設定を確認します。

# 使用例

RIP の更新時間を 20 秒、タイムアウト時間を 180 秒、ガーベージコレクション時間を 100 秒に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #router rip

DXS-3600-32S(config-router) #timer basic 20 180 100

DXS-3600-32S(config-router)#

VRF VPN-A における RIP の更新時間を 40 秒、タイムアウト時間を 120 秒、ガーベージコレクション時間を 120 秒に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal DXS-3600-32S(config)#router rip

 ${\tt DXS-3600-32S\,(config)\,\#address-family\,\,ipv4\,\,\,vrf\,\,\,VPN-A}$ 

DXS-3600-32S(config-router-af)#timer basic 40 120 120

### version

### 説明

RIP パケットを送信または受信するために、すべての RIP インタフェースのデフォルトバージョンを設定します。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

### 構文

version {1 | 2}

no version

# パラメータ

パラメータ	説明
1	RIP バージョンを 1 に指定します。
2	RIP バージョンを 2 に指定します。

# 初期設定

RIPv1 パケットが送出され、RIPv1 と RIPv2 パケットの両方を受信します。

# コマンドモード

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

ルータアドレスファミリコンフィグモード

(config)

+(config-router)

++(config-router-af)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (EIモードだけのコマンド)

# 説明および注意事項

デフォルトの RIP バージョンを定義します。バージョンが明示的にインタフェース(例えば、インタフェースコマンド「ip rip receive version」)で指定されると、このバージョンは上書きされます。

パケットの送受信がすべて無効となるか、または両方のバージョンが1であると、その認証設定はクリアされることにご注意ください。

「show ip rip interface」コマンドを使用して、設定を確認します。

# 使用例

グローバルな RIP バージョンを 2 に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #router rip

DXS-3600-32S(config-router) #version 2

DXS-3600-32S(config-router)#

VRF VPN-A における RIP のグローバルバージョンを 2 に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #router rip

DXS-3600-32S(config) #address-family ipv4 vrf VPN-A

DXS-3600-32S(config-router-af)#version 2

# address-family ipv4 vrf (RIP)

# 説明

RIP VRF インスタンスを作成して、RIP VRF アドレスファミリコンフィグモードに移行します。「no」形式を使用すると、RIP VRF インスタンスを削除します。

### 構文

address-family ipv4 vrf vrf-name no address-family ipv4 vrf vrf-name

### パラメータ

パラメータ	説明
<b>vrf</b> vrf-name	VRF 名を指定します。

### 初期設定

作成済みの RIP VRF インスタンスはありません。

# コマンドモード

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

IPv4 アドレスプレフィックスを使用する RIP ルーティングインスタンスを設定します。本コマンドの実行後にアドレスファミリコンフィグモードに移行し、本コマンドを使用して新しく RIP VRF ルーティングインスタンスを作成します。「no」形式で本コマンドを実行すると、RIP VRF インスタンスの関連設定が削除されます。

「show ip rip vrf」コマンドを使用して、設定を確認します。

### 使用例

VRF VPN-A に新しく RIP インスタンスを作成します。

DXS-3600-32S#configure terminal DXS-3600-32S(config)#router rip

DXS-3600-32S(config-router) #address-family ipv4 vrf VPN-A

DXS-3600-32S(config-router-af)#

# exit-address-family

# 説明

アドレスファミリコンフィグモードを終了します。

# 構文

exit-address-family

# パラメータ

なし

# 初期設定

なし

### コマンドモード

アドレスファミリコンフィグモード

(config)

+(config-router)

++(config-router-af)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

# 説明および注意事項

アドレスファミリコンフィグモードを終了します。

# 使用例

アドレスファミリコンフィグモードを終了します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #router rip

DXS-3600-32S(config-router) #address-family ipv4 vrf VPN-A

DXS-3600-32S(config-router-af)#network 10.1.1.0

DXS-3600-32S(config-router-af)#exit-address-family

DXS-3600-32S(config-router)#

# Route Map(ルートマップ)コマンド

コマンド	構文	コマンドモード
route-map	route-map MAP-NAME {permit   deny} SEQUENCE-NUM	グローバルコンフィグモード
	no route-map MAP-NAME [permit SEQUENCE-NUM   deny SEQUENCE-NUM]	
match as-path	match as-path ACCESS-LIST-NAME	ルートマップコンフィグモード
	no match as-path	
match community	match community COMMUNITY-LIST-NAME [exact]	ルートマップコンフィグモード
	no match community	
match extcommunity	match extcommunity EXTCOMMUNITY-LIST-NAME	ルートマップコンフィグモード
	no match extcommunity	
match interface	match interface ipif_name	ルートマップコンフィグモード
	no match interface	
match ip address	match ip address {ACCESS-LIST-NAME   prefix-list PREFIX-LIST-NAME}	ルートマップコンフィグモード
	no match ip address {ACCESS-LIST-NAME   prefix-list PREFIX-LIST-NAME}	
match ip next-hop	match ip next-hop {ACCESS-LIST-NAME   prefix-list PREFIX-LIST-NAME}	ルートマップコンフィグモード
	no match ip next-hop {ACCESS-LIST-NAME   prefix-list PREFIX-LIST-NAME}	
match ip route-source	match ip route-source ACCESS-LIST-NAME	ルートマップコンフィグモード
	no match ip route-source	
match metric	match metric NUMBER	ルートマップコンフィグモード
	no match metric	
match route-type	match route-type {internal   external   type-1   type-2}	ルートマップコンフィグモード
	no match route-type	
set as-path prepend	set as-path prepend ASPATH-LIST	ルートマップコンフィグモード
	no set as-path prepend	
set community	set community [COMMUNITY-SET   internet   local-as   no-advertise   no-export](1) [additive]	ルートマップコンフィグモード
	no set community	
set dampening	set dampening HALF-LIFE REUSE SUPPRESS MAX-SUPPRESS-TIME UN-REACHABILITY-HALF-LIFE	ルートマップコンフィグモード
	no set dampening	
set ip next-hop	set ip next-hop {IP-ADDRESS   peer-address}	ルートマップコンフィグモード
	no set ip next-hop	
set local-preference	set local-preference NUMBER	ルートマップコンフィグモード
	no set local-preference	
set metric	set metric NUMBER	ルートマップコンフィグモード
	no set metric	
set metric-type	set metric-type {type-1   type-2}	ルートマップコンフィグモード
	no set metric-type	
set origin	set origin {igp   egp   incomplete}	ルートマップコンフィグモード
	no set origin	
set weight	set weight NUMBER	ルートマップコンフィグモード
	no set weight	
show route-map	show route-map [MAP-NAME]	ルートマップコンフィグモード

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

# route-map

### 説明

ルートマップを作成するか、またはルートマップコンフィグモードに移行します。 「no」形式を使用すると、ルートマップを削除するか、またはルートマップの節を削除します。

#### 構文

route-map MAP-NAME {permit | deny} SEQUENCE-NUM no route-map MAP-NAME [permit SEQUENCE-NUM | deny SEQUENCE-NUM]

### パラメータ

パラメータ	説明	
MAP-NAME	ルートマップ名 (16 文字以内) を指定します。空白を許可しない一般的な文字列です。	
permit	(オプション)「permit」節を指定します。「permit」節の「match」コマンドに一致すると、再配布するルートに関する情	
	報が修正されている可能性がある場合、この節の「set」コマンドはルートを再配布します。「permit」節の「match」コ	
	マンドに一致しないと、このルートの次の節がテストされます。	
deny	(オプション)「deny」節を指定します。「deny」節の「match」コマンドに一致すると、このルートは再配布されません。	
SEQUENCE-NUM	(オプション)節のシーケンス番号(1-65535)を指定します。各節にはシーケンス番号があり、節の位置を示します。低い	
	シーケンス番号を持つ節ほど優先度が高くなります。	

### 初期設定

- キーワードの初期値は「permit」です。
- 最初の節におけるシーケンス番号の初期値は10です。

# コマンドモード

グローバルコンフィグモード (config)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:8

### 説明および注意事項

ルートマップはルート再配布およびルートフィルタリングに使用されます。複数の「permit/deny」節を使用してルートマップを設定することができます。これは複数の「match」または「set」コマンドを持つことができます。

低いシーケンス番号を持つ節ほど高い優先度を持ちます。低いシーケンス番号を持つルートマップ節に一致しないと、次に低いシーケンス番号を持つ次の節がテストされます。すべての節が一致しないと、テスト結果は「deny」になります。(このルートマップが空でない場合、これはルートマップが暗黙の「deny」節を使用して終了することを意味します。)

1つの節に一致すると、次の節はスキップされます。1つの節がテストされる場合、論理積アルゴリズムは複数の「match」コマンドに適用され、 論理和アルゴリズムは1つの「match」コマンド内の複数オブジェクトに適用されます。

シーケンス番号には制限があります。ルートマップが1つの節で設定される場合、このルートマップに複数の節を設定する際にはシーケンス番号を指定する必要があります。

「no route-map」コマンドを引数なしで使用すると、ルートマップは削除されます。

「show route-map」コマンドを使用して、設定を確認します。

# 使用例

1つのルートマップ追加して、ルートマップコンフィグモードに移行します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #route-map rmap1 permit 10

DXS-3600-32S(config-route-map)#

# match as-path

### 説明

BGP 自律システム (AS) パスのアクセスリストに照合する「match」コマンドを追加します。 「no」形式を使用すると、BGP 自律システム (AS) パスのアクセスリストで「match」コマンドを削除します。

#### 構文

match as-path ACCESS-LIST-NAME no match as-path

### パラメータ

パラメータ	説明
ACCESS-LIST-NAME	パスのアクセスリスト名 (16 文字以内) を指定します。

# 初期設定

なし

### コマンドモード

ルートマップコンフィグモード

(config)

+(config-route-map)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (EIモードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

1つのパスアクセスリストのみサポートします。本コマンドを異なるパスアクセスリストで実行すると、古いアクセスリストは上書きされます。

「show route-map」コマンドを使用して、設定を確認します。

# 使用例

AS パスのアクセスリストに照合する「match」節を追加します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #route-map rmap1 permit 10

DXS-3600-32S(config-route-map) #match as-path PATH\_AC

DXS-3600-32S(config-route-map)#

# match community

# 説明

Border Gateway Protocol (BGP) コミュニティリストに照合する「match」コマンドを追加します。「no」形式を使用すると、BGP コミュニティリストで「match」コマンドを削除します。

# 構文

match community COMMUNITY-LIST-NAME [exact] no match community

# パラメータ

パラメータ	説明
COMMUNITY-LIST-NAME	BGP コミュニティリスト名 (16 文字以内) を指定します。
exact	(オプション) BGP コミュニティリストに正確に一致するように指定します。

### 初期設定

なし

# コマンドモード

ルートマップコンフィグモード

(config)

+(config-route-map)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:8(EIモードだけのコマンド)

# 説明および注意事項

「ip community-list」コマンドを使用して、BGP コミュニティリストを作成します。

「exact」を指定すると、コミュニティリスト内のコミュニティが正確にルートのコミュニティと一致する必要があります。「exact」を指定しないと、1 つのコミュニティが一致する限りこのコマンドは照合されます。

1つのコミュニティリストのみサポートします。本コマンドを異なるコミュニティリストで実行すると、古いリストは上書きされます。

「show route-map」コマンドを使用して、設定を確認します。

# 使用例

BGP コミュニティリストに照合する「match」コマンドを追加します。

```
DXS-3600-32S(config)#ip community-list standard A-COMMUNITY permit 101:1
DXS-3600-32S(config)#route-map rmapl permit 10
DXS-3600-32S(config-route-map)#match community A-COMMUNITY exact
DXS-3600-32S(config-route-map)#
```

# match extcommunity

### 説明

Border Gateway Protocol (BGP) 拡張コミュニティ(extcommunity)リストに照合する「match」コマンドを追加します。「no」形式を使用すると、BGP 拡張コミュニティリストで「match」コマンドを削除します。

# 構文

match extcommunity EXTCOMMUNITY-LIST-NAME no match extcommunity

### パラメータ

パラメータ	説明
EXTCOMMUNITY-LISTNAME	BGP 拡張コミュニティリスト名 (16 文字以内) を指定します。

# 初期設定

なし

# コマンドモード

ルートマップコンフィグモード

(config)

+(config-route-map)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (EIモードだけのコマンド)

# 説明および注意事項

「ip extcommunity-list」コマンドを使用して、BGP 拡張コミュニティリストを作成します。1 つのコミュニティリストのみサポートします。 本コマンドを異なるコミュニティリストで実行すると、古いリストは上書きされます。

「show route-map」コマンドを使用して、設定を確認します。

# 使用例

BGP 拡張コミュニティリストに照合する「match」コマンドを追加します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#ip extcommunity-list standard EXTCOM permit rt 192.168.1.1:100
DXS-3600-32S(config)#route-map rmap1 permit 10
DXS-3600-32S(config-route-map)#match extcommunity EXTCOM
DXS-3600-32S(config-route-map)#
```

# match interface

#### 説明

ルートの外向きインタフェースに照合する「match」コマンドを追加します。 「no」形式を使用すると、ルートの外向きインタフェースで「match」コマンドを削除します。

#### 構文

match interface ipif\_name
no match interface

#### パラメータ

パラメータ	説明
ipif_name	ルートの外向きインタフェース名を指定します。

#### 初期設定

なし

### コマンドモード

ルートマップコンフィグモード

(config)

+(config-route-map)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:8

### 説明および注意事項

1つのインタフェースのみサポートします。本コマンドを異なるインタフェースで実行すると、古いインタフェースは上書きされます。

「show route-map」コマンドを使用して、設定を確認します。

# 使用例

ルートの外向きインタフェースに照合する「match」コマンドを追加します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #route-map rmap1 permit 10

DXS-3600-32S(config-route-map) #match interface System

DXS-3600-32S(config-route-map)#

# match ip address

# 説明

ルートの送信先ネットワークアドレスに照合する「match」コマンドを追加します。

「no」形式を使用すると、ルートの送信先ネットワークアドレスで「match」コマンドを削除します。

# 構文

match ip address {ACCESS-LIST-NAME | prefix-list PREFIX-LIST-NAME} no match ip address {ACCESS-LIST-NAME | prefix-list PREFIX-LIST-NAME}

# パラメータ

パラメータ	説明
ACCESS-LIST-NAME	標準 IP アクセスリスト名 (16 文字以内) を指定します。
PREFIX-LIST-NAME	IP プレフィックスリスト名 (16 文字以内) を指定します。

### 初期設定

なし

# コマンドモード

ルートマップコンフィグモード

(config)

+(config-route-map)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:8

# 説明および注意事項

「ip standard access-list」コマンドを使用して、標準 IP アクセスリストを作成します。「ip prefix-list」コマンドを使用して、プレフィックスリストを作成します。

1回の送信先ネットワークアドレスの照合ためにそれらの中の1つだけをサポートします。

送信先ネットワークアドレスは特定の標準 IP アクセスリストまたはプレフィックスリストでテストされます。

「show route-map」コマンドを使用して、設定を確認します。

### 使用例

標準の IP アクセスリストを使用して、ルートの送信先ネットワークアドレスに照合する「match」コマンドを追加します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#ip standard access-list Strict-Control
DXS-3600-32S(config-ip-acl)#permit 10.1.1.0/24
DXS-3600-32S(config-ip-acl)#exit
DXS-3600-32S(config)#route-map rmap1 permit 10
DXS-3600-32S(config-route-map)#match ip address Strict-Control
DXS-3600-32S(config-route-map)#
```

# match ip next-hop

# 説明

ルートのネクストホップに照合する「match」コマンドを追加します。 「no」形式を使用すると、ルートのネクストホップで「match」コマンドを削除します。

### 構文

match ip next-hop {ACCESS-LIST-NAME | prefix-list PREFIX-LIST-NAME} no match ip next-hop {ACCESS-LIST-NAME | prefix-list PREFIX-LIST-NAME}

### パラメータ

パラメータ	説明
ACCESS-LIST-NAME	標準 IP アクセスリスト名 (16 文字以内) を指定します。
PREFIX-LIST-NAME	IP プレフィックスリスト名 (16 文字以内) を指定します。

# 初期設定

なし

# コマンドモード

ルートマップコンフィグモード

(config)

+(config-route-map)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:8

# 説明および注意事項

「ip standard access-list」コマンドを使用して、標準 IP アクセスリストを作成します。「ip prefix-list」コマンドを使用して、プレフィックスリストを作成します。

1回のルートのネクストホップ照合にはそれらの中の 1 つだけをサポートします。ルートのネクストホップは特定の標準 IP アクセスリストまたはプレフィックスリストでテストされます。

「show route-map」コマンドを使用して、設定を確認します。

# 使用例

標準の IP アクセスリストを使用して、ルートのネクストホップに照合する「match」コマンドを追加します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#ip standard access-list Strict-Control

DXS-3600-32S(config-ip-acl)#permit 10.1.1.0/24

DXS-3600-32S(config-ip-acl)#exit

DXS-3600-32S(config)#route-map rmap1 permit 10

DXS-3600-32S(config-route-map)#match ip next-hop Strict-Control

DXS-3600-32S(config-route-map)#
```

# match ip route-source

#### 説明

ルートの送信元ルータ IP アドレスに照合する「match」コマンドを追加します。 「no」形式を使用すると、送信元ルータ IP アドレスで「match」コマンドを削除します。

### 構文

match ip route-source ACCESS-LIST-NAME no match ip route-source

### パラメータ

パラメータ	説明
ACCESS-LIST-NAME	標準の IP アクセスリスト名 (16 文字以内) を指定します。

# 初期設定

なし

### コマンドモード

ルートマップコンフィグモード (config)

+(config-route-map)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:8

### 説明および注意事項

「ip standard access-list」コマンドを使用して、標準 IP アクセスリストを作成します。

1つの標準 IP アクセスリストのみサポートします。本コマンドを異なる標準 IP アクセスリストで実行すると、古いアクセスリストは上書きされます。

「show route-map」コマンドを使用して、設定を確認します。

### 使用例

標準の IP アクセスリストを使用して、ルートの送信元ルータ IP アドレスに照合する「match」コマンドを追加します。

DXS-3600-32S#configure terminal

 ${\tt DXS-3600-32S}\,({\tt config})\,{\tt \#ip}\ {\tt standard}\ {\tt access-list}\ {\tt LocalServer}$ 

DXS-3600-32S(config-ip-acl)#permit 172.19.10.1/32

 ${\tt DXS-3600-32S}\,({\tt config-ip-acl})\,\#{\tt exit}$ 

DXS-3600-32S(config) #route-map rmap1 permit 10

DXS-3600-32S(config-route-map) #match ip route-source LocalServer

DXS-3600-32S(config-route-map)#

# match metric

# 説明

ルートのメトリックに照合する「match」コマンドを追加します。「no」形式を使用すると、ルートのメトリックで「match」コマンドを削除します。

# 構文

match metric NUMBER

no match metric

### パラメータ

パラメータ	説明
NUMBER	ルートのメトリック (0-4294967294) を指定します。

# 初期設定

なし

# コマンドモード

ルートマップコンフィグモード

(config)

+(config-route-map)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:8

# 説明および注意事項

「show route-map」コマンドを使用して、設定を確認します。

# 使用例

ルートのメトリックに照合する「match」コマンドを追加します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#route-map rmap1 permit 10
DXS-3600-32S(config-route-map)#match metric 5
DXS-3600-32S(config-route-map)#
```

# match route-type

# 説明

ルートタイプに照合する「match」コマンドを追加します。「no」形式を使用すると、ルートタイプに照合する「match」コマンドを削除します。

### 構文

match route-type {internal | external | type-1 | type-2} no match route-type

### パラメータ

パラメータ	説明
internal	Open Shortest Path First (OSPF) の Intra-area と Inter-area のルートを指定します。
external	type-1 と type-2 外部ルートを含む OSPF AS 外部ルートを指定します。
type-1	OSPF のタイプ -1 外部ルートを指定します。
type-2	OSPF のタイプ -2 外部ルートを指定します。

# 初期設定

なし

# コマンドモード

ルートマップコンフィグモード (config)

+(config-route-map)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:8

# 説明および注意事項

すべてのルートタイプ (internal、external、type-1 および type-2) は OSPF 専用です。

「show route-map」コマンドを使用して、設定を確認します。

# 使用例

ルートタイプに照合する「match」コマンドを追加します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#route-map rmap1 permit 10
DXS-3600-32S(config-route-map)#match route-type internal
DXS-3600-32S(config-route-map)#
```

# set as-path prepend

### 説明

BGP ルートの AS を編集する「set」コマンドを追加します。「no」形式を使用すると、この「set」コマンドを削除します。

#### 構文

set as-path prepend ASPATH-LIST no set as-path prepend

# パラメータ

パラメータ	説明
ASPATH-LIST	ルートの AS パスの前に追加するパスリストを指定します。AS 番号または「,」(カンマ)で区切った AS 番号リストを指定
	できます。

# 初期設定

なし

# コマンドモード

ルートマップコンフィグモード

(config)

+(config-route-map)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (EIモードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

本コマンドを使用して、BGP ルートの AS パス長を変更します。これはベストパス選択に作用します。

「show route-map」コマンドを使用して、設定を確認します。

# 使用例

AS パスリストを BGP ルートに追加する「set」コマンドを追加します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #route-map mapaspath permit 10

DXS-3600-32S(config-route-map)#set as-path prepend 1,10,100,200

DXS-3600-32S(config-route-map)#

# set community

# 説明

BGP コミュニティ属性を編集する「set」コマンドを追加します。「no」形式を使用すると、この「set」コマンドを削除します。

# 構文

 $set\ community\ [{\sf COMMUNITY-SET}\ |\ internet\ |\ local-as\ |\ no-advertise\ |\ no-export\ ] (1)\ [additive]\\ no\ set\ community$ 

# パラメータ

<u> </u>		
パラメータ	説明	
COMMUNITY-SET	(オプション)AA:NN により示される 32 ビットの番号を指定します。これは AA(AS 番号)が単語の上部で、NN(ユーザ	
	指定のコミュニティ番号)が単語の下部です。	
internet	(オプション) すべてのピア (内部と外部) に通知されるようにルートを指定します。	
local-as	(オプション) 外部の BGP ピアに通知されないようにルートを指定します。	
no-advertise	(オプション) 他の BGP ピアに通知されないようにルートを指定します。	
no-export	(オプション) AS 境界の外に通知されないようにルートを指定します。	
additive	(オプション) 既存のコミュニティにコミュニティを追加します。	

# 初期設定

なし

# コマンドモード

ルートマップコンフィグモード

(config)

+(config-route-map)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (EIモードだけのコマンド)

# 説明および注意事項

本コマンドを使用して、BGP コミュニティ属性を修正します。「additive」を指定しないと、ルートにおける既存のコミュニティが置き換えられます。

「show route-map」コマンドを使用して、設定を確認します。

# 使用例

BGP コミュニティ属性を交換する「set」コマンドを追加します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#route-map mapdampending permit 10
DXS-3600-32S(config-route-map)#set community 2:1
DXS-3600-32S(config-route-map)#
```

# set dampening

# 説明

ルートのダンプニングパラメータを指定する「set」コマンドを追加します。「no」形式を使用すると、この「set」コマンドを削除します。

### 構文

set dampening HALF-LIFE REUSE SUPPRESS MAX-SUPPRESS-TIME UN-REACHABILITY-HALF-LIFE no set dampening

# パラメータ

パラメータ	説明
HALF-LIFE	到達ルートのペナルティを半分に減らす時間 (1-45 分) を指定します。
REUSE	ルートのペナルティがこの値以下になると、ルートは再び通知されます。範囲は 1-20000 です。
SUPPRESS	ルートのペナルティがこの制限を超過すると、ルートは通知されなくなります。範囲は 1-20000 です。
MAX-SUPPRESS-TIME	ルートが通知されない最大時間 (1-255分) を指定します。
UN-REACHABILITY-HALFLIFE	未到達ルートのペナルティを半分に減らす時間 (1-45分)を指定します。

# 初期設定

- HALF-LIFE:15分 - REUSE:750 - SUPPRESS:2000

- MAX-SUPPRESS-TIME: 60分 - UN-REACHABILITY-HALF-LIFE: 15分

# コマンドモード

ルートマップコンフィグモード

(config)

+(config-route-map)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:8

# 説明および注意事項

本コマンドを使用して、照合条件が満たされる場合、ルートのダンプニングパラメータを修正します。

「show route-map」コマンドを使用して、設定を確認します。

# 使用例

ルート「120.1.1.0/24」のダンプニングパラメータを修正する「set」コマンドを追加します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#ip standard access-list Strict-Control

DXS-3600-32S(config-ip-acl)#permit 120.1.1.0/24

DXS-3600-32S(config-ip-acl)#exit

DXS-3600-32S(config)#route-map rmap1 permit 10

DXS-3600-32S(config-route-map)#match ip address Strict-Control

DXS-3600-32S(config-route-map)#set dampening 14 500 900 60 15

DXS-3600-32S(config-route-map)#
```

# set ip next-hop

### 説明

ルートのネクストホップを編集する「set」コマンドを追加します。「no」形式を使用すると、この「set」コマンドを削除します。

#### 構文

set ip next-hop {IP-ADDRESS | peer-address}
no set ip next-hop

# パラメータ

パラメータ	説明
IP-ADDRESS	ネクストホップの IP アドレスを指定します。
	本設定はイングレスとイーグレス両方に有効です。ネクストホップをピアアドレスに設定すると、イングレス方向でネクストホップは Neighbor ピアアドレスに設定されます。イーグレス方向では、パケットのルートに関連するネクストホップがローカルルータ ID になります。

# 初期設定

なし

# コマンドモード

ルートマップコンフィグモード

(config)

+(config-route-map)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:8

### 説明および注意事項

本コマンドを使用して、照合条件に一致する場合、ルートのネクストホップを修正します。

「show route-map」コマンドを使用して、設定を確認します。

### 使用例

ルート「120.1.1.0/24」のネクストホップを修正する「set」コマンドを追加します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#ip standard access-list Strict-Control

DXS-3600-32S(config-ip-acl)#permit 10.1.1.0/24

 ${\tt DXS-3600-32S}\,({\tt config-ip-acl})\,\#{\tt exit}$ 

DXS-3600-32S(config) #route-map mapnexthop permit 10

DXS-3600-32S(config-route-map) #match ip address Strict-Control

DXS-3600-32S(config-route-map) #set ip next-hop 120.1.2.2

DXS-3600-32S(config-route-map)#

# set local-preference

# 説明

ルートのローカル優先度属性を編集する「set」コマンドを追加します。「no」形式を使用すると、この「set」コマンドを削除します。

# 構文

set local-preference NUMBER

no set local-preference

# パラメータ

パラメータ	説明
NUMBER	ローカル優先度値 (0-4294967295) を指定します。

# 初期設定

ローカル優先度の初期値は 100 です。

# コマンドモード

ルートマップコンフィグモード

(config)

+(config-route-map)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:8

### 説明および注意事項

本コマンドを使用して、照合条件に一致する場合、ルートのローカル優先度属性を修正します。

初期値では、BGP ルータはルートを持つデフォルトローカル優先度を1つのコンフェデレーション内にある iBGP Neighbor および eBGP Neighbor に送信します。ローカル優先度がルートマップによって設定されると、上書きすることができます。受信ルートのために、ルートと共に受信したローカル優先度は、ベストパス選択に使用されます。このローカル優先度はルートマップによってイングレスに設定されると、上書きされます。接続ルートにおいて、デフォルトローカル優先度はベストパス選択に使用されます。

これはイングレスとイーグレス両方に有効です。

「show route-map」コマンドを使用して、設定を確認します。

#### 使用例

ルート「120.1.1.0/24」のローカル優先度を修正する「set」コマンドを追加します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #ip standard access-list Strict-Control

DXS-3600-32S(config-ip-acl) #permit 120.1.1.0/24

DXS-3600-32S(config-ip-acl)#exit

DXS-3600-32S(config) #route-map mapprefer permit 10

DXS-3600-32S(config-route-map) #match ip address Strict-Control

DXS-3600-32S(config-route-map) #set local-preference 500

DXS-3600-32S(config-route-map)#

# set metric

#### 説明

ルートのメトリックを編集する「set」コマンドを追加します。「no」形式を使用すると、本コマンドを削除します。

#### 構文

set metric NUMBER

no set metric

#### パラメータ

パラメータ	説明
NUMBER	ルートのメトリック (0-4294967295) を指定します。

### 初期設定

なし

# コマンドモード

ルートマップコンフィグモード

(config)

+(config-route-map)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:8

# 説明および注意事項

本コマンドを使用して、再配布するルートのメトリックを修正します。

「show route-map」コマンドを使用して、設定を確認します。

# 使用例

ルートのメトリックを修正する「set」コマンドを追加します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #route-map mapmetric permit 10

DXS-3600-32S(config-route-map) #set metric 100

DXS-3600-32S(config-route-map)#

# set metric-type

# 説明

ルートのメトリックタイプを編集する「set」コマンドを追加します。「no」形式を使用すると、この「set」コマンドを削除します。

#### 構文

set metric-type {type-1 | type-2} no set metric-type

# パラメータ

パラメータ	説明
type-1	OSPF の外部タイプ -1 メトリックを指定します。
type-2	OSPF の外部タイプ -2 メトリックを指定します。

### 初期設定

なし

### コマンドモード

ルートマップコンフィグモード

(config)

+(config-route-map)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:8

#### 説明および注意事項

本コマンドは OSPF に再配布されたルートにだけ適用されます。

「show route-map」コマンドを使用して、設定を確認します。

### 使用例

ルートのメトリックタイプを修正する「set」コマンドを追加します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #route-map mapmetrictype permit 10

DXS-3600-32S(config-route-map)#set metric-type type-1

DXS-3600-32S(config-route-map)#

# set origin

### 説明

BGP ORIGIN コードを編集する「set」コマンドを追加します。「no」形式を使用すると、この「set」コマンドを削除します。

# 構文

set origin {igp | egp | incomplete} no set origin

### パラメータ

•	
パラメータ	説明
igp	ルートの ORIGIN コードを IGP に設定します。
egp	ルートの ORIGIN コードを EGP に設定します。
incomplete	ルートの ORIGIN コードを INCOMPLETE に設定します。

### 初期設定

なし

# コマンドモード

ルートマップコンフィグモード

(config)

+(config-route-map)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:8

### 説明および注意事項

本コマンドを使用して、BGP ORIGIN コードルート属性を修正します。ORIGIN コードは、プレフィックスの発生元を示すよく知られた必須な属性というよりもむしろ BGP にプレフィックスが導入された方法です。

以下の3つのORIGINコードがあり、優先度の順に示します。:

- IGP プレフィックスが内部のゲートウェイプロトコルから学習した情報より生成されたことを意味します。
- EGP プレフィックスが EGP プロトコルから生成されたことを意味します。これは BGP に置き換えられます。
- INCOMPLETE 未知のソース (例 redistribute) からプレフィックスが生成されたことを意味します。

「show route-map」コマンドを使用して、設定を確認します。

### 使用例

ルートの ORIGIN コードを修正する「set」コマンドを追加します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#route-map maporigin permit 10
DXS-3600-32S(config-route-map)#match as-path PATH_ACL
DXS-3600-32S(config-route-map)#set origin egp
DXS-3600-32S(config-route-map)#
```

# set weight

### 説明

BGP ルートの重み付けを指定する「set」コマンドを追加します。「no」形式を使用すると、この「set」コマンドを削除します。

### 構文

set weight NUMBER no set weight

### パラメータ

パラメータ	説明
NUMBER	重み付けの値 (0-65535) を指定します。

### 初期設定

なし

### コマンドモード

ルートマップコンフィグモード (config)

+(config-route-map)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

# 説明および注意事項

本コマンドによって設定された重み付けは、「bgp neighbor」コマンドによって指定された重み付けを上書きします。つまり、ルートマップコンフィグモードの「set weight」コマンドで設定した重み付けは、BGP ルータモードの「neighbor weight」コマンドで指定した重み付けを上書きします。

「show route-map」コマンドを使用して、設定を確認します。

# 使用例

BGP ルートの重み付けを修正する「set」コマンドを追加します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config) #route-map mapweight permit 10
DXS-3600-32S(config-route-map) #match as-path PATH_ACL
DXS-3600-32S(config-route-map) #set weight 30
DXS-3600-32S(config-route-map) #
```

# show route-map

### 説明

ルートマップ設定を参照します。

### 構文

show route-map [MAP-NAME]

### パラメータ

パラメータ	説明
MAP-NAME	(オプション)情報を表示するルートマップ(16 文字以内)を指定します。

### 初期設定

なし

### コマンドモード

特権モード

# コマンドデフォルトレベル

レベル:3

### 説明および注意事項

本コマンドを使用して、「permit」または「deny」節、および「match」または「set」コマンドを含むルートマップの設定をチェックします。

### 使用例

ルートマップ「rmap1」に関する情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show route-map rmap1
  Route Map : rmap1
  Sequence: 10 (Permit)
  Match:
          AS-path : PATH_AC
          Community : A-COMMUNITY exact
          Extcommunity : EXTCOM
          Interface : System
          IP Address : Strict-Control
          IP Next-hop : Strict-Control
          Route-source : localServer
          Metric : 5
          Route-type : internal
  Set:
          Dampening: 14 500 900 60 15
DXS-3600-32S#
```

# 表示フィールドの説明

フィールド	説明
Route Map	ルートマップ名。「route-map」コマンドで指定されます。
Sequence	節のシーケンス番号。「route-map」コマンドで指定されます。
Match	「match」コマンドのリスト。
Set	「set」コマンドのリスト。

# SSH コマンド

コマンド	構文	コマンドモード
ip ssh time-out	ip ssh time-out <sec 30-600=""></sec>	グローバルコンフィグモード
	no ip ssh time-out	
ip ssh authentication-retries	ip ssh authentication-retries <int 2-20=""></int>	グローバルコンフィグモード
	no ip ssh authentication-retries	
ip ssh port	<b>ip ssh port</b> <int 1-65535=""></int>	グローバルコンフィグモード
	no ip ssh port	
ip ssh server enable	ip ssh server enable	グローバルコンフィグモード
	no ip ssh server	
show ip ssh server	show ip ssh server	特権 EXEC モード
show ip ssh sessions	show ip ssh sessions	特権 EXEC モード

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

# ip ssh time-out

### 説明

スイッチが SSH クライアントの応答を待つ時間を指定します。

「no」形式を使用すると、スイッチが SSH クライアントの応答を待つ時間をリセットします。

# 構文

ip ssh time-out <sec 30-600>

no ip ssh time-out

# パラメータ

パラメータ	説明
<b>time-out</b> <sec 30-600=""></sec>	スイッチが SSH クライアントの応答を待つ時間 (30-600 秒) を指定します。このパラメータはネゴシエーション段階でのみ適用されます。

# 初期設定

スイッチが SSH クライアントの応答を待つ時間の初期値は 120 秒です。

# コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:8

# 説明および注意事項

このパラメータはネゴシエーション段階でのみ適用されます。このパラメータにより指定された時間内にネゴシエーションが終了しないと、接 続は直接切られます。

実行シェルの開始後に、CLIベースのタイマが開始します。



注意 CLI ベースのタイマまたは他の CLI ベースのパラメータ変更はその SSH セッションには適用できません。すなわち、CLI ベースのパラメー タの変更はその変更後の SSH セッションにのみ適用できます。

### 使用例

SSH 時間のタイムアウト値を 240 秒に指定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#ip ssh time-out 240

# ip ssh authentication-retries

#### 説明

セッションのリセットまたは認証失敗後に認証を試みる数を指定します。

「no」形式を使用すると、セッションのリセットまたは認証失敗後に認証を試みる数をリセットします。

### 構文

ip ssh authentication-retries <int 2-20>

no ip ssh authentication-retries

### パラメータ

パラメータ	説明
authentication-retries <int 2-20=""></int>	クライアントが再認証できる回数 (2-20 回) を指定します。

# 初期設定

認証再試行回数の初期値は3です。

### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

### 説明および注意事項

認証が失敗した場合、失敗回数の合計が本コマンドによって指定された値を超過すると、接続を試みた SSH を切断します。

#### 使用例

SSH の認証再試行数を 5 に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #ip ssh authentication-retries 5

DXS-3600-32S(config)#

# ip ssh port

### 説明

SSH サーバがリッスンする TCP ポート番号を指定します。「no」形式を使用すると、TCP ポート番号を初期値 22 にリセットします。

# 構文

**ip ssh port** <int 1-65535>

no ip ssh port

### パラメータ

パラメータ	説明
<b>port</b> <int 1-65535=""></int>	SSH サーバがリッスンする TCP ポート番号を指定します。このポート番号は既知のポート番号にはできませ
	ん。また、他のアプリケーションが占有することはできません。

# 初期設定

SSH サーバの TCP ポート番号の初期値は 22 です。

# コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

### 説明および注意事項

初期値では、SSH サーバは TCP ポート番号 22 をリッスンします。定期的な SSH 攻撃の回避または他の個人的な理由で TCP ポート番号をリッスンする場合、TCP ポート番号を希望するものに変更できますが、設定済みの TCP ポート番号が他のアプリケーションで占有されていないことを必ず確認してください。

# 使用例

SSH サーバの TCP ポート番号を 2244 に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#ip ssh port 2244

# ip ssh server enable

### 説明

スイッチのSSH サーバを有効にします。「no」形式を使用すると、スイッチのSSH サーバを無効にします。

### 構文

ip ssh server enable no ip ssh server

# パラメータ

なし

### 初期設定

SSH サーバは無効です。

### コマンドモード

グローバルコンフィグモード (config)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:8

### 説明および注意事項

安全な方法でスイッチ管理を実行するためにスイッチの SSH サーバを有効にします。

### 使用例

スイッチにおける SSH サーバをグローバルに有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#ip ssh server enable
DXS-3600-32S(config)#
9 2011-12-23 07:22:12 INFO(6) SSH server is enabled
DXS-3600-32S(config)#

# show ip ssh server

### 説明

SSH サーバのバージョンと設定情報を表示します。

# 構文 shov

show ip ssh server

### パラメータ

なし

# 初期設定

なし

# コマンドモード

特権 EXEC モード

# コマンドデフォルトレベル

レベル:8

### 説明および注意事項

SSH サーバのバージョンと設定情報を表示します。

# 使用例

SSH バージョンと設定情報を表示します。

DXS-3600-32S#show ip ssh server

Version : 2.0
State : Disabled
Connection timeout : 240 seconds
Authentication retries : 5 times
TCP port number : 2244

DXS-3600-32S#

# show ip ssh sessions

### 説明

スイッチにおける SSH サーバの接続状態を表示します。

### 構文

show ip ssh sessions

# パラメータ

なし

### 初期設定

なし

# コマンドモード

特権 EXE モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

# 説明および注意事項

スイッチにおける SSH サーバの接続状態を表示します。

### 使用例

スイッチにおける SSH サーバの接続状態を表示します。

DXS-3600-32S#show ip ssh sessions

Index Version Username IP

1 2.0 abc 172.180.161.242
2 2.0 tom 172.180.161.3

DXS-3600-32S#

# SNMP 管理コマンド

コマンド	構文	コマンドモード
snmp-server	snmp-server	グローバルコンフィグモード
	no snmp-server	
no enable service snmp-agent	no enable service snmp-agent	グローバルコンフィグモード
snmp-server name	snmp-server name TEXT	グローバルコンフィグモード
	no snmp-server name	
snmp-server contact	snmp-server contact TEXT	グローバルコンフィグモード
	no snmp-server contact	
snmp-server location	snmp-server location TEXT	グローバルコンフィグモード
	no snmp-server location	
snmp-server view	snmp-server view VIEW-NAME OID-TREE {included   excluded}	グローバルコンフィグモード
	no snmp-server view VIEW-NAME	
snmp-server group	snmp-server group GROUP-NAME {v1   v2c   v3 {auth   noauth   priv}} [read READ-VIEW] [write WRITE-VIEW] [notify NOTIFY-VIEW]	グローバルコンフィグモード
	no snmp-server group GROUP-NAME	
snmp-server user	snmp-server user USER-NAME GROUP-NAME {v1   v2c   v3 [encrypted] [auth {md5   sha} AUTH-PASSWORD] [priv des56 PRIV-PASSWORD]}	グローバルコンフィグモード
	no snmp-server user USER-NAME	
snmp-server community	snmp-server community COMMUNITY-STRING [view VIEW-NAME] [ro   rw]	グローバルコンフィグモード
	no snmp-server community COMMUNITY-STRING	
snmp-server enable traps	snmp-server enable traps	グローバルコンフィグモード
	no snmp-server enable traps	
snmp-server host	snmp-server host {IP-ADDRESS [vrf NAME]} version {1   2c   3 {auth   noauth   priv}} COMMUNITY-STRING	グローバルコンフィグモード
	no snmp-server host {IP-ADDRESS [vrf NAME]}	
show snmp community	show snmp community	特権 EXEC モード
show snmp user	show snmp user	特権 EXEC モード
show snmp group	show snmp group	特権 EXEC モード
show snmp view	show snmp view	特権 EXEC モード
show snmp host	show snmp host	特権 EXEC モード

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

# snmp-server

### 説明

Simple Network Management Protocol (SNMP) エージェントを有効にします。 「no」形式を使用すると、SNMP エージェントを停止して保護します。

### 構文

snmp-server

no snmp-server

### パラメータ

なし

# 初期設定

無効

### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:12

### 説明および注意事項

リモート SNMP マネージャは、エージェントに SNMP リクエストを送信して、エージェントからの SNMP 応答と通知を受信します。 SNMP エージェントが有効である場合、リモート SNMP マネージャは、 SNMP エージェントに問い合わせて、 SNMP トラップを送信することができます。 本コマンドは、 SNMP エージェントサービスと「no snmp-server」コマンドの実行による関連設定を保護します。

### 使用例

SNMP グローバル設定を有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#snmp-server

DXS-3600-32S(config)#

### SNMP グローバル設定を無効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#no snmp-server

DXS-3600-32S(config)#

# no enable service snmp-agent

### 説明

SNMP エージェントを無効にします。

# 構文

no enable service snmp-agent

### パラメータ

なし

### 初期設定

なし

### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config

# コマンドデフォルトレベル

レベル:12

### 説明および注意事項

本コマンドは SNMP エージェントに関する設定情報を保護する代わりに SNMP サービスのすべてに作用します。

### 使用例

SNMP グローバル設定を無効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #no enable service snmp-agent

# snmp-server name

# 説明

グローバルコンフィグモードでシステム名情報を設定します。「no」形式を使用すると、システム名情報を削除します。

#### 構文

snmp-server name TEXT no snmp-server name

# パラメータ

パラメータ	説明
	システム名情報について説明する文字列(255 文字)を指定します。最大の長さの詳細については、RFC 1213 を参照してください。構文は空白を許可する一般的な文字列です。

### 初期設定

システム名は設定されていません。

# コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:12

### 説明および注意事項

スイッチにおけるシステム名情報を設定します。

# 使用例

システム名情報を文字列「test」に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#snmp-server name test

DXS-3600-32S(config)#

# システム名情報を初期値に戻します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#no snmp-server name

DXS-3600-32S(config)#

# snmp-server contact

# 説明

グローバルコンフィグモードでシステムコンタクト情報を設定します。「no」形式を使用すると、システムの SNMP コンタクト情報を削除します。

# 構文

snmp-server contact TEXT no snmp-server contact

### パラメータ

パラメータ	説明
TEXT	システムのコンタクト情報について説明する文字列 (255 文字) を指定します。最大の長さの詳細については、RFC 1213 を参照してください。構文は空白を許可する一般的な文字列です。

### 初期設定

システムコンタクトは設定されていません。

# コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:12

# 説明および注意事項

スイッチにおけるシステムのコンタクト情報を設定します。

# 使用例

システムコンタクト情報を文字列「test」に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#snmp-server contact test

DXS-3600-32S(config)#

# システムコンタクト情報を初期値に戻します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#no snmp-server contact

# snmp-server location

### 説明

グローバルコンフィグモードでシステム位置情報を設定します。「no」形式を使用すると、システム位置情報を削除します。

### 構文

snmp-server location TEXT no snmp-server location

### パラメータ

パラメータ	説明
TEXT	システムの位置情報について説明する文字列(255 文字)を指定します。最大の長さの詳細については、RFC 1213 を参照
	してください。構文は空白を許可する一般的な文字列です。

# 初期設定

未設定

# コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:12

# 説明および注意事項

スイッチにおけるシステムの SNMP 位置情報を設定します。

### 使用例

システム位置情報を文字列「test」に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#snmp-server location test

DXS-3600-32S(config)#

# システム位置情報を初期値に戻します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#no snmp-server location

DXS-3600-32S(config)#

# snmp-server view

# 説明

SNMP のビューエントリを作成または更新します。「no」形式を使用すると、指定した SNMP のビューエントリを削除します。

# 構文

 $snmp\text{-}server\ view\ \mathsf{VIEW}\text{-}\mathsf{NAME}\ \mathsf{OID}\text{-}\mathsf{TREE}\ \{included\ |\ excluded\}$ 

no snmp-server view VIEW-NAME

# パラメータ

パラメータ	説明		
VIEW-NAME	更新または作成されるビューレコードのラベル(32文字以内)を指定します。名前はレコードの参照に使用されます。空白を		
	許可しない一般的な文字列です。		
OID-TREE	ビューに含める、またはビューから除外する ASN.1 サブツリーのオブジェクト識別子を指定します。サブツリーを特定する		
	には、「1.3.6.2.4」などの数から成るテキスト文字列を指定します。サブツリーファミリを指定するために、1 つのサブ識別子		
	を「*」(アスタリスク) ワイルドカードに置き換えます。1.3.*.4		
included	(オプション) SNMP ビューに含まれる OID-TREE 引数で指定した OID (およびサブツリー OID) を設定します。		
excluded	(オプション)SNMP ビューから明示的に除外するためには、OID-TREE 引数で指定した OID (およびサブツリー) を設定します。		

# 初期設定

初期値には以下の8個のビューがあります。

VIEW-NAME	OID-TREE	View Type
restricted	1.3.6.1.2.1.1	Included
restricted	1.3.6.1.2.1.11	Included
restricted	1.3.6.1.6.3.10.2.1	Included
restricted	1.3.6.1.6.3.11.2.1	Included
restricted	1.3.6.1.6.3.15.1.1	Included
CommunityView	1	Included
CommunityView	1.3.6.1.6.3	Excluded
CommunityView	1.3.6.1.6.3.1	Included

# コマンドモード

グローバルコンフィグモード (config)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:12

### 説明および注意事項

本コマンドを使用して、MIBオブジェクトツリーのビューを作成します。

「snmp-server group」コマンドをユーザグループの定義に使用する場合に、ビューを指定する必要があります。

### 使用例

interfacesMibView に MIB ビューを設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#snmp-server view interfacesMibView 1.3.6.1.2.1.2 included

DXS-3600-32S(config)#

interfacesMibView の MIB ビューを初期値に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #no snmp-server view interfacesMibView

DXS-3600-32S(config)#

### snmp-server group

### 説明

SNMP ユーザを SNMP ビューにマップする新しい SNMP グループを作成します。 「no」形式を使用すると、指定した SNMP グループエントリを削除します。

### 構文

 $snmp-server\ group\ \mathsf{GROUP}-\mathsf{NAME}\ \{v1\ |\ v2c\ |\ v3\ \{auth\ |\ noauth\ |\ priv\}\}\ [read\ \mathsf{READ}-\mathsf{VIEW}]\ [write\ \mathsf{WRITE}-\mathsf{VIEW}]\ [notify\ \mathsf{NOTIFY}-\mathsf{VIEW}]$   $no\ snmp-server\ group\ \mathsf{GROUP}-\mathsf{NAME}\$ 

### パラメータ

パラメータ	説明			
v1	SNMPv1 (可能な SNMP セキュリティモデルの最低レベルの保護) のグループへの使用を指定します。			
v2c	SNMPv2c のグループへの使用を指定します。SNMPv2c セキュリティモデルは通知の伝送を許可し、(32 文字に替わって)			
	64 文字をサポートします。			
v3	SNMPv3のグループへの使用を指定します。SNMPv3は、認証属性の明示的な設定を可能とするため、サポートするセキュ			
	リティモデルの中で最も高い保護となります。			
auth	暗号化のないパケットを認証します。			
noauth	パケットを認証しません。			
priv	暗号化されたパケットを認証します。			
read READ-VIEW	(オプション)SNMP グループに Read View を指定します。read-view 引数はエージェントの内容だけを表示できるビュー			
	名である文字列を表します。			
write WRITE-VIEW	(オプション)SNMP グループに Write View を指定します。write-view 引数はエージェントの内容を入力および設定でき			
	るビュー名の文字列を表します。			
notify NOTIFY-VIEW	(オプション)SNMP グループに Notify View を指定します。notify-view 引数は notify、inform、または trap を有効にする			
	ビュー名の文字列を表します。			

### 初期設定

グループに関連付けされたデフォルトアクセスコントロールリストはありません。

SNMP グループの初期値は以下の通りです。

The state of the s					
グループ名	バージョン	セキュリティレベル	Read View 名	Write View 名	Notify View 名
initial	SNMPv3	noauth	restricted	なし	restricted
ReadGroup	SNMPv1	noauth	CommunityView	なし	CommunityView
ReadGroup	SNMPv2c	noauth	CommunityView	なし	CommunityView
WriteGroup	SNMPv1	noauth	CommunityView	CommunityView	CommunityView
WriteGroup	SNMPv2c	noauth	CommunityView	CommunityView	CommunityView

# コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:12

### 説明および注意事項

SNMP グループはアクセス方式、読み出しビュー、書き込みビュー、および通知ビューを定義します。

アクセス方式は、このグループに所属するユーザが、SNMP エージェントにアクセスするのに、バージョンとアクセス方式(V3 用)を使用する必要がある場合を意味します。

読み出しビューは、このグループに所属するユーザが、このビューにあるオブジェクトの読み出しだけ可能であることを意味します。書き込みビューは、このグループに所属するユーザが、このビューにあるオブジェクトの書き込みだけが可能であることを意味します。ビューの範囲外のオブジェクトにアクセスすると、エラーメッセージが表示されます。

通知ビューは、システムが、通知パケットに関連するバインディングオブジェクトへのビューをトラップマネージャが持っているかどうかチェックすることを意味します。バインディングオブジェクトとして通知ビューを持っていないと、通知はトラップマネージャに送信しません。

### 使用例

SNMP グループ 「test」を SNMP v1 を使用して作成します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#snmp-server group test v1

DXS-3600-32S(config)#

SNMP グループ 「test」を削除します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#no snmp-server group test

DXS-3600-32S(config)#

### snmp-server user

#### 説明

Simple Network Management Protocol (SNMP) に新しいユーザを設定します。「no」形式を使用すると、SNMP グループからユーザを削除します。

#### 構文

snmp-server user USER-NAME GROUP-NAME {v1 | v2c | v3 [encrypted] [auth {md5 | sha} AUTH-PASSWORD] [priv des56 PRIV-PASSWORD]} no snmp-server user USER-NAME

### パラメータ

<u></u>	
パラメータ	説明
USER-NAME	エージェントに接続するホストのユーザ名(32 文字以内)を指定します。空白を許可しない一般的な文字列です。
GROUP-NAME	ユーザが所属するグループ名 (32 文字以内) を指定します。空白を許可しない一般的な文字列です。
v1	SNMPv1 セキュリティモデルを使用します。
v2c	SNMPv2c セキュリティモデルを使用します。
v3	SNMPv3 セキュリティモデルを使用します。「encrypted」 および / または 「auth」 キーワードの使用を許可します。
encrypted	(オプション) パスワードを暗号化形式で表すかどうかを指定します (文字列の正しい文字にマスクをかける一連の数字)。
auth	(オプション) 使用する認証レベルを指定します。
md5	MD5-HMAC-MD5-96 認証レベルを指定します。
sha	HMAC-SHA-96 認証レベルを指定します。
AUTH-PASSWORD	認証に使用されるパスワードを指定します。
des56	56 ビットの DES アルゴリズムを暗号化に指定します。
PRIV-PASSWORD	privacy に使用されるパスワードを指定します。

# 初期設定

初期値では以下の項目を持つユーザがあります。

- User Name: initial

- Engine ID: 800000ab03000102030400

- Storage-Type: nonVolatile

- Security Level :

- Auth Protocol: None

- Priv Protocol: None

- Group-Name: initial

# コマンドモード

グローバルコンフィグモード (config)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:12

#### 説明および注意事項

SNMP ユーザを作成します。最初に、このユーザが所属するグループを作成する必要があります。このユーザが V3 グループに所属する場合、認証および暗号化に使用するパスワードを定義する必要があります。

### 使用例

SNMPv1 グループ 「public」 に SNMP ユーザ 「test」 を作成します。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#snmp-server user test public v1

DXS-3600-32S(config)#

### SNMP ユーザ 「test」 を削除します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #no snmp-server user test

DXS-3600-32S(config)#

# snmp-server community

### 説明

コミュニティアクセスストリングを設定して、SNMPへのアクセスを許可します。 「no」形式を使用すると、指定したコミュニティストリングを削除します。

#### 構文

snmp-server community COMMUNITY-STRING [view VIEW-NAME] [ro  $\mid$  rw] no snmp-server community COMMUNITY-STRING

### パラメータ

パラメータ	説明			
COMMUNITY-STRING	コミュニティストリング (英数字32文字以内) を定義します。これは、SNMP プロトコルへのアクセスを許可するパスワー			
	のように機能します。空白を許可しない一般的な文字列です。			
view VIEW-NAME	(オプション) 定義済みのビュー名を指定します。ビューは、SNMPコミュニティに利用可能なオブジェクトを定義します。			
ro	(オプション)read-only(読み出しのみ)アクセスを指定します。認可された管理ステーションは MIB オブジェクトの検			
	索のみ可能となります。			
rw	(オプション)read-write(読み書き)アクセスを指定します。認可された管理ステーションは MIB オブジェクトの検索お			
	よび編集が可能となります。			

# 初期設定

初期値では、以下に示す2つのコミュニティがあります。:

- Community Name: private
- Community Index : private
- Community SecurityName: private
- Community SecurityName: private
- Community Name: public
- Community Index: public
- Community SecurityName : public
- Storage-type: nonVolatile active

# コマンドモード

グローバルコンフィグモード (config)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:12

# 説明および注意事項

本コマンドは、コミュニティ名テーブルにコミュニティ名エントリを作成します。

### 使用例

ビュー「mib2」を使用して、「comaccess」という名前の SNMP コミュニティを作成します。

DXS-3600-32S#configure terminal

 ${\tt DXS-3600-32S}\,({\tt config})\, \# {\tt snmp-server} \ {\tt community} \ {\tt comaccess} \ {\tt view} \ {\tt mib2} \ {\tt rw}$ 

DXS-3600-32S(config)#

# SNMP コミュニティ「comaccess」を削除します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#no snmp-server community comaccess

# snmp-server enable traps

# 説明

グローバルコンフィグモードで本コマンドを使用して、で使用のシステムで利用可能なすべての Simple Network Management Protocol(SNMP) 通知タイプを有効にします。「no」形式を使用すると、SNMP 通知を無効にします。

### 構文

snmp-server enable traps no snmp-server enable traps

### パラメータ

なし

# 初期設定

有効

### コマンドモード

グローバルコンフィグモード (config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:12

# 説明および注意事項

Trap または Inform リクエストとして SNMP 通知を送信できます。本コマンドは、特定の通知タイプに対して Trap または Inform の両方を有効にします。

ルータがこれらの SNMP 通知を送信するためには、本コマンドを少なくとも1度入力する必要があります。キーワードなしでコマンドを入力すると、すべての通知タイプが有効となります。キーワードを使用してコマンドを入力すると、そのキーワードに関連する通知タイプだけが有効となります。複数の通知タイプを有効にするには、各通知タイプおよび通知オプションと通知オプションのために個別に本コマンドを使用します。

### 使用例

SNMPトラップを有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#snmp-server enable traps

DXS-3600-32S(config)#

# SNMP トラップを有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #no snmp-server enable traps

DXS-3600-32S(config)#

### snmp-server host

# 説明

SNMP 通知操作の受信者を指定します。「no」コマンドを使用して、受信者を削除します。

### 構文

snmp-server host {IP-ADDRESS [vrf NAME]} version {1 | 2c | 3 {auth | noauth | priv}} COMMUNITY-STRING no snmp-server host {IP-ADDRESS [vrf NAME]}

# パラメータ

パラメータ	説明		
IP-ADDRESS	SNMP 通知ホストの IPv4 アドレスを指定します。		
vrf NAME	(オプション) VRF との関連付けを指定します。		
version	(オプション)トラップの送信に使用される SNMP のバージョンを指定します。初期値は 1 です。本パラメータを指定		
	する場合、以下のキーワードの 1 つを指定する必要があります。		
1	SNMPv1 を使用します。本オプションは通知を利用できません。		
2c	SNMPv2C を使用します。		
3	SNMPv3 を使用します。キーワードを使用してパケット暗号化を許可するため、最も保護レベルの高いモデルです。以下に示す 3 つのオプションのセキュリティレベルキーワードの 1 つが 3 つのキーワードに続きます。  • auth - メッセージダイジェストアルゴリズム 5 (MD5) および Secure Hash Algorithm (SHA) パケット認証。  • noauth - noAuthNoPriv セキュリティレベルをこのホストに適用します。これは SNMPv3 用のセキュリティレベルの初期値です。  • priv - Data Encryption Standard (DES) パケット暗号化 (または、「privacy」と呼ばれる) を有効にします。		
COMMUNITY-STRING	パスワードのようなコミュニティ文字列が通知操作で送信されます。バージョンが 3 であれば、COMMUNITY-STRING は、「snmp-sever user」コマンドで定義したユーザ名として使用されます。コミュニティストリングは 1-32 文字で、空白を許可しない一般的な文字列です。		

### 初期設定

ホストエントリは存在しません。

### コマンドモード

グローバルコンフィグモード (config)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:12

### 説明および注意事項

SNMP 通知はトラップパケットとして送信されます。本コマンドを入力しないと、通知は送信されません。SNMP 通知を送信するようにスイッチを設定するには、本コマンドで SNMP 通知のレシーバを少なくとも 1 つ作成する必要があります。

通知が送信される SNMP ホストを作成するには、通知パケットのバージョンを指定します。 V1/V2 では、通知はトラッププロトコルデータ単位 (PDU) で送信されます。 V3 SNMP では、通知は SNMPv3 ヘッダと共に SNMPv2-TRAP-PDU に送信されます。

V3 形式で通知を送信するように指定すると、さらにパケットの認証および暗号化の実行の有無を指定できます。システムは、このコマンドで指定したコミュニティストリングをユーザ名として使用し、認証と暗号化用のパスワードを取得するためにユーザテーブルを検索します。

V1/V2 および V3 SNMP の両方に対して、システムは、この SNMP ホストに関連しているグループの通知ビューを検索します。この通知に関連しているバインディング変数がこの通知ビューにない場合、通知をこのホストには送信しません。関連する IP アクセスリストにホストの IP アドレスが含まれないと、この通知も送出されません。

V3 SNMP ホストでは、「COMMUNITY-STRING」引数はコマンド「snmp-server user」によって作成されたユーザを参照します。V1/V2 ホストでは、コミュニティストリングが「snmp-server user」コマンドによって作成されたユーザ、または「snmp-server community」コマンドを使用して作成したコミュニティストリングエントリは、SNMP サーバでコミュニティを参照することができます。SNMP ホストを作成するためには、最初に、コミュニティストリング(またはユーザ)を作成する必要があります。この場合、エラーメッセージが表示されます。

ホストバージョンが(「snmp-server group」コマンドのアクセスコントロールリストオプションを通じて)このホストに定義したグループバージョンと異なると、バージョンが一致しないために動作しません。コミュニティを作成すると、システムは必然的にV1/V2 グループを作成します。

### 使用例

コミュニティストリング「public」を持つ SNMP バージョン 1 を使用して、トラップ受信者に「163.10.50.126」を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#snmp-server host 163.10.50.126 version 1 public

DXS-3600-32S(config)#

トラップの受信者「163.10.50.126」を削除します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #no snmp-server host 163.10.50.126

DXS-3600-32S(config)#

# show snmp community

# 説明

SNMP コミュニティの設定済みの属性に関する情報を表示します。

# 構文

show snmp community

# パラメータ

なし **初期設定** 

# たし.

コマンドモード

特権 EXEC モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:3

# 説明および注意事項

現在の SNMP エージェントで設定した SNMP コミュニティを表示します。

# 使用例

SNMP コミュニティ情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show snmp community

Community Name: comaccess
Community Index: comaccess
Community SecurityName: comaccess
storage-type: nonVolatile active

Community Name: private
Community Index: private
Community SecurityName: private
storage-type: nonVolatile active

Community Name: public
Community Index: public
Community Index: public
storage-type: nonVolatile active

DXS-3600-32S#
```

# show snmp user

### 説明

SNMP ユーザの設定済みの属性に関する情報を表示します。

# 構文

show snmp user

# パラメータ

なし

# 初期設定

なし

# コマンドモード

特権 EXEC モード

# コマンドデフォルトレベル

レベル:3

# 説明および注意事項

現在の SNMP エージェントで設定した SNMP ユーザを表示します。

# 使用例

SNMP ユーザ情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show snmp user

User Name: initial
Engine ID: 800000ab0300179a141590
Storage-Type: nonVolatile
Security Level:
Auth Protocol: None
Priv Protocol: None
Group-Name: initial

DXS-3600-32S#
```

# show snmp group

### 説明

SNMP グループの設定済みの属性に関する情報を表示します。

### 構文

show snmp group

### パラメータ

なし

# 初期設定

なし

# コマンドモード

特権 EXEC モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:3

### 説明および注意事項

現在の SNMP エージェントで設定した SNMP グループを表示します。

#### 使用例

SNMP グループ情報を表示します。

DXS-3600-32S#show snmp group

GroupName: public SecurityModel: v1

SecurityLevel: NoAuthNoPriv
ReadView: CommunityView

WriteView:

NotifyView: CommunityView

GroupName: public
SecurityModel: v2c

SecurityLevel: NoAuthNoPriv ReadView: CommunityView

WriteView:

NotifyView: CommunityView

GroupName: initial
SecurityModel: v3

SecurityLevel: NoAuthNoPriv

ReadView: restricted

WriteView:

NotifyView: restricted

GroupName: private
SecurityModel: v1

SecurityLevel: NoAuthNoPriv ReadView: CommunityView WriteView: CommunityView NotifyView: CommunityView

GroupName: private
SecurityModel: v2c

SecurityLevel: NoAuthNoPriv ReadView: CommunityView WriteView: CommunityView NotifyView: CommunityView

GroupName: comaccess
SecurityModel: v1

SecurityLevel: NoAuthNoPriv ReadView: interfaceMibView WriteView: interfaceMibView NotifyView: interfaceMibView

GroupName: comaccess
SecurityModel: v2c

SecurityLevel: NoAuthNoPriv ReadView: interfaceMibView WriteView: interfaceMibView NotifyView: interfaceMibView

DXS-3600-32S#

# show snmp view

### 説明

SNMP ユーザの設定済みの属性に関する情報を表示します。

#### 構文

show snmp view

### パラメータ

なし

### 初期設定

なし

# コマンドモード

特権 EXEC モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:3

# 説明および注意事項

現在の SNMP エージェントで設定した SNMP ビューを表示します。

#### 使用例

SNMP ビュー情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show snmp view

restricted(Include) 1.3.6.1.2.1.1
restricted(Include) 1.3.6.1.2.1.11
restricted(Include) 1.3.6.1.6.3.10.2.1
restricted(Include) 1.3.6.1.6.3.11.2.1
restricted(Include) 1.3.6.1.6.3.15.1.1
CommunityView(Include) 1
CommunityView(Exclude) 1.3.6.1.6.3
CommunityView(Include) 1.3.6.1.6.3.1
interfaceMibView(Include) 1.3.6.1.2.1.2
DXS-3600-32S#
```

# show snmp host

# 説明

SNMP ホストの設定済みの属性に関する情報を表示します。

### 構文

show snmp host

# パラメータ

なし

# 初期設定

なし

# コマンドモード

特権 EXEC モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:12

# 説明および注意事項

現在の SNMP エージェントで設定した SNMP ホストを表示します。

## 使用例

SNMP ホスト情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show snmp host

Host IP: 163.10.50.126
SNMP Version: V1
Community Name: public

Host IP: 192.168.2.71
SNMP Version: V2c
Community Name: public
```

# SNTP と時刻コマンド

コマンド	構文	コマンドモード
sntp enable	sntp enable	グローバルコンフィグモード
	no sntp enable	
sntp server	sntp server IP-ADDRESS	グローバルコンフィグモード
	no sntp server [IP-ADDRESS]	
sntp interval	sntp interval SECONDS	グローバルコンフィグモード
	no sntp interval	
show sntp	show sntp	特権 EXEC モード
clock set	clock set HH:MM:SS DDMMMYYYY	特権 EXEC モード
clock timezone	clock timezone HOURS-OFFSET [MINUTES-OFFSET]	特権 EXEC モード
	no clock timezone	
clock summer-time	clock summer-time recurring WEEK WEEKDAY MONTH HH:MM WEEK WEEKDAY MONTH HH:MM [OFFSET]	グローバルコンフィグモード
	clock summer-time date DDMMMYYYY HH:MM DDMMMYYYY HH:MM [OFFSET]	
	no clock summer-time	
show clock	show clock [detail]	特権 EXEC モード

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

# sntp enable

### 説明

SNTP 機能を有効にします。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

# 構文

sntp enable no sntp enable

# パラメータ

なし。

# 初期設定

無効

# コマンドモード

グローバルコンフィグモード (config)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:15

# 説明および注意事項

SNTP 機能を有効にします。

「show sntp」コマンドを使用して、設定を確認します。

# 使用例

SNTP 機能を有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#sntp enable
DXS-3600-32S(config)#

# sntp server

# 説明

Simple Network Time Protocol (SNTP) を使用して時間要求を行い、タイムサーバから Network Time Protocol (NTP) トラフィックをスイッチが受け取るように設定します。「no」形式を使用すると、NTP サーバリストからサーバを削除します。

#### 構文

sntp server IP-ADDRESS

no sntp server [IP-ADDRESS]

#### パラメータ

パラメータ	説明
IP-ADDRESS	NTP サーバの IP アドレスを指定します。

### 初期設定

未設定

### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

SNTP は NTP のコンパクトなクライアント専用バージョンです。SNTP は NTP サーバから時間を受信できるだけです。他のシステムに時間サービスを供給するためには使用できません。SNTP は、通常正確な時間との誤差が 100 ミリ秒以内である時間を提供しますが、NTP の複雑なフィルタリングと統計的なメカニズムは提供しません。さらに、SNTP は、保護を提供する拡張アクセスリストを使用して設定できますが、トラフィックの認証は行いません。各 NTP サーバのために一度本コマンドを入力し、SNTP を有効する順番に、このコマンドを使用してスイッチを設定する必要があります。

「show sntp」コマンドを使用して、設定を確認します。

#### 使用例

スイッチが NTP パケットを要求して、「172.21.118.9」にあるサーバから受信するように設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#sntp server 172.21.118.9

DXS-3600-32S(config)#

# NTP サーバを削除します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#no sntp server 172.21.118.9

DXS-3600-32S(config)#

# sntp interval

# 説明

SNTP クライアントの間隔を設定して、NTP サーバを使用したクロックに同期します。

### 構文

sntp interval SECONDS

no sntp interval

# パラメータ

パラメータ	説明
SECONDS	同期間隔 (30-99999 秒) を指定します。

# 初期設定

720 秒

### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:15

# 説明および注意事項

クエリ間隔を設定します。

「show sntp」コマンドを使用して、設定を確認します。

# 使用例

ポーリング間隔を100(秒)に設定します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#sntp interval 100
DXS-3600-32S(config)#
```

# show sntp

# 説明

SNTP 情報を表示します。

### 構文

show sntp

# パラメータ

なし

# 初期設定

なし

# コマンドモード

特権 EXEC モード

# コマンドデフォルトレベル

レベル:3

# 説明および注意事項

SNTP 状態、サーバステータス、およびポーリング間隔に関する設定を表示します

# 使用例

SNTP 情報を確認します。

# 表示フィールドの説明

フィールド	説明
SNTP server	NTP サーバの IP アドレス。
Stratum	サーバの NTP ストレータム。ストレータムは、認可タイムソースサーバからの距離を示します。
Version	サーバの NTP バージョン。
Last Receive	最後に NTP パケットをサーバから受信した時間。
Synced	同期用に選択されたサーバ。

### clock set

### 説明

手動でシステムクロックを設定します。

#### 構文

clock set HH:MM:SS DDMMMYYYY

### パラメータ

パラメータ	説明
HH:MM:SS	時 (24 時制):分:秒の形式により現在の時刻を指定します。
DDMMMYYYY	現在の日付を指定します。  • DD - 日付 (1-31)  • MMM - 月 (jan、feb、mar、apr、may、jun、jul、aug、sep、oct、nov、dec)  • YYYY - 年 (2000-2100)

# 初期設定

なし

# コマンドモード

特権 EXEC モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

# 説明および注意事項

管理を簡便にするためにシステム時間を設定します。ハードウェアクロックのないデバイスには、本コマンドで設定される時間は現在の設定だけに適用されます。デバイスの電源を切ると、手動でした時刻は無効になります。本コマンドで指定した時間は、設定したタイムゾーンに比例します。

「show clock」コマンドを使用して、設定を確認します。

### 使用例

手動でソフトウェアクロックを 2011 年 12月 23 日午後 1時 32分に設定します。

DXS-3600-32S#clock set 13:32:00 23dec2011

### clock timezone

### 説明

タイムゾーンを設定します。「no」形式を使用すると、協定世界時 (UTC) に設定します。

# 構文

clock timezone HOURS-OFFSET [MINUTES-OFFSET]

no clock timezone

# パラメータ

•	
パラメータ	説明
HOURS-OFFSET	UTC からオフセット (時) を設定します。
MINUTES-OFFSET	(オプション) UTC からのオフセット (分) を設定します。

# 初期設定

UTC

# コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:8

# 説明および注意事項

システムは内部的に UTC で時間を保持しているため、本コマンドは表示目的にだけ使用されて、時間は手動で設定されます。

「show clock」コマンドを使用して、設定を確認します。

### 使用例

タイムゾーンを UTC の 9 時間後にある太平洋標準時 (PST) に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #clock timezone +9

### clock summer-time

### 説明

自動的にサマータイム(daylight saving time)に切り替わるようにシステムを設定します。「no」形式を使用すると、ソフトウェアに自動的にサマータイムに切り替わらないように設定します。

### 構文

clock summer-time recurring WEEK WEEKDAY MONTH HH:MM WEEK WEEKDAY MONTH HH:MM [OFFSET] clock summer-time date DDMMMYYYY HH:MM DDMMMYYYY HH:MM [OFFSET] no clock summer-time

### パラメータ

パラメータ	説明
repeating	サマータイムが毎年指定日に開始および終了するように指定します。
date	サマータイムがコマンドに指定された最初の日に開始し、2番目の日に終了するように指定します。
WEEK	週 (1-5 または last) を指定します。
WEEKDAY	曜日 (sun、mon、tue、wed、thu、fri、sat) を指定します。
MONTH	月 (1-12) を指定します。
DDMMMYYYY	現在の日付を指定します。  • DD - 日付(1-31)  • MMM - 月 (jan、feb、mar、apr、may、jun、jul、aug、sep、oct、nov、dec)  • YYYY - 年
HH:MM	時(24時制):分の形式により時刻を指定します。
OFFSET	サマータイム (30-120、初期値は 60) に追加される時間 (分) を指定します。

### 初期設定

サマータイムは無効です。

### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

# 説明および注意事項

コマンドの「date」と「repeating」形式の両方について、コマンドの最初の部分はサマータイムが開始する日時を指定し、2番目の部分は終了する日時を示します。すべて時間はローカルなタイムゾーンに比例しています。開始時間は標準時に比例しています。終了時間はサマータイムに比例しています。開始月が時間の順で終了月の後であると、システムは南半球にあると仮定します。

「show clock」コマンドを使用して、設定を確認します。

### 使用例

サマータイムが4月の第1日曜日の午前2時に開始し、10月の最終日曜日の午前2時に終了するように指定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

 ${\tt DXS-3600-32S(config)\#clock\ summer-time\ repeating\ 1\ sun\ 4\ 2:00\ last\ sun\ 10\ 2:00}$ 

DXS-3600-32S(config)#

正確な日時を指定します。 夏時間 (daylight saving time) は、2011 年の 10 月 12 日午前 2 時に開始し、2012 年の 4 月 26 日午前 2 時に終了するように設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

 ${\tt DXS-3600-32S\,(config)\,\#clock\ summer-time\ date\ 12oct2011\ 2:00\ 26apr2012\ 2:00}$ 

# show clock

### 説明

システムクロックから取得した日時を表示します。

### 構文

# show clock [detail]

# パラメータ

パラメータ	説明
detail	(オプション) クロックソース (NTP、SNTP、ハードウェアクロックなど ) と現在のサマータイム設定 (もしあれば) を指
	定します。

# 初期設定

なし

### コマンドモード

特権 EXEC モード

# コマンドデフォルトレベル

レベル:3

### 説明および注意事項

クロック設定、タイムゾーン設定、およびサマータイム設定を表示します。

### 使用例

システムクロックから取得した日時を表示します。

DXS-3600-32S#show clock detail

Current Time Source : System Clock

Boot Time : 4 Feb 2013 19:30:40 Current Time : 3 Mar 2013 00:55:44

Time Zone : UTC +09:00

 ${\tt Summer \ Time} \qquad \qquad : \ {\tt Date}$ 

Date From : 12 Oct 2013 02:00

To : 26 Apr 2014 02:00

Offset In Minutes : 60

DXS-3600-32S#

# STP コマンド

コマンド	構文	コマンドモード
spanning-tree	spanning-tree	グローバルコンフィグモード
(グローバルコンフィグ)	no spanning-tree	
spanning-tree reset	spanning-tree reset	グローバルコンフィグモード
spanning-tree (タイム)	spanning-tree [hello-time SECONDS   forward-time SECONDS   max-age SECONDS]	グローバルコンフィグモード
	no spanning-tree [hello-time SECONDS   forward-time SECONDS   max-age SECONDS]	
spanning-tree tx-hold-count	spanning-tree tx-hold-count TX-HOLD-COUNT	グローバルコンフィグモード
,	no spanning-tree tx-hold-count	
spanning-tree max-hops	spanning-tree max-hops MAX-COUNT	   グローバルコンフィグモード
spanning aree max nops	no spanning-tree max-hops	
spanning-tree mode	spanning-tree max-nops spanning-tree mode {mstp   rstp   stp}	グローバルコンフィグモード
spanning-tree mode		
	no spanning-tree mode	
spanning-tree mst configure	spanning-tree mst configuration	グローバルコンフィグモード
	no spanning-tree mst configuration	
instance	instance INSTANCE-ID vlan VLAN-ID [,   -]	MST コンフィグモード
	no instance INSTANCE-ID [vlan VLAN-ID [,   -]]	
name	name NAME	MST コンフィグモード
	no name	
revision_level	revision_level REVISION	MST コンフィグモード
	no revision_level	
spanning-tree mst	spanning-tree mst INSTANCE-ID {cost COST   port-priority PRIORITY}	インタフェースコンフィグ
	no spanning-tree mst INSTANCE-ID {cost   port-priority}	モード
spanning-tree mst priority	spanning-tree mst INSTANCE-ID priority PRIORITY	グローバルコンフィグモード
	no spanning-tree mst INSTANCE-ID priority	
clear spanning-tree	clear spanning-tree detected-protocols [interface INTERFACE-ID]	EXEC E-F
detected-protocols		
spanning-tree	spanning-tree	インタフェースコンフィグ
(インタフェースコンフィグ)	no spanning-tree	モード
spanning-tree hello-time	spanning-tree hello-time SECONDS	インタフェースコンフィグ
	no spanning-tree hello-time	モード
spanning-tree externalcost	spanning-tree externalcost COST	インタフェースコンフィグ
spanning area satematess.	no spanning-tree externalcost	モード
spanning-tree portfast	spanning-tree externacost spanning-tree portfast [disabled]	インタフェースコンフィグ
spanning-tree portrast	spanning-tree portrast [uisableu]	モード
spanning-tree autoedge	spanning-tree autoedge [disabled]	インタフェースコンフィグ
, ,		モード
spanning-tree guard root	spanning-tree guard root	インタフェースコンフィグ
	no spanning-tree guard	モード(物理およびポート
		チャンネルインタフェース)
spanning-tree link-type	spanning-tree link-type {point-to-point   shared}	インタフェースコンフィ
	no spanning-tree link-type	グモード
spanning-tree tc-guard	spanning-tree tc-guard	インタフェースコンフィグ
	no spanning-tree tc-guard	モード
show spanning-tree	show spanning-tree [summary   forward-time   hello-time   max-age   tx-hold-count   max-hops]	EXEC ₹─ ド
show spanning-tree interface	show spanning-tree interface   NTERFACE-ID [{bpdufilter   portfast   bpduguard   link-type}]	EXEC ₹─ ド
show spanning-tree mst	show spanning-tree mst [configuration [digest]]	EXEC ₹−ド
	   show spanning-tree mst [instance INSTANCE-ID [,   -] interface INTERFACE-ID [,   -]]	
	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	L

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

# spanning-tree(グローバルコンフィグ)

### 説明

STP モードを有効にします。「no」形式を使用すると、STP を無効にします。

### 構文

spanning-tree

no spanning-tree

### パラメータ

なし

### 初期設定

無効

### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

### 説明および注意事項

「spanning-tree/no spanning-tree」コマンドにより、スイッチにおけるスパニングツリープロトコルをグローバルに有効または無効にします。

「show spanning-tree」コマンドを使用して、設定を確認します。

### 使用例

初期モードとして STP モードを有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#

319 2013-03-03 00:57:03 INFO(6) Spanning Tree Protocol is enabled

DXS-3600-32S(config)#

# spanning-tree reset

### 説明

スパニングツリー設定を初期設定に復元します。本コマンドには「no」形式はありません。

# 構文

spanning-tree reset

# パラメータ

なし

# 初期設定

なし

### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

# 説明および注意事項

STP 設定をリセットします。

# 使用例

STP 設定を初期設定にリセットします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #spanning-tree reset

# spanning-tree (タイム)

### 説明

スパニングツリータイマの値を設定します。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

### 構文

spanning-tree [hello-time SECONDS | forward-time SECONDS | max-age SECONDS] no spanning-tree [hello-time SECONDS | forward-time SECONDS | max-age SECONDS]

### パラメータ

パラメータ	説明
hello-time SECONDS	Designated Port(指名ポート)で BPDU を送信する間隔(1-2 秒)を指定します。
	注意 MSTP モードで本タイマは設定することはできません。
forward-time SECONDS	デバイスが状態遷移(つまり、Listening -> Learning -> Forwarding)まで待機する最大時間 (4-30 秒) を指定します。
max-age SECONDS	BPDU メッセージの最大エージングタイム (6-40 秒) を指定します。

### 初期設定

- hello-time: 2

- forward-time: 15

- max-age: 20

# コマンドモード

グローバルコンフィグモード (config)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:8

### 説明および注意事項

3個のタイマの関係にはいくつかの制限があります。以下の公式を参照してください。

 $2 \times (Bridge\_Forward\_Delay - 1.0$  >= Bridge\\_Max\_Age Bridge\_Max\_Age >=  $2 \times (Bridge\_Hello\_Time + 1.0$  秒)

この公式を満たさないと、エラーメッセージを返します。

# 使用例

STP タイマを設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#spanning-tree hello-time 1
DXS-3600-32S(config)#spanning-tree forward-time 16
DXS-3600-32S(config)#spanning-tree max-age 21
DXS-3600-32S(config)#

# spanning-tree tx-hold-count

### 説明

すべてのポートに対して BPDU の最大通信速度を制限します。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

### 構文

spanning-tree tx-hold-count TX-HOLD-COUNT no spanning-tree tx-hold-count

### パラメータ

パラメータ	説明
TX-HOLD-COUNT	Hello Time 期間、ポートに送信される BPDU 数 (1-10)を制限する値を指定します。

# 初期設定

初期値は6です。

### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:8

### 説明および注意事項

本パラメータは STP、RSTP、および MSTP で一般的に使用されます。

/工压

本パラメータを高い値に変更すると、CPU使用率(特にMSTPモード)に顕著な影響を与える可能性があります。本パラメータを低くすると、シナリオによってはコンバージェンスが遅くなる可能性があります。初期値から値を変更しないことをお勧めします。

### 使用例

transmit-hold-count 値を設定します

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #spanning-tree tx-hold-count 5

DXS-3600-32S(config)#

# spanning-tree max-hops

# 説明

MSTP に関連する最大ホップ数を設定します。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

### 構文

spanning-tree max-hops MAX-COUNT

no spanning-tree max-hops

# パラメータ

パラメータ	説明
MAX-COUNT	MSTP の最大ホップ数 (6-40) を指定します。

# 初期設定

20 ホップ

# コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:8

### 説明および注意事項

MSTP に関連する最大ホップ数を設定します。

# 使用例

最大ホップ値を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#spanning-tree max-hops 19

# spanning-tree mode

# 説明

STP モードを設定します。「no」形式を使用すると、初期値に復元します。

#### 構文

spanning-tree mode {mstp | rstp | stp} no spanning-tree mode

# パラメータ

パラメータ	説明
mstp	Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) を使用します。
rstp	Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) を使用します。
stp	Spanning Tree Protocol(IEEE 802.1D-Compatible)を使用します。

### 初期設定

RSTP

#### コマンドモード

グローバルコンフィグモード (config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

#### 説明および注意事項

モードを STP または RSTP に設定すると、現在動作中のすべての MSTP インスタンスが自動的に取り消されます。

新しく設定したモードが以前のものから変更されると、スパニングツリーステートマシンは再開します。そのため、安定したスパニングツリーポートのステートのすべてが「discarding」(破棄)ステートに遷移します。

### 使用例

動作する STP モジュールのバージョンを「RSTP」に設定します。

DXS-3600-32S(config)#spanning-tree mode rstp
DXS-3600-32S(config)#
321 2013-03-03 00:59:44 INFO(6) Spanning Tree version change (new version:RSTP)
DXS-3600-32S(config)#

# spanning-tree mst configure

### 説明

グローバルコンフィグモードで MST コンフィグモードに移行し、MSTP リージョンを設定します。 「no」形式を使用すると、すべてのパラメータ(name、revision、vlan map)を初期設定に復元します。

### 構又

spanning-tree mst configuration no spanning-tree mst configuration

### パラメータ

なし

### 初期設定

すべての VLAN が CIST (インスタンス 0) にマップされており、名前は「bridge mac」でリビジョンは 0 です。

# コマンドモード

グローバルコンフィグモード (config)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:3

### 説明および注意事項

MST コンフィグレーションは以下の 3 つの主なパラメータからなっています。:

- Instance VLAN mapping 「instance」コマンドを参照してください。
- Region name 「name」 コマンド (MST コンフィグレーションモード) を参照してください。
- Configuration revision number リビジョン (MST コンフィグレーションモード) を参照してください。

「exit」コマンドを使用して、MST コンフィグレーションサブモードを終了します。

### 使用例

グローバルコンフィグモードの MST コンフィグモードに移行します。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#spanning-tree mst configure
DXS-3600-32S(config-mst)#

### instance

# 説明

VLAN または VLAN のセットを MST インスタンスにマップします。VLAN をデフォルトインスタンス(CIST)に復元するには、「no instance INSTANCE-ID vlan VLAN-ID [, | , ]」コマンドを使用します。「no instance INSTANCE-ID」コマンドを使用して、MST インスタンスを削除します。

#### 構文

instance INSTANCE-ID vlan VLAN-ID [,  $| \cdot |$  no instance INSTANCE-ID [vlan VLAN-ID [,  $| \cdot |$ ]

### パラメータ

•	
パラメータ	説明
	指定した VLAN がマップされる MSTP インスタンス ID を指定します。インスタンス 0 はデフォルトインスタンスの CIST を表しています。
vlans VLAN-ID [,   .]	特定のインスタンスにマップされる VLAN 番号 (1-4094) を指定します。

### 初期設定

すべての VLAN が CIST インスタンスにマップされます。

# コマンドモード

MST コンフィグモード

(config)

+(config-mst)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

### 説明および注意事項

MST インスタンスに VLAN をマップします。

MST インスタンスに VLAN をマップする場合、インスタンスが存在しないと、インスタンスは自動的に作成されます。「no instance INSTANCE-ID」コマンドを使用して、手動で MST インスタンスを削除します。

### 使用例

VLAN 範囲にインスタンスをマップします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#spanning-tree mst configure

DXS-3600-32S(config-mst) #instance\_id 2 vlans 1-100

DXS-3600-32S(config-mst)#

326 2013-03-03 01:18:27 INFO(6) Spanning Tree MST configuration ID VLAN

mapping table change (Instance:2 add vlan:1-100)

DXS-3600-32S(config-mst)#

# name

### 説明

MST リージョン名を設定します。「no」形式を使用すると、初期値に復元します。

### 構文

name NAME

no name

### パラメータ

パラメータ	説明
NAME	特定の MST リージョンに付与する名前 (32 文字以内) を指定します。

# 初期設定

名称の初期値はブリッジの MAC アドレスです。

### コマンドモード

MST コンフィグモード

(config)

+(config-mst)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:8

### 説明および注意事項

同じ VLAN マッピングと設定バージョン番号を持つ 2 つ以上のスイッチは、リージョン名が異なる場合、異なる MST リージョンにあると見なされます。

注意

「name」コマンドの MST リージョン名に注意してください。指定のミスは、間違ったリージョンまたは異なるリージョンにスイッチを置くことになります。MST リージョン名は大文字 / 小文字を区別するパラメータです。

# 使用例

MSTP コンフィグレーション名を「region1」に設定します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#spanning-tree mst configure

DXS-3600-32S(config-mst)#name region1

DXS-3600-32S(config-mst)#revision_level 2

DXS-3600-32S(config-mst)#

323 2013-03-03 01:09:27 INFO(6) Spanning Tree MST configuration ID name and revision level change (name:region1 revision level:2)

DXS-3600-32S(config-mst)#
```

# revision\_level

### 説明

MST 設定のリビジョン番号を設定します。「no」形式を使用すると、初期値に復元します。

#### 構文

revision\_level REVISION no revision\_level

### パラメータ

パラメータ	説明
REVISION	MST 設定のリビジョン番号 (0-65535) を設定します。異なるリビジョンレベルで付与された同じ名称は、異なる MST リージョンを示します。

### 初期設定

0

#### コマンドモード

MST コンフィグモード

(config)

+(config-mst)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

# 説明および注意事項

2つのスイッチが同じコンフィグレーションを持っていても、異なるリビジョン番号である場合、これらは異なるリージョンの一部であると見なされます。



「revision」コマンドを使用して MST コンフィグモードのリビジョン番号を設定すると、異なるリージョンのスイッチに間違いが起こる可能性があるため、注意してください。

# 使用例

MSTP コンフィグレーションのリビジョンレベルを 2 に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config) #spanning-tree mst configure
DXS-3600-32S(config-mst) #revision\_level 2
DXS-3600-32S(config-mst) #
323 2013-03-03 01:09:27 INFO(6) Spanning Tree MST configuration ID name and revision level change (name:region1 revision level:2)
DXS-3600-32S(config-mst) #

# spanning-tree mst

### 説明

MST インスタンス  $(インスタンス ID \lceil 0]$  を持つ CIST を含む) にパスコストとポート優先度パラメータを設定します。  $\lceil no \rfloor$  形式を使用すると、初期値に復元します。

### 構文

spanning-tree mst INSTANCE-ID {cost COST | port-priority PRIORITY} no spanning-tree mst INSTANCE-ID {cost | port-priority}

### パラメータ

パラメータ	説明
INSTANCE-ID	MSTP インスタンス ID を指定します。インスタンス 0 はデフォルトインスタンスの CIST を表しています。
cost COST	(オプション) インスタンスの内部パスコスト (0-200000000) を指定します。0 は自動を意味します。
port-priority PRIORITY	(オプション) インスタンスのポート優先度 (0-240) を指定します。16 ずつ増加します。

### 初期設定

ポート優先度の初期値は128です。

### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

# 説明および注意事項

高いコスト値ほど高いコストを示します。小さいポート優先度ほど高い優先度を示します。

### 使用例

インスタンス 0 の内部パスコストを設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1

DXS-3600-32S(config-if) #spanning-tree mst 0 cost 32

DXS-3600-32S(config-if)#

# spanning-tree mst priority

# 説明

選択した MSTP インスタンスのブリッジ優先度値を設定します。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

### 構文

spanning-tree mst INSTANCE-ID priority PRIORITY no spanning-tree mst INSTANCE-ID priority

# パラメータ

パラメータ	説明
INSTANCE-ID	MSTP インスタンス ID を指定します。インスタンス 0 はデフォルトインスタンスの CIST を表しています。
PRIORITY	ブリッジ優先度値 (0-61440) は 4096 の倍数とする必要があります。

# 初期設定

PRIORITY: 32768

### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

# 説明および注意事項

特別な MST インスタンスのブリッジ優先度を設定します。

### 使用例

MSTP インスタンスのブリッジ優先度に 2 を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #spanning-tree mst 2 priority 0

# clear spanning-tree detected-protocols

### 説明

プロトコルのマイグレーションを再開します。

#### 構文

clear spanning-tree detected-protocols [interface INTERFACE-ID]

#### パラメータ

パラメータ	説明
interface INTERFACE-ID	(オプション) 検出アクションを始動するポートインタフェースを指定します。オプションを指定しないと、すべて
	のポートが本コマンドに適用されます。

### 初期設定

なし

### コマンドモード

EXEC ±- F

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

### 説明および注意事項

RSTP バージョンまたは MSTP モードでのみ、本コンフィグレーションは有効です。 本コマンドを実行することで、ポートプロトコルのマイグレー ションステートマシンは SEND\_RSTP ステートに入ります。本操作は、特定の LAN の全レガシーブリッジが削除されたかどうかテストするため に使用されます。STP ブリッジが LAN になければ、ポートは設定しているモード (RSTP または MSTP) で動作します。STP ブリッジが LAN にあ れば、ポートは STP モードで動作します。

RSTP および MST は、IEEE スパニングツリーの他のバージョンまたは他のリージョンと適切に通信できる互換性メカニズムを実装しています。 例えば、レガシーブリッジに接続される場合、RSTP が動作しているブリッジは、ポートの 1 つに 802.1D BPDU を送信することができます。異 なるリージョンに関連するレガシー BPDU または MST BPDU を受信する場合、MST ブリッジは、ポートがリージョンの境界にあることを検出 します。これらのメカニズムが常に最も効率的なモードに戻ることができるというわけではありません。例えば、レガシーブリッジがリンクか ら削除された後でも、レガシー 802.1D のために指名される RSTP ブリッジは 802.1D モードでとどまります。同様に、MST ポートは、接続する ブリッジが同じリージョンに参加した場合、それが境界ポートであると見なします。Neighbor に MST ポートを再ネゴシエートさせるには、「clear spanning-tree detected-protocol」コマンドを入力します。

「clear spanning-tree detected-protocol」を引数なしで入力して、スイッチのすべてのポートにコマンドを適用します。

# 使用例

ポート1のプロトコルマイグレーションイベントを始動します。

DXS-3600-32S#clear spanning-tree detected-protocols interface tenGigabitEthernet 1/0/1 DXS-3600-32S#

# spanning-tree (インタフェースコンフィグ)

# 説明

STP モードを有効にします。「no」形式を使用すると、STP を無効にします。

# 構文

spanning-tree

no spanning-tree

### パラメータ

なし

# 初期設定

無効

### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:8

### 説明および注意事項

「spanning-tree/no spanning-tree」コマンドにより、スイッチインタフェースにおけるスパニングツリープロトコルを有効または無効にします。

### 使用例

インタフェースで STP を有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1

DXS-3600-32S(config-if)#spanning-tree

# spanning-tree hello-time

### 説明

MSTP ポートの Hello 時間を設定します。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

#### 構文

**spanning-tree hello-time** SECONDS **no spanning-tree hello-time** 

# パラメータ

パラメータ	説明
SECONDS	Designated Port (指名ポート) で BPDU を送信する間隔 (1-2 秒) を指定します。

### 初期設定

2秒

### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

### 説明および注意事項

ポートの Hello 時間は MSTP バージョンに使用されるだけです。STP または RSTP バージョンでは本パラメータを設定することはできません。

#### 使用例

ポートの hello-time を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1
DXS-3600-32S(config-if)#spanning-tree hello-time 1

DXS-3600-32S(config-if)#

# spanning-tree externalcost

# 説明

STP ポートの外部コストを設定します。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

### 構文

spanning-tree externalcost COST

no spanning-tree externalcost

# パラメータ

パラメータ	説明
COST	インタフェースの外部コスト (0-200000000) を指定します。0 は自動を意味します。

# 初期設定

ポートコストの初期値はポートスピードにより算出されます。

### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:8

### 説明および注意事項

送信ブリッジから CIST ルートブリッジまでの MST リージョン間のパスコストを設定します。

# 使用例

外部のパスコストを設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1

DXS-3600-32S(config-if)#spanning-tree externalcost 22

# spanning-tree portfast

#### 説明

タイマの期限が終了するのを待たずに、インタフェースが直ちにフォワーディングステートに入るファストフォワーディングを有効にします。

#### 構文

#### spanning-tree portfast [disabled]

#### パラメータ

パラメータ	説明
disabled	インタフェースのポートファスト機能を無効にします。

#### 初期設定

無効

#### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

#### 説明および注意事項

エンドステーションに接続するインタフェースだけを使用して本コマンドを使用するべきです。そうでないと、トポロジループは、データパケットループを引き起こして、スイッチとネットワーク操作を混乱させる可能性があります。

リンクアップが標準のフォワーディング遅延を待たないで行われると、ポートファスト機能が有効であるインタフェースをスパニングツリーのフォワーディングステートに移動します。

#### 使用例

ポートファスト状態を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1

DXS-3600-32S(config-if) #spanning-tree portfast

DXS-3600-32S(config-if)#

# spanning-tree autoedge

#### 説明

インタフェースに対する Autoedge (エッジポートの自動判定) を有効にします。 「disable」オプションを使用して、インタフェースで Autoedge 機能を無効にします。

#### 構文

### spanning-tree autoedge [disabled]

# パラメータ

パラメータ	説明
disabled	インタフェースの Autoedge 機能を無効にします。

### 初期設定

有効

# コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:8

#### 説明および注意事項

「auto」モードでは、ブリッジ BPDU を受信しないと、ブリッジは、エッジポートになる期間を遅らせます。

#### 使用例

Autoedge を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1

DXS-3600-32S(config-if) #spanning-tree autoedge

# spanning-tree guard root

#### 説明

ガードモードを有効にします。「no」形式を使用すると、初期値に復元します。

#### 構文

spanning-tree guard root no spanning-tree guard

### パラメータ

なし

#### 初期設定

無効

#### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード (物理およびポートチャンネルインタフェース)

(config)

+(config-if)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

#### 説明および注意事項

BPDU ガードは、ポートがルートポート BPDU になることを防止します。本機能は、ネットワーク管理者がローカルブリッジネットワークのために低速度ポートがルートポートになることを防止するサービスプロバイダ環境で使用されます。本コンフィグレーションはすべてのスパニングツリーバージョンに有効です。

ブーリアン値は管理者によって設定されます。「True」にすると、最適なスパニングツリー優先度ベクトルを持っていてもポートは、CIST またはすべての MSTI のルートポートとして選択されなくなります。そのようなポートは、ルートポートの選択後に代替ポートとして選択されます。初期値は「FALSE」です。設定されると、スパニングツリーの接続性の低下を引き起こす可能性があります。ブリッジすると、管理者のフルコントロール下ではなくなる可能性があるため、スパニングツリーのアクティブなトポロジに影響するネットワークのコア部分の外側にはブリッジしないように設定します。

#### 使用例

インタフェースがルートポートになることを防止します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1

DXS-3600-32S(config-if) #spanning-tree guard root

DXS-3600-32S(config-if)#

# spanning-tree link-type

### 説明

インタフェースのリンクタイプを設定します。「no」形式を使用すると、設定を初期設定に復元します。

### 構文

spanning-tree link-type {point-to-point | shared} no spanning-tree link-type

### パラメータ

パラメータ	説明
point-to-point	インタフェースのリンクタイプをポイントツーポイントに設定します。
shared	インタフェースのリンクタイプを共有に設定します。

# 初期設定

フルデュプレックスインタフェースでは、リンクタイプを「point-to-point」に設定し、ハーフデュプレックスインタフェースでは「shared」 に設定します。

### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

#### 説明および注意事項

フルデュプレックスポートにポイントツーポイント接続があるものとします。逆に、ハーフデュプレックスポートには共有接続があるものとします。ポートはリンク型をメディア共有型に設定することで、迅速にフォワーディングステートに遷移することはできません。そのため、STP モジュールによるリンク型の自動決定が推奨されます。

本コンフィグレーションはすべてのスパニングツリーモードに有効です。

#### 使用例

リンクタイプを設定します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1
DXS-3600-32S(config-if)#spanning-tree link-type point-to-point
DXS-3600-32S(config-if)#
```

# spanning-tree tc-guard

#### 説明

特定のインタフェースにおけるトポロジ変更ガードを有効にします。「no」形式を使用すると、TCN フィルタリングを無効にします。

#### 構文

spanning-tree tc-guard no spanning-tree tc-guard

パラメータ

なし

## 初期設定

無効

#### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

#### 説明および注意事項

物理ポートおよびポートチャンネルインタフェースの両方が本コマンドに対して有効なインタフェースです。

本コンフィグレーションはすべてのスパニングツリーモードに有効です。ブーリアン値は管理者によって設定されます。「True」ポートは受信したトポロジ変更通知およびトポロジ変更を他のポートに伝搬しません。初期値は「FALSE」です。「FALSE」を設定すると、不正確に学習したステーションの位置情報によって、スパニングツリーのアクティブなトポロジ変更の後に一時的な接続性の低下を引き起こす可能性があります。ブリッジすると、接続している LAN の頻繁な遷移に対して、管理者または MAC 操作のフルコントロール下ではなくなる可能性があるため、コア部分内でアドレスのフラッシュを引き起こしているネットワークのコア部分の外側にはブリッジしないように設定します。

#### 使用例

TCN フィルタリングを設定します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1
DXS-3600-32S(config-if)#spanning-tree tc-guard
DXS-3600-32S(config-if)#
```

# show spanning-tree

#### 説明

スパニングツリーのグローバル設定を表示します。

#### 構文

show spanning-tree [summary | forward-time | hello-time | max-age | tx-hold-count | max-hops]

#### パラメータ

パラメータ	説明
summary	MSTP の様々なインスタンスに関する情報を表示します。
forward-time	forward-time を表示します。
hello-time	hello-time 時間を表示します。
max-age	max-age を表示します。
tx-hold-count	tx-hold-count を表示します。
max-hops	max-hops を表示します。

#### 初期設定

なし

#### コマンドモード

# コマンドデフォルトレベル

レベル:3

### 説明および注意事項

スパニングツリーのグローバル設定を表示します。

# 使用例

STP のグローバル設定を表示します。

```
DXS-3600-32S#show spanning-tree

StpVersion: RSTP
StpStatus: Disabled
BridgeMaxAge: 21
BridgeHelloTime: 1
BridgeForwardDelay: 16
MaxHops: 19
TxHoldCount: 5

DXS-3600-32S#
```

#### STP サマリのグローバル設定を表示します。

```
DXS-3600-32S#show spanning-tree summary
StpVersion : RSTP
StpStatus : Disabled
BridgeMaxAge : 21
BridgeHelloTime : 1
BridgeForwardDelay : 16
MaxHops : 19
TxHoldCount : 5
###### MST 0 VLANs mapped : 1-4094
BridgeAddr : 0017.9A14.1590
Priority: 32768
TimeSinceTopologyChange : 0d:0h:0m:0s
TopologyChanges: 0
DesignatedRoot : 0000.0000.0000.0000
ExtRootCost : 0
RootPort : none
CistRegionRoot : 0000.0000.0000.0000
CistPathCost : 0
DXS-3600-32S#
```

forward-time に関する STP のグローバル設定を表示します。

DXS-3600-32S#show spanning-tree forward-time

BridgeForwardDelay : 16

DXS-3600-32S#

hello-time に関する STP のグローバル設定を表示します。

DXS-3600-32S#show spanning-tree hello-time

BridgeHelloTime : 1

DXS-3600-32S#

max-age に関する STP のグローバル設定を表示します。

DXS-3600-32S#show spanning-tree max-age

BridgeMaxAge : 21

DXS-3600-32S#

max\_hops に関する STP のグローバル設定を表示します。

DXS-3600-32S#show spanning-tree max-hops

MaxHops : 19

DXS-3600-32S#

tx-holdcount に関する STP のグローバル設定を表示します。

DXS-3600-32S#show spanning-tree tx-hold-count

TxHoldCount : 5

DXS-3600-32S#

# show spanning-tree interface

#### 説明

インタフェースの STP 設定を表示します。

#### 構文

show spanning-tree interface INTERFACE-ID [{bpdufilter | portfast | bpduguard | link-type}]

### パラメータ

パラメータ	説明
interface INTERFACE-ID	STP インタフェース情報を表示します。
portfast	STP インタフェースのポートファスト情報を表示します。
link-type	STP インタフェースのリンクタイプ情報を表示します。

# コマンドモード

 $\mathsf{EXEC} \; \mathord{\mp} \mathord{-} \, \mathord{\models}$ 

### コマンドデフォルトレベル

レベル:3

# 説明および注意事項

インタフェースの STP 設定を表示します。

#### 使用例

ポート情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show spanning-tree interface tenGigabitEthernet 1/0/9
PortAdminExternalCost : 22
operExternalPortPathCost : 22
PortAdminPortFast : Disabled
PortAutoEdge : Enabled
PortOperPortFast : Disabled
PortAdminLinkType : point-to-point
PortOperP2PLinkType : point-to-point
PortRootGuard : Enabled
PortTcGuard : Enabled
PortHelloTime : 1
PortBPDUProtection : Disabled
PortBPDUForwarding : Disabled
###### MST 0 VLANs mapped : 101-4094
PortState : Disabled
PortPriority: 128
PortDesignatedRoot: 0000.0000.0000.0000
PortDesignatedCost :
PortDesignatedBridge: 0000.0000.0000.0000
PortDesignatedPort: 32777
PortAdminInternalCost: 32
PortOperInternalCost: 32
PortRole : Disabled
\#\#\#\#\# MST 2 VLANs mapped : 1-100
PortState : Disabled
PortPriority: 128
PortDesignatedRoot: 0000.0000.0000.0000
PortDesignatedCost : 0
PortDesignatedBridge: 0000.0000.0000.0000
PortDesignatedPort: 32777
PortAdminInternalCost : Auto
PortOperInternalCost : 200000000
PortRole : Disabled
DXS-3600-32S#
```

#### ポートファストに関するポート情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show spanning-tree interface tenGigabitEthernet 1/0/9 portfast

PortAdminPortFast : Disabled
PortOperPortFast : Disabled
PortAdminAutoEdge : Enabled
PortOperAutoEdge : Disabled

DXS-3600-32S#
```

### リンクタイプに関するポート情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show spanning-tree interface tenGigabitEthernet 1/0/9 link-type

PortAdminLinkType: point-to-point
PortOperP2PLinkType: point-to-point

DXS-3600-32S#
```

# show spanning-tree mst

#### 説明

MST とインスタンスの情報を表示します。

#### 構文

show spanning-tree mst [configuration [digest]]

show spanning-tree mst [instance INSTANCE-ID [, | -] interface INTERFACE-ID [, | -]]

#### パラメータ

パラメータ	説明
configuration	デバイスの MST 設定を指定します。
INTANCE-ID	インスタンス番号を指定します。
interface INTERFACE-ID	インタフェース番号を指定します。

#### 初期設定

なし

#### コマンドモード

EXEC モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:3

#### 説明および注意事項

MSTP 情報を表示します。

#### 使用例

MST 設定を表示します。

# MSTP ポート情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show spanning-tree mst instance 0 interface tenGigabitEthernet 1/0/9

###### MST 0 VLANs mapped: 101-4094

PortState: Disabled

PortPriority: 128

PortDesignatedRoot: 0000.0000.0000

PortDesignatedCost: 0

PortDesignatedBridge: 0000.0000.0000

PortDesignatedPort: 32777

PortAdminInternalCost: 32

PortOperInternalCost: 32

PortRole: Disabled

DXS-3600-32S#
```

# MSTP インスタンス情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show spanning-tree mst instance 0

###### MST 0 VLANs mapped: 101-4094

BridgeAddr: 0017.9A14.1590

Priority: 32768

TimeSinceTopologyChange: 10d:0h:27m:34s

TopologyChanges: 0

DesignatedRoot: 8000.0017.9A14.1590

ExtRootCost: 0

RootPort: none

CistRegionRoot: 8000.0017.9A14.1590

CistPathCost: 0

DXS-3600-32S#
```

# Storm Control (ストームコントロール) コマンド

コマンド	構文	コマンドモード
storm-control	storm-control (broadcast   multicast   unicast) (pps pps-rise [pps-low]   level level-rise [level-low])	インタフェースコンフィグモード
	no storm-control {broadcast   multicast   unicast}	
storm-control action	storm-control action {block   shutdown   drop}	インタフェースコンフィグモード
	no storm-control action	
storm-control interval	storm-control interval <sec 1-300=""></sec>	グローバルコンフィグモード
	no storm-control interval	
show storm-control	show storm-control [interface [interface-id] [,   -] [broadcast   multicast   unicast]	特権 EXEC モード

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

#### storm-control

#### 説明

ストームの抑制機能を有効にします。「no」形式を使用すると、本機能を無効にします。

#### 構文

storm-control {broadcast | multicast | unicast} {pps pps-rise [pps-low] | level level-rise [level-low]}
no storm-control {broadcast | multicast | unicast}

#### パラメータ

パラメータ	説明
broadcast	ポートにおけるブロードキャストストームの抑制機能を有効にします。
multicast	ポートにおけるマルチキャストストームの抑制機能を有効にします。
unicast	ポートにおける未知のユニキャストストーム抑制機能を有効にします。
pps pps-rise {pps-low}	トラフィックをポートに受信するしきい値 (1-14881000 パケット数 / 秒) を指定します。
level level-rise {level-low}	トラフィックをポートに受信するポートごと総帯域のしきい値 (1-100 %) を指定します。

#### 初期設定

無効(すべてのストームタイプ)

#### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:15

# 説明および注意事項

非常に多くのブロードキャスト、マルチキャスト、またはユニキャストパケットをポートに受信すると、ストームが発生して、ネットワークが 遅くなります。

デバイスは、ストームの抑制をブロードキャスト、マルチキャスト、またはユニキャストストームに繰り返し実行することができます。過度なブロードキャスト、マルチキャスト、または未知のユニキャストパケットを受信すると、スイッチはデータストリームが正常な状態に回復するまで一時的に適切なパケットタイプのフォワーディングを禁止します。(その後、パケットは正常に転送されます。)

抑制値の下限しきい値は上限しきい値以下である必要があります。下限しきい値を設定しないと、初期値では上限しきい値と等しくなります。

「show storm-control」を使用して設定を参照します。動作を設定するために、本コマンドを使用します。

# 注意

- 1. storm-control オプションはリンクアグリゲーションポートにはサポートされません。
- 2. level-based ストームコントロールオプションは 64 バイト以上の長さのパケットにはエラーとなります。パケット長が長いほど、比較できるエラー値が大きくなります。

#### 使用例

1000pps の上限抑制と 500pps の下限抑制を使用して、ポート 1 におけるマルチキャストストーム抑制を有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1

DXS-3600-32S(config-if)#storm-control multicast pps 1000 500

#### storm-control action

#### 説明

指定操作を有効にします。「no」形式を使用すると、このオプションを初期値に復元します。

#### 構文

storm-control action {block | shutdown | drop} no storm-control action

# パラメータ

パラメータ	説明
block	上限しきい値に到達した際に、ストームパケットのフラッディングをブロックし、下限しきい値に到達した際に、ストームパケットのフラッディングを回復します。
shutdown	上限しきい値に到達した場合に、ポートをシャットダウンします。
drop	上限しきい値を超過するパケットを破棄します。

### 初期設定

「block」(ストームパケットのブロック)

#### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

物理ポートインタフェースが本設定により有効となります。ポートがシャットダウンした場合、「no storm-control action」または「no storm-control {broadcast | multicast | unicast}」コマンドを使用してポートを回復する必要があります。

#### 使用例

ポート1における「shutdown」操作を有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1

DXS-3600-32S(config-if) #storm-control action shutdown

DXS-3600-32S(config-if)#

### storm-control interval

#### 説明

ストームを制御する間隔を設定します。「no」形式を使用すると、このオプションを初期値に復元します。

### 構文

storm-control interval <sec 1-300>

no storm-control interval

### パラメータ

パラメータ	説明
interval <sec 1-300=""></sec>	スイッチがストームをチェックする間隔 (1-300 秒) を指定します。

### 初期設定

5秒

### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:15

#### 説明および注意事項

ネットワーク状態の安定性を維持するために、初期値より大きい間隔に設定することをお勧めします。

#### 使用例

間隔を5秒に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#storm-control interval 5

### show storm-control

#### 説明

ストーム抑制情報を表示します。

#### 構文

show storm-control [interface [interface-id] [, | -] [broadcast | multicast | unicast]]

#### パラメータ

パラメータ	説明
interface interface-id	(オプション) ストームコントロール情報を表示するポートを指定します。
broadcast	(オプション) ブロードキャストパケットのストームコントロール情報を表示します。
multicast	(オプション) マルチキャストパケットのストームコントロール情報を表示します。
unicast	(オプション) ユニキャストパケットのストームコントロール情報を表示します。

#### 初期設定

なし

#### コマンドモード

特権 EXEC モード

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

ポートを指定しないと、1 つのトラフィックタイプについてすべてのポートを表示します。トラフィックタイプを指定しないと、ブロードキャストストームコントロールを表示します。

Disabled

Disabled

Disabled

Drop

Drop

Drop

#### 使用例

すべてのインタフェースのストームコントロール情報を表示します。

DXS-3600-32S#show storm-control

Function Version : 1.01 Storm Control Statistic Interval: 5(seconds) Interface Type Lower Upper Action Status TGi/1/0/1 Broadcast -Drop Disabled TGi/1/0/2 Broadcast -Drop Disabled TGi/1/0/3 Broadcast -Disabled Drop TGi/1/0/4 Broadcast -Disabled Drop TGi/1/0/5 Broadcast -Drop Disabled TGi/1/0/6 Broadcast -Disabled Drop TGi/1/0/7 Broadcast -Disabled Drop TGi/1/0/8 Broadcast -Disabled Drop TGi/1/0/9 Broadcast -Shutdown Disabled TGi/1/0/10 Broadcast -Drop Disabled TGi/1/0/11 Broadcast -Disabled Drop TGi/1/0/12 Broadcast -Drop Disabled TGi/1/0/13 Broadcast -Disabled Drop TGi/1/0/14 Broadcast -Disabled Drop TGi/1/0/15 Broadcast -Drop Disabled TGi/1/0/16 Broadcast -Drop Disabled TGi/1/0/17 Broadcast -Disabled Drop TGi/1/0/18 Broadcast -Disabled Drop TGi/1/0/19 Broadcast -Disabled Drop TGi/1/0/20 Broadcast -Disabled Drop TGi/1/0/21 Broadcast -Disabled Drop

DXS-3600-32S#

TGi/1/0/22 Broadcast -

TGi/1/0/23 Broadcast -

TGi/1/0/24 Broadcast -

# 特定のタイプとインタフェースのストームコントロール情報を表示します。

# 表示フィールドの説明

フィールド	説明
Туре	以下のタイプのストームパケットを表示します。:  Broadcast - ブロードキャストパケット。  Multicast - マルチキャストパケット。
Status	<ul> <li>Unicast - ユニキャストパケット。</li> <li>以下のフィルタの状態を表示します。:         <ul> <li>Normal - ストームコントロールは有効です。発生したストームはありません。</li> <li>Block - ストームコントロールは有効です。ストームが発生し、ブロックされました。</li> <li>Shutdown - ストームコントロールは有効です。ストームが発生し、インタフェースをシャットダウンしました。</li> <li>Drop - ストームコントロールは有効です。上限しきい値を超過したパケットを破棄します。</li> <li>None - ストームコントロールを検出しましたが、ストームパケットはフィルタされません。</li> <li>Disabled - ストームコントロールは無効です。</li> </ul> </li> </ul>

# Switch Management(スイッチ管理)コマンド

コマンド	構文	コマンドモード
login (コンソール)	login	EXEC モード
logout	logout	EXEC ₹−ド
username	username name {{nopassword   password   encrypted encrypted-password}}   privilege privilege-level} no usename name	グローバルコンフィグモード
login local	login local	ラインコンフィグモード
	no login local	
password	password {password   encrypted encrypted-password}	ラインコンフィグモード
	no password	
login (ライン)	login	EXEC ₹− ド
	no login	
enable	enable [privilege-level]	EXEC ₹−ド
disable	disable [privilege-level]	EXEC ₹− ド
enable password	enable password [level privilege-level] {password   encrypted encrypted-password}	グローバルコンフィグモード
	no enable password [level privilege-level]	
service password-encryption	service password-encryption	グローバルコンフィグモード
	no service password-encryption	
show privilege	show privilege	EXEC T-F
privilege	privilege mode {level privilege-level   reset} command-string	グローバルコンフィグモード
	no privilege mode command-string	

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

# login (コンソール)

# 説明

デバイスにログインします。

### 構文

login

### パラメータ

なし

# 初期設定

なし

# コマンドモード

EXEC モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:1

### 説明および注意事項

デバイスにログインします。

- ユーザが本コマンドを使用すると、DUT はラインログイン設定に従ってユーザ名とパスワードを入力するようにユーザに要求します。
- ユーザ名とパスワードが正しければ、Syslog 情報の出力が要求されます。

出力は以下の通りです。

INFO(6) Successful login through Console (Username: %s)

正しくない場合の出力は以下の通りです。

WARN(4) Login failed through Console (Username: %s)

### 使用例

デバイスへのログイン方法を示しています。

# logout

#### 説明

デバイスからログアウトします。

#### 構文

logout

### パラメータ

なし

#### 初期設定

なし

### コマンドモード

EXEC モード

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:1

### 説明および注意事項

デバイスからログアウトします。

#### 使用例

スイッチからログアウトします。

DXS-3600-32S#logout

Switch con0 is now available

Press any key to login...

#### username

#### 説明

認証の目的でローカルユーザ名データベースを設定します。

#### 構文

**username** name {{nopassword | password | encrypted encrypted-password}} | privilege privilege-level} no usename name

#### パラメータ

パラメータ	説明	
name	アクセスデータベース名を指定します。	
nopassword	パスワードを設定しないように指定します。	
password {password   encrypted encrypted-password}	<ul> <li>password - プレーンテキストパスワードを指定します。</li> <li>encrypted - 入力されたパスワードを暗号化するように指定します。</li> <li>encrypted-password - 入力されたパスワードが、暗号化パスワードであることを認識するように指定します。1-26 文字の大文字 / 小文字および数字で構成します。先頭のスペースはエラーになりませんが、無視されます。間または終わりのスペースはパスワードの一部として見なされます。</li> </ul>	
privilege privilege-level	ユーザ名を使用してログインする場合に移行する特権レベルを指定します。指定しないと、権限レベルは 1となります。	

### 初期設定

スイッチに設定されたユーザ名またはパスワードはありません。

### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:15

#### 説明および注意事項

認証の目的でローカルユーザデータベースを作成します。

### 使用例

ユーザ名とパスワードを作成します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #username user password 12345

# login local

#### 説明

ラインログイン方式を設定します。

#### 構文

login local

no login local

#### パラメータ

なし

#### 初期設定

無効

#### コマンドモード

ラインコンフィグモード

(config)

+(config-line)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

#### 説明および注意事項

ユーザ名を使用して、ラインのデバイスにログインする場合、ログイン方式をログインローカルに設定する必要があります。ユーザ名が作成されていないと、スイッチがユーザ名とパスワードを要求せずに自動的にログインした後、インタフェースはユーザ名が設定されていないことをユーザに通知します。

#### 使用例

本コマンドの実行例です。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#line console

DXS-3600-32S(config-line)#login local

DXS-3600-32S(config-line)#

### password

### 説明

インタフェースにパスワードを作成します。「no」形式は、パスワードの使用を無効にします。

#### 構文

password {password | encrypted encrypted-password}

no password

#### パラメータ

パラメータ		
password	プレーンテキストパスワードを確認します。	
encrypted	入力されたパスワードを暗号化するように指定します。	
1 '' '	使用するパスワードに暗号化パスワード (26 文字以内) を指定します。先頭のスペースは無視されます。また、間または終わりのスペースはパスワードの一部として見なされます。	

# 初期設定

指定されたパスワードはありません。

#### コマンドモード

ラインコンフィグモード

(config)

+(config-line)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

なし

### 使用例

「12345」のパスワードを作成します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#line console

DXS-3600-32S(config-line) #password 12345

DXS-3600-32S(config-line)#

# login (ライン)

#### 説明

ラインログイン方式を設定します。

#### 構文

login

no login

# パラメータ

なし

#### 初期設定

設定されているログイン方式はありません。

#### コマンドモード

ユーザ EXEC モード

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

#### 説明および注意事項

なし

# 使用例

ラインログインコマンドを使用します。

DXS-3600-32S(config-line)#login
DXS-3600-32S(config-line)#

### enable

#### 説明

特権レベルに移行します。

### 構文

enable [privilege-level]

### パラメータ

パラメータ	説明	
privilege-level	使用する特権レベルを指定します。この値を指定しないと、デフォルト特権レベル値が使用されます。	

#### 初期設定

15

#### コマンドモード

ユーザ EXEC モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

現在のレベルがコマンドの要求レベルより低いためにいくつかのコマンドを実行できない場合、このコマンドを使用して、より高いレベルにログインすることができます。特権レベルが定義済みのパスワードを持っている場合、より高い特権レベルへのアクセスが付与されるためには、パスワードを入力することが必要です。ユーザが3回間違ったパスワードを入力すると、スイッチは、パスワードを入力するようユーザに要求するのを停止して、現在の特権レベルに戻ります。

### 使用例

特権レベル 15 を有効にします。

DXS-3600-32S>enable 15

DXS-3600-32S#

### disable

#### 説明

特権レベルを終了します。

#### 構文

disable [privilege-level]

### パラメータ

パラメータ	説明	
privilege-level	使用する特権レベルを指定します。この値を指定しないと、デフォルト特権レベル値が使用されます。	

#### 初期設定

デフォルト権限は1です。

### コマンドモード

 $EXEC \pm - F$ 

### コマンドデフォルトレベル

レベル:1

### 説明および注意事項

なし

# 使用例

特権レベルを終了します。

DXS-3600-32S#disable

DXS-3600-32S>

# enable password

#### 説明

特権レベルのパスワードを作成します。

#### 構文

enable password [level privilege-level] {password | encrypted encrypted-password}
no enable password [level privilege-level]

### パラメータ

パラメータ		
level privilege-level	使用する特権レベルを指定します。指定しないと、特権レベルを 15 に設定します。	
password	プレーンテキストパスワードを使用します。	
encrypted	パスワードは暗号化されます。	
encrypted-password	使用する暗号化パスワード(26 文字以内)を指定します。先頭のスペースは無視されますが、パスワードの間または終わりのスペースはパスワードの一部として見なされます。	

# 初期設定

パスワードの暗号化は適用されていません。

# コマンドモード

グローバルコンフィグモード。

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

# 説明および注意事項

なし

# 使用例

特権レベル 15 を持つパスワードを有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#enable password level 15 12345

# service password-encryption

#### 説明

使用するパスワードを暗号化します。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

#### 構文

service password-encryption no service password-encryption

#### パラメータ

なし

### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

#### 説明および注意事項

暗号化テキスト形式で直接設定されていなければ、各種パスワードはプレーンテキスト形式で表示されます。 本コマンドの実行後、パスワードは暗号化テキストに変換されます。

#### 使用例

使用されるパスワードを暗号化します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#enable password level 15 12345

DXS-3600-32S(config) #service password-encryption

DXS-3600-32S(config)#

# show privilege

#### 説明

現在使用されている特権レベルを表示します。

#### 構文

show privilege

# パラメータ

なし

#### コマンドモード

EXEC モード

# コマンドデフォルトレベル

レベル:1

# 説明および注意事項

なし

#### 使用例

パスワードを暗号化します。

DXS-3600-32S#show privilege Current privilege level is 15

DXS-3600-32S#

# privilege

# 説明

コマンドの実行権を特定のレベルに変更します。「no」形式を使用すると、このモードの実行で、コマンドを初期値に復元します。

#### 構文

privilege mode {level privilege-level | reset} command-string
no privilege mode command-string

# パラメータ

パラメータ		
mode	実行権が付与されるコマンドの CLI モードを指定します。	
level privilege-level	コマンドの実行権レベル (1-15) を指定します。	
reset	コマンド実行権を初期レベルに復元します。	
command-string	変更するレベルのコマンド文字列を指定します。この文字列で始まるすべてのコマンドが変更されます。	

# コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

コマンド文字列の権限をコマンドレベルに帰属させるために使用されます。

### 使用例

「config terminal」コマンドをレベル 12 に変更します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#privilege exec level 12 configure terminal

# Syslog コマンド

コマンド	構文	コマンドモード
logging on	logging on	グローバルコンフィグモード
	no logging on	
logging server	logging server IP-ADDRESS [vrf VRF-NAME]	グローバルコンフィグモード
	no logging server IP-ADDRESS [vrf VRF-NAME]	
logging console	logging console LEVEL	グローバルコンフィグモード
	no logging console	
logging trap	logging trap LEVEL	グローバルコンフィグモード
	no logging trap	
logging source	logging source {interface INTERFACE-ID   IP-ADDRESS}	グローバルコンフィグモード
	no logging source interface	
logging facility	logging facility FACILITY-TYPE	グローバルコンフィグモード
	no logging facility	
logging count	logging count	グローバルコンフィグモード
	no logging count	
clear logging	clear logging	グローバルコンフィグモード
show logging	show logging	EXEC ₹− ド
show logging count	show logging count	特権 EXEC モード
logging buffered	logging buffered [LEVEL]   [write-delay {SECONDS   INFINITE}]	グローバルコンフィグモード
	no logging buffered	
save log	save log	グローバルコンフィグモード

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

# logging on

# 説明

システムメッセージのログ機能をオンにします。「no」形式を使用すると、ログ機能をオフにします。

### 構文

logging on no logging on

# パラメータ

なし

# 初期設定

有効

# コマンドモード

グローバルコンフィグモード (config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

#### 説明および注意事項

ローカルのログ出力バッファ、外部ログファイルまたはリモートホストにシステムメッセージをログとして出力するためには、システムメッセージのログ機能を有効にする必要があります。ログ機能をオフにすると、セベリティレベルが 1 以上であってもログの以下の項目に表示または記録を行いません。:

- コンソール、VTY画面、メモリバッファ、フラッシュ、および Syslog ホスト

# 使用例

システムメッセージのログ機能をオンにします。

DXS-3600-32S#configure terminal DXS-3600-32S(config)#logging on DXS-3600-32S(config)#

# logging server

#### 説明

システムログメッセージを送信するリモートSyslogサーバを設定します。「no」形式を使用すると、Syslogサーバへのログ送信機能を無効にします。

#### 構文

logging server IP-ADDRESS [vrf VRF-NAME] no logging server IP-ADDRESS [vrf VRF-NAME]

#### パラメータ

パラメータ	説明	
IP-ADDRESS	Syslog サーバの IP アドレスを指定します。	
vrf VRF-NAME	ルーティング転送インスタンス名を指定します。	

#### 初期設定

システムログメッセージを Syslog サーバに送信しません。

#### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

#### 説明および注意事項

リモート Syslog サーバにシステムログメッセージを送信するためには、「logging on」コマンドを使用して、ログ機能を有効とし、本コマンドを使用して、リモート Syslog サーバを設定します。

最大4つまで設定することができます。システムログメッセージは、同時にすべての設定済み Syslog サーバに送信されます。

#### 使用例

リモート Syslog サーバ「10.90.90.4」に対してシステムメッセージのログ機能を有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#logging on

DXS-3600-32S(config) #logging server 10.90.90.4 vrf 123

DXS-3600-32S(config)#

# logging console

# 説明

コンソールに表示できるログのセベリティを設定します。「no」形式を使用すると、コンソールにおけるログの表示を無効にします。

### 構文

logging console LEVEL

no logging console

### パラメータ

パラメータ	説明	
LEVEL	ログメッセージのセベリティ(0-7)を指定します。セベリティ名またはセベリティ番号を指定できます。	

### 初期設定

Debug レベル

# コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

ここでログセベリティを設定する場合、コンソールには、そのセベリティ以下のログメッセージが表示されます。

以下の表は各レベルの説明です。

セベリティ	レベル	説明
Emergency	0	システムは使用不能です。
Alert	1	直ちに、アクションを行う必要があります。
Critical	2	クリティカルな状態。
Error	3	エラー状態。
Warning	4	注意すべきデバイス情報の提供。
Notice	5	標準ではあるが注意すべき状態。
Information	6	情報メッセージ。
Debug	7	デバッグレベルのメッセージ。

#### 使用例

コンソールへの表示を許可するログのセベリティを6に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #logging console informational

DXS-3600-32S(config)#

# logging trap

#### 説明

Syslog サーバへの送信が許可されるログのセベリティを設定します。「no」形式を使用すると、Syslog サーバへのログの送信を無効にします。

#### 構文

logging trap LEVEL

no logging trap

#### パラメータ

パラメータ	説明
LEVEL	ログメッセージのセベリティ(0-7)を指定します。セベリティ名またはセベリティ番号を指定できます。

#### 初期設定

Informational (6)

# コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:15

# 説明および注意事項

Syslog サーバにログを送信するために、最初に、グローバルな設定コマンド「logging server」コマンドを実行して、Syslog サーバを設定します。次に、本コマンドを実行して、送信するログのセベリティを指定します。「show logging」コマンドは、関連する設定パラメータと統計情報を表示します。

#### 使用例

セベリティ 4 のログの Syslog サーバ「10.90.90.4」への送信を有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#logging server 10.90.90.4

DXS-3600-32S(config) #logging trap 6

# logging source

#### 説明

ログの送信元 IP アドレスを設定します。「no」形式を使用すると、指定した送信元の設定をキャンセルします。

#### 構文

**logging source {interface** INTERFACE-ID | IP-ADDRESS} **no logging source interface** 

#### パラメータ

パラメータ	説明
interface INTERFACE-ID	ログサーバへのログの送信のために、送信元として使用される IP アドレスを持つインタフェースを指定します。
IP-ADDRESS	ログサーバにログを送信する送信元として使用される送信元の IPv4 アドレスを指定します。

#### 初期設定

なし

### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

#### 説明および注意事項

初期値では、Syslog サーバに送信されるログメッセージの送信元アドレスは送信側インタフェースのアドレスです。本コマンドを使用して、簡単な追跡と管理のために、インタフェースアドレスとしてすべてのログメッセージの送信元アドレスを固定します。管理者は、どのデバイスが固有のアドレスを通じてメッセージを送信するかを識別できます。

#### 使用例

Syslog メッセージの送信元インタフェースとして VLAN 1 を指定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #logging source interface vlan 1

DXS-3600-32S(config)#

# logging facility

# 説明

ログデバイスを設定します。「no」形式を使用すると、デバイスの初期値に復元します。

### 構文

logging facility FACILITY-TYPE no logging facility

### パラメータ

パラメータ	説明
FACILITY-TYPE	Syslog デバイス値を指定します。

#### 初期設定

Local7

### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

# 説明および注意事項

ファシリティリストの説明とそれぞれのコードは以下の通りです。

コード	ファシリティ
0	カーネルメッセージ
1	ユーザプログラム
2	メールプログラム
3	システムデーモン
4	セキュリティ / 認証メッセージ
5	Syslogd により内部生成されたメッセージ
6	ラインプリンタのサブシステム
7	ネットニュースのサブシステム
8	UUCP のサブシステム
9	クロックデーモン
10	セキュリティ / 認証メッセージ

コード	ファシリティ
11	FTP デーモン
12	NTP のサブシステム
13	ログオーディット
14	ログアラート
15	クロックデーモン
16	ローカル使用 0 (local 0)
17	ローカル使用 1 (local 1)
18	ローカル使用 2 (local 2)
19	ローカル使用 3 (local 3)
20	ローカル使用 4 (local 4)
21	ローカル使用 5 (local 5)
22	ローカル使用 6 (local 6)
23	ローカル使用 7 (local 7)

#### 使用例

ファシリティを「local1」に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#logging facility local1
DXS-3600-32S(config)#

# logging count

#### 説明

ログ統計情報機能を有効にします。「no」形式を使用すると、ログの統計情報を削除し、統計機能を無効にします。

# 構文

logging count no logging count

#### パラメータ

なし

# 初期設定

無効

# コマンドモード

グローバルコンフィグモード (config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

本コマンドはログ統計を有効にします。機能を有効にすると、統計が開始します。「no logging count」を実行すると、統計機能は無効になり、統計情報データは削除されます。

### 使用例

ログ統計情報機能を有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#logging count
DXS-3600-32S(config)#

# clear logging

#### 説明

システムのログバッファエリアをクリアします。

#### 構文

clear logging

#### パラメータ

なし

#### 初期設定

なし

#### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

#### 説明および注意事項

メモリバッファからログパケットをクリアします。ログパケットの統計情報をクリアします。

#### 使用例

メモリバッファからログパケットをクリアします。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#clear logging
DXS-3600-32S(config)#
```

# show logging

#### 説明

バッファ内のログを表示します。

#### 構文

show logging

#### パラメータ

なし

# 初期設定

なし

### コマンドモード

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

#### 説明および注意事項

ログファイルのみを参照できます。ログファイル以外のファイルの参照にはこのコマンドを使用できません。

# 使用例

本コマンドの出力結果を表示します。

```
DXS-3600-32S#show logging
Syslog Logging: Enabled
Console Logging: Level Informational
Buffer Logging: Level Debugging
Trap Logging: Level Informational
Facility: local1
Logging to 10.90.90.4 (VRF: 123)
Logging File Write Delay: On_demand
Syslog Source IP Interface Configuration:
IP Interface : vlan99
IPv4 Address : 11.1.1.1
     2013-03-03 12:11:54 INFO(6) Successful login through Console (Username: Anonymous)
     2013-03-03 12:11:53 INFO(6) Loqout through Console (Username: Anonymous)
339
     2013-03-03 12:10:23 INFO(6) Successful login through Console (Username: Anonymous)
     2013-03-03 12:10:23 INFO(6) Logout through Console (Username: Anonymous)
     2013-03-03 12:09:17 INFO(6) Successful login through Console (Username: Anonymous)
     2013-03-03 12:09:12 INFO(6) Logout through Console (Username: Anonymous)
     2013-03-03 12:08:54 INFO(6) Successful login through Console (Username: Anonymous)
     2013-03-03 12:08:39 INFO(6) Successful login through Console (Username: Anonymous)
CTRL+C ESC q Quit SPACE n Next Page ENTER Next Entry a All
```

# show logging count

#### 説明

ログの統計情報を表示します。

#### 構文

show logging count

#### パラメータ

なし

#### コマンドモード

特権 EXEC モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

#### 説明および注意事項

ログパケットの統計情報機能を使用するために、グローバルコンフィグモードで「logging count」コマンドを実行します。本コマンドはログの情報を表示します。

#### 使用例

ログ統計情報を参照します。

DXS-3600-32S#show logging count Total logging Count: 0 DXS-3600-32S#

# logging buffered

#### 説明

ログにメモリバッファパラメータを設定します。「no」形式を使用すると、メモリバッファへのログの記録を無効にします。

#### 構文

logging buffered [LEVEL] | [write-delay {SECONDS | INFINITE}] no logging buffered

#### パラメータ

• •			
パラメータ	説明		
LEVEL	ログメッセージのセベリティ(0-7)を指定します。セベリティ名またはセベリティ番号を使用できます。		
SECONDS	フラッシュにログを記録する間隔 (分) を指定します。		
INFINITE	ログはフラッシュには記録されません。		

### 初期設定

デフォルトレベル: Debug (7)

初期値はバッファにログを記録し、ログのフラッシュへの定期的な記録を無効にします。

#### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

# 説明および注意事項

ログ用のメモリバッファは再利用方式で使用されます。つまり、メモリがフル状態の場合、最も古い情報は上書きされます。間隔が指定されていると、ログの出力バッファの内容は定期的にフラッシュに保存されます。メッセージは再起動時に回復します。メモリバッファにおけるログ情報を参照するために、特権ユーザレベルで「show logging」コマンドを実行します。

低い値ほど高いレベルを示します。つまり、レベル 0 は最も高いレベルの情報を示します。ログ情報のレベルが特定のデバイスに関して表示される場合、ログ情報は設定レベルを含むそれ以下のレベルを表示します。

#### 使用例

ログのフラッシュへの記録を無効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

 ${\tt DXS-3600-32S} \ ({\tt config}) \ \# {\tt logging} \ \ {\tt buffered} \ \ {\tt write-delay} \ \ {\tt infinite}$ 

# save log

#### 説明

ログを保存します。

#### 構文

save log

### パラメータ

なし

#### 初期設定

なし

### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:15

#### 説明および注意事項

ログエントリが作成され、DRAM に保存されると、ログメッセージはスイッチの電源をオフにした際に失われます。ログエントリの損失を回避するためには、管理者は UI 経由で NVRAM にログを保存するか、または NVRAM にログを保存するのに「periodical save」コマンドを使用します。

#### 使用例

本コマンドの実行結果を示しています。

DXS-3600-32S(config)#

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#save log
Saving all system logs to NV-RAM....... Done.
DXS-3600-32S(config)#
1 2011-12-23 17:35:27 INFO(6) System log saved to flash by console (Username : Anonymous)

# TACACS+ 設定コマンド

コマンド	構文	コマンドモード
tacacs-server host	tacacs-server host ip-address [port integer] [timout integer] [key string] no tacacs-server host ip-address [port   timout   key]	グローバルコンフィグモード
tacacs-server key	tacacs-server key string no tacacs-server key	グローバルコンフィグモード
tacacs-server timeout	tacacs-server timeout seconds no tacacs-server timeout	グローバルコンフィグモード
show tacacs statistics	show tacacs statistics	特権 EXEC モード
show tacacs-server configuration	show tacacs-server configuration	特権 EXEC モード

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

# tacacs-server host

#### 説明

TACACS+ サーバホストの IP アドレスを設定します。パラメータなしで「no」形式を使用すると、TACACS+ サーバホストを削除します。パラメータと共に「no」形式を使用すると、指定パラメータを初期設定に復元します。

#### 構文

tacacs-server host ip-address [port integer] [timout integer] [key string] no tacacs-server host ip-address [port | timout | key]

### パラメータ

パラメータ	説明
ip-address	TACACS+ サーバホストの IP アドレスを指定します。
port integer	TACACS+ 通信で使用される TCP ポート(1-65535)を指定します。初期値は 49 です。
timeout integer	TACACS+ ホストのタイムアウト値 (1-1000) を指定します。
key string	TACACS+ クライアントとサーバの共有キーワード (254 文字以内) を指定します。

### 初期設定

指定済みの TACACS+ホストはありません。

#### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

#### 説明および注意事項

TACACS+ を使用して AAA セキュリティサービスを実行するために、TACACS+ セキュリティサーバを定義する必要があります。「tacacs-server」コマンドを使用して、1 つ以上の TACACS+ のセキュアサーバを定義することができます。

#### 使用例

TACACS+ セキュリティサーバホストを定義します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#tacacs-server host 192.168.12.1

### tacacs-server key

#### 説明

TACACS+のグローバルパスワードを設定します。

#### 構文

tacacs-server key string no tacacs-server key

# パラメータ

パラメータ	説明
string	共有パスワードのテキスト (254 文字以内) を指定します。

#### 初期設定

共有パスワードはありません。

#### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

#### 説明および注意事項

デバイスと TACACS+ セキュリティサーバは共有パスワードに基づいて相互に通信します。そのため、デバイスと TACACS+ セキュリティサーバの両方に同じ共有パスワードを定義する必要があります。あらゆるサーバに異なるパスワードを指定する必要がある場合には「host」コマンドの「key」オプションを使用します。グローバルコンフィグモードで「key」オプションを持たないすべてのサーバにキーを設定できます。

#### 使用例

TACACS+ セキュリティサーバの共有パスワードを「aaa」に定義します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#tacacs-server key aaa

DXS-3600-32S(config)#

#### tacacs-server timeout

#### 説明

TACACS+サーバとの通信のために、サーバを待つグローバルなタイムアウト時間を設定します。

# 構文

tacacs-server timeout seconds

no tacacs-server timeout

#### パラメータ

パラメータ	説明
seconds	タイムアウト値 (1-1000 秒) を指定します。

# 初期設定

5秒

#### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

# 説明および注意事項

応答パケットのタイムアウト時間を調整します。あらゆるサーバに異なるパスワードを指定する必要がある場合には「host」コマンドの「timeout」オプションを使用します。グローバルコンフィグモードで「timeout」オプションを持たないすべてのサーバにタイムアウトを設定できます。

### 使用例

タイムアウト時間を10秒に定義します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #tacacs-server timeout 10

### show tacacs statistics

#### 説明

各 TACACS+ サーバの相互運用条件を表示します。

#### 構文

show tacacs statistics

# パラメータ

なし

# 初期設定

なし

# コマンドモード

特権 EXEC モード

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

各 TACACS+ サーバの相互運用条件を表示します。

#### 使用例

TACACS+に設定済みのすべてのサーバグループを表示します。

```
DXS-3600-32S#show tacacs statistics

TACACS+ Server: 192.168.12.1/49
Socket Opens: 0
Socket Closes: 0
Total Packets Sent: 0
Total Packets Recv: 0
Reference Count: 0

DXS-3600-32S#
```

### 表示フィールドの説明

フィールド	説明
TACACS+ Server	TACACS+ サーバの IP アドレス。
Socket Opens	TACACS+ サーバへの TCP ソケット接続に成功した数。
Socket Closes	TCP ソケットのクローズに成功した数。
Total Packets Sent	TACACS+ サーバに送信されたパケット数。
Total Packets Recv	TACACS+ サーバから受信したパケット数。
Reference Count	TACACS+ サーバからの認証要求数。

# show tacacs-server configuration

#### 説明

TACACS+サーバ設定を表示します。

#### 構文

show tacacs statistics configuration

# パラメータ

なし

#### 初期設定

なし

# コマンドモード

特権 EXEC モード

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

# 説明および注意事項

すべての TACACS+ サーバホストを表示します。

#### 使用例

本コマンドの出力例です。

```
DXS-3600-32S#show tacacs-server configuration

IP-Address Port Key Timeout

192.168.12.1 49

Default Key:aaa
Default Timeout:10

1 TACACS+ server(s) in total

DXS-3600-32S#
```

# 表示フィールドの説明

フィールド	説明
IP-Address	TACACS+ サーバホストの IP アドレス。
Port	TACACS+ 通信で使用される TCP ポート。
Key	TACACS+ クライアントとサーバの共有キーワード。
Timeout	TACACS+ ホストのタイムアウト時間 (秒)。
Default Key	TACACS+ のグローバルなパスワード。
Default Timeout	TACACS+ サーバとの通信の際にサーバを待つグローバルなタイムアウト時間。

# Telnet コマンド

コマンド	構文	コマンドモード
ip telnet server enable	ip telnet server enable	グローバルコンフィグモード
	no ip telnet server enable	
telnet	telnet <ip-address> [port]</ip-address>	グローバルコンフィグモード
	telnet [vrf < string 1-12>] < ip-address> [port]	
show ip telnet server	show ip telnet server	特権モード

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

# ip telnet server enable

### 説明

スイッチの Telnet サーバを有効にします。「no」形式を使用すると、スイッチの Telnet サーバを無効にします。

#### 構文

ip telnet server enable no ip telnet server enable

#### パラメータ

なし

### 初期設定

Telnet サーバは有効です。

#### コマンドモード

グローバルコンフィグモード (config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

#### 説明および注意事項

スイッチの Telnet サーバサービスを有効にします。Telnet プロトコルを使用したスイッチとの通信および管理を有効にします。

#### 使用例

スイッチの Telnet サーバを有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #ip telnet server enable

DXS-3600-32S(config)#

### telnet

### 説明

リモートサーバに Telnet を使用し、Telnet プロトコルを通じて管理します。

### 構文

telnet <ip-address> [port]

telnet [vrf <string 1-12>] <ip-address> [port]

# パラメータ

パラメータ	説明
<b>vrf</b> <string 1-12=""></string>	Telnet サーバの VRF を指定します。本パラメータを指定しないと、グローバルなルーティング転送空間を指定します。
ip-address	送信先エンドステーションの IPv4 アドレスを指定します。
port	Telnet サーバの TCP ポート番号を指定します。

## 初期設定

なし

### コマンドモード

グローバルコンフィグモード (config)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:2

#### 説明および注意事項

Telnet プロトコルを通じて、リモートサーバに接続して管理を行います。

### 使用例

リモートサーバに Telnet を行います。

DXS-3600-32S#telnet 10.90.90.91

# show ip telnet server

## 説明

Telnet サーバ情報を表示します。

#### 構文

show ip telnet server

# パラメータ

なし

### 初期設定

なし

# コマンドモード

特権モード

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

# 説明および注意事項

Telnet サーバ情報を表示します。

### 使用例

Telnet サーバ情報を表示します。

DXS-3600-32S#show ip telnet server

Server State: Enabled

DXS-3600-32S#

# Time Range(タイムレンジ)コマンド

コマンド	構文	コマンドモード
time-range	time-range <range_name 32=""></range_name>	グローバルコンフィグモード
	no time-range <range_name 32=""></range_name>	
periodic	periodic <daylist> HH:MM to HH:MM</daylist>	タイムレンジコンフィグモード
show time-range	show time-range	グローバルコンフィグモード

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

### time-range

#### 説明

タイムレンジを定義するために、グローバルコンフィグモードでタイムレンジコンフィグモードに移行します。 「no」形式を使用すると、タイムレンジを削除します。

#### 構文

time-range <range\_name 32>
no time-range <range\_name 32>

### パラメータ

パラメータ	説明
range_name 32	タイムレンジ名 (1-32 文字) を指定します。

### 初期設定

なし

#### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

# 説明および注意事項

タイムレンジコンフィグモードで、タイムレンジを定期的に設定することができます。「no time-range」コマンドを使用すると、タイムレンジを削除します。タイムレンジが ACL プロファイルまたは PoE ポート (PoE をサポートする場合) にバインドされていると、削除は失敗します。

#### 使用例

タイムレンジコンフィグモードに移行します。

DXS-3600-32S#configure terminal DXS-3600-32S(config)#time-range a

DXS-3600-32S(config-time-range)#

### タイムレンジを削除します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #no time-range a

### periodic

#### 説明

タイムレンジを設定します。

#### 構文

periodic <daylist> HH:MM to HH:MM

#### パラメータ

パラメータ	説明
daylist	使用する曜日の文字列を指定します。オプションを sun、mon、tue、wen、thu、fri および sat から選択します。
HH:MM	使用する開始時刻と終了時間 (00:00-23:59) を指定します。

#### 初期設定

なし

### コマンドモード

タイムレンジコンフィグモード

(config)

+(config-time-range)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

### 説明および注意事項

タイムレンジを設定します。タイムレンジが既に存在していると、設定を修正します。タイムレンジが存在しないと、タイムレンジを追加します。

「show time-range」コマンドを使用して、設定を確認します。

#### 使用例

新しいタイムレンジ「time1」を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #time-range time1

DXS-3600-32S(config-time-range) #periodic sun-tue 1:00 to 2:00

DXS-3600-32S(config-time-range)#

### show time-range

# 説明

すべての定義済みタイムレンジを表示します。

### 構文

show time-range

### パラメータ

なし

# 初期設定

なし

# コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:4

#### 説明および注意事項

なし

#### 使用例

すべての定義済みタイムレンジを表示します。

DXS-3600-32S#show time-range

Time Range Information

-----

Range Name : time1

Weekdays : Sun, Mon, Tue

Start Time : 01:00 End Time : 02:00

Total Entries :1

DXS-3600-32S#

# Traffic Segmentation(トラフィックセグメンテーション)コマンド

コマンド	構文	コマンドモード
switchport protected unidirectional	switchport protected unidirectional {interface-type interface-list}	インタフェースコンフィグモード
	no switchport protected unidirectional [interface-type interface-list]	
show protected-ports	show protected-ports interface interface-id	特権モード

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

# switchport protected unidirectional

#### 説明

単方向保護のために指定インタフェースリストからインタフェースを分離します。 「no」形式を使用すると、指定インタフェースリストからインタフェースを分離しません。

#### 構文

switchport protected unidirectional {interface-type interface-list}
no switchport protected unidirectional [interface-type interface-list]

#### パラメータ

パラメータ	説明
interface-type	fastEthernet、gigabitEthernet および tenGigabitEthernet などのインタフェースタイプを指定します。
interface-list	インタフェースリストを指定します。

### 初期設定

メインインタフェースは分離されません。

#### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

#### 説明および注意事項

インタフェースは、指定インタフェースに分離された後に、L2 および L3 のルートを指定インタフェースに切り替えることはできません。しかし、指定されるインタフェースに制限はありません。

指定しないと、すべてのインタフェースが含まれます。

「show protected-ports」コマンドを使用して、設定を表示します。

#### 使用例

ポート 2-6 からポート 1 を分離します。

 $\texttt{DXS-3600-32S} \\ (\texttt{config-if}) \\ \texttt{\#switchport} \\ \texttt{protected} \\ \texttt{unidirectional} \\ \texttt{tenGigabitEthernet} \\ \text{1/0/8-1/0/9} \\ \texttt{1/0/8-1/0/9} \\ \texttt{1/0/9} \\ \texttt{1/0/8-1/0/9} \\ \texttt{1/0/9} \\$ 

Success

# show protected-ports

#### 説明

スイッチポートの保護された設定情報を表示します。

#### 構文

show protected-ports interface interface-id

# パラメータ

パラメータ	説明
interface interface-id	指定インタフェースの単方向分離の情報を表示します。

#### 初期設定

なし

# コマンドモード

特権モード

# コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

スイッチポートの保護された設定情報を表示します。

#### 使用例

インタフェース 1 に対するスイッチポートの保護された単方向情報を表示します。

DXS-3600-32S#show protected-ports interface tenGigabitEthernet 1/0/1

Function Version : 1.01

Interface Unidirectional Portlist

\_\_\_\_\_

TGi/1/0/1 1/0/8-1/0/9

DXS-3600-32S#

# Upgrade/Maintenance(アップグレード/メンテナンス)コマンド

コマンド	構文	コマンドモード
сору	copy flash: filename tftp://location/filename	特権 EXEC モード
	copy tftp://location/filename flash: filename	
boot system	boot system flash filename	グローバルコンフィグモード
show bootup	show bootup	特権 EXEC モード

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

## copy

#### 説明

TFTP プロトコルを使用したアップロードとダウンロードにより、スイッチのアップグレードと管理を行います。

## 構文

**copy flash:** filename **tftp:**//location/filename **copy tftp:**//location/filename **flash:** filename

## パラメータ

パラメータ	説明
filename	使用するファイル名を指定します。
//location/filename	ファイルのロケーションまたはサーバ IP アドレスを指定します。

## コマンドモード

特権 EXEC モード

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

#### 説明および注意事項

ファイルの転送に成功すると、転送ファイルのサイズを表示します。ファイルの転送に成功しなかった場合は、エラー情報を表示します。TFTP によりコンフィグレーションおよびファームウェアファイルを送信することができます。

#### 使用例

TFTP サーバからファームウェア「firmware.had」をダウンロードします。

DXS-3600-32S#copy tftp: //192.168.0.27/firmware.had flash: run.had

Address of remote host [192.168.0.27]
Source filename [firmware.had]
Destination filename [run.had]
Accessing tftp://192.168.0.27/ firmware.had...
Transmission start...
Transmission finished, file length 5156864 bytes.
Please wait, programming flash... Done

DXS-3600-32S#

TFTP サーバにファームウェアをアップロードします。

DXS-3600-32S#copy flash: run.had tftp: //192.168.0.27/firmware.had

Source filename [run.had]
Address of remote host [192.168.0.27]
Destination filename [firmware.had]
Accessing tftp://192.168.0.27/firmware.had...
Transmission start...
Transmission finished, file length 5156864 bytes.

DXS-3600-32S#

# boot system

## 説明

指定ファームウェアを起動イメージとして設定します。

## 構文

boot system flash filename

# パラメータ

パラメータ	説明
filename	使用するファイル名を指定します。

## 初期設定

なし

# コマンドモード

グローバルコンフィグモード (config)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:15

# 説明および注意事項

初期値では、スイッチは BOOT 環境変数内の情報を使用することで自動的にシステムの起動を行います。 この変数を設定しない場合、スイッチは最初の実行可能イメージをロードして実行します。

## 使用例

起動イメージとして「firmware.had」ファイルを設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #boot system flash firmware.had

DXS-3600-32S(config)#

# show bootup

#### 説明

起動ファイル情報を表示します。

#### 構文

show bootup

### パラメータ

なし

#### コマンドモード

特権 EXEC モード

## コマンドデフォルトレベル

レベル:15

#### 説明および注意事項

起動ファイル情報を表示します。デバイスの電源を切ると、手動で設定した時刻は無効になります。

## 使用例

起動ファイル情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show bootup
                   DXS-3600-32S TenGigabit Ethernet Switch
                                Configuration
                            Firmware: Build 1.10.B025
           Copyright(C) 2012 D-Link Corporation. All rights reserved.
# DEVICE
configure terminal
logging-server enable device
end
# PRIVMGMT
configure terminal
password-recover
# COMMAND LEVEL START
# COMMAND LEVEL END
# LEVEL START
# LEVEL END
# LOGIN START
# LOGIN END
# BASIC
configure terminal
 ip http server
no ip http secure-server
ip http timeout-policy idle 180
end
configure terminal
snmp-server enable traps snmp warmstart
snmp-server enable traps snmp coldstart
end
# LINE
 configure terminal
 line console
 exec-timeout 0 0
 exit
 end
CTRL+C ESC q Quit SPACE n Next Page ENTER Next Entry a All
```

# VLAN コマンド

コマンド	構文	コマンドモード
vlan	vlan VLAN-ID [,   -]	グローバルコンフィグモード
	no vlan VLAN-ID [,   -]	
name	name VLAN-NAME	VLAN コンフィグモード
	no name	
switchport mode	switchport mode {access   hybrid   trunk   dot1q-tunnel}	インタフェースコンフィグモード
	no switchport mode	
switchport access vlan	switchport access vlan VLAN-ID	インタフェースコンフィグモード
	no switchport access vlan	
· ·	switchport trunk allowed vlan {all   {add   remove} VLAN-ID [,   -]}	インタフェースコンフィグモード
vlan	no switchport trunk allowed vlan	
	switchport hybrid allowed vlan {add {tagged   untagged}   remove} VLAN-ID [,   -]	インタフェースコンフィグモード
vlan	no switchport hybrid allowed vlan	
switchport native vlan	switchport native vlan VLAN-ID	インタフェースコンフィグモード
	no switchport native vlan	
acceptable-frame	acceptable-frame {tagged-only   untagged-only   admit-all}	インタフェースコンフィグモード
ingress-checking	ingress-checking	インタフェースコンフィグモード
	no ingress-checking	
mac-base (vlan)	mac-base MAC-ADDRESS [priority COS-VALUE]	VLAN コンフィグモード
	no mac-base MAC-ADDRESS	
subnet-base (vlan)	subnet-base {NETWORK-PREFIX /PREFIX-LENGTH   IPV6-NETWORK-PREFIX /PREFIX-LENGTH} [priority COS-VALUE]	VLAN コンフィグモード
	no subnet-base {NETWORK-PREFIX /PREFIX-LENGTH   IPV6-NETWORK-PREFIX / PREFIX-LENGTH}	
show vlan	show vlan [VLAN-ID [,   -]   interface [INTERFACE-ID [,   -]]   subnet-base   mac-base]	EXEC E-F
protocol-vlan profile	protocol-vlan profile PROFILE-ID frame-type {ethernet2   snap   llc} ether-type TYPE-VALUE	グローバルコンフィグモード
	no protocol-vlan profile PROFILE-ID	
protocol-vlan profile	protocol-vlan profile PROFILE-ID vlan VLAN-ID [priority COS-VALUE]	インタフェースコンフィグモード
(インタフェース)	no protocol-vlan profile [PROFILE-ID]	
show protocol-vlan	show protocol-vlan {profile [PROFILE-ID]   interface [INTERFACE-ID [,   -]]}	EXEC モード

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

## vlan

## 説明

VLAN を作成して、VLAN コンフィグモードに移行します。「no」形式を使用すると、VLAN を削除します。

#### 構文

vlan VLAN-ID [, | -] no vlan VLAN-ID [, | -]

# パラメータ

パラメータ	説明
VLAN-ID	追加、削除、または設定する VLAN の ID (1-4094) を指定します。VLAN ID 1 を持つデフォルト VLAN は削除されません。
,	(オプション)連続する VLAN を指定します。また、VLAN 範囲を前の範囲から分けます。カンマの前後の空白は許可しません。
-	(オプション) VLAN 範囲を指定します。ハイフンの前後の空白は許可しません。

### 初期設定

VLAN ID1 はデフォルト VLAN としてシステムに存在しています。

#### コマンドモード

グローバルコンフィグモード (config)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:12

#### 説明および注意事項

VLAN を作成します。VLAN ID と共に本コマンドを入力すると、VLAN コンフィグモードに移行します。既存の VLAN の VLAN ID を入力しても、新しい VLAN を作成しませんが、指定 VLAN の VLAN パラメータを修正することはできます。新しい VLAN の VLAN ID を入力すると、VLAN は自動的に作成されます。新しい VLAN がポートで許可される VLAN であれば、ポートは自動的に新しい VLAN に所属します。

「no」形式を使用すると、VLAN を削除します。デフォルト VLAN は削除されません。GVRP を通して作成されるダイナミック VLAN を本コマンドでは削除できません。VLAN が ERPS R-APS VLAN、RSPAN VLAN、音声 VLAN、サブネット VLAN または MAC ベース VLAN として使用される場合も、削除できません。

VLAN を削除しても、スタティックメンバポートとの VLAN の関係は削除されません。VLAN が再作成されると、これらのポートは自動的にその VLAN に所属します。

削除された VLAN 内にある学習済みダイナミック FDB エントリはクリアされます。この VLAN 内のスタティック FDB エントリは削除されません。

削除された VLAN がプライベート VLAN であれば、プライベート VLAN の設定はクリアされます。

削除された VLAN がポートのアクセス VLAN であれば、ポートのアクセス VLAN は VLAN1 にリセットされます。

VLAN がプロトコル VLAN または VLAN 変換として使用される場合、それを削除しても VLAN 割り当てには影響しません。

Super VLAN または L3 インタフェースとして VLAN を使用する場合に VLAN を削除すると、その VLAN が再作成されるまで、これらの機能は使用不能となります。

#### 使用例

新しい VLAN を追加し、VLAN ID 「1000-1005」 を割り当てます。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #vlan 1000-1005

DXS-3600-32S(config-vlan)#

#### VLAN ID を持つ既存の VLAN を削除します

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#no vlan 1000-1005

DXS-3600-32S(config)#

## name

#### 説明

VLAN 名を指定します。「no」形式を使用すると、VLAN 名をデフォルト VLAN 名にリセットします。

#### 構文

name VLAN-NAME

no name

# パラメータ

パラメータ	説明
VLAN-NAME	VLAN 名を指定します。名称は管理ドメイン内でユニークである ASCII 文字列(32 文字以内)とします。空白を許可しない一般的な文字列です。

# 初期設定

VLAN-NAME: VLANxxxx

xxxx は VLAN ID 番号と等しい 4 桁の数値 (先頭の 0 を含む) を表します。

## コマンドモード

VLAN コンフィグモード

(config)

+(config-vlan)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:12

## 説明および注意事項

VLAN 名 (32 文字以内) を指定します。管理ドメイン内でユニークである必要があります。

#### 使用例

VLAN1000の VLAN 名を「admin-vlan」に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #vlan 1000

DXS-3600-32S(config-vlan)#name admin-vlan

DXS-3600-32S(config-vlan)#

# switchport mode

# 説明

ポートに VLAN モードを指定します。「no」形式を使用すると、VLAN モードを初期設定にリセットします。

## 構文

 $switch port\ mode\ \{access\ |\ hybrid\ |\ trunk\ |\ dot 1q-tunnel\}$ 

no switchport mode

# パラメータ

•	
パラメータ	説明
access	アクセスポートとしてポートを設定します。
hybrid	ハイブリッドポートとしてポートを設定します。
trunk	トランクポートとしてポートを設定します。
dot1q-tunnel	dot1q-tunnel ポートとしてポートを設定します。

# 初期設定

access モード

# コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:12

#### 説明および注意事項

本コマンドで有効なインタフェースは物理ポートまたはリンクアグリゲーショングループです。

ポートが VLAN モードを変更すると、前のモードに関連する VLAN メンバシップ設定は失われます。PVID も初期値に設定されます。ポートモードを「access」または「dot1g tunnel」に設定すると、ポートの GVRP ステータスは無効になります。

アクセス VLAN を「access」ポートに指定できます。「access」ポートでは、タグなしパケットだけが処理され、アクセス VLAN で送受信されます。「trunk」ポートには複数の VLAN を指定できます。「trunk」ポートのパケットは、タグ付けをされた形式でトランク VLAN において送受信されます。「hybrid」ポートに複数の VLAN を指定できます。ハイブリッドのパケットは、タグ付きまたはタグなしの形式で送受信されます。

リンクアグリゲーションを作成する場合、ポートが同じであるメンバの VLAN 設定は必要ではありません。新しいリンクアグリゲーションの VLAN 設定が初期値となり、メンバポートの VLAN 設定は無効になります。メンバポートがリンクアグリゲーショングループから削除されると、 VLAN 設定は再びアクティブになります。



「trunk」に設定した場合、作成した VLAN すべてが Allowed VLAN(許可 VLAN)として自動的に設定される仕様になっています。そのため、管理者は作成した VLAN のうち許可したくない VLAN を「remove」オプションを使って削除する必要があります。

## 使用例

インタフェースのポート 1 を 「trunk」 ポートに設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1

DXS-3600-32S(config-if)#switchport mode trunk

DXS-3600-32S(config-if)#

# switchport access vlan

#### 説明

インタフェースにアクセス VLAN を指定します。「no」形式を使用すると、初期値にリセットします。

#### 構文

switchport access vlan VLAN-ID no switchport access vlan

# パラメータ

パラメータ	説明
VLAN-ID	アクセス VLAN をインタフェースに指定します。

## 初期設定

VLAN 1

#### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:12

## 説明および注意事項

本コマンドは、「access」モードまたは「dot1q-tunnel」モードに設定されている物理ポートまたはリンクアグリゲーショングループにのみ設定されます。

本コマンドはアクセス VLAN をアクセスポートに設定します。ポートはアクセス VLAN のタグなしメンバになり、ポートの PVID はアクセス VLAN に変わります。指定したアクセス VLAN が存在しないと、自動的に作成されます。

1つのアクセス VLAN のみ指定できます。続くコマンドは前のコマンドを上書きします。

また、「Dot1q-tunnel」ポートに トンネル VLAN を設定します。ポートのアクセス VLAN として使用される VLAN を削除すると、ポートのアクセス VLAN はデフォルト VLAN にリセットされます。

## 使用例

インタフェース ポートをアクセス VLAN 1000 を持つ 「access」 モードに設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1

 ${\tt DXS-3600-32S} \, ({\tt config-if}) \, \# {\tt switchport} \ \, {\tt mode} \ \, {\tt access}$ 

DXS-3600-32S(config-if)#switchport access vlan 1000

DXS-3600-32S(config-if)#

# switchport trunk allowed vlan

#### 説明

特定のインタフェースにおいて、タグ付けをされた形式でトラフィックを送受信できる VLAN を設定します。「no」形式を使用すると、ポートの VLAN メンバシップをリセットします。

#### 構文

switchport trunk allowed vlan {all | {add | remove} VLAN-ID [, | -]} no switchport trunk allowed vlan

#### パラメータ

パラメータ	説明
all	許可 VLAN リストにすべての VLAN を追加します。
add	指定の VLAN リストを許可 VLAN リストに追加します。
remove	指定の VLAN リストを許可 VLAN リストから削除します。
VLAN-ID	追加、または削除される VLAN リストを指定します。
,	(オプション)連続する VLAN を指定します。また、VLAN 範囲を前の範囲から分けます。カンマの前後の空白は許可しません。
-	(オプション)VLAN 範囲を指定します。ハイフンの前後の空白は許可しません。

#### 初期設定

ポートはすべての VLAN を容認する 「trunk」 モードに設定されます。

#### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:12

#### 説明および注意事項

本コマンドは、「trunk」モードに設定されている物理ポートまたはリンクアグリゲーショングループにのみ設定されます。

「trunk」モードがすべての VLAN で許可される場合、すべての VLAN トラフィックを転送することができます。本コマンドを入力すると、いくつかの VLAN トラフィックがトランクポートを通過することを制限します。 VLAN が存在し、このポートの許可 VLAN リストにある場合、トランクポートは、VLAN のタグ付きメンバです。許可 VLAN が後で作成されると、トランクポートは自動的に参加します。

本コマンドの「no」形式を使用して、トランクポートの許可 VLAN リストを初期値にリセットします。

「trunk」モードで作成した VLAN は Allowed VLAN(許可 VLAN)に所属します。許可しない VLAN については「remove」オプションを使用して削除する必要があります。

#### 使用例

インタフェースポート 1 の許可 VLAN リストに「1-1000」を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

 ${\tt DXS-3600-32S(config)\#interface\ tenGigabitEthernet\ 1/0/1}$ 

DXS-3600-32S(config-if)#switchport mode trunk

DXS-3600-32S(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 1-1000

DXS-3600-32S(config-if)#

# switchport hybrid allowed vlan

#### 説明

ポートをハイブリッドポートの指定 VLAN のタグ付きまたはタグなしメンバに指定します。「no」形式を使用すると、メンバシップをリセットします。

#### 構文

switchport hybrid allowed vlan {add {tagged | untagged} | remove} VLAN-ID[, |-] no switchport hybrid allowed vlan

#### パラメータ

パラメータ	説明	
VLAN-ID	VLAN メンバを追加または削除する VLAN を指定します。	
add	指定 VLAN にポートを追加します。	
remove	指定 VLAN からポートを削除します。	
tagged	指定 VLAN のタグ付きメンバとしてポートを指定します。	
untagged	指定 VLAN のタグなしメンバとしてポートを指定します。	
,	(オプション)連続する VLAN を指定します。また、VLAN 範囲を前の範囲から分けます。カンマの前後の空白は許可	
	しません。	
-	(オプション)VLAN 範囲を指定します。ハイフンの前後の空白は許可しません。	

#### 初期設定

ハイブリッドポートに設定された VLAN メンバシップはありません。

#### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:12

# 説明および注意事項

本コマンドは、「hybrid」モードまたは「dot1q-tunnel」モードに設定されている物理ポートまたはポートチャンネルにのみ設定されます。ハイブリッドポートの VLAN メンバシップを設定します。ポートが既に VLAN のタグ付きメンバであれば、ポートに VLAN を追加することで、タグなしメンバシップ VLAN はポートをタグなしメンバになるように導きます。逆も同じです。forbidden メンバシップ VLAN にポートを追加することはできません。

「no switchport hybrid allowed vlan」コマンドを使用すると、すべての VLAN メンバシップが削除され、ポートはタグなしメンバとしてデフォルト VLAN をリセットします。ポートは「hybrid」モードのままとなります。

また、「switchport hybrid allowed vlan」コマンドは、「dot1g-tunnel」ポートに VLAN を設定します。

設定のために特定な VLAN を必要としません。VLAN を作成すると、インタフェースは自動的に参加します。

## 使用例

インタフェースポート 1 を VLAN1000 のタグ付きメンバに、VLAN2000 および VLAN3000 のタグなしメンバに設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

 ${\tt DXS-3600-32S\,(config)\,\#interface\,\,tenGigabitEthernet\,\,1/0/1}$ 

DXS-3600-32S(config-if)#switchport mode hybrid

 ${\tt DXS-3600-32S} \, ({\tt config-if}) \, \# {\tt switchport} \ \, {\tt hybrid} \ \, {\tt allowed} \ \, {\tt vlan} \ \, {\tt add} \ \, {\tt tagged} \ \, 1000$ 

DXS-3600-32S(config-if)#switchport hybrid allowed vlan add untagged 2000,3000

DXS-3600-32S(config-if)#

# switchport native vlan

## 説明

「trunk」 または「hybrid」 インタフェースにネイティブ VLAN (PVID) を指定します。「no」 形式を使用すると、ネイティブ VLAN ID を初期値にリセットします。

#### 構文

switchport native vlan VLAN-ID no switchport native vlan

#### パラメータ

パラメータ	説明
VLAN-ID	「trunk」 または 「hybrid」 インタフェースにネイティブ VLAN ID を指定します。

#### 初期設定

デフォルトは VLAN1 です。

## コマンドモード

+(config-if)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:12

### 説明および注意事項

本コマンドは、「trunk」 または「hybrid」 モードに設定されている物理ポートまたはリンクアグリゲーショングループにのみ設定されます。本コマンドは、「trunk」 または「hybrid」 ポートに VLAN (PVID) を設定するために使用されます。

1つのインタフェースを1つのネイティブ VLAN にだけ指定できます。続くコマンドは前のコマンドを上書きします。

設定には特定な VLAN を必要としません。ポートをネイティブ VLAN に参加させるためには、許可 VLAN にネイティブ VLAN を追加するものと します。ポートモードが「trunk」であれば、ポートはタグなしメンバとしてネイティブ VLAN に参加します。ポートモードが「hybrid」であれば、 ネイティブ VLAN をタグ付きまたはタグなしに設定できます。

## 使用例

インタフェース 1 を 「trunk」 インタフェースとして設定します。また、ネイティブ VLAN 20 を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

 ${\tt DXS-3600-32S\,(config)\,\#interface\,\,tenGigabitEthernet\,\,1/0/1}$ 

DXS-3600-32S(config-if) #switchport mode trunk

DXS-3600-32S(config-if)#switchport native vlan 20

DXS-3600-32S(config-if)#

# acceptable-frame

# 説明

ポートの許可フレームタイプを設定します。アクセスが可能なフレームタイプの初期値は「admit-all」です。

#### 構文

acceptable-frame {tagged-only | untagged-only | admit-all}

### パラメータ

パラメータ	説明
tagged-only	インタフェースはタグ付きフレームのみ受け付けます。
untagged-only	インタフェースはタグなしフレームのみ受け付けます。
admit-all	インタフェースはすべてのフレームを受け付けます。

## 初期設定

アクセス可能なフレーム設定の初期値は「admit-all」です。

#### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:12

#### 説明および注意事項

本コマンドの有効なインタフェースは物理ポートまたはリンクアグリゲーショングループです。

「acceptable-frame」インタフェースコンフィグコマンドを使用して、ポートインタフェースに許可フレームタイプを設定します。許可フレームタイプが「tagged-only」であると、インタフェースは入力パケットのタグ付きパケットだけを受信し、タグなしパケットを破棄します。「untagged-only」に指定すると、タグなしパケットだけを受信し、タグ付きパケットを破棄します。「admit-all」を指定すると、インタフェースはすべてのパケットを受信します。

アクセスポートはタグなしパケットを受け付けるだけであり、許可フレームタイプは関係ありません。

#### 使用例

ポート 1 でアクセス可能なフレームタイプを 「tagged-only」 に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1

DXS-3600-32S(config-if) #acceptable-frame tagged-only

DXS-3600-32S(config-if)#

# ingress-checking

# 説明

ポートに受信するフレームのイングレスチェックを有効にします。「no」形式を使用すると、イングレスフレームチェック機能を無効にします。

## 構文

ingress-checking

no ingress-checking

# パラメータ

なし

# 初期設定

有効

# コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:12

## 説明および注意事項

本コマンドの有効なインタフェースは物理ポートまたはリンクアグリゲーショングループです。

インタフェースでイングレスチェックを有効にします。イングレスチェックが有効な場合、ポートが受信パケットで分類される VLAN のメンバポートでないと、パケットは破棄されます。

「no ingress-checking」インタフェースコンフィグコマンドを使用して、ポートの本機能を無効にします。

# 使用例

ポート1におけるイングレスチェックを有効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1

DXS-3600-32S(config-if)#ingress-checking

DXS-3600-32S(config-if)#

# mac-base (vlan)

#### 説明

MAC ベースの VLAN クラシフィケーションエントリを作成します。

「no」形式を使用すると、MAC ベースの VLAN クラシフィケーションエントリを削除します。

## 構文

mac-base MAC-ADDRESS [priority COS-VALUE]

no mac-base MAC-ADDRESS

#### パラメータ

パラメータ	説明
MAC-ADDRESS	エントリに MAC アドレスを指定します。
priority COS-VALUE	エントリに優先度 (0-7) を指定します。優先度を指定しないと初期値は 0 です。

## 初期設定

MAC ベースの VLAN ID クラシフィケーションエントリはありません。

#### コマンドモード

VLAN コンフィグモード

(config)

+(config-vlan)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:12

#### 説明および注意事項

VLAN コンフィグモードで「mac-base」コマンドを使用して、MAC ベース VLAN に分類される MAC エントリを作成します。MAC ベースの VLAN エントリが設定されると、エントリに一致する送信元 MAC アドレスを持つ内向きポートであるかどうかにかかわらず、スイッチが受信したパケットは対応する MAC ベース VLAN に分類されます。

タグなしパケット用に VLAN を分類する優先度は

MAC ベース > サブネットベース > プロトコル VLAN > ポートベース VLAN

です。

「switchport hybrid allowed vlan」コマンドを使用して、MAC ベース VLAN の VLAN メンバシップを設定します。

# 使用例

MAC アドレス「00-80-cc-00-00-11」の MAC ベース VLAN エントリを作成します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #vlan 101

DXS-3600-32S(config-vlan) #mac-base 00-80-cc-00-00-11 priority 4

DXS-3600-32S(config-vlan)#

# subnet-base (vlan)

#### 説明

タグなし入力パケットにサブネットベースの VLAN ID を割り当てて VLAN エントリを作成します。「no」形式を使用すると、サブネットベースの VLAN ID を割り当てたエントリを削除します。

#### 構文

subnet-base {NETWORK-PREFIX /PREFIX-LENGTH | IPV6-NETWORK-PREFIX /PREFIX-LENGTH} [priority COS-VALUE] no subnet-base {NETWORK-PREFIX /PREFIX-LENGTH | IPV6-NETWORK-PREFIX /PREFIX-LENGTH}

#### パラメータ

パラメータ	説明
PREFIX-LENGTH	「A.B.C.D/x」の形式でネットワークプレフィックスとプレフィックス長を指定します。
IPV6-NETWORK-PREFIX /	「x:x:x:x:x:x:x:x/n」の形式で IPv6 ネットワークプレフィックスとプレフィックス長を指定します。 IPv6 ネットワーク
PREFIX-LENGTH	アドレスのプレフィックス長は 64 ビット以上にすべきではありません。
priority COS-VALUE	エントリに優先度 (0-7) を指定します。優先度を指定しないと初期値は 0 です。

## 初期設定

サブネットベースの VLAN はありません。

#### コマンドモード

VLAN コンフィグモード

(config)

+(config-vlan)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:12

## 説明および注意事項

サブネット VLAN エントリは IP サブネットベースの VLAN クラシフィケーションルールです。ポートにタグなしまたはプライオリティタグを持つ IP パケットを受信すると、送信元 IPv4 アドレスまたは送信元 IPv6 アドレスの上位 64 ビットがサブネット VLAN エントリへの照合のために使用されます。エントリのサブネットに送信元 IP があると、パケットはこのエントリの VLAN に分類されます。パケットがタグなしであると、優先度はそこから選択されます。プライオリティタグを持つパケットに関しては、優先度は変化しません。サブネットベース VLAN のエントリ数は規模によって異なります。

タグなしパケットを分類する優先度は

MAC ベース > サブネットベース > プロトコル VLAN> ポートベース VLAN です。

「switchport hybrid allowed vlan」コマンドを使用して、サブネットベース VLAN の VLAN メンバシップを設定します。

# 使用例

サブネット「20.0.1.0/8」、「192.0.1.0/8」および「3ffe:22:33:44::55/64」を指定して、VLAN100 にサブネットベース VLAN エントリを作成します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #vlan 100

DXS-3600-32S(config-vlan) #subnet-base 20.0.1.0/8

DXS-3600-32S(config-vlan) #subnet-base 192.0.1.0/8 priority 4

DXS-3600-32S(config-vlan) #subnet-base 3ffe:22:33:44::55/64

DXS-3600-32S(config-vlan)#

## show vlan

#### 説明

スイッチにおける定義済みの全 VLAN または (VLAN ID または VLAN 名が指定されると) 1 つの VLAN に関するパラメータを表示します。

#### 構文

 $show\ vlan\ [VLAN-ID\ [,\ |\ -]\ |\ interface\ [INTERFACE-ID\ [,\ |\ -]]\ |\ subnet-base\ |\ mac-base\ ]$ 

### パラメータ

パラメータ	説明
VLAN-ID	(オプション)VLAN ID で指定された VLAN に関する情報を表示します。VLAN ID の範囲は 1-4094 です。カンマを使用して、
	非連続の VLAN-ID を分けます。ハイフンを使用して、VLAN-ID の範囲を指定します。
interface	(オプション) ポートの PVID、イングレスチェック、許可されるフレームタイプ情報を表示します。
INTERFACE-ID	表示するポートを指定します。
,	(オプション)連続するポートを指定します。また、ポート範囲を前の範囲から分けます。カンマの前後の空白は許可しま
	せん。
-	(オプション) ポート範囲を指定します。ハイフンの前後の空白は許可しません。
subnet-base	(オプション) サブネットベース VLAN に関連する設定を表示します。
mac-base	(オプション) MAC ベース VLAN に関連する設定を表示します。

#### 初期設定

なし

# コマンドモード

EXEC モード

## コマンドデフォルトレベル

レベル:3

#### 説明および注意事項

本コマンドを使用して、現在の VLAN ステータスと VLAN リストを表示します。「VLAN-ID」を指定して、指定 VLAN エントリを表示します。「show vlan interface」コマンドを使用して、ポート PVID、イングレスチェック、許可フレームタイプ情報などのポートに関連した VLAN 情報を表示します。

オプションのキーワードを指定しないと、VLAN 設定のすべてを表示します。

## 使用例

現在の VLAN エントリのすべてを表示します。

```
DXS-3600-32S#show vlan
VLAN 1
  Name : default
  Tagged Member Ports : 1/0/1
  Untagged Member Ports : 1/0/2-1/0/24
VLAN 100
  Name : VLAN0101
  Tagged Member Ports : 1/0/1
  Untagged Member Ports :
VLAN 101
  Name : VLAN0100
  Tagged Member Ports
                       : 1/0/1
  Untagged Member Ports:
VLAN 1000
  Name : admin-vlan
  Tagged Member Ports : 1/0/1
  Untagged Member Ports :
Total Entries : 4
DXS-3600-32S#
```

# ポート 1-4の PVID、イングレスチェック、許可フレームタイプ情報を表示します。

DXS-3600-32S#show vlan interface tenGigabitEthernet 1/0/1-1/0/4

TGi1/0/1

VLAN mode : Trunk
Trunk allowed VLAN : 1-4094
Dynamic Tagged VLAN : 20

GVRP State : Disabled

Forbidden VLAN

Ingress checking : Enabled
Acceptable frame type : Tagged-Only

TGi1/0/2

VLAN mode : Access
Access VLAN : 1
Ingress checking : Enabled
Acceptable frame type : Untagged-Only

TGi1/0/3

VLAN mode : Access
Access VLAN : 1
Ingress checking : Enabled
Acceptable frame type : Untagged-Only

TGi1/0/4

VLAN mode : Access
Access VLAN : 1
Ingress checking : Enabled
Acceptable frame type : Untagged-Only

DXS-3600-32S#

MAC ベース VLAN テーブルを表示します。: MAC ベース VLAN は手動設定または MAC ベースの認可により設定されます。認可により、(手動設定で異なる VLAN に設定されている) MAC アドレスを割り当てると、手動設定の MAC ベース VLAN のエントリは無効になります。

DXS-3600-32S#show vlan mac-base

Total Entries: 1

DXS-3600-32S#

#### サブネットベース VLAN テーブルを表示します。

DXS-3600-32S#show vlan subnet-base

 Subnet
 VLAN ID
 Priority

 20.0.0.0/8
 101
 0

 192.0.0.0/8
 101
 4

 3FFE:22:33:44::/64
 101
 0

Total Entries: 3

DXS-3600-32S#

# protocol-vlan profile

#### 説明

プロトコルグループを作成します。「no」形式を使用すると、指定プロトコルグループを削除します。

#### 構文

protocol-vlan profile PROFILE-ID frame-type {ethernet2 | snap | Ilc} ether-type TYPE-VALUE no protocol-vlan profile PROFILE-ID

# パラメータ

パラメータ	説明
PROFILE-ID	追加、または削除するプロファイル ID を指定します。
frame-type	エントリに割り当てられるフレームタイプを指定します。
ethernet2	Ethernet II タイプフレームの操作プロトコルの値を指定します。
snap	SNAP タイプフレームの操作プロトコルの値を指定します。
llc	LLC タイプフレームの操作プロトコルの値を指定します。
ether-type TYPE-VALUE	指定フレームタイプのプロトコル値を 16 進数形式で指定します。範囲は 0x0-0xFFFF です。

# 初期設定

プロトコル VLAN テーブルの初期値は空です。

# コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

## コマンドデフォルトレベル

レベル・12

# 説明および注意事項

「protocol-vlan profile」コンフィグコマンドを使用して、プロトコルグループを作成します。 「no protocol-vlan profile」コマンドは既存のプロトコル VLAN グループを削除します。

#### 使用例

グループ ID「10」を持つプロトコル VLAN グループを作成して、IPv6 プロトコル (フレームタイプ 「ethernet2」、値「0x86dd」)を割り当てます。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #protocol-vlan profile 10 frame-type ethernet2 ether-type 0x86dd

DXS-3600-32S(config)#

# protocol-vlan profile (インタフェース)

## 説明

プロトコル VLAN クラシフィケーションルールをポートに割り当てます。 「no」形式を使用すると、ポートからプロトコル VLAN クラシフィケーションの割り当てを削除します。

# 構文

protocol-vlan profile PROFILE-ID vlan VLAN-ID [priority COS-VALUE] no protocol-vlan profile [PROFILE-ID]

# パラメータ

パラメータ	説明
PROFILE-ID	分類するプロファイル ID (1-16) を指定します。
vlan VLAN-ID	プロトコル VLAN の VLAN ID を指定します。1 つの VLAN ID のみポートの各バインディンググループに指定できます。
priority COS-VALUE	プロトコル VLAN の優先度 (0-7) をポートに指定します。優先度を指定しないと初期値は 0 です。

## 初期設定

作成済みのプロトコル分類ルールはありません。

## コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:12

#### 説明および注意事項

本コマンドの有効なインタフェースは物理ポートまたはリンクアグリゲーショングループのいずれかです。「hybrid」ポートまたは「dot1q-tunnel」ポートでのみコマンドを設定することができます。

「protocol-vlan profile」インタフェースコマンドを使用して、プロトコル VLAN グループに VLAN ID を割り当てます。その結果、特定のプロトコルグループに一致するポートに受信したパケットは、割り当てた VLAN に分類されます。サポートしているプロトコル分類エントリの数はハードウェアに依存しています。VLAN はコマンドの実行に成功するために存在する必要はありません。「no protocol-vlan profile」コマンドでプロファイル ID を指定しないと、スイッチは指定インタフェースにおけるすべてのプロトコルグループと VLAN バインディングを削除します。

タグなしパケットを分類する優先度は

MAC ベース > サブネットベース > プロトコル VLAN > ポートベース VLAN です。

「switchport hybrid allowed vlan」コマンドを使用して、プロトコルベース VLAN の VLAN メンバポートを設定します。

#### 使用例

ポート 2 におけるプロトコル VLAN グループ 10 に VLAN ID 3000 を割り当てます。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/2

DXS-3600-32S(config-if)#switchport mode hybrid

DXS-3600-32S(config-if)#switchport hybrid allowed vlan add untagged 3000

DXS-3600-32S(config-if) #protocol-vlan profile 10 vlan 3000

DXS-3600-32S(config-if)#

# show protocol-vlan

#### 説明

プロトコル VLAN の設定を表示します。「show protocol-vlan profile」コマンドはプロトコル VLAN リストとそのプロトコルを表示します。「protocol-vlan interface」コマンドはプロトコルグループに関連付けられた VLAN を表示します。

#### 構文

show protocol-vlan {profile [PROFILE-ID] | interface [INTERFACE-ID [, | -]]}

## パラメータ

パラメータ	説明
profile	表示するプロトコルグループを指定します。
PROFILE-ID	(オプション) プロトコルグループのプロファイル ID を指定します。指定しないと、すべてのプロトコルグループを表示します。
interface	インタフェースに関連するプロトコル VLAN を表示します。
INTERFACE-ID	表示するインタフェースを指定します。
,	(オプション) 連続するインタフェースを指定します。また、インタフェース範囲を前の範囲から分けます。カンマの前後の空白は許可しません。
-	(オプション) インタフェース範囲を指定します。ハイフンの前後の空白は許可しません。

# 初期設定

なし

#### コマンドモード

EXEC モード

## コマンドデフォルトレベル

レベル:3

#### 説明および注意事項

「show protocol-vlan」コマンドを使用して、現在のプロトコル VLAN ステータスを表示します。

「show protocol-vlan profile」コマンドを使用して、プロトコル VLAN グループリストのテーブルを表示します。

「show protocol-vlan interface」コマンドを使用して、ポートのプロトコル VLAN バインディングを表示します。

# 使用例

ポート 1-10 のプロトコル VLAN バインディングを表示します。

```
DXS-3600-32S#show protocol-vlan interface tenGigabitEthernet 1/0/1-1/0/10

Interface Profile ID/Binding-VLAN/Priority

TGi1/0/8 10/3000/-

DXS-3600-32S#
```

# プロトコルグループ設定を表示します。

# VPLS コマンド

コマンド	構文	コマンドモード
vpls	vpls VPLS-NAME	グローバルコンフィグモード
	no vpls VPLS-NAME	
vpls-id	vpls-id VPLS-ID	VPLS コンフィグモード
service-type	service-type {raw   tagged}	VPLS コンフィグモード
mtu	mtu <value 0-65535=""></value>	VPLS コンフィグモード
peer	peer IP-ADDRESS [VC-ID] [{network   spoke}]	VPLS コンフィグモード
	no peer IP-ADDRESS [VC-ID]	
peer backup	peer backup IP-ADDRESS [VC-ID]	VPLS コンフィグモード
xconnect vpls	xconnect vpls VPLS-NAME	インタフェースコンフィグモード
	no xconnect vpls VPLS-NAME	(イーサネットインタフェースまたは イーサネット VLAN インタフェース
		モード)
show vpls	show vpls [VPLS-NAME] [detail]	EXEC T-F
show mac-address-table vpls	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	EXEC E-F
	INTERFACE-ID [vlan VLAN-ID]}]] [address MAC-ADDR]	5/56 = 13
clear mac-address-table vpls	clear mac-address-table vpls dynamic [VPLS-NAME [{peer IP-ADDRESS [VC-ID]   ac interface INTERFACE-ID [vlan VLAN-ID]   address MAC-ADDR}]]	EXEC ± — F
show mpls l2transport vc	show mpls I2transport vc [VC-ID] [detail]	EXEC ₹−ド

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

## vpls

#### 説明

VPLS を作成して、VPLS コンフィグモードに移行します。「no」形式を使用すると、VPLS を削除します。

## 構文

vpls VPLS-NAME no vpls VPLS-NAME

# パラメータ

パラメータ	説明
VPLS-NAME	VPLS 名 (32 文字以内) を指定します。

# 初期設定

作成済み VPLS はありません。

# コマンドモード

グローバルコンフィグモード (config)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:3

## 説明および注意事項

VPLSを作成して、VPLSコンフィグモードに移行します。VPLSが既に存在していると、本コマンドは新規作成をスキップして、VPLSコンフィグモードに直接移行します。 VPLS 名はデバイスでユニークな VPLS をローカルに識別するために使用されます。

## 使用例

「vpls100」の名前で VPLS を作成して、VPLS コンフィグモードに移行します。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#vpls vpls100
DXS-3600-32S(config-vpls)#

# 「vpls100」という名前の VPLS を削除します。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#no vpls vpls100
DXS-3600-32S(config)#

# vpls-id

#### 説明

VPLS の VPLS ID を設定します。

#### 構文

vpls-id VPLS-ID

## パラメータ

パラメータ	説明
VPLS-ID	VPLS ID(1-4294967295)を指定します。VPLS ID は、特定の VC ID を持たない VPLS において Pseudo Wire(擬似回線)の
	VC ID として使用されます。

## 初期設定

0

## コマンドモード

VPLS コンフィグモード

(config)

+(config-vpls)

#### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

#### 説明および注意事項

VPLS コンフィグモードで VPLS ID を設定します。デバイスにおける各 VPLS は、ローカルでユニークな VPLS ID を持つ必要があります。

# 使用例

VPLS の VPLS ID に 100 を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #vpls vpls100

DXS-3600-32S(config-vpls)#vpls-id 100

DXS-3600-32S(config-vpls)#

## service-type

## 説明

VPLS にエミュレートされるサービスのタイプを設定します。

#### 構文

# service-type {raw | tagged}

## パラメータ

パラメータ	説明
raw	サービスタイプは VPLS の Ethernet-raw モードです。これは、VPLS におけるすべての Pseudo Wire(擬似回線)のカプセル化が Ethernet-raw モードであることを意味します。
tagged	サービスタイプは VPLS の Ethernet-tagged モードです。これは、VPLS におけるすべての Pseudo Wire(擬似回線)のカプセル化が Ethernet-tagged モードであることを意味します。

# 初期設定

Ethernet-tagged ₹-ド

# コマンドモード

VPLS コンフィグモード

(config)

+(config-vpls)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:15

## 説明および注意事項

本コマンドは、VPLS コンフィグモードで VPLS においてエミュレートされるサービスを設定します。VPLS のすべての Pseudo Wire は、VPLS においてエミュレートされるサービスタイプとして同じカプセル化を持つ必要があります。Pseudo Wire が VPLS にない場合だけ、VPLS のサービスタイプを修正することができます。

## 使用例

VPLS のサービスタイプに「Ethernet-raw」モードを設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #vpls vpls100

DXS-3600-32S(config-vpls)#service-type raw

DXS-3600-32S(config-vpls)#

## mtu

#### 説明

VPLS のローカルな AC リンクの MTU を設定します。

#### 構文

mtu < VALUE 0-65535>

#### パラメータ

パラメータ	説明
VALUE 0-65535	この VPLS のリモートピアに通知される VPLS のローカルな AC リンクの MTU を指定します。MTU はローカルとリモートサイトの両方で同じにする必要があります。違う場合、関連する Pseudo Wire は正しくリモートピアと通信しません。MTU を 0 に指定すると、ローカルな MTU は VPLS のリモートピアに通知されません。
	注意 指定した MTU をローカルな AC リンクの本当の MTU と正確に同じにする必要があります。

# 初期設定

1500

## コマンドモード

VPLS コンフィグモード

(config)

+(config-vpls)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:15

#### 説明および注意事項

本コマンドは、VPLS コンフィグモードで VPLS のローカルな AC リンクの MTU を設定します。この VPLS に Pseudo Wire がない場合だけ、 VPLS のローカルな AC リンクの MTU を修正することができます。

## 使用例

VPLS のローカルな AC リンクの MTU を 1000 に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#vpls vpls100

DXS-3600-32S(config-vpls) #mtu 1000

DXS-3600-32S(config-vpls)#

## peer

# 説明

VPLS にピアグループを作成します。「no」形式を使用すると、VPLS のピアを削除します。

## 構文

peer IP-ADDRESS [VC-ID] [{network | spoke}]

no peer IP-ADDRESS [VC-ID]

## パラメータ

パラメータ	説明
IP-ADDRESS	PE を特定するのに使用する LSR ID を指定します。
VC-ID	(オプション)pseudowire ID(1-4294967295)を指定します。VPLSに対してピアをユニークに特定するために「IP-ADDRESS」と共に使用されます。「ID」を指定しないと、pseudowire ID はこの VPLS の VPLS ID と同じに設定されます。
network	ピアをネットワーク pseudowire として使用します。VPLS の他のネットワーク pseudowire からのパケットをこの pseudowire に送信することはできません。また、VPLS の他のネットワーク pseudowire にこの pseudowire からのパケットを送信することはできません。これは「split horizon」ルールです。
spoke	ピアは(H-VPLS トポロジで)スポーク pseudowire として使用されます。VPLS の他の pseudowire からのパケットをこの pseudowire に送信できます。また、VPLS でこの pseudowire からのパケットを他の pseudowire に送信できます。

# 初期設定

「network」 pseudowire です。 VPLS ID をこの VPLS ID と同じに設定します。

## コマンドモード

VPLS コンフィグモード

(config)

+(config-vpls)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:15

## 説明および注意事項

VPLS にピアを作成します。「no」形式を使用すると、VPLS からピアまたはバックアップピアを削除します。

#### 使用例

IP アドレス「2.2.2.2」を持つピアを作成します。VC ID は VPLS ID によって設定されます。これは「network」pseudowire です。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#vpls vpls100
DXS-3600-32S(config-vpls)#peer 2.2.2.2
DXS-3600-32S(config-vpls)#

IP アドレス「2.2.2.2」を持つピアを作成します。VC ID は 100 で、H-VPLS トポロジにおける「spoke」pseudowire です。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#vpls vpls100
DXS-3600-32S(config-vpls)#peer 2.2.2.2 100 spoke
DXS-3600-32S(config-vpls)#

IP アドレス「2.2.2.2」、VC ID 100 を持つピアを VPLS から削除します。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config) #vpls vpls100
DXS-3600-32S(config-vpls) #no peer 2.2.2.2 100
DXS-3600-32S(config-vpls)#

IP アドレス 「2.2.2.2」を持つすべてのピアを VPLS から削除します。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#vpls vpls100
DXS-3600-32S(config-vpls)#no peer 2.2.2.2
DXS-3600-32S(config-vpls)#

# peer backup

## 説明

H-VPLS の PW 冗長度のためにバックアップピアを作成します。

#### 構文

peer backup IP-ADDRESS [VC-ID]

## パラメータ

パラメータ	説明
IP-ADDRESS	ピアが所属する PE を特定するのに使用する LSR ID を指定します。
VC-ID	(オプション)pseudowire ID(1-4294967295)を指定します。VPLS に対するピアをユニークに特定するために「IP-ADDRESS」と共に使用されます。「ID」を指定しないと、pseudowire ID はこの VPLS の VPLS ID と同じになります。

## 初期設定

VC-ID はこの VPLS の VPLS ID によって設定されます。

## コマンドモード

VPLS コンフィグモード

(config)

+(config-vpls)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

本コマンドは、H-VPLS の PW 冗長度のために VPLS コンフィグモードでバックアップピアを作成するのに使用されます。H-VPLS の PW 冗長度 に到達するために、デバイスは MTU-s として機能します。またプライマリ pseudowire とバックアップ pseudowire を 1 つずつ設定する必要が あります。

正常な状況では、プライマリ pseudowire はリンクアップし、バックアップ pseudowire はリンク待ちの状態です。MTU-s と PE の間のパケット転送はプライマリ pseudowire で正常に動作します。LDP Hello 手続きに失敗すると、プライマリ pseudowire リンクはダウンして、MTU-s と PE 間のパケット転送を引き継ぐためにバックアップ pseudowire がリンクアップに変わります。プライマリ pseudowire がリンクアップ状態を回復した後に、バックアップ pseudowire はリンク待機に戻り、MTU-s と PE 間のパケット転送は再度プライマリ pseudowire に戻ります。

バックアップ pseudowire がリンク待機からリンクアップに変わると、古い MAC アドレスをクリアするためにバックアップ pseudowire 経由で MTU-s から PE まで NULL-MAC リストを持つ MAC withdraw メッセージを送信します。プライマリ pseudowire がリンクアップ状態を回復して、バックアップ pseudowire がリンクアップからリンク待機状態に変わると、古い MAC アドレスをクリアするためにプライマリ pseudowire 経由で MTU-s から PE まで NULL-MAC リストを持つ MAC withdraw メッセージを送信します。

#### 使用例

VPLS ID により IP アドレス「2.2.2.2」を持つバックアップピアを作成し、VC ID を設定します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#vpls vpls100
DXS-3600-32S(config-vpls)#peer backup 2.2.2.2
DXS-3600-32S(config-vpls)#
```

IP アドレス「2.2.2.2」、VC ID 100 を持つバックアップピアを作成します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#vpls vpls100
DXS-3600-32S(config-vpls)#peer backup 2.2.2.2 100
DXS-3600-32S(config-vpls)#
```

# xconnect vpls

#### 説明

VPLS にローカル AC を作成します。「no」形式を使用すると、VPLS のローカル AC を削除します。

#### 構文

xconnect vpls VPLS-NAME no xconnect vpls VPLS-NAME

#### パラメータ

パラメータ	説明
VPLS-NAME	VPLS 名 (32 文字以内) を指定します。

#### 初期設定

なし

#### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード (イーサネットインタフェースまたはイーサネット VLAN インタフェースモード) (config)

+(config-if)

## コマンドデフォルトレベル

レベル:15

#### 説明および注意事項

VPLS にローカル AC を作成します。ローカル AC は、イーサネットインタフェースで作成されるイーサネットベースの AC か、またはイーサネット VLAN インタフェースで作成されるイーサネット VLAN ベースの AC とすることができます。VPLS のすべてのローカル AC は、同じ AC タイプを持つ必要があります。

## 使用例

「vpls100」の名前を持つ VPLS にローカル AC を作成します。これは、イーサネットベースの AC で、イーサネットポートは 1/0/1 です。

```
DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1

DXS-3600-32S(config-if)#xconnect vpls vpls100

DXS-3600-32S(config-if)#
```

「vpls100」の名前を持つ VPLS にローカル AC を作成します。これは、イーサネット VLAN ベースの AC で、イーサネットポートは 1/0/1、VLAN は 100 です。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1
DXS-3600-32S(config-if)#encapsulation dot1q 100
DXS-3600-32S(config-subif)#xconnect vpls vpls100
DXS-3600-32S(config-subif)#
```

ローカル AC を削除します。これは、イーサネットベースの AC で、イーサネットポートは 1/0/1、VPLS 名は「vpls100」です。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1
DXS-3600-32S(config-if)#no xconnect vpls vpls100
DXS-3600-32S(config-if)#
```

ローカル AC を削除します。これは、イーサネット VLAN ベースの AC で、イーサネットポートは 1/0/1、VLAN は 100、VPLS 名は 「vpls100」です。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1

DXS-3600-32S(config-if)#encapsulation dot1q 100

DXS-3600-32S(config-subif) #no xconnect vpls vpls100

DXS-3600-32S(config-subif)#

# show vpls

# 説明

VPLS 情報を表示します。

# 構文

show vpls [VPLS-NAME] [detail]

# パラメータ

パラメータ	説明	
VPLS-NAME	(オプション) VPLS 名 (32 文字以内) を指定します。	
detail	(オプション) 詳細な VPLS 情報を表示します。	

# 初期設定

なし

#### コマンドモード

EXEC モード

# コマンドデフォルトレベル

レベル:3

## 説明および注意事項

VPLS 情報を表示します。

# 使用例

すべての VPLS 情報を表示します。

PLS Name	VPLS ID	Peers/ACs	Oper Status
ols100	100	3/1	Up
ols101	101	3/1	Up
ols102	102	3/1	Up
ols103	103	3/1	Uр
ols104	104	3/1	Uр
ols105	105	3/1	Up
ols106	106	3/1	Up
pls107	107	3/1	Down
tal Entries: 8			

## 1 つの VPLS の VPLS 情報を表示します。

DXS-3600-32S#show vpls vpls100			
VPLS Name	VPLS ID	Peers/ACs	Oper Status
vpls100	100	3/1	Uр
Total Entries: 1			
DXS-3600-32S#			

## すべての VPLS 詳細情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show vpls detail
VPLS Name: vpls100, Operate Status: Down
   VPLS ID: 100, Service Type: Raw, MTU: 1000
   Peers via Pseudowires:
     VC ID
             Peer
                           Type
                                  Oper Status
     -----
     100
             2.2.2.2
                          Primary Down
             2.2.2.4
                          Backup Down
     100
   Local ACs:
VPLS Name: vpls102, Operate Status: Down
   VPLS ID: 0, Service Type: Tagged, MTU: 1500
   Peers via Pseudowires:
     VC ID
             Peer
                           Type
                                 Oper Status
     -----
             2.2.2.3
                          Spoke Down
   Local ACs:
Total Entries: 2
DXS-3600-32S#
```

## 1つの VPLS の詳細情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show vpls vpls100 detail
VPLS Name: vpls100, Operate Status: Up
   VPLS ID: 100, Service Type: Tagged, MTU: 1500
   Peers via Pseudowires:
     VC ID Peer
                          Type Oper Status
     -----
             3.3.3.3
                          Network Down
     100
     100
              1.1.1.1
                          Network Up
     100
             5.5.5.5
                          Spoke Down
   Local ACs:
                 Oper Status
     Local AC
     _____
     Eth1/0/17/VLAN100 Up
Total Entries: 1
DXS-3600-32S#
```

# PW 冗長度を持つ VPLS の詳細情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show vpls vpls102 detail
VPLS Name: vpls102, Operate Status: Up
   VPLS ID: 102, Service Type: Tagged, MTU: 1500
   Peers via Pseudowires:
     VC ID
          Peer
                          Type
                                Oper Status
     ______
    100
             1.1.1.1 Primary Up
             2.2.2.2
                         Backup Standby
     100
   Local ACs:
     Local AC
                 Oper Status
     -----
     Eth1/0/17/VLAN102 Up
Total Entries: 1
DXS-3600-32S#
```

# show mac-address-table vpls

## 説明

VPLS MAC アドレス情報を表示します。

## 構文

show mac-address-table vpls [VPLS-NAME [{peer IP-ADDRESS [VC-ID] | ac interface INTERFACE-ID [vlan VLAN-ID]}]] [address MAC-ADDR] パラメータ

パラメータ	説明
VPLS-NAME	(オプション) VPLS 名 (32 文字以内) を指定します。
peer	(オプション) VPLS のピアを指定します。
IP-ADDRESS	(オプション)ピアが所属する PE を特定するのに使用する LSR ID を指定します。
VC-ID	(オプション)pseudowire ID(1-4294967295)を指定します。
ac	(オプション)VPLS におけるローカル AC を指定します。
interface INTERFACE-ID	(オプション) ローカル AC のイーサネットインタフェースを指定します。
vlan VLAN-ID	(オプション)ローカル AC がイーサネット VLAN ベースの AC である場合に関連する VLAN ID を指定します。指定
	しないと、ローカル AC はイーサネットベースの AC となります。
address MAC-ADDR	(オプション)MAC アドレスを表示します。

# 初期設定

なし

## コマンドモード

# コマンドデフォルトレベル

レベル:3

# 説明および注意事項

VPLS MACアドレス情報を表示します。特定のVPLS MACアドレス、特定のVPLS ピアのVPLS MACアドレス、特定のVPLS ACのVPLS MACアドレス、特定のVPLS の MACアドレス、またはすべての VPLS MACアドレスを表示するために選択します。

## 使用例

すべての VPLS の MAC アドレス情報を表示します。

VPLS Name		Peer (VC ID/IP) or AC
vpls100	00-08-A1-79-9A-DF	101/1.1.1.1
vpls100	00-08-A1-79-9A-E0	101/1.1.1.1
vpls100	00-08-A1-79-9A-E1	101/1.1.1.1
vpls100	00-08-A1-79-9A-E2	101/1.1.1.1
vpls100	00-08-A1-79-9A-E3	101/1.1.1.1
vpls100	00-08-A1-79-9A-E4	101/1.1.1.1
vpls100	00-08-A1-79-9A-E5	101/1.1.1.1
vpls100	00-08-A1-79-9A-E6	101/1.1.1.1
vpls100	00-08-A1-79-9A-E5	101/1.1.1.1

# 「vpls100」という名の VPLS における VPLS の MAC アドレスを表示します。

VPLS Name	MAC Address	Peer (VC ID/IP) or AC
<i>y</i> pls100	00-08-A1-79-9A-DF	101/1.1.1.1
vpls100	00-08-A1-79-9A-E0	101/1.1.1.1
vpls100	00-08-A1-79-9A-E1	101/1.1.1.1
vpls100	00-08-A1-79-9A-E2	101/1.1.1.1
vpls100	00-08-A1-79-9A-E3	101/1.1.1.1
vpls100	00-08-A1-79-9A-E4	101/1.1.1.1
vpls100	00-08-A1-79-9A-E5	101/1.1.1.1
vpls100	00-08-A1-79-9A-E6	101/1.1.1.1
Total Entries: 8		

# VPLS ピアの VPLS の MAC アドレスを表示します。

VPLS Name	MAC Address	Peer (VC ID/IP) or AC
vpls100	00-08-A1-79-9A-DF	101/1 1 1 1
vpls100 vpls100	00-08-A1-79-9A-DF 00-08-A1-79-9A-E0	•
vpls100	00-08-A1-79-9A-E1	•
vpls100	00-08-A1-79-9A-E2	101/1.1.1.1
vpls100	00-08-A1-79-9A-E3	101/1.1.1.1
vpls100	00-08-A1-79-9A-E4	101/1.1.1.1
vpls100	00-08-A1-79-9A-E5	101/1.1.1.1
vpls100	00-08-A1-79-9A-E6	101/1.1.1.1
Total Entries: 8		

# VPLS におけるローカル AC の VPLS の MAC アドレスを表示します。

VPLS Name	MAC Address	Peer (VC ID/IP) or AC
vpls100	00-08-A1-79-9A-DF	TGi1/0/8/VLAN101
vpls100	00-08-A1-79-9A-E0	TGi1/0/8/VLAN101
vpls100	00-08-A1-79-9A-E1	TGi1/0/8/VLAN101
vpls100	00-08-A1-79-9A-E2	TGi1/0/8/VLAN101
vpls100	00-08-A1-79-9A-E3	TGi1/0/8/VLAN101
vpls100	00-08-A1-79-9A-E4	TGi1/0/8/VLAN101
vpls100	00-08-A1-79-9A-E5	TGi1/0/8/VLAN101
vpls100	00-08-A1-79-9A-E6	TGi1/0/8/VLAN101
Total Entries: 8		

「vpls100」という名の VPLS における指定 VPLS の MAC アドレスを表示します。

#### すべての VPLS における指定 VPLS の MAC アドレスを表示します。

DXS-3600-32S#show mac-address-table vpls address 00:08:A1:79:9A:DF

VPLS Name MAC Address Peer (VC ID/IP) or AC

vpls100 00-08-A1-79-9A-DF TGi1/0/8/VLAN101

Total Entries: 1

DXS-3600-32S#

# clear mac-address-table vpls

#### 説明

VPLS MAC アドレスをクリアします。

#### 構文

clear mac-address-table vpls dynamic [VPLS-NAME [{peer IP-ADDRESS [VC-ID] | ac interface INTERFACE-ID [vlan VLAN-ID] | address MAC-ADDR}]] パラメータ

パラメータ	説明
dynamic	ダイナミックな VPLS MAC アドレスをクリアします。
VPLS-NAME	(オプション) VPLS 名 (32 文字以内) を指定します。
peer	(オプション) VPLS のピアを指定します。
IP-ADDRESS	(オプション) ピアが所属する PE を特定するのに使用する LSR ID を指定します。
VC-ID	(オプション) pseudowire ID (1-4294967295) を指定します。
ac	(オプション) VPLS におけるローカル AC を指定します。
interface INTERFACE-ID	(オプション) ローカル AC のイーサネットインタフェースを指定します。
vlan VLAN-ID	(オプション)ローカル AC がイーサネット VLAN ベースの AC である場合に関連する VLAN ID を指定します。指
	定しないと、ローカル AC はイーサネットベースの AC となります。
address MAC-ADDR	(オプション) クリアする MAC アドレスを指定します。

#### 初期設定

なし

# コマンドモード

 $EXEC \pm - F$ 

# コマンドデフォルトレベル

レベル:3

### 説明および注意事項

VPLS MAC アドレスをクリアします。特定の VPLS MAC アドレス、特定の VPLS MAC アドレス、特定の VPLS MAC アドレス、特定の VPLS MAC アドレス、またはすべての VPLS MAC アドレスをクリアするために選択します。

#### 使用例

すべての VPLS MAC アドレスをクリアします。

DXS-3600-32S#clear mac-address-table vpls dynamic DXS-3600-32S#

## VPLS における VPLS の MAC アドレスをクリアします。

DXS-3600-32S#clear mac-address-table vpls dynamic vpls100
DXS-3600-32S#

# VPLS ピアの VPLS の MAC アドレスをクリアします。

DXS-3600-32S#clear mac-address-table vpls dynamic vpls100 peer 1.1.1.1 DXS-3600-32S#  $\,$ 

# VPLS におけるローカル AC の VPLS の MAC アドレスをクリアします。

DXS-3600-32S#clear mac-address-table vpls dynamic vpls100 ac interface TenGigabitEthernet 1/0/1 vlan 100 DXS-3600-32S#

## 1つの VPLS MAC アドレスをクリアします。

DXS-3600-32S#clear mac-address-table vpls dynamic DXS-3600-32S#

# show mpls l2transport vc

#### 説明

VPWS と VPLS の VC 情報を表示します。

## 構文

## show mpls I2transport vc [VC-ID] [detail]

## パラメータ

パラメータ	説明	
VC-ID	(オプション)pseudowire ID(1-4294967295)を指定します。	
detail	(オプション) 詳細な VC 情報を表示します。	

#### 初期設定

なし

# コマンドモード

 $\mathsf{EXEC} \; \exists - \, \mathsf{F}$ 

# コマンドデフォルトレベル

レベル:3

## 説明および注意事項

VPWS と VPLS の詳細な VC 情報を表示します。

# 使用例

VPWS と VPLS を含むすべての VC 情報を表示します。

VC ID	Peer	Local AC	Type Oper Status
2	10 1 1 1	Unknown	Da.m.
	10.1.1.1		Tagged Down
100	2.2.2.2	vpls100	Raw Down
100	2.2.2.4	vpls100	Raw Down
102	2.2.2.3	vpls102	Tagged Down
	ntries: 4		

1 つの VPLS の詳細な VC 情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show mpls l2transport vc 100 detail
VC ID: 100, Peer IP Address: 2.2.2.2, Operate Status: Down, Primary
        Local AC: vpls100, Status: Down
         Remote AC Status: N/A
         MPLS VC Labels: Local N/A, Remote N/A
         Outbound Tunnel label: N/A
        MTU: Local 1000, Remote 0
        Group ID: Local 0, Remote 0
        Signaling Protocol: LDP
         VC Statistics:
          RX Bytes: 0, RX Packets: 0
          TX Bytes: 0, TX Packets: 0
VC ID: 100, Peer IP Address: 2.2.2.4, Operate Status: Down, Backup
        Local AC: vpls100, Status: Down
         Remote AC Status: N/A
         MPLS VC Labels: Local N/A, Remote N/A
         Outbound Tunnel label: N/A
         MTU: Local 1000, Remote 0
         Group ID: Local 0, Remote 0
         Signaling Protocol: LDP
         VC Statistics:
          RX Bytes: 0, RX Packets: 0
          TX Bytes: 0, TX Packets: 0
Total Entries: 2
DXS-3600-32S#
```

# VPWS コマンド

コマンド	構文	コマンドモード
xconnect	xconnect VC-ID IP-ADDRESS encapsulation mpls [{raw   tagged}] [mtu 0-65535]	インタフェースコンフィグモード
	no xconnect	
show mpls I2transport vc	show mpls I2transport vc [VC-ID] [detail]	EXEC ₹− ド
xconnect backup	xconnect backup VC-ID IP-ADDRESS	インタフェースコンフィグモード
	no xconnect backup	

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

## xconnect

# 説明

インタフェースの VPWS を有効にします。「no」形式を使用すると、VPWS をキャンセルします。

## 構文

 $\textbf{xconnect} \ VC\text{-ID IP-ADDRESS} \ \textbf{encapsulation mpls} \ \textbf{[\{raw \mid tagged\}]} \ \textbf{[mtu} \ 0\text{-}65535] \\ \textbf{no xconnect}$ 

#### パラメータ

パラメータ	説明	
VC-ID	PW(pseudo-wire)サービスのインスタンス ID(14294967295)を指定します。VPWS をユニークに特定するのに使用され	
	ます。また、両方のプロバイダエッジ (Provider Edge : PE) でユニークである必要があります。	
IP-ADDRESS	他のエンド PE を特定するのに使用するピアの LSR ID を指定します。	
raw	(オプション)PW タイプは「Ethernet-raw」モードとします。このタイプでは S タグは PW に送信されません。	
tagged	PW タイプは「Ethernet-tag」モードとします。このタイプでは S タグは PW に送信されます。初期値では、PW タイプは	
	「Ethernet-tag」モードです。	
mtu	(オプション) リモートピアに通知されるローカルな CE PE リンクの MTU 値 (0-65535) を指定します。 MTU に 0 を指定すると、LDP はローカルな MTU に通知されません。 MTU はローカルとリモートの両方で同じである必要があり、違う場合、PW は適切に機能しません。指定しないと、 MTU の初期値は 1500 です。	
	注意 指定する MTU は CE PE リンクの本当の MTU と同じにする必要があります。	

# 初期設定

インタフェースに VPWS はありません。

# コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:15

# 説明および注意事項

物理ポートまたはリンクアグリゲーショングループに VPWS を作成する場合、サービスは「Ethernet-based」で、このイーサネットポートまたはリンクアグリゲーショングループが AC です。ポートインタフェースの VLAN サブインタフェースで VPWS を作成する場合、サービスは「Ethernet VLAN-based」で、ポートインタフェースにおけるこの VLAN サブインタフェースが AC です。指定されるインタフェースは AC として使用され、レイヤ 3 インタフェースとすることはできません。

「no xconnect」コマンドを使用して、VPWS をキャンセルします。また、VPWS サービスの PW 冗長化が有効であるなら、本コマンドは VPWS サービスの PW 冗長度をキャンセルします。

## 使用例

VPWSを設定します。カスタマエッジ(Customer Edge: CE)ブリッジから PE までの AC はポート 1 の VLAN10 にあります。 PE の MPLS インタフェースが VLAN20 にあり、 VC-ID が 2 であるものとします。 CE から VLAN10 のパケットを生成するためには、 MPLS ネットワークを通じてもう一方のエンドにパケットが送信されます。 PE1 と PE2 を以下の通り設定します。

## PE1:

```
DXS-3600-32S(config) #interface vlan 20
DXS-3600-32S(config-if) #mpls ip
DXS-3600-32S(config-if) #mpls label protocol ldp
DXS-3600-32S(config-if) #exit
DXS-3600-32S(config) #mpls ip
DXS-3600-32S(config) #mpls label protocol ldp
DXS-3600-32S(config-mpls-router) #ldp router-id 110.1.1.1
DXS-3600-32S(config-mpls-router) #exit
DXS-3600-32S(config) #interface tenGigabitEthernet 1/0/1
DXS-3600-32S(config-if) #encapsulation dot1q 10
DXS-3600-32S(config-subif) #xconnect 2 130.1.1.2 encapsulation mpls
DXS-3600-32S(config-subif) #
```

#### PE2:

```
DXS-3600-32S(config) #interface vlan 20
DXS-3600-32S(config-if) #mpls ip
DXS-3600-32S(config-if) #mpls label protocol ldp
DXS-3600-32S(config-if) #exit
DXS-3600-32S(config) #mpls ip
DXS-3600-32S(config) #mpls label protocol ldp
DXS-3600-32S(config-mpls-router) #ldp router-id 130.1.1.2
DXS-3600-32S(config-mpls-router) #exit
DXS-3600-32S(config) #interface tenGigabitEthernet 1/0/1
DXS-3600-32S(config-if) #encapsulation dot1q 10
DXS-3600-32S(config-subif) #xconnect 2 110.1.1.1 encapsulation mpls
```

# show mpls l2transport vc

## 説明

VPWS VC 情報を表示します。

## 構文

# show mpls I2transport vc [VC-ID] [detail]

## パラメータ

パラメータ	説明	
VC-ID	特定の PW ID だけを表示します。	
detail	詳細な PW 情報を表示します。	

## 初期設定

なし

### コマンドモード

EXEC モード

# コマンドデフォルトレベル

レベル:3

#### 説明および注意事項

なし

## 使用例

すべての VC に関する情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show mpls l2transport vc
VC TD
        Peer
                      Local AC
                                                  Type Oper Status
______
         10.1.1.1
                      Unknown
       10.1.1.1 Unknown
130.1.1.2 Eth1/0/1/VLAN10
2.2.2.2 vpls100
2.2.2.4 vpls100
                                                  Tagged Down
                                                  Tagged Down
100
                                                  Raw Down
100
        2.2.2.4
                     vpls100
                                                  Raw
                                                      Down
        2.2.2.3
                      vpls102
                                                  Tagged Down
Total Entries: 5
DXS-3600-32S#
```

## VC1 の詳細情報を表示します。

```
DXS-3600-32S\#show mpls l2transport vc 2 detail
VC ID: 2, Peer IP Address: 10.1.1.1, Operate Status: Down
        Local AC: Unknown
        Remote AC Status: N/A
        MPLS VC Labels: Local N/A, Remote 100
        Outbound Tunnel label: N/A
        MTU: Local 0, Remote 0
        Group ID: Local 0, Remote 0
        Signaling Protocol: Manual
        VC Statistics:
          RX Bytes: 0, RX Packets: 0
          TX Bytes: 0, TX Packets: 0
VC ID: 2, Peer IP Address: 130.1.1.2, Operate Status: Down
        Local AC: Eth1/0/1/VLAN10, Status: Down
        Remote AC Status: N/A
        MPLS VC Labels: Local N/A, Remote N/A
        Outbound Tunnel label: N/A
        MTU: Local 1500, Remote 0
        Group ID: Local 0, Remote 0
        Signaling Protocol: LDP
        VC Statistics:
          RX Bytes: 0, RX Packets: 0
          TX Bytes: 0, TX Packets: 0
Total Entries: 2
DXS-3600-32S#
```

PW 冗長化に所属する VC3 の詳細情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show mpls 12transport vc 3 detail
VC ID: 3, Peer IP Address: 140.1.1.2, Operate Status: Up, Primary
         Local AC: Eth1/0/1/VLAN4, Status: Up
         Remote AC Status: Up
        MPLS VC Labels: Local 17, Remote 17
         Outbound Tunnel label: 101
         MTU: Local 1500, Remote 1500
         Group ID: Local 0, Remote 0
         Signaling Protocol: LDP
         VC Statistics:
          RX Bytes: 0, RX Packets: 0
          TX Bytes: 0, TX Packets: 0
VC ID: 3, Peer IP Address: 160.1.1.2, Operate Status: Up, Backup
         Local AC: Eth1/0/1/VLAN4, Status: Standby
         Remote AC Status: Up
         MPLS VC Labels: Local 18, Remote 18
         Outbound Tunnel label: 102
         MTU: Local 1500, Remote 1500
         Group ID: Local 0, Remote 0
         Signaling Protocol: LDP
         VC Statistics:
           RX Bytes: 0, RX Packets: 0
          TX Bytes: 0, TX Packets: 0
Total Entries: 2
DXS-3600-32S#
```

## xconnect backup

#### 説明

インタフェースの VPWS の PW 冗長化を有効にします。「no」形式を使用すると、VPWS の PW 冗長化をキャンセルします。

#### 構文

**xconnect backup** VC-ID IP-ADDRESS **no xconnect backup** 

#### パラメータ

パラメータ	説明	
VC-ID	PW サービスインスタンス ID (1-4294967295) を指定します。VPWS をユニークに特定するのに使用されます。また、	
	両方の PE でユニークである必要があります。	
IP-ADDRESS	他のエンド PE を特定するのに使用するピアの LSR ID を指定します。	

#### 初期設定

インタフェースには VPWS の PW 冗長化はありません。

#### コマンドモード

+(config-if)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:15

## 説明および注意事項

VPWS の PW 冗長化を有効にします。バックアップ pseudowire サービスを作成します。このコマンドを実行する前に、VPWS(つまりプライマリ pseudowire)が存在する必要があります。バックアップ pseudowire はプライマリ pseudowire と同じ PW タイプと MTU を持ちます。

VPWS の PW 冗長化のためには、1 つのプライマリ pseudowire と 1 つのバックアップ pseudowire が必要です。正常な状況では、プライマリ pseudowire はリンクアップし、バックアップ pseudowire はリンク待ちの状態です。

VPWS におけるパケット転送はプライマリ pseudowire で行われます。しかし、LDP Hello 手続きまたは他の状況が検出されると、pseudowire のリンクダウンが発生し、VPWS におけるパケット転送を管理するためにバックアップ pseudowire がリンクアップ状態に変わります。プライマリ pseudowire がリンクアップ状態を回復した後に、バックアップ pseudowire はリンク待機状態に戻り、VPWS におけるパケット転送は再度プライマリ pseudowire によって管理されます。

# 使用例

VPWS の冗長化を設定します。これによりバックアップ PW を別の PE に追加します。

```
DXS-3600-32S(config)#interface vlan 20
DXS-3600-32S(config-if)#mpls ip
DXS-3600-32S(config-if)#mpls label protocol ldp
DXS-3600-32S(config-if)#mpls ip
DXS-3600-32S(config)#mpls label protocol ldp
DXS-3600-32S(config)#mpls label protocol ldp
DXS-3600-32S(config-mpls-router)#ldp router-id 110.1.1.1
DXS-3600-32S(config-mpls-router)#exit
DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1
DXS-3600-32S(config-if)#encapsulation dotlq 10
DXS-3600-32S(config-subif)#xconnect 2 130.1.1.2 encapsulation mpls
DXS-3600-32S(config-subif)#xconnect backup 2 120.1.1.2
```

# VRRP コマンド

構文	コマンドモード
vrrp authentication string	インタフェースコンフィグモード
no vrrp authentication	
vrrp VRID critical-ip IP-ADDRESS	インタフェースコンフィグモード
no vrrp VRID critical-ip	
vrrp VRID ip IP-ADDRESS	インタフェースコンフィグモード
no vrrp VRID	
vrrp VRID preempt	インタフェースコンフィグモード
no vrrp VRID preempt	
vrrp VRID priority PRIORITY	インタフェースコンフィグモード
no vrrp VRID priority	
vrrp VRID timers advertise INTERVAL	インタフェースコンフィグモード
no vrrp VRID timers advertise	
show vrrp [interface ipif_name [group vrid]] [brief]	特権 EXEC モード
debug vrrp	特権 EXEC モード
no debug vrrp	
debug vrrp errors	特権 EXEC モード
no debug vrrp errors	
debug vrrp events	特権 EXEC モード
no debug vrrp events	
debug vrrp packets	特権 EXEC モード
no debug vrrp packets	
debug vrrp state	特権 EXEC モード
no debug vrrp state	
debug vrrp log	特権 EXEC モード
no debug vrrp log	
	vrrp authentication vrrp VRID critical-ip IP-ADDRESS no vrrp VRID critical-ip vrrp VRID ip IP-ADDRESS no vrrp VRID preempt vrrp VRID preempt vrrp VRID priority PRIORITY no vrrp VRID priority vrrp VRID timers advertise INTERVAL no vrrp VRID timers advertise show vrrp [interface ipif_name [group vrid]] [brief] debug vrrp no debug vrrp errors no debug vrrp events no debug vrrp packets debug vrrp packets debug vrrp state no debug vrrp state debug vrrp log

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

# vrrp authentication

# 説明

インタフェースにおける VRRP 認証を有効にして、パスワードを設定します。「no」形式を使用すると、認証を削除します。

## 構文

vrrp authentication string
no vrrp authentication

# パラメータ

パラメータ	説明
string	プレーンテキスト認証パスワード (8 バイト) を指定します。

# 初期設定

設定されている認証はありません。

# コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (「EI」モードだけのコマンド)

## 説明および注意事項

インタフェースにおける VRRP 認証を有効にします。このインタフェースのすべての仮想ルータに認証を適用します。同じ VRRP グループのデバイスは、同じ認証パスワードを持つ必要があります。

「show vrrp」コマンドを使用して、設定を確認します。

### 使用例

1つのインタフェースに VRRP 認証を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#interface vlan 1

DXS-3600-32S(config-if) #vrrp authentication test

DXS-3600-32S(config-if)#

# vrrp critical-ip

### 説明

仮想ルータにクリティカルな IP アドレスを設定します。「no」形式を使用すると、クリティカルな IP アドレスを削除します。

### 構文

vrrp VRID critical-ip IP-ADDRESS no vrrp VRID critical-ip

### パラメータ

パラメータ	説明	
VRID	仮想ルータの識別子 (1-255) を指定します。	
IP-ADDRESS	クリティカルな IP アドレスを指定します。	

# 初期設定

設定されているクリティカルな IP アドレスはありません。

### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (「EI」モードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

1 つの仮想ルータにクリティカルな IP アドレスを設定します。クリティカルな IP アドレスが 1 つの仮想ルータで設定されており、クリティカルな IP アドレスに到達不能であると、仮想ルータはアクティブとなることはできません。クリティカルな IP アドレスは有効なホストアドレスであり、スイッチの既存のインタフェースに所属する必要があります。

「show vrrp」コマンドを使用して、設定を確認します。

### 使用例

インタフェース「vlan1」における仮想ルータ 1 にクリティカルな IP アドレスを設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface vlan1

DXS-3600-32S(config-if)#vrrp 1 critical-ip 192.168.100.1

# vrrp ip

### 説明

VRRP ルータを作成します。「no」形式を使用すると、VRRP ルータを削除します。

### 構文

vrrp VRID ip IP-ADDRESS no vrrp VRID

### パラメータ

パラメータ	説明			
VRID	VRRP グループを特定する仮想ルータ識別子 (1-255) を指定します。			
IP-ADDRESS	仮想ルータの IP アドレスを指定します。			

### 初期設定

インタフェースに作成された仮想グループはありません。

### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8(「EI」モードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

仮想ルータを作成して、IP アドレスを指定します。同じ VRRP グループ内の全ルータを同じ仮想ルータ ID と IP アドレスで設定する必要があります。仮想ルータグループは仮想ルータ ID で示されます。仮想ルータの IP アドレスは、ホストに設定されたデフォルトルータです。仮想ルータの IP アドレスは、ルータに設定された実アドレスであるか、または未使用の IP アドレスにできます。仮想ルータアドレスが実 IP アドレスであれば、この IP アドレスを持つルータが IP アドレスのオーナです。

マスタは同じ仮想ルータをサポートするルータのグループから選出されます。他のものはバックアップルータとなります。マスタは仮想ルータに送信されたパケットを転送する役割を担います。

「show vrrp」コマンドを使用して、設定を確認します。

### 使用例

インタフェースで VRRP 仮想ルータを作成します。

DXS-3600-32S#configure terminal

 ${\tt DXS-3600-32S(config)\#interface\ vlan\ 1}$ 

DXS-3600-32S(config-if)#vrrp 1 ip 10.1.1.100

DXS-3600-32S(config-if)#

# VRRP 仮想ルータを削除します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface vlan 1

DXS-3600-32S(config-if) #no vrrp 1

# vrrp preempt

### 説明

現在のマスタより高い優先度を持つルータがあると、そのルータがマスタの役割を引き継ぐことを許可します。 「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

### 構文

vrrp VRID preempt no vrrp VRID preempt

### パラメータ

パラメータ	説明
VRID	仮想ルータの識別子 (1-255) を指定します。

# 初期設定

Preempt モードは有効です。

### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (「EI」モードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

Preempt モードでは、現在のマスタより高い優先度を持つルータがあると、そのルータがマスタの役割を引き継ぎます。不安定なネットワークで不必要な役割変更を減少させるために、ルータは指定期間マスタの役割を引き継ぐ処理を遅延します。non-preempt モードでは、内向きルータが仮想ルータの IP アドレスオーナでなければ、マスタが交替することはありません。

「show vrrp」コマンドを使用して、設定を確認します。

### 使用例

VRRP グループ 7 のルータが現在のマスタルータと交替するように設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface vlan 1

DXS-3600-32S(config-if) #vrrp 7 preempt

DXS-3600-32S(config-if)#

# 仮想ルータの交替機能を無効にします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface vlan 1

DXS-3600-32S(config-if) #no vrrp 7 preempt

# vrrp priority

### 説明

仮想ルータの優先度を設定します。「no」形式を使用すると、初期優先度に復元します。

### 構文

vrrp VRID priority PRIORITY no vrrp VRID priority

### パラメータ

パラメータ	説明
VRID	仮想ルータの識別子 (1-255) を指定します。
PRIORITY	仮想ルータの優先度 (1-254) を指定します。高い値ほど高い優先度を意味します。

### 初期設定

Priority: 100

# コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8(「EI」モードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

仮想ルータのマスタは優先度設定に基づいて選出されます。仮想ルータの IP アドレスを所有しているルータは、選出されるべき最も高い優先度を持っています。

最も高い優先度を持つルータがマスタになり、次に高い優先度を持つ他のルータが仮想ルータのバックアップとして機能します。各ルータは異なる優先度値で設定されるべきです。同じ優先度値を持つ複数のルータがあれば、IP アドレスに最も高い数値を持つルータがマスタになります。 VRRP グループの IP アドレスオーナであるルータは常に VRRP グループのマスタです。

「show vrrp」コマンドを使用して、設定を確認します。

### 使用例

インタフェース「vlan1」の VRRP グループ 7 の優先度を 200 に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface vlan 1

DXS-3600-32S(config-if)#vrrp 7 priority 200

DXS-3600-32S(config-if)#

インタフェース「vlan1」の VRRP グループ 7 の優先度を初期値にリセットします。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface vlan 1

DXS-3600-32S(config-if)#no vrrp 7 priority

# vrrp timers advertise

### 説明

マスタルータによる連続した VRRP 通知の間隔を設定します。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

### 構文

vrrp VRID timers advertise INTERVAL

no vrrp VRID timers advertise

# パラメータ

パラメータ	説明	
VRID	想ルータの識別子 (1-255) を指定します。	
INTERVAL マスタルータによる連続した通知の間隔 (1-255 秒) を指定します。		

### 初期設定

1秒

# コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8(「EI」モードだけのコマンド)

# 説明および注意事項

マスタは、現在のマスタ仮想ルータの関連情報を通信するために、絶えず VRRP 通知を送信します。本コマンドは、通知パケット間隔とマスタルータがダウンしていると他のルータが見なすまでの時間を設定します。VRRP グループにおけるすべてのルータが同じタイマ値を使用する必要があります。

「show vrrp」コマンドを使用して、設定を確認します。

# 使用例

インタフェース「vlan1」で10秒ごとにVRRP7に通知を送信するようにルータを設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface vlan 1

DXS-3600-32S(config-if)#vrrp 7 timers advertise 10

DXS-3600-32S(config-if)#

# 通知間隔を初期値に戻します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface vlan 1

DXS-3600-32S(config-if)#no vrrp 7 timers advertise

# show vrrp

### 説明

VRRP 状態を表示します。

### 構文

show vrrp [interface ipif\_name [group vrid]] [brief]

### パラメータ

パラメータ	説明
interface ipif_name	指定インタフェースに所属する仮想ルータに関する情報を表示します。
vrid	指定仮想ルータ(1-255)に関する詳細情報を表示します。
brief	簡単な情報を表示します。

### 初期設定

なし

# コマンドモード

特権 EXEC モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:3 (「EI」モードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

VRRP 関連設定と状態を表示します。

### 使用例

すべての仮想ルータに関する簡潔な情報を表示します。

Interface	Grp	Pri Own	n Pre	State	Master addr	Group addr
/lan2110	3	100	Y	Init	172.25.211.14	172.25.211.254
/lan2120	3	100	Y	Init	172.25.212.14	172.25.212.254
/lan2130	4	200	Y	Init	172.25.213.14	172.25.213.254
7lan2140	4	200	Y	Init	172.25.214.14	172.25.214.254
/lan2520	5	100	Y	Init	172.25.252.14	172.25.252.254
rlan99	1	100	Y	Init	11.1.1.1	10.1.1.100

# インタフェース「vlan2」に所属するルータに関する簡潔な情報を表示します。

DXS-3600-32S#show vrrp interface vlan2 brief

Interface Grp Pri Own Pre State Master addr Group addr vlan2 1 100 Y Init 11.1.1.1 10.1.1.100

DXS-3600-32S#

# インタフェース「vlan1」のグループ1に関する簡潔な情報を表示します。

DXS-3600-32S#show vrrp interface vlan1 group 1 brief

Interface Grp Pri Own Pre State Master addr Group addr
vlan1 1 255 Y Y 10.1.1.1 10.1.1.1

DXS-3600-32S#

### すべての仮想ルータに関する詳細情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show vrrp
vlan2110 - Group 3
 State is Init
 Virtual IP Address is 172.25.211.254
 Virtual MAC Address is 00-00-5E-00-01-03
 Advertisement interval is 1 sec
 Preemption is enabled
 Priority is 100
 Master Router is 172.25.211.14
vlan2120 - Group 3
  State is Init
 Virtual IP Address is 172.25.212.254
 Virtual MAC Address is 00-00-5E-00-01-03
 Advertisement interval is 1 sec
 Preemption is enabled
 Priority is 100
 Master Router is 172.25.212.14
vlan2130 - Group 4
 State is Init
 Virtual IP Address is 172.25.213.254
 Virtual MAC Address is 00-00-5E-00-01-04
 Advertisement interval is 1 sec
 Preemption is enabled
 Priority is 200
 Master Router is 172.25.213.14
vlan2140 - Group 4
 State is Init
  Virtual IP Address is 172.25.214.254
  Virtual MAC Address is 00-00-5E-00-01-04
 Advertisement interval is 1 sec
  Preemption is enabled
  Priority is 200
 Master Router is 172.25.214.14
vlan2520 - Group 5
  State is Init
 Virtual IP Address is 172.25.252.254
 Virtual MAC Address is 00-00-5E-00-01-05
 Advertisement interval is 1 sec
 Preemption is enabled
 Priority is 100
 Master Router is 172.25.252.14
vlan99 - Group 1
 State is Init
 Virtual IP Address is 10.1.1.100
 Virtual MAC Address is 00-00-5E-00-01-01
 Advertisement interval is 1 sec
 Preemption is enabled
 Priority is 100
 Authentication is enabled
 Authentication Text is test
 Master Router is 11.1.1.1
DXS-3600-32S#
```

# インタフェース「vlan1」のグループに関する詳細情報を表示します。

```
Vlan99 - Group 1
State is Init
Virtual IP Address is 10.1.1.100
Virtual MAC Address is 00-00-5E-00-01-01
Advertisement interval is 1 sec
Preemption is enabled
Priority is 100
Authentication is enabled
Authentication Text is test
Master Router is 11.1.1.1
```

# インタフェース「vlan1」のグループ1に関する詳細情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show vrrp interface vlan99 group 1

vlan99 - Group 1
State is Init
Virtual IP Address is 10.1.1.100
Virtual MAC Address is 00-00-5E-00-01-01
Advertisement interval is 1 sec
Preemption is enabled
Priority is 100
Authentication is enabled
Authentication Text is test
Master Router is 11.1.1.1

DXS-3600-32S#
```

# 表示フィールドの説明

フィールド	説明
Interface	仮想ルータが所属するインタフェース名。
Grp	「vrrp ip」コマンドで指定したグループ ID(仮想ルータの識別子)。
Pri	「vrrp priority」コマンドで指定した仮想ルータの優先度。
Own	「Y」は IP アドレスのオーナを表します。
Pre	「vrrp preempt」コマンドで指定した仮想ルータの preempt モード。「Y」は「Preempt」モードが有効であることを示します。
State	この仮想ルータの状態 (Master、Backup または Init)。
Master addr	マスタ仮想ルータが所属するインタフェースの IP アドレス。
Group addr	「vrrp ip」コマンドで指定した仮想ルータの IP アドレス。

# debug vrrp

### 説明

VRRP デバッグ機能をオンにします。「no」形式を使用すると、VRRP デバッグ機能をオフにします。

#### 構文

debug vrrp

no debug vrrp

### パラメータ

なし

### 初期設定

VRRP デバッグはオフです。

### コマンドモード

特権 EXEC モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (「EI」モードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

VRRP デバッグ機能をオンまたはオフにします。

### 使用例

VRRP デバッグ機能をオンにします。

DXS-3600-32S#debug vrrp

DXS-3600-32S#

# debug vrrp errors

#### 説明

VRRPエラープロンプトのデバッグスイッチをオンにします。「no」形式を使用すると、VRRPエラープロンプトのデバッグスイッチをオフにします。

### 構文

debug vrrp errors

no debug vrrp errors

### パラメータ

なし

# 初期設定

VRRP エラープロンプトのデバッグスイッチはオフです。

# コマンドモード

特権 EXEC モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (「EI」モードだけのコマンド)

# 説明および注意事項

VRRP エラープロンプトのデバッグスイッチをオンまたはオフにします。

# 使用例

VRRP エラープロンプトのデバッグスイッチをオンにします。

DXS-3600-32S#debug vrrp errors

DXS-3600-32S#

Received an ADV msg with incorrect checksum on VR 1 at interface vlan1 Received an ADV msg with incorrect checksum on VR 1 at interface vlan1 Received an ADV msg with incorrect checksum on VR 1 at interface vlan1

693

# debug vrrp events

#### 説明

VRRP イベントデバッグスイッチをオンにします。「no」形式を使用すると、VRRP イベントデバッグスイッチをオフにします。

#### 構文

debug vrrp events no debug vrrp events

### パラメータ

なし

### 初期設定

VRRP イベントデバッグスイッチはオフです。

#### コマンドモード

特権 EXEC モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (「EI」モードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

VRRP イベントスイッチをオンまたはオフにします。

### 使用例

VRRP イベントデバッグスイッチをオンにします。

```
DXS-3600-32S#debug vrrp events

DXS-3600-32S#

interface vlan2 link up

interface vlan2 link down

Master received a higher priority ADV msg at VR 2 at interface vlan1

Master received a higher priority ADV msg at VR 2 at interface vlan1

Authentication type mismatch on VR 1 at interface vlan1
```

# debug vrrp packets

### 説明

VRRPパケットデバッグスイッチをオンにします。「no」形式を使用すると、VRRPパケットデバッグスイッチをオフにします。

# 構文

debug vrrp packets no debug vrrp packets

# パラメータ

なし

### 初期設定

VRRP パケットのデバッグスイッチはオフです。

### コマンドモード

特権 EXEC モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (「EI」モードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

すべての VRRP パケットスイッチをオンまたはオフにします。

### 使用例

VRRP パケットデバッグスイッチをオンにします。

```
DXS-3600-32S#debug vrrp packets
DXS-3600-32S#
Received an ADV msg at VR 2 on interface vlan1
Received an ADV msg at VR 2 on interface vlan1
Received an ADV msg at VR 2 on interface vlan1
Send out an ADV msg at VR 1 at interface vlan1 priority 255
Send out an ADV msg at VR 1 at interface vlan1 priority 255
Send out an ADV msg at VR 1 at interface vlan1 priority 255
Send out an ADV msg at VR 1 at interface vlan1 priority 255
```

# debug vrrp state

### 説明

VRRP パケット状態デバッグスイッチをオンにします。「no」形式を使用すると、VRRP 状態デバッグスイッチをオフにします。

### 構文

debug vrrp state no debug vrrp state

### パラメータ

なし

### 初期設定

VRRP 状態のデバッグスイッチはオフです。

### コマンドモード

特権 EXEC モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (「EI」モードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

VRRP 状態のデバッグスイッチをオンまたはオフにします。

### 使用例

VRRP 状態のデバッグスイッチをオンにします。 DXS-3600-32S#debug vrrp state

DXS-3600-32S#

VR 1 at interface vlan1 switch to Master

VR 2 at interface vlan1 switch to Master

VR 1 at interface vlan2 switch to Init

# debug vrrp log

### 説明

VRRP のログ機能をオンにします。「no」形式を使用すると、VRRP のログ機能をオフにします。

# 構文

debug vrrp log no debug vrrp log

### パラメータ

なし

# 初期設定

VRRP のログ機能はオフです。

# コマンドモード

特権 EXEC モード

# コマンドデフォルトレベル

レベル:8 (「EI」モードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

VRRP のログ機能をオンまたはオフにします。VRRP ログ機能がオンで VRRP 変更イベントがある場合、ログが記録されます。

### 使用例

VRRP のログ機能能をオンにします。

DXS-3600-32S#debug vrrp log DXS-3600-32S#

# VLAN マッピングコマンド

コマンド	構文	コマンドモード
vlan mapping profile	vlan mapping profile ID [type [ethernet   ip   ipv6]]	グローバルコンフィグモード
	no vlan mapping profile ID	
vlan mapping rule	rule {SN} match [src-mac MAC-ADDRESS   dst-mac MAC-ADDRESS   priority COS-VALUE   inner-vid VLAN-ID   ether-type VALUE   src-ip NETWORK-PREFIX   dst-ip NETWORK-PREFIX   src-ipv6 IPV6-NETWORK-PREFIX / PREFIX-LENGTH   dst-ipv6 IPV6-NETWORK-PREFIX / PREFIX-LENGTH   dscp VALUE   src-port VALUE   dst-port VALUE   ip-protocol VALUE   {dot1q-tunnel   translate} outer-vid VLAN-ID [priority COS-VALUE] [inner-vid VLAN-ID] no rule SN [-   ,]	ンフィグモード
show vlan mapping profile	show vlan mapping profile [ID]	EXEC ₹−ド
	switchport vlan mapping profile ID	インタフェースコンフィグモード
profile	no switchport vlan mapping profile ID	

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

# vlan mapping profile

# 説明

VLAN マッピングコンフィグモードに移行します。VLAN マッピングプロファイルが存在しないと、新しく作成されます。

### 構文

vlan mapping profile ID [type [ethernet | ip | ipv6]] no vlan mapping profile ID

### パラメータ

パラメータ	説明
ID	VLAN マッピングプロファイルの ID (1-1000) を指定します。低い ID ほど高い優先度を持ちます。
type	プロファイルタイプを指定します。異なるプロファイルは異なるフィールドを照合します。
	・ ethernet - プロファイルは L2 フィールドを照合できます。
	・ ip - プロファイルは L3 IP フィールドを照合できます。
	• ipv6 - プロファイルは IPv6 送信先または送信元アドレスを照合できます。

# 初期設定

プロファイルをマップする VLAN はありません。

### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:12 (「EI」モードだけのコマンド)

### 説明および注意事項

フレキシブルで強力なフローベースの VLAN 変換を提供するのに VLAN マッピングプロファイルを使用できます。VLAN マッピングプロファイルを作成して、プロファイルルールがどのフィールドを照合するかを決定するタイプを指定する必要があります。

### 使用例

Ethernet フィールドを照合する VLAN マッピングプロファイルを作成します。

DXS-3600-32S#configure terminal

 ${\tt DXS-3600-32S}\,({\tt config})\, {\tt \#vlan}\ {\tt mapping}\ {\tt profile}\ {\tt 1}\ {\tt type}\ {\tt ethernet}$ 

DXS-3600-32S(config-vlan-map)#

# vlan mapping rule

### 説明

プロファイルの VLAN マッピングルールを設定します。「no」コマンドを使用して、定義済みのルールを削除します。

#### 構文

rule {SN} match [src-mac MAC-ADDRESS | dst-mac MAC-ADDRESS | priority COS-VALUE | inner-vid VLAN-ID | ether-type VALUE | src-ip NETWORK-PREFIX | dst-ip NETWORK-PREFIX | src-ipv6 IPV6-NETWORK-PREFIX / PREFIX-LENGTH | dst-ipv6 IPV6-NETWORK-PREFIX / PREFIX-LENGTH

no rule SN [-|,]

# パラメータ

パラメータ	説明
SN	(オプション) VFP ルールにシーケンス番号 (1-10000) を指定します。指定しないと、SN は 10 から始まり、
	10 ずつ増加します。
action	以下のパラメータによりルールの索引フィールドを指定します。
src-mac MAC-ADDRESS	送信元の MAC アドレスを指定します。
dst-mac MAC-ADDRESS	送信先 MAC アドレスを指定します。
priority COS-VALUE	802.1p 優先度を指定します。
inner-vid VLAN-ID	Inner VLAN ID を指定します。
ether-type VALUE	イーサネットタイプを指定します。
src-ip NETWORK-PREFIX	送信元の IPv4 アドレスを指定します。
dst-ip NETWORK-PREFIX	送信先の IPv4 アドレスを指定します。
src-ipv6 IPV6-NETWORKPREFIX /	送信元の IPv6 アドレスを指定します。
PREFIXLENGTH	
dst-ipv6 IPV6-NETWORKPREFIX /	送信先の IPv6 アドレスを指定します。
PREFIXLENGTH	
dscp VALUE	DSCP 値を指定します。
src-port VALUE	送信元の TCP/UDP ポート番号を指定します。
dst-port VALUE	送信先の TCP/UDP ポート番号を指定します。
ip-protocol VALUE	L3 プロトコル値を指定します。
action	以下のパラメータにより照合するパケットの操作を指定します。
drop	一致するパケットを破棄します。
dot1q-tunnel	一致するパケットに「outer-vid」を追加します。
translate	「outer-vid」を一致するパケットの「outer-vid」に交換します。
outer-vid VLAN-ID	新しい Outer VLAN ID を指定します。
priority COS-VALUE	(オプション) 新しい Outer タグに 802.1p 優先度を指定します。
inner-vid VLAN-ID	(オプション) 新しい Inner VLAN ID を指定します。

# 初期設定

VLAN マッピングルールはありません。

### コマンドモード

VLAN マッピングプロファイルコンフィグモード

(config)

+(config-vlan-map)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:12

### 説明および注意事項

プロファイルの VLAN マッピングルールを設定します。プロファイルをインタフェースに適用すると、スイッチはプロファイルのルールに従って入力パケットをテストします。パケットがルールに一致すると、ルールの操作を行います。操作は outer-VID の追加または交換を行います。オプションで、新しい outer-TAG の優先度、またはパケットの新しい inner-VID を指定できます。指定しないと、新しい outer-TAG の優先度が入力ポートのデフォルト優先度となり、inner VID は修正されません。

テストの順序はプロファイルのルールのシーケンス番号に依存し、最初に一致したところで停止します。シーケンス番号を指定しないと、自動的に割り当てられます。シーケンス番号は 10 から始まり、増分は 10 です。1 つのインタフェースに複数の異なるプロファイルタイプを設定することができます。

### 使用例

VLAN マッピングプロファイルにルールを設定します。

```
DXS-3600-32S(config-vlan-map) #rule 10 match src-mac 00:01:02:03:04:05 dot1q-tunnel outer-vid 100 DXS-3600-32S(config-vlan-map) #rule 20 match dst-mac 00:01:02:03:04:06 dot1q-tunnel outer-vid 200 DXS-3600-32S(config-vlan-map) #rule 30 match src-mac 00:01:02:03:04:07 dot1q-tunnel outer-vid 300 DXS-3600-32S(config-vlan-map) #
```

定義済みの VLAN マッピングルールを削除します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config) #vlan mapping profile 1

DXS-3600-32S(config-vlan-map) #no rule 10

DXS-3600-32S(config-vlan-map) #no rule 20

DXS-3600-32S(config-vlan-map) #no rule 30

DXS-3600-32S(config-vlan-map) #
```

# show vlan mapping profile

#### 説明

定義済みの VLAN マッピングプロファイル情報を表示します。

### 構文

show vlan mapping profile [ID]

### パラメータ

パラメータ	説明
ID	(オプション)VLAN マッピングプロファイルの ID を指定します。パラメータを指定しないと、すべての VLAN マッピング
	プロファイルが表示されます。

# 初期設定

無効

# コマンドモード

 $\mathsf{EXEC} \; \Xi \! - \! \, \mathsf{F}$ 

### コマンドデフォルトレベル

レベル:3

### 説明および注意事項

定義済みの VLAN マッピングプロファイル情報を表示します。

### 使用例

すべての VLAN マッピングプロファイル情報を表示します。

```
DXS-3600-32S#show vlan mapping profile

VLAN mapping profile:1 type:ethernet

rule 10 match src-ip 100.1.1.0/24, dot1q-tunnel outer-vid 100

rule 20 match dst-ip 200.1.1.0/24, dot1q-tunnel outer-vid 200

rule 30 match src-ip 300.1.1.0/24, dot1q-tunnel outer-vid 300

VLAN mapping profile 2: type:ethernet

rule 10 match src-mac 00-00-00-00-01, translate outer-vid 40

rule 20 match outer-vid 5, translate outer-vid 10

Total Entries: 2

DXS-3600-32S#
```

# switchport vlan mapping profile

# 説明

指定インタフェースにプロファイルの VLAN マッピングルールを適用します。「no」コマンドを使用して、アプリケーションを削除します。

#### 構文

switchport vlan mapping profile |D no switchport vlan mapping profile |D

#### パラメータ

パラメータ	説明
ID	VLAN マッピングプロファイル ID を指定します。

### 初期設定

なし

### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:12

### 説明および注意事項

指定インタフェースに VLAN マッピングプロファイルを適用します。インタフェースは、「dot1q tunnel」 モードに設定される物理ポートまたは リンクアグリゲーショングループとすることができます。

プロファイルをインタフェースに適用すると、スイッチはプロファイルのルールに従って入力パケットをテストします。パケットがルールに一致すると、ルールの操作を行います。そして、スイッチはプロファイルのテストを停止します。

ポートモードに「no dot1q tunnel」を設定すると、VLAN マッピングプロファイル設定をクリアします。

#### 使用例

プロファイルマッピングプロファイルを設定して、UNI ポート 1 にそれを適用します。「100.1.1.0/24」 行きのカスタマパケットを S-VLAN 100 に追加し、「200.1.1.0/24」 行きのパケットを S-VLAN 200 に追加します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config) #vlan mapping profile 1 type ip

 $\texttt{DXS-3600-32S} \, (\texttt{config-vlan-map}) \, \# \texttt{rule} \, \, \texttt{10} \, \, \texttt{match src-ip} \, \, \texttt{100.1.1.0/24} \, \, \texttt{dot1q-tunnel outer-vid} \, \, \texttt{100.1.1.0/24} \, \, \texttt{100.1.0.0/24} \, \, \texttt{100.1.0.0.0/24} \, \, \texttt{100.1.0.0/24} \, \, \texttt{100.1.0.0.0/24} \, \, \texttt{100.1.0.0.0/24} \, \, \texttt{100.1.0.0.0.0/24} \, \,$ 

DXS-3600-32S(config-vlan-map)#rule 20 match dst-ip 200.1.1.0/24 dotlq-tunnel outer-vid 200

DXS-3600-32S(config-vlan-map)#exit

DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1

DXS-3600-32S(config-if)#switchport vlan mapping profile 1

The interface shall be dot1q-tunnel port.

 ${\tt DXS-3600-32S}\,({\tt config-if})\,\#$ 

# VLAN トンネルコマンド

コマンド	構文	コマンドモード
switchport mode dot1q-tunnel	switchport mode dot1q-tunnel	インタフェースコンフィグモード
	no switchport mode	
frame-tag tpid	frame-tag tpid TPID	インタフェースコンフィグモード
	no frame-tag TPID	
switchport vlan mapping	switchport vlan mapping ORIGINAL-VLAN [,   -] {[original-inner-vlan VLAN-ID] TRANSLATED-VLAN   dot1qtunnel VLAN-ID} [priority COS-VALUE] [inner-vlan VLAN-ID]	インタフェースコンフィグモード
	no switchport vlan mapping ORIGINAL-VLAN [,   -] [ORIGINAL-INNER-VLAN]	
inner-priority-trust	inner-priority-trust	インタフェースコンフィグモード
insert-dot1q-tag	insert-dot1q-tag VLAN-ID	インタフェースコンフィグモード
vlan mapping miss drop	vlan mapping miss drop	インタフェースコンフィグモード
	no vlan mapping miss drop	
show dot1q-tunnel	show dot1q-tunnel [interface INTERFACE-ID [,   -]]	EXEC ₹−ド
show frame-tag tpid	show frame-tag tpid [interface INTERFACE-ID [,   -]]	EXEC モード
show vlan mapping	show vlan mapping [interface INTERFACE-ID [,   -]]	EXEC モード

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

# switchport mode dot1q-tunnel

#### 説明

「dot1q-tunnel」ポートとしてポートを指定します。「no」形式を使用すると、VLAN モードを初期設定にリセットします。

#### 構文

switchport mode dot1q-tunnel no switchport mode

# パラメータ

なし

# 初期設定

スイッチポートはアクセスポートで操作されます。

# コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:12

### 説明および注意事項

本コマンドはトランクモードでない物理ポートまたはリンクアグリゲーショングループに利用可能です。802.1q トンネルポートはプロバイダエッジブリッジの UNI ポートとして機能します。

インタフェースを802.1q トンネルに設定すると、GVRP は無効になります。サービス VLAN は802.1q トンネルポートから入力するパケットのために追加されます。サービス VLAN の割り当て方式はフローベース、C-VLAN ベース、またはポートベースとすることができます。

入力パケットのコンテンツ(DA、SA、SIP DIP などを含む)がこの 802.1q トンネルポートに設定されたフローベース VLAN のマッピングルール に一致すると、サービス VLAN はフローベースの VLAN マッピングルールに従って割り当てられます。

入力パケットの C-VLAN タグがこのポートに設定された C-VLAN ベースの VLAN マッピングルールに一致すると、サービス VLAN は C-VLAN ベースの VLAN マッピングルールに従って割り当てられます。

サービス VLAN はこのポートのポートベース VLAN に従って割り当てられます。「inner-priority-trust」がこのポートで有効であると、C-VLAN タグの L2 優先度はサービス VLAN にコピーされます。そうでないと、サービス VLAN タグの優先度はこのポートのデフォルト優先度となります。

802.1q トンネルポート外からサービス VLAN タグ付きパケットを送信する場合、サービス VLAN タグは削除されます。

802.1q トンネルポートにレイヤ 2 プロトコルトンネリングを設定した場合、レイヤ 2 プロトコルパケットはリモート PE にトンネルされます。 そうでないと、このポートに受信したレイヤ 2 プロトコルパケットは破棄されます。

レイヤ 3 ルーティングプロトコルは 802.1q トンネルポートでは動作できません。他のレイヤ 3 アプリケーションパケットはリモート PE にトンネルされます。

プロバイダのエッジブリッジの管理は直接的なサービスプロバイダの制御下にあります。プロバイダネットワークのカスタマは、プロバイダネットワーク [IEEE 802.1ad-16.6] 内のプロバイダブリッジの要素に関連した管理対象オブジェクトにはアクセスしないものとします。

### 使用例

インタフェースのポート 1 を dot1q ポートに設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1
DXS-3600-32S(config-if)#switchport mode dot1q-tunnel
DXS-3600-32S(config-if)#

# frame-tag tpid

### 説明

NNI ポートに関連づける Outer TPID を指定します。

### 構文

frame-tag tpid TPID no frame-tag TPID

### パラメータ

パラメータ	説明
TPID	Outer VLAN タグに TPID (0x0-0xFFFF) を 16 進数形式で指定します。

# 初期設定

初期値は 0x8100 です。

### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード (config) + (config-if)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:12

### 説明および注意事項

本コマンドはトランクモードに設定された物理ポートまたはリンクアグリゲーショングループにだけ利用可能です。

サービスプロバイダ NNI ポートとして使用されるトランクポートだけに、本設定は有効です。パケットが NNI ポートからのイーグレスである場合、サービス VLAN タグの TPID はコンフィグレーションに従って設定されます。

ポートをトランクモード以外に設定すると、Outer TPID は初期値にリセットされます。

# 使用例

インタフェースのポート1のTPIDを「0x88A8」に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

 ${\tt DXS-3600-32S}\,({\tt config})\, {\tt \#interface} \ {\tt tenGigabitEthernet} \ 1/0/1$ 

DXS-3600-32S(config-if)#switchport mode trunk

DXS-3600-32S(config-if) #frame-tag tpid 0x88a8

### switchport vlan mapping

#### 説明

VLAN 変換または Selective QinQ ルールを指定します。「no」形式を使用すると、ルールを削除します。

#### 構文

switchport vlan mapping ORIGINAL-VLAN [, | -] {[original-inner-vlan VLAN-ID] TRANSLATED-VLAN | dot1qtunnel VLAN-ID} [priority COS-VALUE] [inner-vlan VLAN-ID]

no switchport vlan mapping ORIGINAL-VLAN [, | -] [ORIGINAL-INNER-VLAN]

#### パラメータ

パラメータ	説明
ORIGINAL-VLAN	入力パケットの照合されるオリジナルの VLAN ID (1-4094) を指定します。
<b>original-inner-vlan</b> VLAN-ID	(オプション) 入力パケットの照合されるオリジナルの Inner VLAN ID (1-4094) を指定します。
TRANSLATED-VLAN	変換されるサービス VLAN ID(1-4094)を指定します。サービス VLAN は一致したパケットのオリジナル VLAN を交換します。
dot1q-tunnel VLAN-ID	一致したパケットに追加されるサービス VLAN ID を指定します。
priority COS-VALUE	(オプション)ルールに優先度を指定します。指定しないと、サービス VLAN タグの優先度は受信ポートのデフォルト優先度に従って設定されます。
inner-vlan VLAN-ID	(オプション) オリジナルの Inner VLAN と交換する新しい Inner VLAN を指定します。

#### 初期設定

VLAN マッピングは設定されていません。

# コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:12

### 説明および注意事項

本コマンドは、物理ポートまたはリンクアグリゲーショングループにのみ設定されます。本コマンドは801.1q トンネルまたはトランクポートにおけるVLAN変換またはSelective QinQ ルールを指定します。

本コマンドで「dot1q-tunnel」パラメータを指定すると、ルールは Selective QinQ となります。入力パケットの C-VLAN タグが特定のオリジナル VLAN に一致すると、パケットをダブル VLAN にするように指定した S-VLAN が追加されます。複数のオリジナル VLAN を単一の S-VLAN にマップするために VLAN 範囲を指定します。 Selective QinQ は 802.1q トンネルポートに設定されるものとします。 そうでないと、ルールは実行されません(そのステータスは無効です)。

本コマンドで「TRANSLATED-VLAN」パラメータを指定すると、ルールは VLAN 変換を実行します。入力パケットの VLAN タグが特定のオリジナル VLAN に一致すると、特定の S-VLAN はオリジナルの VLAN を交換します。 VLAN 変換は 1 対 1 のマッピングです。 つまり、複数のオリジナル VLAN マップを単一の S-VLAN に設定することはできません。 802.1g トンネルまたはトランクポートに VLAN 変換を設定することができます。

オプションで、特定の「original-inner-vlan」パラメータを指定することで、2 対 1 の VLAN 変換ルールを設定することができます。この場合、入力パケットの Outer と Inner タグは、VLAN 変換ルールを照合するのに使用されます。一致するパケットの Outer VLAN は、変換されたサービス VLAN に交換されます。オリジナルの Inner VLAN は修正しません。

その上、「inner-vlan」パラメータを指定することで、2対2のVLAN変換ルールを設定することができます。この場合、一致したパケットのオリジナルのInner VLANを特定の新しい Inner VLAN にも交換できます。通常、2対1と2対2のVLAN変換がトランクポートに設定されます。

オリジナルの VLAN を S-VLAN に変換するようにルールを設定すると、他のオリジナル VLAN の S-VLAN への変換、または C-VLAN を S-VLAN に バンドルする Selective QinQ ルールの設定を行うことはできません。逆もまた同様です。

内向きなタグ付きパケットに一致する VLAN マッピングルールがない場合、および VLAN マッピングがポートで有効でない場合、パケットは破棄されます。「vlan mapping drop」を無効にすると、ポートベースのサービス VLAN は一致しないパケットに割り当てられます。

リンクアグリゲーショングループにポートを追加すると、このメンバポートの VLAN マッピング設定はクリアされます。

#### 使用例

ポート 1 に VLAN 変換を設定します。C-VLAN1 は S-VLAN 101 に変換され、C-VLAN2 は S-VLAN 102 に変換され、C-VLAN3 は S-VLAN 103 に変 換されます。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1
DXS-3600-32S(config-if) #switchport mode dot1q-tunnel
DXS-3600-32S(config-if) #switchport vlan mapping 1 100
DXS-3600-32S(config-if)#switchport vlan mapping 2 102
DXS-3600-32S(config-if)#switchport vlan mapping 3 103
DXS-3600-32S(config-if)#
```

ポート 2 に Selective QinQ を設定します。C-VLAN 1-10 は S-VLAN 200 にマップされます。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/2
DXS-3600-32S(config-if) #switchport mode dot1q-tunnel
DXS-3600-32S(config-if)#switchport vlan mapping 1-10 dot1q-tunnel 200
DXS-3600-32S(config-if)#
```

このルールはオリジナルの Outer VLAN10 と Inner VLAN20 を持つパケットに対して Outer VLAN10 を 100 に変換します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/3
DXS-3600-32S(config-if) #switchport mode trunk
{\tt DXS-3600-32S} \ ({\tt config-if}) \ \# {\tt switchport} \ \ {\tt vlan} \ \ {\tt mapping} \ \ {\tt 10} \ \ {\tt original-inner-vlan} \ \ {\tt 20} \ \ {\tt 100}
DXS-3600-32S(config-if)#
```

# inner-priority-trust

### 説明

信頼する Dot1Q 優先度を設定します。「no」コマンドを使用して、設定を削除します。

# 構文

# inner-priority-trust

# パラメータ

なし 初期設定

信頼する Dot1Q 優先度は設定されていません。

### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード (config)

+(config-if)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:12

### 説明および注意事項

本コマンドは 802.1Q トンネルモードに設定された物理ポートまたはリンクアグリゲーショングループにだけ利用可能です。

Dot1Q トンネルポートの Dot1Q 優先度を信頼する場合、受信パケットの Dot1Q VLAN タグの優先度をサービス VLAN のタグにコピーします。 トラスト値を設定しないと、サービス VLAN タグの優先度は受信ポートのデフォルト優先度に従って割り当てられます。

### 使用例

インタフェースのポート 1 にトラスト Dot1Q 優先度を設定します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1
DXS-3600-32S(config-if) #switchport mode dot1q-tunnel
DXS-3600-32S(config-if)#inner-priority-trust
DXS-3600-32S(config-if)#
```

# insert-dot1q-tag

#### 説明

Dot1Q VLAN タグの挿入を指定します。「no」コマンドを使用して、Dot1Q VLAN タグを削除します。

#### 構文

insert-dot1q-tag VLAN-ID

### パラメータ

パラメータ	説明
VLAN-ID	Dot1Q トンネルポートで受信されるタグなしパケットに挿入する Dot1Q VLAN ID を指定します。

#### 初期設定

Dot1Q VLAN タグは挿入されません。

#### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:12

### 説明および注意事項

本コマンドは802.1Q トンネルモードに設定された物理ポートまたはリンクアグリゲーショングループにだけ利用可能です。

「insert-dot1g-tag」コマンドを実行すると、タグなしパケットを802.1Qトンネルポートに受信した場合、特定のDot1Q VLAN タグが挿入されます。

### 使用例

VLAN 10 を持つ Inner タグを挿入するようにインタフェースのポート 1 を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1

DXS-3600-32S(config-if) #switchport mode dot1q-tunnel

DXS-3600-32S(config-if)#insert-dot1q-tag 10

DXS-3600-32S(config-if)#

# vlan mapping miss drop

### 説明

VLAN マッピングに一致しないパケットの破棄を有効にします。「no」形式を使用すると、VLAN マッピング不一致の破棄操作を無効にします。

# 構文

vlan mapping miss drop

no vlan mapping miss drop

### パラメータ

なし

# 初期設定

VLAN マッピング不一致の破棄操作は無効です。

### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:12

# 説明および注意事項

本コマンドは802.1Qトンネルモードに設定された物理ポートまたはリンクアグリゲーショングループにだけ利用可能です。

受信ポートにおける VLAN マッピング不一致の破棄オプションを有効にすると、受信パケットのオリジナル VLAN がポートで VLAN マッピングルールに一致できないと、受信パケットは破棄されます。

# 使用例

インタフェース ポートにおける VLAN マッピング不一致の破棄オプションを有効に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/1

DXS-3600-32S(config-if) #switchport mode dot1q-tunnel

DXS-3600-32S(config-if)#vlan mapping miss drop

# show dot1q-tunnel

### 説明

インタフェースにおける Dot1Q VLAN トンネリング設定を表示します。

# 構文

show dot1q-tunnel [interface INTERFACE-ID [, | -]]

### パラメータ

パラメータ	説明
	(オプション) 情報を表示するインタフェースを指定します。指定しないと、すべての 802.1Q トンネルポートを表示
	します。

# 初期設定

なし

### コマンドモード

EXEC モード

# コマンドデフォルトレベル

レベル:3

### 説明および注意事項

インタフェースの802.1Qトンネリング設定を表示します。

### 使用例

すべての802.1Qトンネルポート設定を表示します。

DXS-3600-32S#show dot1q-tunnel

dotlq Tunnel Interface:TGil/0/1
 Trust inner priority :Enabled
 VLAN mapping miss drop:Enabled
 Insert dotlq tag :VLAN10

dot1q Tunnel Interface:TGi1/0/2
 Trust inner priority :Disabled
 VLAN mapping miss drop:Disabled

DXS-3600-32S#

# show frame-tag tpid

# 説明

Outer TPID 設定を表示します。

# 構文

show frame-tag tpid [interface <code>INTERFACE-ID</code> [,  $\mid$  -]]

### パラメータ

パラメータ	説明
interface INTERFACE-ID	(オプション)情報を表示するインタフェースを指定します。指定しないと、すべてのトランクポートの Outer TPID
	を表示します。

# 初期設定

なし

### コマンドモード

EXEC モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:3

# 説明および注意事項

トランクポートの Outer TPID 設定を表示します。

# 使用例

トランクポートの Outer TPID を表示します。

```
DXS-3600-32S#show frame-tag tpid
Interface TPID
TGi1/0/10 0x88a8
     0x8100
Agg1
       0x8100
Agg2
       0x8100
Agg3
        0x8100
Agg4
        0x8100
Agg5
     0x8100
Agg6
DXS-3600-32S#
```

# show vlan mapping

### 説明

VLAN マッピング設定を表示します。

# 構文

show vlan mapping [interface <code>INTERFACE-ID</code> [, | -]]

# パラメータ

パラメータ	説明
interface INTERFACE-ID	(オプション) 情報を表示するインタフェースを指定します。指定しないと、すべての VLAN マッピングを表示します。

# 初期設定

なし

# コマンドモード

EXEC モード

# コマンドデフォルトレベル

レベル:3

### 説明および注意事項

VLAN マッピング設定を表示します。

# 使用例

すべての VLAN マッピングを表示します。

Gi1/0/10 2 translate 102 0 Active	nterface	Original VLAN	Translated	VLAN	Priority	Status
Gi1/0/10 2 translate 102 0 Active						
• •	Gi1/0/10	1	translate	100	0	Active
Gi1/0/10 3 translate 103 0 Active	Gi1/0/10	2	translate	102	0	Active
	Gi1/0/10	3	translate	103	0	Active
Gi1/0/10 4-10 dot1q-tunnel 200 0 Inactive	Gi1/0/10	4-10	dot1q-tunne	200	0	Inactive
Gi1/0/10 11/21 translate 101 0 Active	Gi1/0/10	11/21	translate	101	0	Active

# VRF-Lite コマンド

コマンド	構文	コマンドモード
address-family ipv4 vrf	address-family ipv4 vrf vrf-name	ルータコンフィグモード
	no address-family ipv4 vrf vrf-name	
exit-address-family	exit-address-family	特定のアドレスファミリコンフィグモード
import map	import map route-map	VPN コンフィグモード
	no import map	
ip vrf	i <b>p vrf</b> vrf-name	グローバルコンフィグモード
	no ip vrf vrf-name	
ip vrf forwarding	ip vrf forwarding vrf-name	インタフェースコンフィグモード
	no ip vrf forwarding vrf-name	
maximum routes	maximum routes limit {warn-threshold   warning-only}	VRF コンフィグモード
	no maximum routes	
rd	rd route-distinguisher	VRF コンフィグモード
route-target	route-target {import   export   both} route-target	VRF コンフィグモード
	no route-target {import   export   both} route-target	
show ip vrf	show ip vrf [{details   interfaces}] [vrf-name]	特権モード

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

# address-family ipv4 vrf

### 説明

VRF アドレスファミリコンフィグモードに移行します。「no」形式を使用すると、VRF アドレスファミリコンフィグモードを無効にします。

### 構文

address-family ipv4 vrf vrf-name no address-family ipv4 vrf vrf-name

# パラメータ

パラメータ	説明
vrf-name	VRF 名を指定します。

# 初期設定

VRF アドレスファミリは未定義です。

# コマンドモード

ルータコンフィグモード

(config)

+(config-router)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

# 説明および注意事項

IPv4 アドレスプレフィックスを使用する BGP または RIP などのルーティングインスタンスの設定に使用されます。本コマンドの実行後にアドレスファミリコンフィグモードに移行します。また、本コマンドを使用して新しくルーティングインスタンスを作成することができます。例えば、RIP で本コマンドを使用して、新しい RIP ルーティングインスタンスを作成します。

「show ip rip vrf」コマンドを使用して、設定を確認します。

本コマンドの「no」形式を使用すると、関連するルーティングインスタンスを削除し、コマンドラインはアドレスファミリモードを終了します。

### 使用例

VRF VPN-A に新しく RIP ルーティングインスタンスを作成します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#ip vrf VPN-A

DXS-3600-32S(config-vrf)#exit

DXS-3600-32S(config)#interface vlan 1

DXS-3600-32S(config-if)#ip vrf forwarding VPN-A

DXS-3600-32S(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

DXS-3600-32S(config-if)#exit

DXS-3600-32S(config)#router rip

DXS-3600-32S(config-router)#address-family ipv4 vrf VPN-A

DXS-3600-32S(config-router-af)#
```

### VRF VPN-A のアドレスファミリを無効にします。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#router rip
DXS-3600-32S(config-router)#no address-family ipv4 vrf VPN-A
DXS-3600-32S(config-router)#
```

# exit-address-family

### 説明

アドレスファミリコンフィグモードを終了します。

# 構文

### exit-address-family

### 初期設定

なし

# コマンドモード

特定のアドレスファミリコンフィグモード

(config)

+(config-router)

++(config-router-af)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:8

### 説明および注意事項

アドレスファミリコンフィグモードを終了します。

### 使用例

アドレスファミリコンフィグモードを終了します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#router rip
DXS-3600-32S(config-router)#address-family ipv4 vrf VPN-A
DXS-3600-32S(config-router-af)#network 10.1.1.0
DXS-3600-32S(config-router-af)#exit-address-family
DXS-3600-32S(config-router)#
```

# import map

### 説明

VRF のインポートルートマップを設定します。「no」形式を使用すると、インポートルートマップを削除します。

### 構文

import map route-map

no import map

#### パラメータ

パラメータ	説明
route-map	VRF のインポートルートマップ名を指定します。

### 初期設定

インポートルートマップは VRF インスタンスに未設定です。

### コマンドモード

VPN コンフィグモード

(config)

+(config-vrf)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

VRFのインポートルートマップを設定します。これは、BGPがVPNルーティング情報を配布するために使用されます。1つのVRFは1つのインポートルートマップのみ持ちます。新しいインポートルートマップは、設定済みの値を上書きします。

「show ip vrf」コマンドを使用して、設定を確認します。

### 使用例

VRF VPN-A を作成して、インポートルートマップを設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#ip vrf VPN-A

DXS-3600-32S(config-vrf)#import map rmap1

DXS-3600-32S(config-vrf)#

# ip vrf

# 説明

新しく VRF インスタンスを作成します。「no」形式を使用すると、VRF インスタンスを削除します。

# 構文

i**p vrf** vrf-name

no ip vrf vrf-name

# パラメータ

パラメータ	説明
vrf-name	VRF 名を指定します。

### 初期設定

VRF インスタンスは指定されていません。

### コマンドモード

グローバルコンフィグモード

(config)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:15

# 説明および注意事項

新しい VRF インスタンスを作成して、VRF コンフィグモードに移行します。新しい VRF インスタンスの作成後に、新しい VRF ルーティングテーブルが作成されます。本コマンドの「no」形式を使用すると、VRF および VRF に基づくすべての設定(関連する VRF ルーティングテーブル、VRF に基づいたすべてのルーティングインスタンス)を削除します。この VRF に関連するすべての IP インタフェースが、グローバルルーティングインスタンスに復元されます。

「show ip route vrf」コマンドを使用して、設定を確認します。

### 使用例

VRF インスタンスを作成して、削除します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#ip vrf VPN-A

DXS-3600-32S(config-vrf)#exit

DXS-3600-32S(config) #no ip vrf VPN-A

# ip vrf forwarding

#### 説明

VRF インスタンスに 1 つのインタフェースを関連付けます。

「no」形式を使用すると、1 つのインタフェースをグローバルルーティングインスタンスに復元します。

### 構文

**ip vrf forwarding** vrf-name **no ip vrf forwarding** vrf-name

#### パラメータ

パラメータ	説明
vrf-name	VRF 名を指定します。

### 初期設定

VRFインスタンスに関連するインタフェースはありません。

### コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

1つの VRF インスタンスにインタフェースを関連付けます。1つのインタフェースを本コマンドで1つの VRF インスタンスに関連付けると、その IP アドレスは不特定なアドレスに復元されます。使用する前に IP アドレスを設定する必要があります。

異なる VRF にインタフェースを関連付けすることによって、同じ IP アドレスで異なる VRF にインタフェースを設定することができます。 1 つの VRF の IP アドレス空間は独立しており、異なる VRF で重複することができます。

「show ip vrf」コマンドを使用して、設定を確認します。

### 使用例

VRF VPN-A に VLAN 100 インタフェースを関連付けます。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface vlan 100

DXS-3600-32S(config-if)#ip vrf forwarding VPN-A

DXS-3600-32S(config-if)#ip address 100.1.1.1 255.255.255.0

### maximum routes

### 説明

VRF 内のルートの最大数を制限します。「no」形式を使用すると、制限を削除します。

# 構文

maximum routes limit {warn-threshold | warning-only}

no maximum routes

### パラメータ

パラメータ	説明
limit	VRF 内のルートの最大数 (1-16384) を指定します。
	制限の警告しきい値(1-100 %)を指定します。ルート数がしきい値に到達すると、警告メッセージが出力され、それ以上のルートをハードウェアに登録することはできません。
warning-only	ルート数が制限に到達すると、警告メッセージが出力されますが、さらにルートをハードウェアに登録することができます。

# 初期設定

VRF インスタンスに定義された制限はありません。

### コマンドモード

VRF コンフィグモード

(config)

+(config-vrf)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:15

# 説明および注意事項

VRF に許可されるルート数を制限します。この制限はアクティブなルートにだけ適用されます。ユーザに警告だけを行う場合、「warning-only」オプションを設定します。

「show ip vrf details vrf-name」コマンドを使用して、設定を確認します。

### 使用例

VRF VPN-A のルート制限を 100 に設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#ip vrf VPN-A
DXS-3600-32S(config-vrf)#maximum routes 100 warning-only
DXS-3600-32S(config-vrf)#

### rd

### 説明

VRF の RD (Route Distinguisher) を設定します。

### 構文

rd route-distinguisher

### パラメータ

パラメータ	説明
route-distinguisher	VRF の RD を指定します。これは VPN-IPv4 プレフィックスを作成するために IPv4 プレフィックスに付け加える 8 バ
	イトの値です。

### 初期設定

VRF に設定された RD はありません。

# コマンドモード

VRF コンフィグモード

(config)

+(config-vrf)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

ユニークな VPN-IPv4 プレフィックスを形成するために、VRF の RD を設定します。1 つの VRF は 1 つの RD のみ持ち、1 つの値を設定すると、それを変更することはできません。

「show ip vrf」コマンドを使用して、設定を確認します。

### 使用例

VRF インスタンス VPN-A を作成して、その RD を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#ip vrf VPN-A
DXS-3600-32S(config-vrf)#rd 100:1
DXS-3600-32S(config-vrf)#

# route-target

### 説明

VRF にルートターゲットを追加します。「no」形式を使用すると、ルートターゲットを削除します。

### 構文

route-target {import | export | both} route-target
no route-target {import | export | both} route-target

### パラメータ

パラメータ	説明
import	ターゲット VPN の拡張コミュニティからルート情報をインポートするためにルートターゲットを追加します。
export	ターゲット VPN の拡張コミュニティにルーティング情報をエクスポートするためにルートターゲットを追加します。
both	インポートルートターゲットとエクスポートルートターゲットの両方を追加します。
route-target	ルートターゲットの値を指定します。

### 初期設定

VRFに設定されたルートターゲットはありません。

# コマンドモード

VRF コンフィグモード

(config)

+(config-vrf)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

VRF にルートターゲットを追加します。1 つの VRF は複数のルートターゲットを持つことができます。

「show ip vrf detail」コマンドを使用して、設定を確認します。

### 使用例

VRF インスタンス VPN-A を作成して、インポートおよびエクスポートターゲットを設定します。

```
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#ip vrf VPN-A
DXS-3600-32S(config-vrf)#route-target import 100:1
DXS-3600-32S(config-vrf)#route-target export 100:1
```

# show ip vrf

### 説明

VRF 設定を表示します。

#### 構文

show ip vrf [{details | interfaces}] [vrf-name]

### パラメータ

パラメータ	説明
details	(オプション) 複数の VRF に関して詳細情報を表示します。
interfaces	(オプション) 複数の VRF に関連するインタフェースを表示します。
vrf-name	(オプション) 指定 VRF 名に関連する情報を表示します。

パラメータを指定しないと、すべての VRF インスタンスに関する簡潔な情報を表示します。

### コマンドモード

特権モード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

VRF インスタンスの設定を確認します。

### 使用例

現在の VRF 設定を確認します。

### VRF VPN-A に関する詳細情報を確認します。

```
DXS-3600-32S#show ip vrf detail VPN-A

VRF VPN-A; Default RD: 100:1

Interfaces:
    vlan99

Export VPN Route-target Communities:
    RT:100:1

Import VPN Route-target Communities:
    RT:100:1

No Import Route-map
Route Warning Limit 100, Current Count 0

DXS-3600-32S#
```

### VRF に関連しているインタフェースを確認します。

```
DXS-3600-32S#show ip vrf interfaces

Interfaces IP Address VRF
------
vlan99 100.1.1.1/24 VPN-A

DXS-3600-32S#
```

# WRED 設定コマンド

コマンド	構文	コマンドモード
clear random-detect drop-counter	clear random-detect drop-counter	インタフェースコンフィグモード
random-detect	random-detect COS-VALUE [profile id]	インタフェースコンフィグモード
	no random-detect COS-VALUE	
random-detect exponential-weight	random-detect exponential-weight COS-VALUE exponent < VALUE 0-15>	インタフェースコンフィグモード
	no random-detect exponential-weight	
random-detect profile	random-detect profile id [tcp   non-tcp] [green   yellow   red] min-threshold	グローバルコンフィグモード
	<0-100> max-threshold <0-100> max-drop-rate <0-14>	
	no random-detect profile id	
show queueing random-detect	show queueing random-detect [interface INTERFACE-ID [,   -]]	EXEC ユーザモード
show random-detect drop-counter	show random-detect drop-counter [interface INTERFACE-ID [,   -]]	EXEC ユーザモード
show random-detect profile	show random-detect profile [profile id]	EXEC ユーザモード

以下のセクションで各コマンドについて詳しく記述します。

# clear random-detect drop-counter

# 説明

WRED 破棄カウンタをクリアします。

# 構文

clear random-detect drop-counter

# パラメータ

なし **初期設定** 

### なし

コマンドモード

インタフェースコンフィグモード

(config)

+(config-if)

# コマンドデフォルトレベル

レベル:15

# 説明および注意事項

物理ポートでのみ本コマンドは有効となります。

# 使用例

WRED 破棄カウンタをクリアします。

DXS-3600-32S#configure terminal

 ${\tt DXS-3600-32S\,(config)\,\#interface\,\,tenGigabitEthernet\,\,1/0/3}$ 

DXS-3600-32S(config-if)#clear random-detect drop-counter

Success

### random-detect

### 説明

WRED 機能を有効にします。「no」形式は、WRED 機能を無効にします。

#### 構文

random-detect COS-VALUE [profile id] no random-detect COS-VALUE

#### パラメータ

パラメータ	説明
COS-VALUE	WRED 状態を設定する CoS キューを指定します。
<b>profile</b> id	適用される WRED プロファイルを指定します。指定しないと、WRED プロファイル 1 が適用されます。

### 初期設定

WRED は無効です。

### コマンドモード

+(config-if)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

#### 説明および注意事項

物理ポートのみ本コマンドは有効となります。パケットが到着すると、ハードウェアは現在の平均キューサイズを算出します。重み付け値は「random-detect exponential-weight」コマンドで設定されます。

現在の平均キューサイズがキューの「min-threshold」以下であると、到着パケットはキューに入ります。現在のキュー長はキューの「min-threshold」および「max-threshold」の間であり、パケットはパケット破棄率に従って、破棄されるか、またはキューに入ります。平均キューサイズがキューの「max-threshold」より大きいと、すべてのパケットが破棄されます。

### 使用例

WRED 機能のキュー 5 を有効にし、WRED プロファイル 10 に適用します。

DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/3
DXS-3600-32S(config-if)#random-detect 5 profile 10

Success

DXS-3600-32S(config-if)#

### random-detect exponential-weight

### 説明

キューの平均キューサイズ計算のための WRED 指数重み付け因子を設定します。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

### 構文

random-detect exponential-weight COS-VALUE exponent <VALUE 0-15> no random-detect exponential-weight

### パラメータ

パラメータ	説明
COS-VALUE	指数を設定する CoS キューを指定します。
exponent <value 0-15=""></value>	平均キューサイズ計算に使用される指数値 (0-15) を指定します。

### 初期設定

指数の重み付け因子の初期値は9です。

### コマンドモード

+(config-if)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

# 説明および注意事項

物理ポートのみ本コマンドは有効となります。

### 使用例

指数 10 とキュー 5 を設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/0/3

DXS-3600-32S(config-if) #random-detect exponential-weight 5 exponent 10

Success

# random-detect profile

# 説明

WRED プロファイルを設定します。「no」形式を使用すると、初期設定に復元します。

### 構文

random-detect profile id [tcp | non-tcp] [green | yellow | red] min-threshold <0-100> max-threshold <0-100> max-drop-rate <0-14> no random-detect profile id

### パラメータ

パラメータ	説明
id	WRED プロファイルの ID を指定します。
tcp	TCP パケットに WRED 破棄パラメータを指定します。指定しないと、同じ WRED パラメータはトラフィックタイプの両方に設定されます。
non-tcp	非 TCP パケットに WRED 破棄パラメータを指定します。指定しないと、同じ WRED パラメータはトラフィックタイプの両方に設定されます。
green	緑色パケットに WRED 破棄パラメータを指定します。指定しないと、同じ WRED パラメータはカラーパケットのすべてに設定されます。
yellow	黄色パケットに WRED 破棄パラメータを指定します。指定しないと、同じ WRED パラメータはカラーパケットのすべてに設定されます。
red	赤色パケットに WRED 破棄パラメータを指定します。指定しないと、同じ WRED パラメータはカラーパケットのすべてに設定されます。
min-threshold <0-100>	WRED 破棄を開始する最小キューサイズ(総キューサイズの割合)を指定します。この値は 0-100 である必要があります。
max-threshold <0-100>	WRED がこのキュー行きのすべてのパケットを破棄する最大キューサイズ(総キューサイズの割合)を指定します。 この値は 0-100 である必要があります。
max-drop-rate <0-14>	平均キューサイズが「max-threshold」に到達した時の破棄率 (0-14) を指定します。

# 初期設定

最大破棄率の初期値は0です。

### コマンドモード

グローバルコンフィグモード (config)

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

# 説明および注意事項

なし

### 使用例

プロファイル 10 にすべてのタイプとカラーパケットの WRED 破棄パラメータを設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#random-detect profile 10 min-threshold 30 max-threshold 50 max-drop-rate 10  $^{\circ}$ 

Success

DXS-3600-32S(config)#

プロファイル 10 に TCP の黄色と赤色のパケットの WRED 破棄パラメータを設定します。

DXS-3600-32S#configure terminal

DXS-3600-32S(config)#random-detect profile 10 tcp yellow red min-threshold 20 max-threshold 40 max-drop-rate 5

Success

# show queueing random-detect

### 説明

指定インタフェースの WRED 設定を表示します。

### 構文

show queueing random-detect [interface INTERFACE-ID [, | -]]

# パラメータ

パラメータ	説明
interface INTERFACE-ID [,   -]	WRED 設定を表示するインタフェース ID を指定します。カンマ「,」、または、ハイフン「-」で区切って複数の
	インタフェース ID を指定できます。カンマまたはハイフンの前後の空白は許可しません。

# 初期設定

なし

### コマンドモード

EXEC モード

# コマンドデフォルトレベル

レベル:15

### 説明および注意事項

WRED 設定を表示します。インタフェース ID を指定しないと、システム上の全ポートの WRED 設定を表示します。

### 使用例

WRED 設定と CoS キュー状態を表示します。

DXS-3600-32S#show queueing random-detect tenGigabitEthernet 1/0/1Current WRED configuration: Interface: TGi1/0/1 CoS WRED State Exp-weight-constant Profile Disabled 9 Disabled 9 1 Disabled 9 Disabled 9 Disabled Enabled 10 10 6 Disabled 9 1 Disabled 9 DXS-3600-32S#

# show random-detect drop-counter

### 説明

WRED 破棄カウンタを表示します。

### 構文

show random-detect drop-counter [interface INTERFACE-ID [, | -]]

### パラメータ

パラメータ	説明
interface INTERFACE-ID [,   -]	WRED 破棄カウンタを表示するインタフェース ID を指定します。カンマ「,」、または、ハイフン「-」で区切っ
	て複数のインタフェース ID を指定できます。カンマまたはハイフンの前後の空白は許可しません。

# コマンドモード

EXEC ユーザモード

### コマンドデフォルトレベル

レベル:15

# 説明および注意事項

WRED 破棄カウンタを表示します。

### 使用例

WRED 破棄カウンタを表示します。

DXS-3600-32S#show random-detect drop-counter tenGigabitEthernet 1/0/1

Current WRED Drop Counter:

Interface Green Yellow Red

TGi1/0/1 0 5 10

DXS-3600-32S#

# show random-detect profile

### 説明

構文

WRED プロファイル設定を表示します。

### shov

 $show\ random\text{-}detect\ profile\ [profile\ id]$ 

# パラメータ

パラメータ	説明
	WRED プロファイルを表示する WRED プロファイル ID を指定します。パラメータを指定しないと、すべての WRED プロファイルが表示されます。

# コマンドモード

EXEC ユーザモード

# コマンドデフォルトレベル

レベル:15

# 説明および注意事項

WRED プロファイル設定を表示します。

# 使用例

WRED プロファイル 1 の設定を表示します。

WRED Profile 1			
Packet Type	Min-Threshold	Max-Threshold	Max-Drop-Rate
TCP-GREEN	20	80	0
TCP-YELLOW	20	80	0
TCP-RED	20	80	0
NON-TCP-GREEN	20	80	0
NON-TCP-YELLOW	20	80	0
NON-TCP-RED	20	80	0

# 付録 A パスワードリカバリ手順

弊社スイッチのパスワードのリセットについて記述します。ネットワークにアクセスを試みるすべてのユーザに認証は必要で重要です。 権限のあるユーザを受け入れるために使用する基本的な認証方法は、ローカルログイン時にユーザ名とパスワードを利用することです。ネットワーク管理者は、パスワードが忘れられたり、壊れた場合に、これらのパスワードをリセットする必要があります。このパスワードリカバリ機能は、そのような場合にネットワーク管理者を助けるものです。以下にパスワードを容易に回復するパスワードリカバリ機能の使用方法を説明します。

以下の手順を終了するとパスワードはリセットされます。

- **1.** セキュリティの理由のため、パスワードリカバリ機能は物理的にデバイスにアクセスすることが必要です。そのため、デバイスのコンソールポートへの直接接続を行っている場合だけ、本機能を適用することができます。ユーザは端末エミュレーションソフトを使用して、スイッチのコンソールポートに端末または PC を接続する必要があります。
- **2.** 電源をオンにします。「Password Recovery Mode」に入るためには、「UART init」が 100% までロードされた後 2 秒以内に、ホットキー「^」を押します。「Password Recovery Mode」に一度入ると、スイッチのすべてのポートが無効になります。

Boot Procedure V1.10	
Power On Self Test	
MAC Address : 00-01-02-03-04-00 H/W Version : C1	
Please Wait, Loading V1.10.023 Runtime Image	

Password Recovery Mode >

**3.** 「Password Recovery Mode」では、以下のコマンドのみ使用できます。

コマンド	説明
clear configure	本コマンドにより、管理者は本スイッチの設定をクリアして、工場出荷時設定に戻します。これには、ユーザ アカウントの初期値へのリセットも含んでいます。
clear levelpassword	本コマンドにより、管理者はこのスイッチに使用されるレベルパスワードをクリアして、工場出荷時設定に戻します。
clear username	本コマンドにより、管理者はこのスイッチに使用されるユーザ名をクリアして、工場出荷時設定に戻します。
reload	本コマンドはスイッチを再起動します。
show account	設定済みのすべてのアカウントを表示します。

# 付録 B ログエントリ

スイッチのシステムログに表示される可能性のあるログイベントとそれらの意味を以下に示します。

Critical (重大)、Warning (警告)、Informational (報告)

カテゴリ	ログの内容	緊急度	arning (警告)、Informational (報告) イベントの説明
	IP Directed Broadcast packet rate is high on subnet. [(IP:%s)]		IP ダイレクトブロードキャスト
			レートが特定のサブネットで 50 パ
	IP: ブロードキャスト IP 送信先アドレス		ケット/秒を超過。
	IP Directed Broadcast rate is high.	Informational	IPダイレクトブロードキャスト
			レートが 100 パケット / 秒を超過。
TFTP	[TFTP(1):] Firmware upgraded by <session> successfully was (Username:</session>	Informational	ファームウェアの更新成功。
	<username>, IP: <ipaddr>, MAC: <macaddr>)</macaddr></ipaddr></username>		
	session: ユーザセッション		
	username: 現在のログインユーザ		
	ipaddr: クライアント IP アドレス		
	macaddr: クライアント MAC アドレス		
	[TFTP(2):] Firmware upgrade by <session> was unsuccessful! (Username:</session>	Warning	ファームウェアの更新失敗。
	<username>, IP: <ipaddr>, MAC: <macaddr>)</macaddr></ipaddr></username>		
	session: ユーザセッション		
	username: 現在のログインユーザ		
	ipaddr: クライアント IP アドレス		
	macaddr: クライアント MAC アドレス		
	[TFTP(3):]Firmware successfully uploaded by <session> (Username:</session>	Informational	ファームウェアのアップロード成
	<username>, IP: <ipaddr>, MAC: <macaddr>)</macaddr></ipaddr></username>		功。
	session: ユーザセッション		
	username: 現在のログインユーザ		
	ipaddr: クライアント IP アドレス		
	macaddr: クライアント MAC アドレス		
	[TFTP(4):]Firmware upload by <session> was unsuccessful! (Username:</session>	Warning	ファームウェアのアップロード失
	<username>, IP: <ipaddr>, MAC: <macaddr>)</macaddr></ipaddr></username>		敗。
	session: ユーザセッション		
	username: 現在のログインユーザ		
	ipaddr: クライアント IP アドレス		
	macaddr: クライアント MAC アドレス		
	[TFTP(5):]Configuration successfully downloaded by <session></session>	Informational	コンフィグレーションのダウン
	(Username: <username>, IP: <ipaddr>, MAC: <macaddr>)</macaddr></ipaddr></username>		ロード成功。
	session: ユーザセッション		
	username: 現在のログインユーザ		
	ipaddr: クライアント IP アドレス		
	macaddr: クライアント MAC アドレス		
	[TFTP(6):]Configuration download by <session> was unsuccessful!</session>	Warning	コンフィグレーションのダウン
	(Username: <username>, IP: <ipaddr>, MAC: <macaddr>)</macaddr></ipaddr></username>		ロード失敗。
	   session: ユーザセッション		
	username: 現在のログインユーザ		
	ipaddr: クライアント IP アドレス		
	macaddr:クライアント MAC アドレス		
	[TFTP(7):]Configuration successfully uploaded by <session> (Username:</session>	Informational	コンフィグレーションのアップ
	<pre><username>, IP: <ipaddr>, MAC: <macaddr>)</macaddr></ipaddr></username></pre>		ロード成功。
	session: ユーザセッション		
	username: 現在のログインユーザ ipaddr: クライアント IP アドレス		
	macaddr:クライアント MAC アドレス		
	Inacadai. / / T / / T IVIAC / T VA		

カテゴリ	ログの内容	緊急度	イベントの説明
TFTP	[TFTP(8):]Configuration upload by <session> was unsuccessful! (Username:</session>	Warning	コンフィグレーションのアップ
	<username>, IP: <ipaddr>, MAC: <macaddr>)</macaddr></ipaddr></username>		ロード失敗。
	session: ユーザセッション		
	username: 現在のログインユーザ		
	ipaddr: クライアント IP アドレス		
	macaddr: クライアント MAC アドレス		
	[TFTP(9):]Log message successfully uploaded by <session> (Username: <username>, IP: <ipaddr>, MAC: <macaddr>)</macaddr></ipaddr></username></session>	Informational	ログメッセージのアップロード成功。
	session: ユーザセッション		
	username: 現在のログインユーザ		
	ipaddr: クライアント IP アドレス		
	macaddr: クライアント MAC アドレス		
	[TFTP(10):]Log message upload by <session> was unsuccessful! (Username: <username>, IP: <ipaddr>, MAC: <macaddr>)</macaddr></ipaddr></username></session>	Warning	ログメッセージのアップロード失 敗。
	session: ユーザセッション		
	username: 現在のログインユーザ		
	ipaddr: クライアント IP アドレス		
DNS リゾルバ	macaddr: クライアント MAC アドレス	Informational	   重複するドメイン名が追加された
DINS 17 27/0/ N	[DNS_RESOLVER(1):]Duplicate Domain name case name: <domainname>, static IP: <ipaddr>, dynamic IP:<ipaddr></ipaddr></ipaddr></domainname>	iniormational	単複9 る下メイン名が追加された ため、キャッシュにあるダイナミックドメイン名が削除されました。
	domainame: ドメイン名 ipaddr: IP アドレス		ファグイン石が削标されるした。
Telnet	Successful login through Telnet (Username: <username>, IP: <ipaddr>)</ipaddr></username>	Informational	Telnet 経由のログインに成功しま
	ipaddr: Telnet クライアントの IP アドレス username: Telnet サーバにログインしたユーザ名		した。
	Login failed through Telnet (Username: <username>, IP: <ipaddr>)</ipaddr></username>	Warning	   Telnet 経由のログインに失敗しま
		Varining	した。
	ipaddr: Telnet クライアントの IP アドレス username: Telnet サーバにログインしたユーザ名		
	Logout through Telnet (Username: <username>, IP: <ipaddr>)</ipaddr></username>	Informational	Telnet からログアウトしました。
	ipaddr: Telnet クライアントの IP アドレス		
	username: Telnet サーバからログアウトしたユーザ名		
	Telnet session timed out (Username: <username>, IP: <ipaddr>).</ipaddr></username>	Informational	Telnet セッションのタイムアウト
	ipaddr: Telnet クライアントの IP アドレス		
	username: Telnet サーバにログインしていたユーザ名		
インタフェース	Port <interface-id> link up, <link state=""/></interface-id>	Informational	ポートリンクアップ
	   <interface-id>: (1) 整数値 (2) デバイスの論理ポート番号</interface-id>		
	link state: リンク状態		
	Port <interface-id> link down</interface-id>	Informational	ポートリンクダウン
	   <interface-id>: (1) 整数値 (2) デバイスの論理ポート番号</interface-id>		
802.1X	802.1X Authentication failure [for <reason>] from (Username: <username>,</username></reason>	Warning	802.1X 認証失敗。
	<interface-id> MAC: <macaddr>)</macaddr></interface-id>		
	reason: 認証エラーの原因		
	username: 認証されるユーザ		
	interface-id: インタフェース名 macaddr: 認証デバイスの MAC アドレス		
	802.1X Authentication successful from (Username: <username>, <interface-< td=""><td>Informational</td><td>802.1X 認証成功。</td></interface-<></username>	Informational	802.1X 認証成功。
	id> MAC: <macaddr>)</macaddr>	THIOTHIANOHAI	OO2.1 /\ РЮВШ/УУ-УЈо
	username: 認証されるユーザ		
	interface-id: インタフェース名		
	macaddr: 認証デバイスの MAC アドレス		

カテゴリ	ログの内容	緊急度	イベントの説明
RADIUS	RADIUS server <ipaddr> assigned VID :<vlanid> to port <interface-id></interface-id></vlanid></ipaddr>		RADIUS クライアントが RADIUS
	(account : <username>) ipaddr: RADIUS サーバの IP アドレス vlanID: RADIUS が割り当てる VLAN ID interface-id: インタフェース名 Username: 認証されるユーザ名</username>		サーバによって認証された後、RADIUS サーバから VID が割り当てられました。この VID はポートに割り当てられ、このポートは VLAN タグなしメンバになります。
	RADIUS server <ipaddr> assigned ingress bandwidth :<ingressbandwidth> to port <interface-id> (account : <username>) ipaddr: RADIUS サーバの IP アドレス ingressBandwidth: RADIUS が割り当てる Ingress 帯域 interface-id: インタフェース名 Username: 認証されるユーザ名</username></interface-id></ingressbandwidth></ipaddr>	Informational	RADIUS クライアントが RADIUS サーバによって認証された後、 RADIUS サーバから Ingress 帯域が 割り当てられました。この Ingress 帯域はポートに割り当てられます。
	RADIUS server <ipaddr> assigned egress bandwidth :<egressbandwidth> to port <interface-id> (account: <username>) ipaddr: RADIUS サーバの IP アドレス egressBandwidth: RADIUS が割り当てる RADIUS の Egress 帯域 interface-id: インタフェース名 Username: 認証されるユーザ名</username></interface-id></egressbandwidth></ipaddr>	Informational	RADIUS クライアントが RADIUS サーバによって認証された後、 RADIUS サーバから Egress 帯域が 割り当てられました。この Egress 帯域はポートに割り当てられます。
	RADIUS server <ipaddr> assigned 802.1p default priority:<priority> to port <interface-id> (account: <username>) ipaddr: RADIUS サーバの IP アドレス priority: RADIUS が割り当てる優先度 interface-id: インタフェース名 Username: 認証されるユーザ名</username></interface-id></priority></ipaddr>	Informational	RADIUS クライアントが RADIUS サーバによって認証された後、 RADIUS サーバから 802.1p デフォ ルトプライオリティが割り当てら れました。802.1p デフォルトプラ イオリティはポートに割り当てら れます。
	RADIUS server <ipaddr> assigns <username> ACL failure at port <interface-id> (<string>) ipaddr: RADIUS サーバの IP アドレス interface-id: インタフェース名 Username: 認証されるユーザ名 string: 失敗した RADIUS ACL コマンドの文字列</string></interface-id></username></ipaddr>	Warning	RADIUSサーバからの ACL プロファイル / ルールの割り当てに失敗しました。
LLDP-MED	LLDP-MED topology change detected (on port <portnum>. chassis id: <chassistype>, <chassisid>, port id: <porttype>, <portid>, device class: <deviceclass>) portNum: ポート番号 chassisType: シャーシ ID サブタイプ 値のリスト:     1. chassisComponent(1)     2. interfaceAlias(2)     3. portComponent(3)     4. macAddress(4)     5. networkAddress(5)     6. interfaceName(6)     7. local(7) chassisID: シャーシ ID. portType: ポート ID サブタイプ 値のリスト:     1. interfaceAlias(1)     2. portComponent(2)     3. macAddress(3)     4. networkAddress(4)     5. interfaceName(5)     6. agentCircuitId(6)     7. local(7) portID: ポート ID deviceClass: LLDP-MED デバイスタイプ</deviceclass></portid></porttype></chassisid></chassistype></portnum>	Notice	LLDP-MEDトポロジの変更が検出 されました。

カテゴリ	ログの内容	緊急度	イベントの説明
LLDP-MED	Conflict LLDP-MED device type detected (on port <portnum>, chassis id: <chassistype>, <chassisid>, port id: <porttype>, <portid>, device class: <deviceclass>)</deviceclass></portid></porttype></chassisid></chassistype></portnum>	Notice	LLDP-MED デバイスタイプの重複 が検出されました。
	portNum: ポート番号 chassisType: シャーシ ID サブタイプ		
	値のリスト: 1. chassisComponent(1) 2. interfaceAlias(2) 3. portComponent(3) 4. macAddress(4) 5. networkAddress(5) 6. interfaceName(6) 7. local(7) chassisID: シャーシ ID. portType: ポート ID サブタイプ		
	値のリスト: 1. interfaceAlias(1) 2. portComponent(2) 3. macAddress(3) 4. networkAddress(4) 5. interfaceName(5) 6. agentCircuitId(6) 7. local(7) portID: ポート ID deviceClass: LLDP-MED デバイスタイプ		
	Incompatible LLDP-MED TLV set detected (on port <portnum>, chassis id: <chassistype>, <chassisid>, port id: <porttype>, <portid>, device class: <deviceclass>)</deviceclass></portid></porttype></chassisid></chassistype></portnum>	Notice	互換性のない LLDP-MED TLV が検出されました。
	portNum: ポート番号 chassisType: シャーシ ID サブタイプ		
	値のリスト: 1. chassisComponent(1) 2. interfaceAlias(2) 3. portComponent(3) 4. macAddress(4) 5. networkAddress(5) 6. interfaceName(6) 7. local(7) chassisID: シャーシ ID. portType: ポート ID サブタイプ		
	値のリスト: 1. interfaceAlias(1) 2. portComponent(2) 3. macAddress(3) 4. networkAddress(4) 5. interfaceName(5) 6. agentCircuitId(6) 7. local(7) portID: ポート ID deviceClass: LLDP-MED デバイスタイプ		

カテゴリ	ログの内容	緊急度	イベントの説明
BGP	[BGP(1):] BGP connection is successfully established (Peer: <ipaddr>).</ipaddr>	Informational	BGP ピアの接続に成功しました。
	ipaddr: BGP ピアの IP アドレス		
	[BGP(2):] BGP connection is normally closed(Peer: <ipaddr>).</ipaddr>	Informational	BGP 接続は正常にクローズしまし
	ipaddr: BGP ピアの IP アドレス		た。
	[BGP(3):] BGP connection is closed due to error (Code: <num> Subcode:<num> Field:<field> Peer:<ipaddr>).</ipaddr></field></num></num>	Warning	BGP 接続はエラーのためクローズ しました。(エラーコード、エラー
	num: RFC 4271 等で定義されているエラーコードまたはエラーサブコード		サブコードおよびデータフィール ドは RFC を参照してください。)
	field: エラー発生時のフィールド値 ipaddr: BGP ピアの IP アドレス		
	[BGP(4):] BGP Notify: unkown Error code(num), Sub Error code(num), Peer: <ipaddr>.</ipaddr>	Warning	RFC 4271 で未定義のエラーコー ドまたはサブエラーコードを持つ
	num: RFC 4271 等で定義されているエラーコードまたはエラーサブコード ipaddr: BGP ピアの IP アドレス		BGP 通知パケットを受信しました。
	[BGP(5):] BGP Update Attr NHop: Erroneous NHop <ipaddr> Peer:<ipaddr>.</ipaddr></ipaddr>	Warning	ネクストホップポイントではなく
	ipaddr: BGP ピアの IP アドレス		ローカルインタフェースに BGP 更 新パケットを受信しました。
	[BGP(6):] BGP connection is closed due to Event: <num> (Peer:<ipaddr>).</ipaddr></num>	Warning	BGP 接続は何らかのイベント発生
	num: RFC 4271 等で定義されているイベント ipaddr: BGP ピアの IP アドレス		のためクローズしました。(イベントについては RFC ログメッセージを参照してください。)
	[BGP(7):] BGP connection is closed due to Notify: Code <num> Subcode <num> (Peer:<ipaddr>).</ipaddr></num></num>	Warning	BGP 接続は通知パケットを受信したためクローズしました。(エラー
	num: RFC 4271 等で定義されているエラーコードまたはエラーサブコード ipaddr: BGP ピアの IP アドレス		コードおよびエラーサブコードは RFC を参照してください。)
	[BGP(8):] The number of prefix received reaches <num>, max <limit> (Peer <ipaddr>).</ipaddr></limit></num>	Warning	この Neighbor から受信した BGP プレフィックス数がしきい値に到
	num: 受信したプレフィックス数		達しました。
	limit: 受信可能なプレフィックスの最大数。 ipaddr: BGP ピアの IP アドレス		
	[BGP(9):] The total number of prefix received reaches max prefix limit.	Warning	受信した BGP プレフィックスの合計数が制限を超えました。
	[BGP(10):] Received AS4-PATH attribute from the new (4-bytes AS) peer. (Peer <ipaddr>). ipaddr: BGP ピアの IP アドレス</ipaddr>	Warning	BGP が新しい 4 バイト AS BGP ピアから AS4-PATH 属性を受信しました。
	[BGP(11):] Received AS4-AGGREGATOR attribute from new (4-bytes AS) peer. (Peer <ipaddr>).</ipaddr>	Warning	BGPが新しい4バイトAS BGPピアから不要な AS4-AGGREGATOR
	ipaddr: BGP ピアの IP アドレス		属性を受信しました。
	[BGP(12):] Received AS_CONFED_SEQUENCE or AS_CONFED_SET path segment type in AS4-PATH attribute. (Peer <ipaddr>).</ipaddr>	Warning	BGP が AS4-PATH 属 性 に AS_ CONFED_SEQUENCE または AS_
	ipaddr: BGP ピアの IP アドレス		CONFED_SET パスセグメントを受信しました。
	[BGP(13):] Received invalid AS4-PATH attribute. Value : <string> (Peer <ipaddr>).</ipaddr></string>	Warning	BGP は無効な AS4-PATH 属性を受信しました。
	STRING: 無効な属性に関する詳しい説明 ipaddr: BGP ピアの IP アドレス		
	[BGP(14):] Received invalid AS4- AGGREGATOR attribute. Value : <string> (Peer <ipaddr>).</ipaddr></string>	Warning	BGP は不正な AS4-AGGREGATOR 属性を受信しました。
	STRING: 無効な属性に関する詳しい説明 ipaddr: BGP ピアの IP アドレス		
SNMP	SNMP request received from <ipaddr> with invalid community string.</ipaddr>	Informational	無効なコミュニティ名を含む SNMP request を受信しました。

カテゴリ	ログの内容	緊急度	イベントの説明
OSPFv2	OSPF interface <intf-name> changed state to [Up   Down]</intf-name>	Informational	OSPF インタフェースのリンクス
	intf-name: OSPF インタフェース名		テートの変更。
	OSPF protocol on interface <intf-name> changed state to [Enabled   Disabled]</intf-name>	Informational	OSPF インタフェースの管理ステートの変更。
	intf-name: OSPF インタフェース名		
	OSPF interface <intf-name> changed from area <area-id> to area <area-id></area-id></area-id></intf-name>	Informational	OSPF インタフェースが別のエリア
	intf-name: OSPF インタフェース名 area-id: OSPF エリア ID		に変更。
	OSPF nbr <nbr-id> on interface <intf-name> changed state from Loading to Full</intf-name></nbr-id>	Notice	OSPF Neighbor ステートが Loading から Full に変更。
	intf-name: OSPF インタフェース名 nbr-id: Neighbor ルータ ID		
	OSPF nbr <nbr-id> on interface <intf-name> changed state from Full to Down</intf-name></nbr-id>	Notice	OSPF Neighbor ステートが Full から Down に変更。
	intf-name: OSPF インタフェース名 nbr-id: Neighbor ルータ ID		
	OSPF nbr <nbr-id> on interface <intf-name> dead timer expired intf-name: OSPF インタフェース名</intf-name></nbr-id>	Notice	OSPF Neighbor ステートの dead タイマの期限切れ。
	nbr-id: Neighbor ルータ ID		
	OSPF nbr <nbr-id> on virtual link changed state from Loading to Full nbr-id: Neighbor ルータ ID</nbr-id>	Notice	OSPF 仮想 Neighbor ステートが Loading から Full に変更。
	OSPF nbr <nbr-id> on virtual link changed state from Full to Down</nbr-id>	Notice	OSPF 仮想 Neighbor ステートが Full から Down に変更。
	nbr-id: Neighbor ルータ ID		
	OSPF router ID changed to <router-id> router-id: OSPF ルータ ID</router-id>	Informational	OSPF ルータ ID の変更。
	OSPF state changed to Enabled	Informational	OSPF の有効化。
	OSPF state changed to Disabled	Informational	OSPF の無効化。
VRRP デバッグ	VR <vr-id> at interface <intf-name> switch to Master</intf-name></vr-id>	Informational	1 つの仮想ルータのステートがマ
	vr-id: VRRP 仮想ルータ ID intf-name: 仮想ルータがベースとなるインタフェース名		スタに変更。
	VR <vr-id> at interface <intf-name> switch to Backup</intf-name></vr-id>	Informational	1つの仮想ルータのステートがバッ クアップに変更。
	vr-id: VRRP 仮想ルータ ID		
	intf-name: 仮想ルータがベースとなるインタフェース名 VR <vr-id> at interface <intf-name> switch to Init.</intf-name></vr-id>	Informational	1 つの仮想ルータのステートが Init
	vr-id: VRRP 仮想ルータ ID intf-name: 仮想ルータがベースとなるインタフェース名		に変更。
	Authentication type mismatch on VR <vr-id> at interface <intf-name>.</intf-name></vr-id>	Warning	受信した VRRP 通知メッセージの
	vr-id: VRRP 仮想ルータ ID	Transing	認証タイプの不一致。
	intf-name: 仮想ルータがベースとなるインタフェース名	Maraina	平信 + VDDD 落切く… は ごの
	Authentication fail on VR <vr-id> at interface <intf-name>. Auth type <auth-type>.</auth-type></intf-name></vr-id>	Warning	受信した VRRP 通知メッセージの 認証チェックの失敗。
	vr-id: VRRP 仮想ルータ ID intf-name: 仮想ルータがベースとなるインタフェース名 Auth-type: VRRP インタフェース認証タイプ		
	Received an ADV msg with incorrect checksum on VR <vr-id> at interface <intf-name>.</intf-name></vr-id>	Warning	受信した VRRP 通知メッセージの Checksum エラー。
	vr-id: VRRP 仮想ルータ ID intf-name: 仮想ルータがベースとなるインタフェース名		

カテゴリ	ログの内容	緊急度	イベントの説明
VRRP デバッグ	Received ADV msg virtual router ID mismatch. VR <vr-id> at interface <intf-name>.</intf-name></vr-id>	Warning	受信した VRRP 通知メッセージの 仮想ルータ ID の不一致。
	vr-id: VRRP 仮想ルータ ID		
	intf-name: 仮想ルータがベースとなるインタフェース名	1147	TEL + 1/000 \Z to 1 - 1 - 1 0
	Received ADV msg adv interval mismatch. VR <vr-id> at interface <intf-name>.</intf-name></vr-id>	Warning	受信した VRRP 通知メッセージの 通知間隔の不一致。
	vr-id: VRRP 仮想ルータ ID intf-name: 仮想ルータがベースとなるインタフェース名		
	Added a virtual MAC <vrrp-mac-addr> into L2 table.</vrrp-mac-addr>	Notice	仮想 MAC アドレスがスイッチの
	・ vrrp-mac-addr: VRRP 仮想 MAC アドレス		L2 テーブルに追加されました。
	Mrp-mac-addr: VNNF 収線 MAC / ドレス Deleted a virtual MAC <vrrp-mac-addr> from L2 table.</vrrp-mac-addr>	Notice	 
	·	Notice	L2 テーブルから削除されました。
	vrrp-mac-addr: VRRP 仮想 MAC アドレス		
	Added a virtual IP <vrrp-ip-addr> MAC <vrrp-mac-addr> into L3 table.</vrrp-mac-addr></vrrp-ip-addr>	Notice	仮想 MAC アドレスがスイッチの
	vrrp-ip-addr: VRRP 仮想 IP アドレス vrrp-mac-addr: VRRP 仮想 MAC アドレス		L3 テーブルに追加されました。
	Deleted a virtual IP <vrrp-ip-addr> MAC <vrrp-mac-addr> from L3 table.</vrrp-mac-addr></vrrp-ip-addr>	Notice	仮想 MAC アドレスがスイッチの
	・・・   vrrp-ip-addr: VRRP 仮想 IP アドレス		L3 テーブルから削除されました。
	vrrp-mac-addr: VRRP 仮想 MAC アドレス		
	Failed to add virtual MAC <vrrp-mac-addr> into chip L2 table. Errcode</vrrp-mac-addr>	Error	スイッチチップの L2 テーブルへの
	<pre><vrrp-errcode>.</vrrp-errcode></pre>		仮想 MAC の追加に失敗しました。
	vrrp-mac-addr: VRRP 仮想 MAC アドレス		
	vrrp-errcode: VRRP プロトコルの動作に関するエラーコード		
	Failed to delete virtual MAC <vrrp-mac-addr> from chip L2 table. Errcode <vrrp-errcode>.</vrrp-errcode></vrrp-mac-addr>	Error	スイッチチップの L2 テーブルから 仮想 MAC の削除に失敗しました。
	vrrp-mac-addr: VRRP 仮想 MAC アドレス		
	vrrp-errcode: VRRP プロトコルの動作に関するエラーコード		
	Failed to add virtual IP <vrrp-ip-addr> MAC <vrrp-mac-addr> into L3 table. L3 table is full.</vrrp-mac-addr></vrrp-ip-addr>	Error	スイッチチップの L3 テーブルへの 仮想 MAC の追加に失敗しました。
			L3 テーブルはフルです。
	vrrp-ip-addr: VRRP 仮想 IP アドレス		
	vrrp-mac-addr: VRRP 仮想 MAC アドレス	_	
	Failed to add virtual IP <vrrp-ip-addr> MAC <vrrp-mac-addr> into L3 table. Port <mac-port> is invalid.</mac-port></vrrp-mac-addr></vrrp-ip-addr>	Error	スイッチの L3 テーブルへの仮想 MAC の追加に失敗しました。MAC
	vrrp-ip-addr: VRRP 仮想 IP アドレス		を学習したポートは不正です。
	vrrp-mac-addr: VRRP 仮想 MAC アドレス		
	mac-port: VRRP 仮想 MAC のポート番号		
	Failed to add virtual IP < vrrp-ip-addr> MAC < vrrp-mac-addr> into L3 table. Interface < mac-intf> is invalid.	Error	スイッチの L3 テーブルへの仮想 MAC の追加に失敗しました。MAC
	vrrp-ip-addr: VRRP 仮想 IP アドレス		を学習したインタフェースは不正
	vrrp-mac-addr: VRRP 仮想 MAC アドレス		です。
	mac-intf: VRRP 仮想 MAC アドレスがベースになるインタフェース番号		
	Failed to add virtual IP <vrrp-ip-addr> MAC <vrrp-mac-addr> into L3</vrrp-mac-addr></vrrp-ip-addr>	Error	スイッチの L3 テーブルへの仮想
	table. Box id <mac-box> is invalid.</mac-box>		MAC の追加に失敗しました。MAC
	vrrp-ip-addr: VRRP 仮想 IP アドレス		を学習したボックスは不正です。
	vrrp-mac-addr: VRRP 仮想 MAC アドレス		
	mac-box: VRRP 仮想 MAC のスタックボックス番号		
	Failed to add virtual IP <vrrp-ip-addr> MAC <vrrp-mac-addr> into chip L3 table. Errcode <vrrp-errcode></vrrp-errcode></vrrp-mac-addr></vrrp-ip-addr>	Error	スイッチチップのL3テーブルへの 仮想 MAC の追加に失敗しました。
i			
	. 11 //000 /[+8 10 ] 181 ]		
	vrrp-ip-addr: VRRP 仮想 IP アドレス vrrp-mac-addr: VRRP 仮想 MAC アドレス		

カテゴリ	ログの内容	緊急度	イベントの説明
VRRP デバッグ	Failed to delete virtual IP <vrrp-ip-addr> MAC <vrrp-mac-addr> from chip L3 table. Errcode <vrrp-errcode>.</vrrp-errcode></vrrp-mac-addr></vrrp-ip-addr>	Error	スイッチチップのL3テーブルから 仮想 MAC の削除に失敗しました。
	vrrp-ip-addr: VRRP 仮想 IP アドレス vrrp-mac-addr: VRRP 仮想 MAC アドレス		
	vrrp-errcode: VRRP プロトコルの動作に関するエラーコード		
Web	Successful login through Web (Username: <username>, IP: <ipaddr>).</ipaddr></username>	Informational	Web 経由のログイン成功
	username: HTTP サーバにログインするユーザ名 ipaddr: HTTP クライアント IP アドレス		
	Login failed through Web (Username: <username>, IP: <ipaddr>).</ipaddr></username>	Warning	Web 経由のログイン失敗
	username: HTTP サーバにログインするユーザ名 ipaddr: HTTP クライアント IP アドレス		
	Web session timed out (Username: <username>, IP: <ipaddr>).</ipaddr></username>	Informational	Web セッションタイムアウト
	username: HTTP サーバにログインするユーザ名 ipaddr: HTTP クライアント IP アドレス		
	Logout through Web (Username: %S, IP: %S).	Informational	Web 経由でログアウトしました。
	username: HTTP サーバにログインするユーザ名 ipaddr: HTTP クライアント IP アドレス		
ポートセキュリ	Port security violation	Warning	  ポートのセキュリティ違反
ティ	(MAC: <macaddr> on <interface-id>)</interface-id></macaddr>	9	
	macaddr: 違反 MAC アドレス interface-id: インタフェース名		
SSH	SSH server is enabled.	Informational	SSH サーバの有効化
	SSH server is disabled.	Informational	SSH サーバの無効化
AAA	Successful login through <console ssh="" telnet="" web(ssl)=""  =""> (Username: <username>, IP: <ipaddr>).</ipaddr></username></console>	Informational	ログイン成功
	ipaddr: IP アドレス username: ユーザ名		
	Login failed through <console ssh="" telnet="" web(ssl) =""  =""> (Username: <username>, IP: <ipaddr>).</ipaddr></username></console>	Warning	ログイン失敗
	ipaddr: IP アドレス username: ユーザ名		
	Logout through <console ssh="" telnet="" web(ssl) =""  =""> (Username: <username>, IP: <ipaddr>).</ipaddr></username></console>	Informational	ログアウトしました。
	ipaddr: IP アドレス username: ユーザ名		
	Console   Telnet   Web   Web(SSL)   SSH> session timed out (Username: <username>, IP: <ipaddr>).</ipaddr></username>	Informational	セッションタイムアウト
	ipaddr: IP アドレス username: ユーザ名		
	Authentication Policy is enabled (Module: AAA)	Informational	   認証ポリシーの有効化
	Authentication Policy is disabled (Module:AAA)	Informational	認証ポリシーの無効化
	Login failed through <console ssh="" telnet="" web(ssl)=""  =""> from <ipaddr> due to AAA server <ipaddr> timeout or improper configuration (Username: <username>).</username></ipaddr></ipaddr></console>	Warning	AAAサーバのタイムアウトまたは 不適切な設定のため、ログインに 失敗。
	ipaddr: IP アドレス username: ユーザ名		

カテゴリ	ログの内容	緊急度	イベントの説明
AAA	Successful Enable Admin through <console ssh="" telnet="" web(ssl)=""  =""> from <ipaddr> authenticated by AAA <local <ipaddr="" none="" server=""  ="">&gt; (Username: <username>).</username></local></ipaddr></console>	Informational	AAA ローカル、none またはサー バによる Enable Admin に成功。
	local: AAA ローカル方式による enable admin none: AAA none 方式による enable admin server: AAA サーバ方式による enable admin		
	ipaddr: IP アドレス username: ユーザ名		
	Enable Admin failed through <console ssh="" telnet="" web(ssl)=""  =""> from <ipaddr> due to AAA server <ipaddr> timeout or improper configuration (Username: <username>)</username></ipaddr></ipaddr></console>	Warning	AAA サーバのタイムアウトまたは 不適切な設定のため Enable Admin に失敗。
	ipaddr: IP アドレス username: ユーザ名		
	Log Message: Enable Admin failed through <console ssh="" telnet="" web(ssl)=""  =""> from <ipaddr> authenticated by AAA &lt; local   server <ipaddr>&gt; (Username: <username>).</username></ipaddr></ipaddr></console>	Warning	AAA ローカルまたはサーバによる Enable Admin に失敗。
	local: AAA ローカル方式による enable admin server: AAA サーバ方式による enable admin ipaddr: IP アドレス username: ユーザ名		
	Successful login through <console ssh="" telnet="" web(ssl)=""  =""> from <ipaddr ipv6address=""  =""> authenticated by AAA <local <ipaddr="" none="" server=""  ="">&gt; (Username: <username>).</username></local></ipaddr></console>	Informational	AAA ローカル、none、またはサー バによるログイン認証に成功。
	local: AAA ローカル方式を指定 none: AAA none 方式を指定 server: AAA サーバ方式を指定 ipaddr: IP アドレス username: ユーザ名		
	Login failed through <console ssh="" telnet="" web(ssl) =""  =""> from <ipaddr> authenticated by AAA <local <ipaddr="" server=""  ="">&gt; (Username: <username>). local: AAA ローカル方式を指定 server: AAA サーバ方式を指定</username></local></ipaddr></console>	Warning	AAA ローカル、またはサーバによるログイン認証に失敗。
	ipaddr: IP アドレス username: ユーザ名		
トラフィックコン トロール	<interface-id> Broadcast storm is occurring. interface-id: インタフェース名</interface-id>	Warning	ブロードキャストストームが発生。
	<interface-id> Broadcast storm has cleared.</interface-id>	Informational	ブロードキャストストームが解消。
	interface-id: インタフェース名 <interface-id> Multicast storm is occurring.</interface-id>	Warning	マルチキャストストームが発生。
	interface-id: インタフェース名 <interface-id>Multicast storm has cleared.</interface-id>	Informational	フロイナルフトフト / 4%研究
	<  nterface-id > Multicast storm has cleared.   interface-id: インタフェース名	Informational	マルチキャストストームが解消。
	<interface-id> Unicast storm is occurring.</interface-id>	Warning	ユニキャストストームが発生。
	interface-id: インタフェース名 <interface-id> Unicast storm has cleared.</interface-id>	Informational	ユニキャストストームが解消。
	interface-id: インタフェース名		——————————————————————————————————————
	<interface-id> is currently shut down due to a packet storm interface-id: インタフェース名</interface-id>	Warning	パケットストームによるポートの シャットダウン
L	Interrupe for 1000 to 1000	L	<u>I</u>

カテゴリ	ログの内容	緊急度	イベントの説明
MSTP デバッグ	Topology changed [([Instance: <instanceid>], port:<portnum>, MAC:</portnum></instanceid>	Notice	トポロジ変更
	<macaddr>)]</macaddr>		
	InstanceID: インスタンス ID.		
	portNum: ポート ID macaddr: MAC アドレス		
	[CIST   CIST Regional   MSTI Regional] New Root bridge selected ([Instance:	Informational	┃ ┃ ┃ スパニングツリーの新規ルートブ
	<pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre><td>momational</td><td>リッジを選択</td></pre></pre></pre>	momational	リッジを選択
	InstanceID: インスタンス ID.		
	macaddr: MAC アドレス value: ルートブリッジの優先度		
	Value: ルードノウックの優元度 Spanning Tree Protocol is enabled	Informational	┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
	Spanning Tree Protocol is enabled  Spanning Tree Protocol is disabled	Informational	スパニングツリープロトコル無効化
	New root port selected [( [Instance: <instanceid> ], port:<portnum>)]</portnum></instanceid>	Notice	新しいルートポートが選択されま
			した。
	InstanceID: インスタンス ID. portNum: ポート ID		
	Spanning Tree port status changed [([Instance: <instanceid>], port:<portnum>)] <old_status> -&gt; <new_status></new_status></old_status></portnum></instanceid>	Notice	スパニングツリーポートステータ スが変更されました。
	InstanceID: インスタンス ID		
	portNum: ポートID		
	old_status: 古いステータス		
	new_status: 新しいステータス Spanning Tree port status changed. [([Instance: <instanceid>], port:<portnum>)]</portnum></instanceid>	Informational	┃ ┃ ┃スパニングツリーポートロールが
	spanning free port status changed: [[[instance: <iinstanceid>], port.<portivum>)]   cold_role&gt; -&gt; <new_role></new_role></portivum></iinstanceid>	IIIIOIIIIatioilai	変更されました。
	InstanceID: インスタンス ID		
	portNum: ポートID		
	old_status: 古いロール		
	new_status: 新しいロール Spanning Tree instance created. Instance: <instanceid></instanceid>	Informational	スパニングツリーインスタンスが
	InstanceID: インスタンス ID	IIIIOIIIIatioilai	作成されました。
	Spanning Tree instance deleted. Instance: <instanceid></instanceid>	Informational	スパニングツリーインスタンスが
	InstanceID: インスタンス ID		削除されました。
	Spanning Tree version changed. New version: <new_version></new_version>	Informational	スパニングツリーのバージョンが
	new_version: 新しい STP バージョン		変更されました。
	Spanning Tree MST configuration ID name and revision level changed (name: <name> ,revision level <revision_level>).</revision_level></name>	Informational	スパニングツリー MST コンフィグ レーション ID 名とリビジョンが変
	name : 新しい名称 revision_level : 新しいリビジョンレベル		更されました。
	Spanning Tree MST configuration ID VLAN mapping table changed	Informational	スパニングツリー MST コンフィ
	(instance: <instanceid> delete vlan <startvlanid> [- <endvlanid>]).</endvlanid></startvlanid></instanceid>		グレーション ID VLAN マッピング テーブルが削除されました。
	InstanceID: インスタンス ID		7 776 1313/2 4 68 676
	startvlanid- endvlanid : VLAN リスト	Informational	7 18 - N. F. WILL MCT - N. J. V.
	Spanning Tree MST configuration ID VLAN mapping table changed (instance: <instanceid> add vlan <startvlanid> [- <endvlanid>]).</endvlanid></startvlanid></instanceid>	informational	スパニングツリー MST コンフィ グレーション ID VLAN マッピング
	InstanceID: インスタンス ID		テーブルが追加されました。
モジュール	startvlanid- endvlanid : VLAN リスト	Informational	┃ ┃ ┃モジュールが挿入され、動作して
[ C / 1 - ] V	Module <module-type> is inserted.   module-type: 拡張モジュール名</module-type>	mnomnational	います。
		Warning	モジュールが挿入されましたが、 動作していません。
	module-type: 拡張モジュール名 Module <module-type> is removed.</module-type>	Informational	┃ ┃ ┃モジュールが活性状態で取り外さ
		omiadonal	れました。
	module-type: 拡張モジュール名		<u> </u>

カテゴリ	ログの内容	緊急度	イベントの説明
DLMS	Illegal activation code (AC: <string25>).</string25>	Informational	不正なアクティベーションコード
	<pre><string25>: アクティベーションコード</string25></pre>		の入力
	License expired (license: <li>license-model&gt;, AC: <string25>).</string25></li>	Critical	ライセンスの期限終了
	< icense-model>: ライセンスモデル名	Circied.	> 1 C > 7 ( ) 7 ( ) 1 ( ) 1
	<string25>: アクティベーションコード</string25>		
	License successfully installed (license: <license-model>, AC: <string25>).</string25></license-model>	Informational	ライセンスのインストールの成功
	くlicense-model>: ライセンスモデル名		
	<pre><string25>: アクティベーションコード</string25></pre>		
	Unbound activation code (AC: <string25>).</string25>	Critical	アクティベーションコードが割り
	<pre><string25>: アクティベーションコード</string25></pre>		当てられませんでした。
	License will expire in 30 days. (license: <li>license-model&gt;, AC: <string25>).</string25></li>	Informational	ライセンス終了の 30 日までにログ
	< icense-model>: ライセンスモデル名		が出力されます。
	<pre><string25>: アクティベーションコード</string25></pre>		
周辺機器	Fan <id> recovered</id>	Critical	ファンが回復
	   Fan <id>: ファンID</id>		
	Fan <id> failed.</id>	Critical	ファンの故障
	   Fan <id>: ファンID</id>		
	Log Message: Temperature sensor <sensorid> enters alarm state (current</sensorid>	Informational	温度センサの警告状態に入りまし
	temperature: <temperature>)</temperature>		た。
	sensorID: センサ ID		
	temperature: 温度		
	Temperature sensor <sensorid> recovers to normal state (current temperature:</sensorid>	Informational	温度が正常に回復
	<temperature>)</temperature>		
	sensorID: センサ ID.		
	temperature: 温度	6.1.	 
	Power <id> failed</id>	Critical	電源エラー
	<id><id>:電源 ID</id></id>		
	Power <id> is recovered</id>	Critical	電源回復
	<id>:電源ID</id>		
MPLS	LSP <lsp_id> is up</lsp_id>	Informational	LSPがアップしました。
	lsp_id: 確立した LSP ID		
	LSP <lsp_id> is down</lsp_id>	Informational	LSPがダウンしました。
	Isp_id: 削除された LSP ID		
VPWS	Pseudowire ID <vc_id> peer IP <ipaddr> link down.</ipaddr></vc_id>	Informational	Pseudowire リンクダウン
	vc_id: リンクダウンしている pseudowire ID		
	ipaddr: リンクダウンしている pseudowire のピア IP アドレス		
	Pseudowire ID <vc_id> peer IP <ipaddr> link up.</ipaddr></vc_id>	Informational	Pseudowire リンクアップ
	vc_id: リンクアップしている pseudowire ID		
	ipaddr: リンクアップしている pseudowire のピア IP アドレス		
	Pseudowire ID <vc_id> peer IP <ipaddr> is deleted.</ipaddr></vc_id>	Informational	Pseudowire は削除されました。
	vc_id: 削除された pseudowire ID		
	ipaddr: 削除された pseudowire のピア IP アドレス	In-f	D
	Pseudowire ID <vc_id> peer IP <ipaddr> link standby.</ipaddr></vc_id>	Informational	Pseudowire リンクが待機中
	vc_id: リンクが待機中の pseudowire ID		
V/DLC	ipaddr: リンクが待機中の pseudowire のピア IP アドレス	Informational	\\D\C\L\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
VPLS	VPLS <vpls_name> link up.</vpls_name>	Informational	VPLS リンクアップ
	vpls_name: リンクアップした VPLS 名	1.6	VDIC II.S. F. IS. Is
	VPLS <vpls_name> link down.</vpls_name>	Informational	VPLS リンクダウン
	vpls_name: リンクダウンした VPLS 名		i

カテゴリ	ログの内容	緊急度	イベントの説明
LACP	Link Aggregation Group <group_id> link up.</group_id>	Informational	リンクアグリゲーショングループ
	group_id: リンクアップしているアグリゲーショングループのグループ ID		のリンクアップ
	Link Aggregation Group <group_id> link down.</group_id>	Informational	リンクアグリゲーショングループ
	group_id: リンクダウンしているアグリゲーショングループのグループ ID		のリンクダウン

# 付録 C トラップログ

本製品では、以下のトラップログが検出されます。

カテゴリ	トラップ名	説明	OID
VRRP	vrrpTrapNewMaster	newMaster トラップは、送信エージェントが「マスタ」ステートに移行 したことを示します。	1.3.6.1.2.1.68.0.1
		関連オブジェクト : (1) vrrpOperMasterlpAddr	
	vrrpTrapAuthFailure	vrrpAuthFailure トラップは、パケットが認証キーまたは認証タイプが本ルータのものと重複するルータから受信したことを示します。 本トラップの実行はオプションです。	1.3.6.1.2.1.68.0.2
		関連オブジェクト: (1) vrrpTrapPacketSrc (2) vrrpTrapAuthErrorType	
MSTP	newRoot	newRootトラップは、送信側のエージェントがスパニングツリーの新しいルートになったことを示します。トラップは、新しいルートとして選出された後にすぐにブリッジによって送信され、その選出に続いてすぐに Topology Change Timer のアクションの起動などを行います。本トラップの実行はオプションです。	1.3.6.1.2.1.17.0.1
	topologyChange	topologyChangeトラップは、構成するいずれかのポートが Learning 状態から Forwarding 状態に、Forwarding 状態から Blocking 状態に、または Forwarding 状態から Blocking 状態に遷移する場合にブリッジによって送信されます。本トラップは、newRootトラップが同様の変更に対して送信される場合には送信されません。本トラップの実行はオプションです	1.3.6.1.2.1.17.0.2
ポート トラップ	linkUp	通知は、ポートのリンクアップ時に生成されます。 関連オブジェクト: (1) ifIndex, (2) if AdminStatus (3) ifOperStatus	1.3.6.1.6.3.1.1.5.4
	linkDown	通知はポートのリンクダウン時に生成されます。 関連オブジェクト: (1) ifIndex, (2) if AdminStatus (3) ifOperStatus	1.3.6.1.6.3.1.1.5.3
スタート トラップ	coldStart	coldStart トラップは、エージェントロールで動作する SNMPv2 エンティティが自身を再初期化し、そのコンフィグレーションを変更する可能性があることを示します。	1.3.6.1.6.3.1.1.5.1
	warmStart	warmStart トラップは、エージェントロールで動作する SNMPv2 エンティティが、そのコンフィグレーションが変更されないように自身を再初期化することを示します。	1.3.6.1.6.3.1.1.5.2
認証	authenticationFailure	authenticationFailure トラップは、エージェントロールで動作する SNMPv2 エンティティが、適切に認証されていないプロトコルメッセージを受信したことを示します。SNMPv2 の実行のすべてでこのトラップ を生成する必要がある場合、snmpEnableAuthen トラップオブジェクトでは、このトラップが生成されるかどうかを示します。	1.3.6.1.6.3.1.1.5.5

カテゴリ	トラップ名	説明	OID
RMON	risingAlarm	SNMPトラップは、高性能のアラームエントリがしきい値の上限を超えて、SNMPトラップを送信するために設定されているイベントを生成する場合に生成されます。	1.3.6.1.2.1.16.0.1
		関連オブジェクト: (1) alarmIndex (2) alarmVariable (3) alarmSampleType (4) alarmValue	
	fallingAlarm	(5) alarmRisingThreshold SNMPトラップは、高性能のアラームエントリがしきい値の下限を超えて、SNMPトラップを送信するために設定されているイベントを生成する場合に生成されます。	1.3.6.1.2.1.16.0.2
		関連オブジェクト: (1) alarmIndex (2) alarmVariable (3) alarmSampleType (4) alarmValue (5) alarmFallingThreshold	
MPLS	mplsXCUp	通知は、mplsXCTable 内の 1 つ以上の連続する mplsXCOperStatus オブジェクトがアップ状態から他の状態に入ると生成されます。	
	mplsXCDown	通知は、mplsXCTable 内の 1 つ以上の連続する mplsXCOperStatus オブジェクトがアップ状態から他の状態に入ると生成されます。	1.3.6.1.2.1.10.166.2.0.2
LDP	mplsLdpInitSessionThresholdExce eded	通知は、セッション初期化メッセージの数が「mplsLdpEntityInitSessionThreshold」の値を超過すると生成されます。	1.3.6.1.2.1.10.166.4.0.1
	mplsLdpPathVectorLimitMismatch	通知は、「mplsLdpEntityPathVectorLimit」が指定エンティティのセッション初期化メッセージの「mplsLdpPeerPathVectorLimit」の値に 一致しないと送信されます。	1.3.6.1.2.1.10.166.4.0.2
	mplsLdpSessionUp	通知は、「mplsLdpSessionState」の値が「operational(5)」状態に入ると 送信されます。	1.3.6.1.2.1.10.166.4.0.3
	mplsLdpSessionDown	通知は、「mplsLdpSessionState」の値が「operational(5)」状態から出ると送信されます。	1.3.6.1.2.1.10.166.4.0.4
LACP	linkUp	linkUp トラップは、通信リンクの 1 つに対する ifOperStatus オブジェクトがダウンステートから出て、(notPresent ステート以外の) 他のステートに移行したことをエージェントロールで動作する SNMP エンティティが検出したことを示します。この他のステートは ifOperStatus に含まれる値によって示されます。	1.3.6.1.6.3.1.1.5.4
		関連オブジェクト: (1) ifIndex (2) if AdminStatus (3) ifOperStatus	
	linkDown	linkDown トラップは、通信リンクの 1 つに対する ifOperStatus オブジェクトが(notPresent ステートからではなく)他のステートからダウンステートに入ったことをエージェントロールで動作する SNMP エンティティが検出したことを示します。この他のステートは ifOperStatus に含まれる値によって示されます。	1.3.6.1.6.3.1.1.5.3
		関連オブジェクト: (1) ifIndex (2) if AdminStatus (3) ifOperStatus	